

PARTS LIST No. E48712 01004D

部 品 表
PARTS LIST

型 式
MODEL **DIS - 110VPB**

 **デンヨー株式会社**
Denyo Co., Ltd.

適用製造番号
SERIAL No. 3835667~

パーツリストご使用について

1. このパーツリストは、DIS-110VPB型エンジンコンプレッサの部品を収録してあります。
2. 部品をご注文の際は、下記の事項をご指示願います。
 - 1) 機械型式および製造番号
 - 2) 部品番号および部品名称
 - 3) 所要数量
3. 実施号機欄に製造番号が記載されている部品は、変更された部品です。
貴社の機械の製造番号を確認のうえご注文ください。
4. 編集順序は、構成装置毎になっております。挿絵は各グループの最初の頁に挿入してあります。挿絵には、部品を索引するための見出番号が附されており、見出番号は本文各頁の左欄見出番号と一致いたします。
5. 部品番号は、10桁の数字とアルファベットで表してあります。部品メーカーの部品番号等は、備考欄に記載してあります。
6. 見出番号に*印のつけてあるもの、および記載されていない部品は単体では取扱っておりませんのでアセンブリでご注文ください。
7. このパーツリストには下記の略号、記号を使用しています。

All	: 当該機種に共通	p.	: 頁
Ass'y	: アッセンブリ	Re.	: 後
Fr.	: 前	R. H.	: 右
L. H.	: 左	STD	: 標準型
No.	: 番号	→	: 変更追加部品記載ページの指示
O. P.	: 選択部品		

なお、上記の他に「一台分数」欄に「A」「B」「C」の分類があります。「A」「B」「C」の分類を使用している場合は、その内容を各グループ本文の最初の部分に示して有ります。製品の仕様により部品が変わる場合が有りますので、お客様がご使用いただいている製品の仕様（電圧、周波数、型式等）をご確認のうえご注文ください。

8. このパーツリストに使用している左（L. H.）および右（R. H.）はエアエンド側よりエンジンを見た場合を表しています。
9. このパーツリストに記載されていないエンジン部品については、「いすゞ自動車株式会社 AI-4HK1X ディーゼルエンジン部品カタログ」を参照願います。

HOW TO USE THE PARTS LIST

1. This parts list covers the parts for Engine Driven Compressor Model DIS-110VPB.
2. When placing orders, specify the following details;
 - 1) Model Number and Serial Number.
 - 2) Parts Number and Parts Name.
 - 3) Quantity required.
3. The parts listed with a serial number are new parts.
Please place an order with us after confirmation of serial number for machine at your side.
4. The sequence of this parts list is by machine structure. Each group of parts has an illustration on the first page of the parts list. Parts can be identified on the parts list, using the key number on the illustration. These key number, on the illustration, are also shown on the left-hand column in the parts list.
5. The parts number are shown as 10 digits and alphabet. The parts number of the parts makers are shown in the remark column.
6. The parts marked with an asterisk and the parts not listed are not available as a single part, and orders must be placed for them as an assembly.
7. This parts list uses the following abbreviations and symbols:

All	:Some parts differ from unit to unit	p.	:Page
Ass'y	:Assembly	Re.	:Rear
Fr.	:Front	R.H.	:Right
L.H.	:Left	STD	:Standard
No.	:Number	→	:Indication of the page where the modified or additional parts are listed.
O.P.	:Optional Parts		



Each symbol 「A」 「B」 「C」 listed in a part of Q'ty shows the appropriate parts number for the unit you purchased. The meaning of the symbol 「A」 「B」 「C」 is listed on the first top place of each assembly group.

Please check the specification of the unit such as frequency, voltage, model No. etc. before placing orders.


8. Left (L.H.) and Right (R.H.) used in this parts list show the direction when you look at the engine from the air end side.
9. For the engine parts not listed in this parts list, refer to "ISUZU Motors, Ltd. AI-4HK1X Diesel Engine Parts Catalogue."


目 次
I N D E X

名 称 N a m e	頁 Page
エンジンコンプレッサセット..... Engine Compressor Set	1－1
エアエンド組立（その１）..... Air End Ass'y(Part 1)	2－1
エアエンド組立（その２）..... Air End Ass'y(Part 2)	3－1
アンローダ組立..... Unloader Ass'y	4－1
オイルチャンバ組立..... Oil Chamber Ass'y	5－1
保圧弁組立..... Minimum Pressure Valve Ass'y	6－1
配管組立（その１）..... Piping Ass'y(Part 1)	7－1
配管組立（その２）..... Piping Ass'y(Part 2)	8－1
エンジン・ラジエータ組立..... Engine & Radiator Ass'y	9－1
エンジン操作盤組立..... Engine Operating Panel Ass'y	10－1
バッテリー組立..... Battery Ass'y	11－1
マフラ組立..... Muffler Ass'y	12－1
燃料タンク組立..... Fuel Tank Ass'y	13－1
ボンネット組立（その１）..... Bonnet Ass'y(Part 1)	14－1
ボンネット組立（その２）..... Bonnet Ass'y(Part 2)	15－1
ボンネット組立（その３）..... Bonnet Ass'y(Part 3)	16－1
銘 板 組 立..... Name Plate Ass'y	17－1



見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1		エアエンド組立 (その1) Air End Ass'y (Part 1)	p. 2-1, 2-2参照 Refer to p. 2-1, 2-2						
		エアエンド組立 (その2) Air End Ass'y (Part 2)	p. 3-1参照 Refer to p. 3-1						
2		アンローダ組立 Unloader Ass'y	p. 4-1参照 Refer to p. 4-1						
3		オイルチャンバ組立 Oil Chamber Ass'y	p. 5-1参照 Refer to p. 5-1						
		保圧弁組立 Minimum Pressure Valve Ass'y	p. 6-1参照 Refer to p. 6-1						
		配管組立 (その1) Piping Ass'y (Part 1)	p. 7-1参照 Refer to p. 7-1						
		配管組立 (その2) Piping Ass'y (Part 2)	p. 8-1参照 Refer to p. 8-1						
4		エンジン・ラジエータ組立 Engine & Radiator Ass'y	p. 9-1参照 Refer to p. 9-1						
5		エンジン操作盤組立 Engine Operating Panel Ass'y	p. 10-1参照 Refer to p. 10-1						
6		バッテリー組立 Battery Ass'y	p. 11-1参照 Refer to p. 11-1						
7		マフラ組立 Muffler Ass'y	p. 12-1参照 Refer to p. 12-1						
8		燃料タンク組立 Fuel Tank Ass'y	p. 13-1参照 Refer to p. 13-1						
9		ボンネット組立 (その1) Bonnet Ass'y (Part 1)	p. 14-1参照 Refer to p. 14-1						~3837433
		ボンネット組立 (その1) Bonnet Ass'y (Part 1)	p. 14-1-1参照 Refer to p. 14-1-1						3837434~
		ボンネット組立 (その2) Bonnet Ass'y (Part 2)	p. 15-1参照 Refer to p. 15-1						~3837433
		ボンネット組立 (その2) Bonnet Ass'y (Part 2)	p. 15-1-1参照 Refer to p. 15-1-1						3837434~
		ボンネット組立 (その3) Bonnet Ass'y (Part 3)	p. 16-1参照 Refer to p. 16-1						~3837433
		ボンネット組立 (その3) Bonnet Ass'y (Part 3)	p. 16-1-1参照 Refer to p. 16-1-1						3837434~
		銘板組立 Name Plate Ass'y	p. 17-1参照 Refer to p. 17-1						
	E 43550 01202	エンジン結線図 Engine Wiring Diagram							
	E 48412 01204	取扱説明書 (和文) Instruction Manual (Japanese)							






見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	Y 06030 46301	ギヤ セット Gear Set	39885496	1					
2	Y 06030 46201	ロータ ハウジング Rotor Housing	39748942	1					
3	Y 06030 46202	ピン Pin	95239927	2					
4	Y 06030 46203	ピン Pin	35332915	2					
5	Y 06030 46204	ロータ セット Rotor Set	36008241	1					
6	Y 06030 46205	ベアリング Bearing	39437595	4					
7	Y 06030 46206	シム セット Shim Set	35313600	4					
8	Y 06030 46207	シム セット Shim Set	35313618	4					
9	Y 06030 46208	シム セット Shim Set	35364769	2					
10	Y 06030 46209	ベアリング Bearing	35609361	1					
11	Y 06030 46210	ベアリング Bearing	35313535	1					
12	Y 06030 46211	ベアリング ハウジング Housing, rear bearing	39703921	1					
13	Y 06030 46212	ガスケット Gasket	35518497	1					
14	Y 06030 46213	六角ボルト Hex. Head Bolt	35272541	37					
15	Y 06030 46214	止め輪 Snap Ring	95223178	1					
16	Y 06030 46215	止め輪 Snap Ring	95223806	1					
17	Y 06030 46216	止め輪 Snap Ring	95223194	1					
18	Y 06030 46217	スペーサ Spacer	35270131	1					
19	Y 06030 46218	スペーサ Spacer	35262716	1					
20	Y 06030 46219	ガスケット Gasket	39437629	1					
21	Y 06030 46220	押え板 Clamp Plate	35262690	1					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
22	Y 06030 46221	六角ボルト Hex. Head Bolt	35104108	3					
23	Y 06030 46222	ベアリング カバー Cover, bearing	35600832	2					
24	Y 06030 46223	シム セット Shim Set	35354448	1					
25	Y 06030 46224	O リング O Ring	95358131	2					
26	Y 06030 46225	六角ボルト Hex. Head Bolt	96712187	6					
27	Y 06030 46226	プラグ Plug	39101449	4					
28	Y 06030 46227	ギヤケース Gearcase	35996164	1					
29	Y 06030 46228	ガード Guard	36798361	1					
30	Y 06030 46229	ガスケット Gasket	39437637	1					
31	Y 06030 46230	ピン Pin	95239919	2					
32	Y 06030 46231	ドライブ シャフト Drive Shaft	36780906	1					
33	Y 06030 46232	キー Key	35364975	1					
34	Y 06030 46233	キー Key	35361328	1					
35	Y 06030 46234	キー Key	95381109	1					
36	Y 06030 46235	ベアリング キャップ Cap, bearing	36764785	1					
37	Y 06030 46236	ロック ナット Locknut, bearing	35104082	1					
38	Y 06030 46238	押え板 Clamp Plate	35255827	1					
39	Y 06030 46239	六角ボルト Hex. Head Bolt	35108372	1					
40	Y 06030 46240	スペーサ Spacer	35269224	1					
41	Y 06030 46241	ベアリング Bearing	35313568	1					
42	Y 06030 46242	ベアリング Bearing	35601517	1					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
43	Y 06030 46243	プレート Plate, retainer	35573070	1					
44	Y 06030 46244	シール Seal	39889092	1					
45	Y 06030 46245	シール カバー Cover, seal	39893540	1					
46	Y 06030 46246	O リング O Ring	95358164	1					
47	Y 06030 46247	六角穴付ボルト Hex. Socket Head Cap Screw	95264149	4					
48	Y 06030 46248	押え板 Clamp Plate	39433541	1					
49	Y 06030 46249	シム セット Shim Set	35354488	1					
50	Y 06030 46250	六角穴付ボルト Hex. Socket Head Cap Screw	95494167	4					
51	Y 06030 46251	プラグ Plug	95928230	2					
52	Y 06030 46252	プラグ Plug	95941258	1					
53	Y 06030 46253	プラグ Plug	95928222	1					
54	Y 06030 46254	プラグ Plug	39101456	2					
55	Y 06030 41610	プラグ Plug	95938213	1					
56	Y 06030 46255	六角穴付ボルト Hex. Socket Head Cap Screw	35336304	1					
57	Y 06030 46256	ベアリング ハウジング Housing, rear bearing	36769404	1					
58	Y 06030 46500	アンローダ 組立 Unloader Ass'y p. 4-1参照 Refer to p. 4-1	36042489	1					
59	Y 06030 46262	吸入パイプ Unloader inlet Hat	36899391	1					
60	Y 06030 46263	ガスケット Gasket	35588318	1					
61	Y 06030 46264	六角ボルト Hex. Head Bolt	96702816	4					
62	Y 06030 46265	ガスケット Gasket	35589589	1					


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
63	Y 06030 46266	スタッド ボルト Stud Bolt	35323450	4					
64	Y 06030 46267	六角ナット Hex. Nut	96700885	4					
65	Y 06030 46271	パイプ Tube Ass'y	39586219	1					
66	Y 06030 46272	パイプ Tube Ass'y	36846145	1					
67	Y 06030 46273	パイプ Tube Ass'y	36846137	1					
68	Y 06030 46274	パイプ Tube Ass'y	36846087	1					
69	Y 06030 46275	パイプ Tube Ass'y	36795482	1					
70	Y 06030 46276	パイプ Tube Ass'y	36846111	1					
71	Y 06030 46277	パイプ Tube Ass'y	36846103	1					
72	Y 06030 46278	コネクタ Connector	35287903	1					
73	Y 06030 46279	T 継手 T Joint	35279892	1					
74	Y 06030 46280	エルボ 継手 Elbow Joint	35290352	1					
75	Y 06030 46281	コネクタ Connector	95402806	1					
76	Y 06030 46282	エルボ 継手 Elbow Joint	35305622	1					
77	Y 06030 46283	アダプタ Expander	35287945	2					
78	Y 06030 46284	エルボ 継手 Elbow Joint	35279827	1					
79	Y 06030 46285	T 継手 T Joint	35279843	1					
80	Y 06030 46286	アダプタ Expander	36846095	2					
81	Y 06030 46287	エルボ 継手 Elbow Joint	35286491	1					
82	Y 06030 46288	T 継手 T Joint	36846129	1					
83	Y 06030 46289	オイル マニホールド Manifold, oil	36845154	1					



見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	E 41511 00204	コンプレッサ フット Compressor Foot		1					
2	Y 00103 16030	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
3	Y 00425 16000	バネ座金 Spring Washer		2					
4	Y 06050 00056	防振ゴム Rubber Suspension	EA 4011	2					
5	Y 00300 12000	六角ナット Hex. Nut		4					
6	Y 00400 12000	バネ座金 Spring Washer		4					
7	Y 06020 46526	エア クリーナ Air Cleaner	FRG11-8480	1					
	Y 06020 46612	エア クリーナ エレメント Element, air cleaner	P81-2160	(1)					
8	E 41411 00303	エア クリーナ ブラケット Bracket, air cleaner		1					
9	Y 00172 10020	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
10	Y 02070 08000	六角ナット Hex. Nut		4					
11	E 41413 00703	エア クリーナ パイプ Pipe, air cleaner		1					
12	E 41405 00304	エア クリーナ ホース Hose, air cleaner		1					
13	E 43741 00503	エア クリーナ ホース Hose, air cleaner		1					
14	Y 06055 15053	ホース バンド Hose Band	φ120	3					
15	Y 06055 15036	ホース バンド Hose Band	φ135	1					
16	Y 06020 40679	ダスト センサ Sensor, dust	REX01-8171	1					
17	E 69241 00104	圧力センサ Pressure Sensor	KM31-S23A -0.1~1MPa	1					
18	Y 03002 02000	メスオスエルボ Street Elbow	1/4	1					
19	E 41548 00204	オイル受け Oil Receiver		1					
20	Y 00172 10020	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
21	Y 01302 04000	メスオスエルボ Street Elbow	3/8	1					
22	Y 06033 25013	ボールバルブ Valve	BBS-77-10 PT3/8	1					
23	Y 06020 22750	ホースジョイント Hose Joint	HN1312	1					
24	Y 01947 00850	ホース Hose		1					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	Y 06030 44201	アンローダ ボディ Body, unloader	36889210	1					
2	Y 06030 44202	ピストン ハウジング Housing, piston	36892552	1					
3	Y 06030 44203	ブッシング Bushing	35318013	1					
4	Y 06030 44204	ガスケット Gasket	35588300	1					
5	Y 06030 44205	六角穴付ボルト Hex. Socket Head Cap Screw	35374842	6					
6	Y 06030 44206	ピストン Piston	35588193	1					
7	Y 06030 44207	ブッシング Bushing	35318005	2					
8	Y 06030 44208	ダイヤフラム Diaphragm	35317197	1					
9	Y 06030 44209	ピストン座金 Washer, piston	35317239	1					
10	Y 06030 44210	小ネジ Machine Screw	35321595	1					
11	Y 06030 44211	スプリング Spring	39323258	1					
12	Y 06030 44212	スペーサ Spacer	35317205	1					
13	Y 06030 44213	バルブ Valve	35591122	1					
14	Y 06030 44214	スプリング Spring	35321603	1					
15	Y 06030 44215	ピストン カバー Cover, piston	35836949	1					
16	Y 06030 44216	六角穴付ボルト Hex. Socket Head Cap Screw	35271162	4					
17	Y 06030 44217	プラグ Plug	35287556	2					




見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	E 46240 00502	チャンバボディ Body, chamber		1					
2	E 46241 00303	チャンバカバー Cover, chamber		1					
3	E 93030 00204	ガスケット Gasket		2					
4	E 49230 00034	オイルセパレータ Oil Separator	P837928	1					
5	Y 00136 14065	六角ボルト Hex. Head Bolt		12					
	Y 00400 14000	バネ座金 Spring Washer		12					
6	W 64332 34003	オイルフィラーキャップ Cap, oil filler		1					
7	Y 01500 00048	Oリング O Ring	A P48	1					
8	E 93040 02904	ガスケット Gasket		2					
9	Y 06055 01130	油面計 Oil Level Gauge	R-3B-K	1					
10	W 61832 37003	カバー Cover		1					
11	Y 00171 12035	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
12	Y 01315 08000	ニップル Nipple	3/4	1					
13	Y 06033 25040	ボール バルブ Valve	TKT600-20A 3/4	2					
14	Y 01320 08000	プラグ Plug	3/4	1					
15	E 46070 03203	フランジ Flange		1					
16	E 46310 00003	保圧弁 Minimum Pressure Valve p. 6-1参照 Refer to p. 6-1		1					
17	Y 01320 04000	プラグ Plug	3/8	1					
18	Y 06032 00241	安全弁 Safety Valve	SP-1A (C) PT1	1					
19	Y 01224 15016	逆止弁 Check Valve	16SF 11/2	1					
20	E 46070 03304	フランジ Flange		1					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
21	E 46071 01003	マニホールド Manifold		1					
22	E 69240 00154	バルブ Valve	2	1					
23	E 19241 00144	バルブ Valve	825-001355	3					
24	W 60133 83004	スパッド Spad		3					
25	E 93040 02604	ガスケット Gasket		2					
26	Y 00101 16045	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
	Y 00400 16000	バネ座金 Spring Washer		4					
	Y 00412 16000	平座金 Plain Washer		4					
27	Y 00101 16065	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
	Y 00300 16000	六角ナット Hex. Nut		4					
	Y 00400 16000	バネ座金 Spring Washer		4					
	Y 00412 16000	平座金 Plain Washer		8					
28	Y 00191 10025	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
	Y 00423 10000	バネ座金 Spring Washer		4					
	Y 00424 10000	平座金 Plain Washer		8					
29	E 46148 01704	エルボ Elbow		1					
31	Y 00121 10070	六角ボルト Hex. Head Bolt		9					
	Y 00400 10000	バネ座金 Spring Washer		9					
32	Y 01302 08000	メスオスエルボ Street Elbow		2					
33	Y 01320 02000	プラグ Plug	1/4	1					




見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	E 46310 00102	保圧弁 ボディ Body, valve		1					
2	E 46310 00303	カバー Cover		1					
3	E 46310 00204	バルブ Valve		1					
4	Y 01515 00048	○ リング O Ring	P-48	1					
5	E 46310 00404	スプリング Spring		1					
6	E 46310 00504	スプリング シート Spring Seat		1					
7	E 46310 00604	アジャスト ボルト Adjusting Screw		1					
8	Y 00320 10000	六角ナット Hex. Nut		1					
9	Y 00153 10030	六角穴付ボルト Hex. Socket Head Cap Screw		2					
10	Y 00400 10000	バネ座金 Spring Washer		2					



見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	W 64532 42002	サーモバルブボディ Body, thermo valve		1					
2	E 56148 03603	サーモバルブカバー Cover, thermo valve		1					
3	Y 06032 10104	サーモスタット Thermostat	TRT410030001	1					
	Y 06032 10400	シール Seal	TGP010010000	(1)					
4	E 93040 02304	ガスケット Gasket		1					
5	Y 00182 10035	六角穴付ボルト Hex. Socket Head Cap Screw		2					
	Y 00333 10000	六角ナット Hex. Nut		2					
	Y 00400 10000	バネ座金 Spring Washer		4					
	Y 03442 10030	植込みボルト Bolt		2					
6	Y 01320 12000	プラグ Plug	1・1/4	1					
7	E 93040 02204	ガスケット Gasket		1					
8	Y 00103 12035	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
	Y 00425 12000	バネ座金 Spring Washer		4					
	Y 00412 12000	平座金 Plain Washer		4					
9	Y 06033 10071	オイルフィルタ Oil Filter	HMK058022	1					
	Y 06033 10171	オイルフィルタエレメント Element, oil filter	P170546	(1)					
	Y 06033 10240	インジケータ Indicator	P162400	(1)					
10	Y 00171 10020	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
11	Y 06033 06086	エルボ アダプタ Elbow Adapter	1・1/2	2					
12	E 46042 01104	ホース Hose		1					
13	E 59241 00054	90° ユニオン エルボ Elbow	4035-16-20	1					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
14	E 46148 02003	パイプ Pipe		1					
15	E 46148 01903	パイプ Pipe		1					
16	E 46042 01204	ホース Hose		1					
17	E 46042 01304	ホース Hose		1					
18	E 46042 01404	ホース Hose		1					
19	Y 06033 06101	45° エルボ アダプタ 45° Elbow Adapter	G1 1/4×R1 1/4	1					
20	Y 06033 20114	U ボルト U Bolt		2					
	Y 00379 08000	U ナット U Nut		4					
21	E 49231 00004	戻りパイプ Return Pipe	FPD11241	1					
22	Y 01203 04005	逆止弁 Check Valve		1					
23	W 60132 15004	ニップル Nipple		1					
24	W 61432 16004	フィルタ Filter		1					
25	W 64332 17004	ソケットニップル Socket Nipple		1					
26	E 69241 00054	コネクタ Connector	FPD11248	1					
27	Y 06033 06044	エルボアダプタ Elbow Adapter	090-2-4	1					
28	E 56110 00004	ホース Hose		1					
29	E 49241 00104	オイルクーラ Oil Cooler	ZAWH0106000	2					
30	Y 01320 04000	プラグ Plug	3/8	4					
31	E 43141 01504	オイルクーラブラケット Bracket, oil cooler		2					
32	Y 00192 10025	六角ボルト Hex. Head Bolt		6					
33	E 43141 01604	オイルクーラブラケット Bracket, oil cooler		2					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
34	Y 00192 10025	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
35	Y 02233 00100	ラバーシール Rubber Seal		14					
36	E 46041 00103	オイルクーラパイプ Oil Cooler Pipe		1					
37	Y 06033 06525	アダプタ Adapter	SHA206-12×12 R1・1/2×G1・1/2	4					
38	E 43111 00104	ラバーシール Rubber Seal		1					
39	E 46148 02104	オイルフィルタブラケット Bracket, oil Filter		1					
40	Y 00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
	Y 02070 08000	六角ナット Hex. Nut		2					




見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	E 46070 03403	吐出口鋼管 Discharge Pipe		1					
2	Y 01515 00095	Oリング O Ring	D G-95	1					
3	Y 00103 16050	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
	Y 00425 16000	バネ座金 Spring Washer		4					
	Y 00412 16000	平座金 Plain Washer		4					
4	E 46072 01104	ディスチャージホース Discharge Hose		1					
6	E 59241 00034	圧力計 Air Pressure Gauge	NKS-H2 1.52~2.5Mpa	1					
7	Y 03002 02000	メスオスエルボ Street Elbow	1/4	1					
8	E 69241 00114	圧力センサ Pressure Sensor	KM31-S23B 0~2MPa	1					
9	Y 06033 10231	オイルセパレータ インジケータ Indicator, oil separator	KYX80-0256	1					
10	E 66032 01204	ホース Hose		1					
11	Y 06033 06034	エルボアダプタ Elbow Adapter	090-2-2	2					
12	Y 01305 04000	メスオスティ Street T	3/8	1					
13	Y 01315 00000	ニップル Nipple	1/8	1					
14	Y 01302 04000	メスオスエルボ Street Elbow	3/8	3					
15	Y 06033 24280	パイロットバルブ Pilot Valve	2503A-2-10WY	1					
16	Y 00171 05015	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
17	Y 01908 00580	ナイロンパイプ Nylon Pipe		1					
18	Y 06033 00045	ハーフユニオン Half Union	C4N12X9-PT3/8	1					
19	Y 06033 02022	スリーブ Sleeve		1					
20	Y 06033 03022	ナット Nut		1					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
21	Y 01320 04000	プラグ Plug	3/8	1					
22	W 60132 15004	ニップル Nipple		1					
23	E 91191 00404	フィルタ Filter		1					
24	E 66100 00204	ソケットニップル Socket Nipple		1					
25	Y 06033 01073	エルボユニオン Elbow Union	KLN12-PT3/8-B	2					
26	Y 06033 02032	スリーブ Sleeve	K012-B	2					
27	Y 06033 03032	ナット Nut	KN12-B	2					
29	E 46110 01304	パイプ Pipe		1					
30	Y 01317 06040	ブッシュ Bush		1					
31	E 46110 01204	ホース Hose	1000-04	1					
32	Y 06033 06035	エルボ アダプタ Elbow Adapter	090-4-4	2					
33	Y 06033 05077	ストレートアダプタ Straight Adapter	010-4-2	2					
34	E 69241 00044	リング コネクタ O Ring Connector	9/16-18UNF-PT1/4	2					
35	E 46110 00804	ホース Hose		1					
36	Y 06033 05086	ストレートアダプタ Straight Adapter	010-6-6	3					
37	Y 06033 06049	エルボアダプタ Elbow Adapter	090-6-8	1					
38	E 46110 00604	ホース Hose		1					
39	Y 06033 06036	エルボアダプタ Elbow Adapter	090-6-6	5					
40	E 16148 00904	リング コネクタ O Ring Connector	9/16-18R3/8	1					
41	E 46148 01804	ブラケット Bracket		1					
42	Y 00171 08016	六角ボルト Hex. Head Bolt		3					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
43	Y 00272 05035	小ネジ Machine Screw		3					
44	Y 01316 06040	径違ニップル Nipple	1/2X3/8	1					
45	Y 06055 11033	三方弁 Three Way Valve	400 1/2	1					
46	Y 01304 04000	ティ T	3/8	1					
47	E 59241 00154	電空比例弁 Control Valve, flow	VEF3121-1-03-X20 1.5MPa	1					
	E 59241 00164	補給パーツ Valve Ass'y	VEF3121-1-※-X20	(1)					
48	Y 06022 11255	電磁弁 Solenoid Valve	VX2340-03-5GS1	1					
49	Y 01343 04080	ロングニップル Long Nipple		1					
50	Y 06055 11074	圧力調整弁 Pressure Regulating Valve	INA-13-978	1					
	Y 06034 00021	ダイヤフラム アッシー Diaphragm Ass'y	135123-2AN	(1)					
	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
51	Y 01316 04020	径違ニップル Nipple	1/4×3/8	1					
52	E 49241 00044	ポート弁 Valve	VXA2230-02	1					
53	E 46110 00904	ホース Hose		1					
54	Y 01203 04005	逆止弁 Check Valve		1					
55	Y 01315 04000	ニップル Nipple	3/8	3					
56	E 46110 00704	ホース Hose		1					
57	E 56110 00104	ホース Hose		1					
58	Y 01309 92020	径違ティ T	3/8×3/8×1/4	1					
59	Y 01907 00900	ホース Hose		1					
60	E 46110 01104	ホース Hose		1					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
61	E 44878 00704	ケース Case		1					
62	Y 06033 01033	エルボ ユニオン Elbow Union	8×3/8	1					
63	Y 06033 02021	スリーブ Sleeve		1					
64	Y 06033 03021	ナット Nut		1					
65	Y 01320 02000	プラグ Plug	1/4	1					
66	Y 06033 20065	管継手 Nipple	M-3AU-4	2					
67	Y 03780 00200	ナイロンパイプ Nylon Pipe	φ4	1					
68	Y 03780 00150	ナイロンパイプ Nylon Pipe	φ4	1					
69	E 46148 01504	径違ティ T	FPD11247	1					
70	E 46110 01004	ホース Hose		1					
72	Y 06033 06029	エルボアダプタ Elbow Adapter	090-6-4	1					
73	Y 06033 05075	ストレートアダプタ Straight Adapter	010-6-4	2					
74	Y 01908 01160	ナイロンパイプ Nylon Pipe		1					
75	Y 06033 00044	ハーフユニオン Half Union		1					
76	Y 06033 02022	スリーブ Sleeve		1					
77	Y 06033 03022	ナット Nut		1					
78	Y 06033 01035	エルボ ユニオン Elbow Union		1					
79	Y 06033 02022	スリーブ Sleeve		1					
80	Y 06033 03022	ナット Nut		1					
81	Y 06033 06612	サービスティ T		1					
82	Y 06033 02021	スリーブ Sleeve		2					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
83	Y 06033 03021	ナット Nut		2					
84	Y 01907 01100	ナイロンパイプ Nylon Pipe		1					
85	Y 00171 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
86	Y 06033 07338	オスメス アダプタ Street Adapter	1/8	1					3836789~
87	Y 06063 00043	ハーフユニオン Harf Union	C4N8-PT3/8	1					
88	Y 06033 02021	スリーブ Sleeve		1					
89	Y 06033 03021	ナット Nut		1					



見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	E 49242 00224	エンジン Engine	ISUZU AI-4HK1X	1					
	Y 06020 15270	ファンベルト Fan Belt	ISUZU 897362-8150	(1)					
2	E 43042 00004	エンジンフット Engine Foot		1					
3	E 43042 00104	エンジンフット Engine Foot		1					
4	Y 00103 10030	六角ボルト Hex Head Bolt		8					
5	Y 00425 10000	バネ座金 Spring Washer		8					
6	Y 06032 10240	吸気温度センサ Sensor, inlet air temp	ISUZU 812146-8300	1					
7	Y 06050 00055	防振ゴム Rubber Suspension	EA-4010	2					
9	Y 00300 12000	六角ナット Hex Nut		4					
10	Y 00400 12000	バネ座金 Spring Washer		4					
11	Y 06055 15053	ホースバンド Hose Band	φ120	2					
12	E 49242 00214	ラジエータ Radiator	1901-355-8010	1					
	Y 06020 11059	ラジエータキャップ Cap, radiator	6141-219-5100	1					
	W 16251 65204	鎖 組立 Chain Ass'y		1					
12- 1	Y 02288 00545	ラバーシール Rubber Seal		2					
12- 2	Y 02289 00130	ラバーシール Rubber Seal		2					
13	E 43116 00103	ラジエータホース Radiator Hose		1					
14	E 43116 00003	ラジエータホース Radiator Hose		1					
15	Y 06055 15142	ホースバンド Hose Band	HS-36	4					
16	E 43740 00103	インタークーラ パイプ Pipe, inter cooler		1					
	Y 00103 06020	六角ボルト Hex Head Bolt		2					


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
	Y 00412 06000	平座金 Plain Washer		2					
	Y 00425 06000	バネ座金 Spring Washer		2					
	Y 00300 06000	六角ナット Hex Nut		2					
17	E 43742 00003	インタークーラパイプ ブラケット Bracket, inter cooler pipe		1					
18	Y 00123 08020	六角ボルト Hex Head Bolt		3					
21	Y 06055 15142	ホースバンド Hose Band	HS-36	2					
22	Y 06055 15009	ホースバンド Hose Band	φ110	1					
23	Y 06055 15138	ホースバンド Hose Band	HS-28	1					
24	Y 06033 20116	Uボルト U Bolt		1					
25	Y 00379 08000	Uナット U Nut		2					
	Y 00300 08000	六角ナット Hex. Nut		2					
26	E 49242 00204	インタークーラ Inter Cooler	ZAWH0108000	1					
27	Y 00171 10015	六角ボルト Hex Head Bolt		6					
29	E 43741 00203	インタークーラホース Hose, inter cooler		1					
30	E 43741 00303	インタークーラホース Hose, inter cooler		1					
31	E 43741 00403	インタークーラホース Hose, inter cooler		1					
32	Y 06055 15144	ホースバンド Hose Band	HS-56	3					
33	Y 01320 04000	プラグ Plug	3/8	1					
34	Y 06020 46526	エアクリーナ Air Cleaner	FRG11-8480	1					
	Y 06020 46612	エアクリーナエレメント Air Cleaner Element	P81-2160	1					
35	Y 06020 40786	スクリーンキャップ Cap, screen	DYH00-8007	1					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
36	Y 06020 40679	ダストセンサ Dust Sensor	REX01-8171	1					
37	Y 00171 10020	六角ボルト Hex Head Bolt		4					
38	E 43741 00503	エアクリーナホース Hose, air cleaner		1					
39	E 43741 00103	エアクリーナホース Hose, air cleaner		1					
40	E 43740 00004	エアクリーナ パイプ Pipe, air cleaner		1					
41	Y 06055 15018	ホースバンド Hose Band	φ 80	1					
42	Y 06055 15036	ホースバンド Hose Band	φ 135	1					
43	C 91010 00104	パイプジョイント Pipe Joint		1					
44	W 08020 25004	ドレンジョイント Drain Joint		1					
45	W 08020 24004	パッキン Pakkin		1					
46	W 08050 08004	パッキン Pakkin		1					
47	E 63203 00104	ドレンジョイント Drain Joint		1					
48	Y 00192 08020	六角ボルト Hex Head Bolt		2					
	Y 00384 08000	六角ナット Hex. Nut		2					
49	Y 01315 06000	ニップル Nipple	1/2	1					
50	Y 06033 25067	バルブ Valve	600 1/2	1					
51	Y 06020 22202	ホースジョイント Hose Joint	HN-1419	1					
52	Y 01320 06000	プラグ Plug	1/2	1					
53	Y 01916 01000	ドレーンホース Drain Hose		1					
54	Y 06055 15134	ホースバンド Hose Band	HS-16	2					
55	Y 01936 00880	ホース Hose		1					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
57	W 08020 81003	補助タンク Reserve Tank		1					
58	Y 06020 10900	補助タンクキャップ Cap, reserve tank		1					
59	E 43171 00103	補助タンクブラケット Bracket, reserve tank		1					
	Y 02251 00410	ラバーシール Rubber Seal		1					
60	Y 00171 08020	六角ボルト Hex Head Bolt		2					
61	Y 00171 06020	六角ボルト Hex Head Bolt		1					
62	Y 01996 01600	ホース Hose		1					
63	Y 01932 01100	ホース Hose		1					
64	Y 06055 15094	ホースバンド Hose Band	φ12	2					
65	Y 02695 00900	ホース Hose		1					
66	Y 06055 15134	ホースバンド Hose Band	HS-16	2					
67	Y 06021 22251	油圧センサ Sensor, oil pressure	071600-0760	1					
68	Y 06021 23251	水温センサ Sensor, water temperature	071500-1840	1					
69	E 44840 00404	クランプロッド Clamper Rod		1					
70	Y 00103 10015	六角ボルト Hex Head Bolt		1					~3838984
	Y 00171 10020	六角ボルト Hex Head Bolt		1					3838985~
	Y 00412 10000	平座金 Plain Washer		1					~3838984
	Y 00425 10000	バネ座金 Spring Washer		1					~3838984
71	Y 00171 08020	六角ボルト Hex Head Bolt		1					
72	E 44840 00304	クランプロッド Clamper Rod		1					
73	Y 00101 16030	六角ボルト Hex Head Bolt		1					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
	Y 00400 16000	バネ座金 Spring Washer		1					
	Y 00412 16000	平座金 Plain Washer		1					
74	Y 06021 20465	回転計用ピックアップ Pickup, tachometer	401026-10	1					
75	Y 00103 10020	六角ボルト Hex Head Bolt		8					
76	Y 00425 10000	バネ座金 Spring Washer		20					
77	Y 00103 10030	六角ボルト Hex Head Bolt		12					
79	Y 06030 46290	テーパブッシング Taper Bushing	35103852	1					
79- 1		キー Key	19×12.7×L28.6	(1)					
79- 2		止めネジ Set Screw	3/8 -16UNC	(1)					
79- 3		六角ボルト Hex Head Bolt	3/8 -16UNC L=1.75	(3)					
80	E 59241 00013	カップリング組立 Coupling Ass'y	LCD-0200-56-C	1					
81	Y 06020 41221	エンジンオイル フィルタ Filter, engine oil	ISUZU 113240-2322	1					
82	E 43244 00204	オイルフィルタ ブラケット Bracket, oil filter		1					
83	Y 00171 08020	六角ボルト Hex Head Bolt		2					
84	Y 00101 08110	六角ボルト Hex Head Bolt		2					
	Y 00400 08000	バネ座金 Spring Washer		2					
	Y 00412 08000	平座金 Plain Washer		2					
85	Y 00101 08140	六角ボルト Hex Head Bolt		2					
	Y 00400 08000	バネ座金 Spring Washer		2					
	Y 00412 08000	平座金 Plain Washer		2					
86	Y 06033 05121	リング付コネクタ Conecter	SS0-09-19	2					


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
87	E 46042 01504	エンジンオイルホース Hose, engine oil		1					
88	E 46042 01604	エンジンオイルホース Hose, engine oil		1					
89	Y 06033 05160	Oリング付 座付エルボアダプタ Adapter	SW0-4-19	2					
90	Y 06055 15152	ホースバンド Hose Band	φ105	1					




見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	E 43521 00303	操作板 Operating Panel		1					
2	Y 00218 06040	小ネジ Machine Screw		4					
3	Y 06021 20545	デジタルパネル Digital Panel		1					
4	Y 00218 05015	小ネジ Machine Screw		4					
5	E 49241 00114	制御ユニット Control Unit	CU-21	1					
6	Y 00218 06015	小ネジ Machine Screw		6					
7	Y 06018 31965	非常停止ボタン Emergency Stop Button	HW1B-V411R	1					
8	Y 06018 31988	押ボタンスイッチ Push Button Switch	AH25-MD10	1					
9	Y 06021 00007	スタータスイッチ Starter Switch	ISUZU 894402-5000	1					
	Y 06021 00201	キー Key	ISUZU 894402-4980	(2)					
10	Y 06018 14113	LED表示灯 Pilot Lamp	DUL-7HJTL	1					
11	E 43526 01003	電装品箱 Box, electric parts		1					
12	Y 00192 08015	六角ボルト Hex. Head Bolt		5					
13	Y 06022 02676	ECMエンジンコントローラ Controler	ISUZU 898148-1640	1					
14	E 43529 00604	ブラケット Bracket		1					
15	Y 00171 06010	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
16	E 43529 00704	ブラケット Bracket		1					
18	Y 00171 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
19	Y 06022 02683	グローリレー Grow Relay	ISUZU 894460-7061	1					
20	Y 00171 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
21	Y 06022 01401	スタータリレー Starter Relay	ISUZU 898005-6310	1					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
22	Y 00171 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
23	Y 06018 26039	リレー Relay	CA1-DC24V-N	3					
24	Y 00171 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		3					
25	E 69241 00094	電空比例アンプ Amplifier	PA-10	1					
26	Y 00171 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
27	Y 06018 23240	整流器 Rectifier	DE4503	1					
28	Y 00271 05015	小ネジ Machine Screw		1					
29	Y 06022 01222	リレー Relay	ISUZU 582550-0300	2					
30	Y 00171 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
31	E 69241 00124	温度-電流変換器 (吐出温度) Transducer temp.-current	G3102 -10~200°C	1					
32	Y 00271 03010	小ネジ Machine Screw		2					
33	E 43529 00804	ヒューズBOX Fuse Box		1					
	Y 06018 06642	ヒューズ Fuse	7127-3010 5A	(3)				F1, 2	
	Y 06018 06643	ヒューズ Fuse	7127-3012 15A	(3)				F3, 4	
	Y 06018 06644	ヒューズ Fuse	7127-3015 30A	(2)				F5	
	E 95240 00004	ヒューズBOX銘板 Decal		(1)					
34	Y 00271 05020	小ネジ Machine Screw		2					
35	Y 06018 31381	トグルスイッチ Toggle Switch	WD1711F	1					
36	Y 06018 31208	エンジン回転速度調整ボタン Push Button Switch	SB-61B	1					
37	Y 06018 06640	ヒューズ Fuse	65A	2					
38	Y 06018 51733	グロメット Grommet	C-30-SG-50A	3					~3837433


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
39	Y 06022 02682	パワーリレー Power Relay	ISUZU 898013-7900	2					
40	Y 00171 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
41	Y 06021 03090	パイロットランプ Pilot Lamp		1					
	Y 06018 10244	電球 Bulb	E-10	(1)					
42	Y 06021 00320	キースイッチ Key Switch	KG2C-10B	1					
	Y 06018 50545	キー Key	KG9Z-SK-231PN02	(2)					
44	Y 06018 30710	トグルスイッチ Switch	S-301T	1					
45	Y 06018 42473	抵抗器 Resistor	1/4W 2.2k Ω	1					
46	Y 06018 28527	リレー Relay	AHJ-24DC-2C	2					
47	Y 06018 23128	ソケット Socket	AHJ3821	2					
48	Y 00271 03010	小ネジ Machine Screw		4					
49	E 43527 00803	カバー Cover		1					
50	Y 00171 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
51	Y 06021 30220	大気圧センサ Sensor, barometric pressure	ISUZU 897217-7780	1					
52	Y 00271 05015	小ネジ Machine Screw		2					



見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	Y 01654 09541	バッテリー Battery	95E41R	2					
2	W 61722 51004	バッテリーシート Battery Sheet		1					
3	W 64122 50004	バッテリーバンド Battery Band		1					
4	W 08050 02904	バッテリー締付ボルト Battery Bolt		2					
5	Y 00378 08000	蝶ナット Wing Nut		2					
6	Y 00400 08000	バネ座金 Spring Washer		2					
7	Y 00412 08000	平座金 Plain Washer		2					
8	E 43474 00404	バッテリーケーブル Battery Cable		1					
9	E 43474 00504	バッテリーケーブル Battery Cable		1					
10	E 43464 00304	バッテリーケーブル Battery Cable		1					
11	Y 06022 20310	バッテリー端子 Terminal Ass'y		2					
12	Y 06022 20311	バッテリー端子 Terminal Ass'y		2					
13	W 08450 41304	端子カバー Terminal Cover	U52C	2					
14	W 08450 40414	端子カバー Terminal Cover		3					
15		アース ケーブル Earth Cable		1					
16	Y 00171 10025	六角ボルト Hex. Head Bolt		1					
	Y 00405 10000	外歯付座金 Toothed Washer		1					




見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	E 43311 00402	マフラ Muffler		1					
2	Y 00171 12035	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
3	E 43340 00303	エキゾーストパイプ Exhaust Pipe		1					
4	Y 06023 20108	ガスケット Gasket	ISUZU 114145-1840	1					
5	E 93040 02504	ガスケット Gasket		1					
6	Y 00396 08000	六角ナット Hex. Nut		8					
7	Y 00101 10040	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
	Y 00400 10000	バネ座金 Spring Washer		4					
	Y 00412 10000	平座金 Plain Washer		4					
	Y 02070 10000	六角ナット Hex. Nut		4					
8	E 43348 00404	エキゾーストパイプカバー Cover, exhaust pipe		1					
9	E 43348 00204	エキゾーストパイプカバー Cover, exhaust pipe		1					
10	Y 00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
11	Y 06033 20117	U ボルト U Bolt		1					
12	Y 00379 08000	U ナット U Nut		2					
13	E 43342 00304	遮熱シート Sheet		2					
14	E 43348 00104	マフラ ブラケット Muffler Bracket		2					
15	E 43348 00303	マフラ ブラケット Muffler Bracket		1					
16	Y 00171 12035	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
17	Y 00171 10025	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					




見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	E 43640 00403	燃料タンク Fuel Tank		1					
1- 1	Y 06055 05025	キャップ Cap	YT050015	(1)					
1- 2	Y 06055 05105	燃料フィルタ Fuel Filter	P165612500	(1)					
1- 3	Y 02641 00213	燃料ゲージホース Hose, fuel gauge		1					
1- 4	Y 06055 15079	ホースバンド Hose Band		2					
2	Y 06033 25040	ボール バルブ Valve	3/4	1					
3	Y 01302 08000	メスオスエルボ Street Elbow	3/4	1					
4	E 19243 00174	燃料センダ Sender, fuel gauge	I-237	1					
	E 19243 00184	ガスケット Gasket	SRN09, 010a	(1)					
5	Y 00215 05010	小ネジ Machine Screw		5					
6	Y 06055 03021	燃料センサ Sensor, fuel gauge	FF-4	1					
7	W 08021 20604	パッキン Packing		1					
8	Y 06020 22294	ホースジョイント Hose Joint	HN1619	1					
9	E 43642 00104	タンクバンド Tank Band		2					
10	W 08050 03414	タンクバンドパッド Pad, tank band		2					
11	Y 00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
12	Y 02076 08000	フランジ付ナット Nut		2					
13	W 08450 39604	ラバーシール Rubber Seal		1					
14	Y 01933 00300	ホース Hose		1					
15	Y 06055 15109	ホース バンド Hose Band	RS-8010	10					
16	Y 01913 01500	ホース Hose		1					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
17	Y 01913 00800	ホース Hose		1					
18	Y 01913 00750	ホース Hose		1					
19	Y 06020 23241	燃料ポンプ Fuel Pump	ISUZU 898009-3971	1					
	Y 06020 42517	燃料ポンプ エレメント Element, fuel pump	ISUZU 898071-4010	1					
20	Y 01913 00250	ホース Hose		1					
21	Y 01913 00350	ホース Hose		1					
22	Y 01932 01000	ホース Hose		1					
23	Y 01932 01400	ホース Hose		1					
24	Y 06020 42405	燃料プレフィルタ Fuel Pre Filter	ISUZU 898075-8551	1					
	Y 06020 42516	燃料プレフィルタエレメント Element, fuel pre filter	ISUZU 898075-8540	(1)					
25	Y 00171 08035	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
26	Y 00171 08070	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
27	Y 06020 42427	燃料フィルタ Fuel Filter	ISUZU 898143-8260	1					
	Y 06020 42518	燃料フィルタエレメント Element, fuel filter	ISUZU 898143-0410	(1)					
28	Y 06020 42661	ホースジョイント Joint Pipe	ISUZU 897383-4270	4					
29	Y 06020 42621	ジョイントボルト Joint Bolt	ISUZU 109675-0951	4					
30	Y 06020 42641	パッキン Packing	ISUZU 109630-0860	8					
31	E 43244 00004	セジメンタ ブラケット Bracket		1					
32	E 43244 00104	メインフィルタ ブラケット Bracket, main filter		1					
33	Y 00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		6					
34	Y 02233 00550	タンクシート Tank Sheet		3					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
35	Y 00171 06025	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
36	Y 02233 00250	タンクシート Tank Sheet		4					
37	Y 06055 15134	ホース バンド Hose Band	HS-16	1					







見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	E 44140 00902	ベース Base		1					~3837433
	E 44140 00912	ベース Base		1					3837434~
2	E 44141 01004	床板 Floor Panel		1					~3837433
	E 44141 01204	床板 Floor Panel		1					3837434~
3	E 44141 01104	床板 Floor Panel		1					~3837433
	E 44141 01204	床板 Floor Panel		1					3837434~
4	E 44141 00904	床板 Floor Panel		1					~3837433
	E 44141 01204	床板 Floor Panel		1					3837434~
5	Y 00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		24					
6	E 44378 00003	センターパネル Center Panel		2					
7	Y 00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		8					
8	E 44343 00402	吊り金具 Holder		1					
9	Y 00101 16040	六角ボルト Hex. Head Bolt		8					
	Y 00300 16000	六角ナット Hex. Nut		8					
	Y 00400 16000	バネ座金 Spring Washer		8					
	Y 00416 16000	平座金 Plain Washer		16					
10	E 44470 00404	マニホールドカバー Cover, Rear		1					
11	Y 00192 10025	六角ボルト Hex. Head Bolt		3					
12	Y 00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		5					
13	E 43141 01703	オイルクーラブラケット Bracket, oil cooler		1					
14	E 43141 01803	オイルクーラブラケット Bracket, oil cooler		1					~3837433

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
	E 43141 01813	オイルクーラブラケット Bracket, oil cooler		1					3837434~
15	Y 00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		14					
16	Y 00171 10025	六角ボルト Hex. Head Bolt		6					
17	Y 06018 50264	グロメット Grommet	SG-24A	1					
18	E 43112 00003	ラジエータブラケット Radiator Brakect		1					~3837433
	E 43112 00013	ラジエータブラケット Radiator Brakect		1					3837434~
19	E 43112 00103	ラジエータブラケット Radiator Brakect		1					~3837433
	E 43112 00113	ラジエータブラケット Radiator Brakect		1					3837434~
20	Y 00192 10025	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
21	E 43112 00404	ラジエータ仕切板 Panel, radiator		1					~3837433
	E 43112 00414	ラジエータ仕切板 Panel, radiator		1					3837434~
	E 43111 00104	吸音材 Lining		1					
22	Y 00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
23	E 43112 00504	ラジエータ仕切板 Panel, radiator		1					
	Y 02289 00100	ラバーシール Rubber Seal		2					
24	Y 00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
25	E 43112 00204	オイルクーラ仕切板 Panel, oilcooler		1					
26	E 43112 00304	オイルクーラ仕切板 Panel, oilcooler		1					
27	Y 02070 08000	六角ナット Hex. Nut		14					
28	B 43113 00203	ファンシュラウド Fan Shroud		1					
29	B 43113 00303	ファンシュラウド Fan Shroud		1					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
30	Y 00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		17					
31	E 43148 00204	導風板 Panel		1					~3837433
	E 43148 00214	導風板 Panel		1					3837434~
32	Y 00171 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
33	E 43114 00303	ファンガード Fan Guard		1					
34	E 43114 00203	ファンガード Fan Guard		1					
35	Y 00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		16					
36	Y 06018 51733	グロメット Grommet	SG-50A	3					
37	Y 06018 50299	グロメット Grommet	SG-32A	2					~3837433
38	E 43113 00403	インタークーラブラケット Bracket, inter cooler		1					
	E 44947 00503	吸音材 Lining		1					
39	Y 00171 08020	六角ボルト Hex Head Bolt		24					
40	Y 00192 08020	六角ボルト Hex Head Bolt		8					
41	Y 01935 01450	ホース Hose		1					
42	Y 01935 01800	ホース Hose		1					
43	Y 06055 15015	ホースバンド Hose Band	φ 40	2					
44	Y 06018 51727	グロメット Grommet		1					
45	C 03677 01104	カバー Cover		1					3837434~
46	Y 00192 08020	六角ボルト Hex Head Bolt		1					3837434~






見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	E 44240 01002	フロントフレーム Front Frame		1					
	E 44942 02003	吸音材 Lining		1					
2	Y 00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		8					
3	B 91111 00004	蝶番 Hinge		1					
4	B 91111 00104	蝶番 Hinge		1					
5	Y 00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
6	E 44242 01103	フロントフレームカバー Front Frame Cover		1					
	E 44942 02104	吸音材 Lining		1					
7	B 91111 00204	蝶番 Hinge		2					
8	Y 00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
9	E 44242 01203	フロント カバー Front Cover		1					
	E 44942 02204	吸音材 Lining		1					
10	Y 00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		5					
11	Y 00192 08055	六角ボルト Hex. Head Bolt		6					
12	E 44440 00902	リアフレーム Rear Frame		1					~3837433
	E 44440 00912	リアフレーム Rear Frame		1					3837434~
	E 44944 02103	吸音材 Lining		1					
13	Y 00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		12					
14	B 91111 00104	蝶番 Hinge		2					
15	B 91111 00004	蝶番 Hinge		2					
16	Y 00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		16					


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
17	E 44442 00403	操作盤ドア Operating Panel Door		1					
18	W 80751 47004	ウインドプレート Window Plate		1					
19	Y 00384 06000	六角ナット Hex. Nut		6					
20	Y 06050 10238	ドアハンドル Door Handle	A-838-A-2D	1					
21	Y 00384 06000	六角ナット Hex. Nut		4					
22	E 44442 00204	リアドア Rear Door		1					
	E 44944 02204	吸音材 Lining		1					
23	E 44844 00404	ウインドプレート Window Plate		1					
24	Y 00384 06000	六角ナット Hex. Nut		4					
25	B 91111 00204	蝶番 Hinge		4					
26	Y 06050 10227	ドアハンドル Door Handle	BK11-547-K	1					
27	Y 00384 06000	六角ナット Hex. Nut		4					
28	E 44478 00803	操作盤ドア ダクト Duct		1					
	E 44944 02303	吸音材 Lining		1					
29	Y 00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		3					
30	Y 00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		1					
31	E 44443 00804	リア ダクトカバー Cover, duct		1					~3837433
	E 44443 00814	リア ダクトカバー Cover, duct		1					3837434~
	E 44944 02404	吸音材 Lining		1					
32	Y 00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		3					
33	E 44641 00403	ルーフパネル Roof Panel		1					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
	E 44946 01104	吸音材 Lining		1					
34	E 44642 00603	ルーフパネル Roof Panel		1					
	E 44946 01204	吸音材 Lining		1					
35	Y 00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		42					
36	E 44443 00704	カバー Cover		1					
	E 44946 01304	吸音材 Lining		1					
37	Y 00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		8					
38	E 44242 01303	排風カバー Cover, front frame		1					
39	Y 00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		14					
40	W 84520 23004	カバー Cover		1					
41	Y 00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
42	Y 06018 50097	ストッパ Stopper		4					
43	Y 00272 08025	小ネジ Machine Screw		4					
44	E 44540 01303	サイドドア Side Door		1					
	E 44945 03004	吸音材 Lining		1					
45	E 44540 01703	サイドドア Side Door		1					
	E 44945 03104	吸音材 Lining		1					
46	E 44540 01503	サイドドア Side Door		1					
	E 44945 03204	吸音材 Lining		1					
47	E 44540 01603	サイドドア Side Door		1					
	E 44945 03304	吸音材 Lining		1					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
48	E 44543 01504	ダクト Duct		1					
	E 44945 03404	吸音材 Lining		1					
49	E 44543 01404	ダクト Duct		1					
	E 44945 03504	吸音材 Lining		1					
50	E 44543 01604	ダクト Duct		1					
	E 44945 03704	吸音材 Lining		1					
51	E 44543 01204	ダクト Duct		1					
	E 44945 03604	吸音材 Lining		1					
52	Y 00384 06000	六角ナット Hex. Nut		30					
53	Y 06050 10239	ドアハンドル Door Handle	A-838-A-1D	4					
	Y 06018 50519	キー Key	R200	1					
54	Y 00384 06000	六角ナット Hex. Nut		16					
55	B 91111 00204	蝶番 メス Hinge		8					
56	Y 00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		16					
57	Y 06018 50097	ストッパ Stopper		3					~3836788
	Y 06018 50097	ストッパ Stopper		4					3836789~
58	Y 00272 08025	小ネジ Machine Screw		3					~3836788
	Y 00272 08025	小ネジ Machine Screw		4					3836789~
59	B 91111 00004	蝶番 Hinge		4					
60	B 91111 00104	蝶番 Hinge		4					
61	Y 00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		16					


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
62	E 44546 00004	ドア ポケット Door Pocket		1					
63	Y 00384 06000	六角ナット Hex. Nut		4					
64	C 93115 00504	雨樋 Gutter		1					
65	E 93115 00004	雨樋 Gutter		4					
66	Y 00191 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		20					
	Y 00470 08024	ワッシャ Washer		20					
67	E 43648 00304	フィラカバー Cover		1					
68	Y 00192 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
69	W 08450 31504	盲栓 Stopper		2					
70	W 84520 23004	ラジエータキャップカバー Cover		2					3837434~
71	E 44443 01004	リア ダクトカバー Cover, duct		1					3837434~
72	Y 00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		12					3837434~





見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	Y 02292 01410	ラバーシール Rubber Seal		4					
2	Y 02292 00370	ラバーシール Rubber Seal		2					
3	Y 02292 00420	ラバーシール Rubber Seal		2					
4	Y 02251 00575	ラバーシール Rubber Seal		2					
5	Y 02251 01230	ラバーシール Rubber Seal		1					
6	Y 03145 00460	ラバーシール Rubber Seal		2					
7	Y 03145 00120	ラバーシール Rubber Seal		2					
8	Y 02288 00435	ラバーシール Rubber Seal		2					
9	Y 02269 00290	ラバーシール Rubber Seal		1					~3837433
	Y 03129 00290	ラバーシール Rubber Seal		1					3837434~ ~3838984
	Y 03129 00300	ラバーシール Rubber Seal		1					3838985~
10	Y 02288 00700	ラバーシール Rubber Seal		2					
11	Y 03111 01230	ラバーシール Rubber Seal		5					
12	Y 02770 00150	ラバーシール Rubber Seal		6					
13	Y 02288 00610	ラバーシール Rubber Seal		2					
14	Y 03111 00700	ラバーシール Rubber Seal		2					
15	Y 02289 01230	ラバーシール Rubber Seal		4					
16	Y 02289 00805	ラバーシール Rubber Seal		8					
17	Y 02292 01260	ラバーシール Rubber Seal		1					
18	Y 02292 00145	ラバーシール Rubber Seal		2					
19	Y 02251 01260	ラバーシール Rubber Seal		1					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
20	Y 02203 00445	ラバーシール Rubber Seal		2					
21	Y 02269 00620	ラバーシール Rubber Seal		1					



見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	C 95112 00903	エンブレム Emblem		2					
2	E 45311 00004	仕様銘板 Decal	E4311 0000	1					
3	E 45510 01103	取扱要領 銘板 Decal	E4510 0110	1					
4	W 64806 21004	オイルレベルゲージ 銘板 Decal;Oil Level Gauge	S-4000	1					
5	E 95411 00904	高圧注意 銘板 Decal	E9411 0090	1					
6	W 61505 20104	油混入注意 銘板 Decal	S-1332	1					
7	E 95412 00104	寒冷時始動放出弁 銘板 Decal	E9412 0010	1					
8	W 08006 89404	+ 銘板 Decal; +	S-2090	1					
9	W 08006 89504	- 銘板 Decal; -	S-2091	1					
10	C 95040 00204	回転部危険 銘板 Decal	C9040 0020	2					
11	C 95042 00404	高温部注意 銘板 Decal	C9042 0040	2					
12	C 95041 00104	冷却水注意 銘板 Decal	C9041 0010	1					
13	C 95042 00304	排気ガス注意 銘板 Decal	C9042 0030	1					
14	C 95410 00304	燃料ドレン 銘板 Decal	C9410 0030	1					
15	C 95410 00604	エンジンオイルドレン 銘板 Decal	C9410 0060	1					
16	E 45510 01404	制御配管切換バルブ 銘板 Decal	E4510 0140	1					
17	E 95111 01504	3次排軽油 銘板 Decal	E9111 0150	1					
18	E 65500 00003	操作盤 銘板 Decal;Operating Panel	E6500 0000	1					
19	E 95044 00003	始動手順 銘板 Decal	E9044 0000	1					
20	E 45510 01303	プログラムロックスイッチ 銘板 Decal	E4510 0130	1					
21	E 45510 01504	チェックランプ 銘板 Decal	E4510 0150	1					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
22	E 65500 00104	コンプレッサオイルフィルタ 銘板 Decal:Compressor Oil Filt E6500 0010	1					
23	E 95212 00304	エラーコード 銘板 Decal E9212 0030	1					
24	E 95111 01603	安全上の注意 銘板 Decal E9111 0160	1					
25	E 95401 00004	残圧注意・圧力確認 銘板 Decal E9401 0000A	1					
26	E 95300 00004	コンプレッサオイルドレン 銘板 Decal:Compressor Oil Drain E9300 0000	1					
27	E 95045 01404	軽油 2 3 O L 銘板 Decal	1					
28	E 45610 01003	型式ステッカ Decal	2					
29	E 95111 01403	積み重ね注意 銘板 Decal E9111 0140	1					
30	C 95111 00404	枕木位置 銘板 Decal C9111 0040	8					
31	C 95111 00304	ロープ掛け 銘板 Decal C9111 0030	2					
32	D 45520 03904	吊り上げ位置 銘板 Decal D4520 0390A	1					
33	E 95300 00104	オイルドレン 銘板 Decal E9300 0010	1					
34	W 08006 44423	コンプレッサ潤滑油注意 銘板 Decal S-1642C	1					
35	B 95111 03104	エコステッカ Decal B9111 0310	1					