

DCA-220SPK3

PEPB054001

PARTS BOOK

S6D125E-2

DIESEL ENGINE

SERIAL NUMBERS 76899 and up

PARTS BOOK

S6D125E-2GD-D8

Serial No. **76899** and up

FOREWORD

When ordering a spare part, specify the part number, part name, and quantity required, and also specify your machine model code, machine serial number, engine serial number and the service meter reading.

This Parts Book describes not only standard items but also optional equipment and attachments. To order a part, please contact your nearest Komatsu distributor.

This Parts Book contains the information and special symbols as follows:

Figure and list	When you open this Parts Book, you will find an illustration on the left page (even-numbered page) for the spare parts group. Each individual part in the group is given an index number. On the right page, the component parts of the group are listed in the order of the index numbers shown on the illustration page. The part number, part name, and applicable machine serial number are given for each part.
FIG. No.	The FIG. No. is the number of the illustration shown on the page. It is not the spare part number. The numbers are not always continuous.
INDEX	This is the same as the index number in the illustration. The parts are listed in index number order.
PART No.	The number given in the PART No. column is the part number for the part shown. It is the code used when ordering that part. It is important that there be no mistake in this code number when ordering.
DESCRIPTION	This gives the name of part that has the part number listed. The mark "." is put in front of the part name of an assembly part and the item is entered following the assembly. If a part marked with "." is a sub assembly, its components are marked with "..". Example: ELEMENT ASSEMBLY, AIR CLEANER .ELEMENT ASSEMBLY, OUTER ..ELEMENT, OUTER ..NUT, WING ..WASHER
Q'TY (Quantity)	This specifies the number of pieces used for one machine. However, if a part is included in the assembly and/or component, the quantity per such assembly and/or component is specified.
SERIAL No.	Applicable engine serial number is indicated for the engine volume. In the chassis volume, this indicates the machine serial number in which the part is used.
Symbols and codes	Symbols and codes are used in the PART No. and DESCRIPTION columns, and represent the following: ☐ The part specified in the line above can be used instead of this part.

Symbols
and codes
(Cont'd)

◻	This part can be used instead of the part specified in the line immediately above.
◆	This part and the part specified in the line immediately above are interchangeable.
■	The part specified in the DESCRIPTION column can be used instead of this part if it is used as a set.
☒	This shows discontinued part. The part specified in the above line is supplied instead.
▼	This shows a discontinued part. The part specified in the DESCRIPTION column is supplied instead as a set.
☆	This part cannot be supplied as an individual part. It is supplied as an assembly.
★	This part cannot be supplied as an individual part. It is supplied as an assembly. However, it is supplied as an individual part by authorized distributors only.
⊙	This indicates a part group. The part marked with this symbol is not considered a supply part.
====	The parts surrounded by this line are components of the part group specified in the above line.
G-1,G-2	These indicate categories of part groups.
KIT	This indicates kit parts. For kit parts, refer to the service kit tables provided in this Parts Book.
△	This indicates a part supplied as semi-finished. It requires additional work before installation.
PAINT(1)	This indicates parts shipped painted with undercoat.
PAINT(2)	This indicates parts supplied with different colors from the original color of your machine.
(A)	This code indicates special parts for cold weather "A" specification (-30°C) machines.
(B)	This indicates special parts for cold weather "B" specification (-50°C) machines.

AVANT-PROPOS

Lorsque vous passez une commande d'une ou plusieurs pièces détachées, vous êtes prié de spécifier, outre le ou les numéro(s), désignation(s) et quantité(s) des pièces commandée(s), le numéro de carrosserie, le numéro de série du moteur et la lecture du compteur de service du véhicule.

Sur le présent catalogue des pièces figurent non seulement les équipements standard, mais également les équipements et accessoires en option. Si vous désirez un équipement ou une pièce quelconque, vous êtes prié de prendre contact avec le concessionnaire Komatsu le plus proche.

Ce catalogue des pièces se présente de la manière suivante:

Figures et listes	Lorsque vous ouvrez le présent catalogue, vous trouvez: sur la page de gauche (numéro de page pair), les illustrations de toutes les pièces composant l'équipement en question avec les numéros de référence pour chacune des pièces, sur la page de droite (numéro de page impair), la liste des pièces dans l'ordre des numéros de référence des pièces avec indication du numéro des pièces, de la désignation des pièces, de la quantité utilisée et des numéros de série.
FIG. No. (Figure et liste)	Le numéro de figure (FIG. XX) correspond au numéro de la figure représentée sur cette page, mais ne correspond pas au numéro de la pièce détachée. Veuillez noter que les numéros de figure ne se suivent pas systématiquement.
INDEX (Numéros de référence)	Les numéros de référence correspondent aux numéros de référence notés sur la figure et sont énumérés dans l'ordre des numéros de référence.
PART No. (Numéros de pièce)	Les numéros indiqués dans cette colonne correspondent aux numéros des pièces représentées et constituent les codes à spécifier pour toute commande de pièce. Il est important de ne pas faire d'erreur avec ce code au moment de la commande.
DESCRIP- TION (Description)	Dans cette colonne est indiquée la désignation des différentes pièces. Dans le cas d'un ensemble constitué de pièces, la désignation de chacune de ces pièces est précédée d'un point "." et dans le cas d'un ensemble constitué de sous-ensembles eux-mêmes constitués de pièces, la désignation de chacune de ces pièces est précédée de deux points "..". Exemple: ELEMENT ASSEMBLY, AIR CLEANER .ELEMENT ASSEMBLY, OUTER ..ELEMENT, OUTER ..NUT, WING ..WASHER
Q'TY (Quantité)	Dans cette colonne est indiqué le nombre de pièces nécessaires pour l'équipement en question. S'il s'agit de pièces comprises dans un ensemble et/ou composant, et la quantité indiquée est le nombre de pièces nécessaires pour l'ensemble et/ou le composant en question.
SERIAL No. (Numéros de série)	S'il s'agit d'un élément du moteur, ces numéros sont les numéros de série des moteurs sur lesquels cette pièce est utilisée. S'il s'agit d'un élément de la carrosserie, ces numéros sont les numéros des carrosseries sur lesquelles la pièce en question est utilisée.

Codification

Les codes indiqués dans les colonnes "N° de pièce" et "Description" ont les significations suivantes:

- Au lieu de la pièce affectée de ce code, il est possible d'utiliser la pièce qui figure juste au-dessus.
- ◻ La pièce affectée de ce code peut être utilisée à la place de la pièce figurant juste au-dessus.
- ◆ La pièce affectée de ce code et la pièce figurant dans la ligne justeau-dessus sont interchangeables
- ⊗ Au lieu de la pièce affectée de ce code, il est possible d'utiliser la combinaison des pièces indiquées dans la colonne "Description".
- Les pièces affectées de ce code ne sont plus fournies. Au lieu de cette pièce, c'est la pièce figurant dans la ligne justeau-dessus qui sera fournie.
- ▼ Les pièces affectées de ce code ne sont plus fournies. Au lieu de cette pièce, c'est la combinaison de pièces figurant dans la colonne "Description" qui sera fournie.
- ☆ Les pièces affectées de ce code ne seront pas fournies à l'unité mais par jeu de pièces.
- ★ Les pièces affectées de ce code ne seront pas fournies à l'unité mais par jeu de pièces, sauf dans le cas de certains concessionnaires Komatsu.
- ⊙ Ce code indique qu'il s'agit d'un groupe de pièces. Les pièces affectées de ce code ne sont pas fournies en tant que pièces détachées.
- = = = Les pièces ainsi encadrées sont les pièces composantes du groupe de pièces indiqué dans la ligne d'au-dessus.
- G-1, G-2 Indique le numéro du groupe de pièces
- KIT Indique qu'il s'agit d'un kit de pièces. Pour les pièces composantes des kits, veuillez vous reporter à la liste des kits de service.
- △ Indique qu'il s'agit de pièces fournies à l'état semi-fini. Ces pièces devront être usinées avant l'installation.
- PAINT(1) Indique que sur les pièces fournies est appliquée uniquement une couche primaire.
- PAINT(2) Indique que la couleur de la peinture est différente de celle d'origine.
- (A) Indique qu'il s'agit de pièces pour spécifications artiques A (-30°C)
- (B) Indique qu'il s'agit de pièces pour spécifications artiques B (-50°C)

VORWORT

Bei der Bestellung von Teilen bitte die Teilenummer, die Teilebezeichnung und die Menge des jeweiligen Teils sowie die Modellnummer, die Seriennummer der Maschine, die Seriennummer des Motors und den Stand des Betriebsstundenzählers angeben.

In dieser Ersatzteilliste ist nicht nur das Standardzubehör aufgeführt, sondern auch als Sonderausstattung erhältliche Teile und Einrichtungen.

Bestellungen nimmt Ihr zuständiger Komatsu-Händler entgegen.

Die folgenden Angaben sind in der Ersatzteilliste aufgeführt.

Bild und Liste	Beim Aufschlagen des Ersatzteilkatalogs ist auf der linken Seite (d.h. der Seite mit der geraden Zahl) eine Darstellung der Bauteile der betreffenden Baugruppe zu finden. Jedes Einzelteil der Baugruppe ist mit einer Kennzahl versehen. Auf der rechten Seite (d.h. der Seite mit der ungeraden Zahl) sind die Bauteile der Baugruppe, geordnet nach den auf der linken Seite angegebenen Kennzahlen, aufgeführt. Jedes Einzelteil wird mit Teilenummer, Teilebezeichnung und entsprechender Seriennummer angegeben.
FIG. No. (Bildnummer)	Die Bildnummer entspricht der Nummer des auf der betreffenden Seite stehenden Bilds. Es handelt sich dabei nicht um die Nummer des Lieferteils. Es sei ferner erwähnt, daß die Bilder nicht fortlaufend numeriert sind.
INDEX (Kennzahl)	Dabei handelt es sich um die gleiche Zahl wie die Kennzahl im Bild. Die Teile sind geordnet nach der Kennzahl aufgeführt.
PART No. (Teilenummer)	Die in der Spalte "Teilenummer" aufgeführte Nummer entspricht der Teilenummer für das betreffende Teil. Diese Nummer dient zur Bestellung des Teils. Deshalb bei der Bestellung stets auf die genaue Angabe der Teilenummer achten.
DESCRIPTION (Beschreibung)	Hierunter wird die Bezeichnung des Teils mit der aufgeführten Teilenummer angegeben. Jedes Baugruppen-Bauteil ist mit dem vorangestellten Symbol "." gekennzeichnet und wird hinter der entsprechenden Baugruppe aufgeführt. Handelt es sich bei dem mit "." gekennzeichneten Bauteil um eine Baugruppe, sind die Bauteile dieser Baugruppe mit "." gekennzeichnet. Beispiel: Element assembly, air cleaner .. Element assembly, outer .. Element, outer .. Nut, wing .. Washer
Q'TY (Menge)	Hierunter wird die Anzahl der Bauteile für eine Maschine angegeben. Im Falle einer Baugruppe oder eines Aggregats wird allerdings die Anzahl der Teile pro Baugruppe angegeben.
SERIAL No. (Seriennummer)	Im Ersatzteilkatalog für den Motor versteht man hierunter die Seriennummer des Motors, in den das betreffende Teil eingebaut ist. Im Ersatzteilkatalog für die Maschine versteht man hierunter die Seriennummer der Maschine, in die das entsprechende Teil eingebaut ist.
Kodes	Die in den Spalten "Teile-Nr." und "Beschreibung" verwendeten Kodes haben folgende Bedeutung: ☐ Anstelle dieses Teils kann das in der vorangegangenen Zeile aufgeführte Teil verwendet werden.

◻	Dieses Teil kann anstelle des in der vorangegangenen Zeile aufgeführten Teils verwendet werden.
◆	Dieses Teil ist mit dem in der vorangegangenen Zeile aufgeführten Teil austauschbar.
■	Anstelle dieses Teils kann das in der Spalte "Beschreibung" aufgeführte Teil verwendet werden, wenn das Teil zusammen mit anderen Teilen als ein Bauteilsatz verwendet wird.
⊗	Dieses Teil kann nicht mehr geliefert werden. Statt dessen wird das in der vorangegangenen Zeile aufgeführte Teil geliefert.
▼	Dieses Teil kann nicht mehr geliefert werden. Statt dessen wird das in der Spalte "Beschreibung" aufgeführte Teil als ein Bauteilsatz geliefert.
☆	Dieses Teil kann nicht als Einzelteil, sondern nur als Baugruppe geliefert werden.
★	Dieses Teil kann nicht als Einzelteil, sondern nur als Baugruppe geliefert werden. Nur bei bestimmten Händlern kann es als Einzelteil bezogen werden.
⊙	Hierdurch wird ein Aggregat gekennzeichnet. Es wird nicht zu den Lieferteilen gerechnet.
====	Die Teile innerhalb dieser Markierung gehören zu dem oben aufgeführten Aggregat.
G-1, G-2	Hiermit wird die Kategorie eines Aggregats angegeben.
KIT	Hiermit werden Teile gekennzeichnet, die nur als Satz erhältlich sind. Siehe dazu die Tabelle der als Satz gelieferten Ersatzteile.
△	Hiermit werden Teile gekennzeichnet, die in vorbearbeitetem Zustand geliefert werden und für den Einbau nachbearbeitet werden müssen.
PAINT(1)	Hiermit werden Teile gekennzeichnet, die mit Grundierung geliefert werden.
PAINT(2)	Hiermit werden Teile gekennzeichnet, die in unterschiedlichen Farben geliefert werden.
(A)	Hiermit werden Teile gekennzeichnet, die speziell für kalte Witterung (A) (-30°C) ausgelegt sind.
(B)	Hiermit werden Teile gekennzeichnet, die speziell für kalte Witterung (B) (-50°C) ausgelegt sind.

PROLOGO

Cuando tenga que efectuar un pedido de repuestos, se ruega especificar el número, el nombre y la cantidad de piezas requeridas, indicando asimismo el número de modelo, el número de serie del motor y la lectura del contador de servicio.

Esta lista de piezas especifica no solamente accesorios estándar sino también piezas y accesorios opcionales. Para realizar un pedido, sírvase ponerse en contacto con su distribuidor Komatsu más cercano.

La lista de repuestos se compone de los elementos siguientes.

Figura y lista	Al abrir esta lista de repuestos, encontrará en la página izquierda (página de número impar) una ilustración de los componentes del conjunto. La figura de cada componente individual va provista de un número de índice. En la página derecha (página de número par), los componentes del conjunto están listados siguiendo el orden de los números de índice de la página izquierda.
FIG. NO. (Número de figura)	El número de figura es el número indicado en cada una de las respectivas figuras, y no es el número de la pieza. Los números de figura no son siempre continuos.
INDEX (Número de índice)	Coincide con el número de índice de cada figura, y aparecen en la lista en orden numérico.
PART NO. (Número de pieza)	El número indicado en la columna de "Número de piezas" es el número de pieza que aparece en la figura. Es sumamente importante debido a que se utiliza como código al efectuar el pedido de piezas.
DESCRIP- TION (Nombre de las piezas)	Indica la descripción correspondiente a cada número de pieza. Los componentes de un conjunto llevan la marca "." antes del nombre. Por otra parte, cuando se tratan de piezas armadas, llevan la marca ".." antes del nombre Ejemplo: ELEMENT ASSEMBLY, AIR CLEANER ..ELEMENT ASSEMBLY, OUTER ..ELEMENT, OUTER ..NUT, WING ..WASHER
Q'ty (Cantidad)	Especifica el número de piezas utilizadas en cada máquina. Sin embargo, para un conjunto o componentes de un grupo de piezas, se especifica el número de piezas por conjunto.
SERIAL NO. (Número de serie)	En el manual de piezas del motor, indica el número de serie del motor en que se utiliza la pieza. En el manual de piezas de la máquina, indica el número de serie del vehículo en que se utiliza esa pieza.

Códigos

Los códigos y números de piezas especificados en las columnas "N°. de pieza" y "Nombre de la pieza" representan lo siguiente:

- En lugar de esta pieza es posible utilizar la pieza indicada en el renglón de arriba.
- ◻ Es posible utilizar esta pieza en lugar de la indicada en el renglón inmediatamente anterior.
- ◆ Esta pieza y la indicada en el renglón inmediatamente anterior son intercambiables.
- Es posible utilizar la pieza especificada en la columna "Nombre de las piezas" si se utiliza como un conjunto.
- ⊗ Esta pieza se ha dejado de suministrar. En su lugar, se suministra la pieza indicada en el renglón anterior.
- ▼ Esta pieza se ha dejado de suministrar. En su lugar, se suministra la pieza especificada en la columna "Nombre de las piezas" como un conjunto.
- ☆ Esta pieza no se suministra como pieza individual. Se suministra como un conjunto.
- ★ Esta pieza no se suministra como pieza individual. Se suministra como un conjunto. Sin embargo, es suministrada como pieza individual por ciertos distribuidores.
- ⊙ Indica grupo de piezas. Las piezas que llevan este código no son suministrables.
- ==== Las piezas rodeadas por esta línea son componentes del grupo de piezas especificado arriba.
- G-1, G-2 Indica la clasificación del grupo de piezas.
- KIT Indica componentes de un juego. Para los componentes de un juego, refiérase a la tabla de los juegos de servicio.
- Δ Indica pieza suministrada como semiterminada. Debe ser reelaborada antes del uso.
- PAINT(1) Indica piezas despachadas con una primera mano de pintura.
- PAINT(2) Indica piezas despachadas con colores diferentes.
- (A) Indica piezas especiales (A) especificadas para climas fríos (-30°C).
- (B) Indica piezas especiales (B) especificadas para climas fríos (-50°C)

INTRODUÇÃO

Ao solicitar uma peça, informe o número, nome e quantidade da peça necessária, bem como o número da carroçaria, número do motor, e leitura do medidor de serviço.

Esta lista de peças não somente especifica os acessórios padrões mas também as peças opcionais e aditamentos. Para pedir uma peça, entre em contato com o revendedor Komatsu mais próximo.

Este livro de peças consiste nos seguintes itens.

Figura e lista Ao abrir este livro de peças, você encontrará na página esquerda (a página com número par), uma ilustração das peças componentes do conjunto. Cada peça individual no conjunto tem um número de índice.

Na página direita (a página com número ímpar), as peças componentes do conjunto são relacionadas na ordem dos números de índice mostrados na página esquerda. Cada peça é designada com um número, nome, e número de série aplicável.

FIG. NO.
(Número da figura) O número da figura é o número da figura mostrada em tal página. Ele não é um número para fornecimento da peça. Do mesmo modo, os números das figuras nem sempre são contínuos.

INDEX
(Número de índice) Este número é igual ao número de índice na figura. As peças são relacionadas na ordem dos números de índice.

PART NO.
(Número de peça) O número designado na coluna "Número da peça" é o número para a peça mostrada. Ele é o código usado para o pedido da peça. É importante que não haja equívoco com respeito a este número ao pedir uma peça.

DESCRIPTION
(Descrição) Este item descreve o nome da peça que tem o número de peça relacionado. É colocado um "." na frente do nome de um componente de conjunto e o item é introduzido após o conjunto. Se uma peça marcada com "." é um conjunto, seus componentes são marcados com "...".

Exemplo: ELEMENT ASSEMBLY, AIR CLEANER

..ELEMENT ASSEMBLY, OUTER

...ELEMENT, OUTER

...NUT, WING

...WASHER

Q'ty
(Quantidade) Este item especifica o número de peças usadas para 1 máquina. No entanto, para o conjunto ou componentes de um grupo de peças, o número de peças por conjunto é especificado.

SERIAL NO.
(Número de série) No livro de peças do motor, esse número indica o número de série do motor no qual a peça é usada. No livro de peças da máquina, esse número indica o número de série da máquina na qual a peça é usada.

Códigos Os códigos e número de peça especificados nas colunas "N.º de peça" e "Descrição" representam o seguinte:

☐ A peça especificada na linha acima pode ser usada no lugar desta peça.

◻	Esta peça pode ser usada no lugar da peça especificada na linha imediatamente acima.
◆	Esta peça e a peça especificada na linha imediatamente acima são intercambiáveis.
■	A peça especificada na coluna "Descrição" pode ser usada no lugar desta peça se ela for usada como um jogo.
⊠	Esta peça não é mais fornecida. A peça especificada na linha acima é fornecida em seu lugar.
▼	Esta peça não é mais fornecida. A peça especificada na coluna "Descrição" é fornecida em seu lugar como um jogo.
☆	Esta peça não pode ser fornecida como uma peça individual. Ela é fornecida como um conjunto.
★	Esta peça não pode ser fornecida como uma peça individual. Ela é fornecida como um conjunto. No entanto, ela é fornecida como uma peça individual somente por revendedores específicos.
⊙	Isso indica um grupo de peças. Esta peça não é considerada uma peça de fornecimento.
====	As peças envolvidas por esta linha são componentes do grupo de peças especificado acima.
G-1, G-2	Isso indica a categoria do grupo de peças.
KIT	Isso indica componentes de um kit. Para os componentes de um kit, refira-se à tabela de kits de serviço.
Δ	Isso indica uma peça fornecida como produto semi-acabado. Ela deve ser reformada antes do uso.
PAINT(1)	Isso indica peças embarcadas pintadas com uma primeira mão de fundo.
PAINT(2)	Isso indica peças embarcadas com cores diferentes.
(A)	Isso indica peças especiais para especificação (A) de tempo frio (-30°C).
(B)	Isso indica peças especiais para especificação (B) de tempo frio (-50°C).

مقدمة

عند طلب القطع، يرجى تحديد رقم القطعة واسم القطعة والكمية المطلوبة من القطعة، مع تحديد رقم الموديل والرقم التسلسلي للمحرك وقراءة عداد الخدمة.

قائمة القطع هذه لا تقتصر على الكماليات القياسية فقط بل تشمل أيضاً القطع والملحقات الاختيارية. لطلب القطع، يرجى الاتصال بأقرب موزع لمنتجات كوماتسو.

قائمة القطع تتضمن البنود التالية.

الشكل والقائمة
عندما تفتح كتاب القطع، ستجد على الصفحة اليسرى (الصفحة ذات الرقم الزوجي) شكلاً توضيحياً للقطع المكونة للمجموعة. كل قطعة في مجموعة المكونات لها رقم فهرس. على الصفحة اليمنى (الصفحة ذات الرقم الفردي) تم إدراج قائمة بالقطع التي تتكون منها المجموعة مرتبة حسب أرقام الفهرس المبينة في الصفحة اليسرى. وقد أعطيت كل قطعة من القطع رقم قطعة واسم قطعة ورقم تسلسلي ينطبق عليها.

FIG. No.
(رقم الشكل)
رقم الشكل هو الرقم الخاص بالشكل التوضيحي الذي يظهر في تلك الصفحة. وهو ليس رقم القطعة التي يتم توريدها. كما أن أرقام الأشكال ليست دائماً متتابعة.

INDEX
(رقم الفهرس)
هذا الرقم هو نفس رقم الفهرس الوارد في الشكل التوضيحي. تدرج القطع في القائمة مرتبة تبعاً لأرقام الفهرس.

PART No.
(رقم القطعة)
الرقم الوارد في عمود « رقم القطعة » هو رقم القطعة الخاص بالقطعة المبينة. وهو الرمز المستخدم لطلب تلك القطعة. ومن الضروري عدم ارتكاب أي خطأ في تحديد هذا الرقم عند طلب القطع.

DESCRIPTION
(الوصف)
يعطي اسم القطعة المدرج رقمها في القائمة. توضع العلامة " . " أمام أسماء القطع المكونة للمجموعة ويذكر البند بعد المجموعة. إذا كانت القطعة المشار إليها بالعلامة " . " هي نفسها عبارة عن مجموعة مكونات فإن كلاً من مكوناتها يشار إليها بالعلامة " . . . " .

مثال : ELEMENT ASSEMBLY, AIR CLEANER
ELEMENT ASSEMBLY, OUTER
.. ELEMENT, OUTER
..NUT, WING
..WASHER

Q'ty
(الكمية)
هذا هو عدد القطع المستخدمة لألية واحدة. أما بالنسبة لمجموعات المكونات ومجموعات القطع فإنه يتم تحديد عدد القطع لكل مجموعة.

SERIAL No.
(الرقم التسلسلي)
في كتاب قطع المحرك، يشير هذا الرقم إلى الرقم التسلسلي للمحرك الذي تستخدم فيه القطعة. في كتاب قطع الآلية، يشير هذا الرقم إلى الرقم التسلسلي للآلية التي تستخدم فيها القطعة.

ПРЕДИСЛОВИЕ

При формировании заказа на детали, узлы и агрегаты, кроме их номера детали, наименования и количества, завод-изготовитель просит заказчиков информировать о серийном номере машины и двигателя, для которых делается заказ, а также показаниях счетчика мото-часов.

В Каталоге приведены не только стандартные агрегаты, но и дополнительные устройства и принадлежности, поставляемые по специальному заказу.

При необходимости приобретения их обратиться к местному дилеру фирмы "Комацу".

Каталог деталей составлен, как ниже изложено:

Рисунки и таблицы деталей	При открытии Каталога на левой странице (чётной) приведен рисунок деталей устройства или агрегата. Каждая деталь обозначена номером позиции. На правой странице (нечётной) приведена таблица деталей, нарисованных на левой странице, с соответствующим номером детали, наименованием, количеством и серийными номерами машины, для которых предназначена данная деталь, в порядке возрастания номеров позиции.
FIG No. (№ рисунка)	Номер рисунка (фиг.) является собственным для данного рисунка и не является номером показанной детали. Номера рисунков (фиг.) могут быть непорядковыми.
INDEX (Указатель)	В указателе приведены номера позиции деталей на рисунке в порядке возрастания цифр.
PART No. (Номер детали)	При заказе на деталь, установленную на рисунке, следует указать номер, приведенный в данной колонке. Именно этот номер определяет каждую деталь.
DESCRIPTION (Наименование детали)	Приведено наименование детали, соответствующей выбранному номеру детали. Точка "." поставлена перед наименованием каждой составной части устройства. Если составная часть состоит из множества деталей, то эти детали обозначаются двумя точками "..". Например: ELEMENT ASSEMBLY, AIR CLEANER .. ELEMENT ASSEMBLY, OUTER .. ELEMENT, OUTER .. NUT, WING .. WASHER
Q'TY (Количество)	Указано количество деталей, необходимое на единицу данного устройства. Для деталей составной части устройства, а также для группы деталей указано их количество на единицу составной части или на группу.
SERIAL No. (Серийные номера)	В части двигателя приведены серийные номера двигателей, а в части шасси — серийные номера машин, в которых применена данная деталь.
Условные обозначения	Условные обозначения, применяемые в колонках "Номер детали" и "Наименование детали", характеризуют следующие: ☐ Вышеприведенная деталь может заменить настоящую деталь.

Условные
обозначения
(Продолжение)

◻	Настоящая деталь может заменить деталь, приведенную на одну строчку выше.
◆	Настоящая деталь и деталь, приведенную на одну строчку выше, имеют взаимозаменяемость.
■	Взамен настоящей детали возможно использовать детали, приведенные в колонне "Наименование детали", в комплекте.
◻	Поставка этой детали прекращена. Взамен этой детали поставляется деталь, приведенная на одну строчку выше.
▼	Поставка этой детали прекращена. Взамен этой детали поставляются детали, приведенные в колонне "Наименование детали", в комплекте.
☆	Настоящая деталь поставляется только в комплекте, а не в отдельности.
★	Настоящая деталь поставляется, как правило, только в комплекте, а не в отдельности. Ее можно достать только у отдельных дилеров фирмы "Комацу".
◎	Группа деталей. Детали не подлежат дополнительной поставке.
-----	Детали, ограниченные этой линией, составляют вышеприведенную группу деталей.
G-1, G-2	Обозначения, характеризующие отдельные группы деталей.
KIT	Составляющая комплекта. См. таблицы ремонтных комплектов.
△	Деталь, поставляемая в неготовом виде. Перед употреблением необходимо дополнительно обработать.
PAINT(1)	Детали, отгружаемые в грунтованном виде.
PAINT(2)	Детали, отгружаемые в окрашенном в другой цвет виде.
(A)	Детали, рассчитанные на холодные районы (-30° C)
(B)	Детали, рассчитанные на особо холодные районы (-50° C)

前言

订购零件时，请注明需要零件的货号、品名、数量以及使用机器的车辆编号、发动机型号和系列号、工作时数。

此零件明细表上不仅记载有标准装备零件，还记载有选购零件、附件零件。如果您需要订货，请与最近的小松代理店联系。

为了清楚明了，零件手册中有如下规定：

图 表	打开此零件清单后， 在左侧的页上（偶数页）用图示表示按安装的装置上的零件。在图示上标有各种零件的索引号码。 在右侧的页上（奇数页）按照左侧图示上表示的零件索引号码以表格的形式 表示货号、品名、数量、适用机型。
FIG. No.	图号 (FIG.) 表示该页图的号码，它不时补充零件用的货号同时，此号码不一定是连续号码。
INDEX	与图的索引号码一致，按索引号码顺序编制为表格形式。
PART No.	此栏所示的货号是图示零件的货号，它是在订货时需要的标明的特定代号，是非常重要的。
DESCRIPTION	它表示相当于货号的零件名称。 构成组装品的零件，在品名的前面有标记，记载在组装品之后。 另外，如果标记的零件是组装品，在该构成零件的品名前标有 .. 标记。 例如: ELEMENT ASSEMBLY, AIR CLEANER ..ELEMENT ASSEMBLY, OUTER ..ELEMENT, OUTER ..NUT, WING ..WASHER
Q'TY	表示 1 台机器中需要使用的该零件数量。 但是，如果是组装零件和零件组的构成零件时，表示其组装件的件数。
SERIAL No.	发动机篇中表示该使用零件的发动机型号，在机体篇中表示该使用零件的车辆号码。
代 号	货号栏和零件品名栏里的代号如下所示： ☐ 上一行的零件可取代此行零件来使用。

代 号
(续)

- 此行零件可代替紧接着的上一行零件使用。
- ◆ 此行零件可与紧挨着的上一行零件互换使用。
- 如果将此行零件说明栏内的零件配套后，可取代此零件来使用。
- ☒ 该行零件已停止供应，用上一行的零件代替使用。
- ▼ 此行零件已停止供应，将此行零件说明栏内的零件配套后代替此零件供应。
- ☆ 此行零件拟成套供应，不以单一零件供应。
- ★ 此行零件拟成套供应，不以单一零件供应，但特定代理除外。
- ⊙ 成组零件，一般不考虑成组供应。
- ==== 用这种符号包括的零件是符号上一行指明成组件的零部件。
- G-1,G-2 成组零件编号。
- KIT 修理包，关于修理包构件详情，请参考技术服务修理包资料。
- △ 此行零件以半成品的形式供应，使用前必须再加工，
- PAINT(1)只涂底漆装船。
- PAINT(2)和本体不同颜色装船。
- (A) 适用寒冷地区。(- 30℃)
- (B) 适用极寒冷地区。(- 50℃)

CONTENTS

FOREWORD.....	OF-	2
CONTENTS.....	OC-	1

AA[ENGINE]	FIG NO.	PAGE
CYLINDER HEAD(#68141-)	A1010-A3B7A	AA- 2
HEAD COVER.....	A1110-A3A1	AA- 6
AIR INTAKE MANIFOLD.....	A1310-A3G1	AA- 8
HEATER SWITCH.....	A1370-A3B6	AA- 10
AIR CLEANER (DOUBLE ELEMENT) (ELECTRICAL INDICATOR SPEC.) (#72428-)	A1410-A3J6A	AA- 12
AIR CLEANER CAP.....	A1470-A3C5	AA- 14
EXHAUST MANIFOLD.....	A1510-A3D5	AA- 16
TURBOCHARGER MOUNTING AND LUBRICATOR.....	A1530-A3F3	AA- 18
TURBOCHARGER (INNER PARTS).....	A1530-B3F3	AA- 20
EXHAUST ELBOW.....	A1670-A3A7	AA- 22
THERMOSTAT HOUSING.....	A1730-A3F3	AA- 24
THERMOSTAT HOUSING BLIND PLUG.....	A1790-A3E2	AA- 26
CYLINDER BLOCK (#76899-)	A2010-A3J9	AA- 28
CYLINDER BLOCK BLIND COVER AND PLUG(#76899-)	A2011-A3F8	AA- 32
FRONT COVER (#76899-)	A2040-A3G3	AA- 34
FRONT COVER MOUNTING PARTS(#76899-)	A2041-A3E7	AA- 36
IDLER GEAR.....	A2050-A3A1	AA- 38
CAMFOLLOWER COVER.....	A2060-A3E8	AA- 40
OIL PRESSURE SWITCH.....	A2090-A3D2	AA- 42
OIL PAN AND SUCTION TUBE.....	A2110-A3H9	AA- 44
OIL LEVEL GAUGE.....	A2110-B3H9	AA- 46
OIL PAN BLIND COVER AND PLUG.....	A2190-A3B2	AA- 48
FLYWHEEL HOUSING.....	A2210-A3D7A	AA- 50
FLYWHEEL (WITH PILOT BEARING).....	A2230-A3C1	AA- 52
ENGINE MOUNTING (FRONT SUPPORT).....	A2250-A3B7	AA- 54
ENGINE MOUNTING (FRONT SUPPORT) (BRIDGE TYPE).....	A2250-A3D5	AA- 56


	FIG NO.	PAGE
CRANKSHAFT.....	A2310-A3A6	AA- 58
DAMPER.....	A2330-A3B1	AA- 60
PISTON.....	A2350-A3C1	AA- 62
CRANK PULLEY.....	A2370-A3B7	AA- 64
ROCKER ARM(#76899-)	A2410-A3A1	AA- 66
CAMSHAFT (#76899-)	A2410-B3A1	AA- 68
TACHOMETER DRIVE (DRIVE GEAR) (#76899-)	A2411-A3A1	AA- 70
TACHOMETER DRIVE.....	A2810-A3A1	AA- 72
OIL PUMP.....	A3010-A3A2	AA- 74
OIL FILTER.....	A3110-A3D8	AA- 76
OIL COOLER (#76899-)	A3310-A3C4	AA- 78
OIL COOLER MOUNTING PARTS(#76899-)	A3311-A3A7	AA- 80
WATER DRAIN.....	A3330-A3A1	AA- 82
FUEL INJECTION PUMP MOUNTING.....	A4010-A3M8	AA- 84
FUEL INJECTION PUMP PIPING (#74845-)	A4030-A3C8A	AA- 86
FUEL INJECTION PUMP DRIVE.....	A4080-A3A3A	AA- 88
FUEL FILTER.....	A4110-A3D7	AA- 90
FUEL INJECTION NOZZLE (#84393-)	A4210-A3D5A	AA- 92
NOZZLE HOLDER (INNER PARTS) (#84393-)	A4210-B3D5A	AA- 94
FUEL RETURN.....	A4230-A3H9	AA- 96
SOLENOID (A-CONTACT POINT TYPE).....	A4510-A3A8A	AA- 98
WATER PUMP (#75210-)	A5010-A3F5A	AA- 100
AIR VENT (#75210-)	A5010-B3F5A	AA- 102
COOLING FAN.....	A5030-A3D8	AA- 104
FAN PULLEY.....	A5050-A3G6	AA- 106
FAN DRIVE.....	A5060-A3F8	AA- 108
WATER TEMPERATURE SWITCH.....	A5090-A3A8	AA- 110
CORROSION RESISTOR.....	A5210-A3D9	AA- 112
ALTERNATOR MOUNTING (35A).....	A6010-A3N9	AA- 114
ALTERNATOR (35A) (INNER PARTS).....	A6010-B3N9	AA- 116
STARTING MOTOR MOUNTING (7.5KW).....	A6210-A3D7	AA- 118

	FIG NO.	PAGE
STARTING MOTOR (7.5KW) (INNER PARTS).....	A6210-B3D7	AA- 120
SAFETY GUARD (FOR FUEL INJECTION PUMP DRIVE).....	A6910-A3B9	AA- 122
TOOL.....	A9010-A3A1	AA- 124
HEATER SIGNAL.....	A9050-A3A1	AA- 126
EXHAUST RELATED PARTS (GASKET)	A9110-A3A1	AA- 128
TAMPER PROOF KIT (FOR REGULATION OF EPA).....	A9420-A3A3	AA- 130
RADIATOR.....	A9510-A3D5	AA- 132
EMERGENCY SWITCH.....	A9620-A3A2	AA- 134
EMERGENCY SWITCH AND RELAY.....	A9620-A3A5	AA- 136
STARTING SWITCH.....	A9630-A3A1	AA- 138
HARNESS CONNECTOR AND TERMINAL CAP.....	A9650-A3B3	AA- 140
NAME PLATE AND CAUTION PLATE (JAPANESE-ENGLISH).....	A9810-A2L4A	AA- 142
BLOCK HEATER RELATED PARTS (O-RING).....	A9990-A3E2	AA- 144
ZZ[NUMERICAL INDEX].....		ZZ- 1

Silverhorn.co.uk

ENGINE

FIG. A1010-A3B7A CYLINDER HEAD (#68141-)




P E 3 5 1 0 9

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
	6151-12-1101	CYLINDER HEAD ASS'Y, VALVE LESS.	6	68141-
1	☆	. HEAD, CYLINDER	1	65905-
2	6136-11-1130	. SLEEVE	1	65905-
3	6150-11-1320	. INSERT, EXHAUST VALVE (STD)	2	65905-
	6150-19-1320	. INSERT, 0.25MM, EXHAUST VALVE. (OS)	2	65905-
	6150-18-1320	. INSERT, 0.50MM, EXHAUST VALVE. (OS)	2	65905-
	6150-17-1320	. INSERT, 0.75MM, EXHAUST VALVE. (OS)	2	65905-
	6150-16-1320	. INSERT, 1.00MM, EXHAUST VALVE. (OS)	2	65905-
4	6151-11-1330	. INSERT, INTAKE VALVE (STD)	2	68141-
	6151-19-1330	. INSERT, 0.25MM, INTAKE VALVE. (OS)	2	68141-
	6151-18-1330	. INSERT, 0.50MM, INTAKE VALVE. (OS)	2	68141-
	6151-17-1330	. INSERT, 0.75MM, INTAKE VALVE. (OS)	2	68141-
	6151-16-1330	. INSERT, 1.00MM, INTAKE VALVE. (OS)	2	68141-
5	6150-12-1370	. GUIDE, VALVE	4	65905-
6	07043-70108	. PLUG	1	65905-
7	6162-13-1150	. PLUG	10	65905-
8	6150-11-1140	. GUIDE	2	65905-
9	04020-00820	. PIN, DOWEL	2	65905-
10	07046-41810	. PLUG	1	65905-
11	6150-42-4110	. VALVE, INTAKE	12	65905-
12	6150-42-4210	. VALVE, EXHAUST	12	65905-
13	6150-41-4510	. SEAT, UPPER	24	65905-
14	6150-41-4430	. SEAT, LOWER	24	65905-
15	6136-42-4520	. COTTER, VALVE	48	65905-
16	6150-41-4450	. SPRING	24	65905-
17	6150-41-4570	. SEAL, VALVE STEM	24	65905-
	6150-42-5600	. CROSSHEAD ASS'Y	12	65905-
18	6150-42-5610	. CROSSHEAD	1	65905-
19	6150-41-5620	. SCREW	1	65905-
20	6150-41-5630	. NUT	1	65905-
		. STANDARD		
21	6151-12-1810	. GASKET	6	65905-
22	☆	. GROMMET, OIL	1	65905-
23	☆	. GROMMET, OIL	1	65905-
24	☆	. GROMMET, WATER	4	65905-
25	☆	. GROMMET, WATER	1	65905-
		. OVERSIZE 0.40MM		
21	6151-19-1810	. GASKET	6	65905-
22	☆	. GROMMET, OIL	1	65905-
23	☆	. GROMMET, OIL	1	65905-
24	☆	. GROMMET, WATER	4	65905-
25	☆	. GROMMET, WATER	1	65905-

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
26	6150-11-1610	BOLT.....	36	65905-
27	01438-01020	BOLT.....	6	65905-


FIG. A1110-A3A1 HEAD COVER



PF38392

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6150-11-8111	COVER.....	6	65905-
2	6150-11-8810	GASKET.....	6	65905-
3	6150-11-8820	RUBBER.....	24	65905-
4	6150-81-9370	BOLT.....	24	65905-
5	01640-21016	WASHER.....	24	65905-

FIG. A1310-A3G1 AIR INTAKE MANIFOLD



INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
	6151-11-4910	INTAKE MANIFOLD A.....	1	65905-
1	☆	MANIFOLD AIR INTAKE.....	1	65905-
2	07042-00415	PLUG.....	1	65905-
3	07042-00108	PLUG.....	2	65905-
4	6150-13-4810	GASKET.....	6	65905-
5	01011-81010	BOLT.....	8	65905-
6	01010-81030	BOLT.....	16	65905-
7	01640-21016	WASHER.....	24	65905-
8	6151-12-4310	CONNECTOR.....	1	65905-
9	07042-00108	PLUG.....	1	65905-
10	600-815-3811	HEATER.....	1	65905-
11	6150-11-4821	GASKET.....	2	65905-
12	01010-81055	BOLT.....	2	65905-
13	01641-21016	WASHER.....	6	65905-
14	6151-11-4410	HOSE.....	1	65905-
15	07281-01029	CLAMP.....	2	65905-
16	01011-81065	BOLT.....	4	65905-

FIG. A1370-A3B6 HEATER SWITCH





FIG. A1370-A3B6

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6151-81-4510	BRACKET	1	65905-
2	01010-81025	BOLT	2	65905-
3	600-815-2170	SWITCH, HEATER	1	65905-
4	01010-80610	BOLT	2	65905-
5	01640-20610	WASHER	2	65905-
6	6151-81-4410	WIRE, 265MM.	1	65905-
7	08038-00519	CAP.	2	65905-
8	6678-81-4340	WIRE, 170MM.	1	65905-
9	6134-81-4910	CAP.	1	65905-

FIG. A1410-A3J6A AIR CLEANER (DOUBLE ELEMENT) (ELECTRICAL
INDICATOR SPEC.) (#72428-)




PJ04992

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
	6711-81-7100	AIR CLEANER ASS'Y.	1	65905-
1	6711-81-7110	BODY.	1	65905-
	6125-81-7032	ELEMENT ASS'Y.	1	65905-
2	☆	ELEMENT, INNER.	1	65905-
3	600-181-9671	NUT.	1	65905-
4	600-181-7511	WASHER, SEAL.	1	65905-
	600-181-4300	ELEMENT ASS'Y, OUTER.	1	65905-
5	☆	ELEMENT, OUTER.	1	65905-
6	600-181-1990	NUT, WING.	1	65905-
7	600-181-4591	WASHER, SEAL.	1	65905-
8	04064-01510	RING, SNAP.	1	65905-
9	6710-82-7130	BAFFLE.	1	65905-
10	6710-82-7121	CUP.	1	65905-
11	600-181-1590	VALVE.	1	65905-
12	6127-81-7190	O-RING.	1	65905-
13	600-181-1480	CLAMP.	1	65905-
14	6151-11-4250	CONNECTOR.	1	65905-
15	6127-81-4823	GASKET.	1	65905-
16	01580-11008	NUT.	8	65905-
17	01640-21016	WASHER.	8	65905-
18	6151-11-4450	HOSE.	1	65905-
19	07289-00105	CLAMP.	2	72428-
20	6151-11-4620	BRACKET.	1	65905-
21	01010-E1040	BOLT.	2	72428-
22	6631-11-5630	SPACER.	2	65905-
23	01010-81025	BOLT.	2	65905-
24	6151-11-4550	BRACKET.	1	65905-
25	01010-51665	BOLT.	2	65905-
26	01010-81025	BOLT.	4	65905-
27	6691-13-4610	BAND ASS'Y.	1	65905-
	6691-21-6560	PIN, WITH THREAD.	1	65905-
	6691-21-6550	PIN.	1	65905-
28	6643-11-4641	BOLT.	1	65905-
29	600-815-7930	INDICATOR, DUST.	1	65905-


FIG. A1470-A3C5 AIR CLEANER CAP

FIG NO. : A1470-A3C5



INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	566-02-42200	CAP, AIR CLEANER.....	1	65905-


FIG. A1510-A3D5 EXHAUST MANIFOLD



PJ04953


INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO
1	6151-11-5140	MANIFOLD, CENTER.	1	65905-
2	6151-11-5171	MANIFOLD, FRONT.	1	65905-
3	6151-11-5191	MANIFOLD, REAR.	1	65905-
4	07042-00108	PLUG.	1	65905-
5	6151-15-5810	GASKET.	6	65905-
6	6152-11-5110	RING, SEAL.	2	65905-
7	6152-11-5120	RING.	2	65905-
8	07281-11029	CLAMP.	4	65905-
9	6136-11-5120	SPACER.	16	65905-
10	01011-E1000	BOLT.	16	65905-
11	6134-11-5120	SPACER.	2	65905-
12	01010-E1080	BOLT.	2	65905-

FIG. A1530-A3F3 TURBOCHARGER MOUNTING AND LUBRICATOR



INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	(6152-81-8350)	TURBOCHARGER A. (SEE FIG. A1530-B3F3)....	1	65905-
2	6212-15-5831	GASKET.....	1	65905-
3	6138-13-4510	BOLT.....	4	65905-
4	6114-11-5590	NUT.....	4	65905-
5	6151-52-8610	TUBE, OIL.....	1	65905-
6	07206-31014	BOLT, JOINT.....	1	65905-
7	07005-01412	GASKET.....	2	65905-
8	6221-51-8160	GASKET.....	1	65905-
9	01010-80830	BOLT.....	2	65905-
10	6151-53-8280	CLIP.....	2	65905-
11	01010-81016	BOLT.....	1	65905-
12	01640-21016	WASHER.....	3	65905-
13	01580-01008	NUT.....	1	65905-
14	6215-51-8180	BRACKET.....	1	65905-
15	6151-51-8570	TUBE, OIL.....	1	65905-
16	6151-51-8721	GASKET.....	1	65905-
17	01010-80820	BOLT.....	2	65905-
18	6210-51-8110	HOSE.....	1	65905-
19	07281-00359	CLAMP.....	2	65905-
20	6151-51-8380	PLATE.....	1	65905-
21	01010-81030	BOLT.....	1	65905-
22	01640-21016	WASHER.....	1	65905-
23	04434-52110	CLIP.....	1	65905-
24	01010-81020	BOLT.....	1	65905-
25	01580-11008	NUT.....	1	65905-
26	01640-21016	WASHER.....	2	65905-
27	01010-81025	BOLT.....	2	65905-


FIG. A1530-B3F3 TURBOCHARGER (INNER PARTS)



PE31031

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q' TY	SERIAL NO.
	6152-81-8350	TURBOCHARGER A. THE SCHWITZER PART NUMBER IS THAT SP IS REMOVED FROM KOMATSU PART NUMBER LISTED BELOW.	1	65905-
1	SP314262	HOUSING, COMPRESSOR.	1	65905-
2	SP194649	V-CLAMP.	1	65905-
3	SP130665	NUT, LOCK.	1	65905-
4	SP194650	V-CLAMP.	1	65905-
5	SP130665	NUT, LOCK.	1	65905-
6	SP313070	HOUSING, TURBINE.	1	65905-
7	SP314636	CENTER HOUSING A.	1	65905-


FIG. A1670-A3A7 EXHAUST ELBOW



FE00134


INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6151-11-7411	ELBOW, EXHAUST	1	65905-
2	07042-00108	PLUG	1	65905-
3	6138-13-4250	GASKET	1	65905-
4	01020-11040	BOLT	6	65905-
5	6631-11-6390	SPACER	6	65905-
6	6151-11-7480	BRACKET	1	65905-
7	01010-E1050	BOLT	7	65905-
8	144-874-7470	BOSS	7	65905-

FIG. A1730-A3F3 THERMOSTAT HOUSING



INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q' TY	SERIAL NO.
1	6150-22-6410	HOUSING, THERMOSTAT.....	1	65905-
2	6150-22-6490	GASKET.....	1	65905-
3	01437-01065	BOLT.....	4	65905-
4	600-421-6630	THERMOSTAT.....	1	65905-
5	6162-13-6440	SEAL.....	1	65905-
6	6210-61-6260	CONNECTOR.....	1	65905-
7	6210-61-6441	GASKET.....	1	65905-
8	01010-81025	BOLT.....	2	65905-
9	02720-20204	PLUG.....	1	65905-


FIG. A1790-A3E2 THERMOSTAT HOUSING BLIND PLUG



PJ04997


INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	287-35-11470	PLUG.....	1	65905-
2	07042-00415	PLUG.....	1	65905-

FIG. A2010-A3J9 CYLINDER BLOCK (#76899-)





INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
	6151-22-1101	CYLINDER BLOCK ASS'Y.	1	78647-
	□6151-22-1100	CYLINDER BLOCK ASS'Y.	1	76899-78646
1	☆	BLOCK, CYLINDER	1	76899-
2	6150-21-1490	BUSHING, CAMSHAFT	7	76899-
3	△6150-29-1210	CAP. MAIN METAL, NO. 1, 2, 3, 4, 5, 6.	6	76899-
4	△6150-29-1250	CAP. MAIN METAL, NO. 7.	1	76899-
5	04025-00408	PIN, SPRING	6	76899-
6	04020-00514	PIN	2	76899-
7	6150-21-1710	BOLT	14	76899-
8	01643-31645	WASHER	14	76899-
9	07043-50108	PLUG	7	76899-
10	07043-50211	PLUG	3	76899-
11	07043-50617	PLUG	3	76899-
12	07040-12414	PLUG	1	76899-
13	07002-22434	O-RING	1	76899-
14	07040-13016	PLUG	1	76899-
15	07002-23034	O-RING	1	76899-
16	07042-00312	PLUG	2	76899-
17	07046-43016	PLUG	3	76899-
18	07046-44016	PLUG	1	76899-
19	07046-22516	PLUG	1	76899-
20	07046-21210	PLUG	4	76899-
21	07046-43516	PLUG	4	76899-
22	04020-00820	PIN, DOWEL	12	76899-
23	6150-21-1170	TUBE	1	76899-
24	6150-41-2430	PIN	1	78647-
	6150-41-2430	PIN	3	76899-78646
24A	6150-41-2440	PIN	2	78647-
25	6150-21-4770	PIN, DOWEL	2	76899-
26	6150-41-2430	PIN	12	76899-
27	04020-01024	PIN, DOWEL	2	76899-
28	6110-53-5910	PLUG	3	76899-
29	07005-01412	GASKET	3	76899-
30	04025-00512	PIN, SPRING	1	76899-
31	01050-51012	BOLT	2	76899-
32	07005-01012	GASKET	2	76899-
33	01050-51420	BOLT	1	76899-
34	07005-01412	GASKET	1	76899-
35	6151-22-2220	LINER, CYLINDER	6	76899-
36	6150-21-2230	O-RING, LOWER	6	76899-
37	6150-21-2240	O-RING, UPPER	6	76899-
38	6150-21-2250	SEAL, CREVICE	6	76899-

FIG. A2010-A3J9 CYLINDER BLOCK(#76899-)



INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
39	6151-22-1810	NOZZLE, PISTON COOLING.....	6	76899-
40	01435-00816	BOLT.....	6	76899-

FIG. A2011-A3F8 CYLINDER BLOCK BLIND COVER AND PLUG(#76899-)




Z 視
View Z

PJ05001


INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6150-21-5910	BUSHING, OIL LEVEL GAUGE.....	1	76899~
2	07046-22010	PLUG.....	3	76899~
3	(01050-51012)	BOLT, (SEE FIG. A2010-A3J9).....	2	76899~
4	(07005-01012)	GASKET, (SEE FIG. A2010-A3J9).....	2	76899~
5	(07042-00312)	PLUG, (SEE FIG. A2010-A3J9).....	2	76899~
6	(6110-53-5910)	PLUG, (SEE FIG. A2010-A3J9).....	1	76899~
7	(07005-01412)	GASKET, (SEE FIG. A2010-A3J9).....	1	76899~
8	6150-21-1180	PLUG.....	2	76899~
9	6150-21-1190	O-RING.....	2	76899~
10	6151-51-8130	ELBOW, TURBOCHARGER OIL.....	1	76899~
11	6150-22-6110	COVER.....	1	76899~
12	6150-22-6120	COVER.....	1	76899~
13	07000-03030	O-RING.....	1	76899~
14	07000-02021	O-RING.....	1	76899~
15	01010-81020	BOLT.....	1	76899~
16	01010-81025	BOLT.....	1	76899~
17	6306-21-4710	PLATE.....	1	76899~
18	6206-21-6870	GASKET.....	1	76899~
19	01010-81020	BOLT.....	4	76899~
20	07046-22816	PLUG.....	1	76899~

FIG. A2040-A3G3 FRONT COVER(#76899-)




INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6152-22-3141	COVER, FRONT.	1	78647-
	■ 6152-22-3140	COVER, FRONT.	1	76899-78646
		(6152-22-3141, 6150-41-2440(2))		
2	6150-21-3230	SEAL, FRONT	1	76899-
3	09920-00150	LIQUID GASKET, LG-7, 150G.	AR	76899-

FIG. A2041-A3E7 FRONT COVER MOUNTING PARTS(#76899-)




INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6152-22-3350	POINTER.....	1	76899-
2	01010-81065	BOLT.....	7	76899-
3	01010-81075	BOLT.....	2	76899-
4	6150-81-9130	BOLT.....	4	76899-
5	09920-00150	LIQUID GASKET, LG-7, 150G.....	AR	76899-



P J D 5 0 0 6

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
	6150-31-6100	GEAR ASS'Y.....	1	65905-
1	6150-31-6110	GEAR.....	1	65905-
2	6150-31-6120	BUSHING.....	1	65905-
3	6150-21-2510	SHAFT.....	1	65905-
4	6150-21-2520	PLATE.....	1	65905-
5	01010-61460	BOLT.....	1	85067-
	□01010-31460	BOLT.....	1	65905-85066
6	6152-31-6310	GEAR.....	1	65905-
	6150-31-6201	GEAR ASS'Y.....	1	65905-
7	☆	GEAR.....	1	65905-
8	6150-31-6220	BUSHING.....	2	65905-
9	6127-21-1260	PIN, DOWEL.....	1	65905-
10	01010-81025	BOLT.....	6	65905-
11	6150-21-2421	PLATE.....	1	65905-
12	6150-21-2411	SHAFT.....	1	65905-
13	6150-21-2431	BOLT.....	1	65905-


FIG. A2060-A3E8 CAMFOLLOWER COVER



FJD5001

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6150-22-6430	COVER.....	1	65905-
2	6150-22-6600	COVER ASS'Y.....	1	65905-
3	6150-22-6500	COVER ASS'Y.....	1	65905-
4	6150-21-6450	GASKET.....	3	65905-
5	6210-21-6471	BOLT.....	9	65905-
6	6150-21-6391	PACKING.....	9	65905-
7	6150-21-6750	BREATHER.....	1	65905-
8	6114-21-5190	O-RING.....	1	65905-
9	6130-12-8610	CAP.OIL FILLER.....	1	65905-


FIG. A2090-A3D2 OIL PRESSURE SWITCH



PJ05008

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	600-871-1170	SWITCH,OIL PRESSURE.....	1	65905--
2	07043-30108	PLUG.....	3	65905--


FIG. A2110-A3H9 OIL PAN AND SUCTION TUBE



PE00136

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6150-21-5550	PAN, OIL.....	1	65905-
2	07044-13620	PLUG.....	1	65905-
3	07002-03634	O-RING.....	1	65905-
4	6150-21-5812	GASKET.....	1	65905-
5	01010-81025	BOLT.....	29	65905-
6	01010-81030	BOLT.....	6	65905-
7	01640-21016	WASHER.....	35	65905-
8	6130-22-5290	CLIP.....	1	65905-
9	01010-81030	BOLT.....	1	65905-
10	01643-31032	WASHER.....	1	65905-
11	01640-21016	WASHER.....	1	65905-
12	6150-51-6330	STRAINER, OIL.....	1	65905-
13	07000-63045	O-RING.....	1	65905-
14	01010-81035	BOLT.....	2	65905-
15	6150-51-6340	BRACKET.....	1	65905-
16	01010-81020	BOLT.....	1	65905-
17	01640-01016	WASHER.....	1	65905-
18	01010-81025	BOLT.....	1	65905-
19	01580-01008	NUT.....	1	65905-
20	01640-01016	WASHER.....	2	65905-


FIG. A2110-B3H9 OIL LEVEL GAUGE



PE 30265

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q' TY	SERIAL NO.
1	6151-21-5351	GAUGE, OIL LEVEL.....	1	69253-
	□ 6151-21-5350	GAUGE, OIL LEVEL.....	1	65905-69252
2	6150-22-5441	GUIDE.....	1	65905-
3	6150-21-5920	COLLAR.....	1	65905-
4	6150-21-5930	NUT.....	1	65905-


FIG. A2190-A3B2 OIL PAN BLIND COVER AND PLUG



PF00137


INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6672-12-6290	PLUG.....	1	65905-
2	07005-01612	GASKET.....	1	65905-
3	6151-21-5770	PLATE.....	1	65905-
4	6136-21-5870	GASKET.....	1	65905-
5	01010-80616	BOLT.....	3	65905-
6	07042-B0415	PLUG.....	1	65905-

FIG. A2210-A3D7A FLYWHEEL HOUSING



INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6150-21-4151	HOUSING, FLYWHEEL.....	1	65905-
2	01010-51650	BOLT.....	2	65905-
3	01010-31650	BOLT.....	6	65905-
4	01010-31660	BOLT.....	2	65905-
5	01010-81050	BOLT.....	2	65905-
6	6151-21-4150	SEAL, REAR.....	1	65905-
7	6150-21-4730	PLATE.....	1	65905-
8	6150-21-4741	GASKET.....	1	65905-
9	01010-81020	BOLT.....	3	65905-
10	6202-63-1250	BOLT.....	1	65905-
11	07005-01612	GASKET.....	1	65905-
12	(09920-00150)	LIQUID GASKET, LG-7, 150G.....	AR	65905-


FIG. A2230-A3C1 FLYWHEEL (WITH PILOT BEARING)



PF000048

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
	6151-31-1461	FLYWHEEL ASS'Y.....	1	65905-
1	☆	FLYWHEEL.....	1	65905-
2	6150-31-1351	GEAR RING.....	1	65905-
3	01050-31650	BOLT.....	6	65905-
4	01643-31645	WASHER.....	6	65905-
5	06002-06307	BEARING BALL.....	1	65905-
6	6151-31-1910	SPACER.....	1	65905-


FIG. A2250-A3B7 ENGINE MOUNTING (FRONT SUPPORT)



PED0045


INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6150-21-3720	SUPPORT, FRONT.....	1	65905-
2	01010-81035	BOLT.....	2	65905-
3	01010-81085	BOLT.....	6	65905-

FIG. A2250-A3D5 ENGINE MOUNTING (FRONT SUPPORT) (BRIDGE TYPE)



INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6152-21-3740	SUPPORT, FRONT.....	1	65905-
2	01010-81055	BOLT.....	2	65905-
3	01011-81005	BOLT.....	4	65905-
4	01011-81010	BOLT.....	2	65905-
5	01643-31032	WASHER.....	8	65905-
6	04020-01228	PIN, DOWEL.....	2	65905-


FIG. A2310-A3A6 CRANKSHAFT



PE 37-94

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6151-35-1010 ☆	CRANKSHAFT ASS'Y. CRANKSHAFT	1	65905-
2	6150-35-1120	GEAR, CRANKSHAFT	1	65905-
3	6150-31-1130	KEY STANDARD	1	65905-
4	6150-21-8010 ☆	MAIN METAL ASS'Y. METAL, UPPER	7	65905-
5	☆	METAL, LOWER	1	65905-
6	6150-21-8050 ☆	THRUST METAL ASS'Y. METAL, THRUST	1	65905-
		UNDERSIZE 0.25MM	3	65905-
	6150-29-8010	MAIN METAL ASS'Y.	7	65905-
4	☆	METAL, UPPER	1	65905-
5	☆	METAL, LOWER	1	65905-
		UNDERSIZE 0.50MM		
	6150-28-8010	MAIN METAL ASS'Y.	7	65905-
4	☆	METAL, UPPER	1	65905-
5	☆	METAL, LOWER	1	65905-
		UNDERSIZE 0.75MM		
	6150-27-8010	MAIN METAL ASS'Y.	7	65905-
4	☆	METAL, UPPER	1	65905-
5	☆	METAL, LOWER	1	65905-
		UNDERSIZE 1.00MM		
	6150-26-8010	MAIN METAL ASS'Y.	7	65905-
4	☆	METAL, UPPER	1	65905-
5	☆	METAL, LOWER	1	65905-
		OVERSIZE 0.25MM		
6	6150-29-8050 ☆	THRUST METAL ASS'Y. METAL, THRUST	1	65905-
		OVERSIZE 0.50MM	3	65905-
6	6150-28-8050 ☆	THRUST METAL ASS'Y. METAL, THRUST	1	65905-
		OVERSIZE 0.75MM	3	65905-
6	6150-27-8050 ☆	THRUST METAL ASS'Y. METAL, THRUST	1	65905-
		OVERSIZE 1.00MM	3	65905-
6	6150-26-8050 ☆	THRUST METAL ASS'Y. METAL, THRUST	1	65905-
			3	65905-


FIG. A2330-A3B1 DAMPER



INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6151-31-8400	DAMPER ASS'Y.....	1	65905-
2	04020-01228	PIN, DOWEL.....	1	65905-
3	01010-81225	BOLT.....	6	65905-

PE22/95


FIG. A2350-A3C1 PISTON



PE34642

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q' TY	SERIAL NO.
1	6152-32-2510	PISTON.....	6	70824-
	□6152-32-2610	PISTON.....	6	65905-70823
2	6151-31-2410	PIN, PISTON.....	6	65905-
3	04065-04818	RING, SNAP.....	12	65905-
	6150-32-2030	PISTON RING ASS'Y.....	6	65905-
4	☆	RING, TOP.....	1	65905-
5	☆	RING, SECOND.....	1	65905-
6	☆	RING, OIL.....	1	65905-
	6151-31-3101	CONNECTING ROD ASS'Y.....	6	65905-
7	☆	ROD, CONNECTING.....	1	65905-
8	☆	CAP.....	1	65905-
9	6150-31-3130	BUSHING.....	1	65905-
10	6150-31-3310	BOLT.....	2	65905-
11	02400-10413	PIN, DOWEL.....	2	65905-
	6151-31-3040	METAL ASS'Y.....	6	65905-
12	☆	METAL, UPPER.....	1	65905-
13	☆	METAL, LOWER.....	1	65905-
		UNDERSIZE 0.25MM.....		
	6151-39-3040	METAL ASS'Y.....	6	65905-
12	☆	METAL, UPPER.....	1	65905-
13	☆	METAL, LOWER.....	1	65905-
		UNDERSIZE 0.50MM.....		
	6151-38-3040	METAL ASS'Y.....	6	65905-
12	☆	METAL, UPPER.....	1	65905-
13	☆	METAL, LOWER.....	1	65905-
		UNDERSIZE 0.75MM.....		
	6151-37-3040	METAL ASS'Y.....	6	65905-
12	☆	METAL, UPPER.....	1	65905-
13	☆	METAL, LOWER.....	1	65905-
		UNDERSIZE 1.00MM.....		
	6151-36-3040	METAL ASS'Y.....	6	65905-
12	☆	METAL, UPPER.....	1	65905-
13	☆	METAL, LOWER.....	1	65905-


FIG. A2370-A3B7 CRANK PULLEY



PE32198

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6150-31-1540	PULLEY, NON HARDENING.....	1	65905-
2	01051-51410	BOLT.....	1	65905-
3	6130-32-1361	WASHER.....	1	65905-
4	01051-51615	BOLT.....	5	65905-
5	6150-31-1810	WASHER.....	5	65905-


FIG. A2410-A3A1 ROCKER ARM(#76899-)



P135885


INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6150-11-7110	HOUSING,ROCKER ARM	6	76899-
2	6150-11-7812	GASKET	6	76899-
3	01437-01075	BOLT	40	76899-
4	01643-31032	WASHER	40	76899-
	6150-41-5400	ARM ASS'Y, INTAKE	6	76899-
5	☆	ARM,ROCKER	1	76899-
6	6150-41-5420	BUSHING	1	76899-
7	6150-41-5540	SCREW	6	76899-
8	01582-01008	NUT	6	76899-
	6150-41-5500	ARM ASS'Y, EXHAUST	6	76899-
9	☆	ARM,ROCKER	1	76899-
10	6162-43-5340	RIVET	1	76899-
11	6150-41-5420	BUSHING	1	76899-
12	6150-41-5540	SCREW	6	76899-
13	01582-01008	NUT	6	76899-
	6150-42-5300	ROCKER ARM SHAFT A.	6	76899-
14	☆	SHAFT	1	76899-
15	6710-41-5340	RIVET	1	76899-
16	6150-41-5320	SPRING	6	76899-
17	6150-81-9370	BOLT	12	76899-

FIG. A2410-B3A1 CAMSHAFT (#76899-)



INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
	6150-41-1012	CAMSHAFT ASS'Y.	1	76899-
1	☆	CAMSHAFT.	1	76899-
2	6150-41-1130	PLATE, THRUST.	1	76899-
3	6150-41-1120	GEAR, CAMSHAFT.	1	76899-
4	04010-00725	KEY.	1	76899-
5	01010-81022	BOLT.	2	76899-
	6150-41-2302	LEVER ASS'Y.	12	76899-
6	☆	LEVER.	1	76899-
7	☆	SOCKET.	1	76899-
8	☆	ROLLER.	1	76899-
9	☆	PIN.	1	76899-
	6150-41-2401	SHAFT ASS'Y.	6	76899-
10	☆	SHAFT.	1	76899-
11	6150-81-8420	BALL.	1	76899-
12	04064-02012	RING, SNAP.	12	76899-
13	6150-41-2450	BOLT.	12	76899-
14	6150-41-3111	ROD, PUSH.	12	76899-

FIG. A2411-A3A1 TACHOMETER DRIVE (DRIVE GEAR) (#76899-)



P-05012


G-S6D125E-2-SK

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q' TY	SERIAL NO.
1	6150-81-5131	GEAR, TACHOMETER.	1	76899-

G-S6D125E-2-SK

FIG. A2810-A3A1 TACHOMETER DRIVE


FIG NO. : A2810-A3A1



PE00052

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
	6150-81-5100	DRIVE ASS'Y.	1	65905-
1	6150-81-5120	SHAFT	1	65905-
2	6110-73-3220	GEAR	1	65905-
3	6150-81-5110	BUSHING	1	65905-
4	6150-71-1910	SEAL	1	65905-
5	6162-73-1960	WASHER	1	65905-
6	6162-73-1970	SPACER	1	65905-
7	07000-03030	O-RING	1	65905-
8	6150-81-5140	HOUSING	1	65905-
9	07000-02020	O-RING	1	65905-
10	01014-81030	BOLT	1	65905-
11	01640-21016	WASHER	1	65905-
12	6136-81-5291	CAP.	1	65905-
13	6130-82-5270	GASKET	1	65905-


FIG. A3010-A3A2 OIL PUMP



PE38448

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q' TY	SERIAL NO.
	6151-51-1005	OIL PUMP ASS' Y.	1	65905-
	6151-51-1303	SHAFT ASS' Y.	1	65905-
1	☆	SHAFT	1	65905-
2	☆	GEAR	1	65905-
	6151-51-1102	COVER ASS' Y.	1	65905-
3	☆	COVER	1	65905-
4	6151-51-1430	BUSHING	1	65905-
5	6151-51-1320	SHAFT	1	65905-
6	6151-51-1610	GEAR	1	65905-
	6151-51-1203	BODY ASS' Y.	1	65905-
7	☆	BODY	1	65905-
8	6151-51-1430	BUSHING	1	65905-
	6151-51-1401	GEAR ASS' Y.	1	65905-
9	☆	GEAR	1	65905-
10	6151-51-1421	BUSHING	2	65905-
11	6136-52-1640	VALVE	1	65905-
12	6136-52-1650	SPRING	1	65905-
13	6150-51-1660	PLUG	1	65905-
14	01010-80825	BOLT	4	65905-
15	6136-52-1620	PIN	1	65905-
16	6151-51-1710	SHIM, 0.8MM	1	65905-
17	6150-51-1710	RING	1	65905-
18	6150-51-1720	RING	1	65905-
19	01010-81025	BOLT	3	65905-
20	01010-81035	BOLT	1	65905-
21	01643-31032	WASHER	1	65905-

FIG. A3110-A3D8 OIL FILTER




PE00057

FIG NO. : A3110-A3D8

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
	6151-51-5503	ADAPTER ASS'Y.	1	65905-
1	☆	ADAPTER	1	65905-
2	07043-00108	PLUG	2	65905-
3	07043-00617	PLUG	1	65905-
4	07043-00312	PLUG	1	65905-
5	6150-51-5552	VALVE	1	65905-
6	6151-51-5560	SPRING	1	65905-
7	6150-51-5570	PLUG	1	65905-
8	07000-63028	O-RING	1	65905-
9	07000-63035	O-RING	1	65905-
10	07000-62020	O-RING	1	65905-
11	07000-62015	O-RING	1	65905-
12	07000-63028	O-RING	1	65905-
13	01010-81060	BOLT	1	65905-
14	01640-21016	WASHER	1	65905-
15	01010-81080	BOLT	2	65905-
16	01640-21016	WASHER	2	65905-
	6151-51-6401	OIL FILTER ASS'Y.	1	65905-
17	6151-51-5210	BRACKET	1	65905-
18	6162-53-5450	PACKING	1	65905-
19	600-211-1870	SPRING	1	65905-
20	6162-53-5430	PACKING	1	65905-
21	6162-53-5420	CAP	1	65905-
22	600-211-1930	SENSOR, OIL PRESSURE	1	65905-
23	07005-01612	GASKET	1	65905-
24	07043-00312	PLUG	1	65905-
25	600-211-1231	CARTRIDGE	1	65905-
26	6124-61-2181	GROMMET	3	65905-
27	01010-81075	BOLT	4	65905-
28	01640-21016	WASHER	4	65905-


FIG. A3310-A3C4 OIL COOLER(#76899-)



PUD5015

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q' TY	SERIAL NO.
1	6151-61-2111	ELEMENT.....	1	76899-
2	6150-61-2125	COVER.....	1	76899-
3	6150-61-2510	O-RING.....	2	76899-
4	6150-61-2520	O-RING.....	4	76899-
5	6150-61-2580	NUT.....	4	76899-
6	6150-61-2530	PLUG.....	1	76899-
7	6151-62-2130	COVER.....	1	76899-
8	07000-63042	O-RING.....	1	76899-
9	6212-65-2610	THERMOSTAT.....	1	76899-
10	6150-61-2540	SEAL.....	1	76899-
11	6150-61-2141	CASE.....	1	76899-
12	6150-61-2151	PLATE.....	1	76899-
13	6151-62-2180	STRAINER.....	1	76899-
14	01435-00825	BOLT.....	2	76899-
15	6150-61-2550	O-RING.....	1	76899-
16	6150-61-2815	GASKET.....	1	76899-


FIG. A3311-A3A7 OIL COOLER MOUNTING PARTS(#76899-)



FJD5014

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	01010-81025	BOLT.....	12	76899~
2	01010-81065	BOLT.....	2	76899~
3	01010-81080	BOLT.....	2	76899~
4	01640-21016	WASHER.....	16	76899~


FIG. A3330-A3A1 WATER DRAIN



PF38420

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q' TY	SERIAL NO.
1	6140-61-6512	VALVE, DRAIN.....	1	65905-


FIG. A4010-A3M8 FUEL INJECTION PUMP MOUNTING



PEDD158


INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6151-72-1391 (□6151-72-1390)	INJECTION PUMP A. INJECTION PUMP A. (SEE FIG. A4010-B3M8) ..	1 1	85067- 65905-85066
2	01437-01090	BOLT.	4	65905-
3	01641-21016	WASHER.	4	65905-

FIG. A4030-A3C8A FUEL INJECTION PUMP PIPING(#74845-)



INDEX	PART NO	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6151-21-6111	BRACKET	1	65905-
2	01010-81075	BOLT	2	65905-
3	01010-81045	BOLT	2	65905-
4	01643-31032	WASHER	4	65905-
5	6150-41-2430	PIN	2	65905-
6	6151-71-5610	TUBE	1	65905-
7	07206-30710	BOLT JOINT	1	65905-
8	07005-01012	GASKET	2	65905-
9	6151-71-5710	TUBE	1	65905-
10	07206-31014	BOLT JOINT	1	65905-
11	07005-01412	GASKET	2	65905-
12	6151-71-5110	TUBE INJECTION NO. 1	1	65905-
13	6151-71-5120	TUBE INJECTION NO. 2	1	65905-
14	6151-71-5130	TUBE INJECTION NO. 3	1	65905-
15	6151-71-5140	TUBE INJECTION NO. 4	1	65905-
16	6151-71-5150	TUBE INJECTION NO. 5	1	65905-
17	6151-71-5160	TUBE INJECTION NO. 6	1	65905-
18	6151-73-5530	CLAMP	2	74845-
19	6151-73-5540	CLAMP	2	74845-
20	01010-81060	BOLT	4	74845-
21	6134-71-5701	CLIP ASS'Y	6	74845-
22	6134-71-5721	CLIP WITH THREAD	1	74845-
23	6134-71-5711	CLIP	1	74845-
24	01010-80630	BOLT	1	74845-
25	01602-20619	WASHER SPRING	1	74845-
26	6162-73-5510	CLAMP WITH THREAD	2	74845-
27	6162-73-5520	CLAMP	2	74845-
28	01010-80630	BOLT	2	74845-
	01643-30623	WASHER	2	74845-

FIG. A4080-A3A3A FUEL INJECTION PUMP DRIVE



FE19276

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
	6151-72-3100	CASE ASS'Y, INJECTION PUMP DRIVE.	1	65905-
1	☆	CASE.	1	65905-
2	6151-72-3120	SHAFT.	1	65905-
3	06030-06307	BEARING, BALL.	1	65905-
4	04065-08025	RING, SNAP.	1	65905-
5	06000-06006	BEARING, BALL.	1	65905-
6	6151-71-3150	SEAL, OIL.	1	65905-
7	07000-62125	O-RING.	1	65905-
8	01010-81025	BOLT.	4	65905-
9	6150-71-3160	KEY.	1	65905-
10	6152-71-3230	GEAR.	1	65905-
11	04010-00519	KEY.	1	65905-
12	01583-12414	NUT.	1	65905-
13	01643-32460	WASHER.	1	65905-

FIG. A4110-A3D7 FUEL FILTER

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
	6114-71-6202	FUEL FILTER ASS'Y.	1	65905-
1	6114-71-6210	HEAD.	1	65905-
2	6110-73-6231	PLUG.	1	65905-
3	07005-00812	GASKET.	1	65905-
4	600-311-8293	CARTRIDGE.	1	65905-
5	01010-81090	BOLT.	2	65905-
6	01640-21016	WASHER.	2	65905-
7	6151-71-5320	TUBE.	1	65905-
8	6151-71-5330	TUBE.	1	65905-
9	07206-31014	BOLT, JOINT.	2	65905-
10	07005-01412	GASKET.	4	65905-
	6151-71-5370	CLIP ASS'Y.	1	65905-
11	6151-71-5380	CLIP.	1	65905-
12	6151-71-5390	CLIP.	1	65905-
13	01010-80625	BOLT.	1	65905-





FIG. A4110-A3D7

FIG. A4210-A3D5A FUEL INJECTION NOZZLE(#84393-)


FIG NO. : A4210-A3D5A



PJD5019


INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
	6151-12-3300	NOZZLE HOLDER ASS'Y.	6	65905-
1	(6152-12-3110)	HOLDER ASS'Y. (SEE FIG. A4210-B3D5A)	1	65905-
2	(6127-11-3152)	BOLT, JOINT	1	65905-
3	(07005-00812)	GASKET	2	65905-
4	6151-12-3320	NOZZLE	1	65905-
5	07000-65065	O-RING	6	65905-
6	01011-81045	BOLT	12	65905-
7	07005-01012	GASKET	12	65905-
8	6215-71-9790	COVER	6	65905-
9	6150-71-5331	TUBE	1	81749-
10	07042-00108	PLUG	1	65905-

FIG. A4210-B3D5A NOZZLE HOLDER (INNER PARTS) (#84393-)



INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6152-12-3110	HOLDER ASS'Y. THE ZEXEL PART NUMBER IS THAT DK IS REMOVED FROM KOMATSU PART NUMBER LISTED BELOW.	6	65905-
2	DK150508-3300	PIN.	2	65905-
3	DK150550-5900	ROD, PUSH.	1	65905-
4	DK150562-6200	SPRING, NOZZLE.	1	65905-
5	DK150590-0600	SHIM, 0.40MM.	AR	65905-
	DK150590-0700	SHIM, 0.50MM.	AR	65905-
	DK150590-0800	SHIM, 0.52MM.	AR	65905-
	DK150590-0900	SHIM, 0.54MM.	AR	65905-
	DK150590-1000	SHIM, 0.56MM.	AR	65905-
	DK150590-1100	SHIM, 0.58MM.	AR	65905-
	DK150590-1200	SHIM, 0.60MM.	AR	65905-
	DK150590-1300	SHIM, 0.70MM.	AR	65905-
6	DK150524-4300	SPACER.	1	65905-
7	DK150650-9400	NUT, RETAINING.	1	65905-
8	DK029300-5070	GASKET.	1	65905-
9	DK150645-8100	CONNECTOR.	1	65905-
10	6127-11-3152	BOLT, JOINT.	1	65905-
11	07005-00812	GASKET.	2	65905-

FIG. A4230-A3H9 FUEL RETURN




PJD5020

FIG NO. : A4230-A3H9

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6136-71-5350	BOLT, JOINT.	1	65905-
2	07005-00812	GASKET.	1	65905-
3	6151-72-5361	TUBE.	1	65905-
4	6151-51-8280	BRACKET.	1	65905-
5	01010-81025	BOLT.	3	65905-
6	01643-31032	WASHER.	3	65905-
7	01580-11008	NUT.	2	65905-
8	6933-71-8230	CLIP.	2	65905-
	(04434-50610)	CLIP	2	(65905-80580)
9	01010-81080	BOLT.	1	65905-
10	01643-31032	WASHER.	1	65905-
11	6933-71-8230	CLIP.	1	65905-
	(04434-50610)	CLIP.	1	(65905-80580)
12	6151-51-8280	BRACKET.	1	65905-
13	01010-81035	BOLT.	1	65905-
14	01643-31032	WASHER.	1	65905-
15	205-965-1310	SPACER.	1	65905-
16	6151-71-8570	ADAPTER.	1	65905-
17	01643-31032	WASHER.	1	65905-
18	6141-71-1710	JOINT.	1	65905-
19	6127-71-5710	BOLT, JOINT.	1	65905-
20	07005-01412	GASKET.	3	65905-
21	6151-71-5831	TUBE.	1	85067-
	6151-71-5830	TUBE.	1	65905-85066
22	6138-71-5330	BOLT, JOINT.	1	82137-
	6127-71-5710	BOLT, JOINT.	1	65905-82136
23	07005-01412	GASKET.	1	65905-
24	6141-71-1710	JOINT.	1	72418-

FIG. A4510-A3A8A SOLENOID (A-CONTACT POINT TYPE)



INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6151-81-7491	BRACKET.....	1	65905-
2	01010-81040	BOLT.....	4	65905-
3	600-815-7550	SOLENOID ASS'Y.....	1	65905-
4	01010-80620	BOLT.....	2	65905-
5	01643-30623	WASHER.....	4	65905-
6	01580-10605	NUT.....	2	65905-
7	6204-81-9630	JOINT.....	1	65905-
8	01643-30623	WASHER.....	1	65905-
9	04252-00645	END. ROD.....	1	65905-
10	01010-80625	BOLT.....	1	65905-
11	01643-30623	WASHER.....	3	65905-
12	01580-10605	NUT.....	2	65905-
13	6151-81-4440	WIRE, 170MM.....	1	65905-
14	08038-00519	CAP.....	1	65905-
15	6631-11-5630	SPACER.....	4	65905-
16	01643-31032	WASHER.....	1	71487-

Exploded view diagram of a water pump assembly. The diagram shows the following components and their assembly sequence:


- 1**: Water pump housing (main body).
- 2**: Impeller nut.
- 3**: Impeller nut washer.
- 4**: Impeller nut.
- 5**: Impeller nut washer.
- 6**: Impeller nut.
- 7**: Impeller nut washer.
- 8**: Impeller nut.
- 9**: Impeller nut washer.
- 10**: Impeller nut.
- 11**: Impeller nut washer.
- 12**: Impeller nut washer.
- 13**: Impeller nut washer.
- 14**: Impeller nut washer.
- 15**: Impeller nut washer.
- 16**: Impeller nut washer.
- 17**: Impeller nut washer.
- 18**: Impeller nut washer.
- 19**: Impeller nut washer.
- 20**: Impeller nut washer.
- 21**: Impeller nut washer.
- 22**: Impeller nut washer.
- 23**: Impeller nut washer.
- 24**: Impeller nut washer.
- 25**: Impeller nut washer.
- 26**: Impeller nut washer.
- 27**: Impeller nut washer.
- 28**: Impeller nut washer.

Labels 'a', 'b', and 'c' indicate specific assembly points or components. A 'サーモスタット / Thermostat' label is present, and a 'FWD' badge is visible in the top right corner.



INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
	6151-62-1102	WATER PUMP ASS'Y.	1	75210-
1	☆	BODY.	1	65905-
2	6150-61-1510	SEAL.	1	65905-
3	06030-06004	BEARING.	1	65905-
4	06030-06304	BEARING.	1	65905-
5	6150-61-1350	SPACER.	1	65905-
6	04065-05220	RING, SNAP.	1	65905-
7	6151-61-1360	SPACER.	1	65905-
8	6211-61-1530	SEAL, WATER.	1	75210-
9	6151-62-1310	SHAFT.	1	65905-
10	6151-61-1210	IMPELLER.	1	65905-
11	6150-61-1410	GEAR.	1	65905-
12	6151-61-1151	COVER.	1	65905-
13	6151-61-1162	GASKET.	1	65905-
14	01010-80816	BOLT.	6	65905-
15	01602-20825	WASHER, SPRING.	6	65905-
16	07000-62115	O-RING.	1	65905-
17	01011-81010	BOLT.	3	65905-
18	01640-21016	WASHER.	3	65905-
19	6150-62-6510	CONNECTOR.	1	65905-
20	02893-05037	O-RING.	1	65905-
21	6150-61-1821	GASKET.	1	65905-
22	01010-81020	BOLT.	2	65905-
23	6151-61-6311	CONNECTOR.	1	65905-
24	6150-61-1821	GASKET.	2	65905-
25	01010-81030	BOLT.	2	65905-
26	01010-81035	BOLT.	2	65905-
27	6150-61-6810	CONNECTOR.	1	65905-
28	6150-61-6911	GASKET.	1	65905-
29	01010-81025	BOLT.	2	65905-
30	01010-81055	BOLT.	2	65905-


FIG. A5010-B3F5A AIR VENT(#75210-)



PE35300

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6150-12-6460	TUBE.....	1	65905-
2	07206-30710	BOLT JOINT.....	6	65905-
3	07005-01012	GASKET.....	12	65905-


FIG. A5030-A3D8 COOLING FAN



PED0216

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q' TY	SERIAL NO.
1	600-633-0800	FAN, COOLING.....	1	65905-
2	01010-81050	BOLT.....	6	65905-
3	6151-61-3890	SPACER.....	1	65905-
4	01010-81025	BOLT.....	6	65905-
5	6130-62-3350	SPACER.....	1	65905-

FIG. A5050-A3G6 FAN PULLEY




PED0217

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6151-61-3240	PULLEY, NON HARDENING.....	1	65905-
2	01010-81030	BOLT.....	6	65905-
3	04121-22265	V-BELT SET.....	1	65905-


FIG. A5060-A3F8 FAN DRIVE

FIG NO. : A5060-A3F8



INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
	6151-61-3101	CASE ASS'Y.	1	65905-
1	6151-61-3152	CASE	1	65905-
2	6151-61-3170	SHAFT	1	65905-
3	06037-06206	BEARING, BALL	1	65905-
4	06037-06307	BEARING, BALL	1	65905-
5	04065-08025	RING, SNAP	1	65905-
6	6151-61-3110	HUB	1	65905-
7	01583-02414	NUT	1	65905-
8	01643-32460	WASHER	1	65905-
9	6151-61-3421	PLATE	1	65905-
10	01010-81030	BOLT	4	65905-
11	6150-61-3540	SPACER	1	65905-
12	01011-81015	BOLT	4	65905-
13	6151-61-3551	BRACKET	1	68414-
	□6151-61-3550	BRACKET	1	65905-68413
14	01010-81045	BOLT	2	65905-
15	01580-11008	NUT	2	65905-
16	01643-31032	WASHER	4	65905-
17	01010-81095	BOLT	2	65905-
18	01640-21016	WASHER	1	65905-
19	6691-21-6360	SPACER	1	79161-
	6202-83-6560	SPACER	1	65905-79161
20	6151-61-3970	COVER	1	65905-
21	01641-21016	WASHER	4	65905-
22	6151-62-4910	COVER, SAFETY	1	65905-
23	144-874-7470	BOSS	2	65905-
24	01011-81005	BOLT	2	65905-
25	01640-21016	WASHER	2	65905-
26	6150-62-8230	BRACKET	1	65905-
27	6131-12-5920	SPACER	1	65905-


FIG. A5090-A3A8 WATER TEMPERATURE SWITCH



FE39854


INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q' TY	SERIAL NO.
1	6210-21-1980	COVER.....	1	65905-
2	6210-21-1971	GASKET.....	1	65905-
3	01010-81025	BOLT.....	4	65905-
4	287-35-11470	PLUG.....	1	65905-
5	600-815-1292	SWITCH, THERMO.....	1	65905-
6	07042-30415	PLUG.....	1	65905-

FIG. A5210-A3D9 CORROSION RESISTOR




INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
	6150-61-8172	RESISTOR ASS'Y, CORROSION	1	65905-
1	6150-61-8211	HEAD	1	65905-
2	600-411-1151	CARTRIDGE	1	65905-
3	6152-62-8110	BRACKET	1	65905-
4	01010-81025	BOLT	4	65905-
5	02010-70625	BOLT	4	65905-
6	6150-62-8210	TUBE	1	65905-
7	6150-62-8220	TUBE	1	65905-
8	07206-31014	BOLT, JOINT	2	65905-
9	07005-01412	GASKET	4	65905-
10	07260-20925	HOSE	1	65905-
11	07260-20932	HOSE	1	65905-
12	07281-00197	CLAMP	4	65905-
13	6150-61-8411	VALVE, WATER	2	65905-
14	6130-71-5680	CLIP	1	65905-
15	6130-71-5680	CLIP	1	74256-
	6162-13-5960	CLAMP	1	65905-74255
16	01010-81016	BOLT	1	65905-

FIG. A6010-A3N9 ALTERNATOR MOUNTING (35A)




INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	(600-825-3151)	ALTERNATOR A. (35A). (SEE FIG. A6010-B3N9)	1	65905-
2	6128-21-6780	BOLT.....	1	65905-
3	02205-10812	NUT.....	1	65905-
4	01640-21323	WASHER.....	2	65905-
5	203-937-7890	COLLAR.....	1	72016-
	560-43-12470	SPACER.....	1	65905-72015
6	6150-82-6711	BRACKET.....	1	72011-
	□6150-82-6710	BRACKET.....	1	65905-72010
7	6150-81-6580	COVER, SAFETY.....	1	65905-
8	01050-51025	BOLT.....	2	65905-
9	01640-21016	WASHER.....	2	65905-
10	6150-81-6330	BRACKET.....	1	65905-
11	6150-81-9130	BOLT.....	4	65905-
12	6150-81-6731	PLATE, ADJUST.....	1	65905-
13	01010-81090	BOLT.....	1	65905-
14	6631-11-6390	SPACER.....	1	65905-
15	01050-51235	BOLT.....	1	65905-
16	01643-31232	WASHER.....	1	65905-
17	29W-14-11230	SPACER.....	1	72016-
	6127-11-5180	SPACER.....	1	65905-72015
18	01640-21016	WASHER.....	1	65905-

FIG. A6010-B3N9 ALTERNATOR (35A) (INNER PARTS)



INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
	600-825-3151	ALTERNATOR A. (35A)..... THE NIKKO DENKI PART NUMBER IS THAT KD IS REMOVED FROM KOMATSU PART NUMBER LISTED BELOW.	1	65905-
1	KD0-35100-0280	.. ROTOR ASS'Y.....	1	65905-
2	KD1-33923-0790	.. COLLAR.....	2	65905-
3	KD0-09201-0870	.. BEARING, BALL.....	1	65905-
4	KD0-35200-0400	.. STARTER ASS'Y.....	1	65905-
5	KD0-35300-0130	.. FRONT BRACKET ASS'Y.....	1	65905-
6	KD0-09201-0881	.. BEARING, BALL.....	1	65905-
7	KD0-35926-0070	.. RETAINER.....	1	65905-
8	KD0-35951-0060	.. PACKING.....	2	65905-
9	KD0-35926-0090	.. RETAINER.....	1	65905-
10	KD1-33926-0730	.. RETAINER.....	1	65905-
11	KD0-0275-06802	.. BOLT.....	3	65905-
12	KD0-35411-0560	.. PULLEY.....	1	65905-
13	KD0-35421-0140	.. FAN.....	1	65905-
14	KD1-0335-16002	.. WASHER, SPRING.....	1	65905-
15	KD0-0280-16022	.. NUT.....	1	65905-
16	KD0-35120-0450	.. FIELD COIL.....	1	65905-
	KD0-35700-0661	.. REAR BRACKET ASS'Y.....	1	65905-
17	KD0-35710-0751	.. BRACKET, REAR.....	1	65905-
18	KD0-35730-0510	.. RECTIFIER ASS'Y.....	1	65905-
19	KD0-09170-2501	.. CONDENSER.....	1	65905-
20	KD0-35943-0150	.. BUSH, INSULATE.....	1	65905-
21	KD0-35923-0130	.. COLLAR.....	1	65905-
22	KD0-35943-0160	.. BUSH, INSULATE.....	1	65905-
23	KD0-35943-0140	.. BUSH, INSULATE.....	1	65905-
24	KD0-35943-0170	.. BUSH, INSULATE.....	1	65905-
25	KD0-35719-0151	.. REGULATOR ASS'Y.....	1	65905-
26	KD0-35761-0181	.. COVER.....	1	65905-


FIG. A6210-A3D7 STARTING MOTOR MOUNTING (7.5KW)



PJ05025


INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q' TY	SERIAL NO.
1	(600-813-6611)	STARTING MOTOR ASS'Y.	1	65905-
		(7.5KW) (SEE FIG. A6210-B3D7)		
	(☒ 600-813-6610)	STARTING MOTOR ASS'Y.	1	(65905-83602)
		(7.5KW) (SEE FIG. A6210-B3D7)		
2	6221-81-6810	GASKET.	1	65905-
3	01010-61640	BOLT.	3	84967-
	☐ 01010-51640	BOLT.	3	65905-84966

FIG. A6210-B3D7 STARTING MOTOR (7.5KW) (INNER PARTS)




INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
	600-813-6611 (~~600-813-6610~~)	STARTING MOTOR ASS'Y. (7.5KW)..... STARTING MOTOR ASS'Y. (7.5KW)..... THE NIKKO DENKI PART NUMBER IS THAT KD IS REMOVED FROM KOMATSU PART NUMBER LISTED BELOW.	1 1	65905- (65905-83602)
1	KD0-23100-0251	ARMATURE ASS'Y.	1	65905-
2	KD1-0454-62047	BEARING, BALL, FRONT.	1	65905-
3	KD1-0454-62007	BEARING, BALL, REAR.	1	65905-
4	KD0-23230-0281	FIELD COIL ASS'Y.	1	65905-
5	KD0-23200-0331	YOKE ASS'Y.	1	83603-
6	KD1-23785-0060	LEAD WIRE ASS'Y.	1	65905-83602
7	KD7-23780-0200	TERMINAL ASS'Y.	1	65905-
8	KD0-23310-0860	BRACKET, FRONT.	1	65905-
9	KD7-23351-0080	METAL.	1	65905-
10	KD7-23120-0310	SHAFT ASS'Y.	1	65905-
11	KD1-0454-60067	BEARING, BALL.	1	65905-
12	KD1-23181-0020	STOPPER, PINION.	1	65905-
13	KD1-23914-0020	RING, CLIP.	1	65905-
14	KD1-23500-0170	CLUTCH ASS'Y. OVER RUNNING.	1	65905-
15	KD0-23600-0250	CENTER BRACKET A.	1	65905-
16	KD0-23611-0690	BRACKET, CENTER.	1	65905-
17	KD1-0240-08405	BOLT.	3	65905-
18	KD7-23320-0060	SHIFT LEVER ASS'Y.	1	65905-
19	KD0-47100-3940	MAGNETIC SWITCH A.	1	65905-
	KD7-23700-0520	REAR BRACKET ASS'Y.	1	65905-
20	KD0-23700-0130	REAR BRACKET ASS'Y.	1	65905-
21	KD1-23913-0040	SPRING, BRUSH.	4	65905-
22	KD0-23750-0120	BRUSH HOLDER A.	1	83516-
	KD0-23750-0250	BRUSH HOLDER ASS'Y.	1	65905-83515
23	KD0-23740-0250	BRUSH ASS'Y.	4	65905-
24	KD0-23901-0170	BOLT.	2	65905-
25	KD0-25000-7322	SWITCH ASS'Y.	1	83603-
	KD0-25000-7320	SWITCH ASS'Y.	1	65905-83602
26	KD0-0270-06502	BOLT.	1	65905-
27	KD1-47927-0920	HOLDER.	1	65905-
28	KD1-23921-0130	WASHER.	1	65905-
29	KD1-23921-0141	WASHER.	2	65905-
30	KD1-23941-0040	WASHER, INSULATE.	1	65905-
31	KD0-23921-0230	WASHER.	1	65905-
32	KD7-23920-0100	WASHER ASS'Y. (NOT SHOWN)	1	65905-83602
33	KD7-09210-1560	SEAL ASS'Y. (NOT SHOWN)	1	65905-

FIG. A6910-A3B9 SAFETY GUARD (FOR FUEL INJECTION PUMP DRIVE)



INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6151-71-3950	COVER, SAFETY.....	1	65905-
2	01010-81020	BOLT.....	2	65905-

FIG. A9010-A3A1 TOOL




PI39802

FIG NO. : A9010-A3A1

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q' TY	SERIAL NO.
1	09019-08035	WRENCH, FILTER.....	1	65905-
	6991-81-8902	TOOL ASS'Y.....	1	65905-
2	6991-81-8951	BAG, TOOL.....	1	65905-
3	09000-30006	WRENCH SET.....	1	65905-
	09002-00810	WRENCH, 8X10.....	1	65905-
	09002-01214	WRENCH, 12X14.....	1	65905-
	09002-01317	WRENCH, 13X17.....	1	65905-
	09002-01922	WRENCH, 19X22.....	1	65905-
	09002-02427	WRENCH, 24X27.....	1	65905-
	09002-03032	WRENCH, 30X32.....	1	65905-
	09033-00190	DRIVER.....	1	65905-
4	09033-00190	DRIVER.....	1	65905-
5	09036-00150	PLIERS.....	1	65905-
	09036-00150	PLIERS.....	1	65905-

FIG. A9050-A3A1 HEATER SIGNAL



INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q' TY	SERIAL NO.
1	600-815-3730	SIGNAL HEATER.....	1	65905-


FIG. A9110-A3A1 EXHAUST RELATED PARTS (GASKET)



INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6150-11-5751	GASKET.....	1	65905-

P000106


FIG. A9420-A3A3 TAMPER PROOF KIT (FOR REGULATION OF EPA)



P003232

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q' TY	SERIAL NO.
1	6151-72-9110	TAMPER PROOF KIT.....	1	65905-


FIG. A9510-A3D5 RADIATOR



P000183

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6152-61-9720	RADIATOR ASS'Y.	1	65905-
2	TR60110235100	.CAP.	1	65905-
3	6152-61-9170	SHEET, RUBBER.	2	65905-
4	6152-62-1520	HOSE, INLET.	1	65905-
5	6152-61-1531	HOSE, OUTLET.	1	65905-
6	07281-00809	CLAMP.	6	65905-
7	07281-00909	CLAMP.	2	65905-
8	07261-20911	HOSE.	1	65905-
9	07281-00197	CLAMP.	2	65905-
10	08034-00823	BAND.	1	65905-


FIG. A9620-A3A2 EMERGENCY SWITCH



INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q' TY	SERIAL NO.
1	08064-10000	SWITCH, EMERGENCY.....	1	65905-

FIG. A9620-A3A5 EMERGENCY SWITCH AND RELAY

FIG NO. : A9620-A3A5



INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q' TY	SERIAL NO.
1	600-815-1252	RELAY, EMERGENCY.....	1	65905-
2	08064-10000	SWITCH, EMERGENCY.....	1	65905-

P039805

FIG. A9630-A3A1 STARTING SWITCH



INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q' TY	SERIAL NO.
1	600-815-5390	SWITCH, STARTING.	1	65905-

PE 39958

G-S6D125E-2-SK

G-S6D125E-2-SK


FIG. A9650-A3B3 HARNESS CONNECTOR AND TERMINAL CAP



PJ05026

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	08038-04030	CAP, TERMINAL.....	3	65905-
2	08038-00218	CAP, TERMINAL.....	4	65905-
3	08055-00292	CONNECTOR.....	1	65905-

FIG. A9810-A2L4A NAME PLATE AND CAUTION PLATE
(JAPANESE-ENGLISH)




PGD1211

G-S6D125E-2-SK

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6150-82-2122	PLATE, NAME.....	1	80575-
	□6150-82-2121	PLATE, NAME.....	1	65905-80574
2	04418-02550	SCREW.....	4	65905-
3	09637-00161	PLATE, INSTRUCTION.....	1	65905-
4	09668-10000	PLATE, SAFETY.....	1	65905-
5	6162-93-7111	PLATE, INSTRUCTION.....	1	65905-

FIG. A9990-A3E2 BLOCK HEATER RELATED PARTS (O-RING)

FIG NO. : A9990-A3E2



PJ05017

INDEX	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	SERIAL NO.
1	6150-21-1190	O-RING.....	1	65905-

silverhorn.co.uk

Silverhorn.co.uk

NUMERICAL INDEX

PARTS NO.	FIG NO.	INDEX	PAGE	PARTS NO.	FIG NO.	INDEX	PAGE
DK029300-5070	A4210-B3D5A	8	AA- 95	KD0-35943-0150	A6010-B3N9	20	AA- 117
DK150508-3300	A4210-B3D5A	2	AA- 95	KD0-35943-0160	A6010-B3N9	22	AA- 117
DK150524-4300	A4210-B3D5A	6	AA- 95	KD0-35943-0170	A6010-B3N9	24	AA- 117
DK150550-5900	A4210-B3D5A	3	AA- 95	KD0-35951-0080	A6010-B3N9	8	AA- 117
DK150562-6200	A4210-B3D5A	4	AA- 95	KD0-47100-3940	A6210-B3D7	19	AA- 121
DK150590-0600	A4210-B3D5A	5	AA- 95	KD1-0240-08405	A6210-B3D7	17	AA- 121
DK150590-0700	A4210-B3D5A	5	AA- 95	KD1-0335-18002	A6010-B3N9	14	AA- 117
DK150590-0800	A4210-B3D5A	5	AA- 95	KD1-0454-60067	A6210-B3D7	11	AA- 121
DK150590-0900	A4210-B3D5A	5	AA- 95	KD1-0454-62007	A6210-B3D7	3	AA- 121
DK150590-1000	A4210-B3D5A	5	AA- 95	KD1-0454-62047	A6210-B3D7	2	AA- 121
DK150590-1100	A4210-B3D5A	5	AA- 95	KD1-23181-0020	A6210-B3D7	12	AA- 121
DK150590-1200	A4210-B3D5A	5	AA- 95	KD1-23500-0170	A6210-B3D7	14	AA- 121
DK150590-1300	A4210-B3D5A	5	AA- 95	KD1-23785-0060	A6210-B3D7	6	AA- 121
DK150645-8100	A4210-B3D5A	9	AA- 95	KD1-23913-0040	A6210-B3D7	21	AA- 121
DK150650-9400	A4210-B3D5A	7	AA- 95	KD1-23914-0020	A6210-B3D7	13	AA- 121
KD0-0270-06502	A6210-B3D7	26	AA- 121	KD1-23921-0130	A6210-B3D7	28	AA- 121
KD0-0275-08802	A6010-B3N9	11	AA- 117	KD1-23921-0141	A6210-B3D7	29	AA- 121
KD0-0280-16022	A6010-B3N9	15	AA- 117	KD1-23941-0040	A6210-B3D7	30	AA- 121
KD0-09170-2501	A6010-B3N9	19	AA- 117	KD1-33923-0790	A6010-B3N9	2	AA- 117
KD0-09201-0870	A6010-B3N9	3	AA- 117	KD1-33926-0730	A6010-B3N9	10	AA- 117
KD0-09201-0881	A6010-B3N9	6	AA- 117	KD1-47927-0920	A6210-B3D7	27	AA- 121
KD0-23100-0251	A6210-B3D7	1	AA- 121	KD7-09210-1560	A6210-B3D7	33	AA- 121
KD0-23200-0331	A6210-B3D7	5	AA- 121	KD7-23120-0310	A6210-B3D7	10	AA- 121
KD0-23230-0281	A6210-B3D7	4	AA- 121	KD7-23320-0060	A6210-B3D7	18	AA- 121
KD0-23310-0860	A6210-B3D7	8	AA- 121	KD7-23351-0080	A6210-B3D7	9	AA- 121
KD0-23600-0250	A6210-B3D7	15	AA- 121	KD7-23700-0520	A6210-B3D7	20	AA- 121
KD0-23611-0690	A6210-B3D7	16	AA- 121	KD7-23760-0200	A6210-B3D7	7	AA- 121
KD0-23700-0130	A6210-B3D7	20	AA- 121	KD7-23920-0100	A6210-B3D7	32	AA- 121
KD0-23740-0250	A6210-B3D7	23	AA- 121	SP130665	A1530-B3F3	3	AA- 21
KD0-23750-0120	A6210-B3D7	22	AA- 121	SP130665	A1530-B3F3	5	AA- 21
KD0-23750-0250	A6210-B3D7	22	AA- 121	SP194649	A1530-B3F3	2	AA- 21
KD0-23901-0170	A6210-B3D7	24	AA- 121	SP194650	A1530-B3F3	4	AA- 21
KD0-23921-0230	A6210-B3D7	31	AA- 121	SP313070	A1530-B3F3	6	AA- 21
KD0-25000-7320	A6210-B3D7	25	AA- 121	SP314262	A1530-B3F3	1	AA- 21
KD0-25000-7322	A6210-B3D7	25	AA- 121	SP314636	A1530-B3F3	7	AA- 21
KD0-35100-0280	A6010-B3N9	1	AA- 117	TR60110235100	A9510-A3D5	2	AA- 133
KD0-35120-0450	A6010-B3N9	16	AA- 117	O1010-E1040	A1410-A3J6A	21	AA- 13
KD0-35200-0400	A6010-B3N9	4	AA- 117	O1010-E1050	A1670-A3A7	7	AA- 23
KD0-35300-0130	A6010-B3N9	5	AA- 117	O1010-E1080	A1510-A3D5	12	AA- 17
KD0-35411-0560	A6010-B3N9	12	AA- 117	O1010-31460	A2050-A3A1	5	AA- 39
KD0-35421-0140	A6010-B3N9	13	AA- 117	O1010-31650	A2210-A3D7A	3	AA- 51
KD0-35700-0661	A6010-B3N9	17	AA- 117	O1010-31660	A2210-A3D7A	4	AA- 51
KD0-35710-0751	A6010-B3N9	17	AA- 117	O1010-51640	A6210-A3D7	3	AA- 119
KD0-35719-0151	A6010-B3N9	25	AA- 117	O1010-51650	A2210-A3D7A	2	AA- 51
KD0-35730-0510	A6010-B3N9	18	AA- 117	O1010-51665	A1410-A3J6A	25	AA- 13
KD0-35761-0181	A6010-B3N9	26	AA- 117	O1010-61460	A2050-A3A1	5	AA- 39
KD0-35923-0130	A6010-B3N9	21	AA- 117	O1010-61640	A6210-A3D7	3	AA- 119
KD0-35926-0070	A6010-B3N9	7	AA- 117	O1010-80610	A1370-A3B6	4	AA- 11
KD0-35926-0090	A6010-B3N9	9	AA- 117	O1010-80616	A2190-A3B2	5	AA- 49
KD0-35943-0140	A6010-B3N9	23	AA- 117	O1010-80620	A4510-A3A8A	4	AA- 99

PARTS NO.	FIG NO.	INDEX	PAGE	PARTS NO.	FIG NO.	INDEX	PAGE
O1010-80625	A4110-A3D7	13	AA- 91	O1010-81050	A2210-A3D7A	5	AA- 51
O1010-80625	A4510-A3A8A	10	AA- 99	O1010-81050	A5030-A3D8	2	AA- 105
O1010-80630	A4030-A3C8A	23	AA- 87	O1010-81055	A1310-A3G1	12	AA- 9
O1010-80630	A4030-A3C8A	27	AA- 87	O1010-81055	A2250-A3D5	2	AA- 57
O1010-80816	A5010-A3F5A	14	AA- 101	O1010-81055	A5010-A3F5A	30	AA- 101
O1010-80820	A1530-A3F3	17	AA- 19	O1010-81060	A3110-A3D8	13	AA- 77
O1010-80825	A3010-A3A2	14	AA- 75	O1010-81060	A4030-A3C8A	20	AA- 87
O1010-80830	A1530-A3F3	9	AA- 19	O1010-81065	A2041-A3E7	2	AA- 37
O1010-81016	A1530-A3F3	11	AA- 19	O1010-81065	A3311-A3A7	2	AA- 81
O1010-81016	A5210-A3D9	16	AA- 113	O1010-81075	A2041-A3E7	3	AA- 37
O1010-81020	A1530-A3F3	24	AA- 19	O1010-81075	A3110-A3D8	27	AA- 77
O1010-81020	A2011-A3F8	15	AA- 33	O1010-81075	A4030-A3C8A	2	AA- 87
O1010-81020	A2011-A3F8	19	AA- 33	O1010-81080	A3110-A3D8	15	AA- 77
O1010-81020	A2110-A3H9	16	AA- 45	O1010-81080	A3311-A3A7	3	AA- 81
O1010-81020	A2210-A3D7A	9	AA- 51	O1010-81080	A4230-A3H9	9	AA- 97
O1010-81020	A5010-A3F5A	22	AA- 101	O1010-81085	A2250-A3D5	3	AA- 55
O1010-81020	A6910-A3B9	2	AA- 123	O1010-81090	A4110-A3D7	5	AA- 91
O1010-81022	A2410-B3A1	5	AA- 69	O1010-81090	A6010-A3N9	13	AA- 115
O1010-81025	A1370-A3B6	2	AA- 11	O1010-81095	A5060-A3F8	17	AA- 109
O1010-81025	A1410-A3J6A	23	AA- 13	O1010-81225	A2330-A3B1	3	AA- 81
O1010-81025	A1410-A3J6A	26	AA- 13	O1010-E1000	A1510-A3D5	10	AA- 17
O1010-81025	A1530-A3F3	27	AA- 19	O1011-81005	A2250-A3D5	3	AA- 57
O1010-81025	A1730-A3F3	8	AA- 25	O1011-81005	A5060-A3F8	24	AA- 109
O1010-81025	A2011-A3F8	16	AA- 33	O1011-81010	A1310-A3G1	5	AA- 9
O1010-81025	A2050-A3A1	10	AA- 39	O1011-81010	A2250-A3D5	4	AA- 57
O1010-81025	A2110-A3H9	18	AA- 45	O1011-81010	A5010-A3F5A	17	AA- 101
O1010-81025	A2110-A3H9	5	AA- 45	O1011-81015	A5060-A3F8	12	AA- 109
O1010-81025	A3010-A3A2	19	AA- 75	O1011-81045	A4210-A3D5A	6	AA- 95
O1010-81025	A3311-A3A7	1	AA- 81	O1011-81065	A1310-A3G1	16	AA- 9
O1010-81025	A4080-A3A3A	8	AA- 89	O1014-81030	A2810-A3A1	10	AA- 73
O1010-81025	A4230-A3H9	5	AA- 97	O1020-11040	A1670-A3A7	4	AA- 23
O1010-81025	A5010-A3F5A	29	AA- 101	O1050-31650	A2230-A3C1	3	AA- 53
O1010-81025	A5030-A3D8	4	AA- 105	O1050-51012	A2010-A3J9	31	AA- 29
O1010-81025	A5090-A3A8	3	AA- 111	O1050-51012	A2011-A3F8	3	AA- 33
O1010-81025	A5210-A3D9	4	AA- 113	O1050-51025	A6010-A3N9	8	AA- 115
O1010-81030	A1310-A3G1	6	AA- 9	O1050-51235	A6010-A3N9	15	AA- 115
O1010-81030	A1530-A3F3	21	AA- 19	O1050-51420	A2010-A3J9	33	AA- 29
O1010-81030	A2110-A3H9	6	AA- 45	O1051-51410	A2370-A3B7	2	AA- 65
O1010-81030	A2110-A3H9	9	AA- 45	O1051-51615	A2370-A3B7	4	AA- 65
O1010-81030	A5010-A3F5A	25	AA- 101	O1435-00816	A2010-A3J9	40	AA- 30
O1010-81030	A5060-A366	2	AA- 107	O1435-00825	A3310-A3C4	14	AA- 79
O1010-81030	A5060-A3F8	10	AA- 109	O1437-01065	A1730-A3F3	3	AA- 25
O1010-81035	A2110-A3H9	14	AA- 45	O1437-01075	A2410-A3A1	3	AA- 67
O1010-81035	A2250-A3B7	2	AA- 55	O1437-01090	A4010-A3M8	2	AA- 85
O1010-81035	A3010-A3A2	20	AA- 75	O1438-01020	A1010-A3B7A	27	AA- 4
O1010-81035	A4230-A3H9	13	AA- 97	O1580-01008	A1530-A3F3	13	AA- 19
O1010-81035	A5010-A3F5A	26	AA- 101	O1580-01008	A2110-A3H9	19	AA- 45
O1010-81040	A4510-A3A8A	2	AA- 99	O1580-10605	A4510-A3A8A	12	AA- 99
O1010-81045	A4030-A3C8A	3	AA- 87	O1580-10605	A4510-A3A8A	6	AA- 99
O1010-81045	A5060-A3F8	14	AA- 109	O1580-11008	A1410-A3J6A	16	AA- 13

PARTS NO.	FIG NO.	INDEX	PAGE	PARTS NO.	FIG NO.	INDEX	PAGE
01580-11008	A1530-A3F3	25	AA- 19	01643-31232	A6010-A3N9	16	AA- 115
01580-11008	A4230-A3H9	7	AA- 97	01643-31645	A2010-A3J9	8	AA- 29
01580-11008	A5060-A3F8	15	AA- 109	01643-31645	A2230-A3C1	4	AA- 53
01582-01008	A2410-A3A1	13	AA- 67	01643-32460	A4080-A3A3A	13	AA- 89
01582-01008	A2410-A3A1	8	AA- 67	01643-32460	A5060-A3F8	8	AA- 109
01583-02414	A5060-A3F8	7	AA- 109	02010-70625	A5210-A3D9	5	AA- 113
01583-12414	A4080-A3A3A	12	AA- 89	02205-10812	A6010-A3N9	3	AA- 115
01602-20619	A4030-A3C8A	24	AA- 87	02400-10413	A2350-A3C1	11	AA- 63
01602-20825	A5010-A3F5A	15	AA- 101	02720-20204	A1730-A3F3	9	AA- 25
01640-01016	A2110-A3H9	17	AA- 45	02893-05037	A5010-A3F5A	20	AA- 101
01640-01016	A2110-A3H9	20	AA- 45	04010-00519	A4080-A3A3A	11	AA- 89
01640-20610	A1370-A3B6	5	AA- 11	04010-00725	A2410-B3A1	4	AA- 69
01640-21016	A1110-A3A1	5	AA- 7	04020-00514	A2010-A3J9	6	AA- 29
01640-21016	A1310-A3G1	7	AA- 9	04020-00820	A1010-A3B7A	9	AA- 3
01640-21016	A1410-A3J6A	17	AA- 13	04020-00820	A2010-A3J9	22	AA- 29
01640-21016	A1530-A3C8A	12	AA- 19	04020-01024	A2010-A3J9	27	AA- 29
01640-21016	A1530-A3F3	22	AA- 19	04020-01228	A2250-A3D5	6	AA- 57
01640-21016	A1530-A3F3	26	AA- 19	04020-01228	A2330-A3B1	2	AA- 61
01640-21016	A2110-A3H9	11	AA- 45	04025-00408	A2010-A3J9	5	AA- 29
01640-21016	A2110-A3H9	7	AA- 45	04025-00512	A2010-A3J9	30	AA- 29
01640-21016	A2810-A3A1	11	AA- 73	04064-01510	A1410-A3J6A	8	AA- 13
01640-21016	A3110-A3D8	14	AA- 77	04064-02012	A2410-B3A1	12	AA- 69
01640-21016	A3110-A3D8	16	AA- 77	04065-04818	A2350-A3C1	3	AA- 63
01640-21016	A3110-A3D8	28	AA- 77	04065-05220	A5010-A3F5A	6	AA- 101
01640-21016	A3311-A3A7	4	AA- 81	04065-08025	A4080-A3A3A	4	AA- 89
01640-21016	A4110-A3D7	6	AA- 91	04065-08025	A5060-A3F8	5	AA- 109
01640-21016	A5010-A3F5A	18	AA- 101	04121-22265	A5050-A3G6	3	AA- 107
01640-21016	A5060-A3F8	18	AA- 109	04252-00645	A4510-A3A8A	9	AA- 99
01640-21016	A5060-A3F8	25	AA- 109	04418-02550	A9810-A2L4A	2	AA- 143
01640-21016	A6010-A3N9	18	AA- 115	04434-50610	A4230-A3H9	11	AA- 97
01640-21016	A6010-A3N9	9	AA- 115	04434-50610	A4230-A3H9	8	AA- 97
01640-21323	A6010-A3N9	4	AA- 115	04434-52110	A1530-A3F3	23	AA- 19
01641-21016	A1310-A3G1	13	AA- 9	06000-06006	A4080-A3A3A	5	AA- 89
01641-21016	A4010-A3M8	3	AA- 85	06002-06307	A2230-A3C1	5	AA- 53
01641-21016	A5060-A3F8	21	AA- 109	06030-06004	A5010-A3F5A	3	AA- 101
01643-30623	A4030-A3C8A	28	AA- 87	06030-06304	A5010-A3F5A	4	AA- 101
01643-30623	A4510-A3A8A	11	AA- 99	06030-06307	A4080-A3A3A	3	AA- 89
01643-30623	A4510-A3A8A	5	AA- 99	06037-06206	A5060-A3F8	3	AA- 109
01643-30623	A4510-A3A8A	8	AA- 99	06037-06307	A5060-A3F8	4	AA- 109
01643-31032	A2110-A3H9	10	AA- 45	07000-02020	A2810-A3A1	9	AA- 73
01643-31032	A2250-A3D5	5	AA- 57	07000-02021	A2011-A3F8	14	AA- 33
01643-31032	A2410-A3A1	4	AA- 67	07000-03030	A2011-A3F8	13	AA- 33
01643-31032	A3010-A3A2	21	AA- 75	07000-03030	A2810-A3A1	7	AA- 73
01643-31032	A4030-A3C8A	4	AA- 87	07000-62015	A3110-A3D8	11	AA- 77
01643-31032	A4230-A3H9	10	AA- 97	07000-62020	A3110-A3D8	10	AA- 77
01643-31032	A4230-A3H9	14	AA- 97	07000-62115	A5010-A3F5A	16	AA- 101
01643-31032	A4230-A3H9	17	AA- 97	07000-62125	A4080-A3A3A	7	AA- 89
01643-31032	A4230-A3H9	6	AA- 97	07000-63028	A3110-A3D8	12	AA- 77
01643-31032	A4510-A3A8A	16	AA- 99	07000-63028	A3110-A3D8	8	AA- 77
01643-31032	A5060-A3F8	16	AA- 109	07000-63035	A3110-A3D8	9	AA- 77

PARTS NO.	FIG NO.	INDEX	PAGE	PARTS NO.	FIG NO.	INDEX	PAGE
07000-63042	A3310-A3C4	8	AA- 79	07046-21210	A2010-A3J9	20	AA- 29
07000-63045	A2110-A3H9	13	AA- 45	07046-22010	A2011-A3F8	2	AA- 33
07000-65065	A4210-A3D5A	5	AA- 93	07046-22516	A2010-A3J9	19	AA- 29
07002-03634	A2110-A3H9	3	AA- 45	07046-22816	A2011-A3F8	20	AA- 33
07002-22434	A2010-A3J9	13	AA- 29	07046-41810	A1010-A3B7A	10	AA- 3
07002-23034	A2010-A3J9	15	AA- 29	07046-43016	A2010-A3J9	17	AA- 29
07005-00812	A4110-A3D7	3	AA- 91	07046-43516	A2010-A3J9	21	AA- 29
07005-00812	A4210-A3D5A	3	AA- 93	07046-44016	A2010-A3J9	18	AA- 29
07005-00812	A4210-B3D5A	11	AA- 95	07206-30710	A4030-A3C8A	7	AA- 87
07005-00812	A4230-A3H9	2	AA- 97	07206-30710	A5010-B3F5A	2	AA- 103
07005-01012	A2010-A3J9	32	AA- 29	07206-31014	A1530-A3F3	6	AA- 19
07005-01012	A2011-A3F8	4	AA- 33	07206-31014	A4030-A3C8A	10	AA- 87
07005-01012	A4030-A3C8A	8	AA- 87	07206-31014	A4110-A3D7	9	AA- 91
07005-01012	A4210-A3D5A	7	AA- 93	07206-31014	A5210-A3D9	8	AA- 113
07005-01012	A5010-B3F5A	3	AA- 103	07260-20925	A5210-A3D9	10	AA- 113
07005-01412	A1530-A3F3	7	AA- 19	07260-20932	A5210-A3D9	11	AA- 113
07005-01412	A2010-A3J9	29	AA- 29	07261-20911	A9510-A3D5	8	AA- 133
07005-01412	A2010-A3J9	34	AA- 29	07281-00197	A5210-A3D9	12	AA- 113
07005-01412	A2011-A3F8	7	AA- 33	07281-00197	A9510-A3D5	9	AA- 133
07005-01412	A4030-A3C8A	11	AA- 87	07281-00359	A1530-A3F3	19	AA- 19
07005-01412	A4110-A3D7	10	AA- 91	07281-00809	A9510-A3D5	6	AA- 133
07005-01412	A4230-A3H9	20	AA- 97	07281-00909	A9510-A3D5	7	AA- 133
07005-01412	A4230-A3H9	23	AA- 97	07281-01029	A1310-A3G1	15	AA- 9
07005-01412	A5210-A3D9	9	AA- 113	07281-11029	A1510-A3D5	8	AA- 17
07005-01612	A2190-A3B2	2	AA- 49	07289-00105	A1410-A3J6A	19	AA- 13
07005-01612	A2210-A3D7A	11	AA- 51	08034-00823	A9510-A3D5	10	AA- 133
07005-01612	A3110-A3D8	23	AA- 77	08038-00218	A9510-A3B3	2	AA- 141
07040-12414	A2010-A3J9	12	AA- 29	08038-00519	A1370-A3B6	7	AA- 11
07040-13016	A2010-A3J9	14	AA- 29	08038-00519	A4510-A3A8A	14	AA- 99
07042-80415	A2190-A3B2	6	AA- 49	08038-04030	A9510-A3B3	1	AA- 141
07042-00108	A1310-A3G1	3	AA- 9	08055-00292	A9510-A3B3	3	AA- 141
07042-00108	A1310-A3G1	9	AA- 9	08064-10000	A9510-A3A2	1	AA- 135
07042-00108	A1510-A3D5	4	AA- 17	08064-10000	A9510-A3A5	2	AA- 137
07042-00108	A1670-A3A7	2	AA- 23	09000-30006	A9010-A3A1	3	AA- 125
07042-00108	A4210-A3D5A	10	AA- 93	09002-00810	A9010-A3A1	3	AA- 125
07042-00312	A2010-A3J9	16	AA- 29	09002-01214	A9010-A3A1	3	AA- 125
07042-00312	A2011-A3F8	5	AA- 33	09002-01317	A9010-A3A1	3	AA- 125
07042-00415	A1310-A3G1	2	AA- 9	09002-01922	A9010-A3A1	3	AA- 125
07042-00415	A1790-A3E2	2	AA- 27	09002-02427	A9010-A3A1	3	AA- 125
07042-30415	A5090-A3A8	6	AA- 111	09002-03032	A9010-A3A1	3	AA- 125
07043-00108	A3110-A3D8	2	AA- 77	09019-08035	A9010-A3A1	1	AA- 125
07043-00312	A3110-A3D8	24	AA- 77	09033-00190	A9010-A3A1	4	AA- 125
07043-00312	A3110-A3D8	4	AA- 77	09036-00150	A9010-A3A1	5	AA- 125
07043-00617	A3110-A3D8	3	AA- 77	09637-00161	A9810-A2L4A	3	AA- 143
07043-30108	A2090-A3D2	2	AA- 43	09668-10000	A9810-A2L4A	4	AA- 143
07043-50108	A2010-A3J9	9	AA- 29	09920-00150	A2040-A3G3	3	AA- 35
07043-50211	A2010-A3J9	10	AA- 29	09920-00150	A2041-A3E7	5	AA- 37
07043-50617	A2010-A3J9	11	AA- 29	09920-00150	A2210-A3D7A	12	AA- 51
07043-70108	A1010-A3B7A	6	AA- 3	144-874-7470	A1670-A3A7	8	AA- 23
07044-13620	A2110-A3H9	2	AA- 45	144-874-7470	A5060-A3F8	23	AA- 109

PARTS NO.	FIG NO.	INDEX	PAGE	PARTS NO.	FIG NO.	INDEX	PAGE
203-937-7890	A6010-A3N9	5	AA- 115	6127-71-5710	A4230-A3H9	19	AA- 97
205-965-1310	A4230-A3H9	15	AA- 97	6127-71-5710	A4230-A3H9	22	AA- 97
287-35-11470	A1790-A3E2	1	AA- 27	6127-81-4823	A1410-A3J6A	15	AA- 13
287-35-11470	A5090-A3A8	4	AA- 111	6127-81-7190	A1410-A3J6A	12	AA- 13
29W-14-1230	A6010-A3N9	17	AA- 115	6128-21-6780	A6010-A3N9	2	AA- 115
560-43-12470	A6010-A3N9	5	AA- 115	6130-12-8610	A2060-A3E8	9	AA- 41
566-02-42200	A1470-A3C5	1	AA- 15	6130-22-5290	A2110-A3H9	8	AA- 45
600-181-1480	A1410-A3J6A	13	AA- 13	6130-32-1361	A2370-A3B7	3	AA- 65
600-181-1590	A1410-A3J6A	11	AA- 13	6130-62-3350	A5030-A3D8	5	AA- 105
600-181-1990	A1410-A3J6A	6	AA- 13	6130-71-5680	A5210-A3D9	14	AA- 113
600-181-4300	A1410-A3J6A	5	AA- 13	6130-71-5680	A5210-A3D9	15	AA- 113
600-181-4591	A1410-A3J6A	7	AA- 13	6130-82-5270	A2810-A3A1	13	AA- 73
600-181-7511	A1410-A3J6A	4	AA- 13	6131-12-5920	A5060-A3F8	27	AA- 109
600-181-9671	A1410-A3J6A	3	AA- 13	6134-11-5120	A1510-A3D5	11	AA- 17
600-211-1231	A3110-A3D8	25	AA- 77	6134-71-5701	A4030-A3C8A	21	AA- 87
600-211-1870	A3110-A3D8	19	AA- 77	6134-71-5711	A4030-A3C8A	22	AA- 87
600-211-1930	A3110-A3D8	22	AA- 77	6134-71-5721	A4030-A3C8A	21	AA- 87
600-311-8293	A4110-A3D7	4	AA- 91	6134-81-4910	A1370-A3B6	9	AA- 11
600-411-1151	A5210-A3D9	2	AA- 113	6136-11-1130	A1010-A3B7A	2	AA- 3
600-421-6630	A1730-A3F3	4	AA- 25	6136-11-5120	A1510-A3D5	9	AA- 17
600-633-0800	A5030-A3D8	1	AA- 105	6136-21-5870	A2190-A3B2	4	AA- 49
600-813-6610	A6210-A3D7	1	AA- 119	6136-42-4520	A1010-A3B7A	15	AA- 3
600-813-6610	A6210-B3D7	1	AA- 121	6136-52-1620	A3010-A3A2	15	AA- 75
600-813-6611	A6210-A3D7	1	AA- 119	6136-52-1640	A3010-A3A2	11	AA- 75
600-813-6611	A6210-B3D7	1	AA- 121	6136-52-1650	A3010-A3A2	12	AA- 75
600-815-1252	A9620-A3A5	1	AA- 137	6136-71-5350	A4230-A3H9	1	AA- 97
600-815-1292	A5090-A3A8	5	AA- 111	6136-81-5291	A2810-A3A1	12	AA- 73
600-815-2170	A1370-A3B6	3	AA- 11	6138-13-4250	A1670-A3A7	3	AA- 23
600-815-3730	A9050-A3A1	1	AA- 127	6138-13-4510	A1530-A3F3	3	AA- 19
600-815-3811	A1310-A3G1	10	AA- 9	6138-71-5330	A4230-A3H9	22	AA- 97
600-815-5390	A9630-A3A1	1	AA- 139	6140-61-6512	A3330-A3A1	1	AA- 83
600-815-7550	A4510-A3A8A	3	AA- 99	6141-71-1710	A4230-A3H9	18	AA- 97
600-815-7930	A1410-A3J6A	29	AA- 13	6141-71-1710	A4230-A3H9	24	AA- 97
600-825-3151	A6010-A3N9	1	AA- 115	6150-11-1140	A1010-A3B7A	8	AA- 3
600-825-3151	A6010-B3N9	1	AA- 117	6150-11-1320	A1010-A3B7A	3	AA- 3
600-871-1170	A2090-A3D2	1	AA- 43	6150-11-1610	A1010-A3B7A	26	AA- 4
6110-53-5910	A2010-A3J9	28	AA- 29	6150-11-4821	A1310-A3G1	11	AA- 9
6110-53-5910	A2011-A3F8	6	AA- 33	6150-11-5751	A9110-A3A1	1	AA- 129
6110-73-3220	A2810-A3A1	2	AA- 73	6150-11-7110	A2410-A3A1	1	AA- 67
6110-73-6231	A4110-A3D7	2	AA- 91	6150-11-7812	A2410-A3A1	2	AA- 67
6114-11-5590	A1530-A3F3	4	AA- 19	6150-11-8111	A1110-A3A1	1	AA- 7
6114-21-5190	A2060-A3E8	8	AA- 41	6150-11-8810	A1110-A3A1	2	AA- 7
6114-71-6202	A4110-A3D7	1	AA- 91	6150-11-8820	A1110-A3A1	3	AA- 7
6114-71-6210	A4110-A3D7	1	AA- 91	6150-12-1370	A1010-A3B7A	5	AA- 3
6124-61-2181	A3110-A3D8	26	AA- 77	6150-12-6460	A5010-B3F5A	1	AA- 103
6125-81-7032	A1410-A3J6A	2	AA- 13	6150-13-4810	A1310-A3G1	4	AA- 9
6127-11-3152	A4210-A3D5A	2	AA- 93	6150-16-1320	A1010-A3B7A	3	AA- 3
6127-11-3152	A4210-B3D5A	10	AA- 95	6150-17-1320	A1010-A3B7A	3	AA- 3
6127-11-5180	A6010-A3N9	17	AA- 115	6150-18-1320	A1010-A3B7A	3	AA- 3
6127-21-1260	A2050-A3A1	9	AA- 39	6150-19-1320	A1010-A3B7A	3	AA- 3

PARTS NO.	FIG NO.	INDEX	PAGE	PARTS NO.	FIG NO.	INDEX	PAGE
6150-21-1170	A2010-A3J9	23	AA- 29	6150-31-1540	A2370-A3B7	1	AA- 65
6150-21-1180	A2011-A3F8	8	AA- 33	6150-31-1810	A2370-A3B7	5	AA- 65
6150-21-1190	A2011-A3F8	9	AA- 33	6150-31-3130	A2350-A3C1	9	AA- 63
6150-21-1190	A9990-A3E2	1	AA- 145	6150-31-3310	A2350-A3C1	10	AA- 63
6150-21-1490	A2010-A3J9	2	AA- 29	6150-31-6100	A2050-A3A1	1	AA- 39
6150-21-1710	A2010-A3J9	7	AA- 29	6150-31-6110	A2050-A3A1	1	AA- 39
6150-21-2230	A2010-A3J9	36	AA- 29	6150-31-6120	A2050-A3A1	2	AA- 39
6150-21-2240	A2010-A3J9	37	AA- 29	6150-31-6201	A2050-A3A1	7	AA- 39
6150-21-2250	A2010-A3J9	38	AA- 29	6150-31-6220	A2050-A3A1	8	AA- 39
6150-21-2411	A2050-A3A1	12	AA- 39	6150-32-2030	A2350-A3C1	4	AA- 63
6150-21-2421	A2050-A3A1	11	AA- 39	6150-35-1120	A2310-A3A6	2	AA- 59
6150-21-2431	A2050-A3A1	13	AA- 39	6150-41-1012	A2410-B3A1	1	AA- 69
6150-21-2510	A2050-A3A1	3	AA- 39	6150-41-1120	A2410-B3A1	3	AA- 69
6150-21-2520	A2050-A3A1	4	AA- 39	6150-41-1130	A2410-B3A1	2	AA- 69
6150-21-3230	A2040-A3G3	2	AA- 35	6150-41-2302	A2410-B3A1	6	AA- 69
6150-21-3720	A2050-A3B7	1	AA- 55	6150-41-2401	A2410-B3A1	10	AA- 69
6150-21-4151	A2210-A3D7A	1	AA- 51	6150-41-2430	A2010-A3J9	24	AA- 29
6150-21-4730	A2210-A3D7A	7	AA- 51	6150-41-2430	A2010-A3J9	24	AA- 29
6150-21-4741	A2210-A3D7A	8	AA- 51	6150-41-2430	A2010-A3J9	26	AA- 29
6150-21-4770	A2010-A3J9	25	AA- 29	6150-41-2430	A4030-A3C8A	5	AA- 87
6150-21-5550	A2110-A3H9	1	AA- 45	6150-41-2440	A2010-A3J9	24A	AA- 29
6150-21-5812	A2110-A3H9	4	AA- 45	6150-41-2450	A2410-B3A1	13	AA- 69
6150-21-5910	A2011-A3F8	1	AA- 33	6150-41-3111	A2410-B3A1	14	AA- 69
6150-21-5920	A2110-B3H9	3	AA- 47	6150-41-4430	A1010-A3B7A	14	AA- 3
6150-21-5930	A2110-B3H9	4	AA- 47	6150-41-4450	A1010-A3B7A	16	AA- 3
6150-21-6391	A2060-A3E8	6	AA- 41	6150-41-4510	A1010-A3B7A	13	AA- 3
6150-21-6450	A2060-A3E8	4	AA- 41	6150-41-4570	A1010-A3B7A	17	AA- 3
6150-21-6750	A2060-A3E8	7	AA- 41	6150-41-5320	A2410-A3A1	16	AA- 67
6150-21-8010	A2310-A3A6	4	AA- 59	6150-41-5400	A2410-A3A1	5	AA- 67
6150-21-8050	A2310-A3A6	6	AA- 59	6150-41-5420	A2410-A3A1	11	AA- 67
6150-22-5441	A2110-B3H9	2	AA- 47	6150-41-5420	A2410-A3A1	6	AA- 67
6150-22-6110	A2011-A3F8	11	AA- 33	6150-41-5500	A2410-A3A1	9	AA- 67
6150-22-6120	A2011-A3F8	12	AA- 33	6150-41-5540	A2410-A3A1	12	AA- 67
6150-22-6410	A1730-A3F3	1	AA- 25	6150-41-5540	A2410-A3A1	7	AA- 67
6150-22-6430	A2060-A3E8	1	AA- 41	6150-41-5620	A1010-A3B7A	19	AA- 3
6150-22-6490	A1730-A3F3	2	AA- 25	6150-41-5630	A1010-A3B7A	20	AA- 3
6150-22-6500	A2060-A3E8	3	AA- 41	6150-42-4110	A1010-A3B7A	11	AA- 3
6150-22-6600	A2060-A3E8	2	AA- 41	6150-42-4210	A1010-A3B7A	12	AA- 3
6150-26-8010	A2310-A3A6	4	AA- 59	6150-42-5300	A2410-A3A1	14	AA- 67
6150-26-8050	A2310-A3A6	6	AA- 59	6150-42-5600	A1010-A3B7A	18	AA- 3
6150-27-8010	A2310-A3A6	4	AA- 59	6150-42-5610	A1010-A3B7A	18	AA- 3
6150-27-8050	A2310-A3A6	6	AA- 59	6150-51-1660	A3010-A3A2	13	AA- 75
6150-28-8010	A2310-A3A6	4	AA- 59	6150-51-1710	A3010-A3A2	17	AA- 75
6150-28-8050	A2310-A3A6	6	AA- 59	6150-51-1720	A3010-A3A2	18	AA- 75
6150-29-1210	A2010-A3J9	3	AA- 29	6150-51-5552	A3110-A3D8	5	AA- 77
6150-29-1250	A2010-A3J9	4	AA- 29	6150-51-5570	A3110-A3D8	7	AA- 77
6150-29-8010	A2310-A3A6	4	AA- 59	6150-51-6330	A2110-A3H9	12	AA- 45
6150-29-8050	A2310-A3A6	6	AA- 59	6150-51-6340	A2110-A3H9	15	AA- 45
6150-31-1130	A2310-A3A6	3	AA- 59	6150-61-1350	A5010-A3F5A	5	AA- 101
6150-31-1351	A2230-A3C1	2	AA- 53	6150-61-1410	A5010-A3F5A	11	AA- 101

PARTS NO.	FIG NO.	INDEX	PAGE
6150-61-1510	A5010-A3F5A	2	AA- 101
6150-61-1821	A5010-A3F5A	21	AA- 101
6150-61-1821	A5010-A3F5A	24	AA- 101
6150-61-2125	A3310-A3C4	2	AA- 79
6150-61-2141	A3310-A3C4	11	AA- 79
6150-61-2151	A3310-A3C4	12	AA- 79
6150-61-2510	A3310-A3C4	3	AA- 79
6150-61-2520	A3310-A3C4	4	AA- 79
6150-61-2530	A3310-A3C4	6	AA- 79
6150-61-2540	A3310-A3C4	10	AA- 79
6150-61-2550	A3310-A3C4	15	AA- 79
6150-61-2580	A3310-A3C4	5	AA- 79
6150-61-2815	A3310-A3C4	16	AA- 79
6150-61-3540	A5060-A3F8	11	AA- 109
6150-61-6810	A5010-A3F5A	27	AA- 101
6150-61-6911	A5010-A3F5A	28	AA- 101
6150-61-8172	A5210-A3D9	1	AA- 113
6150-61-8211	A5210-A3D9	1	AA- 113
6150-61-8411	A5210-A3D9	13	AA- 113
6150-62-6510	A5010-A3F5A	19	AA- 101
6150-62-8210	A5210-A3D9	6	AA- 113
6150-62-8220	A5210-A3D9	7	AA- 113
6150-62-8230	A5060-A3F8	26	AA- 109
6150-71-1910	A2810-A3A1	4	AA- 73
6150-71-3160	A4080-A3A3A	9	AA- 89
6150-71-5331	A4210-A3D5A	9	AA- 93
6150-81-5100	A2810-A3A1	1	AA- 73
6150-81-5110	A2810-A3A1	3	AA- 73
6150-81-5120	A2810-A3A1	1	AA- 73
6150-81-5131	A2411-A3A1	1	AA- 71
6150-81-5140	A2810-A3A1	8	AA- 73
6150-81-6330	A6010-A3N9	10	AA- 115
6150-81-6580	A6010-A3N9	7	AA- 115
6150-81-6731	A6010-A3N9	12	AA- 115
6150-81-8420	A2410-A3A1	11	AA- 69
6150-81-9130	A2041-A3E7	4	AA- 37
6150-81-9130	A6010-A3N9	11	AA- 115
6150-81-9370	A1110-A3A1	4	AA- 7
6150-81-9370	A2410-A3A1	17	AA- 67
6150-82-2121	A9810-A2L4A	1	AA- 143
6150-82-2122	A9810-A2L4A	1	AA- 143
6150-82-6710	A6010-A3N9	6	AA- 115
6150-82-6711	A6010-A3N9	6	AA- 115
6151-11-1330	A1010-A3B7A	4	AA- 3
6151-11-4250	A1410-A3J6A	14	AA- 13
6151-11-4410	A1310-A3G1	14	AA- 9
6151-11-4450	A1410-A3J6A	18	AA- 13
6151-11-4550	A1410-A3J6A	24	AA- 13
6151-11-4620	A1410-A3J6A	20	AA- 13
6151-11-4910	A1310-A3G1	1	AA- 9

PARTS NO.	FIG NO.	INDEX	PAGE
6151-11-5140	A1510-A3D5	1	AA- 17
6151-11-5171	A1510-A3D5	2	AA- 17
6151-11-5191	A1510-A3D5	3	AA- 17
6151-11-7411	A1670-A3A7	1	AA- 23
6151-11-7480	A1670-A3A7	6	AA- 23
6151-12-1101	A1010-A3B7A	1	AA- 3
6151-12-1810	A1010-A3B7A	21	AA- 3
6151-12-3300	A4210-A3D5A	1	AA- 93
6151-12-3320	A4210-A3D5A	4	AA- 93
6151-12-4310	A1310-A3G1	8	AA- 9
6151-15-5810	A1510-A3D5	5	AA- 17
6151-16-1330	A1010-A3B7A	4	AA- 3
6151-17-1330	A1010-A3B7A	4	AA- 3
6151-18-1330	A1010-A3B7A	4	AA- 3
6151-19-1330	A1010-A3B7A	4	AA- 3
6151-19-1810	A1010-A3B7A	21	AA- 3
6151-21-4150	A2210-A3D7A	6	AA- 51
6151-21-5350	A2110-B3H9	1	AA- 47
6151-21-5351	A2110-B3H9	1	AA- 47
6151-21-5770	A2190-A3B2	3	AA- 49
6151-21-6111	A4030-A3C8A	1	AA- 87
6151-22-1100	A2010-A3J9	1	AA- 29
6151-22-1101	A2010-A3J9	1	AA- 29
6151-22-1810	A2010-A3J9	39	AA- 30
6151-22-2220	A2010-A3J9	35	AA- 29
6151-31-1461	A2230-A3C1	1	AA- 53
6151-31-1910	A2230-A3C1	6	AA- 53
6151-31-2410	A2350-A3C1	2	AA- 63
6151-31-3040	A2350-A3C1	12	AA- 63
6151-31-3101	A2350-A3C1	7	AA- 63
6151-31-8400	A2330-A3B1	1	AA- 61
6151-35-1010	A2310-A3A6	1	AA- 59
6151-36-3040	A2350-A3C1	12	AA- 63
6151-37-3040	A2350-A3C1	12	AA- 63
6151-38-3040	A2350-A3C1	12	AA- 63
6151-39-3040	A2350-A3C1	12	AA- 63
6151-51-1005	A3010-A3A2	1	AA- 75
6151-51-1102	A3010-A3A2	3	AA- 75
6151-51-1203	A3010-A3A2	7	AA- 75
6151-51-1303	A3010-A3A2	1	AA- 75
6151-51-1320	A3010-A3A2	5	AA- 75
6151-51-1401	A3010-A3A2	9	AA- 75
6151-51-1421	A3010-A3A2	10	AA- 75
6151-51-1430	A3010-A3A2	4	AA- 75
6151-51-1430	A3010-A3A2	8	AA- 75
6151-51-1610	A3010-A3A2	6	AA- 75
6151-51-1710	A3010-A3A2	16	AA- 75
6151-51-5210	A3110-A3D8	17	AA- 77
6151-51-5503	A3110-A3D8	1	AA- 77
6151-51-5560	A3110-A3D8	6	AA- 77

PARTS NO.	FIG NO.	INDEX	PAGE
6151-51-6401	A3110-A3D8	17	AA- 77
6151-51-8130	A2011-A3F8	10	AA- 33
6151-51-8280	A4230-A3H9	12	AA- 97
6151-51-8280	A4230-A3H9	4	AA- 97
6151-51-8380	A1530-A3F3	20	AA- 19
6151-51-8570	A1530-A3F3	15	AA- 19
6151-51-8721	A1530-A3F3	16	AA- 19
6151-52-8610	A1530-A3F3	5	AA- 19
6151-53-8280	A1530-A3F3	10	AA- 19
6151-61-1151	A5010-A3F5A	12	AA- 101
6151-61-1162	A5010-A3F5A	13	AA- 101
6151-61-1210	A5010-A3F5A	10	AA- 101
6151-61-1360	A5010-A3F5A	7	AA- 101
6151-61-2111	A3310-A3C4	1	AA- 79
6151-61-3101	A5060-A3F8	1	AA- 109
6151-61-3110	A5060-A3F8	6	AA- 109
6151-61-3152	A5060-A3F8	1	AA- 109
6151-61-3170	A5060-A3F8	2	AA- 109
6151-61-3240	A5050-A3G6	1	AA- 107
6151-61-3421	A5060-A3F8	9	AA- 109
6151-61-3550	A5060-A3F8	13	AA- 109
6151-61-3551	A5060-A3F8	13	AA- 109
6151-61-3890	A5030-A3D8	3	AA- 105
6151-61-3970	A5060-A3F8	20	AA- 109
6151-61-6311	A5010-A3F5A	23	AA- 101
6151-62-1102	A5010-A3F5A	1	AA- 101
6151-62-1310	A5010-A3F5A	9	AA- 101
6151-62-2130	A3310-A3C4	7	AA- 79
6151-62-2180	A3310-A3C4	13	AA- 79
6151-62-4910	A5060-A3F8	22	AA- 109
6151-71-3150	A4080-A3A3A	6	AA- 89
6151-71-3950	A6910-A3B9	1	AA- 123
6151-71-5110	A4030-A3C8A	12	AA- 87
6151-71-5120	A4030-A3C8A	13	AA- 87
6151-71-5130	A4030-A3C8A	14	AA- 87
6151-71-5140	A4030-A3C8A	15	AA- 87
6151-71-5150	A4030-A3C8A	16	AA- 87
6151-71-5160	A4030-A3C8A	17	AA- 87
6151-71-5320	A4110-A3D7	7	AA- 91
6151-71-5330	A4110-A3D7	8	AA- 91
6151-71-5370	A4110-A3D7	11	AA- 91
6151-71-5380	A4110-A3D7	11	AA- 91
6151-71-5390	A4110-A3D7	12	AA- 91
6151-71-5610	A4030-A3C8A	6	AA- 87
6151-71-5710	A4030-A3C8A	9	AA- 87
6151-71-5830	A4230-A3H9	21	AA- 97
6151-71-5831	A4230-A3H9	21	AA- 97
6151-71-8570	A4230-A3H9	16	AA- 97
6151-72-1390	A4010-A3M8	1	AA- 85
6151-72-1391	A4010-A3M8	1	AA- 85

PARTS NO.	FIG NO.	INDEX	PAGE
6151-72-3100	A4080-A3A3A	1	AA- 69
6151-72-3120	A4080-A3A3A	2	AA- 89
6151-72-5361	A4230-A3H9	3	AA- 97
6151-72-9110	A9420-A3A3	1	AA- 131
6151-73-5530	A4030-A3C8A	18	AA- 87
6151-73-5540	A4030-A3C8A	19	AA- 87
6151-81-4410	A1370-A3B6	6	AA- 11
6151-81-4440	A4510-A3A8A	13	AA- 99
6151-81-4510	A1370-A3B6	1	AA- 11
6151-81-7491	A4510-A3A8A	1	AA- 99
6152-11-5110	A1510-A3D5	6	AA- 17
6152-11-5120	A1510-A3D5	7	AA- 17
6152-12-3110	A4210-A3D5A	1	AA- 93
6152-12-3110	A4210-B3D5A	1	AA- 95
6152-21-3740	A2250-A3D5	1	AA- 57
6152-22-3140	A2040-A3G3	1	AA- 35
6152-22-3141	A2040-A3G3	1	AA- 35
6152-22-3350	A2041-A3E7	1	AA- 37
6152-31-6310	A2050-A3A1	6	AA- 39
6152-32-2510	A2350-A3C1	1	AA- 63
6152-32-2610	A2350-A3C1	1	AA- 63
6152-61-1531	A9510-A3D5	5	AA- 133
6152-61-9170	A9510-A3D5	3	AA- 133
6152-61-9720	A9510-A3D5	1	AA- 133
6152-62-1520	A9510-A3D5	4	AA- 133
6152-62-8110	A5210-A3D9	3	AA- 113
6152-71-3230	A4080-A3A3A	10	AA- 89
6152-81-8350	A1530-A3F3	1	AA- 19
6152-81-8350	A1530-B3F3	1	AA- 21
6162-13-1150	A1010-A3B7A	7	AA- 3
6162-13-5960	A5210-A3D9	15	AA- 113
6162-13-6440	A1730-A3F3	5	AA- 25
6162-43-5340	A2410-A3A1	10	AA- 67
6162-53-5420	A3110-A3D8	21	AA- 77
6162-53-5430	A3110-A3D8	20	AA- 77
6162-53-5450	A3110-A3D8	18	AA- 77
6162-73-1960	A2810-A3A1	5	AA- 73
6162-73-1970	A2810-A3A1	6	AA- 73
6162-73-5510	A4030-A3C8A	25	AA- 87
6162-73-5520	A4030-A3C8A	26	AA- 87
6162-93-7111	A9810-A2L4A	5	AA- 143
6202-63-1250	A2210-A3D7A	10	AA- 51
6202-83-6560	A5060-A3F8	19	AA- 109
6204-81-9630	A4510-A3A8A	7	AA- 99
6206-21-6870	A2011-A3F8	18	AA- 33
6210-21-1971	A5090-A3A8	2	AA- 111
6210-21-1980	A5090-A3A8	1	AA- 111
6210-21-6471	A2060-A3E8	5	AA- 41
6210-51-8110	A1530-A3F3	18	AA- 19
6210-61-6260	A1730-A3F3	6	AA- 25

PARTS NO.	FIG NO.	INDEX	PAGE	PARTS NO.	FIG NO.	INDEX	PAGE
6210-61-6441	A1730-A3F3	7	AA- 25				
6211-61-1530	A5010-A3F5A	8	AA- 101				
6212-15-5931	A1530-A3F3	2	AA- 19				
6212-65-2610	A3310-A3C4	9	AA- 79				
6215-51-8180	A1530-A3F3	14	AA- 19				
6215-71-9790	A4210-A3D5A	8	AA- 93				
6221-51-8180	A1530-A3F3	8	AA- 19				
6221-81-6810	A6210-A3D7	2	AA- 119				
6306-21-4710	A2011-A3F8	17	AA- 33				
6631-11-5630	A1410-A3J6A	22	AA- 13				
6631-11-5630	A4510-A3A8A	15	AA- 99				
6631-11-6390	A1670-A3A7	5	AA- 23				
6631-11-6390	A6010-A3N9	14	AA- 115				
6643-11-4641	A1410-A3J6A	28	AA- 13				
6672-12-6290	A2190-A3B2	1	AA- 49				
6678-81-4340	A1370-A3B6	8	AA- 11				
6691-13-4610	A1410-A3J6A	27	AA- 13				
6691-21-6360	A5060-A3F8	19	AA- 109				
6691-21-6550	A1410-A3J6A	27	AA- 13				
6691-21-6560	A1410-A3J6A	27	AA- 13				
6710-41-5340	A2410-A3A1	15	AA- 67				
6710-82-7121	A1410-A3J6A	10	AA- 13				
6710-82-7130	A1410-A3J6A	9	AA- 13				
6711-81-7100	A1410-A3J6A	1	AA- 13				
6711-81-7110	A1410-A3J6A	1	AA- 13				
6933-71-8230	A4230-A3H9	11	AA- 97				
6933-71-8230	A4230-A3H9	8	AA- 97				
6991-81-8902	A9010-A3A1	2	AA- 125				
6991-81-8951	A9010-A3A1	2	AA- 125				