

PARTS LIST No. A68713 00204G

部 品 表
PARTS LIST

型 式 **TLG-7.5ESK**
MODEL

 **デンヨー株式会社**
Denyo Co., Ltd.

適用製造番号
SERIAL No. 3776696~

パーツリストご使用について

1. このパーツリストは、TLG-7.5ESK型エンジン発電機の部品を収録してあります。
2. 部品をご注文の際は、下記の事項をご指示願います。
 - 1) 機械型式および製造番号
 - 2) 部品番号および部品名称
 - 3) 所要数量
3. 実施号機欄に製造番号が記載されている部品は、変更された部品です。
貴社の機械の製造番号を確認のうえご注文ください。
4. 編集順序は、構成装置毎になっております。挿絵は各グループの最初の頁に挿入してあります。挿絵には、部品を索引するための見出番号が附されており、見出番号は本文各頁の左欄見出番号と一致いたします。
5. 部品番号は、10桁の数字とアルファベットで表してあります。部品メーカーの部品番号等は、備考欄に記載してあります。
6. 見出番号に*印のつけてあるもの、および記載されていない部品は単体では取扱っておりませんのでアセンブリでご注文ください。
7. このパーツリストには下記の略号、記号を使用しています。

All	: 当該機種に共通	p.	: 頁
Ass'y	: アッセンブリ	Re.	: 後
Fr.	: 前	R. H.	: 右
L. H.	: 左	STD	: 標準型
No.	: 番号	→	: 変更追加部品記載ページの指示
O. P.	: 選択部品		

なお、上記の他に「一台分数」欄に「A」「B」「C」の分類があります。「A」「B」「C」の分類を使用している場合は、その内容を各グループ本文の最初の部分に示してあります。製品の仕様により部品が変わる場合が有りますので、お客様がご使用いただいている製品の仕様（電圧、周波数、型式等）をご確認のうえご注文ください。

8. このパーツリストに使用している左（L. H.）および右（R. H.）は発電機側よりエンジンを見た場合を表しています。
9. このパーツリストに記載されていないエンジン部品については、「株式会社クボタ Z482-K2A ディーゼルエンジン部品カタログ」を参照願います。

HOW TO USE THE PARTS LIST

1. This parts list covers the parts for Engine-Driven AC Generator Model TLG-7.5ESK.
2. When placing orders, specify the following details:
 - 1) Model Number and Serial Number.
 - 2) Parts Number and Parts Name.
 - 3) Quantity required.
3. The parts listed with a serial number are new parts.
Please place an order with us after confirmation of serial number for machine at your side.
4. The sequence of this parts list is by machine structure. Each group of parts has an illustration on the first page of the parts list. Parts can be identified on the parts list, using the key number on the illustration. These key number, on the illustration, are also shown on the left-hand column in the parts list.
5. The parts number are shown as 10 digits and alphabet. The parts number of the parts makers are shown in the remark column.
6. The parts marked with an asterisk and the parts not listed are not available as a single part, and orders must be placed for them as an assembly.
7. This parts list uses the following abbreviations and symbols:

All	:Some parts differ from unit to unit	p.	:Page
Ass'y	:Assembly	Re.	:Rear
Fr.	:Front	R. H.	:Right
L. H.	:Left	STD	:Standard
No.	:Number	→	:Indication of the page where the modified or additional parts are listed.
O. P.	:Optional Parts		



Each symbol 「A」 「B」 「C」 listed in a part of Q'ty shows the appropriate parts number for the unit you purchased. The meaning of the symbol 「A」 「B」 「C」 is listed on the first top place of each assembly group.

Please check the specification of the unit such as frequency, voltage, model No. etc. before placing orders.


8. Left (L.H.) and Right (R.H.) used in this parts list show the direction when you look at the engine from the generator side.
9. For the engine parts not listed in this parts list, refer to "KUBOTA Corporation Z482-K2A Diesel Engine Parts Catalogue."

目 次
I N D E X

名 称 N a m e	頁 Page
エンジン発電機セット..... Engine-Driven AC Generator Set	1 - 1
発電機組立..... Generator Ass'y	2 - 1
制御盤組立..... Control Panel Ass'y	3 - 1
電装品組立..... Electric Parts Ass'y	4 - 1
エンジン・ラジエータ組立..... Engine & Radiator Ass'y	5 - 1
バッテリー組立..... Battery Ass'y	6 - 1
マフラー組立..... Muffler Ass'y	7 - 1
燃料タンク組立..... Fuel Tank Ass'y	8 - 1
ボンネット組立（その１）..... Bonnet Ass'y (Part 1)	9 - 1
ボンネット組立（その２）..... Bonnet Ass'y (Part 2)	10 - 1
銘板組立..... Name Plate Ass'y	11 - 1




見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1		発電機組立 Generator Ass'y	p. 2-1参照 Refer to p. 2-1						
2		制御盤組立 Control Panel Ass'y	p. 3-1参照 Refer to p. 3-1						
3		電装品組立 Electric Parts A'ssy	p. 4-1参照 Refer to p. 4-1						
4		エンジン・ラジエータ組立 Engine & Radiator Ass'y	p. 5-1参照 Refer to p. 5-1						
5		バッテリー組立 Battery Ass'y	p. 6-1参照 Refer to p. 6-1						
6		マフラー組立 Muffler Ass'y	p. 7-1参照 Refer to p. 7-1						
7		燃料タンク組立 Fuel Tank Ass'y	p. 8-1参照 Refer to p. 8-1						
8		ボンネット組立 (その1) Bonnet Ass'y (Part 1)	p. 9-1参照 Refer to p. 9-1						
		ボンネット組立 (その2) Bonnet Ass'y (Part 2)	p. 10-1参照 Refer to p. 10-1						
		銘板組立 Name Plate Ass'y	p. 11-1参照 Refer to p. 11-1						
	A 62411 00203	発電機結線図 Generator Connection Diagram		1					
	A 63580 00203	エンジン結線図 Engine Connection Diagram		1					
	A 68413 00004	取扱説明書 (和文) Instruction Manual (for Japanese)		1					



見出番号 key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Part Name ・ Remarks	1 台 分 数 Q'ty				記 号 Symbol	実 施 号 機 Serial No.
			All	A	B	C		
1	85410 00113	ロータ組立 Rotor Ass'y	1					
1 - 1	06018 20037	整 流 器 Rectifier	(1)					
1 - 2	D41174 00104	小 ネ ジ Machine Screw	(1)					
	00300 03000	六角ナット Hex. Nut	(1)					
	00400 03000	バ ネ 座 金 Spring Washer	(1)					
	00412 03000	平 座 金 Plain Washer	(1)					
1 - 3	06018 22638	サージ アブソーバ Surge Absorber	(1)					
1 - 4	00712 06304	ベアリング Bearing	(1)					
1 - 5	19910 70022	ファン Fan	(1)					
1 - 6	01717 07033	キー Key	(1)					
1 - 7	19910 72004	ファン 抑え板 Set Washer, fan	(1)					
1 - 8	00171 08020	六 角 ボ ル ト Hex. Head Bolt	(1)					
2	00171 08025	六 角 ボ ル ト Hex. Head Bolt	5					
3	19913 15122	エンド ブラケット End Bracket	1					
4	85413 41103	電機子組立 Armature Ass'y	1					
5	85413 15412	エンド ブラケット End Bracket	1					
6	85413 50013	励磁機界磁組立 Field Ass'y exciter	1					
7	D21553 00003	スペーサ Spacer	1					
8	00171 06025	六 角 ボ ル ト Hex. Head Bolt	4					


見出番号 key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Part Name ・ Remarks	1 台 分 数 Q'ty				記 号 Symbol	実 施 号 機 Serial No.
			All	A	B	C		
9	00171 05035	六 角 ボ ル ト Hex. Head Bolt	4					
10	19613 24003	グロメット Grommet	1					
11	D21315 00204	セ ッ ト ボ ル ト Set Bolt	4					
12	00400 10000	バ ネ 座 金 Spring Washer	4					
13	00412 10000	平 座 金 Plain Washer	4					
14	85413 31103	保 護 カ バ ー Cover	1					
15	00171 05012	六 角 ボ ル ト Hex. Head Bolt	4					
16	00171 08020	六 角 ボ ル ト Hex. Head Bolt	6					
17	08050 83904	防 振 ゴ ム Rubber Suspension	2					
18	02070 10000	六角ナット Hex. Nut	2					
19	A61323 00004	保 護 カ バ ー Cover	1					
20	03404 06040	六 角 ボ ル ト Hex. Head Bolt	1					
	00379 06000	六角ナット Hex. Nut	1					
	00412 06000	平座金 Plane Washer	1					



見出番号 key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台 分 数 Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
1	A 62240 00103	制 御 板 Control Panel	1					
2	Y 00215 05015	小ネジ Machine Screw	6					
3	Y 06018 00408	周 波 数 計 Frequency Meter	1				F	
4	Y 06018 05749	交 流 電 流 計 AC Ammeter	1				A	
5	Y 06018 00268	交 流 電 圧 計 AC Voltmeter	1				V	
6	Y 06018 40073	可変抵抗器（電圧調整器）RA20A2SE102BJ Rheostat (Voltage Regulator) 2W 1kΩ	1					
7	Y 06018 40121	ツマミ Knob	1					
8	Y 06018 71709	遮断器 Circuit Breaker	1				CB	
9	Y 00210 04060	小ネジ Machine Screw	2					
	Y 00400 04000	バネ座金 Spring Washer	2					
	Y 00412 04000	平座金 Plain Washer	2					
10	Y 06018 22414	漏 電 リ レ ー Earth Leakage Relay	1				22	
11	Y 00271 06025	小ネジ Machine Screw	2					
12	Y 06021 00025	スタータスイッチ Starter Switch	1					
13	Y 06018 10523	警 報 灯 Indicator Ass'y	1					
	Y 06018 10830	電 球 Bulb	(4)					
14	Y 06018 00682	積 算 時 間 計 Hour Meter	1					
15	Y 00274 03010	小ネジ Machine Screw	2					
	Y 02070 03000	六角ナット Hex. Head Nut	2					
16	Y 06018 11038	コ ン セ ン ト Receptacle	2				CON1, 2	


番号 key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台 分 数 Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
17	Y 00271 04012	小 ネ ジ Machine Screw	1					
18	A 63550 00003	調 速 ハ ン ド ル Throttle Handle	1					
19	W 87018 60004	出 力 端 子 板 Set Board, Output Terminal	1					
20	W 78118 61004	出 力 端 子 Output Terminal	4					
21	W 08018 30604	六 角 ボ ル ト Hex. Head Bolt	4					
22	Y 00400 08000	バ ネ 座 金 Spring Washer	12					
23	Y 00414 08000	平 座 金 Plain Washer	8					
24	Y 00412 08000	平 座 金 Plain Washer	4					
25	Y 00395 08000	六角ナット Hex. Head Nut	4					
26	Y 00300 08000	六角ナット Hex. Head Nut	4					
27	W 87018 64004	ラバーシール Rubber Seal	1					
28	Y 00171 06025	六 角 ボ ル ト Hex. Head Bolt	4					
29	Y 06018 15109	接 地 端 子 Ground Terminal	1					T-381
30	A 62371 00204	出 力 端 子 カ バ ー Cover, Output Terminal	1					
	A 62374 00004	ラバー シート Rubber Sheet	1					
31	W 08218 00014	カ ラ ー Collar	2					
32	D 93112 00004	ラバー ワッシャー Rubber Washer	1					
33	Y 00169 06020	六 角 ボ ル ト Hex. Head Bolt	1					
34	Y 00169 06020	六 角 ボ ル ト Hex. Head Bolt	1					
	Y 02076 06000	六角ナット Hex. Head Nut	1					

見出番号 key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台 分 数 Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
35	Y 00169 06015	六角 ボルト Hex. Head Bolt	2					



見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	W 85418 32003	電装品ブラケット Bracket, electric parts		1					
2	Y 00171 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
3	Y 06018 42347	固定抵抗器 Resistor	GG20W 30Ω	1				R	
4	Y 00271 04012	小ネジ Machine Screw		2					
5	Y 06018 23204	整流器 Rectifier	S5VB60	1				Re1	
6	Y 00271 03015	小ネジ Machine Screw		1					
7	Y 00618 26134	コンデンサ Condenser	25FNAEN205UJ (E) 2μF 450VAC	1				C	
8	Y 00271 04015	小ネジ Machine Screw		1					
9	W 87018 99004	ヒューズ ボックス Fuse Box	FB-6PS	1					
	Y 06018 06642	ヒューズ Fuse	5A	(4)					
	Y 06018 06643	ヒューズ Fuse	15A	(2)					
	Y 06018 06644	ヒューズ Fuse	30A	(2)					
	W 87006 25004	銘板 Decal	S-4635	(1)					
10	Y 00271 05020	小ネジ Machine Screw		2					
11	Y 06018 15759	連結端子台 Terminal Board	KT-20 6P	1					
	W 85406 13504	シール Decal		1					
12	Y 00271 04020	小ネジ Machine Screw		2					
13	Y 06022 01273	タイマ Timer	KUBOTA 15694-65992	1					
14	Y 00271 05015	小ネジ Machine Screw		1					
15	Y 06022 00475	エマージェンシ ユニット Emergency Unit	KUBOTA 17472-60601	1					
16	Y 00271 05025	小ネジ Machine Screw		4					


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
17	Y 06018 06640	ヒューズ Fuse	65A	1					
18	W 85418 33003	電装品ブラケット Bracket, electric parts		1					
19	Y 00171 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
20	Y 06018 20660	自動電圧調整器 Automatic Voltage Regulator	AN5-203	1				AVR	
21	Y 00271 05015	小ネジ Machine Screw		4					
22	Y 06018 15779	連結端子台 Terminal Board	KT-20 4P	1					
	W 85406 13604	シール Decal		1					
23	Y 00271 04020	小ネジ Machine Screw		2					
24	Y 06022 01378	レギュレータ Regulator	KUBOTA 15844-64602	1					
25	Y 00171 06035	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					




見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	A 69242 00004	エンジン Engine	KUBOTA Z482	1					
1- 1	Y 06020 41274	オイル フィルタ カートリッジ Cartridge, oil filter	KUBOTA 15853-32430	(1)					
	Y 06020 11477	ファン ベルト Fan Belt	KUBOTA 19805-72531	(1)					
2	W 87451 12003	エンジン フット Engine Foot		2					
3	Y 00107 10020	六角ボルト Hex. Head Bolt		8					
4	W 70854 19004	防振ゴム Rubber Suspension		2					
5	Y 02070 10000	六角ナット Hex. Nut		2					
6	Y 06020 12795	ラジエータ Radiator	2951-323-0000	1					
6- 1	Y 06020 11079	ラジエータ キャップ Cap, radiator	6713-092-0901	(1)					
7	B 13126 00004	マウントゴム Mount Rubber		2					
8	Y 00169 06035	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
9	A 63115 00004	ラジエータ ホース Radiator Hose		1					
10	A 63115 00103	ラジエータ ホース Radiator Hose		1					
11	Y 06055 15159	ホース バンド Hose Band	φ 32	2					
12	Y 06055 15134	ホース バンド Hose Band	HS-16	2					
13	A 63113 00003	ファン シュラウド Fan Shroud		1					
	A 64941 00304	吸音材 Lining		1					
13- 1	Y 03156 00375	ラバー シール Rubber Seal		2					
14	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
15	A 63112 00003	ファン ガード Fan Guard		1					
16	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B	C		
17	Y 06020 46266	エア クリーナ E10-01976 Air Cleaner	1					
	Y 06020 46391	エア クリーナ エLEMENT E11-01860 Element, air cleaner	(1)					
18	A 63742 00003	エア クリーナ ブラケット Bracket, air cleaner	1					
19	Y 00169 08030	六角ボルト Hex. Head Bolt	1					
20	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt	2					
21	W 87420 32003	エア クリーナ ホース Hose, air cleaner	1					
22	W 16120 36203	エア クリーナ ホース Hose, air cleaner	1					
23	Y 06055 15006	ホース バンド $\phi 50$ Hose Band	1					
24	Y 06055 15121	ホース バンド $\phi 55$ Hose Band	2					
25	W 16220 14103	水 ドレイン ジョイント Drain Joint, water	1					
26	W 15020 25103	オイル ドレイン ジョイント Drain Joint, oil	1					
27	W 08020 11104	プラグ Plug	2					
28	Y 01500 00018	O リング P-18 O Ring	2					
29	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt	4					
30	A 63211 00104	ドレイン ホース Drain Hose	1					
31	Y 06055 15132	ホース バンド HS-8 Packing	2					
32	Y 01999 00500	ドレイン ホース Drain Hose	1					
33	Y 01999 00500	ドレイン ホース Drain Hose	1					
34	Y 06055 15094	ホース バンド $\phi 12$ Packing	4					
35	W 08020 81403	補助タンク Reserve tank	1					
36	W 08020 81104	補助タンク キャップ Cap, reserve tank	1					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
37	W 87020 82004	補助タンク ブラケット Bracket, reserve tank		1					
38	Y 00171 06025	六角ボルト Hex. Head Bolt		1					
39	Y 00171 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
40	Y 01991 00215	ホース Hose		1					
41	Y 01999 00420	ホース Hose		1					
42	Y 06055 15094	ホース バンド Hose Band	φ12	2					




見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Parts Name ・ Remarks	1 台分数Q'ty			記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
			All	A	B		
1	Y 01681 03620	バッテリー Battery	36B20R 1				
2	W 17022 02104	バッテリー シート Battery Sheet	1				
3	W 17022 04104	バッテリー バンド Battery Band	1				
4	W 08050 82704	バッテリー 締付ボルト Battery Bolt	2				
5	Y 00378 06000	蝶 ナット Wing Nut	2				
6	Y 00400 06000	バネ座金 Spring Washer	2				
7	Y 00416 06000	平座金 Plain Washer	2				
8		バッテリー ケーブル Battery Cable	1				
9		バッテリー ケーブル Battery Cable	1				
10	Y 06022 20312	バッテリー 端子 Terminal Ass'y	No.15L (+) 1				
11	Y 06022 20313	バッテリー 端子 Terminal Ass'y	No.15L (-) 1				
12	Y 06022 20600	端子 キャップ Terminal Cap	TC7R 1				



見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	A 63310 00003	マフラ Muffler		1					
2	00169 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
3	A 63340 00003	エキゾースト パイプ Exhaust Pipe		1					
4	06023 20153	ガスケット Gasket	KUBOTA 15363-12371	1					
5	02070 08000	六角ナット Hex. Nut		4					
6	06023 25094	パイプバンド Pipe Band	KYX80-2136	1					
7	03415 10040	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
	00424 10000	平座金 Plain Washer		2					
	02071 10000	ナット Nut		2					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	W 85455 00003	燃料タンク Fuel Tank		1					
	A 99248 00024	燃料タンク キャップ Cap, fuel tank		1					
	W 08101 05800	燃料タンク キャップ Cap, fuel tank		(1)					
	W 08101 05900	燃料フィルタ Fuel Filter		(1)					
2	W 85455 25003	燃料タンク 架台 Bracket, fuel tank		1					
3	Y 00169 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
4	W 85455 12004	タンク バンド Tank Band		2					
5	D 63653 00504	タンク バンド パッド Pad, tank band		4					
6	Y 00169 06012	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
7	Y 02073 08000	六角ナット Hex. Nut		2					
8	Y 02221 00310	タンク シート Tank Sheet		2					
9	W 78120 14003	ドレーン ジョイント Drain Joint		1					
10	W 08020 11104	プラグ Plug		1					
11	Y 01500 00018	O リング O Ring	P-18	1					
12	Y 00169 06016	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
13	Y 01999 00650	ドレーン ホース Drain Hose		1					
14	Y 06055 15170	ホース バンド Hose Band	φ12	6					
15	Y 02642 00550	燃料ゲージ ホース Hose, Fuel gauge		1					
16	Y 06055 15200	ホース バンド Hose Band	φ9	4					
17	W 78155 11203	燃料ゲージ ブラケット Bracket, fuel gauge		1					
18	Y 00291 04012	小ネジ Machine Screw		2					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
19	Y 06020 42097	燃料フィルター Fuel Fiter	KUBOTA 17041-43014	1					
	Y 06020 42171	燃料フィルター エレメント Element, fuel fiter	KUBOTA 15231-43563 (1T021-43560)	(1)					
20	W 87455 15004	燃料フィルター ブラケット Bracket, fuel fiter		1					
21	Y 00171 08065	六角ボルト Hex. Head Bolt		1					
22	Y 00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		1					
23	Y 01999 00160	サクション ホース Suction Hose		1					
24	Y 01999 00400	サクション ホース Suction Hose		1					
25	Y 01997 00220	リターン ホース Return Hose		1					
26	Y 01997 00160	リターン ホース Return Hose		1					
27	B 93124 00004	ラバーシール Rubber Seal		1					






見出番号 key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Part Name ・ Remarks	1 台 分 数 Q'ty				記 号 Symbol	実 施 号 機 Serial No.
			All	A	B	C		
		A=0, P						
1	A64140 00102	ベース Base	1					
	A64940 00103	吸音材 Lining	1					
2	A64146 00004	ダクト Duct	1					
	A64940 00304	吸音材 Lining	1					
3	Y00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt	4					
4	D34148 00104	床板 Cover	1					
5	Y00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt	2					
6	A64144 00003	スプラッシャ パネル Splasher Panel	1					
	A64940 00204	吸音材 Lining	1					
7	A64144 00103	スプラッシャ パネル Splasher Panel	1					
	A64940 00204	吸音材 Lining	1					
8	Y00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt	12					
9	A64240 00102	フロント フレーム Front Frame	1					
	A64941 00103	吸音材 Lining	1					
10	Y00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt	3					
11	Y00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	2					
12	A64242 00004	フロント カバー Front Cover	1					
	A64941 00204	吸音材 Lining	1					
13	Y00169 06020	六角ボルト Hex. Head Bolt	8					


見出番号 key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Part Name ・ Remarks	1 台 分 数 Q'ty				記 号 Symbol	実 施 号 機 Serial No.
			All	A	B	C		
14	W85451 32002	吊り金具 Hanger	1					
15	Y00123 12030	六角ボルト Hex. Head Bolt	4					
16	A64440 00502	リア フレーム Rear Frame	1					
	A64943 00104	吸音材 Lining	1					
17	Y00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt	2					
18	A64443 00104	リア フレーム カバー Cover, rear frame	1					
	A64943 00204	吸音材 Lining	1					
19	Y00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt	6					
20	W78351 32314	ラバー シール Rubber Seal	1					
21	A64640 00202	ルーフ パネル Roof Panel	1					
	A64945 00003	吸音材 Lining	1					
22	Y00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt	12					
23	Y03406 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	2					
24	W08010 86004	座 金 Set Washer	2					
25	D44252 00804	フィラ カバー Filler Cover	1					
26	Y00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt	4					
27	A64645 00103	ホース Hose	1					
28	Y06055 15159	ホース バンド Hose Band	1					
								φ 32
29	Y02645 00780	ホース Hose	1					
30	Y06055 15169	ホース バンド Hose Band	1					
								TS-155-09-00

見出番号 key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Part Name ・ Remarks	1 台 分 数 Q'ty				記 号 Symbol	実 施 号 機 Serial No.
			All	A	B	C		
31	A64541 00203	サイド パネル Side Panel	1					
	A64944 00204	吸音材 Lining	1					
32	Y00169 06020	六 角 ボ ル ト Hex. Head Bolt	6					
33	A64540 00003	サイド ドア Side Door	1					
	A64944 00204	吸音材 Lining	1					
34	Y06050 10267	ドア ハンドル Door Handle	1					
	Y06018 50519	キー Key	(1)					
35	Y00218 05012	小 ネ ジ Machine Screw	4					
36	W08100 14704	ピン Pin	2					
37	Y00802 00004	止 め 輪 Snap Ring	2					
38	W19951 86004	ドア スティ Door Stay	1					
39	W78350 88004	カラー Collar	1					
40	Y00169 08025	六 角 ボ ル ト Hex. Head Bolt	1					
41	B12628 00004	接続板 Plate	1					
42	Y00171 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt	4					
43	Y00169 08015	六角ボルト Hex. Head Bolt	1					
	Y00192 08015	六角ボルト Hex. Head Bolt	1					
44	Y02703 00200	シールテープ Seal Tape	4					
45	W19951 16003	車軸 Axle		1				
46	Y06058 00008	車輪 Wheel		4				

見出番号 key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 ・ 備 考 Part Name ・ Remarks	1 台 分 数 Q'ty				記 号 Symbol	実 施 号 機 Serial No.
			All	A	B	C		
47	Y00421 21000	平 座 金 Plain Washer		8				
48	Y00500 05040	割 ピ ン Split Pin		4				
49	Y00169 08020	六 角 ボ ル ト Hex. Head Bolt		8				



見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	・ 備 考 ・ Remarks	1台分数量Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1	Y 03149 00788	ラバー シール Rubber Seal		2					
2	Y 03149 00440	ラバー シール Rubber Seal		2					
3	Y 02229 00320	ラバー シール Rubber Seal		1					~3834251
	Y 02212 00320	ラバー シール Rubber Seal		1					3834252~
4	Y 02226 00100	ラバー シール Rubber Seal		2					
5	Y 02229 00110	ラバー シール Rubber Seal		2					~3834251
	Y 02212 00110	ラバー シール Rubber Seal		2					3834252~
6	Y 02294 00740	ラバー シール Rubber Seal		1					~3834251
	Y 02212 00740	ラバー シール Rubber Seal		1					3834252~
7	Y 02294 00445	ラバー シール Rubber Seal		2					~3834251
	Y 02212 00445	ラバー シール Rubber Seal		2					3834252~
8	Y 03149 00580	ラバー シール Rubber Seal		1					
9	Y 03149 00495	ラバー シール Rubber Seal		2					
10	Y 03149 00160	ラバー シール Rubber Seal		2					



見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	備 考 Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
1- 1	A 65311 00104	仕様 銘板 Decal	A6311 0010A	1					
1- 2	A 65510 00103	取扱要領 銘板 Decal	A6510 0010	1					
1- 3	A 95221 00004	安全にご使用 銘板 Decal 制御盤関係 Control Panel Group	A9221 0000	1					
2- 1	85006 81004	調速ハンドル 銘板 Decal;Throttle Handle 出力端子関係 Output Terminal Group	S-4659	1					
3- 1	08006 67904	漏電リレー用接地端子 銘板 Decal;Ground for Leakage Relay	S-4343	1					
3- 2	A 95220 01004	A C 1 0 0 V / 1 1 0 V 銘板 Decal;AC100V/110V	A9220 0100	1					
3- 3	B 95221 00903	出力端子 銘板 Decal;Output Terminal エンジン・ラジエータ関係 Engine & Radiator Group	B9221 0090	1					
4- 1	B 95050 00104	危険 回転部！ 巻き込み！ 銘板 Decal	B9050 0010	2					
4- 2	B 95050 00204	注意 銘板 Decal	B9050 0020	1					
4- 3	B 95051 00204	冷却水 銘板 Decal	B9051 0020	1					
4- 4	B 95052 00104	注意 高温部！ 火傷！ 銘板 Decal	B9052 0010	2					
4- 5	08006 42504	エンジンオイルドレン 銘板 Decal;Engine Oil Drain	S-2673	1					
4- 6	08006 41504	冷却水ドレン 銘板 Decal;Cooling Water Drain バッテリー関係 Battery Group	S-2672	1					
5- 1	08006 89404	+ 銘板 Decal;+	S-2090	1					
5- 2	08006 89504	- 銘板 Decal;- マフラ関係 Muffler Group	S-2091	1					
6- 1	B 95052 00004	排気ガスに注意 銘板 Decal;Caution Against Exhaust Gas	B9052 0000	1					

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	・ 備 考 Remarks	1台分数Q'ty				記 号 Symbol	実施号機 Serial No.
				All	A	B	C		
		燃料タンク関係 Fuel Tank Group							
7- 1	D 95055 00204	軽油 銘板 Decal	D9055 0020	1					
7- 2	78106 43504	燃料ドレン 銘板 Decal;Fuel Drain	S-2978	1					
7- 3	87206 15204	燃料ゲージ 銘板 Decal	S-4704A	1					
		ボンネット関係 Bonnet Group							
8- 1	A 95220 01304	外箱接地端子 銘板 Decal	A9220 0130	1					
8- 2	B 95121 00104	積み重ね注意！ 銘板 Decal	B9121 0010	1					
8- 3	B 95121 00204	ロープ掛け 銘板 Decal;Support Hook	B9121 0020A	2					
8- 4	A 65610 00103	7. 5 E S 銘板 Decal;7.5ES		2					
8- 5	A 65610 00203	7. 5 E S 銘板 Decal;7.5ES		1					
8- 6	B 95122 00203	エンブレム Emblem	B9122 0020	1					
8- 7	D 45520 03904	吊り上げ位置 銘板 Decal	D4520 0390A	1					
8- 8	08006 09804	漏電保護装置付 銘板 Decal	S-3669	1					
8- 9	D 95212 00004	漏電リレー取扱注意 銘板 Decal	D9212 0000	1					
8- 10	D 95101 00104	屋内配線・雨中使用禁止 銘板 Decal	D9101 0010	1					