

TOYOTA

INDUSTRIAL EQUIPMENT

PARTS CATALOG

MODEL	CBT
FRAME NO.	CBT
LIFTING HEIGHT	m m

CBT4,6
CBTY4

No.G712-1

06/10 MAIN OPS

DESCRIPTION

	2-MIRROR
	BATTERY CARRIER
	DEAD-MAN
	EEC SPEC
	FLOOR PARKING
	NEUTRAL LANP
	SIDE ROLL OUT
	TURN SIGNAL
	TILT STEERING
	U-LUG NON PUNC
	WHITE NON PUNC

TOYOTA Material Handling Company
A Division of TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION

GENERAL INFORMATION (English)

This parts catalog has been prepared for the customers of Toyota Industrial Vehicles and this shows only the part name codes instead of parts numbers.

When ordering parts from your local Toyota dealer, please specify the complete model number of the truck, the engine number or frame number. Also it is essential that you specify the part name codes described in the pages of illustrations and text.

The complete model number and frame number are shown in the front page of this catalog. All the columns in this quick reference index are supposed to be filled out by both the factory and your local dealer.

For the industrial vehicle with optional equipment, which is described in the lower part of the DESCRIPTION, it is imperative for you to specify optional equipment when ordering parts.

Your Toyota dealer has always been furnished with enough information to decode the correct part numbers based on your information of model number, engine number or frame number as well as part name code.

INFORMATIONS D'ORDRE GENERAL (French)

Ce catalogue de pièces a été préparé pour les propriétaires de Véhicules Industriels Toyota. On n'y trouvera que les codes de désignation de pièces au lieu des numéros de pièces.

Pour la commande de pièces auprès de votre concessionnaire Toyota, prière de spécifier le numéro de modèle complet de l'engin, le numéro du moteur ou le numéro du châssis. Il est aussi nécessaire de spécifier les codes de désignation de pièces comme ils sont décrits dans les pages d'illustrations et dans le texte.

Le numéro de modèle complet et le numéro de châssis sont indiqués en première page de ce catalogue. Toutes les colonnes de l'index de référence rapide devraient être remplies par l'usine et par votre concessionnaire.

Pour le véhicule industriel avec équipement optionnel, décrit en bas de page sous la rubrique "DESCRIPTION", il convient de bien spécifier qu'il s'agit de cet équipement lors de commande de pièces.

Votre concessionnaire Toyota est toujours suffisamment informé pour décoder les numéros de pièces sur la base de votre information du numéro de modèle, du numéro de moteur ou de châssis, et des codes de désignation de pièces.

ALLGEMEINE INFORMATION (German)

Dieser Teilekatalog wurde für die Benutzer von Toyota Industriefahrzeugen zusammengestellt und zeigt anstelle von Teilenummern nur die Teilennamen-Kodes.

Geben Sie bei Teilebestellungen von Ihrem Toyota-Händler am Platz bitte die vollständige Modellnummer des Fahrzeugs, die Motornummer oder Fahrgestellnummer an. Es ist auch erforderlich, daß Sie die in den Illustrationen und im Text beschriebenen Teilennamen-Kodes angeben.

Die vollständige Modellnummer und Fahrgestellnummer finden Sie auf der Vorderseite dieses Katalogs. Alle Spalten in dieser Bezugstabelle sollen sowohl vom Werk als von Ihrem Händler am Platz ausgefüllt werden.

Für Industriefahrzeuge mit Sonderausrüstung, welche im unteren Teil der BESCHREIBUNG erläutert ist, müssen Sie bei der Bestellung von Teilen unbedingt diesbezügliche Angaben machen.

Ihr Toyota-Händler verfügt stets über genügend Information, um die richtigen Teilenummern zu entschlüsseln, basiert auf Ihren Angaben zu Modellnummer, Motornummer oder Fahrgestellnummer und den Teilennamen-Kodes.

INFORMACION GENERAL (Spanish)

Este catálogo de piezas ha sido preparado para los clientes de vehículos industriales de TOYOTA, e incluye tan sólo los códigos de nombre de pieza en lugar de los números de pieza.

Cuando solicite piezas a su distribuidor local de TOYOTA especifique por favor el número de modelo completo del vehículo, el número de motor o el número de bastidor. Asimismo, es esencial que Vd. especifique los códigos de nombre de pieza descritos en las páginas de ilustraciones y de texto.

El número completo de modelo y el número de bastidor se indican en la portada de este catálogo. Se supone que todas las columnas de este índice de referencia se han rellenado, tanto por parte de la fábrica como por parte de su distribuidor local.

En lo que concierne a los vehículos industriales con equipos opcionales, que se describen en la parte baja de la DESCRIPCION, es absolutamente necesario que especifique equipos opcionales cuando solicite piezas de repuesto.

Su distribuidor local de TOYOTA posee la información necesaria para descifrar los números correctos de cada pieza a base de su información de número de modelo, número de motor o número de bastidor, así como el código de nombre de la pieza.

ILLUSTRATION AND PART NAME CODE TEXT PAGE COMPOSITION (English)

Essentially, one (1) page will present both the illustration and part name code. However, when the space for text page is not enough the next page will be used in succession.

- ❶ **Figure number**
This parts catalog has been prepared according to the figure numbers.
- ❷ **Figure title**
A representative part name which is the major assembly part name is shown as the figure title of the illustration.
- ❸ **Sub title**
The optional name or special specification of each illustration are indicated.
- ❹ **Part name code**
This is a combination of figure number and codes of illustrations pertaining to each part. This is a key for your Toyota dealer to find the correct part numbers.
- ❺ **Part name**
As a rule, the part name is indicated for each of the part name codes.
- ❻ **QTY (Quantity)**
The quantity column indicates the utilized pieces of part name code unit.
When the utilized quantity changes according to each of the vehicles, maximum is indicated.
When the utilized quantity of the parts differs or is more than 100 pieces, quantity 99 is indicated.
- ❼ **Standard parts numbers**
The standard parts such as the bolts, nuts, washer, etc. are described with parts numbers. When ordering these parts, specify parts numbers.

ILLUSTRATION ET COMPOSITION DU DE TEXTE DE CODE DE DESIGNATION DE PIECE (French)

Une (1) page contiendra essentiellement une illustration et ses codes de désignation de pièce. Toutefois, lorsque l'espace réservé au texte est insuffisant, la continuation se trouvera sur la page suivante.


- ❶ **Numéro de figure**
Ce catalogue de pièces a été préparé en fonction des numéros de figures.
- ❷ **Titre de figure**
Une désignation de pièce représentative, celle d'une pièce d'un ensemble important, est indiquée comme titre de figure de l'illustration.
- ❸ **Sous-titre**
La désignation optionnelle ou les spécifications spéciales de chaque illustration sont indiquées.
- ❹ **Code de désignation de pièce**
Obtenu en combinant le numéro de figure et les codes des illustrations inhérents à chaque pièce. Ce code permettra à votre concessionnaire Toyota de trouver les numéros de pièces corrects.
- ❺ **Désignation de pièce**
La désignation de la pièce est indiqué pour chacun des codes de désignation de pièce.
- ❻ **Q'ty (quantité)**
La colonne quantité indique les pièces utilisées de l'unité de code de désignation de pièce. La quantité maximum est indiquée quand la quantité utilisée diffère pour chacun des véhicules. Quand la quantité de pièces utilisées diffère ou lorsqu'elle dépasse 100 pièces, la quantité 99 est indiquée.
- ❼ **Numéros de pièces standard**
Les pièces standard comme les boulons, les écrous, les rondelles, etc. sont décrits dans les numéros de pièces. Pour commander ces pièces, prière de spécifier les numéros de pièces.

①—4501

STEERING WHEEL
VOLANT DE DIRECTION

②

LENKRAD
VOLANTE DE DIRECCION



4501-050A

4501-050A

④ 4501

STEERING WHEEL
VOLANT DE DIRECTION

⑥

LENKRAD
VOLANTE DE DIRECCION

PART NAME CODE	⑤ — PART NAME	QTY	PART NAME CODE	PART NAME	QTY
4501-01	WHEEL ASSY, STEERING ENS. DE ROUE RAD. VOLLST. CONJUNTO DE LA RUEDA	1	4501-BK	COLLAR, STEERING KNOB COLLIER BUCHSE COLLAR	1
4501-10	KNOB ASSY, STEERING WHEEL ENS. DE BOULE KNOPE, VOLLST. CONJUNTO DEL MANDO	1			
4501-30	KNOB SUB-ASSY, STEERING WHEEL SOUS-ENS. DE BOULE KNOPE-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DEL MANDO	1			
4501-46	SPRING, HORN CONTACT RESSORT FEDER RESORTE	1			
4501-48	PAD, STEERING WHEEL TAMPON KLOTZ ALMOHADILLA	1			
4501-49	CUP, HORN CONTACT COUPELLE DICHTMANSCHETTE TAZA	1			
4501-AC	SCREW VIS SCHRAUBE TORNILLO	6			
4501-AE	BOLT, STEERING WHEEL KNOB SET BOULON SCHRAUBE PERNO	1			
4501-AK	RING, HORN CONTACT NO.1 ANNEAU RING ANILLO	1			
4501-BF	CAP CAPUCHON KAPPE TAPA	1			

G320

71

MTM-21

ABBILDUNG UND TEXTSEITENAUFBAU FÜR TEILENAMEN-KODE (German)

Grundsätzlich finden Sie auf einer (1) Seite sowohl die Abbildung als auch den Teilnamen-Kode.
Wenn für den Text jedoch nicht genügend Platz vorhanden ist, wird er auf der nächsten Seite Fortgesetzt.

- ➊ **Abbildungsnummer**
Dieser Teilekatalog wurde nach Abbildungsnummern zusammengestellt.
- ➋ **Abbildungstitel**
Ein stellvertretender Teilename, welcher zugleich die Bezeichnung für die Hauptbaugruppe ist, wird als Abbildungstitel der Illustration angegeben.
- ➌ **Untertitel**
Ein zusätzlicher Name oder eine besondere Kennzeichnung werden für jede Illustration angegeben.
- ➍ **Teilnamen-Kode**
Dies ist eine Kombination von ziffern und Abbildungskodes, die jedes Teil betreffen. Es ist ein Schlüssel für Ihren Toyota-Händler, um die richtigen Teilenummern zu finden.
- ➎ **Teilename**
Grundsätzlich wird der Teilename für alle Teilnamen-Kodes angegeben.
- ➏ **QTY (Menge)**
Die Mengenspalte gibt die benutzte Stückzahl von Teilnamen-Kode-Einheiten an.
Wenn die benutzte Stückzahl je nach Fahrzeug Verschieden ist, wird die Höchstmenge angegeben.
Wenn die benutzte Menge 100 Stück überschreiten kann, wird als Menge 99 angegeben.
- ➐ **Standardteile-Nummern**
Die Standardteile, wie Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben usw., sind in den Teilenummern beschrieben. Geben Sie bei Bestellung dieser Teile die Teilenummern an.

COMPOSICION DE LAS PAGINAS DE ILUSTRACIONES Y DE TEXTO DE CODIGOS DE NOMBRE DE PIEZAS (Spanish)

Básicamente, una (1) página incluirá tanto la ilustración como el código de nombre de la pieza.
No obstante, si el espacio no fuese suficiente, se utilizará la página siguiente.

- ➊ **Número de figura**
Este catálogo de piezas se ha preparado de acuerdo con los números de las figuras.
- ➋ **Título de las figuras**
Como título de las figuras de la página de ilustraciones, se incluye un nombre que sea representativo del nombre del mayor conjunto.
- ➌ **Subtítulo**
Se indican el nombre opcional o las especificaciones especiales de cada ilustración.
- ➍ **Código de nombre de pieza**
Se trata de una combinación de número de figura y de código de las ilustraciones correspondientes a cada pieza. Esta es la clave para que su distribuidor local de TOYOTA pueda encontrar el número de pieza correcto.
- ➎ **Nombre de la pieza**
Como norma, se indica el nombre de cada uno de los códigos de nombre de pieza.
- ➏ **QTY (Cantidad)**
La columna de cantidad indica el número de piezas utilizadas de cada unidad de código de nombre de pieza.
Cuando la cantidad utilizada es intercambiable entre cada uno de los vehículos, se indica el máximo.
Cuando la cantidad de piezas utilizadas pueda diferir o ser superior a 100, se indica como cantidad 99.
- ➐ **Números de piezas normalizadas**
Las piezas corrientes, tales como pernos, tuercas, arandelas etc., se describen con número de pieza. Cuando solicite tales piezas, indique su número de pieza.

①—4501


STEERING WHEEL
VOLANT DE DIRECTION

②

LENKRAD
VOLANTE DE DIRECCION

()

③



4501-050A

4501-050A

④ 4501

STEERING WHEEL
VOLANT DE DIRECTION

⑥

LENKRAD
VOLANTE DE DIRECCION

PART NAME CODE	⑤ — PART NAME	QTY	PART NAME CODE	PART NAME	QTY
4501-01	WHEEL ASSY, STEERING ENS. DE ROUE RAD. VOLLST. CONJUNTO DE LA RUEDA	1	4501-BK	COLLAR, STEERING KNOB COLLIER BUCHSE COLLAR	1
4501-10	KNOB ASSY, STEERING WHEEL ENS. DE BOULE KNOPE, VOLLST. CONJUNTO DEL MANDO	1			
4501-30	KNOB SUB-ASSY, STEERING WHEEL SOUS-ENS. DE BOULE KNOPE-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DEL MANDO	1			
4501-46	SPRING, HORN CONTACT RESSORT FEDER RESORTE	1			
4501-48	PAD, STEERING WHEEL TAMPON KLOTZ ALMOHADILLA	1			
4501-49	CUP, HORN CONTACT COUPELLE DICHTMANSCHETTE TAZA	1			
4501-AC	SCREW VIS SCHRAUBE TORNILLO	6			
4501-AE	BOLT, STEERING WHEEL KNOB SET BOULON SCHRAUBE PERNO	1			
4501-AK	RING, HORN CONTACT NO.1 ANNEAU RING ANILLO	1			
4501-BF	CAP CAPUCHON KAPPE TAPA	1			

G320

71

MTM-21

DATA PLATE & SERIAL NUMBERS (English)

For retrieving correct part numbers, it's indispensable to know the truck model, as well as frame number (or engine number). Customers can obtain said information in the data plate on the truck or in this user parts catalog.

PLAQUE DE DONNEES TECHNIQUES & NUMEROS DE SERIE (French)

Pour relever correctement le numéro des pièces, il est indispensable de connaître le modèle de l'engin, ainsi que le numéro de châssis (ou du moteur).
Les propriétaires peuvent trouver ladite information sur la plaque de données techniques de l'engin ou dans le présent ouvrage.

DATENPLATTE & SERIENNUMMERN (German)

Um die richtige Teilenummer zu ermitteln, müssen unbedingt das Fahrzeugmodell sowie die Fahrgestellnummer (oder die Motornummer) bekannt sein.
Kunden können diese Angaben von der Datenplatte am Fahrzeug oder in diesem Teilekatalog für Benutzer entnehmen.

PLACA DE DATOS Y NUMEROS DE SERIE (Spanish)

Para obtener los números de pieza correctos, es indispensable conocer el modelo del vehículo, así como el número del bastidor (o del motor).
Los clientes pueden obtener dicha información por la placa de datos del vehículo o este catálogo de piezas para el usuario.









FIG.INDEX	ILLUSTRATED INDEX INDEX ILLUSTRE	INDICE ILLUSTRADO ILLUSTRIRTES INHALTSVERZEICHNIS
0901  ツル セット Tool Set	1401  ドライブ モーター Drive Motor 2401  コントロール パネル Control Panel 2403  コンタクター アセンブリ Contactor Assy エレクトリカル グループ ELECTRICAL GROUP 2501  バッテリー Battery 2512  バッテリー セパレート チャージャー Battery Separate Charger 2611  アクセル Accelerator CBT4,6  2611 2403 1401 2401 2501 CBTY4  2611 2501 2401 2403 1401	
0000-858A 0000-858A		






FIG.INDEX	ILLUSTRATED INDEX INDEX ILLUSTRE	INDICE ILLUSTRADO ILLUSTRIRTES INHALTSVERZEICHNIS
3305  ギアケース ト ギヤ Gear Case & Gear	3310  チェンジ レバー Change Lever 4101  ディファレンシャル Differential 4201  フロント アクセル シャフト Front Axle Shaft シャシ グループ CHASSIS GROUP 4301  リア アクセル ト タイロッド Rear Axle & Tie-Rod 4401  フロント ホール ト タイヤ Front Wheel & Tire(Single) 4403  リア ホール ト タイヤ Rear Wheel & Tire CBT4,6  3310 4501 4502 4702 4701 4506 4401 4201 4714 4301 4715 3305 4101 CBTY4  4501 4502 4702 4506 4701 4714 4401 4403 4715 3305 4101 4301 4715  ドラム ブ레이크 Drum Brake 4714  ブレーキ パイプ Brake Pipe 4702  ブレーキ マスター シリンダ Brake Master Cylinder 4701  ブレーキ ペダル Brake Pedal	4501  ステアリング ホール Steering Wheel 4502  ステアリング ポスト Steering Post 4506  ステアリング チェーン ト スプロケット Steering Chain & Sprocket 4601  パーキング ブレーキ Parking Brake
0000-859A 0000-859A		

FIG.INDEX

ILLUSTRATED INDEX
INDEX ILLUSTRE

INDICE ILLUSTRADO
ILLUSTRIRTES INHALTSVERZEICHNIS

5101




フレームとウェイト
Frame & Weight

5201



フードとヒンジ
Hood & Hinge

5301



インストルメントパネルとフロア
Instrument Panel & Floor

5308



ドライバーシート
Driver Seat

5401




ヘッドガードとアクセサリ
Head Guard & Accessory

5405



インジケータプレート
Indicator Plate

5412




バッテリーキャリア
Battery Carrier


ボデー、電気的グループ
BODY, ELECTRICAL GROUP

CBT4,6

5401



CBTY4



5801



ワイパーモーターとブレード
Whipper Motor & Blade

5702



メーターとスイッチ
Meter & Switch

5602




ワイヤリングとクランプ
Wiring & Clamp

5611



ランプ
Lamp

5612



ランプブラケット
Lamp Bracket

5201




キャンバスキャビンとフロントガラス
Canvas Cabin & Front Glass

0000-850A
0000-850A

FIG.INDEX


ILLUSTRATED INDEX
INDEX ILLUSTRE

INDICE ILLUSTRADO
ILLUSTRIRTES INHALTSVERZEICHNIS



1401			ANTRIEBSMOTOR MOTOR IMPULSOR		
DRIVE MOTOR MOTEUR D'ENTRAÎNEMENT			MOTOR IMPULSOR		
PART NAME CODE	PART NAME	QTY	PART NAME CODE	PART NAME	QTY
1401-01	MOTOR ASSY, DRIVE ENS. DE MOTEUR MOTOR, VOLLST. CONJUNTO DEL MOTOR	1	1401-42	BRACKET, NO.2 SUPPORT TRAGER SOPORTE	1
1401-01A	BEARING, DRIVE MOTOR, NO.1 ROULEMENT LAGER COJINETE	1	1401-44	COVER, BRUSH COUVERCLE DECKEL CUBIERTA	1
1401-01B	BEARING, DRIVE MOTOR, NO.2 ROULEMENT LAGER COJINETE	1	1401-AD	WASHER, PLATE RODELLE UNTERLEGSCHIEBE ARANDELA	4
1401-10	YOKE ASSY ENS. D'ETRIER JOCH, VOLLST. CONJUNTO DE HORQUILLA	1	1401-AG	WASHER, PLATE RODELLE UNTERLEGSCHIEBE ARANDELA	4
1401-11	HOLDER ASSY, BRUSH ENS. DE SUPPORT DUSENSTOCH. VOLLST. CONJUNTO DE PORTABOQUILLAS	1	1401-AP	WASHER, SPRING RODELLE UNTERLEGSCHIEBE ARANDELA	8
1401-12	ARMATURE ASSY, DRIVE ENS. D'ARMATURE ANKER, VOLLST. CONJUNTO DEL INDUCIDO	1	1401-AS	WASHER, WAVE RODELLE UNTERLEGSCHIEBE ARANDELA	1
1401-17	FRAME, END CADRE RAHMEN BASTIDOR	1	1401-AT	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	3
1401-40	BRUSH, DRIVE MOTOR BALAI BURSTE ESCOBILLA	4	1401-AU	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	4
1401-41	BRACKET, NO.1 SUPPORT TRAGER SOPORTE	1	1401-AV	RING, O ANNEAU RING ANILLO	1
1401-41A	SEAL, OIL (FOR BRACKET) JOINT ABDICHTUNG SELLO	1	1401-AX	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	4

2401

CONTROL PANEL
TABLEAU DE COMMANDEBEDIENTAFEL
PANEL DE CONTROL


2401-308

2401-308

2401

CONTROL PANEL
TABLEAU DE COMMANDEBEDIENTAFEL
PANEL DE CONTROL

6 [2/2]



2401-274


2401-274_

2401		CONTROL PANEL TABLEAU DE COMMANDE		BEDIENTAFEL PANEL DE CONTROL	
PART NAME CODE	PART NAME	QTY	PART NAME CODE	PART NAME	QTY
2401-01	PANEL ASSY, DRIVE CONTROL ENS. DE PANNEAU TAFEL, VOLLST. CONJUNTO DEL PANEL	1	2401-86	HARNES SUB-ASSY, NO.1 SOUS-ENS. DE FAISCEAU KABELBAUM-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DEL RAMAL DE CABLES	1
2401-27	BOARD ASSY NES. DE PANNEAU BRETT, VOLLST. CONJUNTO DEL TABLERO	1	2401-95	INSULATOR ISOLATEUR ISOLATOR AISLADOR	4
2401-32	CAPACITOR CONDENSATEUR KONDENSATOR CAPACITOR	1	2401-AA	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	2
2401-46	DIODE DIODE DIODE DIODO	2	2401-AE	INSULATOR ISOLATEUR ISOLATOR AISLADOR	3
2401-48	DIODE DIODE DIODE DIODO	1	2401-AJ	NUT ECROU MUTTER TUERCA	7
2401-49	TRANSISTOR TRANSISTOR TRANSISTOR TRANSISTOR	1	2401-AN	BASE EMBASE SOCKEL BASE	1
2401-59	RESISTOR, NO.2 RESISTANCE WIDERSTAND RESISTOR	2	2401-AT	BAR BAR STAB BARRA	2
2401-73	BRACKET SUB-ASSY SOUS-ENS. DE SUPPORT TRAGER-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE	1	2401-AV	STUD TENON SCHRAUBBOLZEN PRISIONERO	1
2401-81	HEATSINK, TM SOURCE FROIDE KÜHLKÖPPER DISIPADOR TERMICO	1	2401-BD	SCREW VIS SCHRAUBE TORNILLO	4
2401-82	HEATSINK, DF1 SOURCE FROIDE KÜHLKÖPPER DISIPADOR TERMICO	1	2401-BE	SCREW VIS SCHRAUBE TORNILLO	15

2401		CONTROL PANEL TABLEAU DE COMMANDE		BEDIENTAFEL PANEL DE CONTROL	
PART NAME CODE	PART NAME	QTY	PART NAME CODE	PART NAME	QTY
2401-BF	BAR BAR STAB BARRA	1-2	2401-CC	PLATE PLAQUE PLATTE PLACA	1
2401-BG	HOLDER, TERMINAL SUPPORT DÜSENSTÜCK SOPORTE PORTADOR	1	2401-CG	COLLAR COLLIER BUCHSE COLLAR	1
2401-BJ	BAR BAR STAB BARRA	1	2401-DJ	WIRING, NO.1 FAISCEWOU DE RILE VERKABELUNG CONEXIONES	1
2401-BL	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	4	2401-DK	WIRING, NO.2 FAISCEWOU DE RILE VERKABELUNG CONEXIONES	1
2401-BM	WASHER, SPRING RODELLE UNTERLEGSCHIEBE ARANDELA	2	2401-EV	BAR BAR STAB BARRA	1
2401-BN	WASHER, PLATE RODELLE UNTERLEGSCHIEBE ARANDELA	7	2401-EZ	PLATE, TERMINAL NUMBER PLAQUE PLATTE PLACA	1
2401-BQ	WASHER, SPRING RODELLE UNTERLEGSCHIEBE ARANDELA	6	2401-FT	RESISTOR RESISTANCE WIDERSTAND RESISTOR	1
2401-BT	SHEET TOLE VENTILSITZ LAMINA	1	2401-GM	BAR BAR STAB BARRA	2
2401-BY	BRACKET SUB-ASSY, TERMINAL SOUS-ENS. DE SUPPORT TRAGER-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE	1	2401-GZ	BAR BAR STAB BARRA	2
2401-CB	GROMMET RONDELLE ISOLANTE DURCHFÜHRUNG ANILLO PROTECTOR	4	2401-HA	BAR BAR STAB BARRA	1

2403	CONTACTOR ASSY ENS. DE CONTACTEUR	SCHALTSCHÜTZ-VOLLST. CONJUNTO DEL CONTACTOR
-------------	--	--

[DRIVE]



2403-076A

2403-076A

2403		CONTACTOR ASSY ENS. DE CONTACTEUR		SCHALTSCHÜTZ-VOLLST. CONJUNTO DEL CONTACTOR	
PART NAME CODE	PART NAME	QTY	PART NAME CODE	PART NAME	QTY
2403-10	CONTACTOR ASSY, DRIVE ----- ENS. DE CONTACTEUR SCHALTSCHUTZ, VOLLST. CONJUNTO DE CONTACTOR	2			
2403-20	CONTACT SUB-ASSY, DRIVE MOVING ----- SOUS-ENS. DE CONTACT CONTACT-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DE CONTACTO	2			
2403-40	CONTACT, DRIVE FIXED, NO.1 ----- CONTACT KONTAKT CONTACTO	2			
2403-41	CONTACT, DRIVE FIXED, NO.2 ----- CONTACT KONTAKT CONTACTO	2			
2403-AF	SPRING, NO.1 ----- RESSORT FEDER RESORTE	2			
2403-AG	SPRING, NO.2 ----- RESSORT FEDER RESORTE	2			
2403-BH	COIL ----- BOBINE SPULE BOBINA	2			


2501

BATTERY
BATTERIE


BATTERIE
BATERIA

[BATTERY ASSY]

4,6 [BATTERY STOPPER]



2501-330
2501-330



2501-320A
2501-320A


2501

BATTERY
BATTERIE


BATTERIE
BATERIA

Y4 [BATTERY STOPPER]

4,6 (SIDE ROLL OUT) [BATTERY STOPPER]



2501-346
2501-346_




2501-348
2501-348_

2501		BATTERY BATERIE		BATTERIE BATERIA	
PART NAME CODE	PART NAME	QTY	PART NAME CODE	PART NAME	QTY
2501-01	BATTERY ASSY, W/CASE ----- ENS. DE BATTERIE BATTERIE-VOLLST. CONJUNTO DE LA BATERIA	1	2501-CD	STOPPER SUB-ASSY, BATTERY HOOD ----- SOUS-ENS. DE BUTEE ANSCHLAG-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DEL TOPE	1
2501-20	CASE SUB-ASSY, BATTERY ----- SOUS-ENS. DE CARTER GEHAUSE-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DE LA CAJA	1	2501-CM	BOLT ----- BOULON SCHRAUBE PERNO	1
2501-26	BRACKET ASSY, BATTERY ROLLER ----- ENS. DE SUPPORT TRAGER, VOLLST. CONJUNTO DE LA SOPORTE	4	2501-CO	RUBBER ----- CAOUTCHOUC GUMMI GOMA	1
2501-33	BRACKET SUB-ASSY, STOPPER ----- SOUS-ENS. DE SUPPORT TRAGER-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE	1	2501-CQ	PIN, STOPPER ----- GOUPILLE STIFT PASADOR	1
2501-AV	BUSHING ----- BAGE BUCHSE MANGUITO	2	2501-CR	KNOB, STOPPER PIN ----- BOULE KNOPF MANDO	1
2501-AZ	BUSHING ----- BAGE BUCHSE MANGUITO	2	2501-CS	PIN, SPRING ----- GOUPILLE STIFT PASADOR	1
2501-BA	STOPPER SUB-ASSY, BATTERY CASE ----- SOUS-ENS. DE BUTEE ANSCHLAG-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DEL TOPE	1	2501-CU	SHIM, BATTERY STOPPER ----- CALE AUSGLEICHSCHEIBE CALCE	1
2501-BB	SPRING, BATTERY STOPPER ----- RESSORT FEDER RESORTE	1	2501-DN	PLUG ----- BOUCHON STOPFEN TAPON	1
2501-BN	NUT ----- ECROU MUTTER TUERCA	1	2501-FX	BOLT ----- BOULON SCHRAUBE PERNO	8
2501-BP	RUBBER, CUSHION ----- CAOUTCHOUC GUMMI GOMA	2-3	2501-HB	SCREW ----- VIS SCHRAUBE TORNILLO	4

2501		BATTERY BATERIE		BATTERIE BATERIA	
PART NAME CODE	PART NAME	QTY	PART NAME CODE	PART NAME	QTY
2501-HH	NUT ----- ECROU MUTTER TUERCA	1			
2501-HJ	WASHER, PLATE ----- RODELLE UNTERLEGSCHLEIBE ARANDELA	4-6			
2501-HZ	BOLT ----- BOULON SCHRAUBE PERNO	4			
2501-JB	BOLT ----- BOULON SCHRAUBE PERNO	4			
2501-JN	RUBBER ----- CAOUTCHOUC GUMMI GOMA	1			
2501-JP	RUBBER ----- CAOUTCHOUC GUMMI GOMA	1			
2501-JS	SCREW ----- VIS SCHRAUBE TORNILLO	2			
2501-JT	WASHER, PLATE ----- RODELLE UNTERLEGSCHLEIBE ARANDELA	1			

BATTERIELADERGERÄT, SEPARAT
CARCADOR DE BATERIAS SEPARADO


6 (OFF-TRUCK200V-3) [370AH, 1/2]




2512-124
2512-124

BATTERIELADERGERÄT, SEPARAT
CARGADOR DE BATERIAS SEPARADO

(OFF-TRUCK200V-3) [165,210AH]



2512-128
2512-128



2512			BATTERIELADERGERÄT, SEPARAT CARGADOR DE BATERIAS SEPARADO		
BATTERY SEPARATE CHARGER CHARGEUR DE BATTERIE SEPARÉ					
PART NAME CODE	PART NAME	QTY	PART NAME CODE	PART NAME	QTY
2512-01	CHARGER ASSY, BATTERY SEPARATE ENS. DE CHARGEUR BATTERIELADER, VOLLST. CONJUNTO DEL CARGADOR	1	2512-44	PLUG BOUCHON STOPFEN TAPON	1
2512-13	CABLE ASSY, CHARGER (DC) ENS. DE CABLE SEILZUG, VOLLST. CONJUNTO DE CABLE	1	2512-46	CABLE (AC) CABLE SEILZUG CABLE	1
2512-14	SWITCH ASSY, MAGNET ENS. DE INTERRUPTEUR SCHALTER, VOLLST. CONJUNTO DEL INTERRUPUTOR	1	2512-47	FUSE FUSIBLE SICHERUNG FUSIBLE	1
2512-20	TRANSFORMER SUB-ASSY SOUS-ENS. DE TRANSFORMATEUR TRANSFORMATOR-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DEL TRANSFORMADOR	1	2512-49	DIODE DIODE DIODE DIODO	1
2512-22	TIMER ASSY ENS. DE MINUTÉRIE SCHALUHR, VOLLST. CONJUNTO DEL DISTRIBUIDOR	1	2512-AC	TERMINAL BORNE ANSCHLUSS TERMINAL	2
2512-23	BMT ASSY ENS. DE BMT BMT, VOLLST. CONJUNTO DE BMT	1	2512-AG	RUBBER CAOUTCHOUC GUMMI GOMA	4
2512-34	SWITCH SUB-ASSY, MAGNET SOUS-ENS. DE INTERRUPTEUR SCHALTER-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DEL INTERRUPUTOR	1	2512-AI	AMMETER AMPEREMETRE AMPERMETER AMPERIMETRO	1
2512-35	RELAY SUB-ASSY, THERMAL SOUS-ENS. DE RELAIS RELAIS-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DEL RELE	1	2512-AJ	SHUNT SHUNT LITZE DERIVACION	1
2512-41	ELEMENT, SILICON, FORWARD ELEMENT ELEMENT ELEMENTO	3	2512-AK	CABLE CABLE SEILZUG CABLE	1
2512-42	ELEMENT, SILICON, REVERSE ELEMENT ELEMENT ELEMENTO	3	2512-AL	CABLE CABLE SEILZUG CABLE	1- 2

2512		BATTERY SEPARATE CHARGER CHARGEUR DE BATTERIE SEPARÉ		BATTERIELADERGERÄT, SEPARAT CARGADOR DE BATERIAS SEPARADO	
PART NAME CODE	PART NAME	QTY	PART NAME CODE	PART NAME	QTY
2512-BT	TERMINAL ----- BORNE ANSCHLUSS TERMINAL	1-3			
2512-CU	BUSHING ----- BAGE BUCHSE MANGUITO	1			


2512		BATTERY SEPARATE CHARGER CHARGEUR DE BATTERIE SEPARÉ		BATTERIELADERGERÄT, SEPARAT CARGADOR DE BATERIAS SEPARADO	
PART NAME CODE	PART NAME	QTY	PART NAME CODE	PART NAME	QTY

2611

ACCELERATOR
ACCELERATEURFAHRPEDAL
ACELERADOR



4,6

Y4



2611-085A

2611-085A




2611-105A

2611-105A

2611

ACCELERATOR
ACCELERATEURFAHRPEDAL
ACELERADOR

Y4 (FLOOR SWITCH, FLR SW W/HOUR)



2611-106

2611-106_


2611		ACCELERATOR ACCELERATEUR		FAHRPEDAL ACELERADOR	
PART NAME CODE	PART NAME	QTY	PART NAME CODE	PART NAME	QTY
2611-01	ACCELERATOR ASSY ENS. D'ACCELERATEUR FAHRPEDAL-VOLLST. CONJUNTO DEL ACELERADOR	1	2611-AA	BUSHING BAGE BUCHSE MANGUITO	2
2611-31	LEVER SUB-ASSY SOUS-ENS. DE LEVIER HEBEL-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DE LA PALANCA	1	2611-AB	BUSHING BAGE BUCHSE MANGUITO	1- 2
2611-37	SENSOR ASSY ENS. DE DETECTEUR SENSOR, VOLLST. CONJUNTO DEL SENSOR	1	2611-AG	CAM CAME NOCKEN LEVA	1
2611-39	ARM ASSY, ACCELERATOR ENS. DE BRAS ARM, VOLLST. CONJUNTO DEL BRAZO	1	2611-AM	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	2
2611-40	VARI-OHM VARI-OHM VARI-OHM VARIOMETRO	1	2611-AP	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	2
2611-41	PEDAL, ACCELERATOR PEDALE PEDAL PEDAL	1	2611-AR	SUPPORT SUPPORT STUTZE SOPORTE	1
2611-45	KNOB BOULE KNOPF MANDO	1	2611-AS	COVER COUVERCLE DECKEL CUBIERTA	1
2611-52	SPRING, TENSION, NO.1 RESSORT FEDER RESORTE	1	2611-AV	STOPPER BUTEE ANSCHLAG TOPE	1
2611-60	SWITCH, MICRO INTERRUPTEUR SCHALTER INTERRUPTOR	4	2611-AY	PACKING CALE DICHTUNG EMPAQUETADURA	1
2611-66	SPRING, TORSION RESSORT FEDER RESORTE	1	2611-BA	PIN GOUPILLE STIFT PASADOR	1

2611		ACCELERATOR ACCELERATEUR		FAHRPEDAL ACELERADOR	
PART NAME CODE	PART NAME	QTY	PART NAME CODE	PART NAME	QTY
2611-6B	SCREW VIS SCHRAUBE TORNILLO	2	2611-CO	PLATE, TERMINAL PLAQUE PLATTE PLACA	1
2611-BC	SCREW VIS SCHRAUBE TORNILLO	2- 4	2611-DX	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	1
2611-BK	BRACKET, PEDAL SUPPORT TRAGER SOPORTE	1	2611-EC	WASHER, PLATE RODELLE UNTERLEGSCHIEBE ARANDELA	1
2611-BM	ROLLER, ACCELERATOR LINK GALET ROLLE RODILLO	1	2611-ED	WASHER RODELLE UNTERLEGSCHIEBE ARANDELA	1
2611-6N	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	4	2611-EG	CAP CAPUCHON KAPPE TAPA	2
2611-BO	NUT ECROU MUTTER TUERCA	1	2611-EJ	NUT ECROU MUTTER TUERCA	1
2611-BU	SPACER ENTRETOISE Distanzstuck SEPARADOR	1	2611-EL	SPRING RESSORT FEDER RESORTE	1
2611-BV	PLUG BOUCHON STOPFEN TAPON	1	2611-EQ	LEVER LEVIER HEBEL PALANCA	1
2611-BX	RING, SNAP ANNEAU RING ANILLO	2	2611-ER	WASHER, PLATE RODELLE UNTERLEGSCHIEBE ARANDELA	2
2611-CB	PLATE PLAQUE PLATTE PLACA	1	2611-ES	BRACKET SUB-ASSY SOUS-ENS. DE SUPPORT TRAGER-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE	1

3305

GEAR CASE & GEAR
CARTER D'ENGRENAGE & ENGRENAGE

GETRIEBEGCHÄUSE & GETRIEBE
CAJA DE ENGRANAJE Y ENGRANAJE



3305-021B

3305-021B

3305

GEAR CASE & GEAR
CARTER D'ENGRENAGE & ENGRENAGE

GETRIEBEGCHÄUSE & GETRIEBE
CAJA DE ENGRANAJE Y ENGRANAJE

PART NAME CODE	PART NAME	QTY	PART NAME CODE	PART NAME	QTY
3305-32	CASE, GEAR CARTER GEHAUSE CAJA	1	3305-AA	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	3
3305-32A	PLUG, DRAIN BOUCHON STOPFEN TAPON	2	3305-AF	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	8
3305-32B	GASKET, DRAIN PLUG JOINT DICHTUNG EMPAQUETADURA	2	3305-AO	PLUG, BREATHER BOUCHON STOPFEN TAPON	1
3305-41	GEAR, DRIVE PIGNON ZAHNRAD ENGRANAJE	1	3305-AW	PIN, STRAIGHT GOUPILLE STIFT PASADOR	2
3305-41A	BEARING (FOR DRIVE GEAR) ROULEMENT LAGER COJINETE	1	3305-BB	SPACER ENTRETOISE DISTANZSTÜCK SEPARADOR	1
3305-41B	BEARING (FOR DRIVE GEAR) ROULEMENT LAGER COJINETE	1	3305-BL	PIPE, BREATHER TUYAU ROHR TUBO	1
3305-45	GEAR, REDUCTION, NO.1 PIGNON ZAHNRAD ENGRANAJE	1	3305-BR	WASHER, SPRING RODELLE UNTERLEGSCHLEIBE ARANDELA	4
3305-45A	BEARING ROULEMENT LAGER COJINETE	1			
3305-46	GEAR, REDUCTION, NO.2 PIGNON ZAHNRAD ENGRANAJE	1			
3305-46A	BEARING ROULEMENT LAGER COJINETE	1			

UMSCHALTHEBEL
PALANCA DE CAMBIOS

Exploded view diagram of a vehicle's clutch master cylinder and pedal assembly. The diagram shows the master cylinder (13) connected to the pedal (11) via a pushrod (45). Various components like the pushrod (45), pedal (11), master cylinder (13), and various bolts (CL, BX, AJ, BF, CK, BU, AQ, AK) and washers (BW) are labeled. A dashed box highlights the master cylinder's internal components (12).


331E-631B

UMSCHALTHEBEL
PALANCA DE CAMBIOS

PART NAME CODE	PART NAME	QTY	PART NAME CODE	PART NAME	QTY
3310-01	SWITCH ASSY, DIRECTION ENS. DE INTERRUPTEUR SCHALTER, VOLLST. CONJUNTO DEL INTERRUPUTOR	1	3310-AQ	SCREW VIS SCHRAUBE TORNILLO	8
3310-11	HEAD ASSY ENS. DE TETE KOPF, VOLLST. CONJUNTO DE CABEZAL	1	3310-AR	SCREW VIS SCHRAUBE TORNILLO	4
3310-12	SWITCH ASSY ENS. DE INTERRUPTEUR SCHALTER, VOLLST. CONJUNTO DEL INTERRUPUTOR	1	3310-BF	SPRING RESSORT FEDER RESORTE	2
3310-13	BODY ASSY ENS. DE CARROSSERIE KAROSSERIE, VOLLST. CONJUNTO DE LA CARROCERIA	1	3310-BU	PIN GOUPILLE STIFT PASADOR	2
3310-14	PLATE ASSY ENS. DE PLAQUE PLATTE, VOLLST. CONJUNTO DE PLACA	1	3310-BW	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	2
3310-15	CAM ASSY ENS. DE CAME NOCKEN, VOLLST. CONJUNTO DE LEVA	1	3310-BX	CAP CAPUCHON KAPPE TAPA	2
3310-45	KNOB BOULE KNOPF MANDO	1	3310-CC	RING, O ANNEAU RING ANILLO	1
3310-AJ	PIN, SPRING GOUPILLE STIFT PASADOR	1	3310-CI	CORD CORDE ZUNKABEL CABLE	1
3310-AK	PLATE PLAQUE PLATTE PLACA	2	3310-CK	HOLDER SUPPORT DUSENSTOCR SOPORTE PORTADOR	2
3310-AO	SCREW VIS SCHRAUBE TORNILLO	4	3310-CM	BAND BANDE BAND BANDA	1


3310		CHANGE LEVER LEVIER DE CHANGEMENT		UMSCHALTHEBEL PALANCA DE CAMBIOS	
PART NAME CODE	PART NAME	QTY	PART NAME CODE	PART NAME	QTY
3310-CN	HOLDER ----- SUPPORT DUŠENŠTOCR SOPORTE PORTADOR	1			
3310-CP	INSULATOR ----- ISOLATEUR ISOLATOR AISLADOR	2			

3310		CHANGE LEVER LEVIER DE CHANGEMENT		UMSCHALTHEBEL PALANCA DE CAMBIOS	
PART NAME CODE	PART NAME	QTY	PART NAME CODE	PART NAME	QTY



4101			DIFFERENTIAL DIFFERENTIAL			DIFFERENTIAL DIFERENCIAL		
PART NAME CODE	PART NAME	QTY	PART NAME CODE	PART NAME	QTY			
4101-02	CASE ASSY, DIFFERENTIAL ENS. DE CARTER GEHAUSE, VOLLST. CONJUNTO DE LA CAJA	1	4101-CN	PIN, STRAIGHT GOUPILLE STIFT PASADOR	1			
4101-20	CASE SUB-ASSY, DIFFERENTIAL SOUS-ENS. DE CARTER GEHAUSE-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DE LA CAJA	1	4101-CO	WASHER, CONICAL SPRING RODELLE UNTERLEGSCHIEBE ARANDELA	2			
4101-20B	BEARING, DIFFERENTIAL CASE ROULEMENT LAGER COJINETE	2						
4101-41	GEAR, RING PIGNON ZAHNRAD ENGRANAJE	1						
4101-46	GEAR, SIDE PIGNON ZAHNRAD ENGRANAJE	2						
4101-46A	WASHER, SIDE GEAR THRUST RODELLE UNTERLEGSCHIEBE ARANDELA	2						
4101-48	PINION PIGNON RITZEL PINON	2						
4101-48A	WASHER, PINION THRUST RODELLE UNTERLEGSCHIEBE ARANDELA	2						
4101-56	SHAFT, DIFFERENTIAL PINION ARBRE WELLE EJE	1						
4101-AB	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	10						

4201

FRONT AXLE SHAFT
ARBRE D'ESSIEU AVANTSTECKACHSE, VORDERACHSE
SEMIEJE FRONTAL

4201-244B

4201-244B

4201

FRONT AXLE SHAFT
ARBRE D'ESSIEU AVANTSTECKACHSE, VORDERACHSE
SEMIEJE FRONTAL

PART NAME CODE	PART NAME	QTY	PART NAME CODE	PART NAME	QTY
4201-40	SHAFT, FRONT AXLE ARBRE WELLE EJE	1	4201-AV	WASHER, PLATE RODELLE UNTERLEGSCHIEBE ARANDELA	1
4201-41	HUB, FRONT AXLE MOYEU NABE CUBO	2	4201-BM	WASHER RODELLE UNTERLEGSCHIEBE ARANDELA	2
4201-41E	BOLT, HUB BOULON SCHRAUBE PERNO	8	4201-BT	NUT ECROU MUTTER TUERCA	2
4201-41G	NUT, HUB ECROU MUTTER TUERCA	8	4201-BZ	BEARING ROULEMENT LAGER COJINETE	2
4201-62	CAP, FRONT AXLE HUB CAPUCHON KAPPE TAPA	2	4201-CA	BEARING ROULEMENT LAGER COJINETE	2
4201-72	BEAM SUB-ASSY, FRONT AXLE SOUS-ENS. DE LONGERON ACHSK RPER-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DE LA VIGUETA	1	4201-CG	PIN, COTTER GOUPILE STIFT PASADOR	1
4201-AA	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	1	4201-CP	SEAL JOINT ABDICHTUNG SELLO	2
4201-AE	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	4	4201-CU	WASHER, SPRING RODELLE UNTERLEGSCHIEBE ARANDELA	8
4201-AM	SHIM CALE AUSGLEICHSCHEIBE CALCE	2	4201-DK	BEARING ROULEMENT LAGER COJINETE	2
4201-AP	NUT ECROU MUTTER TUERCA	1	4201-DP	BUSHING BAGUE BUCHSE BUJE	2


4201		FRONT AXLE SHAFT ARBRE D'ESSIEU AVANT		STECKACHSE, VORDERACHSE SEMIEJE FRONTAL	
PART NAME CODE	PART NAME	QTY	PART NAME CODE	PART NAME	QTY
4201-ED	PIN SUB-ASSY ----- SOUS-ENS. DE GOUPILLE STIFT-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DE PASADOR	1			
4201-GR	PIN, COTTER ----- GOUPILLE STIFT PASADOR	2			
4201-GT	CUSHION ----- COUSSIN POLSTER ALMOHADILLA	2			

4201		FRONT AXLE SHAFT ARBRE D'ESSIEU AVANT		STECKACHSE, VORDERACHSE SEMIEJE FRONTAL	
PART NAME CODE	PART NAME	QTY	PART NAME CODE	PART NAME	QTY

4301
REAR AXLE & TIE-ROD
ESSIEU ARRIERE & BARRE D'ACCOUPLEMENT
HINTERACHSE + SPURSTANGE
EJE TRASERO Y BIELA


4,6

Y4



4301-180

4301-180




4301-187

4301-187

4301
REAR AXLE & TIE-ROD
ESSIEU ARRIERE & BARRE D'ACCOUPLEMENT
HINTERACHSE + SPURSTANGE
EJE TRASERO Y BIELA

PART NAME CODE	PART NAME	QTY	PART NAME CODE	PART NAME	QTY
4301-44C	BOLT, HUB BOULON SCHRAUBE PERNO	12	4301-AZ	BOLT, STUD BOULON SCHRAUBE PERNO	8
4301-44D	NUT, HUB ECROU MUTTER TUERCA	12	4301-BK	RING, SHAFT SNAP ANNEAU RING ANILLO	2
4301-46	DRUM, BRAKE TAMBOUR TROMMEL TAMBOR	2	4301-BP	SEAL, OIL JOINT ABDICHTUNG SELLO	2
4301-55	HOUSING, RR AXLE, RH BOITIER GEHÄUSE FUNDA	1	4301-BU	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	4
4301-61	END, REAR AXLE HOUSING EXTREMITE ENDE EXTREMO	2	4301-BX	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	2-4
4301-62	CAP, REAR AXLE BEARING CAPUCHON KAPPE TAPA	2	4301-CS	BEARING ROULEMENT LAGER COJINETE	2
4301-63	BRACKET, REAR AXLE SUPPORT TRÄGER SOPORTE	1	4301-DV	NUT ECROU MUTTER TUERCA	8
4301-AA	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	5	4301-DY	NUT ECROU MUTTER TUERCA	4-6
4301-AU	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	8	4301-EJ	WASHER, SPRING RODELLE UNTERLEGSCHIEBE ARANDELA	4-6
4301-AV	SHAFT, REAR AXLE ARBRE WELLE EJE	1	4301-JT	STOPPER, BEARING BUTEE ANSCHLAG TOPE	2

4401	FRONT WHEEL & TIRE(SINGLE) PNEU (SINGLE) & ROUE AVANT	VORDERRAD & -REIFEN (EINFACH) RUEDA Y NEUMATICO DELANTEROS (SENCILLO)
-------------	--	--



4401-075


4401-075

4401		FRONT WHEEL & TIRE(SINGLE) PNEU (SINGLE) & ROUE AVANT		VORDERRAD & -REIFEN (EINFACH) RUEDA Y NEUMATICO DELANTEROS (SENCILLO)	
PART NAME CODE	PART NAME	QTY	PART NAME CODE	PART NAME	QTY
4401-01	WHEEL ASSY ----- ENS. DE ROUE RAD. VOLLST. CONJUNTO DE LA RUEDA	2			
4401-13	TIRE ASSY ----- ENS. DE PNEU REIFEN. VOLLST. CONJUNTO DEL NEUMATICO	2			
4401-20	WHEEL SUB-ASSY, DISC ----- SOUS-ENS. DE ROUE RAD-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DE LA RUEDA	2			
4401-20A	BOLT (FOR DISC WHEEL SET) ----- BOULON SCHRAUBE PERNO	6- 8			
4401-20B	NUT (FOR DISC WHEEL SET) ----- ECROU MUTTER TUERCA	6- 8			
4401-20C	WASHER, SPRING (FOR DISC WHEEL SET) ----- RODELLE UNTERLEGSCHIEBE ARANDELA	6- 8			
4401-AE	TUBE SUB-ASSY ----- SOUS-ENS. DE TUBE ROHR-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DE TUBO	2			

4403

REAR WHEEL & TIRE
PNEU & ROUE ARRIERE

HINTERRAD & REIFEN
RUEDA Y NEUMATICO TRASEROS



4403-087

4403-087

4403

REAR WHEEL & TIRE
PNEU & ROUE ARRIERE

HINTERRAD & REIFEN
RUEDA Y NEUMATICO TRASEROS

PART NAME CODE	PART NAME	QTY	PART NAME CODE	PART NAME	QTY
4403-01	WHEEL ASSY ----- ENS. DE ROUE RAD. VOLLST. CONJUNTO DE LA RUEDA	2			
4403-13	TIRE ASSY ----- ENS. DE PNEU REIFEN, VOLLST. CONJUNTO DEL NEUMATICO	2			
4403-20	WHEEL SUB-ASSY, DISC ----- SOUS-ENS. DE ROUE RAD-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DE LA RUEDA	2			
4403-20A	BOLT, DISC WHEEL SET ----- BOULON SCHRAUBE PERNO	8-12			
4403-20B	NUT, WHEEL SET ----- ECROU MUTTER TUERCA	8-12			
4403-20C	WASHER, WHEEL SET ----- RODELLE UNTERLEGSCHIEBE ARANDELA	8-12			
4403-AE	TUBE SUB-ASSY ----- SOUS-ENS. DE TUBE ROHR-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DE TUBO	2			
4403-AF	FLAP ----- BAVETTE KLAPPE PROTECTOR	2			

4501	STEERING WHEEL VOLANT DE DIRECTION	LENKRAD VOLANTE DE DIRECCION
4,6	Y4	
	4501-057A 4501-057A	4501-063A 4501-063A


4501		STEERING WHEEL VOLANT DE DIRECTION		LENKRAD VOLANTE DE DIRECCION	
PART NAME CODE	PART NAME	QTY	PART NAME CODE	PART NAME	QTY
4501-01	WHEEL ASSY, STEERING ENS. DE ROUE RAD. VOLLST. CONJUNTO DE LA RUEDA	1	4501-BG	NUT, STEERING KNOB SET ECROU MUTTER TUERCA	1
4501-10	KNOB ASSY, STEERING WHEEL ENS. DE BOULE KNOPF, VOLLST. CONJUNTO DEL MANDO	1	4501-BK	COLLAR, STEERING KNOB COLLIER BUCHSE COLLAR	1
4501-30	KNOB SUB-ASSY, STEERING WHEEL SOUS-ENS. DE BOULE KNOPF-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DEL MANDO	1			
4501-41	COVER, STEERING WHEEL COUVERCLE DECKEL CUBIERTA	1			
4501-48	PAD, STEERING WHEEL TAMPON KLOTZ ALMOHADILLA	1			
4501-49	CUP, HORN CONTACT COUPELLE DICHTMANSCHETTE TAZA	1			
4501-50	HORN SUB-ASSY SOUS-ENS. D'AVERTISSEUR SONORE HORN-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DE LA BOCINA	1			
4501-AC	SCREW VIS SCHRAUBE TORNILLO	3			
4501-AE	BOLT, STEERING WHEEL KNOB SET BOULON SCHRAUBE PERNO	1			
4501-BF	CAP CAPUCHON KAPPE TAPA	1			

4502

STEERING POST
MONTANT DE DIRECTION

LENKSÄULE
PUNTAL DE LA DIRECCION

4,6



4502-220C


4502-220C

4502

STEERING POST
MONTANT DE DIRECTION


LENKSÄULE
PUNTAL DE LA DIRECCION

4,6 (TILT STEERING) [2/2]



4502-230

4502-230




4502			LENKSÄULE PUNTAL DE LA DIRECCION		
STEERING POST MONTANT DE DIRECTION					
PART NAME CODE	PART NAME	QTY	PART NAME CODE	PART NAME	QTY
4502-20	JACKET SUB-ASSY, MAST SOUS-ENS. DE CHEMISE MANTEL-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DE LA FUNDA	1	4502-AT	COLLAR COLLIER BUCHSE COLLAR	1
4502-37	SHAFT, STEERING ARBRE WELLE EJE	1	4502-AY	NUT, LOCK ECROU MUTTER TUERCA	2
4502-41	BRACKET, STEERING SUPPORT TRAGER SOPORTE	1	4502-AZ	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	2
4502-42	JOINT, UNIVERSAL RACCORD GELENK JUNTA	1	4502-BL	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	1
4502-43	SHAFT, STEERING MAIN ARBRE WELLE EJE	1	4502-BM	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	4
4502-AA	WASHER, SPRING RODELLE UNTERLEGSCHIEBE ARANDELA	1	4502-BO	RING, HOLE SNAP ANNEAU RING ANILLO	1
4502-AB	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	4	4502-BU	RING, SPRING ANNEAU RING ANILLO	2
4502-AD	GROMMET RONDELLE ISOLANTE DURCHFÜHRUNG ANILLO PROTECTOR	1	4502-BV	PIN GOUPILLE STIFT PASADOR	2
4502-AO	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	1	4502-BW	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	3
4502-AP	NUT ECROU MUTTER TUERCA	1	4502-BX	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	2

4502		STEERING POST MONTANT DE DIRECTION		LENKSÄULE PUNTAL DE LA DIRECCION	
PART NAME CODE	PART NAME	QTY	PART NAME CODE	PART NAME	QTY
4502-CD	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	1	4502-EY	LEVER SUB-ASSY, TILT LOCK SOUS-ENS. DE LEVIER HEBEL-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DE LA PALANCA	1
4502-CG	RING, SHAFT SNAP ANNEAU RING ANILLO	2-4	4502-EZ	BOLT, TILT LOCK BOULON SCHRAUBE PERNO	1
4502-CN	RING, O ANNEAU RING ANILLO	1	4502-FA	NUT, ADJUSTING, RH ECROU MUTTER TUERCA	1
4502-CQ	NUT ECROU MUTTER TUERCA	1	4502-FB	NUT, ADJUSTING, LH ECROU MUTTER TUERCA	1
4502-CY	SHAFT ARBRE WELLE EJE	1	4502-FC	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	4
4502-DU	WASHER, PLATE RODELLE UNTERLEGSCHIEBE ARANDELA	1	4502-FS	SCREW VIS SCHRAUBE TORNILLO	2
4502-EJ	KEY CLAVETTE SCHLUSSEL LLAVE	3	4502-FU	BEARING ROULEMENT LAGER COJINETE	1
4502-EK	BRACKET SUB-ASSY, STEERING SOUS-ENS. DE SUPPORT TRÄGER-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE	1	4502-GG	BUSHING BAGE BUCHSE MANGUITO	1
4502-EL	BRACKET SUB-ASSY, STEERING SOUS-ENS. DE SUPPORT TRÄGER-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE	1	4502-GL	SPROCKET PIGNON DE CHAÎNE KETTENRAD RUEDA DENTADA	2
4502-EN	SHAFT SUB-ASSY, STEERING SOUS-ENS. D'ARBRE WELLEN-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DEL EJE	1	4502-GP	BRACKET SUPPORT TRÄGER SOPORTE	1

4502		STEERING POST MONTANT DE DIRECTION		LENKSÄULE PUNTAL DE LA DIRECCION	
PART NAME CODE	PART NAME	QTY	PART NAME CODE	PART NAME	QTY
4502-GR	COVER, STEERING COLUMN COUVERCLE DECKEL CUBIERTA	1			
4502-HF	BEARING ROULEMENT LAGER COJINETE	2			
4502-HT	PIN, COTTER GOUPILLE STIFT PASADOR	1			
4502-HV	BOSS SUB-ASSY SOUS-ENS. DE BOSSAGE FLANSCH-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DEL TETON	1			
4502-JL	WASHER, PLATE RODELLE UNTERLEGSCHIEBE ARANDELA	3			
4502-JT	BEARING ROULEMENT LAGER COJINETE	2			
4502-JX	BEARING ROULEMENT LAGER COJINETE	2			
4502-KA	RING, SHAFT SNAP ANNEAU RING ANILLO	1			

4506	STEERING CHAIN & SPROCKET PIGNON & CHAÎNE DE DIRECTION	LENKKETTE & KETTENRAD RUEDA DENTADA Y CADENA DE DIRECCION
-------------	---	--



4506-046

4506-046

4506		STEERING CHAIN & SPROCKET PIGNON & CHAINE DE DIRECTION		LENKKETTE & KETTENRAD RUEDA DENTADA Y CADENA DE DIRECCION	
PART NAME CODE	PART NAME	QTY	PART NAME CODE	PART NAME	QTY
4506-21	CHAIN SUB-ASSY, STEERING ----- SOUS-ENS. DE CHAINE KETTEN-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DE LA CADENA	1			
4506-23	CHAIN SUB-ASSY, SPROCKET ----- SOUS-ENS. DE CHAINE KETTEN-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DE LA CADENA	1			
4506-26	SPROCKET SUB-ASSY, STEERING ----- SOUS-ENS. DE PIGNON DE CHAINE KETTENRAD-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DE LA RUEDA DENTADA	1			
4506-44	SPROCKET, STEERING, NO.1 ----- PIGNON DE CHAINE KETTENRAD RUEDA DENTADA	1			
4506-57	SHAFT, STEERING, NO.2 ----- ARBRE WELLE EJE	1			
4506-AA	RING, SHAFT SNAP ----- ANNEAU RING ANILLO	1			


4601

PARKING BRAKE
FREIN DE STATIONNEMENT


FESTSTELLBREMSE
FRENO DE ESTACIONAMIENTO

4,6

Y4



4601-181



4601-176D


4601

PARKING BRAKE
FREIN DE STATIONNEMENT

FESTSTELLBREMSE
FRENO DE ESTACIONAMIENTO


Y4 [PEDAL INNER PARTS]

Y4 (FLOOR PARKING, FLR SW W/HOUR)



4601-201

4601-201



4601-177A

4601-177A

4601			PARKING BRAKE FREIN DE STATIONNEMENT			FESTSTELLBREMSE FRENO DE ESTACIONAMIENTO		
PART NAME CODE	PART NAME	QTY	PART NAME CODE	PART NAME	QTY	PART NAME CODE	PART NAME	QTY
4601-15	PEDAL ASSY, PARKING BRAKE ENS. DE PEDALE PEDAL, VOLLST. CONJUNTO DEL PEDAL	1	4601-AN	HOOK, LEVER CROCHET HAKEN GANCHO	1			
4601-21	WIRE SUB-ASSY, PARKING BRAKE SOUS-ENS. DE FIL DRAHT-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DE ALAMBRE	1	4601-AP	BUSHING BAGUE BUCHSE BUJE	2			
4601-28	LEVER SUB-ASSY, PARKING BRAKE SOUS-ENS. DE LEVIER HEBEL-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DE LA PALANCA	1	4601-AR	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	4- 8			
4601-55	BRACKET SUB-ASSY, PARKING BRAKE SOUS-ENS. DE SUPPORT TRAGER-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE	1	4601-AT	NUT ECROU MUTTER TUERCA	1- 4			
4601-AA	CLIP AGRAFE CLIP FIJADOR	1	4601-AV	PIN, W/HOLE GOUPILLE STIFT PASADOR	1			
4601-AB	WASHER, PLATE RODELLE UNTERLEGSCHIEBE ARANDELA	1- 4	4601-BF	LINK, BRAKE TRIANGLE GELENKTEIL ARTICULACION	1			
4601-AC	SPACER ENTRETOISE DISTANZSTUECK SEPARADOR	1	4601-BQ	NUT ECROU MUTTER TUERCA	2			
4601-AF	PIN, W/HOLE GOUPILLE STIFT PASADOR	1- 2	4601-BS	PIN, COTTER GOUPILLE STIFT PASADOR	1- 2			
4601-AI	CLAMP PINSE KLEMME ABRAZADERA	2- 5	4601-BT	NUT ECROU MUTTER TUERCA	1			
4601-AL	PIN, W/HOLE GOUPILLE STIFT PASADOR	2	4601-BW	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	2			

4601			PARKING BRAKE FREIN DE STATIONNEMENT			FESTSTELLBREMSE FRENO DE ESTACIONAMIENTO		
PART NAME CODE	PART NAME	QTY	PART NAME CODE	PART NAME	QTY	PART NAME CODE	PART NAME	QTY
4601-BZ	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	3	4601-GJ	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	3			
4601-CL	WASHER RODELLE UNTERLEGSCHIEBE ARANDELA	1	4601-GW	PIN, COTTER GOUPILLE STIFT PASADOR	1			
4601-CM	SPRING RESSORT FEDER RESORTE	1- 2	4601-GX	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	1			
4601-DL	ROD SUB-ASSY SOUS-ENS. DE BIELLE STANGEN-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DE LA VARILLA	2	4601-HB	WASHER, PLATE RODELLE UNTERLEGSCHIEBE ARANDELA	2			
4601-DZ	PAD, PARKING PEDAL TAMPON KLOTZ ALMOHADILLA	1	4601-HT	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	1			
4601-EA	PEDAL SUB-ASSY, PARKING BRAKE SOUS-ENS. DE PEDALE PEDAL-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DEL PEDAL	1	4601-HX	BRACKET SUPPORT TRAGER SOPORTE	1			
4601-EG	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	3	4601-JE	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	1			
4601-EK	BRACKET, PARKING BRAKE WIRE SUPPORT TRAGER SOPORTE	1	4601-KG	SAFETY WALK PASSERELLE DE SECURITE SICHERHEITSBELAG MARCHA DE SEGURIDAD	1			
4601-ES	BRACKET SUPPORT TRAGER SOPORTE	1	4601-KH	CUP COUPELLE DICHTMANSCHETTE TAZA	4			
4601-FV	PIN, COTTER GOUPILLE STIFT PASADOR	2	4601-KI	RUBBER CAOUTCHOUC GUMMI GOMA	2			

4601		PARKING BRAKE FREIN DE STATIONNEMENT		FESTSTELLBREMSE FRENO DE ESTACIONAMIENTO	
PART NAME CODE	PART NAME	QTY	PART NAME CODE	PART NAME	QTY
4601-QD	PAD, PEDAL COVER ----- TAMPON KLOTZ ALMOHADILLA	1			

4601		PARKING BRAKE FREIN DE STATIONNEMENT		FESTSTELLBREMSE FRENO DE ESTACIONAMIENTO	
PART NAME CODE	PART NAME	QTY	PART NAME CODE	PART NAME	QTY

4701	BRAKE PEDAL PEDALE DE FREIN	BREMSPEDAL PEDAL DEL FRENO
4,6	Y4	
	4701-212B 4701-212B	4701-221 4701-221


4701		BRAKE PEDAL PEDALE DE FREIN		BREMSPEDAL PEDAL DEL FRENO	
PART NAME CODE	PART NAME	QTY	PART NAME CODE	PART NAME	QTY
4701-20	PEDAL SUB-ASSY, BRAKE SOUS-ENS. DE PEDALE PEDAL-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DEL PEDAL	1	4701-AZ	BUSHING BAGUE BUCHSE BUJE	1
4701-20A	BUSHING (FOR BRAKE PEDAL) BAGE BUCHSE MANGUITO	2	4701-BW	CUSHION COUSSIN POLSTIER ALMOHADILLA	1
4701-22	BRACKET SUB-ASSY, BRAKE PEDAL SOUS-ENS. DE SUPPORT TRAGER-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE	1			
4701-40	PAD, PEDAL TAMPON KLOTZ ALMOHADILLA	1			
4701-43	SPRING, TORSION (FOR PEDAL RETURN) RESSORT FEDER RESORTE	1			
4701-AA	SPACER ENTRETOISE DISTANZSTUCK SEPARADOR	1			
4701-AB	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	1			
4701-AQ	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	4			
4701-AR	WASHER, SPRING RODELLE UNTERLEGSCHIEBE ARANDELA	1			
4701-AW	WASHER, PLATE RODELLE UNTERLEGSCHIEBE ARANDELA	1			

4702

BRAKE MASTER CYLINDER
MAITRE-CYLINDRE DE FREINHAUPTBREMSZYLINDER
CILINDRO PRINCIPAL DEL FRENO


4,6

Y4



4702-100C

4702-100C



4702-102

4702-102

4702

BRAKE MASTER CYLINDER
MAITRE-CYLINDRE DE FREINHAUPTBREMSZYLINDER
CILINDRO PRINCIPAL DEL FRENO

PART NAME CODE	PART NAME	QTY	PART NAME CODE	PART NAME	QTY
4702-01	CYLINDER ASSY, MASTER ENS. DE CYLINDRE ZYLINDER, VOLLST. CONJUNTO DEL CILINDRO	1	4702-48	STRAINER TAMIS SIEB COLADOR	1
4702-01K	CYLINDER O/H KIT, MASTER JEU O/H DE CYLINDRE ZYLINDER-ÜBERHOLSATZ JUEGO O/H DEL CILINDRO	1	4702-AA	RING, HOLE SNAP ANNEAU RING ANILLO	1
4702-10	PISTON SUB-ASSY, MASTER CYLINDER SOUS-ENS. DE PISTON KOLBEN-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DEL PISTON	1	4702-AB	PLATE, PISTON STOP PLAQUE PLATTE PLACA	1
4702-11	RESERVOIR SET, MASTER CYLINDER JEU DE RESERVOIR BEHALTERSATZ JUEGO DEL DEPOSITO	1	4702-AC	CLEVIS, PUSH ROD CHAPE GABELKOPF GRILLETE	1
4702-14	VALVE ASSY ENS. DE SOUPAPE VENTIL, VOLLST. CONJUNTO DE VALVULA	1	4702-AD	CAP, BLEEDER PLUG CAPUCHON KAPPE TAPA	1
4702-21	UNION SUB-ASSY SOUS-ENS. DE RACCORD ROHRVERSCHRAUBUNGS-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DE UNION	1	4702-AE	PLUG, BLEEDER BOUCHON STOPFEN TAPON	1
4702-40	ROD, PUSH BIELLE STANGE VARILLA	1	4702-AF	GASKET JOINT DICHTUNG EMPAQUETADURA	1
4702-42	BOOT COFFRE MANSCHETTE FORRO	1	4702-AH	CLIP AGRAFE CLIP FIJADOR	2
4702-43	HOSE, RESERVOIR FLEXIBLE SCHLAUCH MANGUERA	1	4702-AI	BOLT, UNION BOULON SCHRAUBE PERNO	1
4702-45	CAP, RESERVOIR CAPUCHON KAPPE TAPA	1	4702-AJ	GASKET JOINT DICHTUNG EMPAQUETADURA	2

4702		BRAKE MASTER CYLINDER MAITRE-CYLINDRE DE FREIN		HAUPTBREMSZYLINDER CILINDRO PRINCIPAL DEL FRENO	
PART NAME CODE	PART NAME	QTY	PART NAME CODE	PART NAME	QTY
4702-AK	PIN GOUPILLE STIFT PASADOR	1	4702-CB	PLUG, FLUID OUTLET BOUCHON STOPFEN TAPON	1
4702-AL	UNION RACCORD ROHRVERSCHRAUBUNG UNION	1	4702-CC	VALVE, OUTLET CHECK SOUPAPE VENTIL VALVULA	1
4702-AM	CLAMP PINSE KLEMMME ABRAZADERA	1-3	4702-CI	PIN, COTTER GOUPILLE STIFT PASADOR	1
4702-AU	ROD SUB-ASSY, MASTER CYLINDER PUSH SOUS-ENS. DE BIELLE STANGEN-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DE LA VARILLA	1	4702-CL	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	1
4702-BA	PLUG BOUCHON STOPFEN TAPON	1	4702-CQ	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	1
4702-BB	SPRING, COMPRESSION RESSORT FEDER RESORTE	1	4702-CZ	BAND, RESERVOIR TANK BANDE BAND BANDA	1
4702-BF	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	2	4702-DA	FILTER FILTRE FILTER FILTRO	1
4702-BG	NUT ECROU MUTTER TUERCA	2	4702-DH	NUT ECROU MUTTER TUERCA	1
4702-BP	BOLT, UNION BOULON SCHRAUBE PERNO	1	4702-DL	NUT ECROU MUTTER TUERCA	1
4702-BS	WASHER, PLATE RODELLE UNTERLEGSCHIEBE ARANDELA	1	4702-DY	GUIDE GUIDE FUHRUNG GUIA	1


4702		BRAKE MASTER CYLINDER MAITRE-CYLINDRE DE FREIN		HAUPTBREMSZYLINDER CILINDRO PRINCIPAL DEL FRENO	
PART NAME CODE	PART NAME	QTY	PART NAME CODE	PART NAME	QTY

4714

BRAKE PIPE
TUYAUTERIE DE FREINBREMSROHRLEITUNG
TUBO DEL FRENO


4,6

Y4



4714-215A

4714-215A



4714-226

4714-226

4714

BRAKE PIPE
TUYAUTERIE DE FREINBREMSROHRLEITUNG
TUBO DEL FRENO



PART NAME CODE	PART NAME	QTY	PART NAME CODE	PART NAME	QTY
4714-20	PIPE SUB-ASSY, BRAKE, MAIN NO.1 SOUS-ENS. DE TUYAU ROHR-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DE TUBO	1	4714-MA	CAP, BLEEDER SCREW CAPUCHON KAPPE TAPA	1
4714-21	PIPE SUB-ASSY, BRAKE, MAIN NO.2 SOUS-ENS. DE TUYAU ROHR-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DE TUBO	1			
4714-AE	3-WAY 3 SENS DREIWEG-VERTEILER 3 VIAS	1			
4714-AF	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	2-5			
4714-AG	CLAMP PINSE KLEMME ABRAZADERA	2-3			
4714-CJ	2-WAY 2 SENS ZWEIWEG-VERTEILER 2 VIAS	1-2			
4714-GN	PIPE SUB-ASSY, BRAKE OIL SOUS-ENS. DE TUYAU ROHR-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DE TUBO	1			
4714-GW	PIPE SUB-ASSY, BRAKE OIL SOUS-ENS. DE TUYAU ROHR-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DE TUBO	1			
4714-JS	BRACKET SUB-ASSY SOUS-ENS. DE SUPPORT TRAGER-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE	1			
4714-LZ	SCREW, BLEEDER VIS SCHRAUBE TORNILLO	1			

4715

DRUM BRAKE
FREIN A TAMBOURTROMMELBREMSE
FRENO DE TAMBOR

4,6 [1/2]


Y4 [1/2]

4715-113
4715-1134715-114
4715-114

4715

DRUM BRAKE
FREIN A TAMBOURTROMMELBREMSE
FRENO DE TAMBOR

[2/2]



4715-110A

4715-110A


4715		DRUM BRAKE FREIN A TAMBOUR		TROMMELBREMSE FRENO DE TAMBOR	
PART NAME CODE	PART NAME	QTY	PART NAME CODE	PART NAME	QTY
4715-01	BRAKE ASSY, RH ----- ENS. DE FREIN BREMSE, VOLLST. CONJUNTO DEL FRENO	1	4715-45	SPRING, SHOE HOLD DOWN ----- RESSORT FEDER RESORTE	4
4715-02	BRAKE ASSY, LH ----- ENS. DE FREIN BREMSE, VOLLST. CONJUNTO DEL FRENO	1	4715-46	CUP, SHOE HOLD DOWN ----- COUPELLE DICHTMANSCHETTE TAZA	2- 4
4715-10	CYLINDER ASSY, WHEEL ----- ENS. DE CYLINDRE ZYLINDER, VOLLST. CONJUNTO DEL CILINDRO	2	4715-47	SPRING, ADJUSTER ----- RESSORT FEDER RESORTE	2
4715-10K	CYLINDER O/H KIT, WHEEL ----- JEU O/H DE CYLINDRE ZYLINDER-ÜBERHOLSATZ JUEGO O/H DEL CILINDRO	2	4715-48	PIN, SHOE HOLD DOWN ----- GOUPIILLE STIFT PASADOR	4
4715-11	SCREW ASSY, ADJUSTING, RH ----- ENS. DE VIS SCHRAUBEN, VOLLST. CONJUNTO DEL TORNILLO	1	4715-49	ROD, PUSH ----- BIELLE STANGE VARILLA	4
4715-12	SCREW ASSY, ADJUSTING, LH ----- ENS. DE VIS SCHRAUBEN, VOLLST. CONJUNTO DEL TORNILLO	1	4715-51	SPRING, ANCHOR TO SHOE ----- RESSORT FEDER RESORTE	4
4715-20	SHOE SUB-ASSY (FOR FRONT OR UPPER) ----- SOUS-ENS. DE PATIN SCHUH-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DE LA ZAPATA	2	4715-AB	COVER, HOLE ----- COUVERCLE DECKEL CUBIERTA	1
4715-21	SHOE SUB-ASSY (FOR REAR OR LOWER) ----- SOUS-ENS. DE PATIN SCHUH-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DE LA ZAPATA	2	4715-AD	PLATE, SHOE GUIDE ----- PLAQUE PLATTE PLACA	2
4715-22	PLATE SUB-ASSY, BACKING, RH ----- SOUS-ENS. DE PLAQUE PLATTEN-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DE PLACA	1	4715-AF	LEVER SUB-ASSY, PARKING ----- SOUS-ENS. DE LEVIER HEBEL-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DE LA PALANCA	1
4715-23	PLATE SUB-ASSY, BACKING, LH ----- SOUS-ENS. DE PLAQUE PLATTEN-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DE PLACA	1	4715-AG	STRUT, LEVER ----- TIRANT DRUCKSTAB TIRANTE	2

4715		DRUM BRAKE FREIN A TAMBOUR		TROMMELBREMSE FRENO DE TAMBOR	
PART NAME CODE	PART NAME	QTY	PART NAME CODE	PART NAME	QTY
4715-AL	SCREW, BLEEDER ----- VIS SCHRAUBE TORNILLO	2	4715-CT	NUT ----- ECROU MUTTER TUERCA	4
4715-AQ	RING, U ----- ANNEAU RING ANILLO	2	4715-DE	UNION ----- RACCORD ROHRVERSCHRAUBUNG UNION	2
4715-AR	LINK ----- TRINGLE GELENKTEIL ARTICULACION	2	4715-DF	GASKET ----- JOINT DICHTUNG EMPAQUETADURA	4
4715-AS	LEVER, PAWL ----- LEVIER HEBEL PALANCA	1	4715-DG	RING, U ----- ANNEAU RING ANILLO	2
4715-AT	LEVER, ACTUATOR ----- LEVIER HEBEL PALANCA	1	4715-DH	SPRING ----- RESSORT FEDER RESORTE	2
4715-AU	SPRING, ACTUATOR ----- RESSORT FEDER RESORTE	2	4715-HX	CLAMP ----- PINSE KLEMME ABRAZADERA	2- 3
4715-AV	SLEEVE ----- MANCHON HULSE MANGUITO	2	4715-HY	BOLT ----- BOULON SCHRAUBE PERNO	2- 3
4715-AW	PACKING, RUBBER ----- CALE DICHTUNG EMPAQUETADURA	2			
4715-BR	CABLE SUB-ASSY, PARKING BRAKE ----- SOUS-ENS. DE CABLE SEILZUG-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DE CABLE	1- 2			
4715-CQ	BOLT, UNION ----- BOULON SCHRAUBE PERNO	2			

5101

FRAME & WEIGHT
CADRE & POIDSRAHMEN & GEGENGEWICHT
BASTIDOR Y CONTRAPESO

4




5101-353E

5101-353E

5101

FRAME & WEIGHT
CADRE & POIDSRAHMEN & GEGENGEWICHT
BASTIDOR Y CONTRAPESO

6



5101-371B


5101-371B

5101

FRAME & WEIGHT
CADRE & POIDS

RAHMEN & GEGENGEWICHT
BASTIDOR Y CONTRAPESO

Y4





5101

FRAME & WEIGHT
CADRE & POIDS

RAHMEN & GEGENGEWICHT
BASTIDOR Y CONTRAPESO

4,6 (DRAW-BAR LEVER)

4,6 (SIDE ROLL OUT) [3/3]



5101-359B

5101-374

5101-359B

5101-374_

5101		FRAME & WEIGHT CADRE & POIDS		RAHMEN & GEGENGEWICHT BASTIDOR Y CONTRAPESO	
PART NAME CODE	PART NAME	QTY	PART NAME CODE	PART NAME	QTY
5101-30	DRAWBAR SUB-ASSY SOUS-ENS. DE BARRE D'ATTELAGE ZUGSTANGEN-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DE BARRA DE TRACCION	1	5101-BC	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	4
5101-62	LEVER SUB-ASSY, DRAWBAR SOUS-ENS. DE LEVIER HEBEL-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DE LA PALANCA	1	5101-BG	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	4
5101-AB	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	6	5101-BH	WASHER, SPRING RODELLE UNTERLEGSCHIEBE ARANDELA	4
5101-AF	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	1	5101-BI	RING, E ANNEAU RING ANILLO	2
5101-AG	WASHER, PLATE RODELLE UNTERLEGSCHIEBE ARANDELA	2	5101-BL	BUSHING BAGE BUCHSE MANGUITO	2
5101-AM	WASHER, PLATE RODELLE UNTERLEGSCHIEBE ARANDELA	2	5101-BX	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	8
5101-AT	SPACER ENTRETOISE DISTANZSTUCK SEPARADOR	1	5101-CH	RUBBER CAOUTCHOUC GUMMI GOMA	2
5101-AY	PLUG, HOLE BOUCHON STOPFEN TAPON	1	5101-CZ	NUT ECROU MUTTER TUERCA	3
5101-AZ	PLUG BOUCHON STOPFEN TAPON	4	5101-DB	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	8-11
5101-BB	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	4	5101-DQ	COVER SUB-ASSY, REAR SOUS-ENS. DE COUVERCLE DECKEL-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DE CUBIERTA	1

5101		FRAME & WEIGHT CADRE & POIDS		RAHMEN & GEGENGEWICHT BASTIDOR Y CONTRAPESO	
PART NAME CODE	PART NAME	QTY	PART NAME CODE	PART NAME	QTY
5101-EK	RUBBER CAOUTCHOUC GUMMI GOMA	2	5101-GS	COVER COUVERCLE DECKEL CUBIERTA	1-2
5101-EV	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	2-4	5101-GX	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	3
5101-EZ	RUBBER CAOUTCHOUC GUMMI GOMA	1	5101-HC	COVER COUVERCLE DECKEL CUBIERTA	1
5101-FA	WASHER, SPRING RODELLE UNTERLEGSCHIEBE ARANDELA	2	5101-HJ	SAFETY WALK PASSERELLE DE SECURITE SICHERHEITSBELAG MARCHA DE SEGURIDAD	1
5101-FO	KNOB BOULE KNOPF MANDO	1	5101-JV	SEAL JOINT ABDICHTUNG SELLO	2
5101-FF	COVER COUVERCLE DECKEL CUBIERTA	1	5101-LL	LINK, DRAW-BAR TRINGLE GELENKTEIL ARTICULACION	2
5101-FQ	COVER COUVERCLE DECKEL CUBIERTA	1	5101-LY	ROD BIELLE STANGE VARILLA	1
5101-FS	COVER COUVERCLE DECKEL CUBIERTA	1	5101-MA	BRACKET SUB-ASSY SOUS-ENS. DE SUPPORT TRAGER-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE	1
5101-FZ	PIN GOUPILLE STIFT PASADOR	2	5101-MY	SEAL JOINT ABDICHTUNG SELLO	1
5101-GL	PIN GOUPILLE STIFT PASADOR	2	5101-MZ	SEAL JOINT ABDICHTUNG SELLO	1


5101		FRAME & WEIGHT CADRE & POIDS		RAHMEN & GEGENGEWICHT BASTIDOR Y CONTRAPESO	
PART NAME CODE	PART NAME	QTY	PART NAME CODE	PART NAME	QTY
5101-NA	SEAL JOINT ABDICHTUNG SELLO	1	5101-QV	SEAL JOINT ABDICHTUNG SELLO	2
5101-NB	SEAL JOINT ABDICHTUNG SELLO	1	5101-QW	SEAL JOINT ABDICHTUNG SELLO	1
5101-NL	GUIDE GUIDE FUHRUNG GUIA	1	5101-RJ	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	4
5101-NM	KNOB BOULE KNOPF MANDO	2	5101-SD	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	4
5101-PW	BUMPER PARE-CHOCS STOSSDAMPFER PARACHOQUES	1	5101-VL	COVER COUVERCLE DECKEL CUBIERTA	1
5101-PY	COVER COUVERCLE DECKEL CUBIERTA	1			
5101-QN	COVER COUVERCLE DECKEL CUBIERTA	1			
5101-QR	SEAL JOINT ABDICHTUNG SELLO	1			
5101-QS	SEAL JOINT ABDICHTUNG SELLO	2			
5101-QT	SEAL JOINT ABDICHTUNG SELLO	1			

5101		FRAME & WEIGHT CADRE & POIDS		RAHMEN & GEGENGEWICHT BASTIDOR Y CONTRAPESO	
PART NAME CODE	PART NAME	QTY	PART NAME CODE	PART NAME	QTY

5201

HOOD & HINGE
CAPOT & CHARNIEREHAUBE & SCHARNIER
CAPO Y BISAGRA

4,6




5201-239E

5201-239E

5201


HOOD & HINGE
CAPOT & CHARNIEREHAUBE & SCHARNIER
CAPO Y BISAGRA

4,6 (SIDE ROLL OUT)



5201-247C

5201-247C



5201			HOOD & HINGE CAPOT & CHARNIERE			HAUBE & SCHARNIER CAPO Y BISAGRA		
PART NAME CODE	PART NAME	QTY	PART NAME CODE	PART NAME	QTY	PART NAME CODE	PART NAME	QTY
5201-10	STAY ASSY, ENGINE (OR BATTERY) HOOD ENS. D'ETAI STREBEN, VOLLST. CONJUNTO DE SOPORTE	1	5201-BO	NUT ECROU MUTTER TUERCA	3	5201-BQ	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	2
5201-20	HOOD SUB-ASSY, ENGINE (OR BATTERY) SOUS-ENS. DE CAPOT HAUBEN-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DEL CAPO	1	5201-BW	SCREW VIS SCHRAUBE TORNILLO	2- 4	5201-BX	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	10
5201-20A	SEAL, ENGINE (OR BATTERY) HOOD JOINT ABDICHTUNG SELLO	1- 2	5201-BZ	CUSHION COUSSIN POLSTER ALMOHADILLA	4	5201-ED	RUBBER CAOUTCHOUC GUMMI GOMA	1
5201-30	HINGE SUB-ASSY, ENGINE (OR BATTERY) HOOD SOUS-ENS. DE CHARNIERE SCHARNIER-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DE BISAGRA	2	5201-EE	RUBBER CAOUTCHOUC GUMMI GOMA	2	5201-EU	RUBBER CAOUTCHOUC GUMMI GOMA	4
5201-32	CATCH SUB-ASSY (FOR HOOD) SOUS-ENS. DE DISPOSITIF D'ARRET KLINKEN-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DE RETEN	1	5201-FH	PLATE PLAQUE PLATTE PLACA	1	5201-FL	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	3
5201-45	DAMPER, ENGINE HOOD AMORTISSEUR DAMPFER AMORTIGUADOR	1						
5201-AB	PIN, W/HOLE GOUPILLE STIFT PASADOR	1						
5201-AC	WASHER, PLATE RODELLE UNTERLEGSCHIEBE ARANDELA	1						
5201-AD	SCREW VIS SCHRAUBE TORNILLO	2						
5201-AI	CLIP AGRAFE CLIP FIJADOR	1						


5301

INSTRUMENT PANEL & FLOOR
PANNEAU D'INSTRUMENT & PLANCHER


ARMATURCNBRETT & BODENPLATE
PISO Y TABLERO DE INSTRUMENTOS

4,6

Y4



5301-318F




5301-331D

5301

INSTRUMENT PANEL & FLOOR
PANNEAU D'INSTRUMENT & PLANCHER

ARMATURCNBRETT & BODENPLATE
PISO Y TABLERO DE INSTRUMENTOS

Y4 (FLOOR PARKING, FLR SW W/HOUR)



5301-333



5301-333_

5301		INSTRUMENT PANEL & FLOOR PANNEAU D'INSTRUMENT & PLANCHER		ARMATURCNBRETT & BODENPLATE PISO Y TABLERO DE INSTRUMENTOS	
PART NAME CODE	PART NAME	QTY	PART NAME CODE	PART NAME	QTY
5301-23	PROTECTOR SUB-ASSY, FR SOUS-ENS. DE PROTECTEUR SCHUTZABDECKUNGS-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DEL PROTECTOR	1	5301-BV	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	6- 8
5301-34	CLAMP SUB-ASSY, PAPER SOUS-ENS. DE PINCE KLEMMEN-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DE ABRAZADERA	1	5301-BW	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	4
5301-58	PANEL, INSTRUMENT PANNEAU TAFEL PANEL	1	5301-CC	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	2
5301-78	TRAY ASSY ENS. DE SUPPORT TROG, VOLLST. CONJUNTO DE LA BANDEJA	1	5301-CE	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	5
5301-80	BOARD ASSY NES. DE PANNEAU BRETT, VOLLST. CONJUNTO DEL TABLERO	1	5301-CL	INSULATOR ISOLATEUR ISOLATOR AISLADOR	1
5301-AF	WASHER, PLATE RODELLE UNTERLEGSCHIEBE ARANDELA	2- 4	5301-CM	PLATE SUB-ASSY SOUS-ENS. DE PLAQUE PLATTEN-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DE PLACA	1
5301-AG	SAFETY WALK PASSERELLE DE SECURITE SICHERHEITSBELAG MARCHA DE SEGURIDAD	3	5301-CN	PLATE PLAQUE PLATTE PLACA	1
5301-AO	SAFETY WALK PASSERELLE DE SECURITE SICHERHEITSBELAG MARCHA DE SEGURIDAD	2	5301-CQ	PLATE PLAQUE PLATTE PLACA	1
5301-AP	PLUG, HOLE BOUCHON STOPFEN TAPON	2	5301-CU	RUBBER CAOUTCHOUC GUMMI GOMA	1
5301-AW	CUSHION COUSSIN POLSTER ALMOHADILLA	1	5301-CW	RUBBER CAOUTCHOUC GUMMI GOMA	1

5301		INSTRUMENT PANEL & FLOOR PANNEAU D'INSTRUMENT & PLANCHER		ARMATURCNBRETT & BODENPLATE PISO Y TABLERO DE INSTRUMENTOS	
PART NAME CODE	PART NAME	QTY	PART NAME CODE	PART NAME	QTY
5301-DN	COVER COUVERCLE DECKEL CUBIERTA	1	5301-LG	FLOOR SUB-ASSY, NO.1 SOUS-ENS. DE PLANCHER BODEN-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DEL PISO	1
5301-EX	BRACKET SUB-ASSY SOUS-ENS. DE SUPPORT TRAGER-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE	1	5301-NJ	SCREW VIS SCHRAUBE TORNILLO	4
5301-FE	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	4	5301-NK	SCREW VIS SCHRAUBE TORNILLO	2
5301-GP	NUT ECROU MUTTER TUERCA	2	5301-SS	PLUG, HOLE BOUCHON STOPFEN TAPON	1- 3
5301-GQ	MAGNET AIMANT MAGNET MAGNETO	1	5301-ST	SCREW VIS SCHRAUBE TORNILLO	1
5301-KG	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	3	5301-TQ	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	1
5301-KH	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	6	5301-TS	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	4
5301-KU	TRIM GARNITURE ZIERSTREIFEN GUARNICION	1	5301-UC	NUT ECROU MUTTER TUERCA	1
5301-KX	KNOB BOULE KNOPF MANDO	2	5301-UH	TRIM GARNITURE ZIERSTREIFEN GUARNICION	1
5301-KY	RING, E ANNEAU RING ANILLO	2	5301-VF	TRAY SUPPORT TROG BANDEJA	1

5308	DRIVER SEAT SIEGE DU CONDUCTEUR	FAHRERSITZ ASIENTO DEL CONDUCTOR
4,6	Y4	
	5308-278 5308-278	5308-290A 5308-290A

5308		DRIVER SEAT SIEGE DU CONDUCTEUR	FAHRERSITZ ASIENTO DEL CONDUCTOR		
PART NAME CODE	PART NAME	QTY	PART NAME CODE	PART NAME	QTY
5308-01	SEAT ASSY ----- ENS. DE SIEGE SITZ. VOLLST. CONJUNTO DEL ASIENTO	1			
5308-15	SEAT ASSY, BACK ----- ENS. DE SIEGE SITZ. VOLLST. CONJUNTO DEL ASIENTO	1			
5308-BD	BOLT ----- BOULON SCHRAUBE PERNO	2			
5308-CB	BRACKET SUB-ASSY, SEAT SET ----- SOUS-ENS. DE SUPPORT TRAGER-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE	1			
5308-CC	WASHER, PLATE ----- RODELLE UNTERLEGSCHIEBE ARANDELA	1			
5308-CO	SCREW ----- VIS SCHRAUBE TORNILLO	1			
5308-EA	NUT ----- ECROU MUTTER TUERCA	4			
5308-ES	BRACKET SUB-ASSY, SEAT ----- SOUS-ENS. DE SUPPORT TRAGER-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE	1			


5401	HEAD GUARD & ACCESSORY GARDE AVANT & ACCESSOIRE	FAHRER SCHUTZDACH & ZUBEHÖR PROTECTOR Y ACCESORIOS DE PARTE SUPERIOR
4,6 (2-MIRROR, 2-OVAL TYPE)		Y4 (2-MIRROR, 2-OVAL TYPE)
		
5401-284C 5401-284C		5401-297 5401-297

5401		HEAD GUARD & ACCESSORY GARDE AVANT & ACCESSOIRE		FAHRER SCHUTZDACH & ZUBEHÖR PROTECTOR Y ACCESORIOS DE PARTE SUPERIOR	
PART NAME CODE	PART NAME	QTY	PART NAME CODE	PART NAME	QTY
5401-31	MIRROR SUB-ASSY, BACK SOUS-ENS. DE RETROVISEUR SPIEGEL-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DEL RETROVISOR	2			
5401-32	BRACKET SUB-ASSY, BACK MIRROR SOUS-ENS. DE SUPPORT TRÄGER-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE	1- 2			
5401-BE	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	4			
5401-CO	NUT ECROU MUTTER TUERCA	2			
5401-CP	WASHER RODELLE UNTERLEGSCHIEBE ARANDELA	2			

5405

INDICATOR PLATE
PLAQUE D'INDICATEURANZEIGESCHILD
PLACA INDICADORA

4,6




5405-709F

5405-709F


5405

INDICATOR PLATE
PLAQUE D'INDICATEURANZEIGESCHILD
PLACA INDICADORA

4,6 (SIDE ROLL OUT)



AY




5405-744

5405-744_

5405

INDICATOR PLATE
PLAQUE D'INDICATEURANZEIGESCHILD
PLACA INDICADORA

Y4




5405-746A

5405-746A

5405

INDICATOR PLATE
PLAQUE D'INDICATEURANZEIGESCHILD
PLACA INDICADORA

Y4 (FLOOR PARKING, FLR PARK W/HOUR)



5405-745

5405-745


5405		INDICATOR PLATE PLAQUE D'INDICATEUR		ANZEIGESCHILD PLACA INDICADORA	
PART NAME CODE	PART NAME	QTY	PART NAME CODE	PART NAME	QTY
5405-41	MARK, TOYOTA SYMBOL ----- MARQUE MARKIERUNG MARCA	1-3	5405-AZ	PLATE, CAUTION ----- PLAQUE PLATTE PLACA	1
5405-AA	PLATE, CAUTION ----- PLAQUE PLATTE PLACA	1	5405-BK	PLATE, SWITCH HORN INDICATOR ----- PLAQUE PLATTE PLACA	1
5405-AE	PLATE, INDICATOR ----- PLAQUE PLATTE PLACA	1	5405-BO	INDICATOR ----- INDICATEUR ANZEIGER INDICADOR	1
5405-AF	PLATE, SHIFT LEVER INDICATOR ----- PLAQUE PLATTE PLACA	1	5405-BX	PLATE, INDICATOR ----- PLAQUE PLATTE PLACA	1
5405-AK	PLATE, INDICATOR ----- PLAQUE PLATTE PLACA	1	5405-CC	PLATE, CAUTION ----- PLAQUE PLATTE PLACA	1
5405-AL	MARK, TOYOTA ----- MARQUE MARKIERUNG MARCA	1	5405-CD	PLATE, CAUTION ----- PLAQUE PLATTE PLACA	1
5405-AM	PLATE, SERVICE INDICATOR ----- PLAQUE PLATTE PLACA	1	5405-CE	PLATE, CAUTION ----- PLAQUE PLATTE PLACA	1
5405-AR	PLATE, CAUTION ----- PLAQUE PLATTE PLACA	1	5405-CQ	PLATE, SEQUENCE DIAGRAM ----- PLAQUE PLATTE PLACA	1
5405-AT	PLATE, CAUTION ----- PLAQUE PLATTE PLACA	1	5405-EN	PLATE ----- PLAQUE PLATTE PLACA	1
5405-AY	PLATE, CAUTION ----- PLAQUE PLATTE PLACA	1	5405-EZ	PLATE, INDICATOR ----- PLAQUE PLATTE PLACA	1

5405		INDICATOR PLATE PLAQUE D'INDICATEUR		ANZEIGESCHILD PLACA INDICADORA	
PART NAME CODE	PART NAME	QTY	PART NAME CODE	PART NAME	QTY
5405-FL	PLATE, BATTERY CAUTION ----- PLAQUE PLATTE PLACA	1			
5405-GY	INDICATOR, LAMP ----- INDICATEUR ANZEIGER INDICADOR	1			
5405-HM	INDICATOR ----- INDICATEUR ANZEIGER INDICADOR	1			
5405-HN	INDICATOR ----- INDICATEUR ANZEIGER INDICADOR	1			
5405-HZ	LABEL ----- ETIQUETTE SCHILD ETIQUETA	1			

5412

BATTERY CARRIER
SUPPORT BATTERIEBATTERIETRÄGER
PORTABATERIAS

4,6 (CAR L/STAND W/R)




5412-011B

5412

BATTERY CARRIER
SUPPORT BATTERIEBATTERIETRÄGER
PORTABATERIAS

Y4 (CAR L/STAND W/R)



5412-009A

5412		BATTERY CARRIER SUPPORT BATTERIE		BATTERIETRÄGER PORTABATERIAS	
PART NAME CODE	PART NAME	QTY	PART NAME CODE	PART NAME	QTY
5412-01	CARRIER ASSY, BATTERY ENS. DE PORTEUR TRÄGER, VOLLST. CONJUNTO DEL PORTADIFERENCIAL	1	5412-AB	PLATE PLAQUE PLATTE PLACA	1
5412-10	WHEEL ASSY ENS. DE ROUE RAD. VOLLST. CONJUNTO DE LA RUEDA	2	5412-AC	PIN GOUPILLE STIFT PASADOR	2
5412-20	FRAME SUB-ASSY, BATTERY CARRIER SOUS-ENS. DE CADRE RAHMEN-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DEL BASTIDOR	1	5412-AF	NUT ECROU MUTTER TUERCA	1
5412-32	STOPPER SUB-ASSY SOUS-ENS. DE BUTEE ANSCHLAG-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DEL TOPE	1	5412-AH	WASHER, PLATE RODELLE UNTERLEGSCHIEBE ARANDELA	2
5412-33	ROLLER SUB-ASSY SOUS-ENS. DE GALET ROLLEN-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DE RODILLO	4	5412-AJ	SPRING RESSORT FEDER RESORTE	1
5412-34	BRACKET SUB-ASSY, FRONT AXLE SOUS-ENS. DE SUPPORT TRÄGER-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE	1	5412-AM	NUT ECROU MUTTER TUERCA	1
5412-35	BRACKET SUB-ASSY, REAR AXLE SOUS-ENS. DE SUPPORT TRÄGER-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE	1	5412-AN	ROD SUB-ASSY, STOPPER SOUS-ENS. DE BIELLE STANGEN-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DE LA VARILLA	1
5412-41	WHEEL ROUE RAD RUEDA	2	5412-AO	ROD SUB-ASSY, STOPPER SOUS-ENS. DE BIELLE STANGEN-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DE LA VARILLA	1
5412-42	CASTER ROULETTE LAUFROLLE ROLDANA	2	5412-AP	NUT ECROU MUTTER TUERCA	1
5412-AA	COLLAR COLLIER BUCHSE COLLAR	4	5412-AV	PIN GOUPILLE STIFT PASADOR	2

5412		BATTERY CARRIER SUPPORT BATTERIE		BATTERIETRÄGER PORTABATERIAS	
PART NAME CODE	PART NAME	QTY	PART NAME CODE	PART NAME	QTY
5412-BE	TURNBUCKLE TENDEUR SPANNSCHLOSS TORNQUETE	1	5412-DV	WASHER, PLATE RODELLE UNTERLEGSCHIEBE ARANDELA	2
5412-BJ	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	5	5412-DX	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	8
5412-BL	RUBBER CAOUTCHOUC GUMMI GOMA	2-4	5412-EQ	CATCH SUB-ASSY SOUS-ENS. DE DISPOSITIF D'ARRET KLINKEN-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DE RETEN	1
5412-BP	LEVER LEVIER HEBEL PALANCA	1	5412-ET	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	8
5412-BT	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	2	5412-EV	LINK SUB-ASSY SOUS-ENS. DE TRINGLE GELENKTEIL-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DE LA ARTICULACION	1
5412-BU	SCREW VIS SCHRAUBE TORNILLO	1	5412-EW	RUBBER CAOUTCHOUC GUMMI GOMA	2
5412-BW	PIN, SPRING GOUPILLE STIFT PASADOR	2	5412-EX	CLIP AGRAFE CLIP FIJADOR	2
5412-DP	WASHER, PLATE RODELLE UNTERLEGSCHIEBE ARANDELA	4	5412-FA	SHIM CALE AUSGLEICHSCHEIBE CALCE	16
5412-DR	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	8-16	5412-FB	SHIM CALE AUSGLEICHSCHEIBE CALCE	16
5412-DT	SCREW VIS SCHRAUBE TORNILLO	4-8	5412-FC	SHIM CALE AUSGLEICHSCHEIBE CALCE	2


5412		BATTERY CARRIER SUPPORT BATTERIE				BATTERIETRÄGER PORTABATERIAS			
PART NAME CODE		PART NAME		QTY	PART NAME CODE		PART NAME		QTY
5412-FD		SCREW -----		4					
		VIS							
		SCHRAUBE							
		TORNILLO							

5412		BATTERY CARRIER SUPPORT BATTERIE				BATTERIETRÄGER PORTABATERIAS			
PART NAME CODE		PART NAME		QTY	PART NAME CODE		PART NAME		QTY

5602

WIRING & CLAMP
CABLAGE & COLLIERKABEL & KABELKLEMMEN
CABLES Y ABRAZADERA

4,6



5602-290F


5602-290F

5602

WIRING & CLAMP
CABLAGE & COLLIERKABEL & KABELKLEMMEN
CABLES Y ABRAZADERA

4,6 [BATTERY CLAMP]

4,6 (EEC SPEC) [3/3]



5602-299

5602-299_


5602-321

5602-321_


5602

WIRING & CLAMP
CABLAGE & COLLIERKABEL & KABELKLEMMEN
CABLES Y ABRAZADERA


Y4





[KEY SW]





(WHITE NON PUNC)



(HOUR METER)




(RR COMBI. LIGHT)



[HORN SW]



(HAZARD LAMP)



5602-311B


5602-311B

5602

WIRING & CLAMP
CABLAGE & COLLIERKABEL & KABELKLEMMEN
CABLES Y ABRAZADERA


Y4 (EEC SPEC) [2/2]

Y4 (FLOOR PARKING, FLR SW W/HOUR)



5602-320A

5602-320A



5602-318


5602-318

5602		WIRING & CLAMP CABLAGE & COLLIER		KABEL & KABELKLEMMEN CABLES Y ABRAZADERA	
PART NAME CODE	PART NAME	QTY	PART NAME CODE	PART NAME	QTY
5602-17	FUSE ASSY ENS. DE FUSIBLE SICHERUNGS. VOLLST. CONJUNTO DE FUSIBLE	1	5602-AC	CLAMP PINSE KLEMME ABRAZADERA	2
5602-17A	FUSE FUSIBLE SICHERUNG FUSIBLE	2	5602-AG	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	2-4
5602-20	HARNES SUB-ASSY, WIRING SOUS-ENS. DE FAISCEAU KABELBAUM-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DEL RAMAL DE CABLES	1	5602-AH	WASHER, PLATE RODELLE UNTERLEGSCHIEBE ARANDELA	2
5602-40	FUSE FUSIBLE SICHERUNG FUSIBLE	1	5602-AI	WASHER, SPRING RODELLE UNTERLEGSCHIEBE ARANDELA	2
5602-50	WIRING, DRIVE MOTOR, NO.1 FAISCEAU DE RILE VERKABELUNG CONEXIONES	1	5602-AP	NUT ECROU MUTTER TUERCA	2
5602-51	WIRING, DRIVE MOTOR, NO.2 FAISCEAU DE RILE VERKABELUNG CONEXIONES	1	5602-AU	CLAMP PINSE KLEMME ABRAZADERA	1
5602-52	WIRING, DRIVE MOTOR, NO.3 FAISCEAU DE RILE VERKABELUNG CONEXIONES	1	5602-AV	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	2
5602-53	WIRING, DRIVE MOTOR, NO.4 FAISCEAU DE RILE VERKABELUNG CONEXIONES	1	5602-AZ	BRACKET SUPPORT TRAGER SOPORTE	1
5602-64	CONNECTOR SUB-ASSY, CONTROL SOUS-ENS. DE CONNECTEUR STECKVERBINDER-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DE CONECTOR	1	5602-BJ	HARNES, STOP LAMP SWITCH FAISCEAU KABELBAUM RAMAL DE CABLES	1
5602-AA	CLAMP PINSE KLEMME ABRAZADERA	6	5602-BM	GROMMET RONDELLE ISOLANTE DURCHFUEHRUNG ANILLO PROTECTOR	1

5602		WIRING & CLAMP CABLAGE & COLLIER		KABEL & KABELKLEMMEN CABLES Y ABRAZADERA	
PART NAME CODE	PART NAME	QTY	PART NAME CODE	PART NAME	QTY
5602-BO	PLUG BOUCHON STOPFEN TAPON	1	5602-DJ	PLATE PLAQUE PLATTE PLACA	2
5602-BQ	HARNES, ROTARY LAMP FAISCEAU KABELBAUM RAMAL DE CABLES	1	5602-DL	RUBBER CAOUTCHOUC GUMMI GOMA	1
5602-BR	RUBBER, CABLE, NO.1 CAOUTCHOUC GUMMI GOMA	1	5602-ED	HARNES FAISCEAU KABELBAUM RAMAL DE CABLES	1
5602-BS	RUBBER, CABLE, NO.2 CAOUTCHOUC GUMMI GOMA	1	5602-EK	WIRE, EARTH FIL DRAHT ALAMBRE	1
5602-CF	HARNES, CONTROL FAISCEAU KABELBAUM RAMAL DE CABLES	1	5602-EM	COVER COUVERCLE DECKEL CUBIERTA	1
5602-CM	HARNES FAISCEAU KABELBAUM RAMAL DE CABLES	1	5602-FB	RESISTOR RESISTANCE WIDERSTAND RESISTOR	1
5602-CV	CAP CAPUCHON KAPPE TAPA	4	5602-GI	HARNES, HORN FAISCEAU KABELBAUM RAMAL DE CABLES	1
5602-CX	CLAMP PINSE KLEMME ABRAZADERA	2	5602-GM	HARNES FAISCEAU KABELBAUM RAMAL DE CABLES	1
5602-CY	CLAMP PINSE KLEMME ABRAZADERA	1-2	5602-HT	HARNES, SWITCH FAISCEAU KABELBAUM RAMAL DE CABLES	1
5602-DB	CLAMP PINSE KLEMME ABRAZADERA	1-2	5602-IE	SCREW VIS SCHRAUBE TORNILLO	1

5602		WIRING & CLAMP CABLAGE & COLLIER		KABEL & KABELKLEMMEN CABLES Y ABRAZADERA	
PART NAME CODE	PART NAME	QTY	PART NAME CODE	PART NAME	QTY
5602-JK	GUARD, CABLE PROTECTEUR SCHUTZBLECH PROTECTOR	1	5602-KU	HARNESS FAISCEAU KABELBAUM RAMAL DE CABLES	1
5602-JU	TUBE TUBE ROHR TUBO	4	5602-LD	BAND, CLAMP BANDE BAND BANDA	2-19
5602-JV	CLAMP PINSE KLEMME ABRAZADERA	1	5602-LN	PLATE PLAQUE PLATTE PLACA	2
5602-JY	CLAMP PINSE KLEMME ABRAZADERA	1	5602-LP	SCREW VIS SCHRAUBE TORNILLO	2
5602-KI	CLAMP PINSE KLEMME ABRAZADERA	1	5602-LU	CLAMP PINSE KLEMME ABRAZADERA	2
5602-KJ	CLAMP PINSE KLEMME ABRAZADERA	1	5602-LY	HARNESS FAISCEAU KABELBAUM RAMAL DE CABLES	1
5602-KO	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	1-2	5602-MB	HARNESS FAISCEAU KABELBAUM RAMAL DE CABLES	1
5602-KP	CLAMP PINSE KLEMME ABRAZADERA	1	5602-ND	SCREW VIS SCHRAUBE TORNILLO	4-12
5602-KR	HARNESS FAISCEAU KABELBAUM RAMAL DE CABLES	1	5602-NF	CLAMP PINSE KLEMME ABRAZADERA	2
5602-KT	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	1-2	5602-NG	CLAMP PINSE KLEMME ABRAZADERA	1


5602		WIRING & CLAMP CABLAGE & COLLIER		KABEL & KABELKLEMMEN CABLES Y ABRAZADERA	
PART NAME CODE	PART NAME	QTY	PART NAME CODE	PART NAME	QTY
5602-NH	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	3	5602-ST	NUT ECROU MUTTER TUERCA	2
5602-NK	BAND, CLAMP BANDE BAND BANDA	1	5602-SV	CORE NOYAU KERN NUCLEO	5-10
5602-NS	HARNESS FAISCEAU KABELBAUM RAMAL DE CABLES	1	5602-SX	STAY, HARNESS ETAI STREBE SOPORTE	1
5602-NT	HARNESS FAISCEAU KABELBAUM RAMAL DE CABLES	1	5602-SY	WASHER, SPRING RODELLE UNTERLEGSCHIEBE ARANDELA	2
5602-PY	BAND, CLAMP BANDE BAND BANDA	1			
5602-RN	HANDLE SUB-ASSY SOUS-ENS. DE POIGNEE HEBEL-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DEL VOLANTE DE DIRECCION	1			
5602-SL	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	1			
5602-SM	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	1			
5602-SN	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	1			
5602-SP	SCREW VIS SCHRAUBE TORNILLO	2			



5611			LAMPE LAMPARA		
PART NAME CODE	PART NAME	QTY	PART NAME CODE	PART NAME	QTY
5611-01	LAMP ASSY, HEAD ENS. DE LAMPE LAMPEN, VOLLST. CONJUNTO DE LA LAMPARA	1	5611-35A	BULB (FOR ROTARY LAMP) AMPOULE GLUHLAMPE LAMPARA	1
5611-01B	BULB (FOR HEAD LAMP) AMPOULE GLUHLAMPE LAMPARA	2	5611-AG	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	1
5611-01C	LENS (FOR HEAD LAMP) OPTIQUE OBJEKTIV LENTE	2	5611-AI	SCREW VIS SCHRAUBE TORNILLO	4
5611-03	LAMP ASSY, FLASHER ENS. DE LAMPE LAMPEN, VOLLST. CONJUNTO DE LA LAMPARA	4	5611-AM	SCREW VIS SCHRAUBE TORNILLO	4
5611-03A	BULB (FOR FLASHER LAMP) AMPOULE GLUHLAMPE LAMPARA	2	5611-AR	SCREW VIS SCHRAUBE TORNILLO	2
5611-03B	LENS (FOR FLASHER LAMP) OPTIQUE OBJEKTIV LENTE	2	5611-AS	LAMP ASSY, PILOT ENS. DE LAMPE LAMPEN, VOLLST. CONJUNTO DE LA LAMPARA	1
5611-04	LAMP ASSY, REAR COMBINATION ENS. DE LAMPE LAMPEN, VOLLST. CONJUNTO DE LA LAMPARA	1	5611-AX	NUT ECROU MUTTER TUERCA	1
5611-04A	BULB (FOR REAR COMBINATION LAMP) AMPOULE GLUHLAMPE LAMPARA	2	5611-BH	PLUG, HOLE BOUCHON STOPFEN TAPON	2
5611-04B	LENS (FOR REAR COMBINATION LAMP) OPTIQUE OBJEKTIV LENTE	1-2	5611-CE	SCREW VIS SCHRAUBE TORNILLO	2
5611-35	LAMP ASSY, ROTARY ENS. DE LAMPE LAMPEN, VOLLST. CONJUNTO DE LA LAMPARA	1	5611-CU	COVER COUVERCLE DECKEL CUBIERTA	1

5611		LAMP LAMPE		LAMPE LAMPARA		
PART NAME CODE		PART NAME	QTY	PART NAME CODE	PART NAME	QTY
5611-DC	PLUG, HOLE -----		2			
	BOUCHON					
	STOPFEN					
TAPON						
5611-DD	PLUG, HOLE -----		2			
	BOUCHON					
	STOPFEN					
TAPON						
5611-UP	O-RING -----		1			
	SOUS-ENS. DE CONNECTEUR					
	STECKVERBINDER-TEILGRUPPE					
	SUBCONJUNTO DE CONECTOR					

5611		LAMP LAMPE				LAMPE LAMPARA	
PART NAME CODE	PART NAME		QTY	PART NAME CODE	PART NAME		QTY




5612			LAMP BRACKET SUPPORT DE LAMPE			LAMPENTRÄGER SOPORTE DE LAMPARA		
PART NAME CODE	PART NAME	QTY	PART NAME CODE	PART NAME	QTY	PART NAME CODE	PART NAME	QTY
5612-AK	GROMMET RONDELLE ISOLANTE DURCHFÜHRUNG ANILLO PROTECTOR	1						
5612-AZ	BRACKET SUB-ASSY, ROTARY LAMP SOUS-ENS. DE SUPPORT TRÄGER-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE	1						
5612-BE	GUARD SUB-ASSY, TURN SIGNAL SOUS-ENS. DE PROTECTEUR SCHUTZBLECH-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DE PROTECTOR	2						
5612-BK	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	3-4						
5612-CH	COVER, REAR COMBINATION LAMP COUVERCLE DECKEL CUBIERTA	1						
5612-DA	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	4						
5612-JE	PLATE PLAQUE PLATTE PLACA	1						

5702

METER & SWITCH
INDICATEUR & COMMUTATEURINSTRUMENTE & SCHALTER
MEDIDOR E INTERRUPTOR

4,6




5702-259

5702

METER & SWITCH
INDICATEUR & COMMUTATEURINSTRUMENTE & SCHALTER
MEDIDOR E INTERRUPTOR

Y4



5702-208A

5702-208A

5702	METER & SWITCH INDICATEUR & COMMUTATEUR	INSTRUMENTE & SCHALTER MEDIDOR E INTERRUPTOR
Y4	Y4 (FLOOR PARKING, FLR SW W/HOUR)	
	5702-210 5702-210	5702-212 5702-212

5702		METER & SWITCH INDICATEUR & COMMUTATEUR		INSTRUMENTE & SCHALTER MEDIDOR E INTERRUPTOR	
PART NAME CODE	PART NAME	QTY	PART NAME CODE	PART NAME	QTY
5702-05	RELAY ASSY, FLASHER ENS. DE RELAIS RELAIS. VOLLST. CONJUNTO DEL RELE	1	5702-18A	CONTACT, HORN CONTACT KONTAKT CONTACTO	2
5702-10	HORN ASSY ENS. D'AVERTISSEUR SONORE HORN. VOLLST. CONJUNTO DE LA BOCINA	1	5702-24	METER ASSY, HOUR ENS. DE COMPTEUR INSTRUMENTEN, VOLLST. CONJUNTO DEL MEDIDOR	1
5702-11	BUZZER ASSY, BACK ENS. DE AVERTISSEUR SUMMER, VOLLST. CONJUNTO DE ZUMBADOR	1	5702-25	INDICATOR ASSY, BATTERY CAPACITY ENS. D'INDICATEUR ANZEIGER, VOLLST. CONJUNTO DEL INDICADOR	1
5702-12	CHIME ASSY, BACK ENS. DE SONNERIE AKUSTISCHE ANZEIGE, VOLLST. CONJUNTO DEL TIMBRE	1	5702-29	SWITCH ASSY, LAMP ENS. DE INTERRUPTEUR SCHALTER, VOLLST. CONJUNTO DEL INTERRUPTOR	1
5702-13	SWITCH ASSY, TURN SIGNAL ENS. DE INTERRUPTEUR SCHALTER, VOLLST. CONJUNTO DEL INTERRUPTOR	1	5702-40	SWITCH ASSY, LIMIT (FOR PUMP MOTOR) ENS. DE INTERRUPTEUR SCHALTER, VOLLST. CONJUNTO DEL INTERRUPTOR	1
5702-13A	SWITCH SUB-ASSY, MICRO SOUS-ENS. DE INTERRUPTEUR SCHALTER-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DEL INTERRUPTOR	2	5702-43	SWITCH ASSY, LIMIT (FOR STOP LAMP) ENS. DE INTERRUPTEUR SCHALTER, VOLLST. CONJUNTO DEL INTERRUPTOR	1
5702-14	SWITCH ASSY, LIGHT CONTROL ENS. DE INTERRUPTEUR SCHALTER, VOLLST. CONJUNTO DEL INTERRUPTOR	1	5702-58	SWITCH ASSY, LIMIT ENS. DE INTERRUPTEUR SCHALTER, VOLLST. CONJUNTO DEL INTERRUPTOR	1
5702-15	SWITCH ASSY, STARTER ENS. DE INTERRUPTEUR SCHALTER, VOLLST. CONJUNTO DEL INTERRUPTOR	1	5702-61	TIMER ASSY ENS. DE MINUTERIE SCHALTUHR, VOLLST. CONJUNTO DEL DISTRIBUIDOR	1
5702-15A	KEY, CUT CLAVETTE SCHLUSSEL LLAVE	1	5702-A1	SPRING, HORN CONTACT RESSORT FEDER RESORTE	2
5702-18	SWITCH ASSY, HORN ENS. DE INTERRUPTEUR SCHALTER, VOLLST. CONJUNTO DEL INTERRUPTOR	1	5702-A2	BRACKET, LIMIT SWITCH SUPPORT TRAGER SOPORTE	2

5702		METER & SWITCH INDICATEUR & COMMUTATEUR		INSTRUMENTE & SCHALTER MEDIDOR E INTERRUPTOR	
PART NAME CODE	PART NAME	QTY	PART NAME CODE	PART NAME	QTY
5702-BN	CLAMP PINSE KLEMME ABRAZADERA	1	5702-ES	NUT ECROU MUTTER TUERCA	2
5702-CV	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	2- 5	5702-FP	BRACKET, LIMIT SWITCH SUPPORT TRAGER SOPORTE	1
5702-CX	PLUG BOUCHON STOPFEN TAPON	1	5702-GH	COVER COUVERCLE DECKEL CUBIERTA	1
5702-CY	PLUG BOUCHON STOPFEN TAPON	1	5702-HQ	RELAY ASSY ENS. DE RELAIS RELAIS, VOLLST CONJUNTO DEL RELE	1
5702-DC	VARISTOR VARISTOR VARISTOR VARISTOR	1	5702-JC	NUT ECROU MUTTER TUERCA	1
5702-DK	PLUG, HOLE BOUCHON STOPFEN TAPON	1- 2	5702-JE	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	1
5702-DW	SOCKET DOUILLE BUSHSE RECEPTACULO	1	5702-JF	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	1
5702-EO	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	1	5702-JO	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	1
5702-EP	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	2	5702-JP	PLATE PLAQUE PLATTE PLACA	1
5702-ER	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	1- 2	5702-KB	SCREW VIS SCHRAUBE TORNILLO	2

5702		METER & SWITCH INDICATEUR & COMMUTATEUR		INSTRUMENTE & SCHALTER MEDIDOR E INTERRUPTOR	
PART NAME CODE	PART NAME	QTY	PART NAME CODE	PART NAME	QTY
5702-KJ	SCREW VIS SCHRAUBE TORNILLO	4			
5702-KN	BRACKET SUPPORT TRAGER SOPORTE	1			
5702-LS	BRACKET SUB-ASSY SOUS-ENS. DE SUPPORT TRAGER-TEILGRUPPE SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE	1			
5702-QB	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	1			
5702-SK	HARNESS, SWITCH FAISCEAU KABELBAUM RAMAL DE CABLES	1			
5702-SX	HARNESS, RELAY FAISCEAU KABELBAUM RAMAL DE CABLES	1			
5702-TL	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	2			
5702-TM	BOLT BOULON SCHRAUBE PERNO	2			