# TOYOTA

# INDUSTRIAL EQUIPMENT

# PARTS CATALOG

| | | |
|---|---|---|
| MODEL | _ _ _ _ _ _ _ 8 F G | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
| FRAME NO. | _ _ _ 8 F G | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
| ENGINE NO. | _ _ _ 1 F S | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
| LIFTING HEIGHT | _ _ m m | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

## 8FG35,40,45,50

No.G326-1

1FS-ATM 16/10

DESCRIPTION

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**TOYOTA Material Handling Company**

A Division of TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION

## GENERAL INFORMATION (English)

This parts catalog has been prepared for the customers of Toyota Industrial Vehicles and this shows only the part name codes instead of parts numbers.

When ordering parts from your local Toyota dealer, please specify the complete model number of the truck, the engine number or frame number. Also it is essential that you specify the part name codes described in the pages of illustrations and text.

The complete model number and frame number are shown in the front page of this catalog. All the columns in this quick reference index are supposed to be filled out by both the factory and your local dealer.

For the industrial vehicle with optional eiquipment, which is described in the lower part of the DESCRIPTION, it is imperative for you to specify optional equipment when ordering parts.

Your Toyota dealer has always been furnished with enough information to decode the correct part numbers based on your information of model number, engine number or frame number as well as part name code.

## INFORMATIONS D'ORDRE GENERAL (French)

Ce catalogue de pièces a été préparé pour les propriétaires de Véhicules Industriels Toyota. On n'y trouvera que les codes de désignation de pièces au lieu des numéros de pièces.

Pour la commande de pièces auprès de votre concessionnaire Toyota, prière de spécifier le numéro de modèle complet de l'engin, le numéro du moteur ou le numéro du châssis. Il est aussi nécessaire de spécifier les codes de désignation de pièces comme ils sont décrits dans les pages d'illustrations et dans le texte.

Le numéro de modèle complet et le numéro de châssis sont indiqués en première page de ce catalogue. Toutes les colonnes de l'index de référence rapide devraient être remplies par l'usine et par votre concessionnaire.

Pour le véhicule industriel avec équipment optionnel, décrit en bas de page sous la rubrique "DESCRIPTION", il convient de bien spécifier qu'il s'agit de cet équipment lors de commande de pièces.

Votre concessionnaire Toyota est toujours suffisamment informé pour décoder les numéros de pièces sur la base de votre information du numéro de modèle, du numéro de moteur ou de châssis, et des codes de désignation de pièces.

## ALLGEMEINE INFORMATION (German)

Dieser Teilekatalog wurde für die Benutzer von Toyota Industriefahrzeugen zusammengestellt und zeigt anstelle von Teilenummern nur die Teilenamen-Kodes.

Geben Sie bei Teilebestellungen von Ihrem Toyota-Händler am Platz bitte die vollständige Modellnummer des Fahrzeugs, die Motornummer oder Fahrgestellnummer an. Es ist auch erforderlich, daβ Sie die in den Illustrationen und im Text beschriebenen Teilenamen-Kodes angeben.

Die vollständige Modellnummer und Fahrgestellnummer finden Sie auf der Vorderseite dieses Katalogs. Alle Spalten in dieser Bezugstabelle sollen sowohl vom Werk als von Ihrem Händler am Platz ausgefüllt werden.

Für Industriefahrzeuge mit Sonderausrüstung, welche im unteren Teil der BESCHREIBUNG erläutert ist, müssen Sie bei der Bestellung von Teilen unbedingt diesbezügliche Angaben machen.

Ihr Toyota-Händler verfügt stets über genügend Information, um die richtigen Teilenummern zu entschlüsseln, basiert auf Ihren Angaben zu Modellnummer, Motornummer oder Fahrgestellnummer und den Teilenamen-Kodes.

## INFORMACION GENERAL (Spanish)

Este catálogo de piezas ha sido preparado para los clientes de vehículos industriales de TOYOTA, e incluye tan sólo los códigos de nombre de pleza en lugar de los números de pieza.

Cuando solicite piezas a su distribuidor local de TOYOTA especifique por favor el número de modelo completo del vehículo, el número de motor o el número de bastidor. Asimismo, es esencial que Vd. especifique los códogos de nombre de pieza descritos en las páginas de ilustraciones y de texto.

El número completo de modelo y el número de bastidor se indican en la portada de este catálogo. Se supone que todas las columnas de este índice de referencia se han rellenado, tanto por parte de la fábrica como por parte de su distribuidor local.

En lo que concierne a los vehículos industriales con equipos opcionales, que se describen en la parte baja de la DESCRIPCION, es absolutamente necesario que especifique equipos opcionales cuando solicite piezas de repuesto.

Su distribuidor local de TOYOTA posee la información necesaria para descifrar los números correctos de cada pieza a base de su información de número de modelo, número de motor o número de bastidor, así como el código de nombre de la pieza.

## ILLUSTRATION AND PART NAME CODE TEXT PAGE COMPOSITION (English)

Essentially, one (1) page will present both the illustration and part name code. However, when the space for text page is not enough the next page will be used in succession.

❶ Figure number
This parts catalog has been prepared according to the figure numbers.

❷ Figure title
A representative part name which is the major assembly part name is shown as the figure title of the illustration.

❸ Sub title
The optional name or special specification of each illustration are indicated.

❹ Part name code
This is a combination of figure number and codes of illustrations pertaining to each part. This is a key for your Toyota dealer to find the correct part numbers.

❺ Part name
As a rule, the part name is indicated for each of the part name codes.

❻ QTY (Quantity)
The quantity column indicates the utilized pieces of part name code unit.
When the utilized quantity changes according to each of the vehicles, maximum is indicated.
When the utilized quantity of the parts differs or is more than 100 pieces, quantity 99 is indicated.

❼ Standard parts numbers
The standard parts such as the bolts, nuts, washer, etc. are described with parts numbers. When ordering these parts, specify parts numbers.

## ILLUSTRATION ET COMPOSITION DU DE TEXTE DE CODE DE DESIGNATION DE PIECE (French)

Une (1) page contiendra essentiellement une illustration et ses codes de désignation de pièce. Toutefois, lorsque l'espace réservé au texte est insuffisant, la continuation se trouvera sur la page suivante.

❶ Numéro de figure
Ce cataloque de pièces a été préparé en fonction des numéros de figures.

❷ Titre de figure
Une désignation de pièce représentative, celle d'une pièce d'un ensemble important, est indiquée comme titre de figure de l'illustraction.

❸ Sous-titre
La désignation optionnelle ou les spécifications spéciales de chaque illustration sont indiquées.

❹ Code de désignation de pièce
Obtenu en combinant le numéro de figure et les codes des illustrations inhérents à chaque pièce. Ce code permettra à votre concessionnaire Toyota de trouver les numéros de pièces corrects.

❺ Désignation de pièce
La désignation de la pièce est indiqueé pour chacun des codes de désignation de pièce.


❻ Q'ty (quantité)
La colonne quantité indique les pièces utilisées de l'unité de code de désignation de pièce. La quantité maximum est indiquée quand la quantité utilisée diffère pour chacun des véhicules. Quand la quantité de pièces utilisées différe ou lorsqu'elle dépasse 100 pièces, la quantité 99 est indiquée.

❼ Numéros de pièces standard
Les pièces standard comme les boulons, les écrous, les rondelles, etc. sont décrits dans les numéros de pièces. Pour commander ces pièces, prière de spécifier les numéros de pièces.

| ❶—4501 | STEERING WHEEL —— ❷<br>VOLANT DE DIRECTION | LENKRAD<br>VOLANTE DE DIRECCION |
|---|---|---|

( )

❸




4501-050A

4501-050A

| ❹ 4501 | STEERING WHEEL<br>VOLANT DE DIRECTION | ❻ | LENKRAD<br>VOLANTE DE DIRECCION | |
|---|---|---|---|---|
| PART NAME CODE | ❺ —— PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
| 4501-01 | **WHEEL ASSY, STEERING**<br>ENS. DE ROUE<br>RAD, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA RUEDA | 1 | 4501-BK | **COLLAR, STEERING KNOB**<br>COLLIER<br>BUCHSE<br>COLLAR | 1 |
| 4501-10 | **KNOB ASSY, STEERING WHEEL**<br>ENS. DE BOULE<br>KNOPF, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL MANDO | 1 | | | |
| 4501-30 | **KNOB SUB-ASSY, STEERING WHEEL**<br>SOUS-ENS. DE BOULE<br>KNOPF-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL MANDO | 1 | | | |
| 4501-46 | **SPRING, HORN CONTACT**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 | | | |
| 4501-48 | **PAD, STEERING WHEEL**<br>TAMPON<br>KLOTZ<br>ALMOHADILLA | 1 | | | |
| 4501-49 | **CUP, HORN CONTACT**<br>COUPELLE<br>DICHTMANSCHETTE<br>TAZA | 1 | | | |
| 4501-AC | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 6 | | | |
| 4501-AE | **BOLT, STEERING WHEEL KNOB SET**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 | | | |
| 4501-AK | **RING, HORN CONTACT NO.1**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 | | | |
| 4501-BF | **CAP**<br>CAPUCHON<br>KAPPE<br>TAPA | 1 | | | |

## ABBILDUNG UND TEXTSEITENAUFBAU FÜR TEILENAMEN-KODE (German)

Grundsätzlich finden Sie auf einer (1) Seite sowohl die Abbildung als auch den Teilenamen-Kode.
Wenn für den Text jedoch nicht genügend Platz vorhanden ist, wird er auf der nächsten Seite Fortgesetzt.

❶ Abbildungsnummer
Dieser Teilekatalog wurde nach Abbildungsnummern zusammengestellt.

❷ Abbildungstitel
Ein stellvertretender Teilename, welcher zugleich die Bezeichnung für die Hauptbaugruppe ist, wird als Abbildungstitel der Illustration angegeben.

❸ Untertitel
Ein zusätzlicher Name oder eine besondere Kennzeichnung werden für jede Illustration angegeben.

❹ Teilenamen-Kode
Dies ist eine Kombination von ziffern und Abbildungskodes, die jedes Teil betreffen. Es ist ein Schlüssel für Ihren Toyota-Händler, um die richtigen Teilenummern zu finden.

❺ Teilename
Grundsätzlich wird der Teilename für alle Teilenamen-Kodes angegeben.

❻ QTY (Menge)
Die Mengenspalte gibt die benutzte Stückzahl von Teilenamen-Kode-Einheiten an.
Wenn die benutzte Stückzahl je nach Fahrzeug Verschieden ist, wird die Höchstmenge angegeben.
Wenn die benutzte Menge 100 Stück überschreiten kann, wird als Menge 99 angegeben.

❼ Standardteile-Nummern
Die Standardteile, wie Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben usw., sind in den Teilenummern beschrieben. Geben Sie bei Bestellung dieser Teile die Teilenummern an.

## COMPOSICION DE LAS PAGINAS DE ILUSTRACIONES Y DE TEXTO DE CODIGOS DE NOMBRE DE PIEZAS (Spanish)

Básicamente, una (1) página incluirá tanto la ilustración como el código de nombre de la pieza.
No obstante, si el espacio no fuese suficiente, se utilizará la página siguiente.

❶ Número de figura
Este catálogo de piezas se ha preparado de acuerdo con los números de las figuras.

❷ Título de las figuras
Como título de las figuras de la página de ilustraciones, se incluye un nombre que sea representativo del nombre del mayor conjunto.

❸ Subtítulo
Se indican el nombre opcional o las especificaciones especiales de cada ilustración.

❹ Código de nombre de pieza
Se trata de una combinación de número de figura y de código de las ilustraciones correspondientes a cada pieza. Esta es la clave para que su distribuidor local de TOYOTA pueda encontrar el número de pieza correcto.

❺ Nombre de la pieza
Como norma, se indica el nombre de cada uno de los códigos de nombre de pieza.


❻ QTY (Cantidad)
La columna de cantidad indica el número de piezas utilizadas de cada unidad de código de nombre de pieza.
Cuando la cantidad utilizada es intercambiable entre cada uno de los vehículos, se indica el máximo.
Cuando la cantidad de piezas utilizadas pueda diferir o ser superior a 100, se indica como cantidad 99.

❼ Números de piezas normalizadas
Las piezas corrientes, tales como pernos, tuercas, arandelas etc., se describen con número de pieza. Cuando solicite tales piezas, indique su número de pieza.

| ❶—4501 | STEERING WHEEL —— ❷<br>VOLANT DE DIRECTION | LENKRAD<br>VOLANTE DE DIRECCION |
|---|---|---|

( )

❸




4501-050A

4501-050A

| ❹ 4501 | STEERING WHEEL<br>VOLANT DE DIRECTION | ❻ | LENKRAD<br>VOLANTE DE DIRECCION | |
|---|---|---|---|---|
| PART NAME CODE | ❺ —— PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
| 4501-01 | **WHEEL ASSY, STEERING**<br>ENS. DE ROUE<br>RAD, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA RUEDA | 1 | 4501-BK | **COLLAR, STEERING KNOB**<br>COLLIER<br>BUCHSE<br>COLLAR | 1 |
| 4501-10 | **KNOB ASSY, STEERING WHEEL**<br>ENS. DE BOULE<br>KNOPF, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL MANDO | 1 | | | |
| 4501-30 | **KNOB SUB-ASSY, STEERING WHEEL**<br>SOUS-ENS. DE BOULE<br>KNOPF-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL MANDO | 1 | | | |
| 4501-46 | **SPRING, HORN CONTACT**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 | | | |
| 4501-48 | **PAD, STEERING WHEEL**<br>TAMPON<br>KLOTZ<br>ALMOHADILLA | 1 | | | |
| 4501-49 | **CUP, HORN CONTACT**<br>COUPELLE<br>DICHTMANSCHETTE<br>TAZA | 1 | | | |
| 4501-AC | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 6 | | | |
| 4501-AE | **BOLT, STEERING WHEEL KNOB SET**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 | | | |
| 4501-AK | **RING, HORN CONTACT NO.1**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 | | | |
| 4501-BF | **CAP**<br>CAPUCHON<br>KAPPE<br>TAPA | 1 | | | |

## DATA PLATE & SERIAL NUMBERS (English)

For retrieving correct part numbers, it's indispensable to know the truck model, as well as frame number (or engine number).
Customers can obtain said information in the data plate on the truck or in this user parts catalog.

## PLAQUE DE DONNEES TECHNIQUES & NUMEROS DE SERIE (French)


Pour relever correctement le numéro des pièces, il est indispensable de connaître le modèle de l'engin, ainsi que le numéro de châssis (ou du moteur).
Les propriétaires peuvent trouver ladite information sur la plaque de données techniques de l'engin ou dans le présent ouvrage.

## DATENPLATTE & SERIENNUMMERN (German)

Um die richtige Teilenummer zu ermitteln, müssen unbedingt das Fahrzeugmodell sowie die Fahrgestellnummer (oder die Motornummer) bekannt sein.
Kunden Können diese Angaben von der Datenplatte am Fahrzeug oder in diesem Teilekatalog für Benutzer entnehmen.

## PLACA DE DATOS Y NUMEROS DE SERIE (Spanish)

Para obtener los números de pieza correctos, es indispensable conocer el modelo del vehículo, así como el número del bastidor (o del motor).
Los clientes pueden obtener dicha información por la placa de datos del vehículo o este catálogo de piezas para el usuario.




# FIG.INDEX

ILLUSTRATED INDEX
INDEX ILLUSTRE

INDIOE ILLUSTRADO
ILLUSTRIRTES INHALTSVERZEICHNIS

0901



ツール セット
Tool Set

0000-A38


0000-A38_


# FIG.INDEX

ILLUSTRATED INDEX
INDEX ILLUSTRE


INDIOE ILLUSTRADO
ILLUSTRIRTES INHALTSVERZEICHNIS


1101




エンジン アッセンブリ
Engine Assy

1104




シリンダ ヘッド
Cylinder Head

1105




シリンダ ブロック
Cylinder Block

1106




タイミング ギヤ カバー ト エンド プレート
Timing Gear Cover & End Plate

1107




マウンティング
Mounting

1201



ベンチレーション ホース
Ventilation Hose


1301




クランクシャフト ト ピストン
Crankshaft & Piston


エンジン グループ (1/2)
ENGINE, GROUP (1/2)

[1FS ENGINE]





[1KD ENGINE]




1302




カムシャフト ト バルブ
Camshaft & Valve

1303




タイミング チェーン
Timing Chain

1501



オイル ポンプ
Oil Pump

1502




オイル フィルター
Oil Filter

1703




エア クリーナ
Air Cleaner

1702



エキゾースト パイプ ト マフラ
Exhaust Pipe & Muffler

1701




マニホルド
Manifold

1603




ラジエータ ト ウォータ アウトレット
Radiator & Water Outlet

1601



ウォータ ポンプ
Water Pump

1503



オイル クーラ
Oil Cooler

0000-C01A

0000-C01A

# FIG.INDEX

ILLUSTRATED INDEX
INDEX ILLUSTRE
INDIOE ILLUSTRADO
ILLUSTRIRTES INHALTSVERZEICHNIS

1901 イグニッション コイル ト スパーク プラグ
Ignition Coil & Spark Plug

1903 オールタネータ
Alternator

1904 スタータ
Starter

1910 コントローラ
Controller


2101 フューエル パイプ
Fuel Pipe

2103 キャブレタ
Carburetor


2105 エア ガバナ
Air Governor


エンジン グループ (2/2)
ENGINE, GROUP (2/2)

[1FS ENGINE]




[1KD ENGINE]




2201 インジェクション ノズル
Injection Nozzle

2202 インジェクション ポンプ アッセンブリ
Injection Pump Assy

2302 フューエル フィルタ
Fuel Filter

2303 フューエル タンク ト フューエル パイプ
Fuel Tank & Fuel Pipe

2606 ベンチュリ
Venturi

2601 アクセルレータ リンク
Accelerator Link

0000-C02B
0000-C02B


# FIG.INDEX


ILLUSTRATED INDEX
INDEX ILLUSTRE
INDIOE ILLUSTRADO
ILLUSTRIRTES INHALTSVERZEICHNIS



2311 LPG フューエル パイプ
LPG Fuel Pipe

2314 LPG レギュレータ
LPG Regulator

2316 LPG コンテナ
LPG Container

LPG グループ
LPG GROUP













0000-C03A
0000-C03A

# FIG.INDEX


ILLUSTRATED INDEX
INDEX ILLUSTRE


INDIOE ILLUSTRADO
ILLUSTRIRTES INHALTSVERZEICHNIS

| 3201 | 3202 | 3203 | 3204 | 3206 | 3208 | 3213 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| トルクコンバータ ハウジング<br>Torqeconverter Housing | トルクコンバータ<br>Torqueconverter | トルクコンバータ クラッチ<br>Torqueconverter Clutch | トルクコンバータ ギア<br>Torqueconverter Gear | コントロール バルブ<br>Control Valve | オイル ポンプ<br>Oil pump | トルクコンバータ パイピング<br>Torqueconverter Piping |

シャシ グループ (1/3)
CHASSIS GROUP (1/3)

[ATM]











| 3701 |
|---|
|  |
| プロペラ シャフト<br>Propeller Shaft |

0000-C04B
0000-C04B



# FIG.INDEX

ILLUSTRATED INDEX
INDEX ILLUSTRE

INDIOE ILLUSTRADO
ILLUSTRIRTES INHALTSVERZEICHNIS


| 4101 | 4201 | 4301 | 4302 | 4401 | 4402 | 4403 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| デファレンシャル<br>Differential | フロント アクスル シャフト<br>Front Axle Shaft | リヤ アクスル ト タイロッド<br>Rear Axle & Tie-Rod | リヤ アクスル シリンダ<br>Rear Axle Cylinder | フロント ホイール ト タイヤ(シングル)<br>Front Wheel & Tire (Single) | フロント ホイール ト タイヤ(ダブル)<br>Front Wheel & Tire (Double) | リヤ ホイール ト タイヤ<br>Rear Wheel & Tire |

シャシ グループ (2/3)
CHASSIS GROUP (2/3)




0000-C26A
0000-C26A

# FIG.INDEX

ILLUSTRATED INDEX
INDEX ILLUSTRE

INDIOE ILLUSTRADO
ILLUSTRIRTES INHALTSVERZEICHNIS

4501 ステアリング ホイール **Steering Wheel**

4502 ステアリング ポスト **Steering Post**

4503 ハイドロスタティック ステアリング バルブ **Hydrostatic Steering Valve**


4507 ドラッグ リンク ト ステアリング パイピング **Drag Link & Steering Piping**

4601 パーキング ブレーキ **Parking Brake**

4701 ブレーキ ペダル **Brake Pedal**

4707 ブレーキ ブースタ **Brake Booster**

シャシ グループ (3/3)
**CHASSIS GROUP (3/3)**




4714 ブレーキ パイプ **Brake Piping**

4715 ドラム ブレーキ **Drum Brake**

0000-C06A
0000-C06A


# FIG.INDEX

ILLUSTRATED INDEX
INDEX ILLUSTRE

INDIOE ILLUSTRADO
ILLUSTRIRTES INHALTSVERZEICHNIS


5101 フレーム ト ウエイト **Frame & Weight**

5201 フード ト ヒンジ **Hood & Hinge**

5301 インストルメント パネル ト フロア **Instrument Panel & Floor**


5308 ドライバ シート **Driver Seat**

5401 ヘッド ガード ト アクセサリ **Head Guard & Accessory**

5405 インジケータ プレート **Indicator Plate**

5501 スチール キャビン **Steel Cabin**

ボディー , エレクトリカル グループ
**BODY , ELECTRICAL GROUP**




5504 ドア ロック **Door Lock**

5601 ワイヤリング ト クランプ **Wiring & Clamp**

5611 ランプ **Lamp**

5612 ランプ ブラケット **Lamp Bracket**

5804 エア コンディショナ **Air Conditionor**

5803 センサ **Sensor**

5802 ヒータ **Heater**

5801 ワイパ モータ ト ブレード **Wiper Motor & Blade**


5701 メータ ト スイッチ **Meter & Switch**

0000-C40
0000-C40_

# FIG.INDEX

ILLUSTRATED INDEX
INDEX ILLUSTRE

INDIOE ILLUSTRADO
ILLUSTRIRTES INHALTSVERZEICHNIS





0000-B97A
0000-B97A


# FIG.INDEX

ILLUSTRATED INDEX
INDEX ILLUSTRE

INDIOE ILLUSTRADO
ILLUSTRIRTES INHALTSVERZEICHNIS


Data plate
Plaque de données techniques
Datenplatte
Placa de datos







Frame Number
(Top of the frame)
Numéro de châsis
(Haut du châsis)
Fahrgestellnummer
(Oben am Fahrgestell)
Número de bastidor
(Parte superior de bastidor)

0000-C22

0000-C22_

| 1101 | ENGINE ASSY<br>ENS. DE MOTEUR | MOTOR-VOLLST.<br>CONJUNTO DEL MOTOR |
|---|---|---|


1FS (CONVERTIBLE(Z3)) [ENGINE ASSY]




1101-230

1101-230_

1FS (CONVERTIBLE(Z3)..HI-CAPACITY, CONVERTIBLE(Z3)..HEATER)





1101-245

1101-245_

| 1101 | ENGINE ASSY<br>ENS. DE MOTEUR | MOTOR-VOLLST.<br>CONJUNTO DEL MOTOR |
|---|---|---|


1FS (HI-CAPACITY, HEATER) [ENGINE ASSY]




1101-244

1101-244_

1FS [ENGINE ASSY]





1101-228

1101-228_

| 1101 | ENGINE ASSY<br>ENS. DE MOTEUR | MOTOR-VOLLST.<br>CONJUNTO DEL MOTOR |
|---|---|---|


1FS [ENGINE GASKET KIT]




1101-232_


| 1101 | ENGINE ASSY<br>ENS. DE MOTEUR | MOTOR-VOLLST.<br>CONJUNTO DEL MOTOR |
|---|---|---|

1FS [PARTIAL ENGINE]




1101-234_

1FS [SHORT BLOCK]




1101-233_


| 1101 | ENGINE ASSY<br>ENS. DE MOTEUR | MOTOR-VOLLST.<br>CONJUNTO DEL MOTOR |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101-00 | **ENGINE ASSY**<br>ENS. DE MOTEUR<br>MOTOR, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL MOTOR | 1 | | | |
| 1101-00K | **GASKET KIT, ENGINE O/H**<br>POXHETTE DE JOINTS<br>DICHTUNGSAUSRUSTUNG<br>JUEGO DE EMPAQUETADURA | 1 | | | |
| 1101-00L | **GASKET KIT, ENGINE VALVE GRIND**<br>POXHETTE DE JOINTS<br>DICHTUNGSAUSR? STUNG<br>JUEGO DE EMPAQUETADURA | 1 | | | |
| 1101-01 | **ENGINE ASSY, PARTIAL**<br>ENS. DE MOTEUR<br>MOTOR, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL MOTOR | 1 | | | |
| 1101-02 | **BLOCK ASSY, SHORT**<br>ENS. DE BLOC<br>FLASCHENZUG, VOLLST.<br>CONJUNTO DE BLOQUE | 1 | | | |


| 1101 | ENGINE ASSY<br>ENS. DE MOTEUR | MOTOR-VOLLST.<br>CONJUNTO DEL MOTOR |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|


**1FS [1/2, HEAD & HEAD COVER]**




1104-206C

1104-206C

**1FS [2/2, HEAD INNER PARTS]**





1104-205

1104-205_


| 1104 | CYLINDER HEAD<br>TETE DE CYLINDRE | ZYLINDERKOPF<br>CULATA DE CILINDROS |
|---|---|---|


**1FS [3/3, SHORT HEAD]**




1104-210

1104-210_

| 1104 | CYLINDER HEAD<br>TETE DE CYLINDRE | ZYLINDERKOPF<br>CULATA DE CILINDROS |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 1104-13 | **HEAD ASSY, SHORT**<br>ENS. DE TETE<br>KOPF, VOLLST.<br>CONJUNTO DE CABEZAL | 1 |
| 1104-20 | **HEAD SUB-ASSY, CYLINDER**<br>SOUS-ENS. DE TETE<br>KOPF-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE DE CABEZAL | 1 |
| 1104-20A | **BUSHING, VALVE GUIDE INTAKE**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 4 |
| 1104-20B | **BUSHING, VALVE GUIDE EXHAUST**<br>BAGE<br>BUCHSE<br>MANGUITO | 4 |
| 1104-20C | **BOLT, CYLINDER HEAD SET**<br>BOULON<br>SCHRﾄﾌBE<br>PERNO | 18 |
| 1104-21 | **COVER SUB-ASSY, CYLINDER HEAD**<br>SOUS-ENS. DE COUVERCLE<br>DECKEL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE CUBIERTA | 1 |
| 1104-30 | **CAP SUB-ASSY, OIL FILLER**<br>SOUS-ENS. DE CAPUCHON<br>KAPPEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA TAPA | 1 |
| 1104-30A | **GASKET, OIL FILLER CAP**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 1104-40 | **GASKET, CYLINDER HEAD**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 1104-41 | **GASKET, CYLINDER HEAD COVER**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 1104-43A | **PLUG, TIGHT, NO.1**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 7 |
| 1104-43D | **PLUG, TIGHT, NO.4**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 2 |
| 1104-44 | **SEAT, VALVE INTAKE**<br>SIEGE<br>SITZ<br>ASIENTO | 4 |
| 1104-45 | **SEAT, VALVE EXHAUST**<br>SIEGE<br>SITZ<br>ASIENTO | 4 |
| 1104-AE | **TUBE**<br>TUBE<br>ROHR<br>TUBO | 1 |
| 1104-AZ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 10 |
| 1104-FC | **LABEL**<br>ETIQUETTE<br>SCHILD<br>ETIQUETA | 1 |


| 1104 | CYLINDER HEAD<br>TETE DE CYLINDRE | ZYLINDERKOPF<br>CULATA DE CILINDROS |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| | | |

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| | | |


1FS [1/5, BLOCK MOUT PARTS]




1105-299

1105-299_

1FS [2/5, BLOCK INNER PARTS]





1105-297

1105-297_




1FS [3/5, DRAIN COCK]




1105-298

1105-298_

1FS [4/5, OIL LEVEL GAGE]





1105-300

1105-300_

| 1105 | CYLINDER BLOCK<br>BLOC DE CYLINDRE | ZYLINDERBLOCK<br>BLOQUE DE CILINDROS |
|---|---|---|

1FS [5/5, OIL PAN]




1105-301A

1105-301A

| 1105 | CYLINDER BLOCK<br>BLOC DE CYLINDRE | ZYLINDERBLOCK<br>BLOQUE DE CILINDROS |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 1105-20 | **BLOCK SUB-ASSY, CYLINDER**<br>SOUS-ENS. DE BLOC<br>FLASCHENZUG-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL BLOQUE | 1 |
| 1105-21 | **PAN SUB-ASSY, OIL**<br>SOUS-ENS. DE CARTER<br>WANNEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL DEPOSITO | 1 |
| 1105-21A | **PLUG (FOR OIL PAN DRAIN)**<br>ENS. DE ROBINET<br>HAHN, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL GRIFO | 1 |
| 1105-21B | **GASKET, OIL PAN DRAIN PLUG**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 1105-30 | **GAGE SUB-ASSY, OIL LEVEL**<br>SOUS-ENS. DE JAUGE<br>MESSGERATE-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE MEDIDOR | 1 |
| 1105-30A | **RING, O (OIL LEVEL GAGE)**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 1105-41 | **GUIDE, OIL LEVEL GAGE**<br>GUIDE<br>FUHRUNG<br>GUIA | 1 |
| 1105-43A | **PLUG, TIGHT, NO.1**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 2 |
| 1105-43B | **PLUG, TIGHT, NO.2**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 7 |
| 1105-43C | **PLUG, TIGHT, NO.3**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 3 |
| 1105-43D | **PLUG, TIGHT, NO.4**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 1105-AA | **SUPPORT, OIL LEVEL GAGE GUIDE**<br>SUPPORT<br>STUTZE<br>SOPORTE | 1 |
| 1105-AC | **COCK SUB-ASSY, DRAIN**<br>SOUS-ENS. DE ROBINET<br>HAHN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE GRIFO | 1 |
| 1105-AD | **PLUG, DRAIN COCK**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 1105-AE | **PIN, STRAIGHT**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 6 |
| 1105-AF | **PIN, STRAIGHT**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 2 |
| 1105-AH | **PIN, RING**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 2 |
| 1105-AI | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 10 |
| 1105-AJ | **PLUG, STRAIGHT**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 1105-AK | **GASKET**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |


| 1105 | CYLINDER BLOCK<br>BLOC DE CYLINDRE | ZYLINDERBLOCK<br>BLOQUE DE CILINDROS |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1105-AO | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 2 | | | |
| 1105-BF | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 | | | |
| 1105-BH | **BOLT, STUD**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 | | | |
| 1105-CF | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 | | | |
| 1105-CS | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 22 | | | |
| 1105-DM | **BODY, DRAIN COCK**<br>CARROSSERIE<br>KAROSSERIE<br>CARROCERIA | 1 | | | |
| 1105-EY | **BALL**<br>BILLE<br>KUGEL<br>BOLA | 2 | | | |


| 1105 | CYLINDER BLOCK<br>BLOC DE CYLINDRE | ZYLINDERBLOCK<br>BLOQUE DE CILINDROS |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |


1FS [1/4, TIMING GEAR CASE & COVER]




1106-211

1106-211_

1FS [2/4, RETAINER & SEAL]





1106-212A

1106-212A




1FS [3/4, ENGINE HANGER]




1106-213

1106-213_

1FS [4/4, NE, G SENSORT]




1106-214A

1106-214A

| 1106 | TIMING GEAR COVER & END PLATE<br>PLAQUE D'EXTR. & CACHE D'ENGR DE DISTR | STEUERDECKEL & ABDECKPLATTE<br>PLACA Y CUBIERTA DE ENGRANAJE DE DISTRIB. |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 1106-20 | **COVER SUB-ASSY, TIMING GEAR, CHAIN**<br>SOUS-ENS. DE COUVERCLE<br>DECKEL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE CUBIERTA | 1 |
| 1106-20A | **SEAL, OIL (FOR TIMING GEAR COVER)**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 1 |
| 1106-23 | **CASE SUB-ASSY, TIMING GEAR**<br>SOUS-ENS. DE CARTER<br>GEHAUSE-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA CAJA | 1 |
| 1106-41 | **GASKET, TIMING GEAR (OR CHAIN) COVER**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 1106-45 | **GASKET, REAR OIL SEAL RETAINER**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 1106-46 | **RETAINER, REAR OIL SEAL**<br>ARRETOIR<br>SEEGERRING<br>RETENEDOR | 1 |
| 1106-46A | **SEAL, ENGINE REAR OIL**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 1 |
| 1106-67 | **SENSOR, CRANK POSITION**<br>DETECTEUR<br>SENSOR<br>SENSOR | 1 |
| 1106-70 | **SENSOR, CAM POSITION**<br>DETECTEUR<br>SENSOR<br>SENSOR | 1 |
| 1106-AA | **PIN, STRAIGHT**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 2 |
| 1106-AU | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 5 |
| 1106-AV | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 7 |
| 1106-AW | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 6 |
| 1106-BF | **HANGER, ENGINE, NO.1**<br>BRIDE DE SUPPORT<br>AUFHANGUNG<br>COLGADOR | 1 |
| 1106-BG | **HANGER, ENGINE, NO.2**<br>BRIDE DE SUPPORT<br>AUFHANGUNG<br>COLGADOR | 1 |
| 1106-BH | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 1106-EH | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 8 |
| 1106-EI | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 3 |
| 1106-EU | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |



| 1106 | TIMING GEAR COVER & END PLATE<br>PLAQUE D'EXTR. & CACHE D'ENGR DE DISTR | STEUERDECKEL & ABDECKPLATTE<br>PLACA Y CUBIERTA DE ENGRANAJE DE DISTRIB. |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| | | |

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| | | |

| 1107 | MOUNTING<br>MONTAGE | AUFHÄNGUNG<br>MONTAJE |
|---|---|---|

1FS




1107-271


1107-271_

| 1107 | MOUNTING<br>MONTAGE | AUFHÄNGUNG<br>MONTAJE |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1107-44 | **INSULATOR, ENGINE MOUNTING, RR**<br>ISOLATEUR<br>ISOLATOR<br>AISLADOR | 2 | | | |
| 1107-50 | **BRACKET, ENGINE MOUNTING**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1- 2 | | | |
| 1107-AG | **STABILIZER, ENGINE MOUNTING**<br>STABILISATEUR<br>STABILISATOR<br>ESTABILIZADOR | 2 | | | |
| 1107-AJ | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 | | | |
| 1107-AL | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2 | | | |
| 1107-BE | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 8 | | | |
| 1107-CL | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 | | | |

| 1201 | VENTILATION HOSE<br>FLEXIBLE DE VENTILATION | ENTLÜFTUNGSSCHLAUCH<br>MANGUERA DE VENTILACION |
|---|---|---|

1FS




1201-126A


1201-126A

| 1201 | VENTILATION HOSE<br>FLEXIBLE DE VENTILATION | ENTLÜFTUNGSSCHLAUCH<br>MANGUERA DE VENTILACION |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201-21 | **VALVE SUB-ASSY, VENTILATION**<br>SOUS-ENS. DE SOUPAPE<br>VENTIL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE VALVULA | 1 | | | |
| 1201-40 | **HOSE, VENTILATION, NO.1**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 | | | |
| 1201-49 | **HOSE, VENTILATION**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 | | | |
| 1201-AE | **GROMMET**<br>RONDELLE ISOLANTE<br>DURCHFUHRUNG<br>ANILLO PROTECTOR | 1 | | | |
| 1201-AQ | **INSULATOR, VENTILATION HOSE HEAT**<br>ISOLATEUR<br>ISOLATOR<br>AISLADOR | 1 | | | |

| 1301 | CRANKSHAFT & PISTON<br>VILEBREQUIN & PISTON | KURBELWELLE & KOLBEN<br>CIGƎEⱠAL Y PISTON |
|---|---|---|

1FS [1/2, CRANKSHAFT BEARING]





1301-216

1301-216_

| 1301 | CRANKSHAFT & PISTON<br>VILEBREQUIN & PISTON | KURBELWELLE & KOLBEN<br>CIGƎEⱠAL Y PISTON |
|---|---|---|


1FS [2/2, CRANKSHAFT & PISTON]




1301-217A

1301-217A

1FS [FLYWHEEL]




1301-222

1301-222_



| 1301 | CRANKSHAFT & PISTON<br>VILEBREQUIN & PISTON | KURBELWELLE & KOLBEN<br>CIGÜEÑAL Y PISTON |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 1301-20 | **ROD SUB-ASSY, CONNECTING**<br>SOUS-ENS. DE BIELLE<br>STANGEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA VARILLA | 4 |
| 1301-20A | **BUSHING, CONNECTING ROD**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 4 |
| 1301-20B | **BOLT, CONNECTING ROD**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 8 |
| 1301-20C | **NUT, HEXAGON (FOR CONNECTING ROD)**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 8 |
| 1301-21 | **PISTON SUB-ASSY, W/PIN**<br>SOUS-ENS. DE PISTON<br>KOLBEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL PISTON | 4 |
| 1301-21A | **RING, HOLE SNAP (FOR PISTON PIN)**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 8 |
| 1301-22 | **FLYWHEEL SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE VOLANT<br>SCHWUNGSCHEIBE-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL VOLANTE DE MOTOR | 1 |
| 1301-30 | **BEARING SET, CONNECTING ROD**<br>JEU DE ROULEMENT<br>LAGERSATZ<br>JUEGO DE COJINETE | 1 |
| 1301-30A | **BEARING, CONNECTING ROD**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 4 |
| 1301-31 | **BEARING SET, CRANKSHAFT**<br>JEU DE ROULEMENT<br>LAGERSATZ<br>JUEGO DE COJINETE | 1 |
| 1301-31A | **BEARING, CRANKSHAFT**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 5 |
| 1301-32 | **RING SET, PISTON**<br>JEU DE ANNEAU<br>RINGSATZ<br>JUEGO DE ANILLO | 1 |
| 1301-34 | **WASHER SET, CRANKSHAFT THRUST**<br>JEU DE RONDELLE<br>UNTERLEGSCHEIBENSATZ<br>JUEGO DE ARANDELAS | 1 |
| 1301-40 | **CRANKSHAFT**<br>VILEBREQUIN<br>KURBELWELLE<br>CIGÜEÑAL | 1 |
| 1301-41 | **PULLEY, CRANKSHAFT**<br>POULIE<br>RIEMENSCHEIBE<br>POLEA | 1 |
| 1301-41A | **KEY, CRANKSHAFT (FOR PULLEY SET)**<br>CLAVETTE<br>SCHLÜSSEL<br>LLAVE | 1 |
| 1301-42 | **GEAR OR SPROCKET, CRANKSHAFT TIMING**<br>ENGRENAGE OU COURONNE<br>ZAHNRAD ODER KETTENRAD<br>ENGRANAJE O RUEDA DENTADA | 1 |
| 1301-42A | **KEY, CRANKSHAFT (FOR TIMING GEAR SET)**<br>CLAVETTE<br>SCHLÜSSEL<br>LLAVE | 1 |
| 1301-43 | **GEAR, FLYWHEEL RING**<br>PIGNON<br>ZAHNRAD<br>ENGRANAJE | 1 |
| 1301-67 | **ROTOR, CRANK POSITION SENSOR**<br>ROTOR<br>ROTOR<br>ROTOR | 1 |

| 1301 | CRANKSHAFT & PISTON<br>VILEBREQUIN & PISTON<br>KURBELWELLE & KOLBEN<br>CIGÜEÑAL Y PISTON | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
| 1301-AC | **BOLT** _____ 1<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | | | | |
| 1301-AD | **WASHER, PLATE** _____ 1<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | | | | |
| 1301-AY | **BEARING** _____ 1<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | | | | |
| 1301-CI | **BOLT** _____ 6- 8<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | | | | |


| 1301 | CRANKSHAFT & PISTON<br>VILEBREQUIN & PISTON<br>KURBELWELLE & KOLBEN<br>CIGÜEÑAL Y PISTON | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |


1FS [1/3, CAMSHAFT & TIMING GEAR]




1302-173B

1302-173B

1FS [2/3, INTAKE & EXHAUST VALVE]





1302-174

1302-174_

1302 | CAMSHAFT & VALVE / ARBRE A CAMES & SOUPAPE | NOCKENWELLE & VENTIL / ARBOL DE LEVAS Y VALVULA

1FS [3/3, VALVE ROCKER]




1302-175A

1302-175A

## 1302 CAMSHAFT & VALVE / ARBRE A CAMES & SOUPAPE / NOCKENWELLE & VENTIL / ARBOL DE LEVAS Y VALVULA


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 1302-14 | SHAFT ASSY, VALVE ROCKER<br>ENS. D'ARBRE<br>WELLE, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL EJE | 1 |
| 1302-20 | SHAFT SUB-ASSY, VALVE ROCKER, NO.1<br>SOUS-ENS. D'ARBRE<br>WELLEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL EJE | 1 |
| 1302-20A | PLUG (FOR VALVE ROCKER SHAFT)<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 2 |
| 1302-20B | SPRING, CONICAL (FOR VALVE ROCKER SHAFT)<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 2 |
| 1302-20C | SPRING, RETAINER (FOR VALVE ROCKER SHAFT)<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 2 |
| 1302-22 | ARM SUB-ASSY, VALVE ROCKER, NO.1<br>SOUS-ENS. DE BRAS<br>ARM-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL BRAZO | 8 |
| 1302-22A | SCREW, VALVE ADJUSTING<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 8 |
| 1302-22B | SPRING, COMPRESSION (FOR ROCKER ARM)<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 3 |
| 1302-22C | NUT, ADJUSTING SCREW HEXAGON<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 8 |
| 1302-40 | CAMSHAFT<br>ARBRE A CAMES<br>NOCKENWELLE<br>ARBOL DE LEVAS | 1 |
| 1302-41 | GEAR OR SPROCKET, CAMSHAFT TIMING<br>ENGRENAGE OU COURONNE<br>ZAHNRAD ODER KETTENRAD<br>ENGRANAJE O RUEDA DENTADA | 1 |
| 1302-42 | ROD, VALVE PUSH<br>BIELLE<br>STANGE<br>VARILLA | 8 |
| 1302-43 | VALVE, INTAKE<br>SOUPAPE<br>VENTIL<br>VALVULA | 4 |
| 1302-43A | SEAL OR RING, O (FOR VALVE STEM OIL)<br>BAGUE OU JOINT<br>ABDICHTUNG ODER RING<br>SELLO O ANILLO | 4 |
| 1302-44 | VALVE, EXHAUST<br>SOUPAPE<br>VENTIL<br>VALVULA | 4 |
| 1302-44A | BEARING<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 4 |
| 1302-45 | LIFTER, VALVE<br>CAME<br>STÖSSEL<br>ELEVADOR | 8 |
| 1302-46 | SPRING, VALVE COMPRESSION<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 8 |
| 1302-47 | RETAINER, VALVE SPRING<br>ARRETOIR<br>SEEGERRING<br>RETENEDOR | 8 |
| 1302-47A | LOCK, VALVE SPRING RETAINER<br>VERROU<br>SCHLOSS<br>CIERRE | 16 |

## 1302 CAMSHAFT & VALVE / ARBRE A CAMES & SOUPAPE / NOCKENWELLE & VENTIL / ARBOL DE LEVAS Y VALVULA

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 1302-49 | PLATE, CAMSHAFT THRUST<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 1302-54 | GEAR, IDLE, NO.1<br>PIGNON<br>ZAHNRAD<br>ENGRANAJE | 1 |
| 1302-55 | SHAFT, IDLE GEAR, NO.1<br>ARBRE<br>WELLE<br>EJE | 1 |
| 1302-56 | SUPPORT, VALVE ROCKER, NO.1<br>SUPPORT<br>STUTZE<br>SOPORTE | 3 |
| 1302-57 | SUPPORT, VALVE ROCKER, NO.2<br>SUPPORT<br>STUTZE<br>SOPORTE | 1 |
| 1302-60 | PLATE, IDLE GEAR THRUST<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 1302-60A | BOLT<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 1302-62 | GEAR, IDLE, NO.2<br>PIGNON<br>ZAHNRAD<br>ENGRANAJE | 1 |
| 1302-63 | PLATE, IDLE GEAR THRUST<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 1302-63A | BOLT, HEXAGON<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 1302-64 | SHAFT, IDLE GEAR, NO.2<br>ARBRE<br>WELLE<br>EJE | 1 |
| 1302-AC | KEY<br>CLAVETTE<br>SCHLUSSEL<br>LLAVE | 1 |
| 1302-AD | BOLT<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 1302-AG | BOLT<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 1302-AH | WASHER<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |
| 1302-AN | WASHER<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 8 |
| 1302-AR | SCREW<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 1 |
| 1302-BG | BOLT<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 1302-BI | CAP, VALVE STEM<br>CAPUCHON<br>KAPPE<br>TAPA | 8 |

| 1501 | OIL PUMP<br>POMPE A HUILE | ∃ LPUMPE<br>BOMBA DE ACEITE |
|---|---|---|

1FS




1501-109


1501-109_

| 1501 | OIL PUMP<br>POMPE A HUILE | ∃ LPUMPE<br>BOMBA DE ACEITE |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1501-01 | **PUMP ASSY, OIL**<br>ENS. DE POMPE<br>PUMPENAGGREGAT<br>CONJUNTO DE LA BOMBA | 1 | | | |
| 1501-11 | **REGULATOR ASSY**<br>ENS. DE REGULATEUR<br>REGLER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL REGULADOR | 1 | | | |
| 1501-20 | **STRAINER SUB-ASSY, OIL**<br>SOUS-ENS. DE TAMIS<br>SIEB-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL COLADOR | 1 | | | |
| 1501-AD | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 | | | |
| 1501-AK | **GASKET**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 | | | |
| 1501-BU | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 3 | | | |

| 1502 | OIL FILTER<br>FILTRE A HUILE | ∃ LFILTER<br>FILTRO DE ACEITE |
|---|---|---|

1FS




1502-122


1502-122_

| 1502 | OIL FILTER<br>FILTRE A HUILE | ∃ LFILTER<br>FILTRO DE ACEITE |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1502-20 | **ELEMENT SUB-ASSY, OIL FILTER**<br>SOUS-ENS. DE D'ELEMENT<br>ELEMENT-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL ELEMENTO | 1 | | | |
| 1502-AA | **UNION**<br>RACCORD<br>ROHRVERSCHRAUBUNG<br>UNION | 1 | | | |
| 1502-DK | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 | | | |
| 1502-FN | **CATCH, OIL**<br>DISPOSITIF D'ARRET<br>KLINKE<br>RETEN | 1 | | | |

| 1601 | WATER PUMP<br>POMPE A EAU | WASSERPUMPE<br>BOMBA DE AGUA |
|---|---|---|


1FS [1/2, ASSY & MOUNT]




1601-167

1601-167_

1FS [2/2, WATER PUMP INNER PARTS]





1601-168A

1601-168A

| 1601 | WATER PUMP<br>POMPE A EAU | WASSERPUMPE<br>BOMBA DE AGUA |
|---|---|---|


1FS (CONVERTIBLE(Z3)) [DEL]




1601-170A

1601-170A

1FS [WATER PLUG]




1601-170A

1601-170A


| 1601 | WATER PUMP<br>POMPE A EAU | WASSERPUMPE<br>BOMBA DE AGUA |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 1601-01 | **PUMP ASSY, WATER**<br>ENS. DE POMPE<br>PUMPENAGGREGAT<br>CONJUNTO DE LA BOMBA | 1 |
| 1601-10 | **COVER ASSY, WATER PUMP**<br>ENS. DE COUVERCLE<br>DECKEL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE CUBIERTA | 1 |
| 1601-11 | **PUMP ASSY, WATER, L/BODY**<br>ENS. DE POMPE<br>PUMPENAGGREGAT<br>CONJUNTO DE LA BOMBA | 1 |
| 1601-44 | **GASKET, WATER PUMP**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 1601-45 | **GASKET, WATER PUMP COVER**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 1601-46 | **PULLEY, FAN**<br>POULIE<br>RIEMENSCHEIBE<br>POLEA | 1 |
| 1601-49 | **GASKET, WATER PUMP, NO.2**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 1601-AC | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 |
| 1601-AI | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1- 2 |
| 1601-AP | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 6 |
| 1601-AS | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 1601-AT | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 1601-AZ | **PLATE, WATER PUMP**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 1601-BA | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 7 |
| 1601-BC | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 1601-BN | **BOLT, STUD**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 1601-CD | **CAP**<br>CAPUCHON<br>KAPPE<br>TAPA | 1 |
| 1601-CP | **CLIP**<br>AGRAFE<br>CLIP<br>FIJADOR | 1 |
| 1601-DM | **CLIP**<br>AGRAFE<br>CLIP<br>FIJADOR | 1- 2 |


| 1601 | WATER PUMP<br>POMPE A EAU | WASSERPUMPE<br>BOMBA DE AGUA |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |

**1FS [WATER OUTLET & V-BELT]**





1603-758A

1603-758A


| 1603 | RADIATOR & WATER OUTLET<br>RADIATEUR & ORIFICE D'EAU | KÜHLER & WASSERAUSLASS<br>RADIADOR Y SALIDA DE AGUA |
|---|---|---|



**1FS..35,40 [RADIATOR MOUNT PARTS]**




1603-814A

1603-814A

**1FS..45,50 [RADIATOR MOUNT PARTS]**





1603-815A

1603-815A


| 1603 | RADIATOR & WATER OUTLET<br>RADIATEUR & ORIFICE D'EAU | KÜHLER & WASSERAUSLASS<br>RADIADOR Y SALIDA DE AGUA |
|---|---|---|



**1FS [DRIVE PULLEY & BELT]**




1603-820

1603-820_

**1FS [RADIATOR INNER PARTS]**




1603-833

1603-833_

| 1603 | RADIATOR & WATER OUTLET<br>RADIATEUR & ORIFICE D'EAU | KÜHLER & WASSERAUSLASS<br>RADIADOR Y SALIDA DE AGUA |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 1603-01 | **RADIATOR ASSY**<br>ENS. DE RADIATEUR<br>KUHLER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL RADIADOR | 1 |
| 1603-10 | **TANK ASSY, RADIATOR RESERVE**<br>ENS. DE RESERVOIR<br>TANK, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL DEPOSITO | 1 |
| 1603-17 | **SHAFT ASSY, FAN DRIVE**<br>ENS. D'ARBRE<br>WELLE, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL EJE | 1 |
| 1603-21 | **COOLER ASSY, OIL**<br>ENS. DE REFRIGERANT<br>KUHLER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL ENFRIADOR | 1 |
| 1603-22 | **COCK ASSY, DRAIN**<br>ENS. DE ROBINET<br>HAHN, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL GRIFO | 1 |
| 1603-30 | **CAP SUB-ASSY, RADIATOR**<br>SOUS-ENS. DE CAPUCHON<br>KAPPEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA TAPA | 1 |
| 1603-32 | **BRACKET SUB-ASSY, RADIATOR**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 1603-33 | **SHROUD SUB-ASSY, FAN**<br>SOUS-ENS. DE TABLIER<br>VERKLEIDUNGS-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA CUBIERTA | 1 |
| 1603-39 | **COOLER ASSY, AIR**<br>ENS. DE REFRIGERANT<br>KÜHLER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL ENFRIADOR | 1 |
| 1603-41 | **FAN**<br>VENTILATEUR<br>LUFTER<br>VENTILADOR | 1 |
| 1603-41A | **BELT, V**<br>COURROIE<br>RIEMEN<br>CORREA | 1 |
| 1603-43 | **OUTLET, WATER**<br>SORTIE<br>AUSLASS<br>SALIDA | 1 |
| 1603-43A | **THERMOSTAT**<br>THERMOSTAT<br>THERMOSTAT<br>TERMOSTATO | 1 |
| 1603-44 | **GASKET, WATER OUTLET**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 1603-46 | **HOSE, RADIATOR, INLET**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 1603-54 | **RUBBER, MOUNTING (FOR RADIATOR)**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 2 |
| 1603-55 | **BAR, FAN BELT ADJUSTING**<br>BAR<br>STAB<br>BARRA | 1 |
| 1603-60 | **PIPE, RADIATOR OUTLET**<br>TUYAU<br>ROHR<br>TUBO | 1 |
| 1603-68 | **BELT, FAN DRIVE**<br>COURROIE<br>RIEMEN<br>CORREA | 1 |
| 1603-70 | **COVER SUB-ASSY, DUST**<br>SOUS-ENS. DE COUVERCLE<br>DECKEL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE CUBIERTA | 1 |

| 1603 | RADIATOR & WATER OUTLET<br>RADIATEUR & ORIFICE D'EAU | KÜHLER & WASSERAUSLASS<br>RADIADOR Y SALIDA DE AGUA |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 1603-71 | **BRACKET SUB-ASSY, DUST COVER**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 1603-80 | **HOSE, RADIATOR, OUTLET, NO.1**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 1603-81 | **HOSE, RADIATOR, OUTLET, NO.2**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 1603-87 | **COVER, FAN**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 1603-AA | **BRACKET, RESERVE TANK**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 1603-AK | **BOLT, HEXAGON**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 1603-AL | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |
| 1603-AM | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 1603-AP | **BOLT, FAN**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 1603-BK | **RUBBER**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 1 |
| 1603-BM | **BRACKET SUB-ASSY, RADIATOR, RH**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 1603-BN | **BRACKET SUB-ASSY, RADIATOR, LH**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 1603-BO | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 1603-BQ | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 4- 6 |
| 1603-BT | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 1603-BU | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 1603-BX | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 1603-CD | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 3 |
| 1603-CE | **BOSS, FAN SHROUD**<br>BOSSAGE<br>FLANSCH<br>TETON | 1 |
| 1603-CL | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 |

| 1603 | RADIATOR & WATER OUTLET<br>RADIATEUR & ORIFICE D'EAU | | KÜHLER & WASSERAUSLASS<br>RADIADOR Y SALIDA DE AGUA | |
|---|---|---|---|---|
| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
| 1603-CM | **INSULATOR, EDGE**<br>ISOLATEUR<br>ISOLATOR<br>AISLADOR | 2 | 1603-EL | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 1603-DE | **PULLEY, FAN & WATER PUMP**<br>POULIE<br>RIEMENSCHEIBE<br>POLEA | 1 | 1603-EN | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1- 2 |
| 1603-DJ | **BRACKET SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 | 1603-EP | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2- 6 |
| 1603-DN | **CLIP**<br>AGRAFE<br>CLIP<br>FIJADOR | 1- 3 | 1603-ES | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 1603-DP | **BEARING**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 2 | 1603-EZ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 1603-DQ | **FITTING**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 1 | 1603-FG | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1- 6 |
| 1603-ED | **BEARING**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 1 | 1603-FO | **INSULATOR, EDGE**<br>ISOLATEUR<br>ISOLATOR<br>AISLADOR | 1- 2 |
| 1603-EH | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1- 6 | 1603-FT | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 4 |
| 1603-EJ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 | 1603-FU | **INSULATOR**<br>ISOLATEUR<br>ISOLATOR<br>AISLADOR | 2 |
| 1603-EK | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1- 2 | 1603-FV | **SPACER**<br>ENTRETOISE<br>DISTANZSTUCK<br>SEPARADOR | 2 |

| 1603 | RADIATOR & WATER OUTLET<br>RADIATEUR & ORIFICE D'EAU | | KÜHLER & WASSERAUSLASS<br>RADIADOR Y SALIDA DE AGUA | |
|---|---|---|---|---|
| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
| 1603-FY | **SPONGE**<br>EPONGE<br>SCHWAMM<br>ESPONJA | 1 | 1603-GX | **RING, SNAP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 1603-GC | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 | 1603-GY | **HOUSING**<br>BOITIER<br>GEHAUSE<br>FUNDA | 1 |
| 1603-GD | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 | 1603-GZ | **BRACKET SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 1603-GI | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 | 1603-HA | **RING, SNAP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 1603-GJ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 | 1603-HB | **PANEL, UPPER**<br>PANNEAU<br>TAFEL<br>PANEL | 1 |
| 1603-GO | **PLATE SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE PLAQUE<br>PLATTEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE PLACA | 1 | 1603-HH | **SUPPORT**<br>SUPPORT<br>STUTZE<br>SOPORTE | 1 |
| 1603-GP | **SEAL**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 1 | 1603-HW | **WASHER, SPRING**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 4 |
| 1603-GQ | **SEAL**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 1 | 1603-JT | **FILTER SUB-ASSY, RADIATOR**<br>SOUS-ENS. DE FILTRE<br>FILTER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL FILTRO | 1 |
| 1603-GU | **PULLEY**<br>POULIE<br>RIEMENSCHEIBE<br>POLEA | 1 | 1603-KC | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 1603-GW | **RING, SNAP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 | 1603-KH | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |

| 1603 | RADIATOR & WATER OUTLET<br>RADIATEUR & ORIFICE D'EAU | KÜHLER & WASSERAUSLASS<br>RADIADOR Y SALIDA DE AGUA |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 1603-LE | **PLATE SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE PLAQUE<br>PLATTEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE PLACA | 1 |
| 1603-LJ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 1603-LK | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1- 2 |
| 1603-LR | **CLIP**<br>AGRAFE<br>CLIP<br>FIJADOR | 1- 2 |
| 1603-MF | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 1603-MS | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 1603-OA | **CAP**<br>CAPUCHON<br>KAPPE<br>TAPA | 1 |
| 1603-PB | **PLATE SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE PLAQUE<br>PLATTEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE PLACA | 1 |
| 1603-QT | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1- 2 |
| 1603-RX | **DUCT SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE CONDUIT<br>KANAL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE CONDUCTO | 1 |
| 1603-XG | **SPACER**<br>ENTRETOISE<br>DISTANZSTÜCK<br>SEPARADOR | 1 |
| 1603-XI | **BEARING**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 1 |
| 1603-XJ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 1603-XK | **SUPPORT SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>STÜTZEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL SOPORTE | 1 |


| 1603 | RADIATOR & WATER OUTLET<br>RADIATEUR & ORIFICE D'EAU | KÜHLER & WASSERAUSLASS<br>RADIADOR Y SALIDA DE AGUA |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| | | |

| 1701 | MANIFOLD<br>COLLECTEUR | SAMMELROHR<br>MULTIPLE |
|---|---|---|


1FS [INTAKE MANIFOLD]




1701-258A

1701-258A

1FS [EXHAUST MANIFOLD]




1701-259A

1701-259A


| 1701 | MANIFOLD<br>COLLECTEUR | SAMMELROHR<br>MULTIPLE |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 1701-40 | **MANIFOLD, INTAKE**<br>COLLECTEUR<br>SAMMELROHR<br>MULTIPLE | 1 |
| 1701-41 | **MANIFOLD, EXHAUST**<br>COLLECTEUR<br>SAMMELROHR<br>MULTIPLE | 1 |
| 1701-43 | **GASKET, MANIFOLD**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 1701-44 | **GASKET, EXHAUST MANIFOLD, NO.1**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 1701-72 | **FILTER, GAS**<br>FILTRE<br>FILTER<br>FILTRO | 1 |
| 1701-AD | **BOLT, STUD**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 1701-AF | **BOLT, STUD**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 3 |
| 1701-AH | **BOLT, STUD**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 1701-AN | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 6 |
| 1701-AQ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 6 |

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 1701-AR | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 3 |
| 1701-BE | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 |
| 1701-BO | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 |
| 1701-BP | **INSULATOR, EXHAUST**<br>ISOLATEUR<br>ISOLATOR<br>AISLADOR | 1 |
| 1701-BV | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 1701-BY | **HOSE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 1701-CA | **HOSE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 1701-CX | **WASHER**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2 |

| 1702 | EXHAUST PIPE & MUFFLER<br>SILENCIEUX & TUYAU D'ECHAPPEMENT | AUSPUFFLEITUNG & AUSPUFFTOPF<br>TUBO DE ESCAPE Y SIENCIADOR |
|---|---|---|


1FS [1/2]




1702-610

1702-610_

1FS (UPSWEPT) [2/2]




1702-615A

1702-615A

| 1702 | EXHAUST PIPE & MUFFLER<br>SILENCIEUX & TUYAU D'ECHAPPEMENT | AUSPUFFLEITUNG & AUSPUFFTOPF<br>TUBO DE ESCAPE Y SIENCIADOR |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 1702-01 | **MUFFLER ASSY**<br>ENS. DE SILENCIEUX D'ECHAPPEMENT<br>SCHﾄLLDﾄMPFER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL SILENCIADOR | 1 |
| 1702-05 | **CONVERTER ASSY**<br>ENS. DE CONVERTISSEUR<br>WANDLER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL CONVERTIDOR | 1 |
| 1702-10 | **PIPE ASSY, EXHAUST**<br>ENS. DE TUYAU<br>ROHR, VOLLST.<br>CONJUNTO DE TUBO | 1 |
| 1702-12 | **SENSOR ASSY, OXYGEN**<br>ENS. DE DETECTEUR<br>SENSOR, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL SENSOR | 1 |
| 1702-20 | **PIPE SUB-ASSY, EXHAUST, NO.1**<br>SOUS-ENS. DE TUYAU<br>ROHR-TEILGRﾜPPE<br>SUBCONJUNTO DE TUBO | 1 |
| 1702-22 | **PIPE SUB-ASSY, TAIL**<br>SOUS-ENS. DE TUYAU<br>ROHR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE TUBO | 1 |
| 1702-42 | **INSULATOR, MUFFLER MOUNTING**<br>ISOLATEUR<br>ISOLﾄTOR<br>AISLADOR | 1- 2 |
| 1702-55 | **GASKET, EXHAUST PIPE**<br>JOINT<br>DICHTﾜNG<br>EMPAQUETADURA | 2- 3 |
| 1702-AD | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>ﾜNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2 |
| 1702-AG | **SPACER**<br>ENTRETOISE<br>DISTﾄNZSTﾜCK<br>SEPARADOR | 1- 2 |

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 1702-AL | **COVER, MUFFLER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 1702-AM | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRﾄﾜBE<br>PERNO | 1 |
| 1702-AT | **COVER, EXHAUST PIPE**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 1702-BQ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRﾄﾜBE<br>PERNO | 2 |
| 1702-BY | **NUT**<br>ECROU<br>MﾜTTER<br>TUERCA | 2 |
| 1702-BZ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRﾄﾜBE<br>PERNO | 2 |
| 1702-CF | **INSULATOR**<br>ISOLATEUR<br>ISOLﾄTOR<br>AISLADOR | 1 |
| 1702-DO | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 1702-DX | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 4 |
| 1702-DY | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |

| 1702 | EXHAUST PIPE & MUFFLER<br>SILENCIEUX & TUYAU D'ECHAPPEMENT | AUSPUFFLEITUNG & AUSPUFFTOPF<br>TUBO DE ESCAPE Y SIENCIADOR |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 1702-EA | MAT<br>MAT<br>MATTE<br>ESTERILLA | 1 |
| 1702-ED | COVER<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 1702-EE | INSULATOR<br>ISOLATEUR<br>ISOLATOR<br>AISLADOR | 2 |
| 1702-EK | BOLT<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 1702-EL | NUT<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 3 |
| 1702-EN | NUT<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 |
| 1702-FA | BOLT<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 1702-FR | BOLT<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 1702-GP | CLAMP<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 1702-GV | MAT<br>MAT<br>MATTE<br>ESTERILLA | 1 |
| 1702-HW | BOLT<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 1702-JP | BOLT<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1- 2 |
| 1702-KT | CLAMP, PIPE<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 1702-MC | SPACER<br>ENTRETOISE<br>DISTANZSTUCK<br>SEPARADOR | 1 |


| 1702 | EXHAUST PIPE & MUFFLER<br>SILENCIEUX & TUYAU D'ECHAPPEMENT | AUSPUFFLEITUNG & AUSPUFFTOPF<br>TUBO DE ESCAPE Y SIENCIADOR |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |

| 1703 | AIR CLEANER<br>FILTRE A AIR | LUFTFILTER<br>FILTRO DE AIRE |
|---|---|---|


1FS [ASSY & MOUNT]




1703-627A

| 1703 | AIR CLEANER<br>FILTRE A AIR | LUFTFILTER<br>FILTRO DE AIRE |
|---|---|---|


1FS (CYCLONE DOUBLE) [AIR CLEANER INNER PARTS]




1703-615B

1703-615B


1FS [AIR CLEANER INNER PARTS]





1703-614A

1703-614A

**1FS [AIR COOLER HOSE]**








1703-626A

1703-626A

**1FS (OK MONITOR) [WARNING LAMP SW]**






1703-625

1703-625_


| 1703 | AIR CLEANER<br>FILTRE A AIR | LUFTFILTER<br>FILTRO DE AIRE |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 1703-02 | **CLEANER ASSY, CYCLONE AIR**<br>ENS. DE EPURATEUR<br>REINIGER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL FILTRO | 1 |
| 1703-11 | **PRECLEANER ASSY**<br>ENS. DE PRE-EPURATEUR<br>VORREINIGER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL FILTRO PREVIO | 1 |
| 1703-20B | **ELEMENT SUB-ASSY, CYCLONE AIR CLEANER**<br>SOUS-ENS. DE D'ELEMENT<br>ELEMENT-TEILGRﾜPPE<br>SUBCONJUNTO DEL ELEMENTO | 1 |
| 1703-20C | **ELEMENT SUB-ASSY, CYCLONE AIR CLEANER, INNER**<br>SOUS-ENS. DE D'ELEMENT<br>ELEMENT-TEILGRﾜPPE<br>SUBCONJUNTO DEL ELEMENTO | 1 |
| 1703-20D | **ELEMENT SUB-ASSY, CYCLONE AIR CLEANER, OUTER**<br>SOUS-ENS. DE D'ELEMENT<br>ELEMENT-TEILGRﾜPPE<br>SUBCONJUNTO DEL ELEMENTO | 1 |
| 1703-24 | **CAP SUB-ASSY, AIR CLEANER**<br>SOUS-ENS. DE CAPUCHON<br>KAPPEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA TAPA | 1 |
| 1703-30 | **SWITCH ASSY, VACUUM**<br>ENS. DE INTERRUPTEUR<br>SCHALTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL INTERRUPUPTOR | 1 |
| 1703-57 | **LOUVER, AIR INLET**<br>DISPOSITIF D'AERATION<br>LEITBLECH<br>LUMBRERA | 1 |
| 1703-59 | **VALVE SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SOUPAPE<br>VENTIL-TEILGRﾜPPE<br>SUBCONJUNTO DE VALVULA | 1 |
| 1703-64 | **VALVE SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SOUPAPE<br>VENTIL-TEILGRﾜPPE<br>SUBCONJUNTO DE VALVULA | 1 |
| 1703-67 | **LOUVER SUB-ASSY**<br>ISOLATEUR<br>ISOLATOR<br>AISLADOR | 1 |
| 1703-AA | **CLAMP, HOSE**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 1703-AG | **PIN, W/HOLE**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 1 |
| 1703-AM | **CLAMP, HOSE**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 1703-AN | **CLAMP, HOSE**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 1703-AT | **CLAMP, HOSE**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 4 |
| 1703-AU | **BRACKET SUB-ASSY, CLEANER**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 1703-AW | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRﾖBE<br>PERNO | 2 |
| 1703-BD | **NUT**<br>ECROU<br>MﾕTTER<br>TUERCA | 4 |
| 1703-BH | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |


| 1703 | AIR CLEANER<br>FILTRE A AIR | LUFTFILTER<br>FILTRO DE AIRE |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 1703-BK | **HOSE, AIR CLEANER**<br>FLEXIBLE<br>SCHLﾄﾜCH<br>MANGUERA | 1 |
| 1703-BS | **PIPE**<br>TUYAU<br>ROHR<br>TUBO | 1 |
| 1703-BW | **GASKET**<br>JOINT<br>DICHTﾜNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 1703-CF | **NIPPLE**<br>GRAISSEUR<br>NIPPEL<br>NIPLE | 1 |
| 1703-CJ | **BODY**<br>CARROSSERIE<br>Kﾄ ROSSERIE<br>CARROCERIA | 1 |
| 1703-CK | **COVER ASSY**<br>ENS. DE COUVERCLE<br>DECKEL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE CUBIERTA | 1 |
| 1703-CP | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRﾄﾜBE<br>PERNO | 2 |
| 1703-CQ | **PIPE, INTAKE**<br>TUYAU<br>ROHR<br>TUBO | 1 |
| 1703-DN | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRﾄﾜBE<br>PERNO | 2 |
| 1703-EI | **HOSE, AIR CLEANER**<br>FLEXIBLE<br>SCHLﾄﾜCH<br>MANGUERA | 1 |
| 1703-EN | **HOSE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLﾄﾜCH<br>MANGUERA | 1 |
| 1703-EU | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 1703-FB | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRﾄﾜBE<br>PERNO | 1 |
| 1703-FH | **NUT**<br>ECROU<br>Mﾏ TTER<br>TUERCA | 2 |
| 1703-FI | **SLEEVE**<br>MANCHON<br>Hﾏ LSE<br>MANGUITO | 1 |
| 1703-FN | **RUBBER**<br>CAOUTCHOUC<br>Gﾏ MMI<br>GOMA | 1 |
| 1703-FQ | **HOSE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLﾄﾜCH<br>MANGUERA | 1 |
| 1703-FR | **HOSE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLﾄﾜCH<br>MANGUERA | 1 |
| 1703-FS | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 2 |
| 1703-GA | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |

| 1703 | AIR CLEANER<br>FILTRE A AIR | LUFTFILTER<br>FILTRO DE AIRE |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 1703-GB | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRﾄﾜBE<br>PERNO | 1 |
| 1703-GG | **SEAL**<br>JOINT<br>ﾄ BDICHTﾜNG<br>SELLO | 1 |
| 1703-GJ | **NUT**<br>ECROU<br>Mﾏ TTER<br>TUERCA | 1 |
| 1703-GO | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRﾄﾜBE<br>PERNO | 1 |
| 1703-HC | **SENSOR, THERMO**<br>DETECTEUR<br>SENSOR<br>SENSOR | 1 |
| 1703-HP | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 1703-JN | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |


1FS




1901-417

1901-417_

1FS [BATTERY ASSY & MOUNT]




1901-434

1901-434_


| 1901 | IGNITION COIL & SPARK PLUG<br>BOBINE D'ALLUMAGE & BOUGIE | ZÜNDSPULE & -KERZE<br>BOBINA DE ENCENDIDO Y BUJIA |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 1901-01 | **BATTERY ASSY**<br>ENS. DE BATTERIE<br>BATTERIE-VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA BATERIA | 1- 2 |
| 1901-31 | **CABLE SUB-ASSY, BATTERY TO STARTER**<br>SOUS-ENS. DE CABLE<br>SEILZUG-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE CABLE | 1 |
| 1901-40 | **COIL, IGNITION**<br>BOBINE<br>SPULE<br>BOBINA | 4 |
| 1901-41 | **PLUG, SPARK**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 4 |
| 1901-56 | **CABLE SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE CABLE<br>SEILZUG-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE CABLE | 1 |
| 1901-AX | **COVER, BATTERY CABLE**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 1901-BL | **STOPPER, BATTERY**<br>BUTEE<br>ANSCHLAG<br>TOPE | 1 |
| 1901-BM | **STOPPER SUB-ASSY, BATTERY**<br>SOUS-ENS. DE BUTEE<br>ANSCHLAG-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL TOPE | 1 |
| 1901-BY | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 3- 4 |
| 1901-CE | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 1901-CG | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 1901-CS | **PLATE SUB-ASSY, BATTERY SET**<br>SOUS-ENS. DE PLAQUE<br>PLATTEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE PLACA | 1 |
| 1901-DR | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 |
| 1901-DX | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 7 |
| 1901-DY | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 |
| 1901-EY | **BRACKET, IGNITION COIL**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 1901-FD | **TERMINAL ASSY**<br>ENS. DE BORNE<br>KLEMME, VOLLST.<br>CONJUNTO DE TERMINALES | 1- 2 |
| 1901-FR | **CASE, BATTERY**<br>CARTER<br>GEHAUSE<br>CAJA | 1 |
| 1901-HB | **COVER, CONNECTOR**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 1901-HD | **COVER, CONNECTOR**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |

| 1901 | IGNITION COIL & SPARK PLUG<br>BOBINE D'ALLUMAGE & BOUGIE | ZÜNDSPULE & -KERZE<br>BOBINA DE ENCENDIDO Y BUJIA |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1901-HN | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 | | | |
| 1901-HX | **TERMINAL ASSY**<br>ENS. DE BORNE<br>KLEMME, VOLLST.<br>CONJUNTO DE TERMINALES | 1- 2 | | | |
| 1901-HY | **WIRE, BATTERY EARTH**<br>FIL<br>DRAHT<br>ALAMBRE | 1 | | | |
| 1901-JB | **WIRE, BATTERY POSITIVE**<br>FIL<br>DRAHT<br>ALAMBRE | 1 | | | |
| 1901-KF | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1- 2 | | | |
| 1901-KG | **WIRE, ENGINE EARTH**<br>FIL<br>DRAHT<br>ALAMBRE | 1 | | | |
| 1901-KH | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 | | | |


| 1901 | IGNITION COIL & SPARK PLUG<br>BOBINE D'ALLUMAGE & BOUGIE | ZÜNDSPULE & -KERZE<br>BOBINA DE ENCENDIDO Y BUJIA |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|

# 1903 ALTERNATOR / ALTERNATEUR / DREHSTROMGENERATOR / ALTERNADOR


**1FS [1/2, ASSY & MOUNT]**




1903-191

1903-191_

**1FS [2/2, INNER PARTS]**




1903-193A


1903-193A

# 1903 ALTERNATOR / ALTERNATEUR / DREHSTROMGENERATOR / ALTERNADOR

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 1903-01 | **ALTERNATOR ASSY**<br>ENS. D'ALTERNATEUR<br>DREHSTROMGENERATOR, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL ALTERNADOR | 1 |
| 1903-02 | **ROTOR ASSY, ALTERNATOR**<br>ENS. DE ROTOR<br>ROTOR, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL ROTOR | 1 |
| 1903-02A | **BEARING, ALTERNATOR ROTOR**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 1 |
| 1903-10 | **HOLDER ASSY, ALTERNATOR BRUSH**<br>ENS. DE SUPPORT<br>DUSENSTOCR, VOLLST.<br>CONJUNTO DE PORTABOQUILLAS | 1 |
| 1903-12 | **FRAME ASSY, DRIVE END**<br>ENS. DE CADRE<br>RAHMEN, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL BASTIDOR | 1 |
| 1903-12A | **BEARING, ALTERNATOR DRIVE END FRAME**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 1 |
| 1903-40 | **PULLEY, ALTERNATOR**<br>POULIE<br>RIEMENSCHEIBE<br>POLEA | 1 |
| 1903-42 | **COVER, REAR END**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 1903-AE | **PLATE, BEARING RETAINER**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 1903-AF | **BUSHING**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 1 |
| 1903-AJ | **BOLT, HEXAGON**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 1903-AL | **NUT, PULLEY LOCK**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |
| 1903-AM | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 3 |
| 1903-AU | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 3 |
| 1903-AW | **BRACKET, ALTERNATOR**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 1903-CB | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 3 |
| 1903-FC | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 1903-FE | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 4 |
| 1903-GZ | **BUSHING**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 1 |

| 1904 | STARTER<br>DEMARREUR | STARTER<br>ARRANCADOR |
|---|---|---|


**1FS [ASSY & MOUNT]**




1904-238

1904-238_

**1FS [INNER PARTS]**




1904-239

1904-239_

| 1904 | STARTER<br>DEMARREUR | STARTER<br>ARRANCADOR |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 1904-01 | **STARTER ASSY**<br>ENS. DE DEMARREUR<br>STARTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL ARRANCADOR | 1 |
| 1904-02 | **ARMATURE ASSY, STARTER**<br>ENS. D'ARMATURE<br>ANKER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL INDUCIDO | 1 |
| 1904-02A | **BEARING, ARMATURE, NO.1**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 1 |
| 1904-02B | **BEARING, ARMATURE, NO.2**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 1 |
| 1904-03 | **YOKE ASSY, STARTER**<br>ENS. D'ETRIER<br>JOCH, VOLLST.<br>CONJUNTO DE HORQUILLA | 1 |
| 1904-03B | **SEAL, RUBBER**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 2 |
| 1904-04 | **HOUSING ASSY, STARTER DRIVE**<br>ENS. DE BOITIER<br>GEHAUSE, VOLLST.<br>CONJUNTO DE FUNDA | 1 |
| 1904-05 | **FRAME ASSY, COMMUTATOR END**<br>ENS. DE CADRE<br>RAHMEN, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL BASTIDOR | 1 |
| 1904-06 | **SWITCH ASSY, MAGNET**<br>ENS. DE INTERRUPTEUR<br>SCHALTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL INTERRUPUPTOR | 1 |
| 1904-06A | **PACKING, RUBBER (FOR STARTER YOKE)**<br>CALE<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 2 |
| 1904-06B | **PACKING (FOR MAGNET SWITCH END COVER)**<br>CALE<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 1904-10 | **HOLDER ASSY, STARTER BRUSH**<br>ENS. DE SUPPORT<br>DUSENSTOCR, VOLLST.<br>CONJUNTO DE PORTABOQUILLAS | 1 |
| 1904-15 | **SWITCH ASSY, MAIN**<br>ENS. DE INTERRUPTEUR<br>SCHALTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL INTERRUPUPTOR | 1 |
| 1904-20 | **CLUTCH SUB-ASSY, STARTER**<br>SOUS-ENS. D'EMBRAYAGE<br>KUPPLUNGS-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL EMBRAGUE | 1 |
| 1904-21 | **PINION SUB-ASSY, STARTER**<br>SOUS-ENS. DE PIGNON<br>RITZEL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL PIÑON | 1 |
| 1904-22 | **CHIP SUB-ASSY, CONTACT**<br>SOUS-ENS. DE D'ETELLE<br>CHIP-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE PASTILLA | 1 |
| 1904-42 | **ROLLER, STARTER IDLE GEAR CLUTCH**<br>GALET<br>ROLLE<br>RODILLO | 6 |
| 1904-43 | **RETAINER, STARTER IDLE GEAR**<br>ARRETOIR<br>SEEGERRING<br>RETENEDOR | 1 |
| 1904-44 | **GEAR, STARTER IDLE**<br>PIGNON<br>ZAHNRAD<br>ENGRANAJE | 1 |
| 1904-45 | **SPRING, STARTER BRUSH**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 4 |

| 1904 | STARTER<br>DEMARREUR | | STARTER<br>ARRANCADOR | |
|---|---|---|---|---|
| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
| 1904-47 | SPRING, STARTER MAGNET SWITCH RETURN<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 | 1904-CW | BOLT<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 1904-58 | GEAR, STARTER INTERNAL<br>PIGNON<br>ZAHNRAD<br>ENGRANAJE | 1 | 1904-DK | SCREW<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 2 |
| 1904-AE | BOLT<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 | 1904-DW | COVER<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 1904-AG | COVER, END FRAME<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 | 1904-FM | LEVER, STARTER DRIVE<br>LEVIER<br>HEBEL<br>PALANCA | 1 |
| 1904-AH | PLUNGER SUB-ASSY, CONTACTOR<br>SOUS-ENS. DE PLONGEUR<br>PLUNGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL EMBOLO | 1 | 1904-FT | NUT<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |
| 1904-AV | SCREW, W/WASHER<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 2 | 1904-GG | NUT<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |
| 1904-AX | PINION, STARTER<br>PIGNON<br>RITZEL<br>PIÑON | 1 | 1904-GJ | BOLT ASSY<br>ENS. DE BOULON<br>SCHRAUBEN, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL PERNO | 1 |
| 1904-BA | NUT<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 | | | |
| 1904-BC | BALL, STEEL<br>BILLE<br>KUGEL<br>BOLA | 1 | | | |
| 1904-BV | WASHER, SPRING<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 | | | |

| 1904 | STARTER<br>DEMARREUR | | STARTER<br>ARRANCADOR | |
|---|---|---|---|---|
| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
| | | | | | |

| 1910 | CONTROLLER<br>CONTROLEUR | STEUERTEIL<br>CONTROLADOR |
|---|---|---|

1FS





1910-068A

| 1910 | CONTROLLER<br>CONTROLEUR | STEUERTEIL<br>CONTROLADOR |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 1910-13 | **CONTROLLER ASSY, ECS**<br>ENS. DE CONTROLEUR<br>STEUERTEIL, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL CONTROLADOR | 1 |
| 1910-17 | **CONTROLLER ASSY, SAS/OPS**<br>ENS. DE CONTROLEUR<br>STEUERTEIL, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL CONTROLADOR | 1 |
| 1910-18 | **CONTROLLER ASSY**<br>ENS. DE CONTROLEUR<br>STEUERTEIL, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL CONTROLADOR | 1 |
| 1910-AA | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 3 |
| 1910-AB | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 1910-AD | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 4 |
| 1910-AE | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 1910-AO | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 4 |
| 1910-AP | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 4 |
| 1910-BS | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 3 |
| 1910-BT | **BRACKET SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 1910-BV | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 3 |
| 1910-BW | **BRACKET SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 1910-BZ | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 1910-CD | **SPACER**<br>ENTRETOISE<br>DISTANZSTﾂCK<br>SEPARADOR | 1 |
| 1910-CO | **COVER SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE COUVERCLE<br>DECKEL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE CUBIERTA | 1 |

1FS [FUEL INJECTOR & FUEL PIPE]




2101-064A


2101-064A

| 2101 | FUEL PIPE<br>CONDUITE D'ALIMENTATION | KRAFTSTOFFLEITUNG<br>TUBO DE COMBUSTIBLE |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 2101-11 | **REGULATOR ASSY, FUEL PRESSURE**<br>ENS. DE REGULATEUR<br>REGLER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL REGULADOR | 1 |
| 2101-23 | **PIPE SUB-ASSY, FUEL**<br>SOUS-ENS. DE TUYAU<br>ROHR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE TUBO | 1 |
| 2101-24 | **PIPE SUB-ASSY, FUEL**<br>SOUS-ENS. DE TUYAU<br>ROHR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE TUBO | 1 |
| 2101-54 | **INJECTOR SET, FUEL**<br>SOUS-ENS. DE TUYAU<br>ROHR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE TUBO | 4 |
| 2101-AG | **BOLT, UNION**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 3 |
| 2101-AH | **GASKET**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 6 |
| 2101-AL | **GROMMET**<br>RONDELLE ISOLANTE<br>DURCHFUHRUNG<br>ANILLO PROTECTOR | 4 |
| 2101-AV | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 2101-BL | **PIPE, FUEL DELIVERY**<br>TUYAU<br>ROHR<br>TUBO | 1 |
| 2101-BP | **INSULATOR**<br>ISOLATEUR<br>ISOLATOR<br>AISLADOR | 4 |
| 2101-BQ | **SPACER**<br>ENTRETOISE<br>DISTANZSTÜCK<br>SEPARADOR | 2 |
| 2101-BV | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 4 |

| 2103 | CARBURETOR<br>CARBURATEUR | VERGASER<br>CARBURADOR |
|---|---|---|


**1FS (CONVERTIBLE(Z3)) [THROTTLE BODY & ADAPTER]**




2103-095

2103-095_

**1FS [THROTTLE BODY & ADAPTER]**





2103-093

2103-093_

| 2103 | CARBURETOR<br>CARBURATEUR | VERGASER<br>CARBURADOR |
|---|---|---|


**1FS (CONVERTIBLE(Z3)) [PRESSURE SENSOR]**




2103-098

2103-098_

**1FS [PRESSURE SENSOR]**




2103-096


2103-096_

| 2103 | CARBURETOR<br>CARBURATEUR | | VERGASER<br>CARBURADOR | |
|---|---|---|---|---|
| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
| 2103-02 | **BODY ASSY, THROTTLE W/MOTOR**<br>ENS. DE CARROSSERIE<br>KAROSSERIE, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA CARROCERIA | 1 | 2103-JV | **BOLT, STUD**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 2103-02A | **GASKET, THROTTLE BODY**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 | 2103-KO | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 2103-03 | **INJECTOR ASSY, LPG**<br>CARTER<br>GEHAUSE<br>CAJA | 1 | 2103-KV | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 2103-27 | **ADAPTOR ASSY**<br>ENS. D'ADAPTATEUR<br>ADAPTER-VOLLST.<br>CONJUNTO DEL ADAPTADOR | 1 | 2103-KX | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 2103-27A | **GASKET, ADAPTOR**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 | 2103-KZ | **BOLT, STUD**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 2103-28 | **CONNECTOR, INTAKE AIR**<br>CONNECTEUR<br>STECKVERBINDER<br>CONECTOR | 1 | | | |
| 2103-28A | **GASKET, ADAPTOR**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 | | | |
| 2103-75 | **SENSOR, VACUUM**<br>DETECTEUR<br>SENSOR<br>SENSOR | 1 | | | |
| 2103-BV | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 4 | | | |
| 2103-GT | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 | | | |

| 2103 | CARBURETOR<br>CARBURATEUR | | VERGASER<br>CARBURADOR | |
|---|---|---|---|---|
| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
| | | | | | |

| 2302 | FUEL FILTER<br>FILTRE A CARBURANT | KRAFTSTOFF-FILTER<br>FILTRO DE COMBUSTIBLE |
|---|---|---|

1FS [ASSY & BRKT]





2302-172

2302-172_

| 2302 | FUEL FILTER<br>FILTRE A CARBURANT | KRAFTSTOFF-FILTER<br>FILTRO DE COMBUSTIBLE |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 2302-01 | **FILTER ASSY, FUEL, ELEMENT SERVICE TYPE**<br>ENS. DE FILTRE<br>FILTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL FILTRO | 1 |
| 2302-02 | **FILTER ASSY, FUEL, ELEMENT NO SERVICE TYPE**<br>ENS. DE FILTRE<br>FILTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL FILTRO | 1 |
| 2302-24 | **CAP SUB-ASSY, FUEL**<br>SOUS-ENS. DE CAPUCHON<br>KAPPEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA TAPA | 1 |
| 2302-25 | **FILTER SUB-ASSY, FUEL**<br>SOUS-ENS. DE FILTRE<br>FILTER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL FILTRO | 1 |
| 2302-25A | **RING, O (FOR FUEL FILTER)**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 2302-26 | **SWITCH SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE INTERRUPTEUR<br>SCHALTER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL INTERRUPTOR | 1 |
| 2302-AQ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 2302-AS | **BRACKET SUB-ASSY, FUEL FILTER**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 2302-BJ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 2302-BQ | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 2302-BR | **BOLT, DRAIN**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 2302-BS | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 2302-EN | **TUBE**<br>TUBE<br>ROHR<br>TUBO | 1 |

1FS




2303-443A


| 2303 | FUEL TANK & FUEL PIPE<br>RESERVOIR DE CARBURANT & CONDUITE D'ALIM | KRAFTSTOFFTANK & -LEITUNG<br>DEPOSITO Y TUBO DE COMBUSTIBLE |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 2303-10 | **CAP ASSY, FUEL TANK**<br>ENS. DE CAPUCHON<br>KAPPE, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA TAPA | 1 |
| 2303-18 | **COVER ASSY**<br>ENS. DE COUVERCLE<br>DECKEL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE CUBIERTA | 1 |
| 2303-18A | **PACKING, FUEL TANK COVER**<br>CALE<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 2303-19 | **PUMP ASSY, FUEL**<br>ENS. DE POMPE<br>PUMPENAGGREGAT<br>CONJUNTO DE LA BOMBA | 1 |
| 2303-21 | **COVER SUB-ASSY, FUEL TANK**<br>SOUS-ENS. DE COUVERCLE<br>DECKEL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE CUBIERTA | 1 |
| 2303-32 | **PIPE SUB-ASSY, FUEL**<br>SOUS-ENS. DE TUYAU<br>ROHR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE TUBO | 1 |
| 2303-33 | **FILTER SUB-ASSY, SUCTION**<br>SOUS-ENS. DE FILTRE<br>FILTER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL FILTRO | 1 |
| 2303-42 | **VALVE, BREATHER**<br>SOUPAPE<br>VENTIL<br>VALVULA | 1 |
| 2303-83 | **PIPE SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE TUYAU<br>ROHR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE TUBO | 1 |
| 2303-98 | **COVER, FUEL HOSE**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 2303-AA | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 5 |
| 2303-AB | **PLATE, SEPARATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 2303-AE | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 2303-AG | **GASKET**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 2303-AL | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 2 |
| 2303-AM | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 6 |
| 2303-AS | **CLAMP, HOSE**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 2- 4 |
| 2303-AX | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 2 |
| 2303-BH | **RUBBER**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 1 |
| 2303-CF | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |

## 2303

**FUEL TANK & FUEL PIPE**
**RESERVOIR DE CARBURANT & CONDUITE D'ALIM**
**KRAFTSTOFFTANK & -LEITUNG**
**DEPOSITO Y TUBO DE COMBUSTIBLE**

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 2303-DS | **PACKING**<br>CALE<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 2303-EE | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 2303-EF | **CLIP**<br>AGRAFE<br>CLIP<br>FIJADOR | 2 |
| 2303-EG | **HOSE, FUEL**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 2303-EH | **HOSE, FUEL**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 2303-EJ | **HOSE, FUEL**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 2303-EN | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 2303-ET | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 2303-FP | **HOSE, FUEL**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 2303-FS | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 2303-GH | **PACKING**<br>CALE<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 2303-GN | **WIRE**<br>FIL<br>DRAHT<br>ALAMBRE | 1 |
| 2303-GW | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 4 |
| 2303-GZ | **UNIT ASSY, FUEL**<br>ENS. D'UNITE<br>EINHEIT, VOLLST.<br>CONJUNTO UNITARIO | 1 |
| 2303-HE | **HOSE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 2303-HN | **CAP**<br>CAPUCHON<br>KAPPE<br>TAPA | 1 |
| 2303-HU | **SUPPORT**<br>SUPPORT<br>STUTZE<br>SOPORTE | 1 |
| 2303-HV | **HOUSING**<br>BOITIER<br>GEHAUSE<br>FUNDA | 1 |
| 2303-LN | **HOSE, FUEL**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |



## 2303

**FUEL TANK & FUEL PIPE**
**RESERVOIR DE CARBURANT & CONDUITE D'ALIM**
**KRAFTSTOFFTANK & -LEITUNG**
**DEPOSITO Y TUBO DE COMBUSTIBLE**



| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|

| 2311 | LPG FUEL PIPE<br>CONDUITE DE COMBUSTIBLE GPL | LPG-LEITUNG<br>TUBO DE COMBUSTIBLE LPG |
|---|---|---|

1FS (CONVERTIBLE(Z3)) [DEL]





1FS (CONVERTIBLE(Z3)..2-DOOR CABIN, F&R GLASS WIPER) [DEL]





| 2311 | LPG FUEL PIPE<br>CONDUITE DE COMBUSTIBLE GPL | LPG-LEITUNG<br>TUBO DE COMBUSTIBLE LPG |
|---|---|---|

1FS [PILLAR PLUG]



| 2311 | LPG FUEL PIPE<br>CONDUITE DE COMBUSTIBLE GPL | LPG-LEITUNG<br>TUBO DE COMBUSTIBLE LPG |
|---|---|---|

1FS (CONVERTIBLE(Z3)) [PIPING]





2311-281B

2311-281B

| 2311 | LPG FUEL PIPE<br>CONDUITE DE COMBUSTIBLE GPL | LPG-LEITUNG<br>TUBO DE COMBUSTIBLE LPG |
|---|---|---|

1FS (CONVERTIBLE(Z3)..2-DOOR CABIN, F&R GLASS WIPER) [PIPING





2311-294A

2311-294A

| 2311 | LPG FUEL PIPE<br>CONDUITE DE COMBUSTIBLE GPL | LPG-LEITUNG<br>TUBO DE COMBUSTIBLE LPG |
|---|---|---|


1FS (CONNECTOR VALVE) [CONNECTION ASSY]




2311-282

2311-282_

1FS (CONVERTIBLE(Z3)) [SOLENOID VALVE INNER PARTS]





2311-279

2311-279_

| 2311 | LPG FUEL PIPE<br>CONDUITE DE COMBUSTIBLE GPL | LPG-LEITUNG<br>TUBO DE COMBUSTIBLE LPG |
|---|---|---|

1FS (FUEL WARNING) [LPG SWITCH]




2311-284

2311-284_

## 2311

**LPG FUEL PIPE**
**CONDUITE DE COMBUSTIBLE GPL**
**LPG-LEITUNG**
**TUBO DE COMBUSTIBLE LPG**

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 2311-11 | **CONNECTION ASSY, HIGH PRESSURE, LPG**<br>ENS. DE CONNEXION<br>ANSCHLUSS, VOLLST.<br>CONJUNTO DE CONEXION | 1 |
| 2311-17 | **VALVE ASSY, RELIEF, LPG**<br>ENS. DE SOUPAPE<br>VENTIL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE VALVULA | 1 |
| 2311-22 | **SWITCH ASSY, LPG**<br>ENS. DE INTERRUPTEUR<br>SCHALTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL INTERRUPUPTOR | 1 |
| 2311-29 | **VALVE ASSY, SOLENOID**<br>ENS. DE SOUPAPE<br>VENTIL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE VALVULA | 1 |
| 2311-45 | **HOSE, WATER, NO.1**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 2311-46 | **HOSE, WATER, NO.2**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 2311-48 | **HOSE, HIGH PRESSURE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 2311-66 | **CASE**<br>CARTER<br>GEHAUSE<br>CAJA | 1 |
| 2311-67 | **FILTER ASSY, LPG**<br>ENS. DE FILTRE<br>FILTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL FILTRO | 1 |
| 2311-67K | **ELEMENT KIT, LPG FILTER**<br>KIT ELEMENT<br>ELEMENT-AUSRUSTUNG<br>JUEGO DEL ELEMENTO | 1 |
| 2311-75 | **VALVE ASSY, SOLENOID**<br>ENS. DE SOUPAPE<br>VENTIL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE VALVULA | 1 |
| 2311-76 | **HOSE, WATER, NO.3**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 2311-77 | **RESISTOR ASSY, SOLENOID**<br>ENS. DE RESISTANCE<br>WIDERSTAND, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL RESISTOR | 1 |
| 2311-AD | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 2311-AQ | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 2 |
| 2311-AR | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 4 |
| 2311-BC | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 2 |
| 2311-BL | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |
| 2311-BR | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 |
| 2311-BU | **PLUG, HOLE**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |


## 2311

**LPG FUEL PIPE**
**CONDUITE DE COMBUSTIBLE GPL**
**LPG-LEITUNG**
**TUBO DE COMBUSTIBLE LPG**


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 2311-CD | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 2 |
| 2311-CE | **CONNECTOR**<br>CONNECTEUR<br>STECKVERBINDER<br>CONECTOR | 1 |
| 2311-CG | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 2311-CH | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 2311-CL | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1- 4 |
| 2311-CW | **GASKET**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 2311-DB | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 2311-DG | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 2311-DJ | **FITTING SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE ACOPLADOR | 1 |
| 2311-DK | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 2311-DL | **CLAMP SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE PINCE<br>KLEMMEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE ABRAZADERA | 1 |
| 2311-DP | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1- 6 |
| 2311-DT | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 2311-DU | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 7 |
| 2311-EG | **PIPE**<br>TUYAU<br>ROHR<br>TUBO | 1 |
| 2311-ET | **GASKET**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 2 |
| 2311-EX | **BRACKET SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 2311-EZ | **BRACKET SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 2311-FD | **ELBOW**<br>COUDE<br>KRUMMER<br>ACODADO | 1 |
| 2311-FW | **HOSE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |

## 2311

**LPG FUEL PIPE**
**CONDUITE DE COMBUSTIBLE GPL**
**LPG-LEITUNG**
**TUBO DE COMBUSTIBLE LPG**

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 2311-FY | **HOSE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 2311-GA | **PIPE**<br>TUYAU<br>ROHR<br>TUBO | 1 |
| 2311-GB | **PIPE**<br>TUYAU<br>ROHR<br>TUBO | 1 |
| 2311-GF | **PIPE**<br>TUYAU<br>ROHR<br>TUBO | 1 |
| 2311-GJ | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |
| 2311-GL | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 2311-GQ | **CLIP**<br>AGRAFE<br>CLIP<br>FIJADOR | 1 |
| 2311-HB | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 2311-HC | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 3 |
| 2311-HP | **HOSE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 2311-JE | **ELEMENT, FILTER**<br>ELEMENT<br>ELEMENT<br>ELEMENTO | 1 |
| 2311-JH | **FILTER**<br>FILTRE<br>FILTER<br>FILTRO | 1 |
| 2311-JI | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 2311-KF | **ELBOW**<br>COUDE<br>KRÜMMER<br>ACODADO | 1 |
| 2311-KN | **ELBOW**<br>COUDE<br>KRÜMMER<br>ACODADO | 1 |
| 2311-KW | **HOSE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 2311-KX | **HOSE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |


## 2311


**LPG FUEL PIPE**
**CONDUITE DE COMBUSTIBLE GPL**
**LPG-LEITUNG**
**TUBO DE COMBUSTIBLE LPG**


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| | | |

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| | | |

| 2314 | LPG REGULATOR<br>REGULATEUR GPL | LPG-REGLER<br>REGULADOR DE LPG |
|---|---|---|


**1FS (CONVERTIBLE(Z3)) [ASSY & MOUNT]**




2314-070

2314-070_

**1FS (CONVERTIBLE(Z3)) [REGULATOR INNER PARTS]**





2314-073

2314-073_

| 2314 | LPG REGULATOR<br>REGULATEUR GPL | LPG-REGLER<br>REGULADOR DE LPG |
|---|---|---|


**1FS (CONVERTIBLE(Z3)..FUEL WARNING) [REGULATOR INNER PARTS]**




2314-073

2314-073_

**1FS (CONVERTIBLE(Z3)..LPG DRAIN COCK) [REGULATOR INNER PARTS**





2314-074

2314-074_

| 2314 | LPG REGULATOR<br>REGULATEUR GPL | LPG-REGLER<br>REGULADOR DE LPG |
|---|---|---|

1FS (CONVERTIBLE(Z3)..LPG DRAIN COCK..FUEL WARNING) [REGULAT




2314-074_

| 2314 | LPG REGULATOR<br>REGULATEUR GPL | LPG-REGLER<br>REGULADOR DE LPG |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 2314-01 | **REGULATOR ASSY, LPG**<br>ENS. DE REGULATEUR<br>REGLER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL REGULADOR | 1 |
| 2314-01K | **DIAPHRAGM O/H KIT**<br>JEU O/H DE DIAPHRAGME<br>MEMBRANE-ﾜ BERHOLSATZ<br>JUEGO O/H DEL DIAFRAGMA | 1 |
| 2314-20A | **RING, O (FOR 1ST REGULATOR COVER)**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 2314-21 | **COVER SUB-ASSY, 2ND REGULATOR**<br>SOUS-ENS. DE COUVERCLE<br>DECKEL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE CUBIERTA | 1 |
| 2314-22 | **DIAPHRAGM SUB-ASSY, 1ST**<br>SOUS-ENS. DE DIAPHRAGME<br>MEMBRANE-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL DIAFRAGMA | 1 |
| 2314-24 | **DIAPHRAGM SUB-ASSY, 2ND REGULATOR**<br>SOUS-ENS. DE DIAPHRAGME<br>MEMBRANE-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL DIAFRAGMA | 1 |
| 2314-30 | **VALVE SUB-ASSY, 1ST**<br>SOUS-ENS. DE SOUPAPE<br>VENTIL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE VALVULA | 1 |
| 2314-30L | **VALVE O/H KIT, 1ST**<br>JEU O/H DE SOUPAPE<br>VENTIL-ﾜ BERHOLSATZ<br>JUEGO O/H DE VALVULA | 1 |
| 2314-30M | **VALVE O/H KIT, 2ND**<br>JEU O/H DE SOUPAPE<br>VENTIL-ﾜ BERHOLSATZ<br>JUEGO O/H DE VALVULA | 1 |
| 2314-45 | **SPRING, 1ST REGULATOR**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 2314-46 | **COCK, DRAIN**<br>ROBINET<br>HAHN<br>GRIFO | 1 |
| 2314-49 | **VALVE SUB-ASSY, SOLENOID**<br>SOUS-ENS. DE SOUPAPE<br>VENTIL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE VALVULA | 1 |
| 2314-49A | **RING, O (FOR SOLENOID VALVE)**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 2314-AC | **COVER, 1ST REGULATOR**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 2314-AF | **SCREW, IDLE ADJUST**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 1 |
| 2314-AH | **SPRING, IDLE ADJUST SCREW**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 2314-AL | **SPRING, 2ND REGULATOR**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 2314-AP | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 11 |
| 2314-AV | **UNION**<br>RACCORD<br>ROHRVERSCHRAUBUNG<br>UNION | 1 |
| 2314-BB | **GUIDE, SPRING**<br>GUIDE<br>FUHRUNG<br>GUIA | 1 |

| 2314 | LPG REGULATOR<br>REGULATEUR GPL | | LPG-REGLER<br>REGULADOR DE LPG | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
| 2314-BE | **WASHER**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2 | | | |
| 2314-BF | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 | | | |
| 2314-BK | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1- 2 | | | |
| 2314-BL | **GASKET**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 2 | | | |
| 2314-CC | **PIPE**<br>TUYAU<br>ROHR<br>TUBO | 1 | | | |
| 2314-DF | **PIN**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 1 | | | |
| 2314-DL | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 2 | | | |
| 2314-DZ | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 1 | | | |
| 2314-EB | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 | | | |
| 2314-EC | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 | | | |

| 2314 | LPG REGULATOR<br>REGULATEUR GPL | | LPG-REGLER<br>REGULADOR DE LPG | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
| | | | | | |

| 2316 | LPG CONTAINER & BRACKET<br>RESEROIR GPL & SUPPORT | LPG-BEHÞLTER & HALTER<br>CONTENEDOR DE LPG Y MENSULA |
|---|---|---|

**1FS (LESS LPG CYL 20)**





2316-162A

2316-162A

| 2316 | LPG CONTAINER & BRACKET<br>RESEROIR GPL & SUPPORT | LPG-BEHÞLTER & HALTER<br>CONTENEDOR DE LPG Y MENSULA |
|---|---|---|

**1FS (LESS LPG CYL 20..2-DOOR CABIN)**




2316-162A

2316-162A

## 2316 LPG CONTAINER & BRACKET / RESEROIR GPL & SUPPORT / LPG-BEHÞLTER & HALTER / CONTENEDOR DE LPG Y MENSULA


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 2316-20 | **BRACKET SUB-ASSY, LPG CONTAINER**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 2316-21 | **BAND SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE BANDE<br>BAND-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA BANDA | 1- 2 |
| 2316-34 | **BRACKET SUB-ASSY, HINGE**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 2316-35 | **DAMPER ASSY**<br>ENS. D'AMORTISSEUR<br>DAMPFER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL AMORTIGUADOR | 1 |
| 2316-60 | **SHAFT SUB-ASSY, LPG CONTAINER**<br>SOUS-ENS. D'ARBRE<br>WELLEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL EJE | 1- 2 |
| 2316-AA | **STOPPER, L.P.G CONTAINER**<br>BUTEE<br>ANSCHLAG<br>TOPE | 1 |
| 2316-AB | **PIN**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 1- 2 |
| 2316-AE | **PIN**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 1- 2 |
| 2316-AF | **SPRING**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1- 2 |
| 2316-AG | **CLAMP SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE PINCE<br>KLEMMEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE ABRAZADERA | 1- 2 |
| 2316-AH | **CLEVIS**<br>CHAPE<br>GABELKOPF<br>GRILLETE | 1- 2 |
| 2316-AI | **PIN**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 1- 2 |
| 2316-AK | **PIN, SPRING**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 1- 2 |
| 2316-AM | **STOPPER SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE BUTEE<br>ANSCHLAG-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL TOPE | 1 |
| 2316-AO | **STOPPER, LOWER**<br>BUTEE<br>ANSCHLAG<br>TOPE | 1 |
| 2316-AQ | **SPRING**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 2316-AT | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1- 2 |
| 2316-AY | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 2316-BA | **RUBBER**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 1- 4 |
| 2316-BB | **BUSHING**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 1- 4 |

## 2316 LPG CONTAINER & BRACKET / RESEROIR GPL & SUPPORT / LPG-BEHÞLTER & HALTER / CONTENEDOR DE LPG Y MENSULA

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 2316-BI | **PIN, SNAP**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 1- 2 |
| 2316-BM | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1- 2 |
| 2316-BO | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1- 2 |
| 2316-BR | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1- 2 |
| 2316-BU | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1- 2 |
| 2316-BV | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1- 2 |
| 2316-BW | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1- 2 |
| 2316-CB | **RING, E**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1- 2 |
| 2316-CC | **RING, E**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1- 2 |
| 2316-CJ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1- 2 |
| 2316-CV | **SPACER**<br>ENTRETOISE<br>DISTANZSTUCK<br>SEPARADOR | 1 |
| 2316-CY | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |
| 2316-DG | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |
| 2316-DV | **TRIM**<br>GARNITURE<br>ZIERSTREIFEN<br>GUARNICION | 1- 2 |
| 2316-FC | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1- 2 |
| 2316-FM | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 2316-GE | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 2316-GV | **RUBBER**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 1 |
| 2316-HH | **CLIP**<br>AGRAFE<br>CLIP<br>FIJADOR | 1- 2 |

| 2601 | ACCELERATOR LINK<br>TRINGLE D'ACCELERATEUR | UMLENKHEBEL<br>ARTICULACION DEL ACELERADOR |
|---|---|---|

1FS





2601-315A

| 2601 | ACCELERATOR LINK<br>TRINGLE D'ACCELERATEUR | UMLENKHEBEL<br>ARTICULACION DEL ACELERADOR |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2601-20 | **PEDAL SUB-ASSY, ACCELERATOR**<br>SOUS-ENS. DE PEDALE<br>PEDAL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL PEDAL | 1 | | | |
| 2601-22 | **LINK SUB-ASSY, ACCELERATOR**<br>SOUS-ENS. DE TRINGLE<br>GELENKTEIL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA ARTICULACION | 1 | | | |
| 2601-AC | **PIN**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 1 | | | |
| 2601-DX | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 | | | |
| 2601-EA | **ROD, ACCELERATOR LINK**<br>BIELLE<br>STANGE<br>VARILLA | 1 | | | |
| 2601-EG | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 | | | |
| 2601-ES | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 | | | |
| 2601-FK | **SENSOR**<br>DETECTEUR<br>SENSOR<br>SENSOR | 1 | | | |
| 2601-JN | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 | | | |
| 2601-KL | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 2 | | | |


1FS [ASSY & MOUNT]




3201-304

3201-304_

1KD [ASSY & MOUNT]





3201-303

3201-303_



[INNER PARTS]





3201-295

3201-295_


| 3201 | TORQUECONVERTER HOUSING<br>CARTER DE CONVERTISSEUR DE COUPLE | DREHMOMENTWANDLER, GEHÄUSE<br>ENVOLTURA DEL CONVERTIDOR DE PAR |
|---|---|---|

**35,40 [O/H KIT]**




| 3201 | TORQUECONVERTER HOUSING<br>CARTER DE CONVERTISSEUR DE COUPLE | DREHMOMENTWANDLER, GEHÄUSE<br>ENVOLTURA DEL CONVERTIDOR DE PAR |
|---|---|---|

**45,50,60,70,80 [O/H KIT]**



## 3201 TORQUECONVERTER HOUSING / CARTER DE CONVERTISSEUR DE COUPLE / DREHMOMENTWANDLER, GEHÄUSE / ENVOLTURA DEL CONVERTIDOR DE PAR

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 3201-01 | **TRANSMISSION ASSY, AUTOMATIC, L/DIFFERENTIAL**<br>ENS. DE TRANSMISSION<br>GETRIEBE, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA TRANSMISION | 1 |
| 3201-01K | **TRANSMISSION O/H KIT, AUTOMATIC**<br>JEU O/H DE TRANSMISSION<br>GETRIEBE-UBERHOLSATZ<br>JUEGO O/H DE LA TRANSMISION | 1 |
| 3201-20 | **CASE SUB-ASSY, TORQUECONVERTER, NO.1**<br>SOUS-ENS. DE CARTER<br>GEHAUSE-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA CAJA | 1 |
| 3201-20A | **PACKING, TORQUECONVERTER CASE**<br>CALE<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 3201-20B | **SEAL, OIL (FOR TORQUECONVERTER CASE)**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 1 |
| 3201-21 | **CASE SUB-ASSY, TORQUECONVERTER, NO.2**<br>SOUS-ENS. DE CARTER<br>GEHAUSE-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA CAJA | 1 |
| 3201-21A | **PACKING, TRANSMISSION CASE**<br>CALE<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 3201-22 | **CASE SUB-ASSY, TRANSMISSION**<br>SOUS-ENS. DE CARTER<br>GEHAUSE-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA CAJA | 1 |
| 3201-30 | **GAGE SUB-ASSY, OIL LEVEL**<br>SOUS-ENS. DE JAUGE<br>MESSGERATE-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE MEDIDOR | 1 |
| 3201-32 | **BRACKET SUB-ASSY, RH**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 3201-33 | **BRACKET SUB-ASSY, LH**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 3201-42 | **PLATE, TORQUECONVERTER END**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 3201-44 | **BREATHER, AIR**<br>RENIFLARD<br>WECHSELFILTER<br>RESPIRADERO | 1 |
| 3201-45B | **PLUG, DRAIN**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 3201-45C | **GASKET, DRAIN PLUG**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 3201-AB | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 3201-AC | **HANGER**<br>BRIDE DE SUPPORT<br>AUFHANGUNG<br>COLGADOR | 2 |
| 3201-AG | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 3201-AI | **PIN, STRAIGHT**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 2 |
| 3201-AO | **MAGNET**<br>AIMANT<br>MAGNET<br>MAGNETO | 2 |

## 3201 TORQUECONVERTER HOUSING / CARTER DE CONVERTISSEUR DE COUPLE / DREHMOMENTWANDLER, GEHÄUSE / ENVOLTURA DEL CONVERTIDOR DE PAR

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 3201-AR | **PIN, STRAIGHT**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 4 |
| 3201-BA | **GASKET**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 3201-BP | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 3201-BQ | **WASHER, SPRING**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 4 |
| 3201-BU | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 37 |
| 3201-BV | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 3201-BY | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 3201-CC | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 3201-CT | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 8 |
| 3201-CW | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 3201-CZ | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 3201-DJ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 7 |
| 3201-DP | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 3201-DR | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 9 |
| 3201-DV | **COVER, NO.1**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 3201-DX | **COVER, NO.2**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 3201-ED | **FITTING**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 1 |
| 3201-ES | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 5 |
| 3201-GL | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 3201-GS | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |

| 3201 | TORQUECONVERTER HOUSING<br>CARTER DE CONVERTISSEUR DE COUPLE | DREHMOMENTWANDLER, GEHÄUSE<br>ENVOLTURA DEL CONVERTIDOR DE PAR |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 3201-GW | **SPACER**<br>ENTRETOISE<br>DISTANZSTUCK<br>SEPARADOR | 1 | | | |
| 3201-HR | **WASHER, SPRING**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 | | | |
| 3201-HX | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 | | | |
| 3201-JA | **FILTER**<br>FILTRE<br>FILTER<br>FILTRO | 1 | | | |
| 3201-JO | **SENSOR**<br>DETECTEUR<br>SENSOR<br>SENSOR | 1 | | | |
| 3201-LS | **FITTING SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE RACCORD<br>ANSCHLUSSSTÜCK-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE ACOPLADOR | 1 | | | |


| 3201 | TORQUECONVERTER HOUSING<br>CARTER DE CONVERTISSEUR DE COUPLE | DREHMOMENTWANDLER, GEHÄUSE<br>ENVOLTURA DEL CONVERTIDOR DE PAR |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|

| 3202 | TORQUECONVERTER<br>CONVERTISSEUR DE COUPLE | DREHMOMENTWANDLER<br>CONVERTIDOR DE PAR |
|---|---|---|

35,40





3202-122

3202-122_

| 3202 | TORQUECONVERTER<br>CONVERTISSEUR DE COUPLE | DREHMOMENTWANDLER<br>CONVERTIDOR DE PAR |
|---|---|---|

45,50,60,70,80





3202-116

3202-116_

| 3202 | TORQUECONVERTER<br>CONVERTISSEUR DE COUPLE | DREHMOMENTWANDLER<br>CONVERTIDOR DE PAR |
|---|---|---|

35,40 (2-STATOR T/C)




| 3202 | TORQUECONVERTER<br>CONVERTISSEUR DE COUPLE | DREHMOMENTWANDLER<br>CONVERTIDOR DE PAR |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 3202-01 | **TORQUECONVERTER ASSY**<br>ENS. DE CONVERTISSEUR DE COUPLE<br>DREHMOMENTWANDLER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL CONVERTIDOR DE PAR | 1 |
| 3202-22 | **SHAFT SUB-ASSY, STATOR**<br>SOUS-ENS. D'ARBRE<br>WELLEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL EJE | 1 |
| 3202-22B | **RING, PISTON**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 3202-22C | **BEARING, STATOR SHAFT**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 1 |
| 3202-22F | **BEARING, STATOR SHAFT**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 1 |
| 3202-25 | **IMPELLER SUB-ASSY, PUMP**<br>SOUS-ENS. DE TURBINE<br>LAUFRAD-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL IMPULSOR | 1 |
| 3202-25A | **RING, O (FOR PUMP IMPELLER)**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 3202-26 | **STATOR SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE STATOR<br>STATOR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE ESTATOR | 1 |
| 3202-27 | **PLATE SUB-ASSY, FLEXIBLE**<br>SOUS-ENS. DE PLAQUE<br>PLATTEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE PLACA | 1 |
| 3202-28 | **COVER SUB-ASSY, DRIVE , DISC SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE COUVERCLE<br>DECKEL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE CUBIERTA | 1 |
| 3202-28A | **BEARING, DRIVE COVER**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 1 |
| 3202-29 | **STATOR SUB-ASSY, 2ND**<br>SOUS-ENS. DE STATOR<br>STATOR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE ESTATOR | 1 |
| 3202-32 | **SHAFT SUB-ASSY, STATOR, NO.2**<br>SOUS-ENS. D'ARBRE<br>WELLEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL EJE | 1 |
| 3202-41 | **PIECE, CENTER (BOSS, PILOT)**<br>PIECE<br>ST? CK<br>PIEZA | 1 |
| 3202-45 | **HUB (RACE, INNER)**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 3202-45A | **BEARING, THRUST, HUB**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 1- 2 |
| 3202-45B | **WASHER, THRUST, NO.1 (FOR HUB)**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1- 2 |
| 3202-46 | **HUB, STATOR, NO.2**<br>MOYEU<br>NABE<br>CUBO | 1 |
| 3202-52 | **ROLLER (FOR STATOR)**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 10 |
| 3202-53 | **SPRING (FOR STATOR)**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 10 |

## 3202 TORQUECONVERTER / CONVERTISSEUR DE COUPLE / DREHMOMENTWANDLER / CONVERTIDOR DE PAR


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 3202-54 | **CAP, SPRING, STATOR**<br>CAPUCHON<br>KAPPE<br>TAPA | 10 |
| 3202-55 | **TURBINE**<br>TURBINE<br>TURBINE<br>TURBINA | 1 |
| 3202-56 | **BOSS, PUMP**<br>BOSSAGE<br>FLANSCH<br>TETON | 1 |
| 3202-56A | **RING, O (FOR PUMP BOSS)**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 3202-56B | **BEARING, PUMP BOSS**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 1- 2 |
| 3202-56C | **BEARING, PUMP BOSS**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 1 |
| 3202-64 | **CAM, STATOR, NO.1**<br>CAME<br>NOCKEN<br>LEVA | 1 |
| 3202-65 | **CAM, STATOR, NO.2**<br>CAME<br>NOCKEN<br>LEVA | 1 |
| 3202-66 | **CLUTCH, 1-WAY**<br>EMBRAYAGE<br>KUPPLUNG<br>EMBRAGUE | 1 |
| 3202-AA | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 3202-AB | **RING, SHAFT SNAP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 3202-AN | **WASHER, THRUST**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |
| 3202-AY | **SPACER**<br>ENTRETOISE<br>DISTANZSTUCK<br>SEPARADOR | 1 |
| 3202-AZ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 18 |
| 3202-BC | **WASHER, THRUST**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |
| 3202-BE | **SPACER**<br>ENTRETOISE<br>DISTANZSTUCK<br>SEPARADOR | 1 |
| 3202-BF | **RING, SNAP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 4 |
| 3202-BJ | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 10 |
| 3202-BL | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 10 |
| 3202-BM | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 20 |

## 3202 TORQUECONVERTER / CONVERTISSEUR DE COUPLE / DREHMOMENTWANDLER / CONVERTIDOR DE PAR

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 3202-BN | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 3202-BP | **PIN**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 10 |
| 3202-BQ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 6 |
| 3202-BS | **RETAINER, BEARING**<br>ARRETOIR<br>SEEGERRING<br>RETENEDOR | 1 |
| 3202-CP | **RING, SNAP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 3202-CT | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 3202-DK | **RING, SEAL**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 3202-EM | **WASHER, THRUST**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |
| 3202-ET | **WASHER, THRUST**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |

| 3203 | TORQUECONVERTER CLUTCH<br>EMBRAYAGE DE CONVERTISSEUR DE COUPLE | DREHMOMENTWANDLER, KUPPLUNG<br>EMGRAGUE DEL CONVERTIDOR DE PAR |
|---|---|---|


35,40




3203-154_

| 3203 | TORQUECONVERTER CLUTCH<br>EMBRAYAGE DE CONVERTISSEUR DE COUPLE | DREHMOMENTWANDLER, KUPPLUNG<br>EMGRAGUE DEL CONVERTIDOR DE PAR |
|---|---|---|


35,40 (2-STATOR T/C)




3203-152_

| 3203 | TORQUECONVERTER CLUTCH<br>EMBRAYAGE DE CONVERTISSEUR DE COUPLE | DREHMOMENTWANDLER, KUPPLUNG<br>EMGRAGUE DEL CONVERTIDOR DE PAR |
|---|---|---|

45,50





3203-152

3203-152_

| 3203 | TORQUECONVERTER CLUTCH<br>EMBRAYAGE DE CONVERTISSEUR DE COUPLE | DREHMOMENTWANDLER, KUPPLUNG<br>EMGRAGUE DEL CONVERTIDOR DE PAR |
|---|---|---|

60,70,80




3203-153

3203-153_

| 3203 | TORQUECONVERTER CLUTCH<br>EMBRAYAGE DE CONVERTISSEUR DE COUPLE | DREHMOMENTWANDLER, KUPPLUNG<br>EMGRAGUE DEL CONVERTIDOR DE PAR |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 3203-10 | **DRUM ASSY, CLUTCH, NO.1**<br>ENS. DE TAMBOUR<br>TROMMEL, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL TAMBOR | 1 | 3203-25D | **BEARING, NO.1, NO.2 CLUTCH SHAFT**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 2 |
| 3203-11 | **DRUM ASSY, CLUTCH, NO.2**<br>ENS. DE TAMBOUR<br>TROMMEL, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL TAMBOR | 1 | 3203-40 | **DISC, CLUTCH**<br>DISQUE<br>KUPPLUNGSSCHEIBE<br>DISCO | 5- 9 |
| 3203-20A | **RING, SEAL (FOR CLUTCH DRUM)**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 | 3203-41 | **PLATE, CLUTCH**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 6-10 |
| 3203-22 | **PISTON SUB-ASSY, CLUTCH, NO.1**<br>SOUS-ENS. DE PISTON<br>KOLBEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL PISTON | 1 | 3203-42 | **PLATE, CLUTCH PRESSURE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 3203-22A | **RING, PISTON (FOR CLUTCH PISTON)**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 | 3203-42A | **RING, HOLE SNAP (FOR CLUTCH PRESSURE PLATE)**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 3203-24 | **SHAFT SUB-ASSY, CLUTCH, NO.1**<br>SOUS-ENS. D'ARBRE<br>WELLEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL EJE | 1 | 3203-43 | **SPRING, CLUTCH RETURN**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 3203-24A | **RING, SEAL (FOR CLUTCH SHAFT)**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 3 | 3203-45 | **GEAR, CLUTCH (FORWARD)**<br>PIGNON<br>ZAHNRAD<br>ENGRANAJE | 1 |
| 3203-24E | **BEARING, NO.2, NO.1 CLUTCH SHAFT**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 1 | 3203-45A | **BEARING, FORWARD CLUTCH GEAR**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 1 |
| 3203-25 | **SHAFT SUB-ASSY, CLUTCH, NO.2**<br>SOUS-ENS. D'ARBRE<br>WELLEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL EJE | 1 | 3203-46 | **GEAR, CLUTCH (REVERSE)**<br>PIGNON<br>ZAHNRAD<br>ENGRANAJE | 1 |
| 3203-25B | **RING, SEAL (FOR CLUTCH SHAFT)**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2 | 3203-46A | **BEARING, REVERSE CLUTCH GEAR**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 1 |

| 3203 | TORQUECONVERTER CLUTCH<br>EMBRAYAGE DE CONVERTISSEUR DE COUPLE | DREHMOMENTWANDLER, KUPPLUNG<br>EMGRAGUE DEL CONVERTIDOR DE PAR |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 3203-50 | **PLATE, CLUTCH CAMBER**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 | | | |
| 3203-57 | **GEAR, COUNTER NO.1**<br>PIGNON<br>ZAHNRAD<br>ENGRANAJE | 1 | | | |
| 3203-57A | **BEARING, COUNTER GEAR NO.1**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 1 | | | |
| 3203-58 | **GEAR, COUNTER NO.2**<br>PIGNON<br>ZAHNRAD<br>ENGRANAJE | 1 | | | |
| 3203-64 | **GEAR, COUNTER NO.3**<br>PIGNON<br>ZAHNRAD<br>ENGRANAJE | 1 | | | |
| 3203-AC | **RING, SHAFT SNAP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 | | | |
| 3203-AH | **RING, SHAFT SNAP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 | | | |
| 3203-AJ | **RETAINER, SPRING**<br>ARRETOIR<br>SEEGERRING<br>RETENEDOR | 1 | | | |
| 3203-AQ | **SPACER**<br>ENTRETOISE<br>DISTANZSTUCK<br>SEPARADOR | 1 | | | |

| 3204 | TORQUECONVERTER GEAR<br>ENGRENAGE DE CONVERTISSEUR DE COUPLE | DREHMOMENTWANDLER, GETRIEBE<br>ENGRANAJE DEL CONVERTIDOR DE PAR |
|---|---|---|


35,40




3204-092

3204-092_

45,50,60,70,80





3204-093

3204-093_

| 3204 | TORQUECONVERTER GEAR<br>ENGRENAGE DE CONVERTISSEUR DE COUPLE | DREHMOMENTWANDLER, GETRIEBE<br>ENGRANAJE DEL CONVERTIDOR DE PAR |
|---|---|---|

35,40 (2-STATOR T/C)




3204-093

3204-093_

| 3204 | TORQUECONVERTER GEAR<br>ENGRENAGE DE CONVERTISSEUR DE COUPLE | DREHMOMENTWANDLER, GETRIEBE<br>ENGRANAJE DEL CONVERTIDOR DE PAR |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 3204-43 | **SHAFT, IDLE**<br>ARBRE<br>WELLE<br>EJE | 1 |
| 3204-44 | **GEAR, IDLE, NO.1**<br>PIGNON<br>ZAHNRAD<br>ENGRANAJE | 1 |
| 3204-44B | **BEARING ASSY**<br>ENS. DE ROULEMENT<br>LAGER, VOLLST.<br>CONJUNTO DE COJINETE | 1 |
| 3204-45 | **SHAFT, OUTPUT, NO.1**<br>ARBRE<br>WELLE<br>EJE | 1 |
| 3204-45A | **BEARING, NO.1, OUTPUT SHAFT**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 1 |
| 3204-45C | **RING, O (FOR OUTPUT SHAFT)**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 3204-46 | **GEAR, OUTPUT, NO.1**<br>PIGNON<br>ZAHNRAD<br>ENGRANAJE | 1 |
| 3204-66 | **COUPLING, TORQUECONVERTER, OUTPUT**<br>ACCOULEMENT<br>KUPPLUNG<br>ACOPLAMIENTO | 1 |
| 3204-66A | **SEAL, OIL (FOR COUPLING)**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 1 |
| 3204-66B | **BEARING, COUPLING**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 1 |


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 3204-AK | **SPACER**<br>ENTRETOISE<br>DISTANZSTUCK<br>SEPARADOR | 1 |
| 3204-AQ | **PLATE, LOCK**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 3204-AR | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 3204-EF | **NUT, LOCK**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |
| 3204-FU | **DEFLECTOR**<br>DEFLECTEUR<br>LEITBLECH<br>DEFLECTOR | 1 |


| 3204 | TORQUECONVERTER GEAR<br>ENGRENAGE DE CONVERTISSEUR DE COUPLE | DREHMOMENTWANDLER, GETRIEBE<br>ENGRANAJE DEL CONVERTIDOR DE PAR |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|

| 3206 | CONTROL VALVE<br>SOUPAPE REGULATRICE | STEUERVENTIL<br>VALVULA DE CONTROL |
|---|---|---|




3206-137A

| 3206 | CONTROL VALVE<br>SOUPAPE REGULATRICE | STEUERVENTIL<br>VALVULA DE CONTROL |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 3206-31 | **VALVE SUB-ASSY, INCHING**<br>SOUS-ENS. DE SOUPAPE<br>VENTIL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE VALVULA | 1 |
| 3206-32 | **SOLENOID SUB-ASSY, NO.1**<br>SOUS-ENS. DE SOLENOIDE<br>SOLENOID-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL SOLENOIDE | 1 |
| 3206-41 | **PACKING, CONTROL VALVE BODY**<br>CALE<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 3206-44C | **SEAL, OIL (FOR INCHING VALVE)**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 1 |
| 3206-50 | **VALVE, REGULATOR**<br>SOUPAPE<br>VENTIL<br>VALVULA | 1 |
| 3206-51 | **PISTON, ACCUMULATOR**<br>PISTON<br>KOLBEN<br>PISTON | 1 |
| 3206-AG | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 3206-AW | **SPRING, INCHING VALVE**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 3206-BB | **BODY, CONTROL VALVE**<br>CARROSSERIE<br>KAROSSERIE<br>CARROCERIA | 1 |
| 3206-BC | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 6 |

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 3206-BG | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 3206-BX | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 3206-CB | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2- 6 |
| 3206-CD | **STOPPER**<br>BUTEE<br>ANSCHLAG<br>TOPE | 1 |
| 3206-CJ | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 3206-CX | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 3206-DC | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 3206-DF | **SPRING, REGULATOR, OUTER**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 3206-DI | **SPRING, ACCUMULATOR, INNER**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 3206-DJ | **SPRING, ACCUMULATOR, OUTER**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |


| 3206 | CONTROL VALVE<br>SOUPAPE REGULATRICE | | STEUERVENTIL<br>VALVULA DE CONTROL | |
|---|---|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 3206-EA | **WASHER, SEAL**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 | | | |
| 3206-ED | **WASHER, SEAL**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 | | | |
| 3206-EF | **WASHER, SEAL**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 | | | |
| 3206-GN | **SPOOL SUB-ASSY, INCHING**<br>SOUS-ENS. DE TIROIR<br>SPULEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE BOBINA | 1 | | | |
| 3206-GW | **WASHER, SPRING**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2 | | | |
| 3206-JF | **FILTER**<br>FILTRE<br>FILTER<br>FILTRO | 1 | | | |
| 3206-RO | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 | | | |

| 3206 | CONTROL VALVE<br>SOUPAPE REGULATRICE | | STEUERVENTIL<br>VALVULA DE CONTROL | |
|---|---|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| 3208 | OIL PUMP & PUMP DRIVE GEAR<br>POMPE A HUILE & ENGRENAGE D'ENTR DE POMPE | ∃ LPUMPE & ANTRIEBSZAHNRAD<br>BOMBA DE ACEITE Y ENGR. IMPULSOR DE BOMBA |
|---|---|---|





3208-032

3208-032_

| 3208 | OIL PUMP & PUMP DRIVE GEAR<br>POMPE A HUILE & ENGRENAGE D'ENTR DE POMPE | ∃ LPUMPE & ANTRIEBSZAHNRAD<br>BOMBA DE ACEITE Y ENGR. IMPULSOR DE BOMBA |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 3208-01 | **PUMP ASSY, OIL**<br>ENS. DE POMPE<br>PUMPENAGGREGAT<br>CONJUNTO DE LA BOMBA | 1 |
| 3208-01A | **PACKING (FOR OIL PUMP)**<br>PISTON<br>KOLBEN<br>PISTON | 1 |
| 3208-15 | **GEAR, DRIVE**<br>PIGNON<br>ZAHNRAD<br>ENGRANAJE | 1 |
| 3208-15A | **BEARING**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 1 |
| 3208-15B | **BEARING**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 3 |
| 3208-30 | **GEAR, IDLE**<br>PIGNON<br>ZAHNRAD<br>ENGRANAJE | 1 |
| 3208-30A | **BEARING**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 2 |
| 3208-40 | **GEAR, PUMP BOSS**<br>PIGNON<br>ZAHNRAD<br>ENGRANAJE | 1 |
| 3208-AK | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 6 |
| 3208-AO | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 3208-AP | **RING, SNAP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 3208-AR | **SPACER**<br>ENTRETOISE<br>DISTANZSTUCK<br>SEPARADOR | 1 |
| 3208-AS | **RING, SNAP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 3208-BC | **RING, SEAL**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 3208-BN | **PIN, STRAIGHT**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 2 |
| 3208-CU | **RING, SEAL**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |

1FS..35,40 [PIPING]




3213-201

3213-201_





3213-206

3213-206_


| 3213 | TORQUECONVERTER PIPING<br>TUYAUTERIE DE CONVERTISSEUR DE COUPLE | DREHMOMENTWANDLER, LEITUNGEN<br>TUBOS DEL CONVERTIDOR DE PAR |
|---|---|---|



1FS..45,50 [PIPING]




3213-207A

3213-207A

1KD..45,50 [PIPING]





3213-207A

3213-207A

# 3213

**TORQUECONVERTER PIPING**
**TUYAUTERIE DE CONVERTISSEUR DE COUPLE**
**DREHMOMENTWANDLER, LEITUNGEN**
**TUBOS DEL CONVERTIDOR DE PAR**


**1KD..60,70,80 [PIPING]**




3213-211

3213-211_

**1KD..35,40 [PIPING]**




3213-212


3213-212_


# 3213

**TORQUECONVERTER PIPING**
**TUYAUTERIE DE CONVERTISSEUR DE COUPLE**
**DREHMOMENTWANDLER, LEITUNGEN**
**TUBOS DEL CONVERTIDOR DE PAR**

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 3213-41 | **HOSE, LOW PRESSURE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 3213-42 | **HOSE, LOW PRESSURE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 3213-47 | **HOSE, LOW PRESSURE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 4 |
| 3213-AO | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 3213-AX | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 3213-BA | **CLAMP, HOSE**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 4-12 |
| 3213-CE | **PIPE SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE TUYAU<br>ROHR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE TUBO | 1 |
| 3213-CT | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 3213-FN | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 3 |
| 3213-GH | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 3213-GY | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1- 3 |

**35,40,45,50 [ASSY & MOUNT]**








3701-118

3701-118_

**60,70,80 [ASSY & MOUNT]**







3701-119

3701-119_



**[PROPELLER SHAFT INNER PARTS]**




3701-123

3701-123_

| 3701 | PROPELLER SHAFT & UNIVERSAL JOINT<br>ARBRE DE PROPULSION & JOINT UNIVERSEL | ANTRIEBSWELLE<br>ARBOL DE MANDO Y JUNTA UNIVERSAL |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 3701-01 | **SHAFT ASSY, PROPELLER**<br>ENS. D'ARBRE<br>WELLE, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL EJE | 1 |
| 3701-32 | **SPIDER SET, UNIVERSAL**<br>JEU DE CROISILLON<br>ARMSTERNSATZ<br>JUEGO DE LA CRUCETA | 2 |
| 3701-40 | **YOKE, UNIVERSAL JOINT FLANGE**<br>ETRIER<br>JOCH<br>HOROQUILLA | 1 |
| 3701-40A | **BOLT, UNIVERSAL JOINT FLANGE YOKE**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 8 |
| 3701-43 | **YOKE, COUPLING**<br>ETRIER<br>JOCH<br>HOROQUILLA | 1 |
| 3701-AE | **FITTING, GREASE**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 2- 4 |
| 3701-AZ | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 3701-BC | **RING, SNAP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 4 |
| 3701-BZ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 3701-CN | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 3701-CR | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 3701-CU | **DEFLECTOR**<br>DEFLECTEUR<br>LEITBLECH<br>DEFLECTOR | 1 |
| 3701-DU | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |



| 3701 | PROPELLER SHAFT & UNIVERSAL JOINT<br>ARBRE DE PROPULSION & JOINT UNIVERSEL | ANTRIEBSWELLE<br>ARBOL DE MANDO Y JUNTA UNIVERSAL |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|

| 4101 | DIFFERENTIAL<br>DIFFERENTIEL | DIFFERENTIAL<br>DIFERENCIAL |
|---|---|---|

[1/2]





4101-277A

4101-277A

| 4101 | DIFFERENTIAL<br>DIFFERENTIEL | DIFFERENTIAL<br>DIFERENCIAL |
|---|---|---|

[2/2, CASE INNER PARTS]




4101-275

4101-275_

## 4101 DIFFERENTIAL / DIFFERENTIEL / DIFFERENTIAL / DIFERENCIAL

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 4101-02 | **CASE ASSY, DIFFERENTIAL**<br>ENS. DE CARTER<br>GEHAUSE, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA CAJA | 1 |
| 4101-10A | **BEARING, DRIVE PINION**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 1 |
| 4101-10C | **NUT, LOCK**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |
| 4101-10D | **SHIM, BEARING PRELOAD ADJUST**<br>CALE<br>AUSGLEICHSCHEIBE<br>CALCE | 99 |
| 4101-10E | **BEARING, DRIVE PINION**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 1 |
| 4101-12 | **GEAR ASSY, RING & PINION**<br>ENS. DE PIGNON<br>ZAHNRAD, VOLLST.<br>CONJUNTO DE ENGRANAJE | 1 |
| 4101-20 | **CASE SUB-ASSY, DIFFERENTIAL**<br>SOUS-ENS. DE CARTER<br>GEHAUSE-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA CAJA | 1 |
| 4101-20A | **NUT, ADJUSTING**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 |
| 4101-20B | **BEARING, DIFFERENTIAL CASE**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 2 |
| 4101-21 | **CARRIER SUB-ASSY, DIFFERENTIAL**<br>SOUS-ENS. DE PORTEUR<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL PORTADIFERENCIAL | 1 |
| 4101-40 | **HOUSING, DIFFERENTIAL**<br>BOITIER<br>GEHAUSE<br>FUNDA | 1 |
| 4101-40C | **PLUG, BREATHER (FOR DIFFERENTIAL HOUSING)**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 4101-46 | **GEAR, SIDE**<br>PIGNON<br>ZAHNRAD<br>ENGRANAJE | 2 |
| 4101-46A | **WASHER, SIDE GEAR THRUST**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2 |
| 4101-47 | **SPIDER**<br>CROISILLON<br>ARMSTERN<br>CRUCETA | 1 |
| 4101-48 | **PINION**<br>PIGNON<br>RITZEL<br>PIÑON | 2 |
| 4101-48A | **WASHER, PINION THRUST**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2 |
| 4101-49 | **PLUG, DRAIN**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 4101-49A | **GASKET, DRAIN PLUG**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 4101-55 | **BOLT, RING GEAR SET**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 12 |

## 4101 DIFFERENTIAL / DIFFERENTIEL / DIFFERENTIAL / DIFERENCIAL

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 4101-59 | **COVER, DIFFERENTIAL CARRIER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 4101-59A | **SEAL, OIL (FOR CARRIER COVER)**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 1 |
| 4101-60 | **GEAR, REDUCTION**<br>PIGNON<br>ZAHNRAD<br>ENGRANAJE | 1 |
| 4101-60A | **BEARING, NO.1, REDUCTION GEAR**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 2 |
| 4101-61 | **GEAR, OUTPUT**<br>PIGNON<br>ZAHNRAD<br>ENGRANAJE | 1 |
| 4101-64 | **INSULATOR, MOUNTING**<br>ISOLATEUR<br>ISOLATOR<br>AISLADOR | 2 |
| 4101-AB | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 4101-AD | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 |
| 4101-AF | **LOCK, ADJUSTING**<br>VERROU<br>SCHLOSS<br>CIERRE | 2 |
| 4101-AG | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 4101-AH | **GASKET**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 4101-AK | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 12 |
| 4101-AL | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 8 |
| 4101-AN | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 4101-AT | **WASHER, SPRING**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |
| 4101-AV | **SPACER**<br>ENTRETOISE<br>DISTANZSTUCK<br>SEPARADOR | 2 |
| 4101-BE | **GASKET**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 4101-CL | **WASHER, CLAW**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |
| 4101-CN | **PIN, STRAIGHT**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 2 |
| 4101-DY | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |

| 4101 | DIFFERENTIAL<br>DIFFERENTIEL | DIFFERENTIAL<br>DIFERENCIAL |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 4101-EN | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 | | | |
| 4101-EV | **STABILIZER**<br>STABILISATEUR<br>STABILISATOR<br>ESTABILIZADOR | 2 | | | |
| 4101-EW | **COVER, RR**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 | | | |
| 4101-FV | **SHAFT**<br>ARBRE<br>WELLE<br>EJE | 1 | | | |

| 4101 | DIFFERENTIAL<br>DIFFERENTIEL | DIFFERENTIAL<br>DIFERENCIAL |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|

| 4201 | FRONT AXLE SHAFT<br>ARBRE D'ESSIEU AVANT | STECKACHSE, VORDERACHSE<br>SEMIEJE FRONTAL |
|---|---|---|

35,40,45,50





4201-387

4201-387_

| 4201 | FRONT AXLE SHAFT<br>ARBRE D'ESSIEU AVANT | STECKACHSE, VORDERACHSE<br>SEMIEJE FRONTAL |
|---|---|---|

60,70,80




4201-388B

4201-388B

| 4201 | FRONT AXLE SHAFT<br>ARBRE D'ESSIEU AVANT | STECKACHSE, VORDERACHSE<br>SEMIEJE FRONTAL |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 4201-40 | SHAFT, FRONT AXLE<br>ARBRE<br>WELLE<br>EJE | 2 | 4201-41G | NUT, HUB<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 12-16 |
| 4201-40A | WASHER, CORN<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 8 | 4201-41H | BOLT, DOUBLE WHEEL STOP<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 12-16 |
| 4201-40B | WASHER, SPRING (FOR FRONT AXLE SHAFT)<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 32 | 4201-41J | BOLT, FRONT AXLE SHAFT<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 28-32 |
| 4201-40C | SEAL, OIL (FOR FRONT AXLE SHAFT)<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 2 | 4201-42 | DRUM, BRAKE<br>TAMBOUR<br>TROMMEL<br>TAMBOR | 2 |
| 4201-41 | HUB, FRONT AXLE<br>MOYEU<br>NABE<br>CUBO | 2 | 4201-42A | BOLT, BRAKE DRUM SET<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 16 |
| 4201-41A | SEAL, OIL (FOR FRONT AXLE HUB)<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 2 | 4201-43 | BRACKET, FRONT AXLE, RH<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 4201-41B | BEARING, NO.1, FRONT AXLE HUB<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 2 | 4201-44 | BRACKET, FRONT AXLE, LH<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 4201-41C | BEARING, NO.2, FRONT AXLE HUB<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 2 | 4201-45 | HUB, INTERNAL GEAR<br>MOYEU<br>NABE<br>CUBO | 2 |
| 4201-41D | NUT, BEARING LOCK<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 | 4201-46 | SHAFT, PLANET GEAR<br>ARBRE<br>WELLE<br>EJE | 6 |
| 4201-41E | BOLT, HUB<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 12-16 | 4201-47 | GEAR, PLANET<br>PIGNON<br>ZAHNRAD<br>ENGRANAJE | 6 |

| 4201 | FRONT AXLE SHAFT<br>ARBRE D'ESSIEU AVANT | STECKACHSE, VORDERACHSE<br>SEMIEJE FRONTAL |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 4201-47A | BUSHING, PLANET GEAR<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 6 | 4201-54A | RING, O (FOR INTERNAL GEAR)<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 4 |
| 4201-48 | CARRIER, PLANET GEAR<br>PORTEUR<br>TRAGER<br>PORTADIFERENCIAL | 2 | 4201-55 | SHAFT, FRONT AXLE INNER<br>ARBRE<br>WELLE<br>EJE | 2 |
| 4201-48A | BEARING, PLANET GEAR CARRIER<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 2 | 4201-58 | DEFLECTOR, OIL, NO.1<br>DEFLECTEUR<br>LEITBLECH<br>DEFLECTOR | 2 |
| 4201-48B | RING, O (FOR PLANET GEAR CARRIER)<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2 | 4201-58A | GASKET, OIL DEFLECTOR<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 2 |
| 4201-49 | PLATE, LOCK NUT<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 2 | 4201-66 | END, FRONT AXLE HOUSING<br>EXTREMITE<br>ENDE<br>EXTREMO | 1 |
| 4201-50 | COVER, CARRIER<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 2 | 4201-66B | RING, O (FOR HOUSING END)<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2 |
| 4201-53 | HOUSING, FRONT AXLE<br>BOITIER<br>GEHAUSE<br>FUNDA | 2 | 4201-AA | BOLT<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 10 |
| 4201-53A | RING, O (FOR FRONT AXLE HOUSING)<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2 | 4201-AE | BOLT<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 7 |
| 4201-53B | SEAL, OIL (FOR FRONT AXLE HOUSING)<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 2 | 4201-AF | BOLT<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 4201-54 | GEAR, INTERNAL<br>PIGNON<br>ZAHNRAD<br>ENGRANAJE | 2 | 4201-AI | NUT, LOCK<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 16-24 |


## 4201 FRONT AXLE SHAFT / ARBRE D'ESSIEU AVANT / STECKACHSE, VORDERACHSE / SEMIEJE FRONTAL

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 4201-AJ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 12-16 |
| 4201-AK | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 4201-AL | **RING, SHAFT SNAP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2 |
| 4201-AN | **WASHER, THRUST**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 12 |
| 4201-AO | **SPACER**<br>ENTRETOISE<br>DISTANZSTUCK<br>SEPARADOR | 2 |
| 4201-AR | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 2 |
| 4201-AS | **GASKET**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 2 |
| 4201-AT | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 3- 4 |
| 4201-BL | **RING, SHAFT SNAP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2 |
| 4201-BP | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 4 |
| 4201-BT | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 10 |
| 4201-CT | **WASHER, SPRING**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 10 |
| 4201-CU | **WASHER, SPRING**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 28 |
| 4201-EJ | **WASHER, SPRING**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2 |
| 4201-EY | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 6 |
| 4201-FD | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 12-16 |
| 4201-GF | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 12 |
| 4201-GU | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 16 |
| 4201-JP | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 4201-KJ | **BEARING**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 2 |

## 4201 FRONT AXLE SHAFT / ARBRE D'ESSIEU AVANT / STECKACHSE, VORDERACHSE / SEMIEJE FRONTAL

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 4201-KK | **BEARING**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 2 |


**35,40,45 (P/S CYL BOOT) [REAR AXLE ASSY INNER PARTS]**




4301-327A




**35,40,45 (P/S CYL BOOT..SPL DOUBLE, STD DOUBLE) [REAR AXLE A**




4301-329A


**35,40,45 (SPL DOUBLE, STD DOUBLE) [REAR AXLE ASSY INNER PART**




4301-318A




**35,40,45 [REAR AXLE ASSY INNER PARTS]**




4301-311D

| 4301 | REAR AXLE & TIE-ROD<br>ESSIEU ARRIERE & BARRE D'ACCOUPLEMENT | HINTERACHSE + SPURSTANGE<br>EJE TRASERO Y BIELA |
|---|---|---|


**50 (P/S CYL BOOT) [REAR AXLE ASSY INNER PARTS]**




4301-330A


| 4301 | REAR AXLE & TIE-ROD<br>ESSIEU ARRIERE & BARRE D'ACCOUPLEMENT | HINTERACHSE + SPURSTANGE<br>EJE TRASERO Y BIELA |
|---|---|---|

**50 (P/S CYL BOOT..SPL DOUBLE, STD DOUBLE) [REAR AXLE ASSY IN**




4301-331A


**50 (SPL DOUBLE, STD DOUBLE) [REAR AXLE ASSY INNER PARTS]**




4301-319A



| 4301 | REAR AXLE & TIE-ROD<br>ESSIEU ARRIERE & BARRE D'ACCOUPLEMENT | HINTERACHSE + SPURSTANGE<br>EJE TRASERO Y BIELA |
|---|---|---|


**50 [REAR AXLE ASSY INNER PARTS]**




4301-317A


**60,70,80 (P/S CYL BOOT) [REAR AXLE ASSY INNER PARTS]**





4301-332_



**60,70,80 [REAR AXLE ASSY INNER PARTS]**





**35,40,45,50 [ASSY & LOCK CYLINDER]**




4301-312C

4301-320B

**35,40,45,50 [LOCK CYLINDER INNER PARTS]**




4301-328A

4301-328A


| 4301 | REAR AXLE & TIE-ROD<br>ESSIEU ARRIERE & BARRE D'ACCOUPLEMENT | HINTERACHSE + SPURSTANGE<br>EJE TRASERO Y BIELA |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 4301-01 | **AXLE ASSY, RR**<br>ENS. D'ESSIEU<br>ACHSEN-VOLLST.<br>CONJUNTO DEL EJE | 1 |
| 4301-05 | **SENSOR KIT, ROTARY POSITION**<br>JEU DE DETECTEUR<br>SENSOR-SATZ<br>JUEGO DEL SENSOR | 1- 2 |
| 4301-16 | **CYLINDER ASSY, SWING LOCK**<br>ENS. DE CYLINDRE<br>ZYLINDER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL CILINDRO | 1 |
| 4301-20 | **BEAM SUB-ASSY, REAR AXLE**<br>SOUS-ENS. DE LONGERON<br>ACHSK↑ RPER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA VIGUETA | 1 |
| 4301-20A | **BUSHING, REAR AXLE BEAM**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 1- 2 |
| 4301-40 | **KNUCKLE, STEERING, RH**<br>GENOUILLERE<br>ACHSSCHENKEL<br>MUΔON | 1 |
| 4301-41 | **KNUCKLE, STEERING, LH**<br>GENOUILLERE<br>ACHSSCHENKEL<br>MUΔON | 1 |
| 4301-42 | **PIN, STEERING KNUCKLE KING**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 1 |
| 4301-42A | **BEARING, STEERING KNUCKLE THRUST**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 2 |
| 4301-42B | **SEAL, OIL, NO.1**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 2- 4 |
| 4301-42C | **BEARING, NEEDLE**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 8 |
| 4301-42D | **SHIM, STEERING KNUCKLE**<br>CALE<br>AUSGLEICHSCHEIBE<br>CALCE | 99 |
| 4301-42E | **SEAL, OIL, NO.2**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 2 |
| 4301-42K | **SEAL KIT, KING PIN**<br>KIT JOINT<br>ABDICHTUNGSAUSRUSTUNG<br>JUEGO DE SELLADO | 2 |
| 4301-44 | **HUB, REAR AXLE**<br>MOYEU<br>NABE<br>CUBO | 2 |
| 4301-44A | **BEARING, INNER**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 2 |
| 4301-44B | **BEARING, OUTER**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 2 |
| 4301-44C | **BOLT, HUB**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 12-16 |
| 4301-44D | **NUT, HUB**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 12-16 |
| 4301-44E | **PIN, REAR AXLE COTTER**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 2 |

## 4301

**REAR AXLE & TIE-ROD**
**ESSIEU ARRIERE & BARRE D'ACCOUPLEMENT**
**HINTERACHSE + SPURSTANGE**
**EJE TRASERO Y BIELA**

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 4301-44F | **SEAL, OIL (FOR REAR AXLE HUB)**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 2 |
| 4301-44G | **NUT, CASTLE (FOR REAR AXLE HUB)**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 |
| 4301-44H | **WASHER, CLAW (FOR REAR AXLE HUB)**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2 |
| 4301-45 | **CAP, REAR AXLE HUB**<br>CAPUCHON<br>KAPPE<br>TAPA | 2 |
| 4301-47 | **TIE-ROD**<br>BARRE D'ACCOUPLEMENT<br>SPURSFANGE<br>BIELA | 1- 2 |
| 4301-64 | **VALVE ASSY, SOLENOID**<br>ENS. DE SOUPAPE<br>VENTIL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE VALVULA | 1 |
| 4301-AA | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 4301-AB | **FITTING, GREASE**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 2- 4 |
| 4301-AC | **FITTING, GREASE**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 4- 6 |
| 4301-AF | **PLATE, STOPPER**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 2 |
| 4301-AG | **WASHER**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 8 |
| 4301-AS | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 4301-AT | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 4301-AU | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 4301-BR | **FITTING, GREASE**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 1 |
| 4301-BT | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2- 8 |
| 4301-BU | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 4301-BX | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 4301-CD | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 5 |
| 4301-CE | **WASHER**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2 |

## 4301

**REAR AXLE & TIE-ROD**
**ESSIEU ARRIERE & BARRE D'ACCOUPLEMENT**
**HINTERACHSE + SPURSTANGE**
**EJE TRASERO Y BIELA**

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 4301-CG | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 4301-CL | **FITTING, GREASE**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 2 |
| 4301-CM | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 4301-CP | **COLLAR**<br>COLLIER<br>BUCHSE<br>COLLAR | 4 |
| 4301-DG | **PIN**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 2- 4 |
| 4301-DN | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 4301-DV | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1-12 |
| 4301-DY | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 |
| 4301-EF | **PIN SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE GOUPILLE<br>STIFT-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE PASADOR | 1 |
| 4301-EH | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 4301-EQ | **WASHER, SPRING**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2 |
| 4301-EV | **WASHER, SPRING**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 4 |
| 4301-EY | **CAP**<br>CAPUCHON<br>KAPPE<br>TAPA | 1- 2 |
| 4301-FB | **COLLAR**<br>COLLIER<br>BUCHSE<br>COLLAR | 1 |
| 4301-FR | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 4301-GH | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 4301-GV | **PIN SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE GOUPILLE<br>STIFT-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE PASADOR | 1 |
| 4301-GY | **PIN, COTTER**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 4 |
| 4301-HF | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 4301-HG | **PIN**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 2 |


| 4301 | REAR AXLE & TIE-ROD<br>ESSIEU ARRIERE & BARRE D'ACCOUPLEMENT | HINTERACHSE + SPURSTANGE<br>EJE TRASERO Y BIELA |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 4301-HJ | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 | | | |
| 4301-IK | **NUT, SELF LOCK**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 4 | | | |
| 4301-JB | **JOINT**<br>RACCORD<br>GELENK<br>JUNTA | 1 | | | |
| 4301-JC | **WASHER, SPRING**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2 | | | |
| 4301-JD | **BOOT**<br>COFFRE<br>MANSCHETTE<br>FORRO | 1 | | | |
| 4301-JE | **COIL, SOLENOID**<br>BOBINE<br>SPULE<br>BOBINA | 1 | | | |
| 4301-JI | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2- 4 | | | |
| 4301-JK | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2 | | | |
| 4301-KG | **SEAL, DUST**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 1- 2 | | | |
| 4301-NA | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1- 2 | | | |


| 4301 | REAR AXLE & TIE-ROD<br>ESSIEU ARRIERE & BARRE D'ACCOUPLEMENT | HINTERACHSE + SPURSTANGE<br>EJE TRASERO Y BIELA |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|


**35,40,45 [CYLINDER & FITTING]**




4302-056A

4302-056A

**50,60,70,80 [CYLINDER & FITTING]**





4302-057A

4302-057A


| 4302 | REAR AXLE CYLINDER<br>CYLINDRE D'ESSIEU ARRIERE | HINTERACHSZYLINDER<br>CILINDRO DEL EJE TRASERO |
|---|---|---|



**35,40,45 (P/S CYL BOOT) [CYLINDER BOOTS]**




4302-058

4302-058_


**50 (P/S CYL BOOT) [CYLINDER BOOTS]**




4302-066A

4302-066A

60,70,80 (P/S CYL BOOT) [CYLINDER BOOTS]




4302-059

4302-059_



| 4302 | REAR AXLE CYLINDER<br>CYLINDRE D'ESSIEU ARRIERE | HINTERACHSZYLINDER<br>CILINDRO DEL EJE TRASERO |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 4302-01 | **CYLINDER ASSY, REAR AXLE**<br>ENS. DE CYLINDRE<br>ZYLINDER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL CILINDRO | 1 |
| 4302-01K | **CYLINDER O/H KIT, REAR AXLE**<br>JEU O/H DE CYLINDRE<br>ZYLINDER-ﾌ BERHOLSATZ<br>JUEGO O/H DEL CILINDRO | 1 |
| 4302-21 | **ROD SUB-ASSY, REAR AXLE CYLINDER**<br>SOUS-ENS. DE BIELLE<br>STANGEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA VARILLA | 1 |
| 4302-30 | **GUIDE SUB-ASSY, CYLINDER ROD**<br>SOUS-ENS. DE GUIDE<br>FUHRUNGS-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE GUIA | 2 |
| 4302-44 | **BOOT**<br>COFFRE<br>MANSCHETTE<br>FORRO | 2 |
| 4302-45 | **CYLINDER, REAR AXLE**<br>CYLINDRE<br>ZYLINDER<br>CILINDRO | 1 |
| 4302-AB | **SEAL, DUST**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 2 |
| 4302-AC | **PACKING, U**<br>CALE<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 2 |
| 4302-AD | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2 |
| 4302-AF | **RING, BACK UP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2 |
| 4302-AX | **BUSHING**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 2 |
| 4302-BA | **SEAL, RING**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 1 |
| 4302-BB | **FITTING**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 2 |
| 4302-BC | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2 |
| 4302-BS | **BOLT, STUD**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2- 4 |
| 4302-BT | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 4- 8 |
| 4302-CG | **BAND**<br>BANDE<br>BAND<br>BANDA | 4 |

# 4401

**FRONT WHEEL & TIRE(SINGLE)**
**PNEU (SINGLE) & ROUE AVANT**
**VORDERRAD & -REIFEN (EINFACH)**
**RUEDA Y NEUMATICO DELANTEROS (SENCILLO)**


**35,40,45,50**




4401-161A

4401-161A

**35,40,45,50 (FR J-LUG N/PUNC)**




4401-162A

4401-162A

# 4401


**FRONT WHEEL & TIRE(SINGLE)**
**PNEU (SINGLE) & ROUE AVANT**
**VORDERRAD & -REIFEN (EINFACH)**
**RUEDA Y NEUMATICO DELANTEROS (SENCILLO)**

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| **4401-01** | **WHEEL ASSY**<br>ENS. DE ROUE<br>RAD, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA RUEDA | **2** |
| **4401-13** | **TIRE ASSY**<br>ENS. DE PNEU<br>REIFEN, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL NEUMATICO | **2** |
| **4401-20** | **WHEEL SUB-ASSY, DISC**<br>SOUS-ENS. DE ROUE<br>RAD-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA RUEDA | **2** |
| **4401-AB** | **RING, LOCK**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | **2** |
| **4401-AE** | **TUBE SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE TUBE<br>ROHR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE TUBO | **2** |
| **4401-AF** | **FLAP**<br>BAVETTE<br>KLAPPE<br>PROTECTOR | **2** |
| **4401-AG** | **RING, SIDE**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | **2- 4** |

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|

| 4402 | FRONT WHEEL & TIRE(DOUBLE)<br>PNEU (DOUBLE) & ROUE AVANT | VORDERRAD & -REIFEN (DOPPELT)<br>RUEDA Y NEUMATICO DELANTEROS (DOBLE) |
|---|---|---|


**35,40,45,50 (STD DOUBLE)**




4402-080

4402-080_

**35,40,45,50 (STD DOUBLE..FR J-LUG N/PUNC)**





4402-078A

4402-078A

| 4402 | FRONT WHEEL & TIRE(DOUBLE)<br>PNEU (DOUBLE) & ROUE AVANT | VORDERRAD & -REIFEN (DOPPELT)<br>RUEDA Y NEUMATICO DELANTEROS (DOBLE) |
|---|---|---|


**45,50 (SPL DOUBLE)**




4402-081

4402-081_


**45,50 (SPL DOUBLE..FR J-LUG N/PUNC)**




4402-079A

4402-079A


60,70,80




4402-080

4402-080_

60,70,80 (FR J-LUG N/PUNC)





4402-082

4402-082_



| 4402 | FRONT WHEEL & TIRE(DOUBLE)<br>PNEU (DOUBLE) & ROUE AVANT | VORDERRAD & -REIFEN (DOPPELT)<br>RUEDA Y NEUMATICO DELANTEROS (DOBLE) |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 4402-01 | **WHEEL ASSY**<br>ENS. DE ROUE<br>RAD, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA RUEDA | 4 |
| 4402-02 | **WHEEL ASSY, INNER**<br>ENS. DE ROUE<br>RAD, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA RUEDA | 2 |
| 4402-03 | **WHEEL ASSY, OUTER**<br>ENS. DE ROUE<br>RAD, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA RUEDA | 2 |
| 4402-13 | **TIRE ASSY**<br>ENS. DE PNEU<br>REIFEN, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL NEUMATICO | 2- 4 |
| 4402-20 | **WHEEL SUB-ASSY, DISC**<br>SOUS-ENS. DE ROUE<br>RAD-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA RUEDA | 4 |
| 4402-21 | **WHEEL SUB-ASSY, DISC, INNER**<br>SOUS-ENS. DE ROUE<br>RAD-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA RUEDA | 2- 4 |
| 4402-22 | **WHEEL SUB-ASSY, DISC, OUTER**<br>SOUS-ENS. DE ROUE<br>RAD-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA RUEDA | 2 |
| 4402-41 | **EXTENSION, WHEEL TUBE VALVE**<br>RALLONGE<br>VERLANGERUNG<br>EXTENSION | 2 |
| 4402-AB | **RING, LOCK**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 4 |
| 4402-AE | **TUBE SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE TUBE<br>ROHR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE TUBO | 2- 4 |
| 4402-AF | **FLAP**<br>BAVETTE<br>KLAPPE<br>PROTECTOR | 2- 4 |
| 4402-AG | **RING, SIDE**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2- 4 |

(RR J-LUG N/PUNC)





45 (RR PLY-UP S/R)






4403-153A

4403-154A


| 4403 | REAR WHEEL & TIRE<br>PNEU & ROUE ARRIERE | HINTERRAD & REIFEN<br>RUEDA Y NEUMATICO TRASEROS |
|---|---|---|


4403-152A

4403-152A

| 4403 | REAR WHEEL & TIRE<br>PNEU & ROUE ARRIERE | HINTERRAD & REIFEN<br>RUEDA Y NEUMATICO TRASEROS |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 4403-01 | **WHEEL ASSY**<br>ENS. DE ROUE<br>RAD, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA RUEDA | 2 |
| 4403-13 | **TIRE ASSY**<br>ENS. DE PNEU<br>REIFEN, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL NEUMATICO | 2 |
| 4403-20 | **WHEEL SUB-ASSY, DISC**<br>SOUS-ENS. DE ROUE<br>RAD-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA RUEDA | 2 |
| 4403-20A | **BOLT, DISC WHEEL SET**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 16 |
| 4403-20B | **NUT, WHEEL SET**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 16 |
| 4403-20C | **WASHER, WHEEL SET**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 16 |
| 4403-AA | **FLANGE, SIDE**<br>BRIDE<br>FLANSCH<br>BRIDA | 2 |
| 4403-AB | **RING, LOCK**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2- 4 |
| 4403-AC | **BAND, BEND SHEET**<br>BANDE<br>BAND<br>BANDA | 2 |
| 4403-AE | **TUBE SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE TUBE<br>ROHR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE TUBO | 2 |


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 4403-AF | **FLAP**<br>BAVETTE<br>KLAPPE<br>PROTECTOR | 2 |
| 4403-AG | **RING, SIDE**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2 |


| 4403 | REAR WHEEL & TIRE<br>PNEU & ROUE ARRIERE | HINTERRAD & REIFEN<br>RUEDA Y NEUMATICO TRASEROS |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|

| 4501 | STEERING WHEEL<br>VOLANT DE DIRECTION | LENKRAD<br>VOLANTE DE DIRECCION |
|---|---|---|




4501-067C


4501-067C

| 4501 | STEERING WHEEL<br>VOLANT DE DIRECTION | LENKRAD<br>VOLANTE DE DIRECCION |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 4501-01 | **WHEEL ASSY, STEERING**<br>ENS. DE ROUE<br>RAD, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA RUEDA | 1 | | | |
| 4501-10 | **KNOB ASSY, STEERING WHEEL**<br>ENS. DE BOULE<br>KNOPF, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL MANDO | 1 | | | |
| 4501-30 | **KNOB SUB-ASSY, STEERING WHEEL**<br>SOUS-ENS. DE BOULE<br>KNOPF-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL MANDO | 1 | | | |
| 4501-46 | **SPRING, HORN CONTACT**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 | | | |
| 4501-48 | **PAD, STEERING WHEEL**<br>TAMPON<br>KLOTZ<br>ALMOHADILLA | 1 | | | |
| 4501-AA | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 1 | | | |
| 4501-AC | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 6 | | | |
| 4501-AK | **RING, HORN CONTACT NO.1**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 | | | |
| 4501-BE | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 | | | |
| 4501-BN | **PLUG, HOLE**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 | | | |

# 4502

**STEERING POST**
**MONTANT DE DIRECTION**
**LENKSÞULE**
**PUNTAL DE LA DIRECCION**




4502-297A

4502-297A


# 4502

**STEERING POST**
**MONTANT DE DIRECTION**
**LENKSÞULE**
**PUNTAL DE LA DIRECCION**

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 4502-20 | **JACKET SUB-ASSY, MAST**<br>SOUS-ENS. DE CHEMISE<br>MANTEL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA FUNDA | 1 |
| 4502-37 | **SHAFT, STEERING**<br>ARBRE<br>WELLE<br>EJE | 1 |
| 4502-AB | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 4502-AI | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |
| 4502-AP | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 |
| 4502-BN | **BUSHING**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 2 |
| 4502-CQ | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |
| 4502-CR | **RING, SNAP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2 |
| 4502-DU | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |
| 4502-EC | **RING**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 4502-EZ | **BOLT, TILT LOCK**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 4502-FS | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 4 |
| 4502-FU | **BEARING**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 1 |
| 4502-GP | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 4502-GQ | **COVER, STEERING COLUMN**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 4502-GR | **COVER, STEERING COLUMN**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 4502-KZ | **LEVER**<br>LEVIER<br>HEBEL<br>PALANCA | 1 |


| 4503 | HYDROSTATIC STEERING VALVE<br>SOUPAPE DE DIRECTION HYDROSTATIQUE | HYDROSTATIK-STEUERVENTIL<br>VALVULA DE DIRECCION HIDROSTATICA |
|---|---|---|

**35,40,45,50 [ASSY]**




4503-091_


**60,70,80 [ASSY]**




4503-085A


| 4503 | HYDROSTATIC STEERING VALVE<br>SOUPAPE DE DIRECTION HYDROSTATIQUE | HYDROSTATIK-STEUERVENTIL<br>VALVULA DE DIRECCION HIDROSTATICA |
|---|---|---|

**35,40,45 [INNER PARTS]**




4503-088A


**50 [INNER PARTS]**




4503-083B

| 4503 | HYDROSTATIC STEERING VALVE<br>SOUPAPE DE DIRECTION HYDROSTATIQUE | HYDROSTATIK-STEUERVENTIL<br>VALVULA DE DIRECCION HIDROSTATICA |
|---|---|---|

**60,70,80 [INNER PARTS]**




4503-081_

| 4503 | HYDROSTATIC STEERING VALVE<br>SOUPAPE DE DIRECTION HYDROSTATIQUE | HYDROSTATIK-STEUERVENTIL<br>VALVULA DE DIRECCION HIDROSTATICA |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 4503-01 | **VALVE ASSY, HYDROSTATIC STEERING**<br>ENS. DE SOUPAPE<br>VENTIL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE VALVULA | 1 |
| 4503-01K | **VALVE O/H KIT, HYDROSTATIC STEERING**<br>JEU O/H DE SOUPAPE<br>VENTIL-UBERHOLSATZ<br>JUEGO O/H DE VALVULA | 1 |
| 4503-23 | **VALVE ASSY, SOLENOID**<br>ENS. DE SOUPAPE<br>VENTIL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE VALVULA | 1 |
| 4503-32 | **GEAR SET**<br>JEU D'ENGRENAGE<br>ZAHNRADSATZ<br>JUEGO DE ENGRANAJES | 1 |
| 4503-42 | **CAP, END**<br>CAPUCHON<br>KAPPE<br>TAPA | 1 |
| 4503-45 | **DRIVE**<br>ENTRAINEMENT<br>ANTRIEB<br>IMPULSION | 1 |
| 4503-46 | **HOUSING**<br>BOITIER<br>GEHAUSE<br>FUNDA | 1 |
| 4503-47 | **O-RING SET**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 4503-48 | **RING SET**<br>JEU DE ANNEAU<br>RINGSATZ<br>JUEGO DE ANILLO | 1 |
| 4503-49 | **SPRING & PLATE SET**<br>JEU DE ANNEAU<br>RINGSATZ<br>JUEGO DE ANILLO | 1 |
| 4503-50 | **SEAL & RING SET**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 4503-51 | **BEARING SET**<br>KIT ROULEMENT<br>LAGERSATZ<br>JUEGO DE COJINETE | 1 |
| 4503-AD | **BALL, STEEL**<br>BILLE<br>KUGEL<br>BOLA | 1 |
| 4503-AF | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 4503-AI | **SEAL, DUST**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 1 |
| 4503-AQ | **SPACER**<br>ENTRETOISE<br>DISTANZSTUCK<br>SEPARADOR | 1 |
| 4503-AT | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 4503-AU | **GASKET**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 7 |
| 4503-AW | **BALL, STEEL**<br>BILLE<br>KUGEL<br>BOLA | 1 |
| 4503-BB | **SPRING**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |

| 4503 | HYDROSTATIC STEERING VALVE<br>SOUPAPE DE DIRECTION HYDROSTATIQUE | HYDROSTATIK-STEUERVENTIL<br>VALVULA DE DIRECCION HIDROSTATICA |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 4503-BF | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 4503-BG | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 4503-BK | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 4503-CE | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 4503-CJ | **RING**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 4503-CR | **PIN**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 1 |
| 4503-CW | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 4503-ED | **POPPET**<br>POUPEE<br>TELLERVENTIL<br>BOLILLA DE RETEN | 1 |
| 4503-ET | **SLEEVE**<br>MANCHON<br>HULSE<br>MANGUITO | 1 |
| 4503-EU | **SPOOL**<br>TIROIR<br>SPULE<br>BOBINA | 1 |
| 4503-EV | **PLATE, DRIVE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 4503-EW | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 6 |
| 4503-EX | **GASKET**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 4503-EY | **SLEEVE**<br>MANCHON<br>HULSE<br>MANGUITO | 1 |
| 4503-FF | **STOPPER**<br>BUTEE<br>ANSCHLAG<br>TOPE | 1 |
| 4503-GA | **PLATE, DRIVE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |



| 4503 | HYDROSTATIC STEERING VALVE<br>SOUPAPE DE DIRECTION HYDROSTATIQUE | HYDROSTATIK-STEUERVENTIL<br>VALVULA DE DIRECCION HIDROSTATICA |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| | | |

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| | | |

| 4507 | DRAG LINK & STEERING PIPING<br>TUYAUTERIE DE DIRECTION & CONTRE-MANIVELLE | LENKSCHUBSTANGE & LEITUNGEN<br>BARRA DE DIRECCION Y TUBOS DE DIRECCION |
|---|---|---|

35,40,45,50 [PIPING]





4507-359

4507-359_

| 4507 | DRAG LINK & STEERING PIPING<br>TUYAUTERIE DE DIRECTION & CONTRE-MANIVELLE | LENKSCHUBSTANGE & LEITUNGEN<br>BARRA DE DIRECCION Y TUBOS DE DIRECCION |
|---|---|---|


60,70,80 [PIPING]




4507-360

4507-360_

**60,70,80 [SOLENOID VAVLE INNER PARTS]**




4507-352

4507-352_


| 4507 | DRAG LINK & STEERING PIPING<br>TUYAUTERIE DE DIRECTION & CONTRE-MANIVELLE | LENKSCHUBSTANGE & LEITUNGEN<br>BARRA DE DIRECCION Y TUBOS DE DIRECCION |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 4507-07 | **VALVE ASSY, SOLENOID**<br>ENS. DE SOUPAPE<br>VENTIL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE VALVULA | 1 | 4507-AD | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 4507-38 | **PIPE SUB-ASSY (VALVE TO STEERING)**<br>SOUS-ENS. DE TUYAU<br>ROHR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE TUBO | 1 | 4507-AQ | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 2 |
| 4507-42 | **HOSE, POWER CYLINDER, NO.1**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 | 4507-AS | **FITTING**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 2 |
| 4507-43 | **HOSE, POWER CYLINDER, NO.2**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 | 4507-AT | **FITTING**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 1 |
| 4507-49 | **HOSE, POWER CYLINDER, NO.3**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 | 4507-AU | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 4507-50 | **HOSE, POWER CYLINDER, NO.4**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 | 4507-AX | **FITTING**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 1 |
| 4507-53 | **HOSE, HIGH PRESSURE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 | 4507-AY | **FITTING**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 1 |
| 4507-54 | **HOSE, HIGH PRESSURE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 | 4507-BB | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 3- 4 |
| 4507-55 | **HOSE, LOW PRESSURE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 | 4507-BH | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2- 3 |
| 4507-71 | **PIPE SUB-ASSY (STEERING TO VALVE)**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 | 4507-BJ | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |

## 4507


**DRAG LINK & STEERING PIPING**
**TUYAUTERIE DE DIRECTION & CONTRE-MANIVELLE**
**LENKSCHUBSTANGE & LEITUNGEN**
**BARRA DE DIRECCION Y TUBOS DE DIRECCION**

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 4507-BK | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 4507-BL | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 1 |
| 4507-BZ | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 4507-CA | **FITTING**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 1 |
| 4507-CB | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 4507-CD | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1- 2 |
| 4507-CE | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1- 2 |
| 4507-CH | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 4507-CI | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 4507-CJ | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 4507-EA | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 4507-EB | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 4507-EC | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 4507-EI | **SPACER**<br>ENTRETOISE<br>DISTANZSTUCK<br>SEPARADOR | 1 |
| 4507-EW | **TUBE, SPIRAL**<br>TUBE<br>ROHR<br>TUBO | 1 |
| 4507-FN | **FITTING**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 2 |
| 4507-GD | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 4507-GF | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2 |
| 4507-GU | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 4507-JP | **FITTING**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 1 |


## 4507

**DRAG LINK & STEERING PIPING**
**TUYAUTERIE DE DIRECTION & CONTRE-MANIVELLE**
**LENKSCHUBSTANGE & LEITUNGEN**
**BARRA DE DIRECCION Y TUBOS DE DIRECCION**


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 4507-JS | **FITTING**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 1 |
| 4507-KY | **INSULATOR**<br>ISOLATEUR<br>ISOLATOR<br>AISLADOR | 1 |
| 4507-LG | **VALVE, SOLENOID**<br>SOUPAPE<br>VENTIL<br>VALVULA | 1 |
| 4507-LH | **VALVE ASSY, CHECK**<br>ENS. DE SOUPAPE<br>VENTIL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE VALVULA | 1 |
| 4507-LZ | **VALVE ASSY, SHUTOFF**<br>ENS. DE SOUPAPE<br>VENTIL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE VALVULA | 1 |
| 4507-MN | **FITTING**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 2 |
| 4507-MP | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |





| 4601 | PARKING BRAKE<br>FREIN DE STATIONNEMENT | FESTSTELLBREMSE<br>FRENO DE ESTACIONAMIENTO |
|---|---|---|



| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 4601-24 | **CABLE SUB-ASSY, PARKING BRAKE, NO.1**<br>SOUS-ENS. DE CABLE<br>SEILZUG-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE CABLE | 1 |
| 4601-28 | **LEVER SUB-ASSY, PARKING BRAKE**<br>SOUS-ENS. DE LEVIER<br>HEBEL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA PALANCA | 1 |
| 4601-AB | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |
| 4601-AF | **PIN, W/HOLE**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 1 |
| 4601-AI | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 4601-BS | **PIN, COTTER**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 1 |
| 4601-BW | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 4601-FU | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 4601-GJ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 4601-GZ | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 4601-JT | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |


# 4701

**BRAKE PEDAL**
**PEDALE DE FREIN**

**BREMSPEDAL**
**PEDAL DEL FRENO**

*



4701-288B

4701-288B

# 4701

**BRAKE PEDAL**
**PEDALE DE FREIN**

**BREMSPEDAL**
**PEDAL DEL FRENO**

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 4701-12 | **WIRE ASSY, INCHING**<br>ENS. DE FIL<br>DRAHT, VOLLST.<br>CONJUNTO DE ALAMBRE | 1 |
| 4701-20 | **PEDAL SUB-ASSY, BRAKE**<br>SOUS-ENS. DE PEDALE<br>PEDAL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL PEDAL | 1 |
| 4701-23 | **LINK SUB-ASSY, BRAKE, NO.2**<br>SOUS-ENS. DE TRINGLE<br>GELENKTEIL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA ARTICULACION | 1 |
| 4701-23A | **BUSHING, BRAKE LINK**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 4 |
| 4701-34 | **PEDAL SUB-ASSY, INCHING BRAKE**<br>SOUS-ENS. DE PEDALE<br>PEDAL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL PEDAL | 1 |
| 4701-34A | **BUSHING, INCHING BRAKE PEDAL**<br>BAGE<br>BUCHSE<br>MANGUITO | 2 |
| 4701-40 | **PAD, PEDAL**<br>TAMPON<br>KLOTZ<br>ALMOHADILLA | 1 |
| 4701-43 | **SPRING, TORSION (FOR PEDAL RETURN)**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 4701-46 | **LINK, BRAKE, NO.1**<br>TRINGLE<br>GELENKTEIL<br>ARTICULACION | 1 |
| 4701-57 | **SPRING, TORSION (FOR PEDAL RETURN)**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 4701-AA | **SPACER**<br>ENTRETOISE<br>DISTANZSTUCK<br>SEPARADOR | 1 |
| 4701-AD | **PIN, W/HOLE**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 1 |
| 4701-AE | **SPACER**<br>ENTRETOISE<br>DISTANZSTUCK<br>SEPARADOR | 1 |
| 4701-AJ | **PIN, W/HOLE**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 1 |
| 4701-AV | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 4701-AW | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |
| 4701-AZ | **BUSHING**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 1 |
| 4701-BD | **BUSHING**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 1 |
| 4701-BM | **BUSHING**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 1 |
| 4701-BQ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |

| 4701 | BRAKE PEDAL<br>PEDALE DE FREIN | BREMSPEDAL<br>PEDAL DEL FRENO |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 4701-BW | **CUSHION**<br>COUSSIN<br>POLSTER<br>ALMOHADILLA | 1 |
| 4701-CF | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 4701-CK | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 4701-EL | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 4701-EQ | **PIN, COTTER**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 2 |
| 4701-ES | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 4701-ET | **SPACER**<br>ENTRETOISE<br>DISTANZSTUCK<br>SEPARADOR | 1 |
| 4701-GG | **CLIP**<br>AGRAFE<br>CLIP<br>FIJADOR | 1 |
| 4701-GV | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2 |
| 4701-GZ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 4701-HD | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |
| 4701-HH | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |
| 4701-HT | **CUSHION**<br>COUSSIN<br>POLSTER<br>ALMOHADILLA | 1 |
| 4701-HV | **CLIP**<br>AGRAFE<br>CLIP<br>FIJADOR | 1 |


| 4701 | BRAKE PEDAL<br>PEDALE DE FREIN | BREMSPEDAL<br>PEDAL DEL FRENO |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|

| 4707 | BRAKE BOOSTER<br>SERVO FREIN | BREMSKRAFTVERSTÄRKER<br>SERVOFRENO |
|---|---|---|




4707-027B

4707-027B

| 4707 | BRAKE BOOSTER<br>SERVO FREIN | BREMSKRAFTVERSTÄRKER<br>SERVOFRENO |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 4707-01 | **BOOSTER ASSY, BRAKE**<br>ENS. DE SURALIMENTATION<br>VERSTARKER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL AUMENTADOR DE PRESION | 1 |
| 4707-01K | **BOOSTER O/H KIT, BRAKE**<br>JEU O/H DE SURALIMENTATION<br>VERSTÄRKER-REP-STAZ<br>JUEGO O/H DEL AUMENTADOR DE PRESION | 1 |
| 4707-26 | **PISTON SUB-ASSY, POWER**<br>SOUS-ENS. DE PISTON<br>KOLBEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL PISTON | 1 |
| 4707-27 | **VALVE SUB-ASSY, CONTROL**<br>SOUS-ENS. DE SOUPAPE<br>VENTIL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE VALVULA | 1 |
| 4707-28 | **SEAT SUB-ASSY, CONTROL VALVE**<br>SOUS-ENS. DE SIEGE<br>SITZ-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL ASIENTO | 1 |
| 4707-29 | **PISTON SUB-ASSY, MASTER CYLINDER**<br>SOUS-ENS. DE PISTON<br>KOLBEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL PISTON | 1 |
| 4707-31 | **ROD SUB-ASSY, PUSH**<br>SOUS-ENS. DE BIELLE<br>STANGEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA VARILLA | 1 |
| 4707-40 | **SPRING, COMPRESSION**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 4707-61 | **BOOT**<br>COFFRE<br>MANSCHETTE<br>FORRO | 1 |
| 4707-AA | **PIN**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 1 |
| 4707-AB | **RING, SNAP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 4707-AC | **GASKET**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 2 |
| 4707-AD | **SPRING**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 4707-AG | **RING, SNAP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 4707-AH | **WASHER**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |
| 4707-AJ | **GASKET**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 4707-AL | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |
| 4707-AM | **CUP, CYLINDER**<br>COUPELLE<br>DICHTMANSCHETTE<br>TAZA | 1 |
| 4707-AR | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 4707-AV | **GASKET**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |


| 4707 | BRAKE BOOSTER<br>SERVO FREIN | BREMSKRAFTVERSTÄRKER<br>SERVOFRENO |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 4707-AW | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 4707-BA | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 4707-BB | **RING, SNAP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 4707-BE | **GASKET**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 4707-CG | **UNION**<br>RACCORD<br>ROHRVERSCHRAUBUNG<br>UNION | 1 |
| 4707-CI | **BALL, STEEL**<br>BILLE<br>KUGEL<br>BOLA | 1 |
| 4707-CU | **SEAT**<br>SIEGE<br>SITZ<br>ASIENTO | 1 |
| 4707-CZ | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 4707-DA | **SPRING**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 4707-DB | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 4707-DC | **PIN**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 1 |
| 4707-DD | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 4707-DE | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 4707-DF | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 4707-DH | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 4707-DR | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 4707-DU | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 4707-DV | **SPRING**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 4707-DZ | **SPOOL, FLOW DIVIDER**<br>TIROIR<br>SPULE<br>BOBINA | 1 |
| 4707-EA | **PISTON, REACTION**<br>PISTON<br>KOLBEN<br>PISTON | 1 |

| 4707 | BRAKE BOOSTER<br>SERVO FREIN | BREMSKRAFTVERSTÄRKER<br>SERVOFRENO |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 4707-EB | **SPRING, RELIEF VALVE**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 4707-EC | **PISTON, REACTION**<br>PISTON<br>KOLBEN<br>PISTON | 1 |
| 4707-ED | **SPRING, VALVE RETURN**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 4707-EF | **GUIDE, REACTION PISTON**<br>GUIDE<br>FÜHRUNG<br>GUIA | 1 |
| 4707-EG | **CUP, CYLINDER**<br>COUPELLE<br>DICHTMANSCHETTE<br>TAZA | 1 |
| 4707-EH | **CLEVIS, PUSH ROD**<br>CHAPE<br>GABELKOPF<br>GRILLETE | 1 |
| 4707-EI | **ROD, PUSH**<br>BIELLE<br>STANGE<br>VARILLA | 1 |
| 4707-EJ | **RING, SNAP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 4707-EK | **RING, SNAP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 4707-EL | **RING, SNAP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 4707-EM | **BALL**<br>BILLE<br>KUGEL<br>BOLA | 1 |
| 4707-EN | **VALVE, OUTLET CHECK**<br>SOUPAPE<br>VENTIL<br>VALVULA | 1 |
| 4707-EU | **BOLT, UNION**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |

| 4714 | BRAKE PIPE<br>TUYAUTERIE DE FREIN | BREMSROHRLEITUNG<br>TUBO DEL FRENO |
|---|---|---|





4714-340B

| 4714 | BRAKE PIPE<br>TUYAUTERIE DE FREIN | BREMSROHRLEITUNG<br>TUBO DEL FRENO |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 4714-20 | **PIPE SUB-ASSY, BRAKE, MAIN NO.1**<br>SOUS-ENS. DE TUYAU<br>ROHR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE TUBO | 1 |
| 4714-22 | **PIPE SUB-ASSY, BRAKE, RH NO.1**<br>SOUS-ENS. DE TUYAU<br>ROHR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE TUBO | 1 |
| 4714-23 | **PIPE SUB-ASSY, BRAKE, LH NO.1**<br>SOUS-ENS. DE TUYAU<br>ROHR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE TUBO | 1 |
| 4714-66 | **HOSE (BRAKE VALVE TO TANK)**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 4714-66A | **CLAMP, HOSE**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 2 |
| 4714-AE | **3-WAY**<br>3 SENS<br>DREIWEG-VERTEILER<br>3 VIAS | 1 |
| 4714-AF | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 4714-AG | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 3 |
| 4714-AJ | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 4714-AO | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 4714-BA | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 4714-BC | **FITTING**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 1 |
| 4714-CG | **PIPE SUB-ASSY, RETURN**<br>SOUS-ENS. DE TUYAU<br>ROHR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE TUBO | 1 |
| 4714-DA | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |
| 4714-FG | **BUSHING**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 1 |
| 4714-GL | **PIN**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 1 |
| 4714-IV | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 4714-TG | **PIN, SPRING**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 1 |

| 4715 | DRUM BRAKE<br>FREIN A TAMBOUR | TROMMELBREMSE<br>FRENO DE TAMBOR |
|---|---|---|


[ASSY & MOUNT]




4715-151B

4715-151B

35,40,45,50 [INNER PARTS]





4715-147

4715-147_

| 4715 | DRUM BRAKE<br>FREIN A TAMBOUR | TROMMELBREMSE<br>FRENO DE TAMBOR |
|---|---|---|

60,70,80 [INNER PARTS]




4715-148

4715-148_


| 4715 | DRUM BRAKE<br>FREIN A TAMBOUR | TROMMELBREMSE<br>FRENO DE TAMBOR |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 4715-01 | **BRAKE ASSY, RH**<br>ENS. DE FREIN<br>BREMSE, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL FRENO | 1 |
| 4715-02 | **BRAKE ASSY, LH**<br>ENS. DE FREIN<br>BREMSE, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL FRENO | 1 |
| 4715-10 | **CYLINDER ASSY, WHEEL**<br>ENS. DE CYLINDRE<br>ZYLINDER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL CILINDRO | 1 |
| 4715-10K | **CYLINDER O/H KIT, WHEEL**<br>JEU O/H DE CYLINDRE<br>ZYLINDER-ﾌﾞERHOLSATZ<br>JUEGO O/H DEL CILINDRO | 2 |
| 4715-14 | **ADJUSTER ASSY**<br>ENS. DE TENDEUR<br>VERSTELLER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL AJUSTADOR | 1 |
| 4715-20 | **SHOE SUB-ASSY (FOR FRONT OR UPPER)**<br>JEU O/H ECROU DE REGLAGE<br>STELLMUTTER-ﾌﾞERHOLSATZ<br>JUEGO O/H DE TUEKCAS DE AJUSTE | 1 |
| 4715-21 | **SHOE SUB-ASSY (FOR REAR OR LOWER)**<br>JEU O/H ECROU DE REGLAGE<br>STELLMUTTER-ﾌﾞERHOLSATZ<br>JUEGO O/H DE TUEKCAS DE AJUSTE | 1 |
| 4715-22 | **PLATE SUB-ASSY, BACKING, RH**<br>SOUS-ENS. DE PLAQUE<br>PLATTEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE PLACA | 1 |
| 4715-23 | **PLATE SUB-ASSY, BACKING, LH**<br>SOUS-ENS. DE PLAQUE<br>PLATTEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE PLACA | 1 |
| 4715-32 | **PISTON SUB-ASSY, WHEEL CYLINDER**<br>SOUS-ENS. DE PISTON<br>KOLBEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL PISTON | 2 |
| 4715-42 | **LEVER, AUTOMATIC ADJUSTMENT, RH**<br>LEVIER<br>HEBEL<br>PALANCA | 1 |
| 4715-43 | **LEVER, AUTOMATIC ADJUSTMENT, LH**<br>LEVIER<br>HEBEL<br>PALANCA | 1 |
| 4715-45 | **SPRING, SHOE HOLD DOWN**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 2 |
| 4715-46 | **CUP, SHOE HOLD DOWN**<br>COUPELLE<br>DICHTMANSCHETTE<br>TAZA | 2-4 |
| 4715-47 | **SPRING, ADJUSTER**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 4715-48 | **PIN, SHOE HOLD DOWN**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 2 |
| 4715-51 | **SPRING, ANCHOR TO SHOE**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 4715-52 | **COVER, ADJUSTING HOLE**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 4715-53 | **RING, PARKING LEVER RETAINING**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2 |
| 4715-63 | **LINK SUB-ASSY, ADJUSTER**<br>SOUS-ENS. DE TRINGLE<br>GELENKTEIL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA ARTICULACION | 1 |

| 4715 | DRUM BRAKE<br>FREIN A TAMBOUR | TROMMELBREMSE<br>FRENO DE TAMBOR |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 4715-AC | **WASHER**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |
| 4715-AE | **WASHER, SPRING**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2 |
| 4715-AF | **LEVER SUB-ASSY, PARKING**<br>SOUS-ENS. DE LEVIER<br>HEBEL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA PALANCA | 1 |
| 4715-AG | **STRUT, LEVER**<br>TIRANT<br>DRUCKSTAB<br>TIRANTE | 1 |
| 4715-AK | **CAP, BLEEDER SCREW**<br>CAPUCHON<br>KAPPE<br>TAPA | 1 |
| 4715-AL | **SCREW, BLEEDER**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 1 |
| 4715-AN | **SPRING, WHEEL CYLINDER**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 4715-AR | **LINK**<br>TRINGLE<br>GELENKTEIL<br>ARTICULACION | 2 |
| 4715-BG | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 4715-BK | **LEVER, AUTOMATIC ADJUSTER**<br>LEVIER<br>HEBEL<br>PALANCA | 1 |
| 4715-CE | **PIN, COTTER**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 1 |
| 4715-CH | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 16 |
| 4715-DH | **SPRING**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 4715-EI | **WASHER, SPRING**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |
| 4715-EU | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 4715-EV | **WASHER, SPRING**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2 |
| 4715-HS | **COVER, DUST**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 4715-HT | **LINK**<br>TRINGLE<br>GELENKTEIL<br>ARTICULACION | 1 |


**35,40 [FRAME & TANK PLUG]**




5101-844

5101-844_

**45,50 [FRAME & TANK PLUG]**





5101-845

5101-845_




**60,70,80 [FRAME & TANK PLUG]**




5101-846

5101-846_


**35,40,45,50 [WEIGHT]**




5101-847

5101-847_


60,70,80 [WEIGHT]




5101-848

5101-848_

1FS..35,40 (CONVERTIBLE(Z3)) [RADIATOR COVER]





5101-851A

5101-851A




1FS..45,50 (CONVERTIBLE(Z3)) [RADIATOR COVER]




5101-852A

5101-852A


35,40 (2-DOOR CABIN, F&R GLASS WIPER) [RADIATOR COVER]





5101-853A

5101-853A

35,40 (RR AIR INTAKE) [RADIATOR COVER]








5101-986

5101-986_

35,40 (RR AIR INTAKE..2-DOOR CABIN, F&R GLASS WIPER) [RADIAT








5101-988

5101-988_



35,40 (RR AIR INTAKE..UPSWEPT) [RADIATOR COVER]








5101-990

5101-990_

35,40 (UPSWEPT) [RADIATOR COVER]








5101-855A

5101-855A

35,40 [RADIATOR COVER]








5101-849A

5101-849A

45,50,60,70,80 (2-DOOR CABIN, F&R GLASS WIPER) [RADIATOR COV








5101-854A

5101-854A



45,50,60,70,80 (RR AIR INTAKE) [RADIATOR COVER]








5101-985

5101-985_

45,50,60,70,80 (RR AIR INTAKE..2-DOOR CABIN, F&R GLASS WIPER




5101-987

5101-987_


45,50,60,70,80 (RR AIR INTAKE..UPSWEPT) [RADIATOR COVER]




5101-989

5101-989_

45,50,60,70,80 (UPSWEPT) [RADIATOR COVER]





5101-856A

5101-856A




45,50,60,70,80 [RADIATOR COVER]




5101-850A

5101-850A


(RR AIR INTAKE) [DEL]





5101-862

5101-862_

(RR AIR INTAKE) [DEL]








5101-866

5101-866_

(RR AIR INTAKE) [DEL]








5101-867

5101-867_

5101 | FRAME & WEIGHT / CADRE & POIDS | RAHMEN & GEGENGEWICHT / BASTIDOR Y CONTRAPESO

35,40 (RR AIR INTAKE) [UNDER COVER]








5101-991

5101-991_

35,40 [UNDER COVER]







5101-857

5101-857_


**45,50 (RR AIR INTAKE) [UNDER COVER]**




5101-992

5101-992_

**45,50 [UNDER COVER]**





5101-858

5101-858_




**60,70,80 (RR AIR INTAKE) [UNDER COVER]**




5101-993

5101-993_


**60,70,80 [UNDER COVER]**





5101-859

5101-859_

35,40 [SILENCER, REAR FRAME]








5101-862

5101-862_

45,50 [SILENCER, REAR FRAME]








5101-863

5101-863_



60,70,80 [SILENCER, REAR FRAME]








5101-864

5101-864_

35,40 [ENGINE MOUNT BKT]








5101-813

5101-813_

**45,50,60,70,80 [ENGINE MOUNT BKT]**








5101-865

5101-865_

**45,50 [SILENCER, FAN PLATE]**








5101-866

5101-866_



**35,40 [SILENCER, WEIGHT]**








5101-867

5101-867_

**45,50 [SILENCER, WEIGHT]**







5101-868

5101-868_


60,70 [SILENCER, WEIGHT]




5101-869

5101-869_

80 [SILENCER, WEIGHT]





5101-914

5101-914_




35,40 (FR MUD GUARD) [FENDER]




5101-826

5101-826_

35,40 [FENDER]





5101-822

5101-822_

| 5101 | FRAME & WEIGHT<br>CADRE & POIDS | RAHMEN & GEGENGEWICHT<br>BASTIDOR Y CONTRAPESO |
|---|---|---|


**35,40,45,50 (STD DOUBLE) [FENDER]**




5101-872

5101-872_

**45,50 (FR MUD GUARD) [FENDER]**





5101-827B

5101-827B

| 5101 | FRAME & WEIGHT<br>CADRE & POIDS | RAHMEN & GEGENGEWICHT<br>BASTIDOR Y CONTRAPESO |
|---|---|---|


**45,50 (SPL DOUBLE) [FENDER]**




5101-872

5101-872_


**45,50 [FENDER]**




5101-870

5101-870_


60,70,80 [FENDER]




5101-871_




(2-DOOR CABIN) [STEP]





5101-876_


(2-DOOR CABIN..HEATER) [STEP]



[RH]




[LH]





5101-877


5101-877_

| 5101 | FRAME & WEIGHT<br>CADRE & POIDS | RAHMEN & GEGENGEWICHT<br>BASTIDOR Y CONTRAPESO |
|---|---|---|


(F&R GLASS WIPER) [STEP]



[RH]





[LH]




5101-879

5101-879_


(HEATER) [STEP]




5101-878_




(HEATER..FR GLASS WP&WS, F&R GLASS WIPER) [STEP]




5101-878_

[STEP]




5101-874_


| 5101 | FRAME & WEIGHT<br>CADRE & POIDS | RAHMEN & GEGENGEWICHT<br>BASTIDOR Y CONTRAPESO |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5101-30 | **DRAWBAR SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE BARRE D'ATTELAGE<br>ZUGSTANGEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE BARRA DE TRACCION | 1 |
| 5101-31 | **COVER SUB-ASSY, RADIATOR**<br>SOUS-ENS. DE COUVERCLE<br>DECKEL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE CUBIERTA | 1 |
| 5101-31A | **SEAL, RADIATOR COVER**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 1 |
| 5101-31B | **SEAL, RADIATOR COVER**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 2 |
| 5101-81 | **GUARD, MUD**<br>PROTECTEUR<br>SCHUTZBLECH<br>PROTECTOR | 1 |
| 5101-A6 | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5101-A7 | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5101-A8 | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5101-AB | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2- 7 |
| 5101-AF | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5101-AG | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2 |
| 5101-AI | **SPONGE**<br>EPONGE<br>SCHWAMM<br>ESPONJA | 2 |
| 5101-AM | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2- 6 |
| 5101-AU | **COVER SUB-ASSY, UNDER**<br>SOUS-ENS. DE COUVERCLE<br>DECKEL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE CUBIERTA | 1 |
| 5101-AW | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2 |
| 5101-AX | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2 |
| 5101-AZ | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 5101-B1 | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5101-B2 | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1- 2 |
| 5101-B3 | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |

## 5101 FRAME & WEIGHT / CADRE & POIDS / RAHMEN & GEGENGEWICHT / BASTIDOR Y CONTRAPESO

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5101-B4 | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5101-B5 | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1- 2 |
| 5101-B6 | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5101-B7 | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5101-B9 | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 6 |
| 5101-BB | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2- 6 |
| 5101-BC | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2- 4 |
| 5101-BG | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 8 |
| 5101-BI | **RING, E**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2 |
| 5101-BM | **CUSHION**<br>COUSSIN<br>POLSTER<br>ALMOHADILLA | 4 |
| 5101-BS | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5101-BW | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 8- 9 |
| 5101-C1 | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5101-C3 | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2 |
| 5101-CB | **COVER, UNDER, REAR**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 5101-CH | **RUBBER**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 2 |
| 5101-CM | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 5101-CV | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 2 |
| 5101-CZ | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 4 |
| 5101-D6 | **RING, E**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2 |

## 5101 FRAME & WEIGHT / CADRE & POIDS / RAHMEN & GEGENGEWICHT / BASTIDOR Y CONTRAPESO

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5101-E2 | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2- 8 |
| 5101-E5 | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2- 6 |
| 5101-E6 | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 5101-E8 | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 5101-E9 | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 5101-EC | **CAP**<br>CAPUCHON<br>KAPPE<br>TAPA | 2 |
| 5101-ED | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 5101-EK | **RUBBER**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 2 |
| 5101-ER | **GASKET**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 5101-EU | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 4 |
| 5101-EZ | **RUBBER**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 1- 2 |
| 5101-F1 | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5101-F2 | **RING, E**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2 |
| 5101-F4 | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1- 2 |
| 5101-FD | **KNOB**<br>BOULE<br>KNOPF<br>MANDO | 2 |
| 5101-FR | **SPONGE**<br>EPONGE<br>SCHWAMM<br>ESPONJA | 1 |
| 5101-HA | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 6 |
| 5101-HJ | **SAFETY WALK**<br>PASSERELLE DE SECURITE<br>SICHERHEITSBELAG<br>MARCHA DE SEGURIDAD | 1 |
| 5101-IX | **STEP SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE MARCHE<br>STUFEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE PASO | 1 |
| 5101-J1 | **BRACKET SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 2 |

## 5101 FRAME & WEIGHT / CADRE & POIDS / RAHMEN & GEGENGEWICHT / BASTIDOR Y CONTRAPESO

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5101-J2 | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 8 |
| 5101-J3 | **STEP SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE MARCHE<br>STUFEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE PASO | 1 |
| 5101-JC | **STEP**<br>MARCHE<br>STUFE<br>PASO | 1 |
| 5101-JV | **SEAL**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 1 |
| 5101-K6 | **RING, E**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2 |
| 5101-MB | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4- 5 |
| 5101-MU | **BRACKET SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 5101-MY | **SEAL**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 2 |
| 5101-MZ | **SEAL**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 2 |
| 5101-ND | **RUBBER**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 1 |
| 5101-NF | **PLATE SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE PLAQUE<br>PLATTEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE PLACA | 1 |
| 5101-NM | **KNOB**<br>BOULE<br>KNOPF<br>MANDO | 2 |
| 5101-NN | **KNOB**<br>BOULE<br>KNOPF<br>MANDO | 2 |
| 5101-OB | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5101-OD | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5101-OE | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1- 2 |
| 5101-OF | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5101-OG | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5101-OH | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5101-OJ | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |

## 5101 FRAME & WEIGHT / CADRE & POIDS / RAHMEN & GEGENGEWICHT / BASTIDOR Y CONTRAPESO

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5101-OK | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5101-OL | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5101-OM | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5101-ON | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5101-OP | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5101-OQ | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5101-OR | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5101-OX | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1- 3 |
| 5101-OY | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5101-PQ | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5101-PR | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1- 3 |
| 5101-RI | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 7 |
| 5101-SG | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5101-SH | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5101-SJ | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5101-SK | **CLIP**<br>AGRAFE<br>CLIP<br>FIJADOR | 2 |
| 5101-SM | **COVER, REAR**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 5101-SW | **STEP SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE MARCHE<br>STUFEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE PASO | 1 |
| 5101-TA | **BRACKET SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 5101-TL | **GUARD SUB-ASSY, MUD, FR**<br>SOUS-ENS. DE PROTECTEUR<br>SCHUTZBLECH-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE PROTECTOR | 1- 2 |


| 5101 | FRAME & WEIGHT<br>CADRE & POIDS | RAHMEN & GEGENGEWICHT<br>BASTIDOR Y CONTRAPESO |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 5101-TS | **RUBBER**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 2- 3 | | | |
| 5101-UG | **BRACKET SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 | | | |
| 5101-VB | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 | | | |
| 5101-VE | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1- 3 | | | |
| 5101-VG | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 | | | |
| 5101-VH | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 | | | |
| 5101-VJ | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 | | | |
| 5101-XS | **SPONGE**<br>EPONGE<br>SCHWAMM<br>ESPONJA | 1 | | | |
| 5101-YU | **SHEET**<br>TOLE<br>VENTILSITZ<br>LAMINA | 2 | | | |
| 5101-ZJ | **TRIM**<br>GARNITURE<br>ZIERSTREIFEN<br>GUARNICION | 1 | | | |


| 5101 | FRAME & WEIGHT<br>CADRE & POIDS | RAHMEN & GEGENGEWICHT<br>BASTIDOR Y CONTRAPESO |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|


[HOOD]




5201-420

5201-420_

(DOCUMENT BOX, MINI LEVER) [HOOD]





5201-421

5201-421_



| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5201-20 | **HOOD SUB-ASSY, ENGINE (OR BATTERY)**<br>SOUS-ENS. DE CAPOT<br>HAUBEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL CAPO | 1 |
| 5201-20A | **SEAL, ENGINE (OR BATTERY) HOOD**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 1 |
| 5201-30 | **HINGE SUB-ASSY, ENGINE (OR BATTERY) HOOD**<br>SOUS-ENS. DE CHARNIERE<br>SCHARNIER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE BISAGRA | 1 |
| 5201-36 | **LOCK ASSY**<br>ENS. DE VERROU<br>SCHLOSS, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL CIERRE | 1 |
| 5201-45 | **DAMPER, ENGINE HOOD**<br>AMORTISSEUR<br>DAMPFER<br>AMORTIGUADOR | 1 |
| 5201-65 | **BOARD ASSY, PAPER**<br>NES. DE PANNEAU<br>BRETT, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL TABLERO | 1 |
| 5201-AC | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |
| 5201-AI | **CLIP**<br>AGRAFE<br>CLIP<br>FIJADOR | 6 |
| 5201-BQ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5201-FT | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 5 |
| 5201-GC | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5201-GD | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5201-GY | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 5201-KT | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 3 |
| 5201-KW | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 2 |
| 5201-NA | **STRIKER SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE PERCUTEUR<br>SCHLAGBOLZEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE CERRADERO | 1 |
| 5201-RB | **TRAY**<br>SUPPORT<br>TROG<br>BANDEJA | 1 |
| 5201-UN | **BOLT, BALL**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5201-UO | **CASE, HOOD LOCK**<br>CARTER<br>GEHÄUSE<br>CAJA | 1 |
| 5201-UR | **CLAMP ASSY, PAPER**<br>ENS. DE PINCE<br>KLEMMEN, VOLLST.<br>CONJUNTO DE ABRAZADERA | 1 |


(RR AIR INTAKE) [INSTRUMENT PANEL]




5301-572_




[INSTRUMENT PANEL]




5301-535A


(FUEL WARNING..MINI LEVER) [INPANE PLUG]




5301-543

5301-543_

[INPANE PLUG]





5301-545

5301-545_

5301 | INSTRUMENT PANEL & FLOOR / PANNEAU D'INSTRUMENT & PLANCHER | ARMATURCNBRETT & BODENPLATE / PISO Y TABLERO DE INSTRUMENTOS


(MINI LEVER) [TRAY]




5301-537

5301-537_


(MULTI DISPLAY, MULTI DISP DX) [METER COVER]




5301-538

5301-538_


35,40,45,50 (RR AIR INTAKE) [FLOOR]




5301-570

5301-570_

35,40,45,50 [FLOOR]





5301-539

5301-539_




60,70,80 (RR AIR INTAKE) [FLOOR]




5301-571

5301-571_


60,70,80 [FLOOR]




5301-540

5301-540_

**60,70,80 [SAFETY WALK]**




5301-525

5301-525_


| 5301 | INSTRUMENT PANEL & FLOOR<br>PANNEAU D'INSTRUMENT & PLANCHER | ARMATURCNBRETT & BODENPLATE<br>PISO Y TABLERO DE INSTRUMENTOS |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5301-20 | **PANEL SUB-ASSY, INSTRUMENT**<br>SOUS-ENS. DE PANNEAU<br>TAFEL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL PANEL | 1 |
| 5301-23 | **PROTECTOR SUB-ASSY, FR**<br>SOUS-ENS. DE PROTECTEUR<br>SCHUTZABDECKUNGS-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL PROTECTOR | 1 |
| 5301-30 | **TOE-BOARD SUB-ASSY, NO.1**<br>SOUS-ENS. DE PLAQUETTE DE CAME<br>BODENBLECH-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL PISO OBLICUO | 1 |
| 5301-31 | **TOE-BOARD SUB-ASSY, NO.2**<br>SOUS-ENS. DE PLAQUETTE DE CAME<br>BODENBLECH-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL PISO OBLICUO | 1 |
| 5301-34 | **CLAMP SUB-ASSY, PAPER**<br>SOUS-ENS. DE PINCE<br>KLEMMEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE ABRAZADERA | 1 |
| 5301-38 | **HOLDER ASSY, CUP**<br>ENS. DE SUPPORT<br>DUSENSTOCR, VOLLST.<br>CONJUNTO DE PORTABOQUILLAS | 1 |
| 5301-56 | **MAT, FLOOR**<br>MAT<br>MATTE<br>ESTERILLA | 1 |
| 5301-58 | **PANEL, INSTRUMENT**<br>PANNEAU<br>TAFEL<br>PANEL | 1 |
| 5301-60 | **PANEL, INSTRUMENT**<br>PANNEAU<br>TAFEL<br>PANEL | 1 |
| 5301-78 | **TRAY ASSY**<br>ENS. DE SUPPORT<br>TROG, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA BANDEJA | 1 |
| 5301-81 | **BOX ASSY**<br>ENS. DE BOITIER<br>KASTEN, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA CAJA | 1 |
| 5301-AD | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 5301-AE | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 5301-AF | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 4 |
| 5301-AH | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 5301-AQ | **SAFETY WALK**<br>PASSERELLE DE SECURITE<br>SICHERHEITSBELAG<br>MARCHA DE SEGURIDAD | 1 |
| 5301-BV | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 5301-BW | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 3 |
| 5301-CC | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 5 |
| 5301-CE | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |

| 5301 | INSTRUMENT PANEL & FLOOR<br>PANNEAU D'INSTRUMENT & PLANCHER | ARMATURCNBRETT & BODENPLATE<br>PISO Y TABLERO DE INSTRUMENTOS |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5301-CU | **RUBBER**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 1 |
| 5301-DN | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 5301-ED | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 5301-FE | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 5301-KG | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4- 8 |
| 5301-KH | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 5-10 |
| 5301-KL | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5301-MH | **PANEL SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE PANNEAU<br>TAFEL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL PANEL | 1 |
| 5301-MR | **BRUSH**<br>BALAI<br>BURSTE<br>ESCOBILLA | 2 |
| 5301-NC | **CLIP**<br>AGRAFE<br>CLIP<br>FIJADOR | 3 |
| 5301-NJ | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 2 |
| 5301-NX | **COVER SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE COUVERCLE<br>DECKEL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE CUBIERTA | 1 |
| 5301-NZ | **BRACKET SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 5301-PJ | **RIVET**<br>RIVET<br>NIET<br>REMACHE | 4 |
| 5301-PW | **INSULATOR**<br>ISOLATEUR<br>ISOLATOR<br>AISLADOR | 1 |
| 5301-PX | **INSULATOR**<br>ISOLATEUR<br>ISOLATOR<br>AISLADOR | 1 |
| 5301-PY | **INSULATOR**<br>ISOLATEUR<br>ISOLATOR<br>AISLADOR | 1 |
| 5301-QD | **INSULATOR**<br>ISOLATEUR<br>ISOLATOR<br>AISLADOR | 1 |
| 5301-QE | **INSULATOR**<br>ISOLATEUR<br>ISOLATOR<br>AISLADOR | 1 |
| 5301-QF | **INSULATOR**<br>ISOLATEUR<br>ISOLATOR<br>AISLADOR | 1 |

| 5301 | INSTRUMENT PANEL & FLOOR<br>PANNEAU D'INSTRUMENT & PLANCHER | ARMATURCNBRETT & BODENPLATE<br>PISO Y TABLERO DE INSTRUMENTOS |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5301-TZ | **PANEL SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE PANNEAU<br>TAFEL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL PANEL | 1 |
| 5301-VS | **WASHER**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 17 |
| 5301-XJ | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 17 |

| 5308 | DRIVER SEAT<br>SIEGE DU CONDUCTEUR | FAHRERSITZ<br>ASIENTO DEL CONDUCTOR |
|---|---|---|


(MINI LEVER) [ASSY & MOUNT]




5308-472

5308-472_

45,50 (LOW HEAD GUARD) [ASSY & MOUNT]





5308-473

5308-473_

| 5308 | DRIVER SEAT<br>SIEGE DU CONDUCTEUR | FAHRERSITZ<br>ASIENTO DEL CONDUCTOR |
|---|---|---|

[ASSY & MOUNT]





5308-471

5308-471_

| 5308 | DRIVER SEAT<br>SIEGE DU CONDUCTEUR | FAHRERSITZ<br>ASIENTO DEL CONDUCTOR |
|---|---|---|

**(MINI LEVER) [SEAT INNER PARTS]**





5308-407B

5308-407B

| 5308 | DRIVER SEAT<br>SIEGE DU CONDUCTEUR | FAHRERSITZ<br>ASIENTO DEL CONDUCTOR |
|---|---|---|

**45,50 (LOW HEAD GUARD) [SEAT INNER PARTS]**





5308-409B

5308-409B

| 5308 | DRIVER SEAT<br>SIEGE DU CONDUCTEUR | FAHRERSITZ<br>ASIENTO DEL CONDUCTOR |
|---|---|---|

**[SEAT INNER PARTS]**





5308-408B

5308-408B

| 5308 | DRIVER SEAT<br>SIEGE DU CONDUCTEUR | FAHRERSITZ<br>ASIENTO DEL CONDUCTOR |
|---|---|---|


**(TURN SEAT) [SWIVEL SEAT]**




5308-474

5308-474_

**(TURN SEAT..MINI LEVER) [SWIVEL SEAT]**




5308-475

5308-475_

## 5308

**DRIVER SEAT**
**SIEGE DU CONDUCTEUR**
**FAHRERSITZ**
**ASIENTO DEL CONDUCTOR**

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5308-01 | **SEAT ASSY**<br>ENS. DE SIEGE<br>SITZ, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL ASIENTO | 1 |
| 5308-10 | **CUSHION ASSY**<br>ENS. DE COUSSIN<br>POLSTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DE ALMOHADILLA | 1 |
| 5308-12 | **TRACK ASSY, SEAT OUTER, RH**<br>ENS. DE PISTE<br>GLEITSCHIENE, VOLLST.<br>CONJUNTO DE TRACCION | 1 |
| 5308-13 | **TRACK ASSY, SEAT OUTER, LH**<br>ENS. DE PISTE<br>GLEITSCHIENE, VOLLST.<br>CONJUNTO DE TRACCION | 1 |
| 5308-20 | **SEAT SUB-ASSY, BACK**<br>SOUS-ENS. DE SIEGE<br>SITZ-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL ASIENTO | 1 |
| 5308-26 | **BELT ASSY, SEAT**<br>ENS. DE COURROIE<br>RIEMEN, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA CORREA | 1 |
| 5308-47 | **BELT ASSY, SEAT**<br>ENS. DE COURROIE<br>RIEMEN, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA CORREA | 1 |
| 5308-AG | **LINK**<br>TRINGLE<br>GELENKTEIL<br>ARTICULACION | 1 |
| 5308-AH | **PIN**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 1 |
| 5308-AI | **RING, E**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 4 |
| 5308-AO | **BUSHING**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 1 |
| 5308-AV | **PIN**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 1 |
| 5308-AW | **BUSHING**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 4 |
| 5308-AY | **PIN**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 4 |
| 5308-BA | **SPACER**<br>ENTRETOISE<br>DISTANZSTUCK<br>SEPARADOR | 4 |
| 5308-BD | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5308-BN | **BEARING**<br>ROULEMENT<br>LAGER<br>COJINETE | 8 |
| 5308-BQ | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 4 |
| 5308-BU | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1- 5 |
| 5308-BX | **FRAME SUB-ASSY, SEAT**<br>SOUS-ENS. DE CADRE<br>RAHMEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL BASTIDOR | 1 |

## 5308

**DRIVER SEAT**
**SIEGE DU CONDUCTEUR**
**FAHRERSITZ**
**ASIENTO DEL CONDUCTOR**

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5308-BY | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 5308-CC | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 4 |
| 5308-CD | **SPRING**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 5308-CE | **SWITCH SUB-ASSY, SEAT**<br>SOUS-ENS. DE INTERRUPTEUR<br>SCHALTER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL INTERRUPTOR | 1 |
| 5308-CF | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 4 |
| 5308-CJ | **SPRING**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 5308-CL | **COLLAR**<br>COLLIER<br>BUCHSE<br>COLLAR | 4 |
| 5308-CO | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 5- 6 |
| 5308-CX | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 5308-CZ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5308-DC | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5308-DF | **RUBBER**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 1 |
| 5308-DQ | **INDICATOR**<br>INDICATEUR<br>ANZEIGER<br>INDICADOR | 1 |
| 5308-DZ | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 4 |
| 5308-EA | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 4 |
| 5308-EK | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 5308-EL | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5308-FJ | **KNOB**<br>BOULE<br>KNOPF<br>MANDO | 1 |
| 5308-FO | **CLIP**<br>AGRAFE<br>CLIP<br>FIJADOR | 1 |
| 5308-GM | **BUSHING**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 2 |

| 5308 | DRIVER SEAT<br>SIEGE DU CONDUCTEUR | FAHRERSITZ<br>ASIENTO DEL CONDUCTOR |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5308-GO | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 5308-GT | **COLLAR**<br>COLLIER<br>BUCHSE<br>COLLAR | 2 |
| 5308-GV | **CAP**<br>CAPUCHON<br>KAPPE<br>TAPA | 1 |
| 5308-HB | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |
| 5308-JH | **CLIP**<br>AGRAFE<br>CLIP<br>FIJADOR | 13 |
| 5308-JO | **KNOB**<br>BOULE<br>KNOPF<br>MANDO | 1 |
| 5308-KB | **SPRING**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 5308-KJ | **LEVER**<br>LEVIER<br>HEBEL<br>PALANCA | 1 |
| 5308-KO | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 4 |
| 5308-KR | **SHAFT**<br>ARBRE<br>WELLE<br>EJE | 1 |
| 5308-KT | **BOARD, BACK**<br>PANNEAU<br>BRETT<br>TABLERO | 1 |
| 5308-LR | **SHIELD**<br>PARE-POUSSIERE<br>SCHILD<br>PROTECTOR | 1 |
| 5308-MA | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2- 6 |
| 5308-MB | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 5308-MZ | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 1 |
| 5308-NS | **SHIELD**<br>PARE-POUSSIERE<br>SCHILD<br>PROTECTOR | 1 |
| 5308-NT | **ABSORBER ASSY**<br>ENS. AMORTISSEUR<br>STOSSDAMPER-VOLLST.<br>CONJUNTO DEL AMORTIGUADOR | 2 |
| 5308-NU | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 1- 2 |
| 5308-PN | **BOOT**<br>COFFRE<br>MANSCHETTE<br>FORRO | 1 |
| 5308-PO | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |

| 5308 | DRIVER SEAT<br>SIEGE DU CONDUCTEUR | FAHRERSITZ<br>ASIENTO DEL CONDUCTOR |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5308-PQ | **PLATE, SPRING**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 2 |
| 5308-PR | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1- 3 |
| 5308-PX | **LEVER SUB-ASSY, SWIVEL**<br>SOUS-ENS. DE LEVIER<br>HEBEL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA PALANCA | 1 |
| 5308-PY | **PLATE SUB-ASSY, SWIVEL**<br>SOUS-ENS. DE PLAQUE<br>PLATTEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE PLACA | 1 |
| 5308-PZ | **SPRING, TENSION**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 5308-QA | **TABLE ASSY, SWIVEL**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 5308-QB | **BRACKET SUB-ASSY, LEVER**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 5308-QC | **BRACKET SUB-ASSY, WIRE**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 5308-QD | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 2 |
| 5308-QE | **WIRE ASSY, RELEASE LEVER**<br>ENS. DE FIL<br>DRAHT, VOLLST.<br>CONJUNTO DE ALAMBRE | 1 |
| 5308-QK | **FRAME**<br>CADRE<br>RAHMEN<br>BASTIDOR | 1 |
| 5308-QL | **LEVER**<br>LEVIER<br>HEBEL<br>PALANCA | 1 |
| 5308-TK | **SHIELD**<br>PARE-POUSSIERE<br>SCHILD<br>PROTECTOR | 1 |
| 5308-TL | **HOLDER, SEAT SHAFT**<br>TAQUET<br>MITNEHMER<br>PESTILLO | 1 |
| 5308-TM | **SHAFT, SEAT**<br>ARBRE<br>WELLE<br>EJE | 1 |
| 5308-TW | **COVER SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE COUVERCLE<br>DECKEL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE CUBIERTA | 1 |
| 5308-TX | **BRACKET SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 5308-TY | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |

[HEAD GUARD]


(CONVERTIBLE (Z3))





(F&R GLASS WIPER)
(2-DOOR CABIN)





(CONVERTIBLE (Z3).. F&R GLASS WIPER)
(CONVERTIBLE (Z3).. 2-DOOR CABIN)





(CONVERTIBLE (Z3).. LPG CYLINDER 2P)





[STD]



(COOLER)






5401-565


5401-565_


| 5401 | HEAD GUARD & ACCESSORY<br>GARDE AVANT & ACCESSOIRE | FAHRER SCHUTZDACH & ZUBEHƎR<br>PROTECTOR Y ACCESORIOS DE PARTE SUPERIOR |
|---|---|---|


[ROOF]












5401-553A

5401-553A

[HEAD ROOF]




5401-566

5401-566_


[BACK MIRROR]




5401-554

5401-554_

(2-DOOR CABIN) [BACK MIRROR]





5401-556B

5401-556B




(FR GLASS WP&WS, F&R GLASS WIPER) [BACK MIRROR]




5401-559

5401-559_


45,50 (LOW HEAD GUARD) [BACK MIRROR]




5401-557

5401-557_


[ASSIST GRIP]




5401-560

5401-560_

[RR ASSIST GRIP]





5401-561

5401-561_

5401 | HEAD GUARD & ACCESSORY / GARDE AVANT & ACCESSOIRE | FAHRER SCHUTZDACH & ZUBEHЭR / PROTECTOR Y ACCESORIOS DE PARTE SUPERIOR


[PILLAR COVER]




5401-537A

5401-537A

[RR PILLAR SEAL]




5401-562

5401-562_

## 5401 HEAD GUARD & ACCESSORY / GARDE AVANT & ACCESSOIRE / FAHRER SCHUTZDACH & ZUBEHЭR / PROTECTOR Y ACCESORIOS DE PARTE SUPERIOR

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5401-20 | **GUARD SUB-ASSY, HEAD**<br>SOUS-ENS. DE PROTECTEUR<br>SCHUTZBLECH-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE PROTECTOR | 1 |
| 5401-31 | **MIRROR SUB-ASSY, BACK**<br>SOUS-ENS. DE RETROVISEUR<br>SPIEGEL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL RETROVISOR | 2 |
| 5401-32 | **BRACKET SUB-ASSY, BACK MIRROR**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1- 2 |
| 5401-47 | **HOSE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 5401-66 | **ROOF**<br>TOIT<br>DACH<br>TECHO | 1 |
| 5401-85 | **GRIP ASSY, ASSIST**<br>ENS. DE PRISE<br>HALT, VOLLST<br>CONJUNTO DEL ASIMIENTO | 1 |
| 5401-A6 | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5401-AC | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5401-AE | **PLUG, HOLE**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 4 |
| 5401-BB | **SPONGE**<br>EPONGE<br>SCHWAMM<br>ESPONJA | 1- 2 |
| 5401-BE | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 5401-BN | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5401-CP | **WASHER**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1- 4 |
| 5401-CR | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2- 6 |
| 5401-DO | **RUBBER**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 2 |
| 5401-DZ | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 2 |
| 5401-EK | **COVER, PILLAR**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 5401-FH | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 5401-FO | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 |
| 5401-HM | **PLUG, HOLE**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1- 3 |


## 5401 HEAD GUARD & ACCESSORY / GARDE AVANT & ACCESSOIRE / FAHRER SCHUTZDACH & ZUBEHЭR / PROTECTOR Y ACCESORIOS DE PARTE SUPERIOR


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5401-HN | **PACKING**<br>CALE<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1- 2 |
| 5401-JR | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 5401-KM | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2 |
| 5401-KU | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 5401-NA | **HOSE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1- 2 |
| 5401-NB | **HOSE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 5401-PL | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 8 |
| 5401-PR | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1- 2 |
| 5401-PS | **SPONGE**<br>EPONGE<br>SCHWAMM<br>ESPONJA | 1 |
| 5401-QF | **PLUG SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. D'BOUCHON<br>STOPFEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL TAPON | 1- 2 |
| 5401-RE | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 4 |
| 5401-RU | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2 |
| 5401-SP | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 |
| 5401-SR | **RIVET**<br>RIVET<br>NIET<br>REMACHE | 1- 8 |
| 5401-TT | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 |
| 5401-TU | **PACKING**<br>CALE<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 5401-UT | **BOSS**<br>BOSSAGE<br>FLANSCH<br>TETON | 1- 2 |
| 5401-VP | **PLUG SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. D'BOUCHON<br>STOPFEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL TAPON | 1 |
| 5401-VQ | **GRIP ASSY, RR ASSIST W/HORN SW**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5401-WJ | **TAPE**<br>RUBAN<br>BAND<br>CINTA | 1- 2 |

| 5401 | HEAD GUARD & ACCESSORY<br>GARDE AVANT & ACCESSOIRE | FAHRER SCHUTZDACH & ZUBEHЭR<br>PROTECTOR Y ACCESORIOS DE PARTE SUPERIOR |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 5401-ZL | PLUG, HOLE<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 2 | | | |
| 5401-ZN | BOLT<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 | | | |
| 5401-ZQ | BOLT<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1- 2 | | | |
| 5401-ZR | WASHER<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1- 2 | | | |


| 5401 | HEAD GUARD & ACCESSORY<br>GARDE AVANT & ACCESSOIRE | FAHRER SCHUTZDACH & ZUBEHЭR<br>PROTECTOR Y ACCESORIOS DE PARTE SUPERIOR |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|

| 5405 | INDICATOR PLATE<br>PLAQUE D'INDICATEUR | ANZEIGESCHILD<br>PLACA INDICADORA |
|---|---|---|

[FRAME]





5405-E11C

5405-E11C

| 5405 | INDICATOR PLATE<br>PLAQUE D'INDICATEUR | ANZEIGESCHILD<br>PLACA INDICADORA |
|---|---|---|


[HOOD]




5405-E10B

5405-E10B

[PANEL]





5405-E12

5405-E12_

| 5405 | INDICATOR PLATE<br>PLAQUE D'INDICATEUR | ANZEIGESCHILD<br>PLACA INDICADORA |
|---|---|---|


[COUNTER WEIGHT]




5405-D39

5405-D39_

[MAST]





5405-D40A

5405-D40A

| 5405 | INDICATOR PLATE<br>PLAQUE D'INDICATEUR | ANZEIGESCHILD<br>PLACA INDICADORA |
|---|---|---|


1KD [EXHAUST PIPE CAUTION]




5405-D59

5405-D59_

1KD [TIMING BELT]





5405-E13

5405-E13_

| 5405 | INDICATOR PLATE<br>PLAQUE D'INDICATEUR | ANZEIGESCHILD<br>PLACA INDICADORA |
|---|---|---|


[OTHER]




5405-E14

5405-E14_

(MINI LEVER) [MINI LEVER]





5405-D44A

5405-D44A

| 5405 | INDICATOR PLATE<br>PLAQUE D'INDICATEUR | ANZEIGESCHILD<br>PLACA INDICADORA |
|---|---|---|


(F&R GLASS WIPER, 2-DOOR CABIN) [RR GLASS]




5405-D46

5405-D46_

1KD (EXPORT SPEC) [SEDIMENTER]




5405-D73

5405-D73_


| 5405 | INDICATOR PLATE<br>PLAQUE D'INDICATEUR | ANZEIGESCHILD<br>PLACA INDICADORA |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 5405-45 | LABEL, OPS<br>ETIQUETTE<br>SCHILD<br>ETIQUETA | 1 | 5405-AQ | PLATE, CAPACITY INDICATOR<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 2 |
| 5405-46 | LABEL, CLEAN TECH DIESEL<br>ETIQUETTE<br>SCHILD<br>ETIQUETA | 1 | 5405-AT | PLATE, CAUTION<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 5405-AA | PLATE, CAUTION<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 2 | 5405-AU | RIVET<br>RIVET<br>NIET<br>REMACHE | 4 |
| 5405-AB | MARK, TOYOTA<br>MARQUE<br>MARKIERUNG<br>MARCA | 2 | 5405-AZ | PLATE, CAUTION<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 2 |
| 5405-AC | PLATE, CAUTION<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 2 | 5405-BX | PLATE, INDICATOR<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 5405-AD | PLATE, CAUTION<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 | 5405-BZ | PLATE, NAME<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 5405-AE | PLATE, INDICATOR<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 | 5405-CB | PLATE, INDICATOR<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 5405-AI | PLATE, TILT INDICATOR<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 | 5405-CJ | PLATE, INDICATOR<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 5405-AJ | PLATE, CAUTION<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 | 5405-DF | PLATE, INDICATOR<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 5405-AL | MARK, TOYOTA<br>MARQUE<br>MARKIERUNG<br>MARCA | 1- 2 | 5405-DL | PLATE, INDICATOR<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |

| 5405 | INDICATOR PLATE<br>PLAQUE D'INDICATEUR | ANZEIGESCHILD<br>PLACA INDICADORA |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 5405-EG | PLATE, FUEL INDICATOR<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 | 5405-NQ | PLATE, SAS CAUTION<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 5405-GT | PLATE, FUSE INDICATOR<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 | 5405-NR | PLATE, INDICATOR<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 5405-LR | PLATE, CAUTION<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 | 5405-NT | INDICATOR<br>INDICATEUR<br>ANZEIGER<br>INDICADOR | 1 |
| 5405-MU | LABEL<br>ETIQUETTE<br>SCHILD<br>ETIQUETA | 1 | 5405-PX | MARK, ECOLOGY<br>MARQUE<br>MARKIERUNG<br>MARCA | 1 |
| 5405-NK | PLATE, ELECTRIC EQUIPMENT CAUTION<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 | 5405-QK | PLATE<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 5405-NL | PLATE, CAUTION, SHEAYH<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 | 5405-QL | PLATE, CAUTION<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 5405-NM | INDICATOR, REAR GLASS<br>INDICATEUR<br>ANZEIGER<br>INDICADOR | 1 | 5405-QN | PLATE, INDICATOR<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 5405-NN | INDICATOR, RR GLASS CAUTION<br>INDICATEUR<br>ANZEIGER<br>INDICADOR | 1 | 5405-QU | PLATE, TIMING BELT<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 5405-NO | LABEL, EMISSION INFORMATION<br>ETIQUETTE<br>SCHILD<br>ETIQUETA | 1 | | | |
| 5405-NP | PLATE, PARKING, CAUTION<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 | | | |


(FR GLASS WP&WS) [FRONT PARTS, HEAD GURD]




5501-509A

5501-509A

(2-DOOR CABIN) [FRONT WINDOW]





5501-517

5501-517_


| 5501 | STEEL CABIN<br>CABINE EN ACIER | STAHLKABINE<br>CABINA DE ACERO |
|---|---|---|



(FR GLASS WP&WS, F&R GLASS WIPER) [FRONT WINDOW]




5501-519

5501-519_


(F&R GLASS WIPER, 2-DOOR CABIN) [REAR PANEL]




5501-510A

5501-510A


(UPSWEPT..F&R GLASS WIPER, 2-DOOR CABIN) [REAR PANEL]




5501-511A

5501-511A

(F&R GLASS WIPER, 2-DOOR CABIN) [REAR WINDOW]





5501-521A

5501-521A



(UPSWEPT..FR GLASS WP&WS, 2-DOOR CABIN) [REAR WINDOW]





5501-522A

5501-522A

| 5501 | STEEL CABIN<br>CABINE EN ACIER | STAHLKABINE<br>CABINA DE ACERO |
|---|---|---|

(2-DOOR CABIN) [DOOR WINDOW]





5501-525A

5501-525A

| 5501 | STEEL CABIN<br>CABINE EN ACIER | STAHLKABINE<br>CABINA DE ACERO |
|---|---|---|


(F&R GLASS WIPER) [PLUG, L/ DOOR]




5501-526

5501-526_


(2-DOOR CABIN, F&R GLASS WIPER) [ROOF SILENCER]




5501-518

5501-518_


(F&R GLASS WIPER, 2-DOOR CABIN) [ROOF WINDOW]





5501-524

5501-524_

(F&R GLASS WIPER, 2-DOOR CABIN) [ROOM COVER]








5501-527A


5501-527A



(F&R GLASS WIPER, 2-DOOR CABIN) [FRONT PARTS, HEAD GURD]






5501-591

5501-591_

| 5501 | STEEL CABIN<br>CABINE EN ACIER | STAHLKABINE<br>CABINA DE ACERO |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5501-10 | **WINDOW ASSY, DOOR, RH**<br>ENS. DE FENETRE<br>FENSTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DE VENTANILLA | 1 |
| 5501-11 | **WINDOW ASSY, DOOR, LH**<br>ENS. DE FENETRE<br>FENSTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DE VENTANILLA | 1 |
| 5501-25 | **DOOR SUB-ASSY, RH**<br>SOUS-ENS. DE PORTE<br>TUR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA PUERTA | 1 |
| 5501-26 | **DOOR SUB-ASSY, LH**<br>SOUS-ENS. DE PORTE<br>TUR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA PUERTA | 1 |
| 5501-28 | **DOOR SUB-ASSY, REAR**<br>SOUS-ENS. DE PORTE<br>TUR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA PUERTA | 1 |
| 5501-A4 | **BRACKET, FRONT GLASS, UPR**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5501-A5 | **BRACKET, FRONT GLASS, LWR**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5501-A8 | **BRACKET, DAMPER**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5501-A9 | **BRACKET, GLASS, RR**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5501-AD | **HINGE SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE CHARNIERE<br>SCHARNIER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE BISAGRA | 2 |
| 5501-AE | **HINGE SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE CHARNIERE<br>SCHARNIER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE BISAGRA | 1 |
| 5501-AG | **BUSHING**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 4 |
| 5501-AJ | **CLIP**<br>AGRAFE<br>CLIP<br>FIJADOR | 2 |
| 5501-AM | **CLIP**<br>AGRAFE<br>CLIP<br>FIJADOR | 2 |
| 5501-AR | **GLASS, SIDE**<br>VITRE<br>GLASSCHEIBE<br>VIDRIO | 2 |
| 5501-AV | **GLASS, FRONT**<br>VITRE<br>GLASSCHEIBE<br>VIDRIO | 1 |
| 5501-AY | **GLASS, REAR**<br>VITRE<br>GLASSCHEIBE<br>VIDRIO | 1 |
| 5501-B2 | **BRACKET, RR GLASS, RH**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5501-B3 | **BRACKET, RR GLASS, LH**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5501-B8 | **RUBBER**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 1 |

| 5501 | STEEL CABIN<br>CABINE EN ACIER | STAHLKABINE<br>CABINA DE ACERO |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5501-B9 | **HANDLE**<br>POIGNEE<br>HEBEL<br>VOLAMTE DE DIRECCION | 1 |
| 5501-BN | **SPACER**<br>ENTRETOISE<br>DISTANZSTUCK<br>SEPARADOR | 1 |
| 5501-BQ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 5501-BR | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 2 |
| 5501-C2 | **NUT, CAP**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 4 |
| 5501-C3 | **RUBBER**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 2 |
| 5501-C4 | **RUBBER**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 1 |
| 5501-C5 | **BUSHING**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 3 |
| 5501-CA | **GLASS, SIDE**<br>VITRE<br>GLASSCHEIBE<br>VIDRIO | 2 |
| 5501-CC | **WEATHERSTRIP**<br>BOURRELET D'ETANCHEITE<br>ABDICHTUNGSPROFIL<br>CANAL PARA EL AGUA | 1 |
| 5501-CD | **WEATHERSTRIP**<br>BOURRELET D'ETANCHEITE<br>ABDICHTUNGSPROFIL<br>CANAL PARA EL AGUA | 1 |
| 5501-CM | **RUBBER, CUSHION**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 1 |
| 5501-CN | **BUSHING**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 2 |
| 5501-CO | **HINGE SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE CHARNIERE<br>SCHARNIER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE BISAGRA | 1 |
| 5501-CP | **HINGE SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE CHARNIERE<br>SCHARNIER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE BISAGRA | 1 |
| 5501-CW | **WEATHERSTRIP**<br>BOURRELET D'ETANCHEITE<br>ABDICHTUNGSPROFIL<br>CANAL PARA EL AGUA | 1 |
| 5501-DJ | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5501-DL | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 8 |
| 5501-DQ | **RUBBER**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 1 |
| 5501-E4 | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 3 |

| 5501 | STEEL CABIN<br>CABINE EN ACIER | STAHLKABINE<br>CABINA DE ACERO |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5501-E9 | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2- 4 |
| 5501-ED | **PIN**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 2 |
| 5501-EI | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 8 |
| 5501-EL | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5501-EM | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5501-ER | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 5501-EZ | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 5501-F2 | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 |
| 5501-F7 | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 12 |
| 5501-FA | **SPACER**<br>ENTRETOISE<br>DISTANZSTUCK<br>SEPARADOR | 4 |
| 5501-FB | **SPONGE**<br>EPONGE<br>SCHWAMM<br>ESPONJA | 1 |
| 5501-FV | **WEATHERSTRIP**<br>BOURRELET D'ETANCHEITE<br>ABDICHTUNGSPROFIL<br>CANAL PARA EL AGUA | 1 |
| 5501-FW | **WEATHERSTRIP**<br>BOURRELET D'ETANCHEITE<br>ABDICHTUNGSPROFIL<br>CANAL PARA EL AGUA | 1 |
| 5501-FX | **WEATHERSTRIP**<br>BOURRELET D'ETANCHEITE<br>ABDICHTUNGSPROFIL<br>CANAL PARA EL AGUA | 2 |
| 5501-FY | **WEATHERSTRIP**<br>BOURRELET D'ETANCHEITE<br>ABDICHTUNGSPROFIL<br>CANAL PARA EL AGUA | 2 |
| 5501-GA | **HINGE SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE CHARNIERE<br>SCHARNIER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE BISAGRA | 1 |
| 5501-GI | **CLIP**<br>AGRAFE<br>CLIP<br>FIJADOR | 12 |
| 5501-GT | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 6 |
| 5501-HG | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 5501-HH | **DAMPER ASSY**<br>ENS. D'AMORTISSEUR<br>DAMPFER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL AMORTIGUADOR | 1 |

| 5501 | STEEL CABIN<br>CABINE EN ACIER | STAHLKABINE<br>CABINA DE ACERO |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5501-HN | **SEAL**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 2 |
| 5501-JB | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5501-JC | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 5501-JD | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5501-JE | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5501-JI | **BUSHING**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 16 |
| 5501-JO | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |
| 5501-K4 | **SILENCER**<br>ISOLEMENT ACOUSTIQUE<br>AKUSTISCHE ISOLATION<br>AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 |
| 5501-KG | **BOSS**<br>BOSSAGE<br>FLANSCH<br>TETON | 3 |
| 5501-KP | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 5501-LB | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 5501-LJ | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 5501-MC | **SPONGE**<br>EPONGE<br>SCHWAMM<br>ESPONJA | 1 |
| 5501-MZ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5501-NK | **SPONGE**<br>EPONGE<br>SCHWAMM<br>ESPONJA | 3 |
| 5501-NL | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 12 |
| 5501-NN | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 5501-NO | **WASHER**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |
| 5501-NR | **NUT, CAP**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 8 |
| 5501-ON | **GLASS, ROOF**<br>VITRE<br>GLASSCHEIBE<br>VIDRIO | 1 |

| 5501 | STEEL CABIN<br>CABINE EN ACIER | STAHLKABINE<br>CABINA DE ACERO |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 5501-PA | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 | 5501-Q9 | **WASHER**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |
| 5501-PB | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 | 5501-QA | **WEATHERSTRIP**<br>BOURRELET D'ETANCHEITE<br>ABDICHTUNGSPROFIL<br>CANAL PARA EL AGUA | 1 |
| 5501-PC | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 | 5501-QC | **WEATHERSTRIP**<br>BOURRELET D'ETANCHEITE<br>ABDICHTUNGSPROFIL<br>CANAL PARA EL AGUA | 2 |
| 5501-PJ | **GLASS, WINDOW, NO.1**<br>VITRE<br>GLASSCHEIBE<br>VIDRIO | 1 | 5501-QD | **WEATHERSTRIP**<br>BOURRELET D'ETANCHEITE<br>ABDICHTUNGSPROFIL<br>CANAL PARA EL AGUA | 1 |
| 5501-PK | **GLASS, WINDOW, NO.2**<br>VITRE<br>GLASSCHEIBE<br>VIDRIO | 1 | 5501-QE | **WEATHERSTRIP**<br>BOURRELET D'ETANCHEITE<br>ABDICHTUNGSPROFIL<br>CANAL PARA EL AGUA | 2 |
| 5501-PL | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 | 5501-QM | **SPONGE**<br>EPONGE<br>SCHWAMM<br>ESPONJA | 2 |
| 5501-PR | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 3 | 5501-RY | **SEAL**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 1 |
| 5501-PU | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 | 5501-SF | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 18 |
| 5501-Q5 | **WASHER**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 4 | 5501-T8 | **SEAL**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 2 |
| 5501-Q8 | **WASHER**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 | 5501-TE | **WASHER**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 3 |

| 5501 | STEEL CABIN<br>CABINE EN ACIER | STAHLKABINE<br>CABINA DE ACERO |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 5501-TU | **SPONGE**<br>EPONGE<br>SCHWAMM<br>ESPONJA | 1 | 5501-W3 | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 5501-TV | **SPONGE**<br>EPONGE<br>SCHWAMM<br>ESPONJA | 1 | 5501-XE | **HANDLE**<br>POIGNEE<br>HEBEL<br>VOLAMTE DE DIRECCION | 1 |
| 5501-TW | **SPONGE**<br>EPONGE<br>SCHWAMM<br>ESPONJA | 1 | 5501-XZ | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 5501-TX | **SPONGE**<br>EPONGE<br>SCHWAMM<br>ESPONJA | 1 | 5501-YB | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 8 |
| 5501-TY | **SPONGE**<br>EPONGE<br>SCHWAMM<br>ESPONJA | 1 | 5501-YE | **BUSHING**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 4 |
| 5501-TZ | **SPONGE**<br>EPONGE<br>SCHWAMM<br>ESPONJA | 1 | 5501-YG | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 5501-UA | **SPONGE**<br>EPONGE<br>SCHWAMM<br>ESPONJA | 1 | 5501-YH | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 5501-UC | **SPONGE**<br>EPONGE<br>SCHWAMM<br>ESPONJA | 2 | 5501-YM | **BOLT, BALL**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 5501-V2 | **SPONGE**<br>EPONGE<br>SCHWAMM<br>ESPONJA | 2 | 5501-YN | **PLATE, LATCH**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 5501-VZ | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 | 5501-YO | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |

| 5501 | STEEL CABIN<br>CABINE EN ACIER | | STAHLKABINE<br>CABINA DE ACERO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
| 5501-YY | **RUBBER** _____<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 1 | | | |
| 5501-ZS | **WASHER, PLATE** _____<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 3 | | | |

| 5501 | STEEL CABIN<br>CABINE EN ACIER | | STAHLKABINE<br>CABINA DE ACERO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |

| 5504 | DOOR LOCK<br>SERRURE DE PORTE | TÜRSCHLOSS<br>CIERRE DE LA PUERTA |
|---|---|---|


(2-DOOR CABIN) [LH DOOR]




5504-107B

5504-107B

(2-DOOR CABIN) [RH DOOR]




5504-106A

5504-106A

| 5504 | DOOR LOCK<br>SERRURE DE PORTE | TÜRSCHLOSS<br>CIERRE DE LA PUERTA |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5504-12 | **HANDLE ASSY, FRONT DOOR OUTSIDE, RH**<br>ENS. DE POIGNEE<br>HEBEL, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL VOLANTE DE DIRECCION | 2 |
| 5504-27 | **LOCK ASSY**<br>ENS. DE VERROU<br>SCHLOSS, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL CIERRE | 1 |
| 5504-29 | **DAMPER**<br>AMORTISSEUR<br>DAMPFER<br>AMORTIGUADOR | 2 |
| 5504-30 | **GRIP, ASSIST**<br>PRISE<br>GRIFF<br>EMPUÑADURA | 1 |
| 5504-42 | **STRIKER, REAR DOOR LOCK**<br>PERCUTEUR<br>SCHLAGBOLZEN<br>CERRADERO | 2 |
| 5504-54 | **LATCH**<br>LOQUET<br>RIEGEL<br>CIERRE | 4 |
| 5504-AC | **PLUG, ASSIST GRIP**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 2 |
| 5504-AD | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 16 |
| 5504-BF | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 5504-CH | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 2 |
| 5504-CO | **ROD**<br>BIELLE<br>STANGE<br>VARILLA | 4 |
| 5504-CT | **BRACKET, LOCK**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5504-DF | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 4 |
| 5504-DO | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 2 |
| 5504-DU | **CATCH ASSY, DOOR**<br>ENS. DE DISPOSITIF D'ARRET<br>KLINKEN, VOLLST.<br>CONJUNTO DE RETEN | 2 |
| 5504-DW | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 5504-DZ | **SHIM**<br>CALE<br>AUSGLEICHSCHEIBE<br>CALCE | 2 |
| 5504-EL | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 4 |
| 5504-EM | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 8 |
| 5504-EU | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 2 |

| 5504 | DOOR LOCK<br>SERRURE DE PORTE | TÜRSCHLOSS<br>CIERRE DE LA PUERTA |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5504-EX | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2 |
| 5504-FB | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 4 |
| 5504-FE | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 2 |
| 5504-FF | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 8 |
| 5504-FL | **GRIP**<br>PRISE<br>GRIFF<br>EMPUÑADURA | 1 |
| 5504-FO | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 5504-GJ | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 |
| 5504-GK | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 8 |
| 5504-GL | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2 |
| 5504-GM | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 6 |
| 5504-GU | **BOLT, BALL**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 5504-GV | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 4 |
| 5504-HE | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 |
| 5504-HF | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 6 |

| 5504 | DOOR LOCK<br>SERRURE DE PORTE | TÜRSCHLOSS<br>CIERRE DE LA PUERTA |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| | | |

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| | | |

[MAIN]





5601-999

5601-999_


| 5601 | WIRING & CLAMP<br>CABLAGE & COLLIER | KABEL & KABELKLEMMEN<br>CABLES Y ABRAZADERA |
|---|---|---|



[FUSE IN RELAY BOX]




5601-449

5601-449_


[FR SUB 1/2]




5601-A01

5601-A01_


[FR SUB 2/2]




5601-A02

5601-A02_

[T/M BRACKET]





5601-946

5601-946_


| 5601 | WIRING & CLAMP<br>CABLAGE & COLLIER | KABEL & KABELKLEMMEN<br>CABLES Y ABRAZADERA |
|---|---|---|



(OK MONITOR) [RH SIDE]




5601-A04

5601-A04_


1FS [E/G MAIN]




5601-910C




1KD [E/G MAIN]





5601-950A


[INSTRUMENT PANEL]




(OK MONITOR)





(MULTI DISPLAY)




5601-911A

5601-911A


[LAMP]




5601-413

5601-413_

(LED HEADLIGHT) [LAMP]





5601-986

5601-986_



| 5601 | WIRING & CLAMP<br>CABLAGE & COLLIER | KABEL & KABELKLEMMEN<br>CABLES Y ABRAZADERA |
|---|---|---|


[RR UPR MAIN]





5601-A07_

(CONVERTIBLE(Z3), HEATER, RR WORKING, RR WORKING 1) [H/G RH]





5601-A09_

(FR GLASS WP&WS) [H/G RH]




5601-A09_


(F&R GLASS WIPER, 2-DOOR CABIN) [H/G RH]





5601-A10_


| 5601 | WIRING & CLAMP<br>CABLAGE & COLLIER | KABEL & KABELKLEMMEN<br>CABLES Y ABRAZADERA |
|---|---|---|


[HOOD]






(MINI LEVER)




5601-963_


[LH SIDE]




5601-A11A

(STAY W/LIGHT) [LICENCE LANP]





5601-A12


5601-A12_


| 5601 | WIRING & CLAMP<br>CABLAGE & COLLIER | KABEL & KABELKLEMMEN<br>CABLES Y ABRAZADERA |
|---|---|---|


(MULTI DISPLAY, MULTI DISP DX) [T/C HEAT GAUGE]

[OPT]





5601-954

5601-917

5601-917_

5601-954_


(KEYOFF H-LP OFF, MULTI DISP DX) [INSTRUMENT PANEL]




5601-A13

5601-A13_

(12V PS W/KEY, 12V PS W/BACK) [CS OPT WIRE]





5601-964A

5601-964A


| 5601 | WIRING & CLAMP<br>CABLAGE & COLLIER | KABEL & KABELKLEMMEN<br>CABLES Y ABRAZADERA |
|---|---|---|



(2-DOOR CABIN) [ROOM LAMP]




5601-A22

5601-A22_

V [HEIGHT SENSOR]





5601-A15A

5601-A15A




FSV [HEIGHT SENSOR]




5601-A16A

5601-A16A

**FV [HEIGHT SENSOR]**





5601-A17A

5601-A17A

| 5601 | WIRING & CLAMP<br>CABLAGE & COLLIER | KABEL & KABELKLEMMEN<br>CABLES Y ABRAZADERA |
|---|---|---|


**60,70,80 [RR AXLE]**





5601-A19A

5601-A19A

FSV..35,40,45,50 "H4500-H5500" [RR AXLE]








5601-A50

5601-A50_


| 5601 | WIRING & CLAMP<br>CABLAGE & COLLIER | KABEL & KABELKLEMMEN<br>CABLES Y ABRAZADERA |
|---|---|---|


FSV..35,40,45,50 "H4500-H7000" [RR AXLE]




5601-A50

5601-A50_


FV..35,40,45 "H4500-H5500" [RR AXLE]







| 5601 | WIRING & CLAMP<br>CABLAGE & COLLIER | KABEL & KABELKLEMMEN<br>CABLES Y ABRAZADERA |
|---|---|---|


FV..35,40,45 "H4500-H7000" [RR AXLE]



V..35,40,45,50 "H4500-H5500" [RR AXLE]








5601-A50

5601-A50_


| 5601 | WIRING & CLAMP<br>CABLAGE & COLLIER | KABEL & KABELKLEMMEN<br>CABLES Y ABRAZADERA |
|---|---|---|


V..35,40,45,50 "H4500-H7000" [RR AXLE]




5601-A50


5601-A50_

FSV..35,40,45,50 "H2500-H4000" [RR AXLE]





| 5601 | WIRING & CLAMP<br>CABLAGE & COLLIER | KABEL & KABELKLEMMEN<br>CABLES Y ABRAZADERA |
|---|---|---|

FSV..35,40,45,50 "H3700-H4300" [RR AXLE]



| 5601 | WIRING & CLAMP<br>CABLAGE & COLLIER | KABEL & KABELKLEMMEN<br>CABLES Y ABRAZADERA |
|---|---|---|


FV..35,40,45 "H2500-H4000" [RR AXLE]




5601-A50_


| 5601 | WIRING & CLAMP<br>CABLAGE & COLLIER | KABEL & KABELKLEMMEN<br>CABLES Y ABRAZADERA |
|---|---|---|

FV..35,40,45 "H3700-H4300" [RR AXLE]




5601-A50_


V..35,40,45,50 "H2500-H4000" [RR AXLE]






| 5601 | WIRING & CLAMP<br>CABLAGE & COLLIER | KABEL & KABELKLEMMEN<br>CABLES Y ABRAZADERA |
|---|---|---|


V..35,40,45,50 "H3700-H4300" [RR AXLE]




**(F&R GLASS WIPER, 2-DOOR CABIN, HEATER) [FR SUB 2/2]**

(F&R GLASS WIPER, 2-DOOR CABIN)




(HEATER)




5601-A55

5601-A55_


| 5601 | WIRING & CLAMP<br>CABLAGE & COLLIER | KABEL & KABELKLEMMEN<br>CABLES Y ABRAZADERA |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5601-20 | **HARNESS, MAIN**<br>FAISCEAU<br>KABELBAUM<br>RAMAL DE CABLES | 1 |
| 5601-21 | **HARNESS, PANEL**<br>FAISCEAU<br>KABELBAUM<br>RAMAL DE CABLES | 1 |
| 5601-22 | **HARNESS, RR**<br>FAISCEAU<br>KABELBAUM<br>RAMAL DE CABLES | 1 |
| 5601-23 | **HARNESS, FRONT**<br>FAISCEAU<br>KABELBAUM<br>RAMAL DE CABLES | 2 |
| 5601-29 | **HARNESS, ENGINE**<br>FAISCEAU<br>KABELBAUM<br>RAMAL DE CABLES | 1 |
| 5601-40 | **FUSE**<br>FUSIBLE<br>SICHERUNG<br>FUSIBLE | 1- 8 |
| 5601-AH | **GROMMET**<br>RONDELLE ISOLANTE<br>DURCHFUHRUNG<br>ANILLO PROTECTOR | 1 |
| 5601-AS | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5601-AT | **PLATE SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE PLAQUE<br>PLATTEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE PLACA | 1 |
| 5601-AV | **GROMMET**<br>RONDELLE ISOLANTE<br>DURCHFUHRUNG<br>ANILLO PROTECTOR | 1 |
| 5601-B6 | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 5601-BF | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 5601-BG | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 5601-BN | **FUSIBLE LINK**<br>RACCORD-FUSIBLE<br>SCHMELZSTREIFEN<br>FUSIBLE | 1 |
| 5601-C1 | **WIRE**<br>FIL<br>DRAHT<br>ALAMBRE | 1 |
| 5601-C2 | **WIRE**<br>FIL<br>DRAHT<br>ALAMBRE | 1 |
| 5601-C5 | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5601-C7 | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5601-C9 | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5601-CD | **HOLDER, FUSE**<br>SUPPORT<br>DUSENSTOCR<br>SOPORTE PORTADOR | 1 |

## 5601 WIRING & CLAMP / CABLAGE & COLLIER / KABEL & KABELKLEMMEN / CABLES Y ABRAZADERA

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5601-CG | **COVER SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE COUVERCLE<br>DECKEL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE CUBIERTA | 1 |
| 5601-D2 | **HARNESS, WIPER**<br>FAISCEAU<br>KABELBAUM<br>RAMAL DE CABLES | 1 |
| 5601-D4 | **GROMMET**<br>RONDELLE ISOLANTE<br>DURCHFUHRUNG<br>ANILLO PROTECTOR | 1 |
| 5601-D5 | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5601-D6 | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 3 |
| 5601-D7 | **BRACKET SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 5601-DW | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5601-E1 | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5601-E2 | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5601-E5 | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 5601-EI | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |
| 5601-EP | **GROMMET**<br>RONDELLE ISOLANTE<br>DURCHFUHRUNG<br>ANILLO PROTECTOR | 1 |
| 5601-EV | **HARNESS, LICENCE LAMP**<br>FAISCEAU<br>KABELBAUM<br>RAMAL DE CABLES | 1 |
| 5601-F1 | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5601-F2 | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5601-F9 | **WIRE, ROOM LAMP**<br>FIL<br>DRAHT<br>ALAMBRE | 1 |
| 5601-FU | **BOX SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE BOITIER<br>KASTEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA CAJA | 1 |
| 5601-FY | **GROMMET**<br>RONDELLE ISOLANTE<br>DURCHFUHRUNG<br>ANILLO PROTECTOR | 1 |
| 5601-FZ | **GROMMET**<br>RONDELLE ISOLANTE<br>DURCHFUHRUNG<br>ANILLO PROTECTOR | 1 |
| 5601-GK | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |

## 5601 WIRING & CLAMP / CABLAGE & COLLIER / KABEL & KABELKLEMMEN / CABLES Y ABRAZADERA

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5601-GO | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 5601-GZ | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 5601-HB | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 5601-HU | **WIRE**<br>FIL<br>DRAHT<br>ALAMBRE | 1 |
| 5601-JZ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 5601-KG | **PROTECTOR**<br>PROTECTEUR<br>SCHUTZABDECKUNG<br>PROTECTOR | 1 |
| 5601-LB | **BOOT**<br>COFFRE<br>MANSCHETTE<br>FORRO | 1 |
| 5601-LE | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 5 |
| 5601-MZ | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 5601-NA | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 5601-NE | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1- 2 |
| 5601-NJ | **WIRE**<br>FIL<br>DRAHT<br>ALAMBRE | 1 |
| 5601-NL | **WIRE**<br>FIL<br>DRAHT<br>ALAMBRE | 1 |
| 5601-NU | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |
| 5601-OB | **WIRE, TORCON HEAT GAGE**<br>FIL<br>DRAHT<br>ALAMBRE | 1 |
| 5601-PK | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5601-PN | **BRACKET, CLAMP**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5601-PR | **HOUSING, CONNECTOR**<br>BOITIER<br>GEHAUSE<br>FUNDA | 1 |
| 5601-QB | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 3 |
| 5601-QC | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 7- 8 |

## 5601

**WIRING & CLAMP**
**CABLAGE & COLLIER**

**KABEL & KABELKLEMMEN**
**CABLES Y ABRAZADERA**

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5601-QD | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 5601-QL | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 5601-QP | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 5601-QR | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 5601-RL | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5601-RM | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5601-RN | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5601-RP | **BOOT**<br>COFFRE<br>MANSCHETTE<br>FORRO | 1 |
| 5601-RR | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5601-RT | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5601-RU | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5601-RV | **STOPPER**<br>BUTEE<br>ANSCHLAG<br>TOPE | 1 |
| 5601-RX | **BAND**<br>BANDE<br>BAND<br>BANDA | 2- 4 |
| 5601-SF | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5601-SL | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5601-SV | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5601-SW | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5601-TR | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5601-TS | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5601-UH | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |

## 5601

**WIRING & CLAMP**
**CABLAGE & COLLIER**

**KABEL & KABELKLEMMEN**
**CABLES Y ABRAZADERA**


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5601-UL | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5601-UR | **WIRE, SIDE**<br>FIL<br>DRAHT<br>ALAMBRE | 1 |
| 5601-US | **BLOCK ASSY, FUSIBLE LINK**<br>ENS. DE BLOC<br>FLASCHENZUG, VOLLST.<br>CONJUNTO DE BLOQUE | 1 |
| 5601-UZ | **WIRE, HEAD GUARD SWITCH**<br>FIL<br>DRAHT<br>ALAMBRE | 1 |
| 5601-VB | **WIRE, HOOD SUB**<br>FIL<br>DRAHT<br>ALAMBRE | 1 |
| 5601-VD | **WIRE, SIDE**<br>FIL<br>DRAHT<br>ALAMBRE | 1 |
| 5601-VG | **HOUSING, CONNECTOR CHECKER**<br>BOITIER<br>GEHÄUSE<br>FUNDA | 1 |
| 5601-VH | **PROTECTOR**<br>PROTECTEUR<br>SCHUTZABDECKUNG<br>PROTECTOR | 1 |
| 5601-VJ | **BOOT**<br>COFFRE<br>MANSCHETTE<br>FORRO | 1 |
| 5601-VK | **BOOT**<br>COFFRE<br>MANSCHETTE<br>FORRO | 1 |
| 5601-VL | **BLOCK, RELAY**<br>BLOC<br>FLASCHENZUG<br>BLOQUE | 1 |
| 5601-VM | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5601-VR | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 3 |
| 5601-VT | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1- 2 |
| 5601-VU | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5601-VW | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2- 4 |
| 5601-VX | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5601-WA | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5601-WB | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 2 |
| 5601-WC | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 2 |

| 5601 | WIRING & CLAMP<br>CABLAGE & COLLIER<br>KABEL & KABELKLEMMEN<br>CABLES Y ABRAZADERA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
| 5601-WD | WIRE, MAST SENSOR<br>FIL<br>DRAHT<br>ALAMBRE | 1 | 5601-XW | BRACKET<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1- 2 |
| 5601-WF | BRACKET<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 | 5601-XZ | BRACKET<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5601-WJ | BRACKET<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 | 5601-ZF | PROTECTOR<br>PROTECTEUR<br>SCHUTZABDECKUNG<br>PROTECTOR | 1 |
| 5601-WP | BRACKET<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 | 5601-ZH | BRACKET<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5601-WU | COVER, HARNESS<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 | 5601-ZJ | BRACKET<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5601-XF | BOLT<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 | 5601-ZK | PROTECTOR<br>PROTECTEUR<br>SCHUTZABDECKUNG<br>PROTECTOR | 1 |
| 5601-XN | COVER<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 | 5601-ZL | PROTECTOR<br>PROTECTEUR<br>SCHUTZABDECKUNG<br>PROTECTOR | 1 |
| 5601-XO | COVER<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 | 5601-ZM | HOLDER<br>SUPPORT<br>DUSENSTOCR<br>SOPORTE PORTADOR | 1 |
| 5601-XT | CLAMP<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 | 5601-ZN | NUT<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |
| 5601-XV | BRACKET<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 | 5601-ZO | BRACKET<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |

| 5601 | WIRING & CLAMP<br>CABLAGE & COLLIER<br>KABEL & KABELKLEMMEN<br>CABLES Y ABRAZADERA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
| 5601-ZP | BRACKET<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 | | | |
| 5601-ZQ | CLAMP<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 2 | | | |
| 5601-ZT | BRACKET<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 | | | |
| 5601-ZV | BRACKET<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 | | | |
| 5601-ZW | NUT<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 | | | |
| 5601-ZX | BOLT<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 | | | |
| 5601-ZY | WIRE, POWER OFF<br>FIL<br>DRAHT<br>ALAMBRE | 1 | | | |
| 5601-ZZ | WIRE, KEY OFF<br>FIL<br>DRAHT<br>ALAMBRE | 1 | | | |


| 5611 | LAMP<br>LAMPE | LAMPE<br>LAMPARA |
|---|---|---|

**35,40,45,50 [ASSY & MOUNT]**




5611-602_


**60,70,80 [ASSY & MOUNT]**




5611-603_

| 5611 | LAMP<br>LAMPE | LAMPE<br>LAMPARA |
|---|---|---|

**[INNER PARTS]**




5611-604_

| 5611 | LAMP<br>LAMPE | LAMPE<br>LAMPARA |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5611-01 | **LAMP ASSY, HEAD**<br>ENS. DE LAMPE<br>LAMPEN, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA LAMPARA | 2 |
| 5611-02 | **LAMP ASSY, WORKING**<br>ENS. DE LAMPE<br>LAMPEN, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA LAMPARA | 1 |
| 5611-04 | **LAMP ASSY, REAR COMBINATION**<br>ENS. DE LAMPE<br>LAMPEN, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA LAMPARA | 1 |
| 5611-04A | **BULB, REAR COMBINATION LAMP**<br>AMPOULE<br>GLUHLAMPE<br>LAMPARA | 1 |
| 5611-04B | **LENS, REAR COMBINATION LAMP**<br>OPTIQUE<br>OBJEKTIV<br>LENTE | 1 |
| 5611-04D | **BULB, REAR COMBINATION LAMP**<br>AMPOULE<br>GLUHLAMPE<br>LAMPARA | 1 |
| 5611-04G | **LENS, REAR COMBINATION LAMP**<br>OPTIQUE<br>OBJEKTIV<br>LENTE | 1 |
| 5611-04J | **BULB, REAR COMBINATION LAMP**<br>AMPOULE<br>GLUHLAMPE<br>LAMPARA | 1 |
| 5611-05 | **LAMP ASSY, LICENCE**<br>ENS. DE LAMPE<br>LAMPEN, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA LAMPARA | 1 |
| 5611-05A | **BULB, LICENCE LAMP**<br>AMPOULE<br>GLUHLAMPE<br>LAMPARA | 1 |
| 5611-05B | **LENS, LICENCE LAMP**<br>OPTIQUE<br>OBJEKTIV<br>LENTE | 1 |
| 5611-12 | **LAMP ASSY, FRONT COMBINATION**<br>ENS. DE LAMPE<br>LAMPEN, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA LAMPARA | 2 |
| 5611-12A | **BULB, FRONT COMBINATION**<br>AMPOULE<br>GLUHLAMPE<br>LAMPARA | 2 |
| 5611-12B | **LENS, FRONT COMBINATION**<br>OPTIQUE<br>OBJEKTIV<br>LENTE | 2 |
| 5611-17 | **LAMP ASSY, COMBINATION HEAD**<br>ENS. DE LAMPE<br>LAMPEN, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA LAMPARA | 1 |
| 5611-17A | **BULB, COMBINATION HEAD LIGHT**<br>AMPOULE<br>GLワHLAMPE<br>LAMPARA | 1 |
| 5611-17B | **BULB, COMBINATION HEAD LIGHT**<br>AMPOULE<br>GLワHLAMPE<br>LAMPARA | 1 |
| 5611-17C | **BULB, COMBINATION HEAD LIGHT**<br>AMPOULE<br>GLワHLAMPE<br>LAMPARA | 1 |
| 5611-17H | **SCREW, COMBINATION HEAD LIGHT**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 4 |
| 5611-17J | **LENS, COMBINATION HEAD LIGHT**<br>OPTIQUE<br>OBJEKTIV<br>LENTE | 1 |

| 5611 | LAMP<br>LAMPE | LAMPE<br>LAMPARA |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5611-35 | **LAMP ASSY, ROTARY**<br>ENS. DE LAMPE<br>LAMPEN, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA LAMPARA | 1 |
| 5611-35A | **BULB, ROTARY LAMP**<br>AMPOULE<br>GLワHLAMPE<br>LAMPARA | 1 |
| 5611-35B | **LENS, ROTARY LAMP**<br>OPTIQUE<br>OBJEKTIV<br>LENTE | 1 |
| 5611-41 | **LAMP ASSY, ROOM**<br>ENS. DE LAMPE<br>LAMPEN, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA LAMPARA | 1 |
| 5611-41A | **BULB, ROOM**<br>AMPOULE<br>GLワHLAMPE<br>LAMPARA | 1 |
| 5611-41B | **LENS, ROOM LAMP**<br>OPTIQUE<br>OBJEKTIV<br>LENTE | 1 |
| 5611-41C | **GASKET**<br>JOINT<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 5611-41D | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 2 |
| 5611-57 | **LAMP ASSY, FLASHING BEACON**<br>ENS. DE LAMPE<br>LAMPEN, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA LAMPARA | 1 |
| 5611-AI | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 8 |
| 5611-AL | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 2- 3 |

| 5612 | LAMP BRACKET<br>SUPPORT DE LAMPE | LAMPENTRÍGER<br>SOPORTE DE LAMPARA |
|---|---|---|


[HEAD LAMP]




5612-562

5612-562_

35,40,45,50 (LED HEADLIGHT) [HEAD LAMP]





5612-569

5612-569_

| 5612 | LAMP BRACKET<br>SUPPORT DE LAMPE | LAMPENTRÍGER<br>SOPORTE DE LAMPARA |
|---|---|---|


(LIGHT GUARD) [HEAD LAMP]




5612-570

5612-570_

60,70,80 (LED HEADLIGHT) [HEAD LAMP]





5612-572

5612-572_

| 5612 | LAMP BRACKET<br>SUPPORT DE LAMPE | LAMPENTRÅGER<br>SOPORTE DE LAMPARA |
|---|---|---|


[RR COMBI LAMP]




5612-574

5612-574_

(F&R GLASS WIPER, 2-DOOR CABIN) [RR COMBI LAMP]





5612-531A

5612-531A

| 5612 | LAMP BRACKET<br>SUPPORT DE LAMPE | LAMPENTRÅGER<br>SOPORTE DE LAMPARA |
|---|---|---|


(2-DOOR CABIN..ROTARY UPR OHG, STROBE H/G, STAY W/LIGHT) [RR




5612-593

5612-593_

(F&R GLASS WIPER..ROTARY UPR OHG, STROBE H/G, STAY W/LIGHT)





5612-593

5612-593_

| 5612 | LAMP BRACKET<br>SUPPORT DE LAMPE | LAMPENTRÅGER<br>SOPORTE DE LAMPARA |
|---|---|---|


(STAY W/LIGHT) [RR COMBI LAMP]




5612-574

5612-574_

(STROBE H/G) [STROBE LAMP]





5612-591

5612-591_

| 5612 | LAMP BRACKET<br>SUPPORT DE LAMPE | LAMPENTRÅGER<br>SOPORTE DE LAMPARA |
|---|---|---|


(STROBE H/G..F&R GLASS WIPER, 2-DOOR CABIN) [STROBE LAMP]




5612-535

5612-535_

(STROBE H/G..STAY W/LIGHT) [STROBE LAMP]





5612-535

5612-535_

| 5612 | LAMP BRACKET<br>SUPPORT DE LAMPE | LAMPENTRÄGER<br>SOPORTE DE LAMPARA |
|---|---|---|


(RR WORKING, RR WORKING 1) [RR WORKING]




5612-594

5612-594_

(PRE-CLEANER..RR WORKING, RR WORKING 1) [RR WORKING]





5612-595

5612-595_

| 5612 | LAMP BRACKET<br>SUPPORT DE LAMPE | LAMPENTRÄGER<br>SOPORTE DE LAMPARA |
|---|---|---|


(RR WORKING 1..2-DOOR CABIN, F&R GLASS WIPER) [RR WORKING]




5612-596

5612-596_

(RR WORKING..2-DOOR CABIN, F&R GLASS WIPER) [RR WORKING]





5612-596

5612-596_

| 5612 | LAMP BRACKET<br>SUPPORT DE LAMPE | LAMPENTRÍ GER<br>SOPORTE DE LAMPARA |
|---|---|---|


(RR WORKING 1..PRE-CLEANER..2-DOOR CABIN, F&R GLASS WIPER) [




5612-597

5612-597_

(RR WORKING..PRE-CLEANER..2-DOOR CABIN, F&R GLASS WIPER) [RR





5612-597

5612-597_

| 5612 | LAMP BRACKET<br>SUPPORT DE LAMPE | LAMPENTRÍ GER<br>SOPORTE DE LAMPARA |
|---|---|---|


(STAY W/LIGHT) [LICENCE PLATE]




5612-582A

5612-582A

(STAY W/LIGHT..2-DOOR CABIN, F&R GLASS WIPER) [LICENCE PLATE





5612-583

5612-583_

| 5612 | LAMP BRACKET<br>SUPPORT DE LAMPE | LAMPENTRÄGER<br>SOPORTE DE LAMPARA |
|---|---|---|


(2-DOOR CABIN) [ROOM LAMP]




5612-592

5612-592_

(ROTARY UPR OHG) [ROTARY LAMP]





5612-590

5612-590_

| 5612 | LAMP BRACKET<br>SUPPORT DE LAMPE | LAMPENTRÄGER<br>SOPORTE DE LAMPARA |
|---|---|---|

(ROTARY UPR OHG..2-DOOR CABIN, F&R GLASS WIPER, STAY W/LIGHT




5612-600

5612-600_

## 5612 LAMP BRACKET / SUPPORT DE LAMPE / LAMPENTRÄGER / SOPORTE DE LAMPARA

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5612-AB | **BRACKET SUB-ASSY, HEAD LAMP**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 5612-AJ | **BRACKET, WORKING LAMP**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5612-AV | **BRACKET SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 5612-BK | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 5612-BN | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 2 |
| 5612-BO | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 5612-BP | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 5612-BQ | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 4 |
| 5612-BV | **GROMMET**<br>RONDELLE ISOLANTE<br>DURCHFUHRUNG<br>ANILLO PROTECTOR | 1 |
| 5612-CH | **COVER, REAR COMBINATION LAMP**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 5612-CN | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 5612-CX | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1-2 |
| 5612-DJ | **PLUG, HOLE**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 2 |
| 5612-EC | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5612-EJ | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 5612-EK | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 5612-FS | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 2-3 |
| 5612-FT | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1-2 |
| 5612-GA | **BRACKET, FLASHING BEACON LAMP**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5612-GC | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |

## 5612 LAMP BRACKET / SUPPORT DE LAMPE / LAMPENTRÄGER / SOPORTE DE LAMPARA

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5612-GS | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |
| 5612-GU | **RUBBER**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 1 |
| 5612-GY | **GROMMET**<br>RONDELLE ISOLANTE<br>DURCHFUHRUNG<br>ANILLO PROTECTOR | 1 |
| 5612-HA | **PLUG, HOLE**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 4 |
| 5612-HB | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2-3 |
| 5612-HN | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 5612-HV | **RUBBER**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 1 |
| 5612-HX | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2 |
| 5612-HY | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 2 |
| 5612-JB | **BOSS**<br>BOSSAGE<br>FLANSCH<br>TETON | 3 |
| 5612-JX | **BRACKET, LICENCE PLATE**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5612-KA | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 5612-KF | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5612-KH | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 2 |
| 5612-LF | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 6-7 |
| 5612-LG | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 3 |
| 5612-LQ | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 |
| 5612-MA | **BRACKET, RR COMBI**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1-2 |
| 5612-PH | **BRACKET SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 5612-PK | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 2 |

| 5612 | LAMP BRACKET<br>SUPPORT DE LAMPE | LAMPENTRÄGER<br>SOPORTE DE LAMPARA |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 5612-PQ | **SCREW** _____<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 2 | | | |
| 5612-PS | **BRACKET SUB-ASSY** _____<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 | | | |


| 5612 | LAMP BRACKET<br>SUPPORT DE LAMPE | LAMPENTRÄGER<br>SOPORTE DE LAMPARA |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|

| 5701 | METER & SWITCH<br>INDICATEUR & COMMUTATEUR | INSTRUMENTE & SCHALTER<br>MEDIDOR E INTERRUPTOR |
|---|---|---|


1FS [OIL PRESSURE SW, ENGINE]




5701-847

5701-847_

1FS [WATER TEMP. SENSOR, ENGINE]





5701-848

5701-848_

| 5701 | METER & SWITCH<br>INDICATEUR & COMMUTATEUR | INSTRUMENTE & SCHALTER<br>MEDIDOR E INTERRUPTOR |
|---|---|---|


1KD [1/2, METER, OIL PRESSURE]




5701-850

5701-850_


1KD [2/2, METER, WATER TEMPERATURE]




5701-851

5701-851_

[HORN & BUZZER]





5701-916A

5701-916A


| 5701 | METER & SWITCH<br>INDICATEUR & COMMUTATEUR | INSTRUMENTE & SCHALTER<br>MEDIDOR E INTERRUPTOR |
|---|---|---|



[INSTRUMENTAL PANEL]




5701-938

5701-938_


[KEY SWITCH & COMBINATION SW]




5701-937

5701-937_


(MINI LEVER) [COMBINATION SW INNER PARTS]




5701-860

5701-860_

[COMBINATION SW INNER PARTS]





5701-859

5701-859_

5701 METER & SWITCH
INDICATEUR & COMMUTATEUR
INSTRUMENTE & SCHALTER
MEDIDOR E INTERRUPTOR


[STOP LAMP SW]




5701-855

5701-855_

(2-DOOR CABIN) [ROOM LAMP SW]





5701-936

5701-936_

| 5701 | METER & SWITCH<br>INDICATEUR & COMMUTATEUR | INSTRUMENTE & SCHALTER<br>MEDIDOR E INTERRUPTOR |
|---|---|---|


(CONVERTIBLE(Z3)) [SWITCH BOX ON HEAD GUARD]




5701-927A

5701-927A

(CONVERTIBLE(Z3), RR WORKING, RR WORKING 1, HEATER) [SWITCH





5701-922A

5701-922A

| 5701 | METER & SWITCH<br>INDICATEUR & COMMUTATEUR | INSTRUMENTE & SCHALTER<br>MEDIDOR E INTERRUPTOR |
|---|---|---|


(CONVERTIBLE(Z3)..FR GLASS WP&WS, F&R GLASS WIPER, 2-DOOR CA




5701-924A

5701-924A

(F&R GLASS WIPER, 2-DOOR CABIN) [SWITCH BOX ON HEAD GUARD]





5701-930A

5701-930A


| 5701 | METER & SWITCH<br>INDICATEUR & COMMUTATEUR | INSTRUMENTE & SCHALTER<br>MEDIDOR E INTERRUPTOR |
|---|---|---|

(FR GLASS WP&WS, F&R GLASS WIPER, 2-DOOR CABIN) [SWITCH BOX




5701-923A


(FR GLASS WP&WS, F&R GLASS WIPER, 2-DOOR CABIN) [SWITCH BOX




5701-929A


| 5701 | METER & SWITCH<br>INDICATEUR & COMMUTATEUR | INSTRUMENTE & SCHALTER<br>MEDIDOR E INTERRUPTOR |
|---|---|---|

(HEATER) [SWITCH BOX ON HEAD GUARD]




5701-926A


(HEATER..FR GLASS WP&WS, F&R GLASS WIPER, 2-DOOR CABIN) [SWI





5701-924A

| 5701 | METER & SWITCH<br>INDICATEUR & COMMUTATEUR | INSTRUMENTE & SCHALTER<br>MEDIDOR E INTERRUPTOR |
|---|---|---|


(RR WORKING 1..FR GLASS WP&WS, F&R GLASS WIPER, 2-DOOR CABIN





5701-924A

(RR WORKING, RR WORKING 1) [SWITCH BOX ON HEAD GUARD]









5701-925A

| 5701 | METER & SWITCH<br>INDICATEUR & COMMUTATEUR | INSTRUMENTE & SCHALTER<br>MEDIDOR E INTERRUPTOR |
|---|---|---|


(RR WORKING..FR GLASS WP&WS, F&R GLASS WIPER, 2-DOOR CABIN)





5701-924A


(KEYOFF H-LP OFF, MULTI DISP DX) [LESS CS OPT RLY]




5701-919A


[CS POWER RELAY ON FR PROTECTOR]




5701-920B




[RELAY IN ECU BOX]




5701-921A

[RELAY IN RELAY BOX]




5701-905

5701-905_


| 5701 | METER & SWITCH<br>INDICATEUR & COMMUTATEUR | INSTRUMENTE & SCHALTER<br>MEDIDOR E INTERRUPTOR |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5701-02 | **RELAY ASSY, STARTER**<br>ENS. DE RELAIS<br>RELAIS, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL RELE | 1 |
| 5701-03 | **RELAY ASSY, GLOW PLUG**<br>ENS. DE RELAIS<br>RELAIS, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL RELE | 1 |
| 5701-05 | **RELAY ASSY, FLASHER**<br>ENS. DE RELAIS<br>RELAIS, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL RELE | 1 |
| 5701-06 | **RELAY ASSY, HORN**<br>ENS. DE RELAIS<br>RELAIS, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL RELE | 1 |
| 5701-10 | **HORN ASSY**<br>ENS. D'AVERTISSEUR SONORE<br>HORN, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA BOCINA | 1 |
| 5701-11 | **BUZZER ASSY, BACK**<br>ENS. DE AVERTISSEUR<br>SUMMER, VOLLST.<br>CONJUNTO DE ZUMBADOR | 1 |
| 5701-14 | **SWITCH ASSY, LIGHT CONTROL**<br>ENS. DE INTERRUPTEUR<br>SCHALTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL INTERRUPUPTOR | 1 |
| 5701-15 | **SWITCH ASSY, IGNITION STARTER**<br>ENS. DE INTERRUPTEUR<br>SCHALTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL INTERRUPUPTOR | 1 |
| 5701-15A | **KEY, CUT**<br>CLAVETTE<br>SCHLUSSEL<br>LLAVE | 1 |
| 5701-30 | **GAGE ASSY, WATER TEMPERATURE SENDER, ENGINE**<br>ENS. DE JAUGE<br>MESSGERÄT, VOLLST.<br>CONJUNTO DE MEDIDOR | 1 |
| 5701-30A | **PACKING, WATER TEMP GAGE**<br>CALE<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 5701-32 | **SWITCH ASSY, OIL PRESSURE (ENGINE)**<br>ENS. DE INTERRUPTEUR<br>SCHALTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL INTERRUPUPTOR | 1 |
| 5701-33 | **SWITCH ASSY, STOP LAMP**<br>ENS. DE INTERRUPTEUR<br>SCHALTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL INTERRUPUPTOR | 1 |
| 5701-55 | **SENSOR ASSY**<br>ENS. DE DETECTEUR<br>SENSOR, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL SENSOR | 1 |
| 5701-87 | **METER ASSY, COMBINATION**<br>ENS. DE COMPTEUR<br>INSTRUMENTEN, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL MEDIDOR | 1 |
| 5701-97 | **SWITCH ASSY, DIRECTION**<br>ENS. DE INTERRUPTEUR<br>SCHALTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL INTERRUPUPTOR | 1 |
| 5701-A2 | **SWITCH ASSY, COMBINATION**<br>ENS. DE INTERRUPTEUR<br>SCHALTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL INTERRUPUPTOR | 1 |
| 5701-A3 | **SWITCH ASSY, LP/CNG**<br>ENS. DE INTERRUPTEUR<br>SCHALTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL INTERRUPUPTOR | 1 |
| 5701-A4 | **SWITCH ASSY, LPG WARNING**<br>ENS. DE INTERRUPTEUR<br>SCHALTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL INTERRUPUPTOR | 1 |
| 5701-A5 | **SWITCH ASSY, HEATER**<br>ENS. DE INTERRUPTEUR<br>SCHALTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL INTERRUPUPTOR | 1 |

| 5701 | METER & SWITCH<br>INDICATEUR & COMMUTATEUR | INSTRUMENTE & SCHALTER<br>MEDIDOR E INTERRUPTOR |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5701-A9 | **RELAY ASSY, BEACON**<br>ENS. DE RELAIS<br>RELAIS, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL RELE | 1 |
| 5701-AA | **BRACKET SUB-ASSY, HORN**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 5701-AG | **BODY, SWITCH**<br>CARROSSERIE<br>KAROSSERIE<br>CARROCERIA | 1 |
| 5701-AI | **SPRING, HORN CONTACT**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 2 |
| 5701-AT | **SPRING**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 5701-BD | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 5701-BR | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 5701-CB | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |
| 5701-CZ | **SWITCH ASSY**<br>ENS. DE INTERRUPTEUR<br>SCHALTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL INTERRUPUPTOR | 1 |
| 5701-E6 | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 5701-EM | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 2 |
| 5701-EQ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5701-FH | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |
| 5701-FK | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 5701-GP | **BUZZER ASSY**<br>ENS. DE AVERTISSEUR<br>SUMMER, VOLLST.<br>CONJUNTO DE ZUMBADOR | 1 |
| 5701-GS | **RELAY ASSY**<br>ENS. DE RELAIS<br>RELAIS, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL RELE | 2 |
| 5701-GU | **BRACKET SUB-ASSY, RELAY**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 5701-H3 | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 5701-HD | **SWITCH ASSY**<br>ENS. DE INTERRUPTEUR<br>SCHALTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL INTERRUPUPTOR | 1 |
| 5701-HG | **CONNECTOR**<br>CONNECTEUR<br>STECKVERBINDER<br>CONECTOR | 1 |


| 5701 | METER & SWITCH<br>INDICATEUR & COMMUTATEUR | INSTRUMENTE & SCHALTER<br>MEDIDOR E INTERRUPTOR |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5701-J2 | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 5701-J3 | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 5 |
| 5701-J9 | **RELAY ASSY**<br>ENS. DE RELAIS<br>RELAIS, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL RELE | 1 |
| 5701-JA | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 4 |
| 5701-JQ | **PLUG, HOLE**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 5701-JX | **RELAY ASSY**<br>ENS. DE RELAIS<br>RELAIS, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL RELE | 1 |
| 5701-KA | **BOOT**<br>COFFRE<br>MANSCHETTE<br>FORRO | 1- 2 |
| 5701-KD | **BOX**<br>BOITIER<br>KASTEN<br>CAJA | 1 |
| 5701-L1 | **BRACKET SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 5701-L2 | **RELAY ASSY**<br>ENS. DE RELAIS<br>RELAIS, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL RELE | 1- 2 |
| 5701-L3 | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 5701-L4 | **RELAY ASSY**<br>ENS. DE RELAIS<br>RELAIS, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL RELE | 1 |
| 5701-L7 | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |
| 5701-L9 | **BUZZER ASSY**<br>ENS. DE AVERTISSEUR<br>SUMMER, VOLLST.<br>CONJUNTO DE ZUMBADOR | 1 |
| 5701-LD | **CAM, CANCEL**<br>CAME<br>NOCKEN<br>LEVA | 1 |
| 5701-LG | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 5- 7 |
| 5701-LM | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5701-LO | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5701-LP | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 5701-MN | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |

| 5701 | METER & SWITCH<br>INDICATEUR & COMMUTATEUR | INSTRUMENTE & SCHALTER<br>MEDIDOR E INTERRUPTOR |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5701-NB | **RELAY ASSY**<br>ENS. DE RELAIS<br>RELAIS, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL RELE | 1 |
| 5701-ND | **RELAY ASSY**<br>ENS. DE RELAIS<br>RELAIS, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL RELE | 1 |
| 5701-NO | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 4 |
| 5701-NT | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 2 |
| 5701-OC | **SWITCH ASSY, WIPER**<br>ENS. DE INTERRUPTEUR<br>SCHALTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL INTERRUPUPTOR | 1 |
| 5701-PV | **RELAY ASSY**<br>ENS. DE RELAIS<br>RELAIS, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL RELE | 2 |
| 5701-PX | **RELAY ASSY**<br>ENS. DE RELAIS<br>RELAIS, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL RELE | 1 |
| 5701-QB | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 3 |
| 5701-QE | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 5701-QY | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5701-RA | **BOX**<br>BOITIER<br>KASTEN<br>CAJA | 1 |
| 5701-SH | **CONTACT, HORN**<br>CONTACT<br>KONTAKT<br>CONTACTO | 2 |
| 5701-SJ | **WIRE, HORN**<br>FIL<br>DRAHT<br>ALAMBRE | 1 |
| 5701-SX | **RELAY ASSY**<br>ENS. DE RELAIS<br>RELAIS, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL RELE | 1 |
| 5701-XA | **DISPLAY ASSY, MULTI-FUNCTION**<br>ENS. COMPTEUR D'ETAT<br>ANZEIGEANLAGE<br>CONJUNTO DE INDICADORES | 1 |
| 5701-XO | **SWITCH ASSY, WIPER, RR**<br>ENS. DE INTERRUPTEUR<br>SCHALTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL INTERRUPUPTOR | 1 |


| 5701 | METER & SWITCH<br>INDICATEUR & COMMUTATEUR | INSTRUMENTE & SCHALTER<br>MEDIDOR E INTERRUPTOR |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |

| 5801 | WIPER MOTOR & BLADE<br>MOTEUR & BRAS D'ESSUIE-GLACE | SCHEIBENWISCHERMOTOR & WISCHER<br>MOTOR Y CUCHILLA DEL LIMPIADOR |
|---|---|---|


(F&R GLASS WIPER, 2-DOOR CABIN) [FR&RR]




5801-239A

5801-239A

(FR GLASS WP&WS) [FR]





5801-237A

5801-237A

| 5801 | WIPER MOTOR & BLADE<br>MOTEUR & BRAS D'ESSUIE-GLACE | SCHEIBENWISCHERMOTOR & WISCHER<br>MOTOR Y CUCHILLA DEL LIMPIADOR |
|---|---|---|


(HEATER..F&R GLASS WIPER, 2-DOOR CABIN) [FR&RR]




5801-239A

5801-239A

(HEATER..FR GLASS WP&WS) [FR]




5801-238B

5801-238B

## 5801

**WIPER MOTOR & BLADE**
**MOTEUR & BRAS D'ESSUIE-GLACE**
**SCHEIBENWISCHERMOTOR & WISCHER**
**MOTOR Y CUCHILLA DEL LIMPIADOR**

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5801-10 | **MOTOR ASSY, WIPER**<br>ENS. DE MOTEUR<br>MOTOR, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL MOTOR | 1 |
| 5801-12 | **RELAY ASSY (FOR WIPER)**<br>RUBBAN<br>BAND<br>CINTA | 1- 2 |
| 5801-19 | **MOTOR ASSY, WIPER, REAR**<br>ENS. DE MOTEUR<br>MOTOR, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL MOTOR | 1 |
| 5801-30 | **BLADE SUB-ASSY, WIPER**<br>SOUS-ENS. DE LAME<br>SCHAUFEL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA CUCHILLA | 1 |
| 5801-31 | **ARM SUB-ASSY, WIPER**<br>SOUS-ENS. DE BRAS<br>ARM-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL BRAZO | 1 |
| 5801-34 | **BLADE SUB-ASSY, WIPER, REAR**<br>SOUS-ENS. DE LAME<br>SCHAUFEL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA CUCHILLA | 1 |
| 5801-35 | **ARM SUB-ASSY, WIPER, REAR**<br>SOUS-ENS. DE BRAS<br>ARM-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL BRAZO | 1 |
| 5801-AB | **COVER, WIPER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 5801-AE | **HOSE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1- 2 |
| 5801-AF | **BRACKET SUB-ASSY, WASHER TANK**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 5801-AH | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 |
| 5801-AM | **TANK ASSY, WASHER**<br>ENS. DE RESERVOIR<br>TANK, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL DEPOSITO | 1 |
| 5801-AN | **NOZZLE ASSY, WASHER**<br>ENS. DE INJECTEUR<br>DUSEN, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA BOQUILLA | 1- 2 |
| 5801-AY | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 1 |
| 5801-BF | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 5801-BN | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5801-BT | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 3 |
| 5801-CF | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 5801-CJ | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 5801-CN | **BRACKET SUB-ASSY, WIPER**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |


## 5801

**WIPER MOTOR & BLADE**
**MOTEUR & BRAS D'ESSUIE-GLACE**
**SCHEIBENWISCHERMOTOR & WISCHER**
**MOTOR Y CUCHILLA DEL LIMPIADOR**

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5801-CT | **BAND, CLAMP**<br>BANDE<br>BAND<br>BANDA | 4-12 |
| 5801-CX | **VALVE ASSY, WASHER**<br>ENS. DE SOUPAPE<br>VENTIL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE VALVULA | 1- 2 |
| 5801-ER | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 5801-LT | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 5801-LW | **BAND, CLAMP**<br>BANDE<br>BAND<br>BANDA | 4 |
| 5801-ME | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 5801-ND | **HOSE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 5801-NE | **HOSE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 5801-NF | **BRACKET SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 5801-NG | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5801-NH | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 5801-NJ | **BRACKET SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |

| 5802 | HEATER<br>CHAUFFAGE | HEIZUNG<br>CALEFACTOR |
|---|---|---|


(HEATER) [HEATER INNER PARTS]




5802-310

5802-310_

(HEATER) [ASSY & MOUNT]





5802-321

5802-321_

| 5802 | HEATER<br>CHAUFFAGE | HEIZUNG<br>CALEFACTOR |
|---|---|---|


(HEATER..DEFROSTER) [ASSY & MOUNT]




5802-322

5802-322_

1FS (HEATER) [PIPING]





5802-307A

5802-307A

| 5802 | HEATER<br>CHAUFFAGE | HEIZUNG<br>CALEFACTOR |
|---|---|---|

1KD (HEATER) [PIPING]




5802-308A

5802-308A

| 5802 | HEATER<br>CHAUFFAGE | HEIZUNG<br>CALEFACTOR |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5802-02 | **HEATER ASSY**<br>ENS. DE CHAUFFAGE<br>HEIZUNG, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL CALEFACTOR | 1 |
| 5802-10 | **MOTOR ASSY**<br>ENS. DE MOTEUR<br>MOTOR, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL MOTOR | 1 |
| 5802-20 | **UNIT SUB-ASSY, RADIATOR**<br>SOUS-ENS. D'UNITE<br>EINHEITS-TEILGRUPPE<br>CUBCONJUNTO UNITARIO | 1 |
| 5802-40 | **HOSE, NO.1**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 5802-41 | **HOSE, NO.2**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 5802-42 | **HOSE, NO.3**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 5802-43 | **HOSE, NO.4**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 5802-44 | **HOSE, NO.5**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 5802-45 | **HOSE, NO.6**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 5802-46 | **PIPE, NO.1**<br>TUYAU<br>ROHR<br>TUBO | 1 |
| 5802-47 | **PIPE, NO.2**<br>TUYAU<br>ROHR<br>TUBO | 1 |
| 5802-48 | **PIPE, NO.3**<br>TUYAU<br>ROHR<br>TUBO | 1 |
| 5802-51 | **FAN SUB-ASSY, BLOWER, NO.1**<br>SOUS-ENS. DE VENTILATEUR<br>LÜFTER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL VENTILADOR | 1 |
| 5802-52 | **FAN SUB-ASSY, BLOWER, NO.2**<br>SOUS-ENS. DE VENTILATEUR<br>LÜFTER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL VENTILADOR | 1 |
| 5802-AA | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 5802-AC | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 5802-AJ | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 5802-AQ | **COVER, HEATER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 5802-AR | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1- 2 |
| 5802-AW | **GROMMET**<br>RONDELLE ISOLANTE<br>DURCHFUHRUNG<br>ANILLO PROTECTOR | 1 |

## 5802 HEATER / CHAUFFAGE / HEIZUNG / CALEFACTOR


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5802-AY | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 12 |
| 5802-BD | **VALVE ASSY, WATER**<br>ENS. DE SOUPAPE<br>VENTIL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE VALVULA | 1 |
| 5802-BH | **BRACKET SUB-ASSY, HEATER**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 5802-BM | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 5802-CC | **PACKING**<br>CALE<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 2 |
| 5802-CE | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 5802-CS | **HOSE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 5802-DA | **SPONGE**<br>EPONGE<br>SCHWAMM<br>ESPONJA | 1 |
| 5802-DU | **CASE SUB-ASSY, HEATER**<br>SOUS-ENS. DE CARTER<br>GEHAUSE-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA CAJA | 1 |
| 5802-DV | **CASE SUB-ASSY, HEATER**<br>SOUS-ENS. DE CARTER<br>GEHAUSE-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA CAJA | 1 |
| 5802-EL | **RESISTOR**<br>RESISTANCE<br>WIDERSTAND<br>RESIDTOR | 1 |
| 5802-EY | **GRILLE ASSY**<br>ENS. DE GRILLE<br>KUHLERGITTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA REJILLA | 1 |
| 5802-FH | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 3 |
| 5802-FX | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5802-FY | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 3 |
| 5802-GE | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |
| 5802-GR | **DUCT**<br>CONDUIT<br>KANAL<br>CONDUCTO | 1 |
| 5802-GS | **DUCT**<br>CONDUIT<br>KANAL<br>CONDUCTO | 1 |
| 5802-HA | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 5802-HK | **CLIP**<br>AGRAFE<br>CLIP<br>FIJADOR | 2 |

## 5802 HEATER / CHAUFFAGE / HEIZUNG / CALEFACTOR

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5802-HX | **WASHER**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2 |
| 5802-JG | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 |
| 5802-JH | **RELAY ASSY**<br>ENS. DE RELAIS<br>RELAIS, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL RELE | 1 |
| 5802-KU | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 2 |
| 5802-LJ | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5802-LL | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 5802-LM | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5802-MJ | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 4 |
| 5802-MK | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 6 |
| 5802-ML | **HOLDER, HEATER**<br>SUPPORT<br>DUSENSTOCR<br>SOPORTE PORTADOR | 1 |
| 5802-MM | **HOLDER, HEATER**<br>SUPPORT<br>DUSENSTOCR<br>SOPORTE PORTADOR | 1 |
| 5802-MN | **PACKING**<br>CALE<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 2 |
| 5802-MP | **PACKING**<br>CALE<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 2 |
| 5802-PL | **CLIP**<br>AGRAFE<br>CLIP<br>FIJADOR | 6 |
| 5802-PM | **WEATHERSTRIP**<br>BOURRELET D'ETANCHEITE<br>ABDICHTUNGSPROFIL<br>CANAL PARA EL AGUA | 1 |
| 5802-PQ | **FASTENER**<br>FIXATION<br>BEFESTIGUNG<br>FIJADOR | 1 |
| 5802-PR | **FASTENER**<br>FIXATION<br>BEFESTIGUNG<br>FIJADOR | 1 |
| 5802-RP | **REGISTER ASSY**<br>SOUS-ENS. DE TUYAU<br>ROHR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE TUBO | 1 |
| 5802-SK | **RUBBER**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 1 |
| 5802-SL | **RUBBER**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 1 |

| 5803 | SENSOR<br>DETECTEUR | SENSOR<br>SENSOR |
|---|---|---|


[SPEED SENSOR]




5803-601

5803-601_

[SWING SENSOR]





5803-617

5803-617_

| 5803 | SENSOR<br>DETECTEUR | SENSOR<br>SENSOR |
|---|---|---|

FSV [HEIGHT SENSOR]





5803-603A

5803-603A

| 5803 | SENSOR<br>DETECTEUR | SENSOR<br>SENSOR |
|---|---|---|

FV [HEIGHT SENSOR]





5803-604A

5803-604A

| 5803 | SENSOR<br>DETECTEUR | SENSOR<br>SENSOR |
|---|---|---|

V [HEIGHT SENSOR]





5803-602A

5803-602A

| 5803 | SENSOR<br>DETECTEUR | SENSOR<br>SENSOR |
|---|---|---|


FSV "H4500-H6500" [ULTRA SONIC SENSOR]




5803-620A

5803-620A

FSV (SPL DOUBLE, STD DOUBLE, EXPORT SPEC) [LESS SENSOR]





5803-621

5803-621_

| 5803 | SENSOR<br>DETECTEUR | SENSOR<br>SENSOR |
|---|---|---|


[PRESSURE SENSOR]





5803-605

5803-605_

[TILT ANGLE]







5803-606A

5803-606A

| 5803 | SENSOR<br>DETECTEUR | SENSOR<br>SENSOR |
|---|---|---|

[YAW RATE]




5803-619A

| 5803 | SENSOR<br>DETECTEUR | SENSOR<br>SENSOR |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5803-10 | **SENSOR ASSY, HEIGHT**<br>ENS. DE DETECTEUR<br>SENSOR, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL SENSOR | 1 |
| 5803-11 | **ROD ASSY, TILT SENSOR**<br>ENS. DE BIELLE<br>STANGEN, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA VARILLA | 1 |
| 5803-31 | **SENSOR ASSY, PICK UP**<br>ENS. DE DETECTEUR<br>SENSOR, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL SENSOR | 1 |
| 5803-33 | **SWITCH ASSY, HEIGHT**<br>ENS. DE INTERRUPTEUR<br>SCHALTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL INTERRUPUPTOR | 1 |
| 5803-35 | **SENSOR ASSY, PRESSURE**<br>ENS. DE DETECTEUR<br>SENSOR, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL SENSOR | 1 |
| 5803-36 | **SENSOR ASSY, ROTARY POSITION**<br>ENS. DE DETECTEUR<br>SENSOR, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL SENSOR | 1 |
| 5803-47 | **SENSOR ASSY, YAWRATE**<br>ENS. DE DETECTEUR<br>SENSOR, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL SENSOR | 1 |
| 5803-62 | **BOX, HEIGHT SENSOR**<br>BOITIER<br>KASTEN<br>CAJA | 1 |
| 5803-63 | **BRACKET, HEIGHT SENSOR**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5803-64 | **LEVER**<br>LEVIER<br>HEBEL<br>PALANCA | 1 |
| 5803-65 | **ROLLER**<br>GALET<br>ROLLE<br>RODILLO | 1 |
| 5803-AA | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 5803-AF | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5803-AG | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5803-AM | **BRACKET SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 5803-AO | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 5803-AP | **SPRING**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 5803-AR | **SEAL**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 1 |
| 5803-AS | **SEAL, OIL**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 1 |
| 5803-AT | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 2 |

## 5803

**SENSOR**
**DETECTEUR**

**SENSOR**
**SENSOR**

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5803-AU | **PIN, SPRING**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 1 |
| 5803-AV | **BUSHING**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 2 |
| 5803-AW | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 5803-AY | **ROD**<br>BIELLE<br>STANGE<br>VARILLA | 1 |
| 5803-AZ | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |
| 5803-BA | **RING, E**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 5803-BB | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2 |
| 5803-BC | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 3 |
| 5803-BE | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 5803-BP | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 5803-BR | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 5803-BV | **SEAL**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 1 |
| 5803-BX | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1- 2 |
| 5803-BY | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5803-CA | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 5803-CC | **BRACKET SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 5803-CL | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5803-CY | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5803-DA | **SHAFT**<br>ARBRE<br>WELLE<br>EJE | 1 |
| 5803-DP | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |

## 5803


**SENSOR**
**DETECTEUR**

**SENSOR**
**SENSOR**

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 5803-ED | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 5803-EH | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1- 2 |
| 5803-EN | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 5803-HU | **BRACKET, TILT SENSOR**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 5803-KV | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 5803-VK | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |

| 6101 | MAST<br>MAT | MAST<br>MASTIL |
|---|---|---|


35,40..V




6101-706

6101-706_

45,50..V





6101-707

6101-707_

| 6101 | MAST<br>MAT | MAST<br>MASTIL |
|---|---|---|


60,70..V




6101-708

6101-708_

80..V





6101-709

6101-709_

| 6101 | MAST<br>MAT | MAST<br>MASTIL |
|---|---|---|

35,40..FSV





6101-710

6101-710_

| 6101 | MAST<br>MAT | MAST<br>MASTIL |
|---|---|---|

45,50..FSV





6101-711

6101-711_

| 6101 | MAST<br>MAT | MAST<br>MASTIL |
|---|---|---|

60,70..FSV





6101-712

6101-712_

| 6101 | MAST<br>MAT | MAST<br>MASTIL |
|---|---|---|


35,40..FV




6101-713

6101-713_

45..FV




6101-714

6101-714_

| 6101 | MAST<br>MAT | MAST<br>MASTIL |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 6101-20 | **MAST SUB-ASSY, OUTER**<br>SOUS-ENS. DE ENS.DE MAT<br>MAST-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL MASTIL | 1 |
| 6101-20B | **BUSHING, MAST SUPPORT**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 1 |
| 6101-21 | **MAST SUB-ASSY, INNER**<br>SOUS-ENS. DE ENS.DE MAT<br>MAST-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL MASTIL | 1 |
| 6101-22 | **MAST SUB-ASSY, MIDDLE**<br>SOUS-ENS. DE ENS.DE MAT<br>MAST-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL MASTIL | 1 |
| 6101-30 | **STRIP SUB-ASSY, OUTER MAST**<br>SOUS-ENS. DE BANDE<br>KLEMMENTRI GER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE FRANJA | 2 |
| 6101-30A | **SHIM, OUTER MAST STRIP**<br>CALE<br>AUSGLEICHSCHEIBE<br>CALCE | 99 |
| 6101-31 | **STRIP SUB-ASSY, MIDDLE MAST**<br>SOUS-ENS. DE BANDE<br>KLEMMENTRI GER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE FRANJA | 2 |
| 6101-31A | **SHIM, MIDDLE MAST STRIP**<br>CALE<br>AUSGLEICHSCHEIBE<br>CALCE | 99 |
| 6101-40 | **ROLLER, LIFT (FOR OUTER MAST)**<br>GALET<br>ROLLE<br>RODILLO | 2 |
| 6101-40A | **SHIM, LIFT ROLLER (FOR OUTER MAST)**<br>CALE<br>AUSGLEICHSCHEIBE<br>CALCE | 99 |
| 6101-41 | **ROLLER, LIFT (FOR INNER MAST)**<br>GALET<br>ROLLE<br>RODILLO | 2 |
| 6101-41A | **SHIM, LIFT ROLLER (FOR INNER MAST)**<br>CALE<br>AUSGLEICHSCHEIBE<br>CALCE | 99 |
| 6101-41B | **RING, SNAP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2 |
| 6101-42 | **ROLLER, LIFT (FOR MIDDLE MAST)**<br>GALET<br>ROLLE<br>RODILLO | 2-4 |
| 6101-42A | **SHIM, LIFT ROLLER (FOR MIDDLE MAST)**<br>CALE<br>AUSGLEICHSCHEIBE<br>CALCE | 99 |
| 6101-43 | **ROLLER, LIFT (FOR MIDDLE MAST)**<br>GALET<br>ROLLE<br>RODILLO | 2 |
| 6101-50 | **ROLLER, SIDE (FOR INNER MAST)**<br>GALET<br>ROLLE<br>RODILLO | 2 |
| 6101-50D | **RING, SHAFT SNAP (FOR INNER MAST SIDE ROLLER)**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 4 |
| 6101-50E | **SHIM (FOR INNER MAST SIDE ROLLER)**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 99 |
| 6101-50G | **SPACER, SIDE ROLLER (FOR INNER MAST)**<br>ENTRETOISE<br>DISTANZSTU CK<br>SEPARADOR | 4 |

| 6101 | MAST<br>MAT | MAST<br>MASTIL |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 6101-50J | **PIN, SIDE ROLLER (FOR INNER MAST)**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 2 |
| 6101-53 | **CUSHION, MAST, INNER MAST**<br>COUSSIN<br>POLSTER<br>ALMOHADILLA | 1 |
| 6101-AD | **FITTING, GREASE**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 2 |
| 6101-AI | **STOPPER**<br>BUTEE<br>ANSCHLAG<br>TOPE | 1 |
| 6101-AJ | **SHIM, STOPPER**<br>CALE<br>AUSGLEICHSCHEIBE<br>CALCE | 99 |
| 6101-AM | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2-4 |
| 6101-AP | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 3 |
| 6101-BC | **BUSHING**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 2 |
| 6101-BG | **WASHER, SPRING**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2-4 |
| 6101-BH | **CAP, MAST SUPPORT**<br>CAPUCHON<br>KAPPE<br>TAPA | 1-2 |
| 6101-CK | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 6101-EA | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 6101-EB | **WASHER, SPRING**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 4 |

| 6301 | LIFT BRACKET & FORK<br>FOURCHE & SUPPORT DE LEVEE | GABELTRÄGER & GABEL<br>HORQUILLA Y MENSULA DE ELEVACION |
|---|---|---|


35,40..V




6301-905

6301-905_

45..V





6301-906

6301-906_

| 6301 | LIFT BRACKET & FORK<br>FOURCHE & SUPPORT DE LEVEE | GABELTRÄGER & GABEL<br>HORQUILLA Y MENSULA DE ELEVACION |
|---|---|---|


50..V




6301-907

6301-907_

60,70,80..V





6301-908

6301-908_

| 6301 | LIFT BRACKET & FORK<br>FOURCHE & SUPPORT DE LEVEE | GABELTRÄGER & GABEL<br>HORQUILLA Y MENSULA DE ELEVACION |
|---|---|---|


**35,40..FSV**




6301-909

6301-909_

**45..FSV**





6301-910

6301-910_

| 6301 | LIFT BRACKET & FORK<br>FOURCHE & SUPPORT DE LEVEE | GABELTRÄGER & GABEL<br>HORQUILLA Y MENSULA DE ELEVACION |
|---|---|---|


**50..FSV**




6301-911

6301-911_


**60,70..FSV**




6301-912

6301-912_


35,40..FV




6301-913A

6301-913A

45..FV





6301-914

6301-914_




(SLEEVED FORK) [FORK]




6301-915

6301-915_

35,40,45..FSV,V (BACKREST LESS) [SIDE PLATE]





6301-878A

6301-878A

# 6301

**LIFT BRACKET & FORK**
**FOURCHE & SUPPORT DE LEVEE**
**GABELTRÄGER & GABEL**
**HORQUILLA Y MENSULA DE ELEVACION**

**50,60,70,80..FSV,V (BACKREST LESS) [SIDE PLATE]**




6301-916

6301-916_


# 6301

**LIFT BRACKET & FORK**
**FOURCHE & SUPPORT DE LEVEE**
**GABELTRÄGER & GABEL**
**HORQUILLA Y MENSULA DE ELEVACION**


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 6301-12 | **FORK ASSY, SHEATH**<br>ENS. DE FOURCHE<br>GABEL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA HORQUILLA | 1 |
| 6301-20 | **BACKREST SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE DOSSIER<br>RUCKENLEHNE-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL RESPALDO DEL ASIENTO | 1 |
| 6301-21 | **FORK SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE FOURCHE<br>GABEL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA HORQUILLA | 1- 2 |
| 6301-22 | **BRACKET SUB-ASSY, LIFT**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 6301-40 | **ROLLER, LIFT (UPPER, LOWER)**<br>GALET<br>ROLLE<br>RODILLO | 4 |
| 6301-40A | **RING, SHAFT SNAP (UPPER, LOWER)**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2- 4 |
| 6301-40B | **SHIM, LIFT ROLLER**<br>CALE<br>AUSGLEICHSCHEIBE<br>CALCE | 99 |
| 6301-41 | **ROLLER, LIFT (CENTER)**<br>GALET<br>ROLLE<br>RODILLO | 2- 4 |
| 6301-42 | **ROLLER, SIDE**<br>GALET<br>ROLLE<br>RODILLO | 2- 4 |
| 6301-42C | **RING, SHAFT SNAP (FOR SIDE ROLLER)**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 4- 8 |
| 6301-46 | **PIN, FORK STOPPER**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 1- 2 |
| 6301-47 | **KNOB, FORK STOPPER PIN**<br>BOULE<br>KNOPF<br>MANDO | 1- 2 |
| 6301-48 | **SPRING, FORK STOPPER PIN**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1- 2 |
| 6301-49 | **PIN, SPRING (FOR FORK STOPPER PIN)**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 1- 2 |
| 6301-53 | **PIN, SIDE ROLLER**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 2- 4 |
| 6301-53A | **SHIM (FOR SIDE ROLLER PIN)**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 99 |
| 6301-60 | **PIN ASSY, SHEATH FORK**<br>ENS. DE GOUPILLE<br>STIFT, VOLLST.<br>CONJUNTO DE PASADOR | 1 |
| 6301-60A | **PIN SUB-ASSY, SHEATH FORK**<br>SOUS-ENS. DE GOUPILLE<br>STIFT-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE PASADOR | 1 |
| 6301-60B | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 6301-60C | **SPRING**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |

| 6301 | LIFT BRACKET & FORK<br>FOURCHE & SUPPORT DE LEVEE | GABELTRÄGER & GABEL<br>HORQUILLA Y MENSULA DE ELEVACION |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 6301-60D | **PIN, SPRING**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 1 | | | |
| 6301-AB | **PLATE, SIDE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1-2 | | | |
| 6301-AE | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1-4 | | | |
| 6301-AG | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1-8 | | | |
| 6301-AO | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4-8 | | | |
| 6301-DE | **WASHER, SPRING**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1-4 | | | |
| 6301-DF | **WASHER, SPRING**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1-2 | | | |


| 6301 | LIFT BRACKET & FORK<br>FOURCHE & SUPPORT DE LEVEE | GABELTRÄGER & GABEL<br>HORQUILLA Y MENSULA DE ELEVACION |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|

## 6302

**CHAIN & CHAIN WHEEL**
**CHAINE ET GALET DE CHAINE**

**KETTE & KETTENRAD**
**CADENA Y RUEDA DE CADENA**


**35,40..V**




6302-611A

6302-611A

**45,50..V**




6302-612A


6302-612A

## 6302

**CHAIN & CHAIN WHEEL**
**CHAINE ET GALET DE CHAINE**

**KETTE & KETTENRAD**
**CADENA Y RUEDA DE CADENA**


**60,70..V**




6302-613A

6302-613A


**80..V**




6302-635

6302-635_


35,40..FSV




6302-617A

6302-617A

45,50..FSV





6302-618A

6302-618A




60,70..FSV




6302-619A

6302-619A

35,40..FV





6302-620A

6302-620A

| 6302 | CHAIN & CHAIN WHEEL<br>CHAINE ET GALET DE CHAINE | KETTE & KETTENRAD<br>CADENA Y RUEDA DE CADENA |
|---|---|---|

45..FV




6302-621A

6302-621A


| 6302 | CHAIN & CHAIN WHEEL<br>CHAINE ET GALET DE CHAINE | KETTE & KETTENRAD<br>CADENA Y RUEDA DE CADENA |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 6302-20 | **CHAIN SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE CHAINE<br>KETTEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA CADENA | 2 |
| 6302-20K | **BOLT KIT, CHAIN ANCHOR, NO.1**<br>KIT BOULON<br>SCHRAUBEN-AUSRUSTUNG<br>PERNOS DE REPUESTO | 2 |
| 6302-20L | **BOLT KIT, CHAIN ANCHOR, NO.2**<br>KIT BOULON<br>SCHRAUBEN-AUSRUSTUNG<br>PERNOS DE REPUESTO | 2 |
| 6302-21 | **CHAIN SUB-ASSY, FRONT**<br>SOUS-ENS. DE CHAINE<br>KETTEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA CADENA | 2 |
| 6302-21K | **BOLT KIT, CHAIN ANCHOR, NO.1, FRONT**<br>KIT BOULON<br>SCHRAUBEN-AUSRUSTUNG<br>PERNOS DE REPUESTO | 2 |
| 6302-21L | **BOLT KIT, CHAIN ANCHOR, NO.2, FRONT**<br>KIT BOULON<br>SCHRAUBEN-AUSRUSTUNG<br>PERNOS DE REPUESTO | 2 |
| 6302-22 | **CHAIN SUB-ASSY, REAR**<br>SOUS-ENS. DE CHAINE<br>KETTEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA CADENA | 2 |
| 6302-22K | **BOLT KIT, CHAIN ANCHOR, NO.1, REAR**<br>KIT BOULON<br>SCHRAUBEN-AUSRUSTUNG<br>PERNOS DE REPUESTO | 2 |
| 6302-22L | **BOLT KIT, CHAIN ANCHOR, NO.2, REAR**<br>KIT BOULON<br>SCHRAUBEN-AUSRUSTUNG<br>PERNOS DE REPUESTO | 2 |
| 6302-22M | **BOLT KIT, CHAIN EYE**<br>KIT BOULON<br>SCHRAUBEN-AUSRUSTUNG<br>PERNOS DE REPUESTO | 2 |

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 6302-40 | **WHEEL, CHAIN**<br>ROUE<br>RAD<br>RUEDA | 2- 4 |
| 6302-40A | **RING, SHAFT SNAP (FOR CHAIN WHEEL)**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2- 4 |
| 6302-45 | **SUPPORT, CHAIN WHEEL**<br>SUPPORT<br>STUTZE<br>SOPORTE | 1 |
| 6302-AD | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2-12 |
| 6302-AE | **WASHER, CHAIN SPECIAL**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2 |
| 6302-AR | **NUT, LOCK**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 4- 8 |
| 6302-BS | **PIN, COTTER**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 2- 8 |
| 6302-BV | **STOPPER, CHAIN**<br>BUTEE<br>ANSCHLAG<br>TOPE | 1 |
| 6302-CM | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |

| 6502 | FRONT LIFT CYLINDER<br>CYLINDRE DE LEVEE AVANT | VORDERER HUBZYLINDER<br>CILINDRO DE ELEVACION FRONTAL |
|---|---|---|


**FSV [ASSY & MOUNT]**




6502-194

6502-194_

**FV [ASSY & MOUNT]**





6502-195

6502-195_

| 6502 | FRONT LIFT CYLINDER<br>CYLINDRE DE LEVEE AVANT | VORDERER HUBZYLINDER<br>CILINDRO DE ELEVACION FRONTAL |
|---|---|---|


**FV..35,40 [CYLINDER INNER PARTS]**




6502-189A

6502-189A

**FV..45 [CYLINDER INNER PARTS]**





6502-196

6502-196_

| 6502 | FRONT LIFT CYLINDER<br>CYLINDRE DE LEVEE AVANT | VORDERER HUBZYLINDER<br>CILINDRO DE ELEVACION FRONTAL |
|---|---|---|


FSV..35,40 [CYLINDER INNER PARTS]




6502-198

6502-198_

FSV..45,50 [CYLINDER INNER PARTS]





6502-197

6502-197_

| 6502 | FRONT LIFT CYLINDER<br>CYLINDRE DE LEVEE AVANT | VORDERER HUBZYLINDER<br>CILINDRO DE ELEVACION FRONTAL |
|---|---|---|

FSV..60,70 [CYLINDER INNER PARTS]




6502-193A

6502-193A

| 6502 | FRONT LIFT CYLINDER<br>CYLINDRE DE LEVEE AVANT | VORDERER HUBZYLINDER<br>CILINDRO DE ELEVACION FRONTAL |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 6502-01 | **CYLINDER ASSY, LIFT**<br>ENS. DE CYLINDRE<br>ZYLINDER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL CILINDRO | 1 |
| 6502-01K | **CYLINDER O/H KIT, LIFT**<br>JEU O/H DE CYLINDRE<br>ZYLINDER-ｵﾊﾞｰﾎﾙｻﾞﾂ<br>JUEGO O/H DEL CILINDRO | 1 |
| 6502-11 | **VALVE ASSY, SAFETY DOWN**<br>ENS. DE SOUPAPE<br>VENTIL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE VALVULA | 1 |
| 6502-20 | **CYLINDER SUB-ASSY, LIFT**<br>SOUS-ENS. DE CYLINDRE<br>ZYLINDER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL CILINDRO | 1 |
| 6502-21 | **ROD SUB-ASSY, LIFT CYLINDER**<br>SOUS-ENS. DE BIELLE<br>STANGEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA VARILLA | 1 |
| 6502-30 | **GUIDE SUB-ASSY, LIFT CYLINDER ROD**<br>SOUS-ENS. DE GUIDE<br>FUHRUNGS-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE GUIA | 1 |
| 6502-AA | **BUSHING**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 1 |
| 6502-AB | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1- 2 |
| 6502-AC | **RING, BACK UP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6502-AD | **PACKING, U**<br>CALE<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 6502-AE | **RING, BACK UP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1- 2 |
| 6502-AF | **SEAL, DUST**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 1 |
| 6502-AG | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1- 2 |
| 6502-AI | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6502-AK | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |
| 6502-AL | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 6502-AO | **RING, WEAR**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6502-AU | **RING, SNAP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6502-AX | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 6502-BD | **PACKING**<br>CALE<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1- 2 |

| 6502 | FRONT LIFT CYLINDER<br>CYLINDRE DE LEVEE AVANT | VORDERER HUBZYLINDER<br>CILINDRO DE ELEVACION FRONTAL |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 6502-BE | **RING, BACK UP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6502-BM | **VALVE, CHECK**<br>SOUPAPE<br>VENTIL<br>VALVULA | 1 |
| 6502-CA | **PIPE SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE TUYAU<br>ROHR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE TUBO | 1 |

| 6503 | REAR LIFT CYLINDER<br>CYLINDRE DE LEVEE ARRIERE | HINTERER HUBZYLINDER<br>CILINDRO DE ELEVACION TRASERO |
|---|---|---|


**35,40..V [ASSY & MOUNT]**




6503-345

6503-345_

**45,50..V [ASSY & MOUNT]**





6503-346

6503-346_

| 6503 | REAR LIFT CYLINDER<br>CYLINDRE DE LEVEE ARRIERE | HINTERER HUBZYLINDER<br>CILINDRO DE ELEVACION TRASERO |
|---|---|---|


**60,70,80..V [ASSY & MOUNT]**




6503-347

6503-347_

**35,40..FSV [ASSY & MOUNT]**





6503-351

6503-351_

| 6503 | REAR LIFT CYLINDER<br>CYLINDRE DE LEVEE ARRIERE | HINTERER HUBZYLINDER<br>CILINDRO DE ELEVACION TRASERO |
|---|---|---|


**45,50..FSV [ASSY & MOUNT]**




6503-352

6503-352_

**60,70..FSV [ASSY & MOUNT]**





6503-353

6503-353_

| 6503 | REAR LIFT CYLINDER<br>CYLINDRE DE LEVEE ARRIERE | HINTERER HUBZYLINDER<br>CILINDRO DE ELEVACION TRASERO |
|---|---|---|


**35,40..FV [ASSY & MOUNT]**




6503-357

6503-357_

**45..FV [ASSY & MOUNT]**





6503-358

6503-358_

| 6503 | REAR LIFT CYLINDER<br>CYLINDRE DE LEVEE ARRIERE | HINTERER HUBZYLINDER<br>CILINDRO DE ELEVACION TRASERO |
|---|---|---|


**35,40..V [INNER PARTS]**




6503-374B

6503-374B

**45..V [INNER PARTS]**





6503-391A

6503-391A

| 6503 | REAR LIFT CYLINDER<br>CYLINDRE DE LEVEE ARRIERE | HINTERER HUBZYLINDER<br>CILINDRO DE ELEVACION TRASERO |
|---|---|---|


**50..V [INNER PARTS]**




6503-390A

6503-390A

**60,70,80..V [INNER PARTS]**





6503-392A

6503-392A


| 6503 | REAR LIFT CYLINDER<br>CYLINDRE DE LEVEE ARRIERE | HINTERER HUBZYLINDER<br>CILINDRO DE ELEVACION TRASERO |
|---|---|---|

**FV..35,40 [INNER PARTS]**




6503-397_


**FV..45 [INNER PARTS]**




6503-398A


| 6503 | REAR LIFT CYLINDER<br>CYLINDRE DE LEVEE ARRIERE | HINTERER HUBZYLINDER<br>CILINDRO DE ELEVACION TRASERO |
|---|---|---|

**FSV..35,40 [INNER PARTS]**




6503-393A

**FSV..45 [INNER PARTS]**





6503-399_

# 6503

**REAR LIFT CYLINDER**
**CYLINDRE DE LEVEE ARRIERE**

**HINTERER HUBZYLINDER**
**CILINDRO DE ELEVACION TRASERO**


**FSV..50 [INNER PARTS]**




6503-400

6503-400_

**FSV..60,70 [INNER PARTS]**




6503-396_

# 6503

**REAR LIFT CYLINDER**
**CYLINDRE DE LEVEE ARRIERE**

**HINTERER HUBZYLINDER**
**CILINDRO DE ELEVACION TRASERO**

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| **6503-01** | **CYLINDER ASSY, LIFT, RH**<br>ENS. DE CYLINDRE<br>ZYLINDER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL CILINDRO | 1 |
| **6503-01K** | **CYLINDER O/H KIT, LIFT, RH**<br>JEU O/H DE CYLINDRE<br>ZYLINDER-ﾌ BERHOLSATZ<br>JUEGO O/H DEL CILINDRO | 1 |
| **6503-02** | **CYLINDER ASSY, LIFT, LH**<br>ENS. DE CYLINDRE<br>ZYLINDER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL CILINDRO | 1 |
| **6503-02K** | **CYLINDER O/H KIT, LIFT, LH**<br>JEU O/H DE CYLINDRE<br>ZYLINDER-ﾌ BERHOLSATZ<br>JUEGO O/H DEL CILINDRO | 1 |
| **6503-20** | **CYLINDER SUB-ASSY, LIFT, RH**<br>SOUS-ENS. DE CYLINDRE<br>ZYLINDER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL CILINDRO | 1 |
| **6503-21** | **CYLINDER SUB-ASSY, LIFT, LH**<br>SOUS-ENS. DE CYLINDRE<br>ZYLINDER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL CILINDRO | 1 |
| **6503-22** | **ROD SUB-ASSY, LIFT CYLINDER, RH**<br>SOUS-ENS. DE BIELLE<br>STANGEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA VARILLA | 1 |
| **6503-23** | **ROD SUB-ASSY, LIFT CYLINDER, LH**<br>SOUS-ENS. DE BIELLE<br>STANGEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA VARILLA | 1 |
| **6503-30** | **GUIDE SUB-ASSY, LIFT CYLINDER ROD, RH**<br>SOUS-ENS. DE GUIDE<br>FUHRUNGS-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE GUIA | 1 |
| **6503-31** | **GUIDE SUB-ASSY, LIFT CYLINDER ROD, LH**<br>SOUS-ENS. DE GUIDE<br>FUHRUNGS-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE GUIA | 1 |
| **6503-41** | **COVER, LIFT CYLINDER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| **6503-42** | **SLEEVE, LIFT CYLINDER ROD GUIDE**<br>MANCHON<br>HULSE<br>MANGUITO | 1 |
| **6503-AA** | **RING, WEAR**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| **6503-AB** | **PACKING, U**<br>CALE<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| **6503-AC** | **RING, BACK UP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| **6503-AD** | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| **6503-AE** | **PACKING, U**<br>CALE<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| **6503-AG** | **SEAL, DUST**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 1 |
| **6503-AI** | **SHIM**<br>CALE<br>AUSGLEICHSCHEIBE<br>CALCE | 99 |
| **6503-AJ** | **RING, BACK UP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |

| 6503 | REAR LIFT CYLINDER<br>CYLINDRE DE LEVEE ARRIERE | HINTERER HUBZYLINDER<br>CILINDRO DE ELEVACION TRASERO |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 6503-AM | **SPACER**<br>ENTRETOISE<br>DISTANZSTUCK<br>SEPARADOR | 1 |
| 6503-AN | **SHIM**<br>CALE<br>AUSGLEICHSCHEIBE<br>CALCE | 99 |
| 6503-AO | **SUPPORT SUB-ASSY, LIFT, CYL**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>STUTZEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL SOPORTE | 2 |
| 6503-AP | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 6503-AW | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2- 4 |
| 6503-AZ | **SPACER, LIFT CYLINDER**<br>ENTRETOISE<br>DISTANZSTUCK<br>SEPARADOR | 1- 2 |
| 6503-BB | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 6503-BP | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 2 |
| 6503-BY | **INSULATOR**<br>ISOLATEUR<br>ISOLATOR<br>AISLADOR | 4 |
| 6503-BZ | **PIPE**<br>TUYAU<br>ROHR<br>TUBO | 2 |
| 6503-CJ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 6503-CL | **BUSHING**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 2 |
| 6503-CP | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 2 |
| 6503-CS | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 6503-DC | **WASHER, SPRING**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2 |
| 6503-DD | **WASHER, SPRING**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2 |
| 6503-DT | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 4 |
| 6503-DV | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 |
| 6503-DY | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2 |


| 6503 | REAR LIFT CYLINDER<br>CYLINDRE DE LEVEE ARRIERE | HINTERER HUBZYLINDER<br>CILINDRO DE ELEVACION TRASERO |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|

| 6511 | TILT CYLINDER<br>CYLINDRE D'INCLINAISON | NEIGEZYLINDER<br>CILINDRO DE INCLINACION |
|---|---|---|


**35,40,45,50 [ASSY & MOUNT]**




6511-326

6511-326_

**60,70,80 [ASSY & MOUNT]**





6511-327

6511-327_

| 6511 | TILT CYLINDER<br>CYLINDRE D'INCLINAISON | NEIGEZYLINDER<br>CILINDRO DE INCLINACION |
|---|---|---|


**35,40,45,50 [INNER PARTS]**




6511-328A

6511-328A

**60,70,80 [INNER PARTS]**





6511-329

6511-329_

| 6511 | TILT CYLINDER<br>CYLINDRE D'INCLINAISON | NEIGEZYLINDER<br>CILINDRO DE INCLINACION |
|---|---|---|


(TILT GAGE) [TILT GAGE]




6511-332

6511-332_

(TILT HOLE BOOT, 2-DOOR CABIN) [TILT BOOTS]




6511-330

6511-330_

| 6511 | TILT CYLINDER<br>CYLINDRE D'INCLINAISON | NEIGEZYLINDER<br>CILINDRO DE INCLINACION |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 6511-01 | **CYLINDER ASSY, TILT**<br>ENS. DE CYLINDRE<br>ZYLINDER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL CILINDRO | 2 |
| 6511-01K | **CYLINDER O/H KIT, TILT**<br>JEU O/H DE CYLINDRE<br>ZYLINDER-ｵBERHOLSATZ<br>JUEGO O/H DEL CILINDRO | 2 |
| 6511-20 | **CYLINDER SUB-ASSY, TILT**<br>SOUS-ENS. DE CYLINDRE<br>ZYLINDER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL CILINDRO | 2 |
| 6511-20A | **BUSHING, PIN, CYLINDER**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 2 |
| 6511-21 | **ROD SUB-ASSY, TILT CYLINDER PISTON**<br>SOUS-ENS. DE BIELLE<br>STANGEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA VARILLA | 2 |
| 6511-21B | **NUT, CASTLE**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 |
| 6511-21C | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 |
| 6511-30 | **GUIDE SUB-ASSY, TILT CYLINDER ROD**<br>SOUS-ENS. DE GUIDE<br>FUHRUNGS-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE GUIA | 2 |
| 6511-31 | **PIN SUB-ASSY, TILT CYLINDER, FR**<br>SOUS-ENS. DE GOUPILLE<br>STIFT-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE PASADOR | 1- 2 |
| 6511-32 | **PIN SUB-ASSY, TILT CYLINDER, RR**<br>SOUS-ENS. DE GOUPILLE<br>STIFT-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE PASADOR | 2 |


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 6511-40 | **PISTON, TILT CYLINDER**<br>PISTON<br>KOLBEN<br>PISTON | 2 |
| 6511-42 | **SLEEVE, TILT CYLINDER ROD GUIDE**<br>MANCHON<br>HULSE<br>MANGUITO | 2 |
| 6511-47 | **JOINT**<br>RACCORD<br>GELENK<br>JUNTA | 2 |
| 6511-51 | **GAGE SUB-ASSY, TILT**<br>SOUS-ENS. DE JAUGE<br>MESSGERATE-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE MEDIDOR | 1 |
| 6511-AB | **SEAL, DUST**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 2 |
| 6511-AC | **RING, BACK UP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2 |
| 6511-AD | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2 |
| 6511-AE | **RING, BACK UP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2 |
| 6511-AF | **PACKING, U**<br>CALE<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 2 |
| 6511-AG | **PLATE, STOPPER**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 2 |

| 6511 | TILT CYLINDER<br>CYLINDRE D'INCLINAISON<br>NEIGEZYLINDER<br>CILINDRO DE INCLINACION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
| 6511-AH | **RING, HOLE SNAP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2 | 6511-BT | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 6511-AI | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2 | 6511-CA | **PIN, COTTER**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 2 |
| 6511-AM | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2 | 6511-CH | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 2 |
| 6511-AP | **SLEEVE, CYLINDER PISTON**<br>MANCHON<br>HULSE<br>MANGUITO | 4 | 6511-CI | **BOOT, CYLINDER**<br>COFFRE<br>MANSCHETTE<br>FORRO | 2 |
| 6511-AR | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 | 6511-CZ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 6511-AT | **BOOT SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE COFFRE<br>MANSCHETTEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL FORRO | 1 | 6511-DP | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |
| 6511-AU | **BAR, TILT GAGE**<br>BAR<br>STAB<br>BARRA | 1 | 6511-EA | **BAND**<br>BANDE<br>BAND<br>BANDA | 2 |
| 6511-BB | **FITTING, GREASE**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 2 | 6511-EC | **SEAL, DUST**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 2 |
| 6511-BI | **PACKING, PISTON**<br>CALE<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 2 | 6511-EH | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 6511-BP | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 | 6511-EJ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |

| 6511 | TILT CYLINDER<br>CYLINDRE D'INCLINAISON<br>NEIGEZYLINDER<br>CILINDRO DE INCLINACION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
| 6511-EN | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 | | | |
| 6511-EZ | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 | | | |

| 6701 | OIL PUMP<br>POMPE A HUILE | ∃ LPUMPE<br>BOCBA DE ACEITE |
|---|---|---|

[ASSY & MOUNT]




6701-259A


6701-259A

| 6701 | OIL PUMP<br>POMPE A HUILE | ∃ LPUMPE<br>BOCBA DE ACEITE |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 6701-01 | **PUMP ASSY, OIL**<br>ENS. DE POMPE<br>PUMPENAGGREGAT<br>CONJUNTO DE LA BOMBA | 1 | | | |
| 6701-01B | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 | | | |
| 6701-01K | **PUMP O/H KIT, OIL**<br>JEU O/H DE POMPE<br>PUMPEN-Ø BERHOLSATZ<br>JUEGO O/H DE LA BOMBA | 1 | | | |
| 6701-AI | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 | | | |

| 6705 | OIL CONTROL VALVE<br>SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL<br>CALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|


**(MINI LEVER) [1/3, 2-WAY,ASSY & FITTING]**




6705-F07

6705-F07_

**35,40,45,50 [1/3, 2-WAY,ASSY & FITTING]**





6705-F01

6705-F01_

| 6705 | OIL CONTROL VALVE<br>SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL<br>CALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|

**60,70,80 [1/3, 2-WAY,ASSY & FITTING]**





6705-G04

6705-G04_

| 6705 | OIL CONTROL VALVE<br>SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL<br>CALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|


**(MINI LEVER) [2/3, 2-WAY, INLET & OUTLET]**




6705-F08B

| 6705 | OIL CONTROL VALVE<br>SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL<br>CALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|

**35,40,45,50 [2/3, 2-WAY, INLET & OUTLET]**





6705-F02

6705-F02_

| 6705 | OIL CONTROL VALVE<br>SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL<br>CALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|

**60,70,80 [2/3, 2-WAY, INLET & OUTLET]**





6705-G07A

6705-G07A

| 6705 | OIL CONTROL VALVE<br>SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL<br>CALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|

**(MINI LEVER) [3/3, 2-WAY, LIFT & TILT]**





6705-F09C

6705-F09C

| 6705 | OIL CONTROL VALVE<br>SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL<br>CALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|

**35,40,45,50 [3/3, 2-WAY, LIFT & TILT]**





6705-F03A

6705-F03A

| 6705 | OIL CONTROL VALVE<br>SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL<br>CALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|

**60,70,80 [3/3, 2-WAY, LIFT & TILT]**




6705-G08A

6705-G08A

## 6705

**OIL CONTROL VALVE**
**SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE**
**STEUERVENTIL**
**CALVULA DE CONTROL DE ACEITE**

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 6705-01 | **VALVE ASSY, OIL CONTROL**<br>ENS. DE SOUPAPE<br>VENTIL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE VALVULA | 1 |
| 6705-01K | **VALVE O/H KIT, OIL CONTROL**<br>JEU O/H DE SOUPAPE<br>VENTIL-UBERHOLSATZ<br>JUEGO O/H DE VALVULA | 1 |
| 6705-05 | **VALVE ASSY, SOLENOID**<br>ENS. DE SOUPAPE<br>VENTIL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE VALVULA | 1 |
| 6705-39 | **VALVE ASSY, CHECK**<br>ENS. DE SOUPAPE<br>VENTIL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE VALVULA | 1 |
| 6705-43 | **VALVE ASSY, PILOT RELIEF**<br>ENS. DE SOUPAPE<br>VENTIL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE VALVULA | 1 |
| 6705-46 | **VALVE ASSY, SOLENOID**<br>ENS. DE SOUPAPE<br>VENTIL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE VALVULA | 1 |
| 6705-47 | **VALVE ASSY, SOLENOID**<br>ENS. DE SOUPAPE<br>VENTIL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE VALVULA | 1 |
| 6705-50A | **RING, O, NO.1 (FOR VALVE FITTING)**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6705-50B | **RING, O, NO.2 (FOR VALVE FITTING)**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6705-50C | **RING, O, NO.3 (FOR VALVE FITTING)**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6705-52 | **VALVE ASSY, SOLENOID**<br>ENS. DE SOUPAPE<br>VENTIL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE VALVULA | 1 |
| 6705-56 | **COVER, SPRING**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 6705-57 | **SWITCH, LIFT**<br>INTERRUPTEUR<br>SCHALTER<br>INTERRUPTOR | 1 |
| 6705-58 | **SWITCH, TILT**<br>INTERRUPTEUR<br>SCHALTER<br>INTERRUPTOR | 1 |
| 6705-78 | **OUTLET ASSY**<br>JOINT<br>ABDICHTUNG<br>SELLO | 1 |
| 6705-83 | **PLUNGER ASSY**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 1 |
| 6705-AC | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1- 2 |
| 6705-AD | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6705-AE | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2- 5 |
| 6705-AF | **BALL, STEEL**<br>BILLE<br>KUGEL<br>BOLA | 1 |

## 6705

**OIL CONTROL VALVE**
**SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE**
**STEUERVENTIL**
**CALVULA DE CONTROL DE ACEITE**

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 6705-AH | **SPRING, COMPRESSION**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 6705-AI | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6705-AJ | **STOPPER**<br>BUTEE<br>ANSCHLAG<br>TOPE | 1 |
| 6705-AK | **HOLDER, SPRING**<br>SUPPORT<br>DUSENSTOCR<br>SOPORTE PORTADOR | 1- 2 |
| 6705-AN | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 2 |
| 6705-AO | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 6705-AP | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2 |
| 6705-AQ | **RING, BACK UP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2 |
| 6705-AS | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 2 |
| 6705-AW | **SPRING, COMPRESSION**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1- 2 |
| 6705-AZ | **COLLAR**<br>COLLIER<br>BUCHSE<br>COLLAR | 4 |
| 6705-BA | **SPRING, COMPRESSION**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1- 2 |
| 6705-BC | **SPRING, COMPRESSION**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1- 2 |
| 6705-BE | **STOPPER**<br>BUTEE<br>ANSCHLAG<br>TOPE | 1 |
| 6705-BH | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 6705-BI | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1- 2 |
| 6705-BJ | **SEAT, VALVE**<br>SIEGE<br>SITZ<br>ASIENTO | 1 |
| 6705-BN | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1- 3 |
| 6705-BP | **STOPPER**<br>BUTEE<br>ANSCHLAG<br>TOPE | 1 |
| 6705-BQ | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |

| 6705 | OIL CONTROL VALVE<br>SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL<br>CALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 6705-BR | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 3 |
| 6705-BT | **FITTING**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 1 |
| 6705-BU | **FITTING**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 1 |
| 6705-BW | **FITTING**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 1 |
| 6705-CB | **PISTON SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE PISTON<br>KOLBEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL PISTON | 2 |
| 6705-CH | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 |
| 6705-CL | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 6705-CM | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 3 |
| 6705-CN | **HOLDER, SEAL**<br>SUPPORT<br>DUSENSTOCR<br>SOPORTE PORTADOR | 1 |
| 6705-CQ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 6705-DB | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 6705-DI | **SPRING, COMPRESSION**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 2 |
| 6705-DM | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2 |
| 6705-DZ | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 6705-EF | **FITTING**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 1 |
| 6705-EK | **GUIDE**<br>GUIDE<br>FUHRUNG<br>GUIA | 1 |
| 6705-EO | **GUIDE**<br>GUIDE<br>FUHRUNG<br>GUIA | 1 |
| 6705-ER | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 6705-EU | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 6705-EZ | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |

| 6705 | OIL CONTROL VALVE<br>SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE | STEUERVENTIL<br>CALVULA DE CONTROL DE ACEITE |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 6705-FJ | **POPPET**<br>POUPEE<br>TELLERVENTIL<br>BOLILLA DE RETEN | 1 |
| 6705-FW | **CONNECTOR**<br>CONNECTEUR<br>STECKVERBINDER<br>CONECTOR | 1 |
| 6705-FX | **BOLT, STUD**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 6705-FZ | **END, SPOOL**<br>EXTREMITE<br>ENDE<br>EXTREMO | 1 |
| 6705-GA | **HOUSING, OUTLET**<br>BOITIER<br>GEHAUSE<br>FUNDA | 1 |
| 6705-GF | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4- 8 |
| 6705-GG | **CONNECTOR**<br>CONNECTEUR<br>STECKVERBINDER<br>CONECTOR | 1 |
| 6705-GH | **CONNECTOR**<br>CONNECTEUR<br>STECKVERBINDER<br>CONECTOR | 1 |
| 6705-GN | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 6705-GP | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 6705-GS | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 6705-GX | **HOLDER, SPRING**<br>SUPPORT<br>DUSENSTOCR<br>SOPORTE PORTADOR | 1 |
| 6705-JD | **HOLDER, SEAL**<br>SUPPORT<br>DUSENSTOCR<br>SOPORTE PORTADOR | 1 |
| 6705-JE | **GUIDE**<br>GUIDE<br>FUHRUNG<br>GUIA | 1 |
| 6705-JQ | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 6705-KB | **PISTON**<br>PISTON<br>KOLBEN<br>PISTON | 1 |
| 6705-KV | **FILTER**<br>FILTRE<br>FILTER<br>FILTRO | 2 |
| 6705-KY | **TUBE**<br>TUBE<br>ROHR<br>TUBO | 1 |
| 6705-KZ | **RUBBER, CUSHION**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 4 |
| 6705-LA | **WASHER, SPRING**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2 |

## 6705 OIL CONTROL VALVE / SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE / STEUERVENTIL / CALVULA DE CONTROL DE ACEITE

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 6705-LD | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 2 |
| 6705-LE | **RUBBER, CUSHION**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 4 |
| 6705-LH | **SPRING, COMPRESSION**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 6705-LJ | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 6705-LR | **PLUNGER**<br>PLONGEUR<br>PLUNGER<br>EMBOLO | 1 |
| 6705-LT | **SPRING, COMPRESSION**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 6705-MA | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6705-MB | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6705-MC | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2- 3 |
| 6705-MD | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6705-MF | **PLUNGER**<br>PLONGEUR<br>PLUNGER<br>EMBOLO | 1 |
| 6705-MG | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1- 2 |
| 6705-MI | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6705-MP | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 2 |
| 6705-NH | **SOLENOID ASSY**<br>ENS. DE SOLENOIDE<br>SOLENOID, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL SOLENOIDE | 1 |
| 6705-NK | **SOLENOID ASSY**<br>ENS. DE SOLENOIDE<br>SOLENOID, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL SOLENOIDE | 1 |
| 6705-NP | **ORIFICE**<br>ORIFICE<br>MESSBLENDE<br>ORIFICIO | 1 |
| 6705-PC | **PLUNGER**<br>PLONGEUR<br>PLUNGER<br>EMBOLO | 1 |
| 6705-PD | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2 |
| 6705-PG | **SPRING, COMPRESSION**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |


## 6705 OIL CONTROL VALVE / SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE / STEUERVENTIL / CALVULA DE CONTROL DE ACEITE

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 6705-PL | **BAND**<br>BANDE<br>BAND<br>BANDA | 1- 3 |
| 6705-PM | **BAND**<br>BANDE<br>BAND<br>BANDA | 2- 6 |
| 6705-PY | **SPRING, COMPRESSION**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 6705-PZ | **SPRING, COMPRESSION**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 6705-QA | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6705-QB | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6705-RM | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 2 |
| 6705-RN | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1- 2 |
| 6705-RZ | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1- 4 |
| 6705-SA | **TUBE**<br>TUBE<br>ROHR<br>TUBO | 1 |
| 6705-SD | **SPRING, COMPRESSION**<br>RESSORT<br>FEDER<br>RESORTE | 1 |
| 6705-TE | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1- 2 |
| 6705-TF | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1- 2 |
| 6705-TV | **RUBBER**<br>CAOUTCHOUC<br>GUMMI<br>GOMA | 2- 8 |
| 6705-TW | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 2 |
| 6705-UF | **FILTER**<br>FILTRE<br>FILTER<br>FILTRO | 1- 2 |
| 6705-UK | **SLEEVE ASSY**<br>ENS. DE MANCHON<br>HOSE, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL MANGUITO | 1 |
| 6705-VS | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |

# 6709

**OIL CONTROL VALVE LINK**
**TRINGLE DE SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE**
**STEUERVENTIL-HEBEL**
**ARTICULACION VALVULA DE CONTROL DE ACEITE**


**[2-WAY LEVER]**




6709-545

6709-545_

**[TILT LEVER INNER PARTS]**




6709-532

6709-532_

# 6709

**OIL CONTROL VALVE LINK**
**TRINGLE DE SOUPAPE DE COMMANDE D'HUILE**
**STEUERVENTIL-HEBEL**
**ARTICULACION VALVULA DE CONTROL DE ACEITE**


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 6709-20 | **LEVER SUB-ASSY, CONTROL VALVE, NO.1**<br>SOUS-ENS. DE LEVIER<br>HEBEL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA PALANCA | 1 |
| 6709-20A | **BUSHING**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 2 |
| 6709-21 | **LEVER SUB-ASSY, CONTROL VALVE, NO.2**<br>SOUS-ENS. DE LEVIER<br>HEBEL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA PALANCA | 1 |
| 6709-21A | **BUSHING**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 2 |
| 6709-27 | **BRACKET SUB-ASSY, VALVE LEVER, RH**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 6709-30 | **ROD SUB-ASSY, CONTROL VALVE LEVER, NO.1**<br>SOUS-ENS. DE BIELLE<br>STANGEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA VARILLA | 1 |
| 6709-40 | **KNOB, OIL CONTROL VALVE LEVER**<br>BOULE<br>KNOPF<br>MANDO | 1 |
| 6709-66 | **BOLT, VALVE LEVER**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 6709-AB | **PIN**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 1 |
| 6709-AZ | **PIN**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 1 |

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 6709-CZ | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 6709-DW | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 6709-FZ | **BOOT**<br>COFFRE<br>MANSCHETTE<br>FORRO | 1 |
| 6709-LU | **CLIP**<br>AGRAFE<br>CLIP<br>FIJADOR | 1 |
| 6709-LY | **BOOT, LEVER**<br>COFFRE<br>MANSCHETTE<br>FORRO | 1 |
| 6709-MV | **CLIP**<br>AGRAFE<br>CLIP<br>FIJADOR | 1 |
| 6709-NP | **SWITCH SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE INTERRUPTEUR<br>SCHALTER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL INTERRUPTOR | 1 |
| 6709-NR | **HARNESS SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE FAISCEAU<br>KABELBAUM-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL RAMAL DE CABLES | 1 |
| 6709-NS | **BAND**<br>BANDE<br>BAND<br>BANDA | 3 |
| 6709-PL | **BAND**<br>BANDE<br>BAND<br>BANDA | 1 |

# 6712

**MINI LEVER**
**MINI-LEVIER**
**MINIHEBEL**
**MINIPALANCA**


(MINI LEVER)




6712-093A

6712-093A

(MINI LEVER) [ARMREST BRACKET]




6712-094A

6712-094A

# 6712

**MINI LEVER**
**MINI-LEVIER**
**MINIHEBEL**
**MINIPALANCA**

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 6712-10 | **SENSOR ASSY, ROTARY POSITION**<br>ENS. DE DETECTEUR<br>SENSOR, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL SENSOR | 1 |
| 6712-20 | **PAD ASSY, ARM**<br>ENS. DE TAMPON<br>KLOTZ, VOLLST.<br>CONJUNTO DE LA ALMOHADILLA | 1 |
| 6712-21 | **LEVER ASSY, MINI**<br>ENS. DE LEVIER<br>HEBEL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE PALANCA | 1 |
| 6712-22 | **LEVER ASSY, MINI**<br>ENS. DE LEVIER<br>HEBEL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE PALANCA | 1 |
| 6712-23 | **DAMPER ASSY**<br>ENS. D'AMORTISSEUR<br>DAMPFER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL AMORTIGUADOR | 1 |
| 6712-45 | **SWITCH ASSY**<br>ENS. DE INTERRUPTEUR<br>SCHALTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL INTERRUPUPTOR | 1 |
| 6712-49 | **SWITCH ASSY, HORN**<br>ENS. DE INTERRUPTEUR<br>SCHALTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL INTERRUPUPTOR | 1 |
| 6712-AE | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 6712-AF | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 2 |
| 6712-AG | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 2 |

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 6712-AL | **BOX, UPPER**<br>BOITIER<br>KASTEN<br>CAJA | 1 |
| 6712-AM | **BOX, LOWER**<br>BOITIER<br>KASTEN<br>CAJA | 1 |
| 6712-AP | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 2 |
| 6712-AQ | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |
| 6712-AT | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 6712-AU | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 6712-BE | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |
| 6712-BI | **GUARD SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE PROTECTEUR<br>SCHUTZBLECH-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE PROTECTOR | 1 |
| 6712-BK | **COVER**<br>COUVERCLE<br>DECKEL<br>CUBIERTA | 1 |
| 6712-BL | **KNOB**<br>BOULE<br>KNOPF<br>MANDO | 1 |

## 6712

**MINI LEVER**
**MINI-LEVIER**
**MINIHEBEL**
**MINIPALANCA**


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 6712-BM | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 6712-BR | **WASHER**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |
| 6712-BX | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 6712-CA | **WASHER**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |
| 6712-CB | **LEVER**<br>LEVIER<br>HEBEL<br>PALANCA | 1 |
| 6712-CF | **BUSHING**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 1 |
| 6712-CG | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 2 |
| 6712-CJ | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 6712-CK | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 |
| 6712-CL | **KNOB SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE BOULE<br>KNOPF-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DEL MANDO | 1 |
| 6712-CN | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 6712-CO | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 6712-CQ | **SPACER**<br>ENTRETOISE<br>DISTANZSTUCK<br>SEPARADOR | 2 |
| 6712-CR | **PIN**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 1 |
| 6712-CS | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 6712-CT | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 6712-CU | **RETAINER**<br>ARRETOIR<br>SEEGERRING<br>RETENEDOR | 1 |
| 6712-CV | **GRIP**<br>PRISE<br>GRIFF<br>EMPUÅADURA | 1 |
| 6712-CW | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |
| 6712-CX | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |

## 6712

**MINI LEVER**
**MINI-LEVIER**
**MINIHEBEL**
**MINIPALANCA**

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 6712-DA | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |
| 6712-DC | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 6712-DD | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 6712-DE | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 2 |
| 6712-DF | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 4 |
| 6712-DG | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 3 |
| 6712-DH | **WASHER**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 1 |
| 6712-DJ | **RING, SNAP**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6712-DK | **BUSHING**<br>BAGUE<br>BUCHSE<br>BUJE | 5 |
| 6712-DL | **RAIL, SLIDE**<br>RAIL<br>SCHIENE<br>RIEL | 2 |
| 6712-EC | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 1 |
| 6712-ED | **PLUG, HOLE**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 2 |
| 6712-EK | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |


[OIL TANK]





6801-885A

6801-885A

(MINI LEVER) [TILT CYLINDER HOSE]








6801-844

6801-844_

6801 | BODY PIPING / TUYAUTERIE DE CARROSSERIE | KAROSSERIE, LEITUNGEN / TUBOS DE CARROCERIA

35,40,45,50 [TILT CYLINDER HOSE]








6801-844

6801-844_

60,70,80 [TILT CYLINDER HOSE]




6801-845A

6801-845A


**(RR AIR INTAKE) [HYD OIL COLLER PIPING]**




6801-954_




**35,40,45,50 [HYD OIL COLLER PIPING]**




6801-839C


**60,70,80 [HYD OIL COLLER PIPING]**





6801-853C



**[PUMP TO C/V, TANK PIPING]**





**FSV,V (OIL FULL) [OVERFLOW HOSE, TANK]**




6801-888A

6801-874_

**FSV,V [OVERFLOW HOSE, TANK]**





6801-870


6801-870_

**FV [OVERFLOW HOSE, TANK]**

[STD]




(DUST PROOF)





6801-891

6801-891_




**35,40,45,50 [HOSE GUARD]**




6801-850

6801-850_

**60,70,80 [HOSE GUARD]**




6801-851B

6801-851B

## 6801 BODY PIPING / TUYAUTERIE DE CARROSSERIE / KAROSSERIE, LEITUNGEN / TUBOS DE CARROCERIA

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 6801-10 | **FILTER ASSY, SUCTION**<br>ENS. DE FILTRE<br>FILTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL FILTRO | 1 |
| 6801-11 | **FILTER ASSY, RETURN**<br>ENS. DE FILTRE<br>FILTER, VOLLST.<br>CONJUNTO DEL FILTRO | 1 |
| 6801-19A | **PACKING SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE CALE<br>DICHTUNG-UNTERBAUGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE EMPAQUETADURA | 1 |
| 6801-19C | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6801-20 | **PIPE SUB-ASSY (PUMP INLET)**<br>ENS. DE SOUPAPE<br>VENTIL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE VALVULA | 1 |
| 6801-20A | **RING, O (FOR OIL PUMP INLET)**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6801-21 | **PIPE SUB-ASSY (PUMP OUTLET)**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6801-21A | **RING, O (FOR OIL PUMP OUTLET)**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6801-26 | **OUTLET SUB-ASSY, OIL TANK**<br>SOUS-ENS. DE SORTIE<br>AUSLASS-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE SALIDA | 1 |
| 6801-26A | **PACKING, OIL TANK COVER**<br>CALE<br>DICHTUNG<br>EMPAQUETADURA | 1 |
| 6801-28 | **GAGE SUB-ASSY, OIL LEVEL**<br>SOUS-ENS. DE JAUGE<br>MESSGERATE-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE MEDIDOR | 1 |
| 6801-30 | **HOSE, HIGH PRESSURE, NO.1 (PUMP TO VALVE)**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 6801-32 | **HOSE, HIGH PRESSURE, NO.1 (VALVE TO LIFT)**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 6801-36 | **HOSE, HIGH PRESSURE, NO.2 (TILT FRONT)**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 6801-37 | **HOSE, HIGH PRESSURE, NO.2 (TILT REAR)**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 6801-44 | **PIPE SUB-ASSY (VALVE RETURN)**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 6801-45 | **FITTING, TILT CYLINDER**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 1- 2 |
| 6801-51 | **HOSE, LOW PRESSURE, NO.1 (VALVE TO TANK)**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 6801-51A | **CLAMP, VALVE TO TANK NO.1 HOSE**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 2 |
| 6801-59 | **HOSE, LOW PRESSURE, NO.2 (LIFT TO TANK)**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |

## 6801 BODY PIPING / TUYAUTERIE DE CARROSSERIE / KAROSSERIE, LEITUNGEN / TUBOS DE CARROCERIA

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 6801-59A | **CLAMP, LIFT TO TANK NO.2 HOSE**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 2 |
| 6801-73 | **HOSE, HIGH PRESSURE (PUMP TO VALVE)**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 6801-A2 | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 3 |
| 6801-A3 | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1- 3 |
| 6801-A4 | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 6801-A5 | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 2 |
| 6801-A6 | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1- 2 |
| 6801-A8 | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 6 |
| 6801-AB | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1- 3 |
| 6801-AC | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6801-AD | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 6801-AE | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6801-AG | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 6801-AH | **BRACKET SUB-ASSY, TILT HOSE**<br>SOUS-ENS. DE SUPPORT<br>TRAGER-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA SOPORTE | 1 |
| 6801-AI | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1- 2 |
| 6801-AK | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 6801-AM | **CLAMP, HOSE**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 4-14 |
| 6801-AN | **CLAMP, HOSE**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 4 |
| 6801-AO | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6801-AQ | **PIPE SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE TUYAU<br>ROHR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE TUBO | 1 |

## 6801 BODY PIPING / TUYAUTERIE DE CARROSSERIE / KAROSSERIE, LEITUNGEN / TUBOS DE CARROCERIA

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 6801-AX | **CAP, OIL TANK OVERFLOW PIPE**<br>CAPUCHON<br>KAPPE<br>TAPA | 1 |
| 6801-BG | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 6 |
| 6801-BI | **CLAMP, HOSE**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 4 |
| 6801-BK | **GUARD, HOSE**<br>PROTECTEUR<br>SCHUTZBLECH<br>PROTECTOR | 1 |
| 6801-BL | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 6801-BS | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 3 |
| 6801-BZ | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 6801-C2 | **HOSE, SUCTION**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 6801-C3 | **HOSE, SUCTION**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 6801-CA | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 6801-CP | **PIPE SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE TUYAU<br>ROHR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE TUBO | 1 |
| 6801-CZ | **PIPE SUB-ASSY (LIFT CYLINDER RETURN)**<br>ENS. DE SOUPAPE<br>VENTIL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE VALVULA | 1 |
| 6801-DA | **HOLDER**<br>SUPPORT<br>DUSENSTOCR<br>SOPORTE PORTADOR | 5 |
| 6801-DC | **PIPE SUB-ASSY (PUMP TO VALVE)**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 6801-DL | **HOSE, LOW PRESSURE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 6801-DT | **FILTER**<br>FILTRE<br>FILTER<br>FILTRO | 1 |
| 6801-DY | **CLIP**<br>AGRAFE<br>CLIP<br>FIJADOR | 2 |
| 6801-E6 | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 6801-E7 | **PLATE**<br>PLAQUE<br>PLATTE<br>PLACA | 1 |
| 6801-E8 | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |

## 6801 BODY PIPING / TUYAUTERIE DE CARROSSERIE / KAROSSERIE, LEITUNGEN / TUBOS DE CARROCERIA

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 6801-E9 | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 6801-EH | **PIPE SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE TUYAU<br>ROHR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE TUBO | 1 |
| 6801-EJ | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 6801-EL | **FITTING**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 1 |
| 6801-F2 | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 2 |
| 6801-F7 | **HOSE, HIGH PRESSURE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 6801-FA | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6801-HC | **HOSE, LOW PRESSURE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 6801-HO | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 1 |
| 6801-HZ | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 2 |
| 6801-JD | **VALVE ASSY**<br>ENS. DE SOUPAPE<br>VENTIL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE VALVULA | 1 |
| 6801-JM | **CLIP**<br>AGRAFE<br>CLIP<br>FIJADOR | 1 |
| 6801-JN | **HOSE, LOW PRESSURE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 6801-KH | **FITTING**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 1 |
| 6801-KQ | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1- 2 |
| 6801-KR | **HOSE, LOW PRESSURE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 6801-LO | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 3 |
| 6801-LT | **HOSE, LOW PRESSURE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 6801-NF | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 |
| 6801-NN | **COVER SUB-ASSY, OIL TANK**<br>SOUS-ENS. DE COUVERCLE<br>DECKEL-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE CUBIERTA | 1 |

| 6801 | BODY PIPING<br>TUYAUTERIE DE CARROSSERIE | KAROSSERIE, LEITUNGEN<br>TUBOS DE CARROCERIA |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 6801-NS | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 4 |
| 6801-PE | **3-WAY, OVERFLOW**<br>3 SENS<br>DREIWEG-VERTEILER<br>3 VIAS | 1 |
| 6801-TH | **CAP**<br>CAPUCHON<br>KAPPE<br>TAPA | 1 |
| 6801-UE | **RETAINER**<br>ARRETOIR<br>SEEGERRING<br>RETENEDOR | 1 |
| 6801-UI | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 6801-UN | **HOSE, RETURN**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 6801-VQ | **HOSE, RETURN**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |
| 6801-XJ | **GAGE, OIL LEVEL**<br>JAUGE<br>MESSGERÄT<br>MEDIDOR | 1 |
| 6801-XL | **CAP**<br>CAPUCHON<br>KAPPE<br>TAPA | 1 |
| 6801-XR | **HOSE, LOW PRESSURE (TANK TO FILTER)**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 6801-YQ | **HOSE, LOW PRESSURE(COOLER ASSY)**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 |


| 6801 | BODY PIPING<br>TUYAUTERIE DE CARROSSERIE | KAROSSERIE, LEITUNGEN<br>TUBOS DE CARROCERIA |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|


**35,40,45,50..V [LIFT CYLINDER PIPING]**




6802-861

6802-861_

**60,70,80..V [LIFT CYLINDER PIPING]**





6802-862

6802-862_




**35,40,45,50..FSV [LIFT CYLINDER PIPING]**




6802-863


6802-863_




6802-864

6802-864_

FV [LIFT CYLINDER PIPING]




6802-910

6802-910_


| 6802 | MAST PIPING<br>TUYAUTERIE DE MAT | MASTLEITUNGEN<br>TUBOS DEL MASTIL |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 6802-20 | **PULLEY SUB-ASSY, HOSE GUIDE, NO.1**<br>SOUS-ENS. DE POULIE<br>RIEMENSCHEIBEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE LA POLEA | 2 | 6802-AB | **FITTING**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 1 |
| 6802-30 | **PIPE SUB-ASSY, NO.1 (FRONT LIFT)**<br>SOUS-ENS. DE TUYAU<br>ROHR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE TUBO | 1 | 6802-AC | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6802-39 | **PIPE SUB-ASSY**<br>SOUS-ENS. DE TUYAU<br>ROHR-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE TUBO | 1 | 6802-AD | **COLLAR**<br>COLLIER<br>BUCHSE<br>COLLAR | 2 |
| 6802-40 | **HOSE, HIGH PRESSURE (FRONT LIFT PULLEY)**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 2 | 6802-AR | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1- 2 |
| 6802-41 | **HOSE, HIGH PRESSURE, NO.1 (FRONT LIFT)**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1 | 6802-BA | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 6802-48 | **FITTING, FRONT LIFT CYLINDER**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 1- 2 | 6802-BB | **HOSE, HIGH PRESSURE**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 1- 2 |
| 6802-50 | **HOSE, LOW PRESSURE (FRONT LIFT OVERFLOW)**<br>FLEXIBLE<br>SCHLAUCH<br>MANGUERA | 2 | 6802-BL | **WASHER, PLATE**<br>RODELLE<br>UNTERLEGSCHEIBE<br>ARANDELA | 2 |
| 6802-50A | **CLAMP, HOSE**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 2- 4 | 6802-CF | **FITTING**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 1 |
| 6802-76 | **VALVE ASSY, SAFETY DOWN**<br>ENS. DE SOUPAPE<br>VENTIL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE VALVULA | 1 | 6802-CK | **FITTING**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 1 |
| 6802-AA | **PIN, HOSE GUIDE PULLEY**<br>GOUPILLE<br>STIFT<br>PASADOR | 2 | 6802-CO | **SUPPORT**<br>SUPPORT<br>STUTZE<br>SOPORTE | 4 |

| 6802 | MAST PIPING<br>TUYAUTERIE DE MAT | MASTLEITUNGEN<br>TUBOS DEL MASTIL |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 6802-CQ | **BAND**<br>BANDE<br>BAND<br>BANDA | 4 |
| 6802-DJ | **FITTING**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 1 |
| 6802-EO | **BRACKET**<br>SUPPORT<br>TRAGER<br>SOPORTE | 2 |
| 6802-EY | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6802-EZ | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6802-FK | **GUIDE**<br>GUIDE<br>FUHRUNG<br>GUIA | 2 |
| 6802-GK | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 6802-GL | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 6802-GO | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 4 |
| 6802-MW | **CLAMP SUB-ASSY, HOSE**<br>SOUS-ENS. DE PINCE<br>KLEMMEN-TEILGRUPPE<br>SUBCONJUNTO DE ABRAZADERA | 2 |

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 6802-NQ | **BAND**<br>BANDE<br>BAND<br>BANDA | 2 |
| 6802-NV | **NUT**<br>ECROU<br>MUTTER<br>TUERCA | 2 |
| 6802-PF | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6802-PG | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |


| 6802 | MAST PIPING<br>TUYAUTERIE DE MAT | MASTLEITUNGEN<br>TUBOS DEL MASTIL |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|

# 6829

**SOLENOID VALVE**
**SOUPAPE A SOLENOIDE**
**ELEKTROMAGNETVENTIL**
**VALVULA DE SOLENOIDE**


**60,70,80 [ASSY & MOUNT]**




6829-018

6829-018_

**60,70,80 [INNER PARTS]**




6829-020

6829-020_

# 6829

**SOLENOID VALVE**
**SOUPAPE A SOLENOIDE**
**ELEKTROMAGNETVENTIL**
**VALVULA DE SOLENOIDE**

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 6829-01 | **VALVE ASSY, SOLENOID**<br>ENS. DE SOUPAPE<br>VENTIL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE VALVULA | 1 |
| 6829-10 | **VALVE ASSY, RELIEF**<br>ENS. DE SOUPAPE<br>VENTIL, VOLLST.<br>CONJUNTO DE VALVULA | 1 |
| 6829-10A | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6829-10B | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6829-10C | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6829-10D | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6829-10E | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6829-33 | **VALVE, SOLENOID**<br>SOUPAPE<br>VENTIL<br>VALVULA | 1 |
| 6829-AA | **FITTING**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 1 |
| 6829-AB | **FITTING**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 1 |

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|
| 6829-AC | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1 |
| 6829-AD | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6829-AE | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6829-AG | **SCREW**<br>VIS<br>SCHRAUBE<br>TORNILLO | 1 |
| 6829-AR | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6829-AV | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6829-AW | **RING, O**<br>ANNEAU<br>RING<br>ANILLO | 1 |
| 6829-BA | **BOLT**<br>BOULON<br>SCHRAUBE<br>PERNO | 1- 2 |
| 6829-BG | **PLUG**<br>BOUCHON<br>STOPFEN<br>TAPON | 1 |
| 6829-BP | **FITTING**<br>RACCORD<br>ANSCHLUSSTUCK<br>ACOPLADOR | 1 |

| 6829 | SOLENOID VALVE<br>SOUPAPE A SOLENOIDE | ELEKTROMAGNETVENTIL<br>VALVULA DE SOLENOIDE |
|---|---|---|

| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 6829-BZ | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 | | | |
| 6829-CA | **CLAMP**<br>PINSE<br>KLEMME<br>ABRAZADERA | 1 | | | |


| 6829 | SOLENOID VALVE<br>SOUPAPE A SOLENOIDE | ELEKTROMAGNETVENTIL<br>VALVULA DE SOLENOIDE |
|---|---|---|


| PART NAME CODE | PART NAME | QTY | PART NAME CODE | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|---|---|