


クボタディーゼルエンジン

KUBOTA DIESEL ENGINE

純正部品表

ILLUSTRATED PARTS LIST

D1703-EB-BGDE-9



形 式 名	備 考
D1703-EB-BGDE-9	デンヨー(株)発電機 DCA-15ESK 搭載用

2005年8月初版(07909-B4076)

2006年6月改訂版

JUN. 2006

部品表番号

CODE No.

07909-B6156

クボタ

— お 願 い —

1. 部品ご注文の際には、

- ①弊社所定の注文書をご使用ください。
- ②注文書には、形式・品番・品名・数量・機械番号をご明記願います。

2. 部品は必ずクボタ純正部品をご使用願います。

(市販の類似品を使用されると早期破損などの原因となります。)

— 部 品 表 の ご 使 用 に つ い て —

1. 集録形式に対し、以下の様にそれぞれを表示してあります。

①互換性の記号または変更番号

○互換性の記号は新部品側に表示してあります。

記 号	変更番号	表 示 の 意 味
↔	2	新旧部品兼用可 (互換性あり)
≠	3	新旧部品兼用不可 (互換性なし)
←	4	新部品は旧部品に兼用可 (互換性なし)
→	5	旧部品は新部品に兼用可 (互換性なし)

②実施機番の表示

○数量欄に新旧兼用不可部品と追加・廃止部品の実施機番を記載してあります。

表示の機番	表 示 の 意 味
~ 15000	○変更前(旧)の部品が表示機番迄使用されている。 ○変更により廃止された部品が表示機番迄使用されている。
15001 ~	○変更後(新)の部品が表示機番から使用されている。 ○追加採用の部品が表示機番から使用されている。

③タイトルまたは備考欄

○必要と思われる事項を注記してあります。(例.オーバーサイズ, アンダーサイズ等)

④イラスト欄に、●印のマークまたは備考欄中 印のマークがある部品は、単体販売不可部品です。

2. 本部品表は改良のため予告なく変更することがあります。

■ 集録形式

形 式 名	製品コード No.	備 考
D1703-EB-BGDE-9	1G364-21000	デンヨー(株)発電機(DCA-15ESK)搭載用

■ 使用色

色 名	スポットカラー S	スポットカラー	ラッカー (1K缶)	ラッカー (4K缶)	スーパーラッカー (4K缶)	ラッカー (16K缶)
青色9号	07935-60027	07935-50027	07913-01051	07913-04051	07913-44051	07913-16001

NOTICE

This Parts List is for the following purposes.

1. When ordering parts, check with this Parts List to confirm the part number and the name of parts.
2. When making repairs, refer to the illustrations in this Parts List.
3. This Parts List is subject to change without notice.

INSTRUCTIONS

Fig.No. Represents No. corresponding to each group name.

Components The components of an assembly are identified by a bracket of dotted lines.

Point Indicates that the parts is not sold independently.

The assembly containing the part needs to be ordered.

REF.No. Reference numbers are assigned to parts in the illustration. The code number of a part in the illustration can be identified by referring to the same reference number in the parts list.

Model name The name of the basic model is indicated in this column. Other applicable models are indicated on the "REMARKS" column.

ENGINE MODELS	CODE No.	REMARKS
D1703-EB-BGDE-9	1G364-21000	DCA-15ESK (SET ENGINE)

S.No. Indicates a group of serial numbers to which a design change is applied.
(serial No.)

I.C. Indicates the interchangeability of parts due to design change.
(interchangeability)

← indicates that a new part can replace an old part, but not vice versa.

≠ indicates that the new and old parts are not interchangeable.

↔ indicates that the new and old parts are interchangeable.

REMARKS In this column, enter other applicable model names, dimensions and other special items.

目 次


[D1703-EB-BGDE-9]


0001	クランクケース	1
0002	オイルパン	2
0003	シリンダヘッド	3
0004	ギヤーケース	4
0005	ヘッドカバー	6
0006	オイルフィルタ	7
0007	オイルゲージ	8
0008	オイルポンプ	9
0100	メインベアリングケース	10
0101	カム軸・アイドル軸	11
0102	ピストン・クランク軸	12
0103	フライホイール	14
0105	フューエルカム軸・ガバナ軸	15
0200	エンジンストップレバー	16
0201	停止ソレノイド	17
0202	燃料噴射ポンプ	18
0204	ガバナ	19
0205	速度調整板	20
0206	ノズルホルダ・グロープラグ	21
0300	燃料フィルタ	22
0301	燃料ポンプ（機械式）	23
0402	オルタネータ・プーリ	24
0403	オルタネータ分解	25
0404	スタータ	26
0405	スタータ分解	27
0406	オイルスイッチ・プラグ	28
0500	ウォータフランチ・サーモスタット	29
0501	ウォータポンプ	30
0504	冷却ファン	31
0600	バルブ・ロッカアーム	32
0601	吸気マニホールド	33
0602	排気マニホールド	34
0800	グローランプ・タイマ	35
0801	スタータスイッチ	36
0808	付属品・サービス部品	37
0809	銘板	38
■	品番索引	39

CONTENTS

[D1703-EB-BGDE-9]

0001	CRANKCASE	1
0002	OIL PAN	2
0003	CYLINDER HEAD	3
0004	GEAR CASE	4
0005	HEAD COVER	6
0006	OIL FILTER	7
0007	DIPSTICK AND GUIDE	8
0008	OIL PUMP	9
0100	MAIN BEARING CASE	10
0101	CAMSHAFT AND IDLE GEAR SHAFT	11
0102	PISTON AND CRANKSHAFT	12
0103	FLYWHEEL	14
0105	FUEL CAMSHAFT AND GOVERNOR SHAFT	15
0200	ENGINE STOP LEVER	16
0201	STOP SOLENOID	17
0202	INJECTION PUMP	18
0204	GOVERNOR	19
0205	SPEED CONTROL PLATE	20
0206	NOZZLE HOLDER AND GLOW PLUG	21
0300	FUEL FILTER	22
0301	FUEL PUMP (MECHANICAL)	23
0402	ALTERNATOR AND PULLEY	24
0403	ALTERNATOR (COMPONENT PARTS)	25
0404	STARTER	26
0405	STARTER (COMPONENT PARTS)	27
0406	OIL SWITCH AND PLUG	28
0500	WATER FLANGE AND THERMOSTAT	29
0501	WATER PUMP	30
0504	FAN	31
0600	VALVE AND ROCKER ARM	32
0601	INLET MANIFOLD	33
0602	EXHAUST MANIFOLD	34
0800	GLOW LAMP AND TIMER	35
0801	STARTER SWITCH	36
0808	ACCESSORIES AND SERVICE PARTS	37
0809	LABEL	38
■	NUMERICAL INDEX	39

[illegible]




17182-029-13

A:D1703-EB-BGDE-9

[illegible]


$\leftrightarrow$ Interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

シリンダヘッド
CYLINDER HEAD

[illegible]


3

0004

ギヤケース
GEAR CASE

1G364-108-10

OLD PART




1G364-813-10

A:D1703-EB-BGDE-9


図番 REF. No.	品 番 PART No.	部 品 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.		互 換 性 I.C.	備 考 REMARKS
				A	B		
010	17182-0402-0	ギヤケース,コンプ	COMP. CASE, GEAR	1	-		
020	16851-9601-0	プラグ	PLUG	2	-		
030	04817-00150	Oリング	O RING	2	-		
035	04817-00200	Oリング	O RING	1	-		
040	04817-00360	Oリング	O RING	1	-		
050	19818-5628-0	ピン (スタートスプリング)	PIN, START SPRING	1	-		
060	05012-00612	ヘイコウピン	PIN, STRAIGHT	2	-		
070	17089-0413-0	ガスケット (ギヤケースNA)	GASKET, GEAR CASE	1	-		
080	01123-50860	ボルト	BOLT	2 ~ 5V9999	-		
080	16467-9101-0	フランジボルト (M8X58)	BOLT, FLANGE	2 5W0001 ~	-	←	
090	01153-50870	ボルト	BOLT	5 ~ 5V9999	-		
090	1A021-9103-0	フランジボルト (M8X68)	BOLT, FLANGE	5 5W0001 ~	-	←	
100	17367-9103-0	ボルト (M8X106)	BOLT	1 ~ 5V9999	-		
100	16467-9103-0	フランジボルト (M8X104)	BOLT, FLANGE	1 5W0001 ~	-	←	
110	01153-50880	ボルト	BOLT	2 ~ 5V9999	-		
110	16467-9102-0	フランジボルト (M8X78)	BOLT, FLANGE	2 5W0001 ~	-	←	
120	17367-9102-0	ボルト	BOLT	3 ~ 5V9999	-		
120	01754-50885	フランジボルト	BOLT, FLANGE	3 5W0001 ~	-	←	
130	01153-50895	ボルト	BOLT	2 ~ 5V9999	-		
130	16424-9101-0	フランジボルト (M8X93)	BOLT, FLANGE	2 5W0001 ~	-	←	
140	04512-60080	バネザガネ	WASHER, SPRING	10 ~ 5V9999	-		
140	04512-60080	バネザガネ	WASHER, SPRING	1 5W0001 ~	-		
150	04012-50080	ヒラザガネ	WASHER, PLAIN	1 ~ 5V9999	-		
160	1A021-3229-0	クダツギテ	JOINT, PIPE	1	-		
170	1G790-3230-2	カラー (バルブシート)	COLLAR, VALVE SEAT	1	-		
180	15241-3695-0	スプリング	SPRING	1	-		
190	15521-3693-0	バルブシート	SEAT, VALVE	1	-		
200	07715-03213	ボール	BALL	1	-		
210	15521-7332-0	ウォータリターンフランジ	FLANGE, WATER RETURN	1	-		
220	1A021-7333-0	ガスケット (リターンフランジ)	GASKET, RETURN FLANGE	1	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new



1G364-108-10

OLD PART



1G364-813-10


A:D1703-EB-BGDE-9

[illegible]

$\leftrightarrow$ Interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

[illegible]

オイルフィルタ
OIL FILTER





1G364-005-11

A:D1703-EB-BGDE-9


[illegible]

$\leftrightarrow$ Interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

[illegible]

[illegible]

メインベアリングケース MAIN BEARING CASE




図番 REF. No.	品 番 PART No.	部 品 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.		互換性 I. C.	備 考 REMARKS
				A	B		
010	1A041-0709-3	BRG. ケース, フルアツシ (ホイール, メイ	ASSY BRG. CASE, WHEEL	1	-		
020	1A091-0454-0	ボルト (ベアリングケース1)	BOLT, BEARING CASE	2	-		
025	1A091-2348-0	メタルセット (クランクシャフト, 2)	METAL, CRANKSHAFT	1	-		STD SET
025	1A091-2393-0	メタルセット (クランクシャフト, 2,02	METAL, CRANKSHAFT	1	-		-0.20mm SET
025	1A091-2394-0	メタルセット (クランクシャフト, 2,04	METAL, CRANKSHAFT	1	-		-0.40mm SET
030	1A091-0436-2	ガスケット (ベアリングケース)	GASKET, BEARING CASE	1	-		
040	1G851-0481-2	カバー (ベアリングケース)	COVER, BEARING CASE	1 ~ 6M9999	-		
040	1G851-0481-3	カバー (ベアリングケース)	COVER, BEARING CASE	1 6N0001 ~	-	←	
050	1A091-0482-0	ガスケット (ケースカバー)	GASKET, CASE COVER	1	-		
060	01123-50825	ボルト	BOLT	8	-		
070	01123-50828	ボルト	BOLT	8	-		
080	1G911-0446-0	オイルシール (ホイールガワ)	SEAL, OIL	1	-		
090	1A091-0704-3	BRG. ケース, フルアツシ (1, メイン)	ASSY BRG. CASE, MAIN	1	-		
100	1A091-0454-0	ボルト (ベアリングケース1)	BOLT, BEARING CASE	2	-		
105	1A091-2348-0	メタルセット (クランクシャフト, 2)	METAL, CRANKSHAFT	1	-		STD SET
105	1A091-2393-0	メタルセット (クランクシャフト, 2,02	METAL, CRANKSHAFT	1	-		-0.20mm SET
105	1A091-2394-0	メタルセット (クランクシャフト, 2,04	METAL, CRANKSHAFT	1	-		-0.40mm SET
110	1A091-0705-3	BRG. ケース, フルアツシ (2, メイン)	ASSY BRG. CASE, MAIN	1	-		
120	1A091-0454-0	ボルト (ベアリングケース1)	BOLT, BEARING CASE	2	-		
125	1A091-2348-0	メタルセット (クランクシャフト, 2)	METAL, CRANKSHAFT	1	-		STD SET
125	1A091-2393-0	メタルセット (クランクシャフト, 2,02	METAL, CRANKSHAFT	1	-		-0.20mm SET
125	1A091-2394-0	メタルセット (クランクシャフト, 2,04	METAL, CRANKSHAFT	1	-		-0.40mm SET
130	15601-0456-0	ベアリングケースボルト 2	BOLT, BEARING CASE	2	-		

10

カム軸・アイドル軸
CAMSHAFT AND IDLE GEAR SHAFT

[illegible]

11





1G606-014-11

A:D1703-EB-BGDE-9

図番 REF. No.	品 番 PART No.	部 品 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.		互 換 性 I.C.	備 考 REMARKS
				A	B		
010	16423-2111-2	ピストン	PISTON	3	-		STD
010	16423-2191-2	ピストン (05)	PISTON	3	-		+0.50mm
020	19013-2105-0	ピストンリング アツシ	ASSY PISTON RING	3	-		STD
020	17331-2109-0	ピストンリング 05 アツシ	ASSY PISTON RING	3	-		+0.50mm
030	14901-2131-0	ピストンピン	PIN, PISTON	3	-		
030	1A021-2131-0	ピストンピン	PIN, PISTON	3	-	↔	
040	1G279-2133-0	アナサ - クリップ	CIR CLIP, INTERNAL	6	-		
050	17311-2201-0	コンロッド アツシ	ASSY CONNECTING ROD	3	-		
060	17331-2198-0	ピストンピンブッシュ	BUSH, PISTON PIN	3	-		
070	15521-2214-2	コンロッド ボルト	BOLT, CONNECTING ROD	6	-		
080	17311-2231-0	クランクピンメタル セット	METAL, CRANKPIN	3	-		STD SET
080	17311-2297-0	クランクピンメタル セット 0.2	METAL, CRANKPIN	3	-		-0.20mm SET
080	17311-2298-0	クランクピンメタル セット 0.4	METAL, CRANKPIN	3	-		-0.40mm SET
090	16414-2301-3	クランクシャフト, コンプ	COMP. CRANKSHAFT	1	-		
100	07715-00401	ボール	BALL	3	-		
110	19202-2328-0	ブッシュ (クランクシャフト)	BUSH, CRANKSHAFT	1	-		
120	15471-2411-0	クランクギヤ	GEAR, CRANK	1	-		
130	05712-00720	フェザキー	KEY, FEATHER	1	-		
140	15471-2331-2	クランクジクオイルスリガ	SLINGER, OIL	1	-		
150	19202-2325-0	クランクジクカラ	COLLAR, CRANKSHAFT	1	-		
160	04811-10300	Oリング	O RING	1	-		
170	15221-2336-0	クランクジクナット	NUT, CRANKSHAFT	1	-		
180	1A091-2347-0	メタル (クランクシャフト, 1)	METAL, CRANKSHAFT	1	-		STD
180	1A091-2391-0	メタル (クランクシャフト, 1,02)	METAL, CRANKSHAFT	1	-		-0.20mm
180	1A091-2392-0	メタル (クランクシャフト, 1,04)	METAL, CRANKSHAFT	1	-		-0.40mm
190	----	ブランク	BLANK	-	-		
200	1A091-2353-0	サイドメタル (1)	METAL, SIDE	2	-		STD
200	1A091-2395-0	サイドメタル (1,02)	METAL, SIDE	2	-		+0.20mm
200	1A091-2396-0	サイドメタル (1,04)	METAL, SIDE	2	-		+0.40mm
210	1A091-2354-0	サイドメタル (2)	METAL, SIDE	2	-		STD

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

[illegible]




1K363-002-12

A:D1703-EB-BGDE-9

[illegible]

$\leftrightarrow$ Interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new




16444-064-15

A:D1703-EB-BGDE-9

図番 REF. No.	品 番 PART No.	部 品 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.		互 換 性 I.C.	備 考 REMARKS
				A	B		
010	17182-1602-0	カムシャフトアツシ(フューエル)	ASSY CAMSHAFT, FUEL	1	-		
020	----	ブランク	BLANK	-	-		
030	08153-06205	ボールベアリング	BEARING, BALL	1	-		
040	16662-5115-0	ギヤ(インジェクションポンプ)	GEAR, INJECTION PUMP	1	-		
050	05712-00525	フエザキー	KEY, FEATHER	1	-		
060	----	ブランク	BLANK	-	-		
070	19818-5545-0	ガバナースリーブ	SLEEVE, GOVERNOR	1	-		
080	19818-5546-0	スラストワッシャー	WASHER, THRUST	2	-		
090	19818-5551-0	ガバナウエイトホルダーカラー	COLLAR, GOV. WEIGHT	1	-		
100	19818-5526-0	ガバナウエイトシャフト	SHAFT, GOV. WEIGHT	2	-		
110	16662-5527-0	ホルダ(ガバナウエイト)	HOLDER, GOV. WEIGHT	1	-		
120	16662-5506-0	ウエイト、コンパ(ガバナ)	COMP. WEIGHT, GOVERNOR	2	-		
125	16662-5525-0	ウエイト(ガバナ)	WEIGHT, GOVERNOR	2	-		
130	19818-5528-0	ガバナウエイトピン	PIN, GOVERNOR WEIGHT	2	-		
140	19818-5538-0	ガバナウエイトシフトブッシュ	BUSH, GOVERNOR	4	-		
150	16662-5562-0	ワッシャー	WASHER, PLAIN	4	-		
160	19818-5560-0	ベアリング BC6-16	BEARING	2	-		
170	19818-5534-0	ワッシャー	WASHER	2	-		
180	1A021-9730-0	ボールベアリング	BEARING, BALL	1	-		
190	15221-1632-0	フューエルカムシフトストップ	STOPPER, FUEL C/SHAFT	1	-		
200	01123-60814	ボルト	BOLT	2	-		
210	15225-1621-4	フューエルカムシフトカバー	COVER, FUEL CAMSHAFT	1	-		
220	1A051-1622-0	ガスケット	GASKET	1 ~ 6K9999	-		
220	1G492-1622-0	ガスケット	GASKET	1 6L0001 ~	-	←	
230	04612-00250	シフトクリップ	CLIP, EXTERNAL	1	-		
240	01123-50865	ボルト	BOLT	4	-		


↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

エンジントップレバー
ENGINE STOP LEVER

[illegible]


$\leftrightarrow$ Interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

停止ソレノイド
STOP SOLENOID

[illegible]

17


[illegible]



010- $\left\{ \begin{array}{l} A \\ B \\ 030 \\ 080 \end{array} \right.$


$\leftrightarrow$ Interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

速度調整板
SPEED CONTROL PLATE




図番 REF. No.	品 番 PART No.	部 品 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.		互換性 I.C.	備 考 REMARKS
				A	B		
010	1G628-5435-0	ボルト, アツシ (チヨウセイ)	ASSY BOLT, ADJUSTMENT	1	-		
020	15601-9201-2	ナット	NUT	1	-		
030	15601-9665-0	パツキン	GASKET	2	-		
040	15841-1462-0	フクロナット	NUT	1	-		
050	-----	ブランク	BLANK	-	-		
060	-----	ブランク	BLANK	-	-		
070	17076-5711-0	ソク'チヨウセイハン	PLATE, SPEED CONTROL	1	-		
080	17076-5774-0	レバ - ジク	SHAFT, LEVER	1	-		
090	17076-5611-0	ガハナレバ -	LEVER, GOVERNOR	1	-		
100	04811-10160	Oリング	O RING	1	-		
110	04811-10070	Oリング	O RING	1	-		
120	13622-1667-0	カムジグシム	SHIM, CAMSHAFT	1	-		
130	17079-5738-0	カラー NA	COLLAR	1	-		
140	17076-5716-2	キリカエレバ -	LEVER, CHANGE	1	-		
150	36919-2782-0	レバ - グリツプ (PTO)	GRIP, PTO LEVER	1	-		
160	15841-9201-0	ナット	NUT, SPEED CONTROL	2	-		
170	17076-5715-2	ソク'チヨウセイレバ -	LEVER, SPEED CONTROL	1	-		
180	05411-00318	スプリングピン	PIN, SPRING	1	-		
190	17076-5751-0	キリカエ スプリング	SPRING, CHANGE	1	-		
200	05012-00412	ヘイコウピン	PIN, STRAIGHT	1	-		
210	15439-5721-0	ガスケット (プレート)	GASKET	1 ~ 5R9999	-		
210	1E147-5721-0	ガスケット (プレート)	GASKET, PLATE	1 5S0001 ~	-	←	
220	01023-50620	ボルト	BOLT	2	-		
230	15221-8821-0	スタッド	STUD	2	-		
240	04512-60060	ハネ ザガネ	WASHER, SPRING	2	-		
250	02056-50060	ナット	NUT	2	-		

20


[illegible]

燃料フィルタ
FUEL FILTER

[illegible]


22

燃料ポンプ（機械式）
FUEL PUMP (MECHANICAL)


[illegible]

23

オルタネータ・プーリ
ALTERNATOR AND PULLEY

[illegible]

24




17462-002-21

A:D1703-EB-BGDE-9

図番 REF. No.	品 番 PART No.	部 品 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.		互 換 性 I.C.	備 考 REMARKS
				A	B		
010	16404-6401-2	オルタネータアツシ	ASSY ALTERNATOR	1	-		
020	16427-6411-0	プーリ (オルタネータ)	PULLEY, ALTERNATOR	1	-		
030	15881-9201-0	ナツト	NUT	1	-		
040	15881-6415-0	ガラー	COLLAR	1	-		
050	66436-6404-0	ロータ	ROTOR	1	-		
060	15881-6480-0	ベアリング カバ-	COVER, BEARING	1	-		
070	16652-6477-0	ボ-ルベアリング	BEARING, BALL	1	-		
080	15881-6481-0	スラスト ザガネ	WASHER, THRUST	1	-		
090	66436-6402-0	ドライブエンドフレーム	ASSY FRAME, DRIVE END	1	-		
100	15881-6471-0	リテーナプレート	PLATE, RETAINER	1	-		
110	15881-9301-0	マルコネジ	SCREW, ROUND HEAD	4	-		
120	15881-6426-0	スルーボルト	BOLT, THROUGH	2	-		
130	16652-6478-0	ボ-ルベアリング	BEARING, BALL	1	-		
140	15881-6406-0	エンドフレーム	FRAME, END	1	-		
150	16678-6423-0	カバ-(エンド)	COVER, END	1	-		
160	15881-6485-0	レクテファイアツシ	ASSY RECTIFIER	1	-		
170	15881-6490-0	インシュレーションブツシュ	BUSH, INSULATION	1	-		
180	16652-6431-0	ブラシホルダ	HOLDER, BRUSH	1	-		
190	15881-6409-0	ブラシ	BRUSH	2	-		
200	15881-6433-0	ブラシスプリング	SPRING, BRUSH	2	-		
210	15881-9302-0	マルコネジ	SCREW, ROUND HEAD	2	-		
220	15881-9303-0	マルコネジ	SCREW, ROUND HEAD	6	-		
230	15881-9304-0	マルコネジ	SCREW, ROUND HEAD	1	-		
240	15881-9104-0	ボルト	BOLT	3	-		
250	15881-9202-0	ナツト	NUT	2	-		
260	15881-9105-0	ボルト	BOLT	2	-		
270	14182-9203-0	ナツト	NUT	1	-		
280	16652-6460-0	レギュレータアツシ	ASSY REGULATOR	1	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new




1G975-810-10

1G175-003-10

A:D1703-EB-BGDE-9

$\leftrightarrow$ Interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new


スタータ分解 STARTER (COMPONENT PARTS)



図番 REF. No.	品 番 PART No.	部 品 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.		互換性 I.C.	備 考 REMARKS
				A	B		
010	17381-6301-2	スタータアツシ	ASSY STARTER	1	-		
020	11197-6308-0	ヨークアツシ	ASSY YOKE	1	-		
030	11197-6307-0	アーマチュア, アツシ	ASSY ARMATURE	1	-		
040	11460-6350-0	ヘアリング	BEARING	1	-		
050	11460-6353-0	ヘアリング	BEARING	1	-		
060	15621-6304-0	クラッチ (オーバランニング)	CLUTCH, OVER RUNNING	1	-		
065	11233-6328-0	ピニオンギヤ	GEAR, PINION	1	-		
070	16484-6303-0	フレーム (ドライブ エンド)	FRAME, DRIVE END	1	-		
080	16484-6302-0	スイッチ (マグネチック)	ASSY SWITCH, MAGNETIC	1	-		
090	16484-6320-0	フレーム (エンド)	FRAME, END	1	-		
100	17381-6338-0	ホルダ - アツシ (ブラシ)	ASSY HOLDER, BRUSH	1	-		
110	15401-6339-0	ブラシ スプリング	SPRING, BRUSH	4	-		
120	11460-6327-0	ギヤ (2)	GEAR	1	-		
130	11460-6311-0	リテーナ	RETAINER	1	-		
140	19212-6310-0	ローラ	ROLLER	5	-		
150	11460-6312-0	スプリング	SPRING	1	-		
160	19212-9713-0	ボール	BALL	1	-		
170	11460-9331-0	ボルト	BOLT	2	-		
180	15511-9666-0	Oリング	O RING	2	-		
190	15511-6376-0	ボルト アツシ	ASSY BOLT	2	-		
200	16285-6357-0	パイプ (ドレイン)	PIPE, DRAIN	1	-		
210	16285-9201-0	ナット (ヘキサゴン)	NUT, HEXAGON	1	-		
220	11197-6332-0	ボルト	BOLT	2	-		
230	13963-9201-0	ナット ヘキサゴン	NUT, HEXAGON	1	-		
240	11173-6313-0	カバー (ターミナル)	COVER, TERMINAL	1	-		
250	16285-9805-0	カバー, アツシ (スタータ, マグネ	ASSY COVER	1	-		

27

オイルスイッチ・プラグ OIL SWITCH AND PLUG




17494-002-11

A:D1703-EB-BGDE-9

[illegible]

$\leftrightarrow$ Interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

ウォーターフランジ・サーモスタット
WATER FLANGE AND THERMOSTAT


[illegible]

29

ウォーターポンプ
WATER PUMP

[illegible]

30




17182-043-10

A:D1703-EB-BGDE-9

[illegible]


$\leftrightarrow$ Interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

バルブ・ロッカアーム
VALVE AND ROCKER ARM

[illegible]

32

吸気マニホールド
INLET MANIFOLD





1G931-006-10

A:D1703-EB-BGDE-9

[illegible]

$\leftrightarrow$ Interchangeable; $\nleftrightarrow$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new


[illegible]



A:D1703-EB-BGDE-9

[illegible]

スタータスイッチ
STARTER SWITCH




1 K332 - 002 - 10

A:D1703-EB-BGDE-9

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new




1G361-013-11

A:D1703-EB-BGDE-9

[illegible]

$\leftrightarrow$ Interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new



A:D1703-EB-BGDE-9

[illegible]

品 番 索 引 NUMERICAL INDEX

品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF. No.	品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF. No.	品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF. No.	品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF. No.
01023-50616	23	040	04012-50060	17	060	10244-4232-0	21	040	15261-9601-0	3	110
01023-50618	16	170	04012-50080	3	070	11173-6313-0	27	240	15263-1237-0	34	060
	30	110		4	150	11197-6307-0	27	030	15321-2516-3	14	030
01023-50620	5	230		17	030	11197-6308-0	27	020	15321-7326-0	29	110
	20	220		32	140	11197-6332-0	27	220	15401-6339-0	27	110
01023-50622	16	180	04013-60040	21	165	11233-6328-0	27	065	15401-9201-0	16	030
01025-50630	19	100	04013-60080	32	170	11460-6311-0	27	130	15439-5721-0	20	210
01053-50518	19	040	04512-60050	19	050	11460-6312-0	27	150	15451-9233-0	6	100
01053-50650	9	030	04512-60060	5	300	11460-6327-0	27	120	15469-3361-0	1	150
01073-51032	14	080		9	040	11460-6350-0	27	040	15471-2331-2	12	140
01073-51250	14	100	04512-60060	19	080	11460-6353-0	27	050	15471-2411-0	12	120
01123-50818	11	090		20	240	11460-9331-0	27	170	15471-3501-3	9	010
	11	160		24	110	13622-1667-0	20	120	15471-5798-0	16	110
01123-50820	29	040	04512-60080	3	060	13963-9201-0	27	230	15471-6001-0	17	010
01123-50822	33	040		4	140	14111-4241-0	18	090	15471-6016-2	17	050
01123-50825	10	060		4	140	14182-9203-0	25	270	15471-9153-0	3	040
01123-50828	10	070		26	070	14301-4275-0	18	110	15472-5455-0	5	280
	30	070		29	080	14681-4201-0	18	100	15511-6376-0	27	190
01123-50835	29	130		30	090	14901-2131-0	12	030	15511-9666-0	27	180
01123-50840	6	050		32	130	14971-4275-0	21	030	15512-9601-0	29	160
01123-50860	4	080	04512-60080	32	180	15021-1424-0	32	220	15521-0468-0	14	050
01123-50865	15	240	04512-60100	14	090	15021-3366-0	1	160	15521-0479-0	14	060
01123-60814	2	090		26	050		6	110	15521-1423-0	32	210
	15	200	04512-60120	14	110		16	050	15521-1452-0	6	020
01123-60816	3	030	04612-00250	15	230	15108-5728-0	16	140	15521-1452-0	6	020
	14	070	04717-01000	28	020	15109-7336-0	29	100	15521-1651-5	11	060
	17	020	04717-02150	29	170	15221-0175-0	3	010	15521-2214-2	12	070
01127-50830	24	070	04724-00160	2	070	15221-0337-0	3	090	15521-2436-0	11	120
01133-51030	26	020	04811-10070	20	110	15221-0338-0	1	080	15521-2437-0	11	130
01153-50812	32	190	04811-10160	20	100	15221-0339-0	1	090	15521-3693-0	4	190
									15521-4310-0	22	100
01153-50870	4	090	04811-10290	22	070	15221-0349-0	3	100	15521-4315-0	22	090
	29	060	04811-10300	12	160	15221-1315-3	32	060	15521-4352-2	22	030
01153-50880	4	110	04811-50650	22	130	15221-1324-0	32	030	15521-4354-2	22	060
01153-50895	4	130	04816-00160	22	150	15221-1328-0	32	070	15521-4355-2	22	050
01513-50822	34	050	04817-00150	4	030	15221-1333-0	32	040	15521-4367-2	22	040
01517-51028	26	030	04817-00160	2	100	15221-1398-0	32	050	15521-5132-0	18	120
01518-50822	30	080	04817-00200	4	035	15221-1431-0	32	100	15521-5427-0	16	060
01754-50625	31	030	04817-00360	4	040	15221-1435-3	32	090	15521-5427-0	16	060
01754-50812	2	090	04817-50300	5	260	15221-1443-0	32	160	15521-7303-5	30	010
01754-50820	18	040	05012-00408	1	100	15221-1627-0	11	080	15521-7314-0	5	320
									15521-7332-0	4	210
01754-50830	19	090	05012-00412	20	200	15221-1632-0	15	190	15521-7355-0	30	020
01754-50885	4	120	05012-00609	1	110	15221-2336-0	12	170	15521-9150-0	32	110
01774-51000	24	030	05012-00612	1	120	15221-2401-0	11	100	15521-9233-0	16	040
02056-50060	5	310		4	060	15221-2432-0	11	140	15521-9602-0	1	040
	16	150	05012-01018	1	130	15221-2498-0	11	110	15521-9603-0	1	050
	20	250	05411-00318	20	180	15221-3365-0	1	140	15543-8304-0	29	150
	24	100	05411-00420	16	120	15221-3370-0	1	170	15601-0456-0	10	130
02114-50080	26	060	05411-00528	32	150		3	160	15601-1555-0	11	010
02156-50080	3	050	05525-60600	17	070	15221-3568-2	9	070	15601-9201-2	20	020
	29	070	05712-00410	9	060	15221-6641-0	19	070	15601-9665-0	20	030
02156-50080	30	100	05712-00525	15	050	15221-8821-0	20	230	15602-6382-0	14	020
	32	120	05712-00720	11	070	15221-9153-0	18	050	15621-1403-0	32	200
02176-50100	26	040		12	130		29	050	15621-6304-0	27	060
02751-50080	18	060		24	130		34	030	15628-3211-0	2	080
02761-50040	21	160	06311-55010	28	010	15221-9665-0	18	130	15694-6599-0	35	010
02771-60100	24	050	07715-00401	11	050	15225-1621-4	15	210	15748-6057-0	18	080
	26	040		12	100	15241-3695-0	4	180	15766-7343-0	30	060
03024-50520	21	130	07715-03213	4	200	15241-6758-0	21	170	15841-1462-0	20	040
03054-50308	22	080	08153-06205	15	030	15248-6359-0	36	010	15841-3901-0	28	030
04012-50060	16	190	09318-88200	6	090	15248-6370-0	36	030	15841-5362-2	21	060

品番索引 NUMERICAL INDEX

品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF. No.	品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF. No.	品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF. No.	品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF. No.
15841-5385-0	21	110	16652-6431-0	25	180	17333-9101-3	2	030	1A021-7333-0	4	220
15841-5386-0	21	120	16652-6460-0	25	280	17345-7411-0	31	010	1A021-7351-0	30	030
15841-9201-0	20	160	16652-6477-0	25	070	17365-7425-2	31	040	1A021-7352-0	30	050
15847-7313-0	1	180	16652-6478-0	25	130	17367-9102-0	4	120	1A021-9103-0	4	090
15852-3314-0	5	250	16661-7305-0	30	040	17367-9103-0	4	100	1A021-9730-0	15	180
15881-6406-0	25	140	16662-5115-0	15	040	17381-6301-2	26	010	1A041-0709-3	10	010
15881-6409-0	25	190	16662-5506-0	15	120		27	010	1A051-1622-0	15	220
15881-6415-0	25	040	16662-5525-0	15	125	17381-6338-0	27	100	1A091-0436-2	10	030
15881-6426-0	25	120	16662-5527-0	15	110	17391-9616-0	1	060	1A091-0454-0	10	020
15881-6433-0	25	200	16662-5562-0	15	150	17456-3642-0	8	020		10	100
15881-6471-0	25	100	16678-6423-0	25	150	17462-6060-0	35	020	1A091-0454-0	10	120
15881-6480-0	25	060	16691-5798-0	16	110	17462-7270-2	29	010	1A091-0482-0	10	050
15881-6481-0	25	080	16851-9601-0	4	020	17475-0461-0	14	040	1A091-0704-3	10	090
15881-6485-0	25	160	16873-8843-0	22	110	17482-5770-5	16	070	1A091-0705-3	10	110
15881-6490-0	25	170	17076-4301-2	22	010	17482-5770-6	16	070	1A091-2347-0	12	180
15881-9104-0	25	240	17076-5409-3	16	010	17482-5772-0	16	100	1A091-2348-0	10	025
15881-9105-0	25	260	17076-5410-7	16	020	17482-5792-0	16	130		10	105
15881-9201-0	25	030	17076-5611-0	20	090	19013-0345-0	3	140		10	125
15881-9202-0	25	250	17076-5623-0	19	060	19013-1511-0	11	020	1A091-2353-0	12	200
15881-9301-0	25	110	17076-5711-0	20	070	19013-2105-0	12	020	1A091-2354-0	12	210
15881-9302-0	25	210	17076-5715-2	20	170	19077-5365-0	21	070	1A091-2391-0	12	180
15881-9303-0	25	220	17076-5716-2	20	140	19077-5371-4	21	080	1A091-2392-0	12	180
15881-9304-0	25	230	17076-5751-0	20	190	19077-5373-3	21	100	1A091-2393-0	10	025
15951-3375-0	2	060	17076-5774-0	20	080	19077-6551-0	21	140		10	105
16082-5361-0	21	055	17076-8867-0	38	010	19202-0414-0	13	220		10	125
16082-5390-0	21	050	17079-5738-0	20	130	19202-2325-0	12	150	1A091-2394-0	10	025
16221-7327-0	29	120	17089-0413-0	4	070	19202-2328-0	12	110		10	105
16241-0567-0	6	060	17114-0513-0	6	040	19202-3566-0	9	050		10	125
16271-9616-0	1	070	17121-5203-0	23	010	19212-6310-0	27	140	1A091-2395-0	12	200
16285-6357-0	27	200	17123-9701-0	24	140	19212-9713-0	27	160	1A091-2396-0	12	200
16285-9201-0	27	210	17182-0402-0	4	010	19274-1231-2	34	010	1A091-2397-0	13	210
16285-9805-0	27	250	17182-0502-0	6	030	19299-0161-3	2	010	1A091-2398-0	13	210
16326-3375-0	2	040	17182-0551-0	6	080	19434-7301-4	29	140	1C010-1356-0	3	130
16404-6401-2	24	010	17182-0555-0	33	020	19818-2425-0	11	150	1E017-3365-0	30	130
	25	010	17182-1176-0	33	010	19818-5526-0	15	100	1E147-5721-0	20	210
16414-2301-3	12	090	17182-1449-0	6	070	19818-5528-0	15	130	1G065-4236-0	37	010
16414-3243-0	7	010	17182-1451-0	6	010	19818-5534-0	15	170	1G279-2133-0	12	040
16414-5209-0	18	020	17182-1602-0	15	010		19	170	1G369-7330-2	29	085
16414-5211-0	18	020	17182-3311-0	5	270	19818-5538-0	15	140	1G369-7334-0	29	090
16414-5212-0	18	020	17182-5372-0	21	090	19818-5545-0	15	070	1G492-1622-0	15	220
16415-0175-2	3	020	17182-5605-0	19	010	19818-5546-0	15	080	1G513-3655-0	8	030
16415-1311-0	32	010	17182-5641-2	19	140	19818-5551-0	15	090	1G622-3641-3	8	010
16415-1312-0	32	020	17182-5642-0	19	150	19818-5560-0	15	160	1G628-5435-0	20	010
16423-2111-2	12	010	17182-6011-4	17	080		19	160	1G742-6556-0	21	150
16423-2191-2	12	010	17182-9151-0	5	290	19818-5615-0	19	030	1G751-5214-0	23	030
16424-9101-0	4	130	17183-5165-0	16	080	19818-5628-0	4	050	1G790-3230-2	4	170
16427-6411-0	25	020	17222-2501-0	14	010	19818-5648-0	19	130	1G841-0162-0	2	020
16427-6442-0	24	020	17288-7428-0	24	120	19818-7415-0	31	020	1G851-0481-2	10	040
16429-9201-0	34	040	17311-2201-0	12	050	19844-5204-0	23	020	1G851-0481-3	10	040
16444-0304-7	3	080	17311-2231-0	12	080	1A001-4313-0	22	105	1G861-9101-0	2	030
16448-0101-5	1	010	17311-2297-0	12	080	1A001-4316-0	22	120	1G866-5220-0	18	020
16448-0101-6	1	010	17311-2298-0	12	080	1A001-4393-0	22	140	1G880-5101-0	18	010
16467-4250-2	21	010	17321-1358-0	3	120	1A021-1182-2	33	030	1G896-1311-0	32	010
16467-9101-0	4	080	17331-2109-0	12	020	1A021-1235-0	34	020	1G896-1312-0	32	020
16467-9102-0	4	110	17331-2198-0	12	060	1A021-1426-0	32	080	1G911-0446-0	10	080
16467-9103-0	4	100	17331-4250-0	21	020	1A021-2131-0	12	030	32210-2758-0	1	030
16484-6302-0	27	080	17331-5774-0	16	090	1A021-3229-0	4	160	34150-2758-0	1	020
16484-6303-0	27	070	17331-6015-0	17	040	1A021-3515-0	9	020	36919-2782-0	20	150
16484-6320-0	27	090	17331-7334-2	29	020	1A021-5166-0	16	160	66436-6402-0	25	090
16487-0331-0	3	150	17333-1601-0	11	030	1A021-7292-0	29	030	66436-6404-0	25	050

品 番 索 引

NUMERICAL INDEX

品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF. No.	品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF. No.	品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF. No.	品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF. No.
6C040-5541-2	36	020									
6C090-5896-0	2	050									

KUBOTA

- U.S.A. : **KUBOTA ENGINE AMERICA CORPORATION**
505 Schelter Road, Lincolnshire, Illinois 60069 U.S.A.
Telephone : (847)955-2500
- Canada : **KUBOTA CANADA LTD.**
5900 14th Avenue, Markham, Ontario, L3S 4K4, Canada
Telephone : (905)294-7477
- France : **KUBOTA EUROPE S.A.S**
19-25, Rue Jules Vercey, Z.I. BP88, 95101 Argenteuil Cedex, France
Telephone : (33)1-3426-3434
- Italy : **KUBOTA EUROPE S.A.S Italy Branch**
Via Grandi, 29 20068 Peschiera Borrome (MI) Italy
Telephone : (39)02-51650377
- Germany : **KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH**
Senefelder Str. 3-5 63110 Rodgau /Nieder-Roden, Germany
Telephone : (49)6106-873-0
- U.K. : **KUBOTA (U.K.) LTD.**
Dormer Road, Thame, Oxfordshire, OX9 3UN, U.K.
Telephone : (44)1844-214500
- Australia : **KUBOTA TRACTOR AUSTRALIA PTY LTD.**
100 Keilor Park Drive, Tullamarine, Victoria 3043 Australia
Telephone : (61)-3-9279-2000
- Malaysia : **SIME KUBOTA SDN. BHD.**
No.3 Jalan Sepadu 25/123 Taman Perindustrian Axis,
Seksyen 25, 40400 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan Malasia
Telephone : (60)3-736-1388
- Philippines : **KUBOTA AGRO-INDUSTRIAL MACHINERY PHILIPPINES, INC.**
155 Panay Avenue, South Triangle Homes, 1103 Quezon City, Philippines
Telephone : (63)2-9201071
- Indonesia : **P.T. KUBOTA INDONESIA**
JALAN. Setyabudi 279, Semarang, Indonesia
Telephone : (62)-24-7472849
- Japan : **KUBOTA Corporation**
Engine Export Dept.
2-47, Shikitsuhigashi 1-chome, Naniwa-ku, Osaka, Japan 556-8601
Telephone : (81)6-6648-2155 Fax : (81)6-6648-3521

純正部品を使いましょう

補修用部品は、安心してご使用いただける純正部品をお買い求めください。
市販類似品をお使いになりますと機械の不調や、機械の寿命を短くする原因になります。

純正アタッチメントを使いましょう

純正アタッチメントは一番よくマッチするように研究され、徹底した品質管理のもとで生産・出荷していますので、安心して使っていただけます。
市販類似品をお使いになりますと、作業能率の低下や機械の寿命を短くする原因となります。

下表は、部品表編集データで本文（部品表）ご注文内容とは、関係ありません。

PIES No.		EDA0001234
BLOCK No.	LINE No.	A
01	01	1G364-21000 D1703-EB-BGDE-9

株式会社クボタ

本社	社：	〒556-8601	大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号
機械札幌事務所	：電(011)662-2121	〒063-0061	北海道札幌市西区西町北16丁目1番1号
機械東日本事務所	：電(048)862-1121	〒338-0832	埼玉県さいたま市桜区西堀5丁目2番36号
機械西日本事務所	：電(06)6470-5970	〒661-8567	兵庫県尼崎市浜1丁目1番1号
機械福岡事務所	：電(092)606-3161	〒811-0213	福岡県福岡市東区和白丘1丁目7番3号

クボタ機械サービス株式会社

本社営業技術部	：電(072)241-8092	〒590-0823	大阪府堺市堺区石津北町64番地
北海道営業技術推進部	：電(011)662-2121	〒063-0061	北海道札幌市西区西町北16丁目1番1号
秋田営業技術推進部	：電(018)845-1644	〒011-0901	秋田県秋田市寺内字大小路207-54
仙台営業技術推進部	：電(022)384-5162	〒981-1221	宮城県名取市田高字原182番地の1
東京営業技術推進部	：電(048)862-1588	〒338-0832	埼玉県さいたま市桜区西堀5丁目2番36号
新潟営業技術推進部	：電(025)285-1263	〒950-0992	新潟県新潟市上所上1丁目14番15号
金沢営業技術推進部	：電(076)275-1121	〒924-0038	石川県白山市下柏野町956-1
名古屋営業技術推進部	：電(0586)24-5111	〒491-0031	愛知県一宮市観音町1番地の1
大阪営業技術推進部	：電(06)6470-5860	〒661-8567	兵庫県尼崎市浜1丁目1番1号
米子営業技術推進部	：電(0859)39-3181	〒689-3547	鳥取県米子市流通町430-12
岡山営業技術推進部	：電(086)279-4511	〒703-8216	岡山県岡山市宍甘275番地
株式会社四国クボタ 営業技術課	：電(087)874-8500	〒769-0102	香川県綾歌郡国分寺町国分字向647-3
福岡営業技術推進部	：電(092)606-3725	〒811-0213	福岡県福岡市東区和白丘1丁目7番3号
熊本営業技術推進部	：電(096)357-6181	〒861-4147	熊本県下益城郡富合町大字廻江846-1

株式会社クボタアグリ東日本

東北系統推進部	：電(018)845-1601	〒011-0901	秋田県秋田市寺内字大小路207-54
関東・甲信越系統推進部	：電(048)862-1124	〒338-0832	埼玉県さいたま市桜区西堀5丁目2番36号

株式会社クボタアグリ西日本

中部・近畿系統推進部	：電(06)6470-5850	〒661-8567	兵庫県尼崎市浜1丁目1番1号
株式会社四国クボタ 系統推進部	：電(087)874-8500	〒769-0102	香川県綾歌郡国分寺町国分字向647-3

株式会社クボタアグリ九州

九州系統事業推進部	：電(092)606-3166	〒811-0213	福岡県福岡市東区和白丘1丁目7番3号
-----------	-----------------	-----------	--------------------

クボタエンジン販売サービス株式会社

本社部品課	：電(06)6648-3976	〒556-8601	大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号
横浜営業所	：電(045)471-4646	〒222-0033	神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目25番11号

株式会社クボタ 部品事業部

西日本総合部品センター	：電(072)245-8601	〒592-8331	大阪府堺市西区築港新町3丁8番
東日本総合部品センター	：電(0297)52-0510	〒300-2402	茨城県つくばみらい市坂野新田10
北海道部品センター	：電(011)376-2335	〒061-1274	北海道北広島市大曲工業団地3丁目1番地
九州部品センター	：電(092)606-3256	〒811-0213	福岡県福岡市東区和白丘1丁目7番3号