


ILLUSTRATED PARTS LIST
LISTA DE PIEZAS
LISTE DES PIECES

KUBOTA

MODEL
MODELO **V3600-T-E3B-AUSA-1**
MODELE

DIESEL ENGINE
MOTOR DIESEL
MOTEUR DIESEL



Kubota

97898-74920
FEB.
FEBRERO 2008
FEVRIER

NOTICE

This Parts List is for the following purposes.

- 1. When ordering parts, check with this Parts List to confirm the part number and the name of parts.
- 2. When making repairs, refer to the illustrations in this Parts List.
- 3. This Parts List is subject to change without notice.

NOTA

Esta lista de piezas tiene el objetivo siguiente.

- 1. Cuando solicite piezas, consulte esta Lista de piezas para confirmar su número de referencia y nombre.
- 2. Al efectuar reparaciones, consulte las ilustraciones de esta Lista de piezas.
- 3. Esta lista de piezas está sujeta a cambios sin previo aviso.

NOTE

Utilisation de ce livre

- 1. A la commande d'une pièce, chercher la référence et le nom de la pièce.
- 2. Pour les réparations, employez les illustrations.
- 3. La liste des pièces peut-être modifié sans préavis.


MODEL MODELO MODELE	CODE No. CÓDIGO No. No. DE CODE
V3600-T-E3B-AUSA-1	1J408-47000

INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES INSTRUCTION

①
0102 PISTON AND CRANKSHAFT
PISTON Y CIGUENAL
PISTON ET VILEBREQUIN

②
[B]

⑩ → S.No. ; A: ≤15000, B:14000 to 15000



REF. No. No. DE REF. POS.No.	PART No. No. REF REFERENCE	PART NAME	DESCRIPCION	DESIGNATION	Q'TY./S.No. CANTIDAD/No. DE SERIE Q'TE./No.S.		I.C. I/C I.C.	REMARKS NOTA REMARQUES
					A	B		
010	15800-0000-0	PISTON	PISTON	PISTON	1 <=15000	1 <=15000		{Example-1}
010	15800-0000-2	PISTON	PISTON	PISTON	1 >=15001	1 >=15001		{Ejemplo-1}
020	15800-1000-0	PIN,PISTON	PASADOR, PISTON	AXE DE PISTON	1 <=15000	1 <=15000		{Example-1}
020	15800-1000-2	PIN,PISTON	PASADOR, PISTON	AXE DE PISTON	1 >=15001	1 >=15001	≠	{Example-2}
030	15800-2000-0	ASSY PISTON RING	CONJUNTO PISTON ARO	ENS.JEU DE SEGMENTS	1 <=15000	1 <=15000		{Ejemplo-2}
030	15830-2000-0	ASSY PISTON RING	CONJUNTO PISTON ARO	ENS.JEU DE SEGMENTS	1 >=15001	1 >=15001	↔	{Example-2}
								{Example-3}
								{Ejemplo-3}
								{Exemple-3}

- ① Fig. No. Represents No. corresponding to each group name.
- ② Specifications The types and destinations of sister models are indicated. These indications are given to tell their relevant pages in this book.
(for sister models)
- ③ Components The components of an assembly are identified by a bracket of dotted lines.
- ④ Point Indicates that the parts is not sold independently.
The assembly (Ref.No.050) containing the part needs to be ordered.
- ⑤ REF. No. Reference numbers are assigned to parts in the illustration. The code number of a part in the illustration can be identified by referring to the same reference number in the parts list.
- ⑥ Model name The name of the basic model is indicated in this column. Other applicable models are indicated on the “REMARKS” column ⑨.
- ⑦ S. No. Indicates a group of serial numbers to which a design change is applied.
(serial No.)

Engine Serial No.

7 J 0001

7 K A001

Lower 4 digits in Numerals or Alphabetical letter (A to Z) and Numerals (start 0001 to max Z999)

5th digit Alphabetical letter (Month of manufacture)

Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A,B	C,D	E,F	G,H	J,K	L,M	N,P	Q,R	S,T	U,V	W,X	Y,Z

6th digit Numerals or Alphabetical letter (Year of manufacture)

Year	1998	1999	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	W	X	Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B

- ⑧ I. C. Indicates the interchangeability of parts due to design change.
(interchangeability)

Example-1 ← indicates that a new part can replace an old part, but not vice versa.

15800-0000-0 is applicable to the first serial number to S. No. 15000.

15800-0000-2 is applicable to the first serial number and above.

Example-2 ≠ indicates that the new and old parts are not interchangeable.

15800-1000-0 is applicable to the first serial number to S. No. 15000.

15800-1000-2 is applicable to S. No. 15001 and above.

Example-3 ↔ indicates that the new and old parts are interchangeable. Both 15800-2000-0 and 15830-2000-0 are applicable to the first serial number and above.

- ⑨ REMARKS 1 In this column, enter other applicable model names, dimensions and other special items.

- ⑩ REMARKS 2 The following expressions are used in NOTE for each group.

Machines' serial numbers are indicated as follows.

<=15000 Serial number below 15000.

>=15001 Serial number above 15001.

14000 to 15000 Serial number 14000 to 15000.

For some models, the above expressions may also be used REMARKS 1 ⑨.

- ① Fig. No. Representa el No. que corresponde al nombre de cada grupo.
- ② Especificaciones ... Se indican los tipos y destinos de los modelos del mismo tipo. Éstas se dan para indicar (para los modelos gemelos) las páginas correspondientes a los modelos en este libro.
- ③ Componentes Los componentes de un conjunto se identifican mediante un paréntesis o líneas de puntos.
- ④ Punto Indica que las piezas no se venden por separado.
Es necesario solicitar el conjunto (No. DE REF. 050) que contiene la pieza.
- ⑤ No. DE REF. En la ilustración se asignan números de referencia a las piezas. Puede identificar el número de código de una pieza de la ilustración consultando el número de referencia en la lista de piezas.
- ⑥ Nombre del modelo ... En esta columna se indica el nombre del modelo básico. Otros modelos se indican en la columna ⑨ “NOTA”.
- ⑦ No. DE SERIE Indica un grupo de números de serie al que se aplica un cambio de diseño.

No. DE SERIE del motor

7 J 0001

7 K A001

4 dígitos menores de los números o de letra del alfabeto (A hasta Z) y los números (de 0001 hasta max. Z999).

Quinto dígito letra del alfabeto (mes de fabricación).

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A,B	C,D	E,F	G,H	J,K	L,M	N,P	Q,R	S,T	U,V	W,X	Y,Z

Sexto dígito Letra del alfabeto o número (año de fabricación).

Año	1998	1999	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	W	X	Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B

- ⑧ I/C Indica la intercambiabilidad de piezas debida a un cambio en el diseño. (intercambiabilidad)

Ejemplo-1 ← Indica que una pieza nueva puede sustituir a la anterior, pero no a la inversa.
15800-0000-0 es aplicable desde el primer número de serie hasta el No. S. 15000.
15800-0000-2 es aplicable al primer número de serie y a los siguientes.

Ejemplo-2 ≠ indica que las piezas nuevas y viejas no son intercambiables.
15800-1000-0 es aplicable al primer número de serie hasta el No. S.15000.
15800-1000-2 es aplicable al número de serie 15001 y a los siguientes.

Ejemplo-3 ↔ indica que las piezas nuevas y viejas son intercambiables. Tanto 15800-2000-0 y 15830-2000-0 son aplicables al primer número de serie y a los siguientes.
- ⑨ NOTA 1 Escriba en esta columna otros nombres de modelos, dimensiones y otros elementos especiales pertinentes.
- ⑩ NOTA 2 Las siguientes expresiones se utilizan en las Notas para cada grupo. Los números de serie de las máquinas se indican del siguiente modo:
<=15000 Números de serie inferiores a 15000.
>=15001 Números de serie superiores a 15001.
De 14000 a 15000 Número de serie entre 14000 y 15000.
En algunos modelos, las expresiones anteriores también pueden utilizarse NOTA 1⑨.

- ① No. de Fig. Représente le No. de chaque nom de groupe.
- ② Spécifications Les types et les destinations des modèles soeurs sont indiqués. Ces indications (pour modèles soeurs) sont données pour donner leurs pages relatives dans ce livre.
- ③ Composantes Les composantes d'un ensemble sont identifiées par des parenthèses en pointillé.
- ④ Point Indique que la pièce n'est pas à vendre toute seule.
Elle doit être commandée avec l'ensemble (POS.No. 050) qui la contient.
- ⑤ POS.No. Des numéros de position sont donnés aux pièces représentées dans l'illustration.
Le référence d'une pièce de l'illustration peut être identifié en se reportant au même numéro de position indiqué dans la liste des pièces détachées.
- ⑥ Nom de type Le nom du type de base est indiqué dans cette colonne. Les autres modèles sont indiqués dans la colonne des "REMARQUES" ⑨.
- ⑦ No. S. Indique un groupe de numéros de série qui a subi des modifications de modèle.
(No. de série)

No. de série de moteur

7 J 0001

7 K A001

4 chiffres inférieurs en lettres numéraux ou alphabétiques de A à Z et numéraux de 0001 jusqu'à Z999 au maximum .

5^{ème} chiffre Lettre alphabétique Mois de fabrication .

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A,B	C,D	E,F	G,H	J,K	L,M	N,P	Q,R	S,T	U,V	W,X	Y,Z

6^{ème} chiffre Numéral ou lettre alphabétique Année de fabrication .

Année	1998	1999	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	W	X	Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B

- ⑧ I. C. Indique la permutabilité des pièces due à un changement dans le modèle.
(permutabilité)

Exemple-1 ← indique que la nouvelle pièce peut remplacer la vieille, mais pas vice versa.
Le 15800-0000-0 s'applique au premier numéro de série jusqu'au No.S. 15000.
Le 15800-0000-2 s'applique au premier numéro de série et à ceux ci-dessus.

Exemple-2 ≠ indique que la nouvelle et vieille pièces sont permutables.
Le 15800-1000-0 s'applique au premier numéro de série jusqu'au No.S. 15000.
Le 15800-1000-2 s'applique au No.S. 15001 et à ceuxci-dessus.

Exemple-3 ↔ indique que la nouvelle pièce et la vieille pièce sont interchangeable. Toutes deux numéros 15800-2000-0 et 15830-2000-0 sont applicables a premier numéro de cette depuis.

- ⑨ REMARQUES 1 ... Cette colonne renferme d'autres noms de modèles applicables, les dimensions et autres éléments spéciaux.
- ⑩ REMARQUES 2 ... Les expressions suivantes sont utilisées dans la NOTE de chaque groupe.
Les numéros de série des machines sont indiqués de la manière suivante.
<=15000 Numéros de série au-dessous de 15000.
>=15001 Numéros de série au-dessus de 15001.
14000 to 15000 Numéros de série 14000 à 15000.
Pour certaines modèles, les expressions ci-dessus peuvent aussi être utilisées dans la rubrique des REMARQUES 1 ⑨.

CONTENTS

[V3600-T-E3B-AUSA-1]

0001	CRANKCASE	1
0002	OIL PAN	2
0003	CYLINDER HEAD	3
0004	GEAR CASE	4
0005	HEAD COVER	5
0006	OIL FILTER	6
0007	DIPSTICK AND GUIDE	7
0100	MAIN BEARING CASE	8
0101	CAMSHAFT AND IDLE GEAR SHAFT	9
0102	PISTON AND CRANKSHAFT	10
0103	FLYWHEEL	11
0201	STOP SOLENOID	12
0202	INJECTION PUMP	13
0204	GOVERNOR	14
0206	NOZZLE HOLDER AND GLOW PLUG	15
0207	NOZZLE HOLDER (COMPONENT PARTS)	16
0209	PUMP HOUSING	18
0212	FORK LEVER (GOVERNOR)	20
0215	GOVERNER ADJUSTING BOLT	21
0300	FUEL FILTER	22
0301	FUEL PUMP (MECHANICAL)	23
0400	DYNAMO AND PULLEY	24
0401	DYNAMO (COMPONENT PARTS)	25
0404	STARTER	26
0405	STARTER (COMPONENT PARTS)	27
0406	OIL SWITCH	28
0500	WATER FLANGE AND THERMOSTAT	29
0501	WATER PUMP	30
0504	FAN	31
0600	VALVE AND ROCKER ARM	32
0601	INLET MANIFOLD	33
0602	EXHAUST MANIFOLD	34
0606	TURBO CHARGER	35
0610	OIL PIPE (TURBO CHARGER)	36
0700	HYDRAULIC PUMP	37
0702	OIL COOLER	38
0800	GLOW LAMP AND TIMER	39
0808	ACCESSORIES AND SERVICE PARTS	40
0809	LABEL AND OPERATOR'S MANUAL	41
■	NUMERICAL INDEX	42

CONTENIDO

[V3600-T-E3B-AUSA-1]

0001	BLOQUE MOTOR	1
0002	ENGRASE LA CACEROLA	2
0003	CILINDRO CULATA	3
0004	ENGRANAJE CAJA	4
0005	CULATA CUBIERTA	5
0006	ACEITE FILTRO	6
0007	VARILLA DE NIVBL Y GUIA	7
0100	PRINCIPAL RODAMIENTO CAJA	8
0101	ARBOL DE LEVAS Y PUNTO MUERTO ENGRANAJEEJE	9
0102	PISTON Y CIGUENAL	10
0103	VOLANTE	11
0201	PARAR SOLENOIDE	12
0202	INYECCION BOMBA	13
0204	REGULADOR	14
0206	TOBERA SOPORTE Y BUJIA DE CALENTAMIENTOTAPON	15
0207	TOBERA SOPORTE (COMPONENTE PIEZAS)	16
0209	BOMBA CARCASA	18
0212	BIFURCACION PALANCA (REGULADOR)	20
0215	REGULADOR AJUSTE TORNILLO	21
0300	COMBUSTIBLE FILTRO	22
0301	COMBUSTIBLE BOMBA (MECANICO)	23
0400	DINAMO Y POLEA	24
0401	DINAMO (COMPONENTE PIEZAS)	25
0404	MOTOR DE ARRANQUE	26
0405	MOTOR DE ARRANQUE (COMPONENTE PIEZAS)	27
0406	ACEITE CONMUTADOR	28
0500	AGUA BRIDA Y TERMOSTATO	29
0501	AGUA BOMBA	30
0504	VENTILADOR	31
0600	VALVULA Y BALANCIN BRAZO	32
0601	ENTRADA COLECTOR	33
0602	ESCAPE COLECTOR	34
0606	TURBO CARGADOR	35
0610	ACEITE TUBO (TURBO CARGADOR)	36
0700	HIDRAULICO BOMBA	37
0702	ACEITE REFRIGERADOR	38
0800	BUJIA DE CALENTAMIENTO LAMPARA Y TEMPORIZADOR	39
0808	ACCESORIOS Y SERVICIO PIEZAS	40
0809	ETIQUETA Y DEL OPERADOR MANUAL	41
■	INDICE NUMERICO	42


SOMMAIRE

[V3600-T-E3B-AUSA-1]

0001	BLOC MOTEUR	1
0002	CARTER D' HUILE	2
0003	CULASSE	3
0004	CARTER DE DISTRIBUTION	4
0005	COUVRE-CULASSE	5
0006	FILTRE D' HUILE	6
0007	JAUGE D' HUILE ET GUIDE	7
0100	PALIER DE VILEBREQUIN	8
0101	ARBRE A CAMES ET ARBRE DE PIGNON DE RALENTI	9
0102	PISTON ET VILEBREQUIN	10
0103	VOLANT MOTEUR	11
0201	SOLENOIDE D' ARRET	12
0202	POMPE D' INJECTION	13
0204	REGULATEUR DE VITESSES	14
0206	PORTE-INJECTEUR ET BOUGIE DE PRECHAUFFAGE	15
0207	PORTE-INJECTEUR (PARTIES COMPOSANTES)	16
0209	CARTER DE POMPE	18
0212	LEVIER A FOURCHE (REGULATEUR DE VITESSES)	20
0215	VIS DE REGLAGE DE VITESSE	21
0300	FILTRE A CARBURANT	22
0301	POMPE D' ALIMENTATION (MECHANIQUE)	23
0400	DYNAMO	24
0401	DYNAMO (PARTIES COMPOSANTES)	25
0404	DEMARREUR	26
0405	DEMARREUR (PARTIES COMPOSANTES)	27
0406	CONTACT A HUILE	28
0500	BRIDE A EAU ET THERMOSTAT	29
0501	POMPE A EAU	30
0504	VENTILATEUR	31
0600	SOUPAPES ET CULBUTEURS	32
0601	COLLECTEUR D' ADMISSION	33
0602	COLLECTEUR D' ECHAPPEMENT	34
0606	TURBO-CHARGEUR	35
0610	TUYAU D' HUILE (TURBO-CHARGEUR)	36
0700	POMPE HYDRAULIQUE	37
0702	REFROIDISSEMENT	38
0800	INDICATEUR DE PRECHAUFFAGE ET TEMPORISATEUR	39
0808	ACCESSOIRES ET PIECES DE SERVICE	40
0809	ETIQUETTE ET MANUEL DE L' UTILISATEUR	41
■	INDEX NUMERIQUE	42

0001

CRANKCASE BLOQUE MOTOR BLOC MOTEUR




A: V3600-T-E3B-AUSA-1

REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PART NAME	DESCRIPCION	DESIGNATION	Q' TY/S. No. CANTIDAD/No. DE SERIE Q' TE/No. S.		I. C.	REMARKS NOTA REMARQUES
					A	B		
010	1C010-0104-8	COMP. CRANKCASE	COMP. BLOQUE MOTOR	BLOC MOTEUR COMPLET	1	-		
020	15521-9602-0	PLUG	TAPON	BOUCHON	3	-		
030	1C010-9601-0	PLUG	TAPON	BOUCHON	1	-		
040	16683-9602-0	PLUG	TAPON	BOUCHON	1	-		
050	15261-0337-0	CAP, SEALING	TAPA, SELLADO	PASTILLE	4	-		
060	15221-0338-0	CAP, SEALING	TAPA, SELLADO	PASTILLE	7	-		
070	15221-0339-0	CAP, SEALING	TAPA, SELLADO	PASTILLE	1	-		
080	1C010-0456-0	BOLT, BEARING CASE	TORNILLO, RDMNT CJ	VIS	10	-		
090	15841-9602-0	PLUG	TAPON	BOUCHON	1	-		
100	15221-0338-0	CAP, SEALING	TAPA, SELLADO	PASTILLE	2	-		
110	1C010-9616-0	PLUG, EXPANSION	TAPON, EXPANSION	BOUCHON EXPANSIBLE	1	-		
120	05012-00820	PIN, STRAIGHT	PASADOR, RECTO	GOUPILLE CYLINDRIQUE	1	-		
130	05012-01016	PIN, STRAIGHT	PASADOR, RECTO	GOUPILLE CYLINDRIQUE	4	-		
140	15221-3365-0	PIN, PIPE	PASADOR, TUBO	GICLEUR	2	-		
150	1C010-3364-0	PIN, GEAR CASE	PASADOR, ENGRNJ CJ	PIED DE CAR. DISTRIB.	1	-		
160	1C040-3321-2	PIPE, OIL	TUBO, ACEITE	TUYAU D' HUILE	1	-		
170	1C010-3711-4	JOINT, WATER PIPE	JUNTA, AGUA TUBO	RACCORD DE TUYAU	1	-		
180	06311-55030	PLUG	TAPON	BOUCHON	1	-		
190	04724-00170	GASKET	JUNTA	JOINT	1	-		
200	1C010-0112-6	CRANKCASE	BLOQUE MOTOR	BLOC MOTEUR	1	-		
210	01774-51030	BOLT, FLANGE	TORNILLO, BRIDA	VIS DE BUTEE	16	-		
220	1C010-3365-0	PIN, GEAR CASE	PASADOR, ENGRNJ CJ	PIED DE CAR. DISTRIB.	1	-		
230	1C010-3308-0	ASSY PLUG, O/FILLER	CONJ. TAPON, ACT/FLTR	ENS. VIS-BOUCHON	1	-		
240	E9151-3314-0	PLUG, OIL FILLER	TAPON, ACT TPPRS	BOUCHON, REMPLIS. H/L	1	-		
250	04817-50300	O RING	O ARO	JOINT TORIQUE	1	-		
260	15602-3311-0	FLANGE, OIL FILLER	BRIDA, ACT TPPRS	BRIDE DE REMPLISSAGE	1	-		
270	15625-3289-0	GASKET	JUNTA	JOINT	1	-		
280	01754-50820	BOLT, FLANGE	TORNILLO, BRIDA	VIS DE BUTEE	2	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new


OIL PAN ENGRASE LA CACEROLA CARTER D'HUILE

[illegible]

2

0006

**OIL FILTER
ACEITE FILTRO
FILTRE D'HUILE**




1C010-005-21

A: V3600-T-E3B-AUSA-1


[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

**DIPSTICK AND GUIDE
VARILLA DE NIVEL Y GUIA
JAUGE D'HUILE ET GUIDE**

[illegible]

7




1C010-007-13

A: V3600-T-E3B-AUSA-1

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

CAMSHAFT AND IDLE GEAR SHAFT
ARBOL DE LEVAS Y PUNTO MUERTO ENGRANAJE EJE
ARBRE A CAMES ET ARBRE DE PIGNON DE RALENTI




1J406-004-10

A:V3600-T-E3B-AUSA-1

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new




1G534-004-20


A:V3600-T-E3B-AUSA-1

REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PART NAME	DESCRIPCION	DESIGNATION	Q' TY/S. No. CANTIDAD/No. DE SERIE Q' TE/No. S.		I. C.	REMARKS NOTA REMARQUES
					A	B		
010	1J530-2111-0	PISTON	PISTON	PISTON	4	-		STD
010	1J530-2191-0	PISTON	PISTON	PISTON	4	-		+0.50mm
020	1C011-2105-0	ASSY PISTON RING	CONJUNTO PISTON ARO	ENS. SEGMENT	4	-		STD
020	1C011-2109-0	ASSY PISTON RING	CONJUNTO PISTON ARO	ENS. SEGMENT	4	-		+0.50mm
030	1C010-2131-0	PIN, PISTON	PASADOR, PISTON	AXE DE PISTON	4	-		
040	04611-00300	CIR CLIP, INTERNAL	ANILLO, INTERNO	CIRCLIP	8	-		
050	1J574-2201-0	ASSY ROD, CONNECTING	CONJ. VARILLA, CNCTND	ENS. BIELLE	4	-		
060	1C010-2198-0	BUSH, PISTON PIN	CASQUILLO, PSTN PSDR	BAGUE DE BIELLE	8	-		
070	1C010-2214-2	BOLT, CONNECTING ROD	TORNILLO, CNCTND VRL	VIS DE BIELLE	8	-		
080	1C020-2231-2	METAL, CRANKPIN	METAL, MUNEQUILLA	COUSSINET DE BIELLE	4	-		STD/BLUE/SET
080	1C020-2233-2	METAL, CRANKPIN	METAL, MUNEQUILLA	COUSSINET DE BIELLE	4	-		STD/SET
080	1C020-2296-2	METAL, CRANKPIN	METAL, MUNEQUILLA	COUSSINET DE BIELLE	4	-		-0.20mm/GREEN/SET
080	1C020-2297-2	METAL, CRANKPIN	METAL, MUNEQUILLA	COUSSINET DE BIELLE	4	-		-0.40mm/RED/SET
090	----	BLANK	POSTIZO	BLANC	-	-		
100	1G520-2301-0	COMP. CRANKSHAFT	COMPLETO CIGUENAL	VILEBREQUIN COMPLET	1	-		
110	----	BLANK	POSTIZO	BLANC	-	-		
120	1C010-2330-0	SLEEVE, CRANKSHAFT	CASQUILLO, CIGUENAL	FRETTE ARRIERE	1	-		
130	1C010-2411-2	GEAR, CRANKSHAFT	ENGRANAJE, CIGUENAL	PIGNON DE VILEBREQ.	1	-		
140	05712-00515	KEY, FEATHER	LLAVE, PLUMA	CLAVETTE	1	-		
150	1C010-3563-0	GEAR, OIL PUMP DRIVE	ENGRANAJE, ACT	PIGNON ENTRAIN. POMPE	1	-		
160	1C020-2347-0	METAL, CRANKSHAFT	METAL, CIGUENAL	COUSSINET DE VILEBR.	5	-		STD/SET
160	1C020-2391-0	METAL, CRANKSHAFT	METAL, CIGUENAL	COUSSINET DE VILEBR.	5	-		-0.20mm/SET
160	1C020-2392-0	METAL, CRANKSHAFT	METAL, CIGUENAL	COUSSINET DE VILEBR.	5	-		-0.40mm/SET
170	1C010-2353-0	METAL, SIDE	METAL, LADO	COUSSINET DE LATERAL	2	-		STD
170	1C010-2395-0	METAL, SIDE	METAL, LADO	COUSSINET DE LATERAL	2	-		+0.20mm
170	1C010-2396-0	METAL, SIDE	METAL, LADO	COUSSINET DE LATERAL	2	-		+0.40mm
180	1C010-2354-0	METAL, SIDE	METAL, LADO	COUSSINET DE LATERAL	2	-		STD
180	1C010-2397-0	METAL, SIDE	METAL, LADO	COUSSINET DE LATERAL	2	-		+0.20mm
180	1C010-2398-0	METAL, SIDE	METAL, LADO	COUSSINET DE LATERAL	2	-		+0.40mm

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new


[illegible]

11

[illegible]


12

[illegible]

[illegible]

14

NOZZLE HOLDER AND GLOW PLUG
TOBERA SOPORTE Y BUJIA DE CALENTAMIENTO TAPON
PORTE-INJECTEUR ET BOUGIE DE PRECHAUFFAGE




1G534-006-10

A:V3600-T-E3B-AUSA-1

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new




1G541-021-11


A:V3600-T-E3B-AUSA-1

REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PART NAME	DESCRIPCION	DESIGNATION	Q' TY/S. No. CANTIDAD/No. DE SERIE Q' TE/No. S.		I. C.	REMARKS NOTA REMARQUES
					A	B		
005	1C010-5390-0	KIT HOLDER, NOZZLE	KIT SOPORTE, TOBERA	ENS. PORTE-INJECTEUR	4	-		
010	1C010-5300-0	ASSY HOLDER, NOZZLE	CONJ. SOPORTE, TBR	ENS. PORTE-INJECTEUR	4	-		
020	15841-9203-0	NUT	TUERCA	ECROU	4	-		
030	15841-5323-0	WASHER, ADJUSTING	ARANDELA, AJUSTE	RONDELLE DE REGLAGE	4	-		0. 900mm
040	1C010-5317-0	SPRING, NOZZLE	RESORTE, TOBERA	RESSORT D' INJECTEUR	4	-		
050	15841-5335-0	PIECE, DISTANCE	PIEZA, DISTANCIA	CALE DE BLOCAGE	4	-		
060	15841-5316-0	PUSH ROD	EMPUJAR VARILLA	TIGE DE POUSSOIR	4	-		
070	16475-5328-0	NUT, NOZZLE	TUERCA, TOBERA	ECROU D' INJECTEUR	4	-		
080	15841-9404-0	WASHER	ARANDELA	RONDELLE	4	-		
090	1C010-5361-0	PIECE, NOZZLE	PIEZA, TOBERA	ELEMENT D' INJECTEUR	4	-		
100	15841-9810-0	ASSY WASHER, ADJUST	CONJ. ARANDELA, AJSTR	ENS. RONDELLE	4	-		OPTION
110	15841-5323-0	WASHER, ADJUSTING	ARANDELA, AJUSTE	RONDELLE DE REGLAGE	4	-		0. 900mm
110	15841-9851-0	WASHER, ADJUSTING	ARANDELA, AJUSTE	RONDELLE DE REGLAGE	4	-		0. 925mm
110	15841-9852-0	WASHER, ADJUSTING	ARANDELA, AJUSTE	RONDELLE DE REGLAGE	4	-		0. 950mm
110	15841-9853-0	WASHER, ADJUSTING	ARANDELA, AJUSTE	RONDELLE DE REGLAGE	4	-		0. 975mm
110	15841-9854-0	WASHER, ADJUSTING	ARANDELA, AJUSTE	RONDELLE DE REGLAGE	4	-		1. 000mm
110	15841-9855-0	WASHER, ADJUSTING	ARANDELA, AJUSTE	RONDELLE DE REGLAGE	4	-		1. 025mm
110	15841-9856-0	WASHER, ADJUSTING	ARANDELA, AJUSTE	RONDELLE DE REGLAGE	4	-		1. 050mm
110	15841-9857-0	WASHER, ADJUSTING	ARANDELA, AJUSTE	RONDELLE DE REGLAGE	4	-		1. 075mm
110	15841-9858-0	WASHER, ADJUSTING	ARANDELA, AJUSTE	RONDELLE DE REGLAGE	4	-		1. 100mm
110	15841-9859-0	WASHER, ADJUSTING	ARANDELA, AJUSTE	RONDELLE DE REGLAGE	4	-		1. 125mm
110	15841-9860-0	WASHER, ADJUSTING	ARANDELA, AJUSTE	RONDELLE DE REGLAGE	4	-		1. 150mm
110	15841-9861-0	WASHER, ADJUSTING	ARANDELA, AJUSTE	RONDELLE DE REGLAGE	4	-		1. 175mm
110	15841-9862-0	WASHER, ADJUSTING	ARANDELA, AJUSTE	RONDELLE DE REGLAGE	4	-		1. 200mm
110	15841-9863-0	WASHER, ADJUSTING	ARANDELA, AJUSTE	RONDELLE DE REGLAGE	4	-		1. 225mm
110	15841-9864-0	WASHER, ADJUSTING	ARANDELA, AJUSTE	RONDELLE DE REGLAGE	4	-		1. 250mm
110	15841-9865-0	WASHER, ADJUSTING	ARANDELA, AJUSTE	RONDELLE DE REGLAGE	4	-		1. 275mm
110	15841-9866-0	WASHER, ADJUSTING	ARANDELA, AJUSTE	RONDELLE DE REGLAGE	4	-		1. 300mm
110	15841-9867-0	WASHER, ADJUSTING	ARANDELA, AJUSTE	RONDELLE DE REGLAGE	4	-		1. 325mm
110	15841-9868-0	WASHER, ADJUSTING	ARANDELA, AJUSTE	RONDELLE DE REGLAGE	4	-		1. 350mm

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

[illegible]


17



A:V3600-T-E3B-AUSA-1

REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PART NAME	DESCRIPCION	DESIGNATION	Q' TY/S. No. CANTIDAD/No. DE SERIE Q' TE/No. S.		I. C.	REMARKS NOTA REMARQUES
					A	B		
010	1C010-5117-4	BASE, INJECTION PUMP	BASE, INYECCION BOMBA	CORPS DE POMPE D' IN	1	-		
020	1C020-9149-0	STUD	ESPARRAGO	GOIJON	3	-		
030	1C010-5118-0	GASKET, I/P BASE	JUNTA, I/P BASE	JOINT DE CORPS	1	-		
040	05012-00614	PIN, STRAIGHT	PASADOR, RECTO	GOUPILLE CYLINDRIQUE	1	-		
050	01754-50814	BOLT, FLANGE	TORNILLO, BRIDA	VIS DE BUTEE	3	-		
060	01754-50825	BOLT, FLANGE	TORNILLO, BRIDA	VIS DE BUTEE	1	-		
070	01754-50875	BOLT, FLANGE	TORNILLO, BRIDA	VIS DE BUTEE	5	-		
080	01754-50614	BOLT, FLANGE	TORNILLO, BRIDA	VIS DE BUTEE	3	-		
090	1C010-5165-0	COVER, INJ. PUMP	CUBIERTA, INYCCN BMB	COUVERCLE FILTRE D' .	1	-		
100	1C010-5166-3	GASKET, I/P COVER	JUNTA, I/P CUBIERTA	JOINT DE COUVERCLE	1	-		
110	1J530-5005-2	PUMP, INJECTION UNIT	BOMBA, INYCCN UNDD	POMPE INJECTION	1	-		
120	1C010-5080-0	ASSY HOUSING, I/P	CONJUNTO CARCASA, I/P	ENS. LOGEMENT POMPE	1	-		
130	16245-9154-0	STUD	ESPARRAGO	GOIJON	2	-		
140	15471-9153-0	STUD	ESPARRAGO	GOIJON	3	-		
150	05012-00609	PIN, STRAIGHT	PASADOR, RECTO	GOUPILLE CYLINDRIQUE	2	-		
160	1C010-5514-0	PLUG, I/P HOUSING	TAPON, I/P CARCASA	BOUCHON DE POMPE	1	-		
170	05012-00512	PIN, STRAIGHT	PASADOR, RECTO	GOUPILLE CYLINDRIQUE	2	-		
180	1C010-1617-5	CAMSHAFT, FUEL	ARBOL LEVAS, CMBSTBL	ARBRE A CAMES	1	-		
190	1G527-1657-0	BEARING, BALL	RODAMIENTO	ROULEMENT A BILLES	1	-		
200	08101-06203	BEARING, BALL	RODAMIENTO	ROULEMENT A BILLES	1	-		
210	04612-00200	CIR CLIP, EXTERNAL	ANILLO, EXTERNO	CIRCLIP	1	-		
220	12331-9523-0	KEY, WOODRUFF	LLAVE, ASPERILLA	CLAVETTE WOODRUFF	1	-		
230	1C020-1632-2	STOPPER, FUEL C/SHAFT	TAPON, CMBSTBL LV/EJ	BOUCHON ARBRE A CAM.	1	-		
240	03016-50616	SCREW, CSK-HD	TORNILLO	VIS	4	-		
250	----	BLANK	POSTIZO	BLANC	-	-		
260	1C010-1621-0	COVER, FUEL CAMSHAFT	CUBIERTA, CMBSTBL	COUV. ARBRE A CAMES	1	-		
270	1C010-1622-0	GASKET, SHAFT COVER	JUNTA, EJE CUBIERTA	JOINT, ARBRE COUVERC.	1	-		
280	13901-9102-0	BOLT	TORNILLO	VIS	4	-		
290	1C010-5213-0	GASKET, INJ. PUMP	JUNTA, INYCCN BMB	JOINT DE POMPE D' IN.	1	-		
300	1J530-5115-0	GEAR, INJECTION PUMP	ENGRANAJE, INYCCN BMB	ENGRE. POMPE D' INJEC.	1	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new




A:V3600-T-E3B-AUSA-1

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

FORK LEVER (GOVERNOR)
BIFURCACION PALANCA (REGULADOR)
LEVIER A FOURCHE (REGULATEUR DE VITESSES)




1C055-012-33

A:V3600-T-E3B-AUSA-1

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

**FUEL FILTER
COMBUSTIBLE FILTRO
FILTRE A CARBURANT**




1J408-005-10

A: V3600-T-E3B-AUSA-1


[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

FUEL PUMP (MECHANICAL)
COMBUSTIBLE BOMBA (MECANICO)
POMPE D'ALIMENTATION (MECHANIQUE)

[illegible]

23



1G521-033-10


A:V3600-T-E3B-AUSA-1

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new


DYNAMO (COMPONENT PARTS)
DINAMO (COMPONENTE PIEZAS)
DYNAMO (PARTIES COMPOSANTES)

STARTER MOTOR DE ARRANQUE DEMARREUR

[illegible]

26


STARTER (COMPONENT PARTS)
MOTOR DE ARRANQUE (COMPONENTE PIEZAS)
DEMARREUR (PARTIES COMPOSANTES)

[illegible]

27

0406

**OIL SWITCH
ACEITE CONMUTADOR
CONTACT A HUILE**




1C010-019-11

A:V3600-T-E3B-AUSA-1

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

**WATER FLANGE AND THERMOSTAT
AGUA BRIDA Y TERMOSTATO
BRIDE A EAU ET THERMOSTAT**




1G534-026-21

A:V3600-T-E3B-AUSA-1

[illegible]

$\Leftrightarrow$ interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new




1G559-004-10

A:V3600-T-E3B-AUSA-1


[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

FAN
VENTILADOR
VENTILATEUR

[illegible]

31




A:V3600-T-E3B-AUSA-1


REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PART NAME	DESCRIPCION	DESIGNATION	Q' TY/S. No. CANTIDAD/No. DE SERIE Q' TE/No. S.		I. C.	REMARKS NOTA REMARQUES
					A	B		
010	16261-1354-0	GUIDE, INLET VALVE	GUIA, ENTRADA VALVULA	GUIDE SOUP. D' ADMISS.	8	-		
020	1C010-1356-0	GUIDE, VALVE, EXHAUST	GUIA, VALVULA, ESCAPE	OEIL-GUIDE, ECHAPPEME	4	-		
030	1C010-1311-3	VALVE, INLET	VALVULA, ENTRADA	SOUPAPE D' ADMISSION	8	-		
040	1C010-1312-2	VALVE, EXHAUST	VALVULA, ESCAPE	SOUPAPE D' ECHAPMENT	4	-		
050	1C010-1324-0	SPRING, VALVE	RESORTE, VALVULA	RESSORT DE SOUPAPE	8	-		
060	15221-1324-0	SPRING, VALVE	RESORTE, VALVULA	RESSORT DE SOUPAPE	4	-		
070	16261-1333-0	RETAINER, SPRING	RETENEDOR, RESORTE	ARRETOIR DE RESSORT	8	-		
080	15221-1333-0	RETAINER, VALVE SP.	RETENEDOR, VLVL VLCD	CUVETTE SUPERIEURE	4	-		
090	15261-1336-0	COLLET, VALVE SPRING	ENGASTE, VLVL RSRT	DEMI CLAVETTE	8	-		SET
100	15221-1398-0	COLLET, VALVE SPRING	ENGASTE, VLVL RSRT	DEMI CLAVETTE	4	-		SET
110	1C010-1315-0	SEAL, VALVE STEM	REten, VLVL VSTG	JOINT DE SOUPAPE	8	-		
120	1C010-1316-0	SEAL, VALVE STEM	REten, VLVL VSTG	JOINT DE SOUPAPE	4	-		
125	1C010-1348-2	SHAFT, VALVE	EJE, VALVULA	ARBRE DE ROBINET	4	-		
130	1C010-1405-0	ASSY SHAFT, R-ARM	CONJ. EJE	ENS. AXE DE CULBUTEUR	1	-		
135	03410-50808	SCREW, SET	TORNILLO, JUEGO	VIS D' ARRET	2	-		
140	1C010-1435-0	BRACKET, ROCKER ARM	SOPORTE, BLNCN BRZ	SUPPORT DE CULBUTEUR	4	-		
150	05411-00528	PIN, SPRING	PASADOR, RESORTE	GOUPILLE-RESSORT	1	-		
160	1C010-1443-0	WASHER	ARANDELA	RONDELLE	2	-		
170	04612-00160	CIR CLIP, EXTERNAL	ANILLO, EXTERNO	CIRCLIP	2	-		
180	1C020-1431-0	SPRING, ROCKER ARM	RESORTE	RESSORT	3	-		
190	1C010-1402-0	ASSY ROCKER ARM, IN.	CONJ. BALANCIN	CULBUTEUR DE SOUPAPE	4	-		
200	15521-1423-0	SCREW, ADJUSTING	TORNILLO, AJUSTE	VIS DE REGLAGE	4	-		
210	15021-1424-0	NUT	TUERCA	ECROU	4	-		
220	1C010-1415-0	ASSY ROCKER ARM, EXH.	CONJ. BALANCIN	CULBUTEUR DE SOUPAPE	4	-		
230	15521-1423-0	SCREW, ADJUSTING	TORNILLO, AJUSTE	VIS DE REGLAGE	4	-		
240	15021-1424-0	NUT	TUERCA	ECROU	4	-		
250	01774-51060	BOLT, FLANGE	TORNILLO, BRIDA	VIS DE BUTEE	4	-		
260	1C020-1346-3	ARM, VALVE BRIGE	BRAZO, VALVULA PUENTE	BRAS DE ROBINET	4	-		
270	1C010-1349-0	PAD	COJIN	COUSSIN	4	-		
280	15221-1328-0	CAP, VALVE	TAPA, VALVULA	CHAPEAU DE SOUPAPE	4	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new


**INLET MANIFOLD
ENTRADA COLECTOR
COLLECTEUR D'ADMISSION**

[illegible]


33

[illegible]


34

[illegible]

OIL PIPE (TURBO CHARGER)
ACEITE TUBO (TURBO CARGADOR)
TUYAU D'HUILE (TURBO-CHARGEUR)

[illegible]


36




A: V3600-T-E3B-AUSA-1

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

[illegible]




GLOW LAMP AND TIMER
BUJIA DE CALENTAMIENTO LAMPARA Y TEMPORIZADOR
INDICATEUR DE PRECHAUFFAGE ET TEMPORISATEUR

[illegible]

39

0808

ACCESSORIES AND SERVICE PARTS
ACCESORIOS Y SERVICIO PIEZAS
ACCESSOIRES ET PIECES DE SERVICE




1G639-010-30

A:V3600-T-E3B-AUSA-1

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

LABEL AND OPERATOR'S MANUAL
ETIQUETA Y DEL OPERADOR MANUAL
ETIQUETTE ET MANUEL DE L'UTILISATEUR

[illegible]

41

NUMERICAL INDEX INDICE NUMERICO INDEX NUMERIQUE

PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.
E8015-9602-0....29...120			03016-50616.....4...080			14971-4275-0....15...040			15841-9202-0....21...025		
E9151-3314-0....1...240					18...240			15...250	15841-9203-0....16...020		
		5...130	03024-50520.....15...170			15000-3608-0....29...140			15841-9404-0....16...080		
		38...010	03054-50408.....5...060			15021-1424-0....32...210			15841-9602-0....1...090		
HH1C0-3243-0....6...010			03054-50508.....5...110					32...240			3...110
01311-10616.....12...020			03410-50808.....32...135			15021-3366-0....19...340			15841-9810-0....16...100		
01517-61030.....26...030			04013-60050.....20...020					21...090	15841-9851-0....16...110		
01518-50820.....20...100			04013-60100.....5...200					21...160	15841-9852-0....16...110		
01754-50612.....36...080			04015-60080.....24...040			15108-5728-0....20...140			15841-9853-0....16...110		
01754-50614.....18...080			04611-00300.....10...040			15109-3363-0....29...150			15841-9854-0....16...110		
01754-50618.....20...120			04612-00160.....32...170			15109-3366-0....29...160			15841-9855-0....16...110		
01754-50804.....30...100			04612-00200.....18...210			15221-0337-0....3...070			15841-9856-0....16...110		
01754-50814.....2...080			04613-50030.....20...050			15221-0338-0....1...060			15841-9857-0....16...110		
		3...020	04613-50040.....20...030					1...100	15841-9858-0....16...110		
		9...080	04613-50050.....20...040			15221-0339-0....1...070			15841-9859-0....16...110		
		18...050	04613-50120.....14...090			15221-0349-0....3...080			15841-9860-0....16...110		
		19...330	04714-00300.....29...220			15221-1324-0....32...060			15841-9861-0....16...110		
		31...020	04717-01600.....29...130			15221-1328-0....32...280			15841-9862-0....16...110		
		38...110	04724-00170.....1...190			15221-1333-0....32...080			15841-9863-0....16...110		
01754-50820.....1...280			04814-00200.....4...140			15221-1398-0....32...100			15841-9864-0....16...110		
01754-50820.....4...120			04814-00220.....2...070			15221-1443-0....14...100			15841-9865-0....16...110		
		33...040	04814-00240.....4...150			15221-3365-0....1...140			15841-9866-0....16...110		
		34...060	04814-00420.....30...080			15221-5628-0....14...190			15841-9867-0....16...110		
01754-50825.....13...030			04814-10070.....14...070			15221-9153-0....3...030			15841-9868-0....16...110		
		18...060			14...150			34...070	15841-9869-0....17...110		
		24...050	04817-50300.....1...250			15261-0337-0....1...050			15841-9870-0....17...110		
		29...200			5...140	15261-1336-0....32...090			15841-9871-0....17...110		
01754-50830.....8...030					38...020	15261-9202-0....21...080			15841-9872-0....17...110		
		30...110	05012-00512.....18...170			15401-1172-0....35...120			15841-9873-0....17...110		
01754-50840.....30...120			05012-00609.....18...150			15401-9569-0....13...050			15841-9874-0....17...110		
01754-50845.....29...050			05012-00614.....18...040			15401-9665-0....13...080			15841-9875-0....17...110		
		29...190	05012-00820.....1...120			15451-9667-0....4...040			15841-9876-0....17...110		
01754-50855.....9...120			05012-01016.....1...130			15471-0174-0....3...010			15841-9877-0....17...110		
01754-50865.....33...050			05411-00416.....14...130			15471-2516-2....11...030			15841-9878-0....17...110		
01754-50870.....37...120					14...180	15471-3324-0....36...090			15841-9879-0....17...110		
01754-50875.....18...070			05411-00528.....32...150			15471-5792-0....14...160			15841-9880-0....17...110		
01754-50880.....30...090			05712-00515.....10...140			15471-9153-0....18...140			15841-9881-0....17...110		
01754-50895.....24...060			05712-00520.....9...060			15471-9579-0....36...040			15841-9882-0....17...110		
01755-50814.....37...060			06311-55030.....1...180			15484-3707-0....38...040			15841-9883-0....17...110		
01774-51002.....24...070			06311-85016.....5...120			15521-1423-0....32...200			15841-9884-0....17...110		
01774-51004.....2...050			06312-10030.....30...040			15521-1423-0....32...230			15841-9885-0....17...110		
01774-51014.....5...190			07715-01605.....9...040			15521-9602-0....1...020			15841-9886-0....17...110		
01774-51018.....11...090			07715-03209.....3...090					3...100	15841-9887-0....17...110		
01774-51030.....1...210			08101-06203.....18...200			15601-1555-0....9...010			15841-9888-0....17...110		
		22...130	09318-88200.....29...020			15601-9665-0....21...060			15841-9889-0....17...110		
01774-51035.....26...020					38...065			21...150	15841-9890-0....17...110		
01774-51060.....32...250					38...085	15602-3311-0....1...260			15841-9891-0....17...110		
02056-50060.....20...150					38...100	15625-3289-0....1...270			15841-9892-0....17...110		
02751-50060.....23...030			09318-88230.....36...100			15707-3336-0....37...010			15852-9233-0....21...140		
02751-50080.....3...040			09661-40170.....15...030			15707-3375-0....2...020			16221-5442-0....21...110		
02751-50080.....13...040			09661-40170.....15...240			15841-5316-0....16...060			16222-7284-0....29...210		
		19...320	09661-70625.....22...020			15841-5323-0....16...030			16241-0555-0....5...070		
		34...080	12234-6758-0....3...050					16...110			30...050
		37...070			33...060	15841-5335-0....16...050			16241-3351-0....5...170		
02756-50080.....35...040			12331-9523-0....18...220			15841-5362-2....15...090			16245-9154-0....18...130		
02761-50040.....15...200			12581-4301-2....40...020					17...120	16261-1333-0....32...070		
02771-50120.....14...030			13901-9102-0....18...280			15841-5385-0....15...150			16261-1354-0....32...010		
02771-60100.....24...080			14301-4329-0....22...100			15841-5386-0....15...160			16264-5214-0....23...020		
		26...040	14311-6050-4....13...060			15841-5422-0....21...100			16264-8334-2....4...200		
02776-50140.....19...310			14911-4275-0....22...030			15841-5427-0....21...130			16265-9667-0....2...030		

NUMERICAL INDEX INDICE NUMERICO INDEX NUMERIQUE

PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.
16415-6551-2....15...180			1C010-2411-2....10...130			1C010-5648-0....20...080			1C020-1632-2....18...230		
16475-5328-0....16...070			1C010-2425-0....9...090			1C010-5675-0....14...010			1C020-2231-2....10...080		
16683-9602-0....1...040			1C010-2436-0....9...100			1C010-5751-2....14...110			1C020-2233-2....10...080		
17371-9580-0....36...020			1C010-2437-0....9...110			1C010-5762-0....14...170			1C020-2296-2....10...080		
37...030			1C010-2452-0....9...095			1C010-5770-0....14...140			1C020-2297-2....10...080		
17490-4236-0....15...260			1C010-2498-2....9...140			1C010-5792-0....20...090			1C020-2347-0....10...160		
19077-5365-0....15...100			9...160			1C010-6001-5....12...010			1C020-2391-0....10...160		
17...130			1C010-3211-0....2...060			1C010-6015-3....14...080			1C020-2392-0....10...160		
19202-9683-0....4...110			1C010-3229-2....38...050			1C010-6302-0....27...130			1C020-2634-0....11...100		
19258-1223-0....40...030			1C010-3288-0....4...100			1C010-6317-0....27...120			1C020-5505-0....14...020		
19498-8304-0....29...230			1C010-3308-0....1...230			1C010-6325-0....27...180			1C020-5545-3....14...040		
1A024-3352-0....36...120			5...125			1C010-6326-0....27...070			1C020-7327-2....29...040		
1A024-3901-0....28...010			38...005			1C010-6327-0....27...090			1C020-9149-0....18...020		
1C010-0104-8....1...010			1C010-3332-0....37...020			1C010-6333-0....27...080			1C020-9665-0....36...030		
1C010-0112-6....1...200			1C010-3364-0....1...150			1C010-6341-0....27...060			37...040		
1C010-0150-3....2...010			1C010-3365-0....1...220			1C010-6352-0....27...160			1C040-0551-0....5...160		
1C010-0345-0....3...120			1C010-3507-0....4...060			1C010-6411-0....25...150			1C040-1163-0....35...100		
1C010-0416-2....4...170			1C010-3513-0....4...070			1C010-6431-0....25...140			1C040-1710-0....35...020		
1C010-0430-0....8...010			1C010-3563-0....10...150			1C010-6477-0....25...080			1C040-1711-0....35...070		
1C010-0445-0....11...080			1C010-3641-2....7...020			1C010-6478-0....25...060			1C040-3304-0....36...010		
1C010-0446-0....8...020			1C010-3642-2....7...010			1C010-6556-0....15...190			1C040-3306-3....36...060		
1C010-0456-0....1...080			1C010-3692-2....4...030			1C010-7282-0....29...170			1C040-3321-2....1...160		
1C010-0468-0....11...060			1C010-3695-0....4...020			1C010-7343-0....30...020			1C040-3367-0....36...070		
1C010-0512-0....5...100			1C010-3696-0....4...050			1C010-8315-0....37...100			1G031-5421-0....21...015		
1C010-0520-0....5...090			1C010-3701-0....38...030			1C010-8335-0....37...130			21...040		
1C010-1182-0....33...030			1C010-3711-4....1...170			1C010-9101-0....24...100			1G511-8981-6....41...020		
1C010-1235-2....34...050			29...110			1C010-9102-0....5...150			1G513-3655-0....7...030		
1C010-1311-3....32...030			1C010-3715-0....38...060			1C010-9103-0....4...180			1G517-0461-0....11...050		
1C010-1312-2....32...040			1C010-3716-0....38...070			34...040			1G517-2501-0....11...010		
1C010-1315-0....32...110			1C010-3718-2....38...090			1C010-9104-0....4...190			1G517-5615-0....20...060		
1C010-1316-0....32...120			1C010-4240-0....15...020			1C010-9105-0....25...030			1G520-2301-0....10...100		
1C010-1324-0....32...050			15...230			1C010-9110-0....2...040			1G527-1657-0....18...190		
1C010-1348-2....32...125			1C010-4250-0....15...010			1C010-9201-0....25...020			1G534-7270-2....29...070		
1C010-1349-0....32...270			1C010-5080-0....18...120			1C010-9202-0....20...130			1G545-5412-0....21...030		
1C010-1356-0....32...020			1C010-5117-4....18...010			1C010-9301-0....25...050			1G551-1232-5....35...060		
1C010-1402-0....32...190			1C010-5118-0....18...030			1C010-9451-0....14...210			1G557-9665-0....36...050		
1C010-1405-0....32...130			1C010-5132-0....13...070			1C010-9601-0....1...030			1G565-7326-0....29...030		
1C010-1415-0....32...220			1C010-5162-0....37...050			1C010-9602-0....4...090			1G639-5203-0....40...010		
1C010-1435-0....32...140			1C010-5165-0....18...090			1C010-9616-0....1...110			1G772-6382-0....11...020		
1C010-1443-0....32...160			1C010-5166-3....18...100			1C010-9696-0....37...110			1G772-9103-0....11...070		
1C010-1450-6....5...010			1C010-5203-2....23...010			1C010-9696-0....37...140			1J411-8911-0....41...010		
1C010-1452-0....5...080			1C010-5211-0....13...020			1C011-2105-0....10...020			1J510-0537-0....5...030		
1C010-1511-0....9...020			1C010-5213-0....18...290			1C011-2109-0....10...020			1J530-0302-0....3...060		
1C010-1617-5....18...180			1C010-5300-0....15...060			1C011-5510-4....14...050			1J530-1176-0....33...010		
1C010-1621-0....18...260			16...010			1C011-6401-0....24...010			1J530-1287-0....34...020		
1C010-1622-0....18...270			1C010-5317-0....16...040			25...010			1J530-1601-0....9...030		
1C010-1627-0....9...070			1C010-5361-0....16...090			1C011-6402-0....25...040			1J530-1701-0....35...010		
1C010-1651-2....9...050			1C010-5371-0....15...110			1C011-6406-0....25...100			1J530-2111-0....10...010		
1C010-2131-0....10...030			1C010-5372-0....15...120			1C011-6408-0....25...090			1J530-2191-0....10...010		
1C010-2198-0....10...060			1C010-5373-0....15...130			1C011-6412-0....25...070			1J530-5005-2....18...110		
1C010-2214-2....10...070			1C010-5374-0....15...140			1C011-6460-0....25...130			1J530-5010-0....19...350		
1C010-2330-0....10...120			1C010-5390-0....15...220			1C011-6485-0....25...110			1J530-5115-0....18...300		
1C010-2353-0....10...170			16...005			1C011-7301-0....29...180			1J530-5603-2....20...010		
1C010-2354-0....10...180			1C010-5410-2....21...070			1C020-0331-0....3...130			1J530-9101-0....35...090		
1C010-2395-0....10...170			1C010-5412-0....21...020			1C020-0360-0....3...130			1J530-9150-0....35...030		
1C010-2396-0....10...170			1C010-5415-3....21...010			1C020-0361-0....3...130			1J530-9151-0....35...080		
1C010-2397-0....10...180			1C010-5514-0....18...160			1C020-0401-0....4...010			1J530-9153-0....35...050		
1C010-2398-0....10...180			1C010-5577-0....20...110			1C020-0414-0....4...130			1J550-1231-3....34...010		
1C010-2401-2....9...130			1C010-5602-3....14...060			1C020-1346-3....32...260			1J574-1744-0....34...030		
1C010-2402-2....9...150			1C010-5641-3....20...070			1C020-1431-0....32...180			1J574-2201-0....10...050		

**NUMERICAL INDEX
INDICE NUMERICO
INDEX NUMERIQUE**

PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.
1K011-3717-0....38...080											
1K011-4202-0....22...010											
1K011-4301-0....22...050											
1K011-4306-0....22...060											
1K011-4314-0....22...070											
1K011-4327-0....22...120											
1K011-4328-0....22...090											
1K011-4389-0....22...110											
1K011-6442-0....24...020											
1K011-6445-0....24...030											
1K011-7303-2....30...010											
1K011-7306-0....30...030											
1K011-7335-0....29...010											
1K011-7382-0....30...070											
1K011-7425-0....31...010											
1K011-7428-2....24...090											
1K011-9203-0....25...120											
1K011-9701-0....24...110											
1K012-5101-2....13...010											
1K012-5715-0....14...120											
1K012-6301-0....26...010											
27...010											
1K012-6303-0....27...020											
1K012-6304-0....27...040											
1K012-6305-0....27...100											
1K012-6307-0....27...170											
1K012-6308-0....27...190											
1K012-6320-0....27...230											
1K012-6321-0....27...050											
1K012-6328-0....27...110											
1K012-6332-0....27...240											
1K012-6337-0....27...220											
1K012-6338-0....27...200											
1K012-6339-0....27...210											
1K012-6376-0....27...140											
1K533-6566-0....39...010											
33430-8276-0....36...110											
35466-7446-0....35...110											
68011-5116-0....5...180											
6C040-8269-0....27...150											

PIES.No.		EDK0001246
BLOCK No.	LINE No.	A (1)
01	01	1J408-47000 V3600-T-E3B-AUSA-1

KUBOTA

THE BASIC NECESSITIES GIANT

"Technology for the Needs of Tomorrow" is the ambition of everyone at Kubota. Through research and the development of new products for agriculture, industry, construction, and many other areas of modern life, we at Kubota hope to realize this goal.

EI GIGANTE DE LAS NECESIDADES BÁSICAS

La "tecnología para las necesidades del mañana" es la ambición de todos los que trabajamos en Kubota. A través de la investigación y el desarrollo de nuevos productos para la agricultura, industria, construcción y muchos otros ámbitos de la vida moderna, en Kubota esperamos cumplir este objetivo.

GEANT DES NECESSITES FONDAMENTALES

"La Technologie pour les Besoins de Demain" est l'ambition de chacun CHEZ KUBOTA. A travers la recherche et le développement de nouveaux produits pour l'Agriculture, l'Industrie, la Construction et plusieurs autres domaines de la vie moderne, Nous KUBOTA, espérons atteindre ce but.