

ILLUSTRATED PARTS LIST

LISTA DE PIEZAS


LISTE DES PIECES

KUBOTA

MODEL
MODELO
MODELE

V3600-T-E3CB-AUSA-2

DIESEL ENGINE
MOTOR DIESEL
MOTEUR DIESEL



Kubota

97898-77190
JUN.
JUNIO 2009
JUIN

NOTICE

This Parts List is for the following purposes.

1. When ordering parts, check with this Parts List to confirm the part number and the name of parts.
2. When making repairs, refer to the illustrations in this Parts List.
3. This Parts List is subject to change without notice.

NOTA

Esta lista de piezas tiene el objetivo siguiente.

1. Cuando solicite piezas, consulte esta Lista de piezas para confirmar su número de referencia y nombre.
2. Al efectuar reparaciones, consulte las ilustraciones de esta Lista de piezas.
3. Esta lista de piezas está sujeta a cambios sin previo aviso.

NOTE

Utilisation de ce livre

1. A la commande d'une pièce, chercher la référence et le nom de la pièce.
2. Pour les réparations, employez les illustrations.
3. La liste des pièces peut-être modifiée sans préavis.

MODEL MODELO MODELE	CODE No. CÓDIGO No. No. DE CODE
V3600-T-E3CB-AUSA-2	1J408-48000


**INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES
INSTRUCTION**

010200

PISTON AND CRANKSHAFT
PISTON Y CIGUENAL
PISTON ET VILEBREQUIN

[B]

⑩ → S.No. ; A: \leq 15000, B:14000 to 15000




REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF REFERENCE	PART NAME	DESCRIPCION	DESIGNATION	QTY./S.No. CANTIDAD/No. DE SERIE QTE./No.S.		I.C. I/C I.C.	REMARKS NOTA REMARQUES
					A	B		
010	15800-0000-0	PISTON	PISTON	PISTON	1 \leq 15000	1 \leq 15000	I.C.	[Example-1] [Ejemplo-1] [Exemple-1]
010	15800-0000-2	PISTON	PISTON	PISTON	1 \geq 15001	1 \geq 15001	I.C.	[Example-2] [Ejemplo-2] [Exemple-2]
020	15800-1000-0	PIN,PISTON	PASADOR, PISTON	AXE DE PISTON	1 \leq 15000	1 \leq 15000	I.C.	[Example-3] [Ejemplo-3] [Exemple-3]
020	15800-1000-2	PIN,PISTON	PASADOR, PISTON	AXE DE PISTON	1 \geq 15001	1 \geq 15001	I.C.	[Example-3] [Ejemplo-3] [Exemple-3]
030	15800-2000-0	ASSY PISTON RING	CONJUNTO PISTON ARO	ENS.JEU DE SEGMENTS	1 \leq 15000	1 \leq 15000	I.C.	[Example-3] [Ejemplo-3] [Exemple-3]
030	15830-2000-0	ASSY PISTON RING	CONJUNTO PISTON ARO	ENS.JEU DE SEGMENTS	1 \geq 15001	1 \geq 15001	I.C.	[Example-3] [Ejemplo-3] [Exemple-3]

- ① Fig. No. Represents No. corresponding to each group name.
- ② Specifications The types and destinations of sister models are indicated. These indications are given to tell their relevant pages in this book.
- ③ Components The components of an assembly are identified by a bracket of dotted lines.
- ④ Point Indicates that the parts is not sold independently.
The assembly (Ref.No.050) containing the part needs to be ordered.
- ⑤ REF. No. Reference numbers are assigned to parts in the illustration. The code number of a part in the illustration can be identified by referring to the same reference number in the parts list.
- ⑥ Model name The name of the basic model is indicated in this column. Other applicable models are indicated on the "REMARKS" column ⑨.
- ⑦ S. No. Indicates a group of serial numbers to which a design change is applied.
(serial No.)

Engine Serial No.

7 J 0001

7 K A001



Lower 4 digits in Numerals or Alphabetical letter (A to Z) and Numerals (start 0001 to max Z999).

5th digit Alphabetical letter (Month of manufacture)

Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A,B	C,D	E,F	G,H	J,K	L,M	N,P	Q,R	S,T	U,V	W,X	Y,Z

6th digit Numerals or Alphabetical letter (Year of manufacture)

Year	1998	1999	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	W	X	Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B

- ⑧ I. C. Indicates the interchangeability of parts due to design change.
(interchangeability)

Example-1 ← indicates that a new part can replace an old part, but not vice versa.

15800-0000-0 is applicable to the first serial number to S. No. 15000.

15800-0000-2 is applicable to the first serial number and above.

Example-2 ≠ indicates that the new and old parts are not interchangeable.

15800-1000-0 is applicable to the first serial number to S. No. 15000.

15800-1000-2 is applicable to S. No. 15001 and above.

Example-3 ↔ indicates that the new and old parts are interchangeable. Both 15800-2000-0 and 15830-2000-0 are applicable to the first serial number and above.

- ⑨ REMARKS 1 In this column, enter other applicable model names, dimensions and other special items.

- ⑩ REMARKS 2 The following expressions are used in NOTE for each group.

Machines' serial numbers are indicated as follows.

<=15000 Serial number below 15000.

>=15001 Serial number above 15001.

14000 to 15000 Serial number 14000 to 15000.

For some models, the above expressions may also be used REMARKS 1 ⑨.

- ① Fig. No. Representa el No. que corresponde al nombre de cada grupo.
- ② Especificaciones ... Se indican los tipos y destinos de los modelos del mismo tipo. Éstas se dan para indicar (para los modelos gemelos) las páginas correspondientes a los modelos en este libro.
- ③ Componentes Los componentes de un conjunto se identifican mediante un paréntesis o líneas de puntos.
- ④ Punto Indica que las piezas no se venden por separado.
Es necesario solicitar el conjunto (No. DE REF. 050) que contiene la pieza.
- ⑤ No. DE REF. En la ilustración se asignan números de referencia a las piezas. Puede identificar el número de código de una pieza de la ilustración consultando el número de referencia en la lista de piezas.
- ⑥ Nombre del modelo ... En esta columna se indica el nombre del modelo básico. Otros modelos se indican en la columna ⑨ "NOTA".
- ⑦ No. DE SERIE Indica un grupo de números de serie al que se aplica un cambio de diseño.

No. DE SERIE del motor

7 J 0001
7 K A001

4 dígitos menores de los números o de letra del alfabeto (A hasta Z) y los números (de 0001 hasta max. Z999).

Quinto dígito letra del alfabeto (mes de fabricación).

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A,B	C,D	E,F	G,H	J,K	L,M	N,P	Q,R	S,T	U,V	W,X	Y,Z

Sexto dígito Letra del alfabeto o número (año de fabricación).

Año	1998	1999	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	W	X	Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B

- ⑧ I/C Indica la intercambiabilidad de piezas debida a un cambio en el diseño.
(intercambiabilidad)

Ejemplo-1 ← Indica que una pieza nueva puede sustituir a la anterior, pero no a la inversa.
15800-0000-0 es aplicable desde el primer número de serie hasta el No. S. 15000.

15800-0000-2 es aplicable al primer número de serie y a los siguientes.

Ejemplo-2 ≠ indica que las piezas nuevas y viejas no son intercambiables.

15800-1000-0 es aplicable al primer número de serie hasta el No. S.15000.

15800-1000-2 es aplicable al número de serie 15001 y a los siguientes.

Ejemplo-3 ↔ indica que las piezas nuevas y viejas son intercambiables. Tanto 15800-2000-0 y 15830-2000-0 son aplicables al primer número de serie y a los siguientes.

- ⑨ NOTA 1 Escriba en esta columna otros nombres de modelos, dimensiones y otros elementos especiales pertinentes.

- ⑩ NOTA 2 Las siguientes expresiones se utilizan en las Notas para cada grupo. Los números de serie de las máquinas se indican del siguiente modo:

<=15000 Números de serie inferiores a 15000.

>=15001 Números de serie superiores a 15001.

De 14000 a 15000 Número de serie entre 14000 y 15000.

En algunos modelos, las expresiones anteriores también pueden utilizarse NOTA 1⑨.

- ① No. de Fig. Représente le No. de chaque nom de groupe.
- ② Spécifications Les types et les destinations des modèles soeurs sont indiqués. Ces indications (pour modèles soeurs) sont données pour donner leurs pages relatives dans ce livre.
- ③ Composantes Les composantes d'un ensemble sont identifiées par des parenthèses en pointillé.
- ④ Point Indique que la pièce n'est pas à vendre toute seule.
Elle doit être commandée avec l'ensemble (POS.No. 050) qui la contient.
- ⑤ POS.No. Des numéros de position sont donnés aux pièces représentées dans l'illustration.
Le référence d'une pièce de l'illustration peut être identifié en se reportant au même numéro de position indiqué dans la liste des pièces détachées.
- ⑥ Nom de type Le nom du type de base est indiqué dans cette colonne. Les autres modèles sont indiqués dans la colonne des "REMARQUES" ⑨.
- ⑦ No. S. Indique un groupe de numéros de série qui a subit des modifications de modèle.
(No. de série)

No. de série de moteur

7 J 0001
7 K A001

4 chiffres inférieurs en lettres numérales ou alphabétiques de A à Z et numéraux de 0001 jusqu'à Z999 au maximum .

5 ^{ème} chiffre	Lettre alphabétique	Mois de fabrication .
Mois	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	
	A,B C,D E,F G,H J,K L,M N,P Q,R S,T U,V W,X Y,Z	

6^{ème} chiffre Numeral ou lettre alphabétique Année de fabrication .

Année	1998	1999	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	W	X	Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B

- ⑧ I. C. Indique la permutabilité des pièces due à un changement dans le modèle.
(permutabilité)
 - Exemple-1 ← indique que la nouvelle pièce peut remplacer la vieille, mais pas vice versa.
Le 15800-0000-0 s'applique au premier numéro de série jusqu'au No.S. 15000.
Le 15800-0000-2 s'applique au premier numéro de série et à ceux ci-dessus.
 - Exemple-2 ≠ indique que la nouvelle et vielle pièces sont permutable.
Le 15800-1000-0 s'applique au premier numéro de série jusqu'au No.S. 15000.
Le 15800-1000-2 s'applique au No.S. 15001 et à ceuxci-dessus.
 - Exemple-3 ↔ indique que la nouvelle pièce et la vieille pièce sont interchangeable. Toules deux numéros 15800-2000-0 et 15830-2000-0 sont applicables a premier numéro de cette depuis.
- ⑨ REMARQUES 1 ... Cette colonne renferme d'autres noms de modèles applicables, les dimensions et autres éléments spéciaux.
- ⑩ REMARQUES 2 ... Les expressions suivantes sont utilisées dans la NOTE de chaque groupe.
Les numéros de série des machines sont indiqués de la manière suivante.
≤15000 Numéros de série au-dessous de 15000.
≥15001 Numéros de série au-dessus de 15001.
14000 to 15000 Numéros de série 14000 à 15000.
Pour certaines modèles, les expressions ci-dessus peuvent aussi être utilisées dans la rubrique des REMARQUES 1 ⑨.

CONTENTS

[V3600-T-E3CB-AUSA-2]

000100	CRANK CASE	1
000200	OIL PAN	2
000300	CYLINDER HEAD	3
000400	GEAR CASE	4
000500	HEAD COVER.....	5
000600	OIL FILTER	6
000700	DIPSTICK AND GUIDE.....	7
010000	MAIN BEARING CASE	8
010100	CAMSHAFT AND IDLE GEAR SHAFT.....	9
010200	PISTON AND CRANKSHAFT	10
010300	FLYWHEEL	11
020100	STOP SOLENOID	12
020200	INJECTION PUMP	13
020400	GOVERNOR	14
020600	NOZZLE HOLDER AND GLOW PLUG.....	15
020700	NOZZLE HOLDER [COMPONENT PARTS].....	16
020900	PUMP HOUSING	18
021200	FORK LEVER (GOVERNOR).....	19
021500	GOVERNOR BOLT,ADJUSTING	20
030000	FUEL FILTER	21
030500	COVER	22
040000	DYNAMO AND PULLEY	23
040100	DYNAMO [COMPONENT PARTS]	24
040400	STARTER.....	25
040500	STARTER [COMPONENT PARTS]	26
040600	OIL SWITCH/THERMOMETER AND PLUG.....	27
050000	WATER FLANGE AND THERMOSTAT	28
050100	WATER PUMP	29
050400	FAN	30
060000	VALVE AND ROCKER ARM.....	31
060100	INLET MANIFOLD.....	32
060200	EXHAUST MANIFOLD.....	33
060600	TURBO CHARGER.....	34
061000	OIL PIPE (TURBO CHARGER)	35
070200	OIL COOLER	36
080800	ACCESSORIES AND SERVICE PARTS.....	37
080900	LABEL AND OPERATOR'S MANUAL	38
090300	PISTON KIT [OPTION].....	39
■	NUMERICAL INDEX	40

SOMMAIRE

[V3600-T-E3CB-AUSA-2]


000100	BLOC MOTEUR	1
000200	CARTER D'HUILE	2
000300	CULASSE	3
000400	CARTER DE DISTRIBUTION	4
000500	COUVRE-CULASSE	5
000600	FILTRE D'HUILE	6
000700	JAUGE D'HUILE ET GUIDE	7
010000	PALIERS DE VILEBREQUIN	8
010100	ARBRE A CAMES ET ARBRE DE PIGNON FOU	9
010200	PISTON ET VILEBREQUIN	10
010300	VOLANT MOTEUR	11
020100	SOLENOIDE D'ARRET	12
020200	POMPE D'INJECTION	13
020400	REGULATEUR DE VITESSES	14
020600	PORTE-INJECTEUR ET BOUGIE DE PRECHAUFFAGE	15
020700	PORTE-INJECTEUR [PARTIES COMPOSANTES]	16
020900	CARTER DE POMPE	18
021200	LEVIER A FOURCHE (REGULATEUR DE VITESSES)	19
021500	VIS DE REGLAGE DE VITESSE	20
030000	FILTRE A CARBURANT	21
030500	COUVERCLE	22
040000	DYNAMO ET POULIE	23
040100	DYNAMO [PARTIES COMPOSANTES]	24
040400	DEMARREUR	25
040500	DEMARREUR [PARTIES COMPOSANTES]	26
040600	CONTACT A HUILE THERMOMETRE ET OBTURATEUR	27
050000	BRIDE A EAU ET THERMOSTAT	28
050100	POMPE A EAU	29
050400	VENTILATEUR	30
060000	SOUPAPES ET CULBUTEURS	31
060100	COLLECTEUR D'ADMISSION	32
060200	COLLECTEUR D'ECHAPPEMENT	33
060600	TURBO-CHARGEUR	34
061000	TUYAU D'HUILE (TURBO-CHARGEUR)	35
070200	REFROIDISSEMENT	36
080800	ACCESSOIRES ET PIECES DE SERVICE	37
080900	ETIQUETTE ET MANUEL DE L'UTILISATEUR	38
090300	JEU DE PISTONS [OPTION]	39
■	INDEX NUMERIQUE	40

CONTENIDO

[V3600-T-E3CB-AUSA-2]

000100	BLOQUE MOTOR	1
000200	ENGRASE LA CACEROLA.....	2
000300	CILINDRO CULATA.....	3
000400	ENGRANAJE CAJA	4
000500	CULATA CUBIERTA	5
000600	ACEITE FILTRO.....	6
000700	VARILLA DE NIVEL	7
010000	PRINCIPAL RODAMIENTO CAJA.....	8
010100	ARBOL DE LEVAS Y PUNTO MUERTO ENGRANAJE EJE	9
010200	PISTON Y CIGUENAL	10
010300	VOLANTE.....	11
020100	PARAR SOLENOIDE	12
020200	INYECCION BOMBA	13
020400	REGULADOR.....	14
020600	TOBERA SOPORTE Y BUJIA DE CALENTAMIENTO TAPON	15
020700	TOBERA SOPORTE [COMPONENTE PIEZAS]	16
020900	BOMBA CARCASA	18
021200	BIFURCACION PALANCA (REGULADOR)	19
021500	REGULADOR AJUSTE TORNILLO.....	20
030000	ACEITE FILTRO.....	21
030500	COUVERCLE	22
040000	DINAMO Y POLEA.....	23
040100	ALTERNADOR[COMPONENTE PIEZAS][UK]	24
040400	MOTOR DE ARRANQUE.....	25
040500	MOTOR DE ARRANQUE (COMPONENTE PIEZAS)	26
040600	ACEITE CONMUTADOR/SENSOR.....	27
050000	AGUA BRIDA Y TERMOSTATO.....	28
050100	AGUA BOMBA	29
050400	VENTILADOR	30
060000	VALVULA Y BALANCIN BRAZO	31
060100	ENTRADA COLECTOR	32
060200	ESCAPE COLECTOR	33
060600	TURBO CARGADOR	34
061000	ACEITE TUBO (TURBO CARGADOR)	35
070200	ACEITE REFRIGERADOR	36
080800	ACCESORIOS Y SERVICIO PIEZAS	37
080900	ETIQUETA Y DEL OPERADOR MANUAL	38
090300	KIT DEL PISTON [OPCION]	39
■	INDICE NUMERICO.....	40


**000100 CRANK CASE
BLOC MOTEUR
BLOQUE MOTOR**



1J408-017-10

A:V3600-T-E3CB-AUSA-2


**000200 OIL PAN
CARTER D'HUILE
ENGRASE LA CACEROLA**



1G373-001-24

A:V3600-T-E3CB-AUSA-2


**000300 CYLINDER HEAD
CULASSE
CILINDRO CULATA**



A:V3600-T-E3CB-AUSA-2

\leftrightarrow Interchangeable; \neq not Interchangeable; \leftarrow new for old; \rightarrow old for new


**000400 GEAR CASE
CARTER DE DISTRIBUTION
ENGRANAJE CAJA**



1G549-015-12

A:V3600-T-E3CB-AUSA-2


**000500 HEAD COVER
COUVRE-CULASSE
CULATA CUBIERTA**



1J408-003-11

A:V3600-T-E3CB-AUSA-2


OIL FILTER
FILTRE D'HUILE
ACEITE FILTRO



1J406-003-11

A:V3600-T-E3CB-AUSA-2

**000700 DIPSTICK AND GUIDE
JAUGE D'HUILE ET GUIDE
VARILLA DE NIVEL**




1J406-010-14

1J406-805-10

A:V3600-T-E3CB-AUSA-2

**010000 MAIN BEARING CASE
PALIERS DE VILEBREQUIN
PRINCIPAL RODAMIENTO CAJA**




1C010-007-20

A:V3600-T-E3CB-AUSA-2


\leftrightarrow Interchangeable; \neq not Interchangeable; \leftarrow new for old; \rightarrow old for new

**010100 CAMSHAFT AND IDLE GEAR SHAFT
ARBRE A CAMES ET ARBRE DE PIGNON FOU
ARBOL DE LEVAS Y PUNTO MUERTO ENGRANAJE EJE**



A:V3600-T-E3CB-AUSA-2

\leftrightarrow Interchangeable; \neq not Interchangeable; \leftarrow new for old; \rightarrow old for new

PISTON AND CRANKSHAFT
010200 PISTON ET VILEBREQUIN
PISTON Y CIGUENAL



1G534-004-12

A:V3600-T-E3CB-AUSA-2

REF.No. POS.No. No. DE REF.	PART No. REFERENCE No. REF.	PART NAME	DESIGNATION	DESCRIPCION	Q'TY/S. Q'TE/NO.S. CANTIDAD/NO. DE SERIE	I.C. I.C. I/C	REMARKS REMARQUES NOTA
					A		
010	1J530-2111-0	PISTON	PISTON	PISTON	4 ≤APZ999		#STD
010	1J530-2111-3	PISTON	PISTON	PISTON	4 ≥AQ0001	←	#STD
010	1J530-2191-0	PISTON	PISTON	PISTON	4 ≥APZ999		#+0.50mm
010	1J530-2191-3	PISTON	PISTON	PISTON	4 ≥AQ0001	←	#+0.50mm
020	1C011-2105-0	ASSY PISTON RING	ENS.SEGMENT	CONJUNTO PISTON ARO	4		STD
020	1C011-2109-0	ASSY PISTON RING	ENS.SEGMENT	CONJUNTO PISTON ARO	4		+0.50mm
030	1C010-2131-0	PIN,PISTON	AXE DE PISTON	PASADOR,PISTON	4		
040	04611-00300	CIR CLIP,INTERNAL	CIRCLIP	ANILLO,INTERNO	8		
050	1J574-2201-0	ASSY ROD,CONNECTING	ENS.BIELLE	CONJ.VARILLA,CNCTND	4 ≤AXZ999	#	
050	1J574-2201-4	ASSY ROD,CONNECTING	ENS.BIELLE	CONJ.VARILLA,CNCTND	4 ≥AY0001	←	#
060	1J574-2198-0	BUSH,PISTON PIN	BAGUE DE BIELLE	CASQUILLO,PSTN PSDR	8		
070	1C010-2214-2	BOLT,CONNECTING ROD	VIS DE BIELLE	TORNILLO,CNCTND VRLL	8		
080	1C020-2231-2	METAL,CRANKPIN	COUSSINET DE BIELLE	METAL,MUNEQUILLA	4 ≤AXZ999		#STD/BLUE/SET
080	1C020-2231-3	METAL,CRANKPIN	COUSSINET DE BIELLE	METAL,MUNEQUILLA	4 ≥AY0001	←	#STD/BLUE/SET
080	1C020-2233-2	METAL,CRANKPIN	COUSSINET DE BIELLE	METAL,MUNEQUILLA	4 ≤AXZ999		#STD/SET
080	1C020-2233-4	METAL,CRANKPIN	COUSSINET DE BIELLE	METAL,MUNEQUILLA	4 ≥AY0001	←	#STD/SET
080	1C020-2296-2	METAL,CRANKPIN	COUSSINET DE BIELLE	METAL,MUNEQUILLA	4 ≤AXZ999		#-0.20mm/GREEN/SET
080	1C020-2296-3	METAL,CRANKPIN	COUSSINET DE BIELLE	METAL,MUNEQUILLA	4 ≥AY0001	←	#-0.20mm/GREEN/SET
080	1C020-2297-2	METAL,CRANKPIN	COUSSINET DE BIELLE	METAL,MUNEQUILLA	4 ≤AXZ999		#-0.40mm/RED/SET
080	1C020-2297-3	METAL,CRANKPIN	COUSSINET DE BIELLE	METAL,MUNEQUILLA	4 ≥AY0001	←	#-0.40mm/RED/SET
090	—	BLANK	BLANC	POSTIZO	—		
100	1G520-2301-0	COMP.CRANKSHAFT	VILEBREQUIN COMPLET	COMPLETO CIGUENAL	1		
110	—	BLANK	BLANC	POSTIZO	—		
120	1C010-2330-0	SLEEVE,CRANKSHAFT	FRETTE ARRIERE	CASQUILLO,CIGUENAL	1		
130	1C010-2411-2	GEAR,CRANKSHAFT	PIGNON DE VILEBREQ.	ENGRANAJE,CIGUENAL	1		
140	05712-00515	KEY,FEATHER	CLAVETTE	LLAVE,PLUMA	1		
150	1C010-3563-0	GEAR,OIL PUMP DRIVE	PIGNON ENTRAIN.POMPE	ENGRANAJE,ACT	1		
160	1C020-2347-0	METAL,CRANKSHAFT	COUSSINET DE VILEBR.	METAL,CIGUENAL	5 ≤AXZ999		#STD/SET
160	1C020-2347-2	METAL,CRANKSHAFT	COUSSINET DE VILEBR.	METAL,CIGUENAL	5 ≥AY0001	←	#STD/SET

↔ Interchangeable; ≠ not Interchangeable; ← new for old; → old for new


**010200 PISTON AND CRANKSHAFT
PISTON ET VILEBREQUIN
PISTON Y CIGUENAL**



1G534-004-12

A:V3600-T-E3CB-AUSA-2

**010300 FLYWHEEL
VOLANT MOTEUR
VOLANTE**




1408-018-10

A:V3600-T-E3CB-AUSA-2


\leftrightarrow Interchangeable; \neq not Interchangeable; \leftarrow new for old; \rightarrow old for new

**020100 STOP SOLENOID
SOLENOIDE D'ARRET
PARAR SOLENOIDE**




A:V3600-T-E3CB-AUSA-2

**020200 INJECTION PUMP
POMPE D'INJECTION
INYECCION BOMBA**



A:V3600-T-E3CB-AUSA-2

GOVERNOR
020400 REGULATEUR DE VITESSES
REGULADOR


1J408-019-11


1J408-810-10

A:V3600-T-E3CB-AUSA-2

REF.No. POS.No. No. DE REF.	PART No. REFERENCE No. REF.	PART NAME	DESIGNATION	DESCRIPCION	Q'TY/S. Q'TE/NO.S. CANTIDAD/NO. DE SERIE	I.C. I.C. I/C	REMARKS REMARQUES NOTA
					A		
010	1C010-5675-0	COVER, GOVERNOR ROD	COUVERCLE DE TIGE	CUBIERTA, RGLDR VRLL	1		
020	1C020-5505-0	ASSY WEIGHT, GOVERNOR	ENS. POIDS	CONJ. PESO, RGLDR	1		
030	02771-50120	NUT, FLANGE	ECROU A EMBASE	TUERCA, BRIDA	1		
040	1C020-5545-3	SLEEVE, GOVERNOR	BAGUE DE REGULATEUR	CASQUILLO, REGULADOR	1		
050	1C011-5510-4	HOUSING, GOVERNOR	LOGEMENT DE REGULAT	CARCASA, REGULADOR	1		
060	1C010-5602-3	ASSY LEVER(GOVERNOR)	ENS. LEVIER(REGULAT.)	CONJ. PALANCA (RGLDR)	1		
070	04814-10070	O RING	JOINT TORIQUE	O ARO	2		
080	1C010-6015-3	LEVER, STOP	LEVIER D'ARRET	PALANCA, PARAR	1		
090	04613-50120	CIR CLIP, EXTERNAL	CIRCLIP	ANILLO, EXTERNO	1		
100	15221-1443-0	WASHER,R-ARM.SHAFT	RONDELLE	ARANDELA, BLNCN-BRZ	1		
110	1C010-5751-2	SPRING	RESSORT	RESORTE	1		
120	1K012-5715-0	LEVER, SPEED CONTROL	LEVIER DE VIT-CONTRO.	PALANCA, VLCDD CNTRL	1		
130	05411-00416	PIN, SPRING	GOUPILLE-RESSORT	PASADOR, RESORTE	1		
140	1C010-5770-0	ASSY LEVER, ENG. STOP	LEVIER D'ARRET COMP.	CONJ. PALANCA, MTR PRR	1		
150	04814-10070	O RING	JOINT TORIQUE	O ARO	1		
160	15471-5792-0	SPRING, RETURN	RESSORT DE RAPPEL	RESORTE, DEVOLVER	1		
170	1C010-5762-0	LEVER, ENGINE STOP	LEVIER D'ARRET	PALANCA	1		
180	05411-00416	PIN, SPRING	GOUPILLE-RESSORT	PASADOR, RESORTE	1		
190	15221-5628-0	PIN, START SPRING	GOUPILLE DU RESSORT	PASADOR, ARRQN RSRT	1		
200	---	BLANK	BLANC	POSTIZO	-		
210	1C010-9451-0	PIN, STRAIGHT	GOUPILLE CYLINDRIQUE	PASADOR	1		
220	1J519-3332-0	COMP. PIPE, IP OIL	COMP. TUYAU	COMPLETO TUBO	1		
230	17371-9580-0	BOLT, EYE JOINT	VIS	TORNILLO, OJO JUNTA	2 ≤9B7999 ≥900001 2 ≥AA0001	# ≠# ≠#	
230	16241-9580-3	BOLT, EYE JOINT	VIS	TORNILLO, OJO JUNTA	2 ≥900001 2 ≥AA0001	# ≠#	
230	1J550-9580-0	BOLT, EYE JOINT	VIS	TORNILLO, OJO JUNTA	2 ≥AA0001	# ≠#	
240	1G777-9665-0	GASKET	JOINT	JUNTA	2		
250	02751-50080	NUT, FLANGE	ECROU A EMBASE	TUERCA, BRIDA	2		
260	1J519-5162-0	BRACKET, PUMP	SUPPORT DE POMPE	SOPORTE, BOMBA	1		
270	01774-51014	BOLT, FLANGE	VIS DE BUTEE	TORNILLO, BRIDA	1 ≤AP7999 ≥AQ0001	# ←#	
270	01774-51016	BOLT, FLANGE	VIS DE BUTEE	TORNILLO, BRIDA	1 ≥AQ0001	←#	

↔ Interchangeable; ≠ not Interchangeable; ← new for old; → old for new

020600 NOZZLE HOLDER AND GLOW PLUG
PORTE-INJECTEUR ET BOUGIE DE PRECHAUFFAGE
TOBERA SOPORTE Y BUJIA DE CALENTAMIENTO TAPON




1J408-020-10

A:V3600-T-E3CB-AUSA-2

REF.No. POS.No. No. DE REF.	PART No. REFERENCE No. REF.	PART NAME	DESIGNATION	DESCRIPCION	Q'TY/S. Q'TE/NO.S. CANTIDAD/NO. DE SERIE	I.C. I.C. I/C	REMARKS REMARQUES NOTA
					A		
010	1C010-4250-0	ASSY PIPE,OVER FLOW	ENS.TUYAU TROP-PLEIN	CONJ.TUBO,ENCM CDL	1		
020	1G414-4240-0	ASSY PIPE,OVER FLOW	ENS.TUYAU TROP-PLEIN	CONJ.TUBO,ENCM CDL	1		
030	14971-4275-0	CLIP,PIPE	ATTACHE	PRESILLA,TUBO	2		
040	09661-40210	TUBE,FUEL	TUYAU	TUBO	1		
050	—	BLANK	BLANC	POSTIZO	—		
060	—	BLANK	BLANC	POSTIZO	—		
070	1C010-4240-0	ASSY PIPE,OVER FLOW	ENS.TUYAU TROP-PLEIN	CONJ.TUBO,ENCM CDL	1		
080	09661-40170	TUBE,FUEL	TUYAU	TUBO	1		
090	14971-4275-0	CLIP,PIPE	ATTACHE	PRESILLA,TUBO	2		
100	—	BLANK	BLANC	POSTIZO	—		
110	—	BLANK	BLANC	POSTIZO	—		
120	—	BLANK	BLANC	POSTIZO	—		
130	—	BLANK	BLANC	POSTIZO	—		
140	17490-4236-0	JOINT,PIPE	RACCORD DE TUYAU	JUNTA,TUBO	1		
150	1J519-5371-0	PIPE,INJECTION	TUYAU D'INJECTEUR	INYECTOR DE LA PIPA	1		
160	1J519-5372-0	PIPE,INJECTION	TUYAU D'INJECTEUR	INYECTOR DE LA PIPA	1		
170	1J519-5373-0	PIPE,INJECTION	TUYAU D'INJECTEUR	INYECTOR DE LA PIPA	1		
180	1J519-5374-0	PIPE,INJECTION	TUYAU D'INJECTEUR	INYECTOR DE LA PIPA	1		
190	15841-5385-0	CLAMP,PIPE	COLLIER DE TUYAU	ABRAZADERA	3		
200	15841-5386-0	CLAMP,PIPE	COLLIER DE TUYAU	ABRAZADERA	3		
210	03024-50520	SCREW,WITH WASHER	VIS	TORNILLO	3		
220	1J519-5380-0	STAY,INJECTION PIPE	SUPPORT	SOPORTE,INYCCN TB	1		
230	01774-61020	BOLT,FLANGE	VIS DE BUTEE	TORNILLO,BRIDA	1		
240	16415-6551-2	GLOW PLUG	BOUGIE,PRE-CHAUFFAGE	BUJIA CALENTAMIENTO	4		
250	1C010-6556-0	CORD,GLOW PLUG	FILDEBOUG.PRECHAUFF.	CABLE,BJ CLNTMNT TPN	1		
260	02761-50040	NUT,FLANGE	ECROU A EMBASE	TUERCA,BRIDA	4		
270	1C010-5390-0	KIT HOLDER,NOZZLE	ENS.PORTE-INJECTEUR	KIT SOPORTE,TOBERA	4		
280	1C010-5300-0	ASSY HOLDER,NOZZLE	ENS.PORTE-INJECTEUR	CONJ.SOPORTE,TBR	4		
290	15841-5362-2	GASKET	JOINT	JUNTA	4		
300	19077-5365-0	SEAL,HEAT	JOINT DE CHALEUR	RETEN,CALOR	4		

↔ Interchangeable; ≠ not Interchangeable; ← new for old; → old for new

**020700 NOZZLE HOLDER [COMPONENT PARTS]
PORTE-INJECTEUR [PARTIES COMPOSANTES]
TOBERA SOPORTE [COMPONENTE PIEZAS]**




1G541-021-11

A:V3600-T-E3CB-AUSA-2

REF.No. POS.No. No.DE REF.	PART No. REFERENCE No. REF.	PART NAME	DESIGNATION	DESCRIPCION	Q'TY/S. Q'TE/NO.S. CANTIDAD/NO. DE SERIE	I.C. I.C. I/C	REMARKS REMARQUES NOTA
					A		
005	1C010-5390-0	KIT HOLDER,NOZZLE	ENS.PORTE-INJECTEUR	KIT SOPORTE,TOBERA	4		
010	1C010-5300-0	ASSY HOLDER,NOZZLE	ENS.PORTE-INJECTEUR	CONJ.SOPORTE,TBR	4		
020	15841-9203-0	NUT	ECROU	TUERCA	4		
030	15841-5323-0	WASHER,ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	ARANDELA,AJUSTE	4	0.900mm	
040	1C010-5317-0	SPRING,NOZZLE	RESSORT D'INJECTEUR	RESORTE,TOBERA	4		
050	15841-5335-0	PIECE,DISTANCE	CALE DE BLOCAGE	PIEZA,DISTANCIA	4		
060	15841-5316-0	PUSH ROD	TIGE DE POUSSOIR	EMPUJAR VARILLA	4		
070	16475-5328-0	NUT,NOZZLE	ECROU D'INJECTEUR	TUERCA,TOBERA	4		
080	15841-9404-0	WASHER	RONDELLE	ARANDELA	4		
090	1C010-5361-0	PIECE,NOZZLE	ELEMENT D'INJECTEUR	PIEZA,TOBERA	4		
100	15841-9810-0	ASSY WASHER,ADJUST	ENS.RONDELLE	CONJ.ARANDELA,AJSTR	4	OPTION	
110	15841-5323-0	WASHER,ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	ARANDELA,AJUSTE	4	0.900mm	
110	15841-9851-0	WASHER,ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	ARANDELA,AJUSTE	4	0.925mm	
110	15841-9852-0	WASHER,ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	ARANDELA,AJUSTE	4	0.950mm	
110	15841-9853-0	WASHER,ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	ARANDELA,AJUSTE	4	0.975mm	
110	15841-9854-0	WASHER,ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	ARANDELA,AJUSTE	4	1.000mm	
110	15841-9855-0	WASHER,ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	ARANDELA,AJUSTE	4	1.025mm	
110	15841-9856-0	WASHER,ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	ARANDELA,AJUSTE	4	1.050mm	
110	15841-9857-0	WASHER,ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	ARANDELA,AJUSTE	4	1.075mm	
110	15841-9858-0	WASHER,ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	ARANDELA,AJUSTE	4	1.100mm	
110	15841-9859-0	WASHER,ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	ARANDELA,AJUSTE	4	1.125mm	
110	15841-9860-0	WASHER,ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	ARANDELA,AJUSTE	4	1.150mm	
110	15841-9861-0	WASHER,ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	ARANDELA,AJUSTE	4	1.175mm	
110	15841-9862-0	WASHER,ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	ARANDELA,AJUSTE	4	1.200mm	
110	15841-9863-0	WASHER,ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	ARANDELA,AJUSTE	4	1.225mm	
110	15841-9864-0	WASHER,ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	ARANDELA,AJUSTE	4	1.250mm	
110	15841-9865-0	WASHER,ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	ARANDELA,AJUSTE	4	1.275mm	
110	15841-9866-0	WASHER,ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	ARANDELA,AJUSTE	4	1.300mm	
110	15841-9867-0	WASHER,ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	ARANDELA,AJUSTE	4	1.325mm	
110	15841-9868-0	WASHER,ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	ARANDELA,AJUSTE	4	1.350mm	

↔ Interchangeable; ≠ not Interchangeable; ← new for old; → old for new

**020700 NOZZLE HOLDER [COMPONENT PARTS]
PORTE-INJECTEUR [PARTIES COMPOSANTES]
TOBERA SOPORTE [COMPONENTE PIEZAS]**




1G541-021-11

A:V3600-T-E3CB-AUSA-2

REF.NO. POS.NO. NO.DEREF.	PART No. REFERENCE No. REF.	PART NAME	DESIGNATION	DESCRIPCION	Q'TY/S.No. Q'TE/No.S. CANTIDAD/NO. DE SERIE	I.C. I.C. I/C	REMARKS REMARQUES NOTA
					A		
110	15841-9869-0	WASHER,ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	ARANDELA,AJUSTE	4		1.375mm
110	15841-9870-0	WASHER,ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	ARANDELA,AJUSTE	4		1.400mm
110	15841-9871-0	WASHER,ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	ARANDELA,AJUSTE	4		1.425mm
110	15841-9872-0	WASHER,ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	ARANDELA,AJUSTE	4		1.450mm
110	15841-9873-0	WASHER,ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	ARANDELA,AJUSTE	4		1.475mm
110	15841-9874-0	WASHER,ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	ARANDELA,AJUSTE	4		1.500mm
110	15841-9875-0	WASHER,ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	ARANDELA,AJUSTE	4		1.525mm
110	15841-9876-0	WASHER,ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	ARANDELA,AJUSTE	4		1.550mm
110	15841-9877-0	WASHER,ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	ARANDELA,AJUSTE	4		1.575mm
110	15841-9878-0	WASHER,ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	ARANDELA,AJUSTE	4		1.600mm
110	15841-9879-0	WASHER,ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	ARANDELA,AJUSTE	4		1.625mm
110	15841-9880-0	WASHER,ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	ARANDELA,AJUSTE	4		1.650mm
110	15841-9881-0	WASHER,ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	ARANDELA,AJUSTE	4		1.675mm
110	15841-9882-0	WASHER,ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	ARANDELA,AJUSTE	4		1.700mm
110	15841-9883-0	WASHER,ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	ARANDELA,AJUSTE	4		1.725mm
110	15841-9884-0	WASHER,ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	ARANDELA,AJUSTE	4		1.750mm
110	15841-9885-0	WASHER,ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	ARANDELA,AJUSTE	4		1.775mm
110	15841-9886-0	WASHER,ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	ARANDELA,AJUSTE	4		1.800mm
110	15841-9887-0	WASHER,ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	ARANDELA,AJUSTE	4		1.825mm
110	15841-9888-0	WASHER,ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	ARANDELA,AJUSTE	4		1.850mm
110	15841-9889-0	WASHER,ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	ARANDELA,AJUSTE	4		1.875mm
110	15841-9890-0	WASHER,ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	ARANDELA,AJUSTE	4		1.900mm
110	15841-9891-0	WASHER,ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	ARANDELA,AJUSTE	4		1.925mm
110	15841-9892-0	WASHER,ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	ARANDELA,AJUSTE	4		1.950mm
120	15841-5362-2	GASKET	JOINT	JUNTA	4		
130	19077-5365-0	SEAL,HEAT	JOINT DE CHALEUR	RETEN,CALOR	4		

PUMP HOUSING
020900 CARTER DE POMPE
BOMBA CARCASA




A
 050
 060
 120
 110
 240
 Fig.No.020100 010-020
 Fig.No.020200 010~080
 Fig.No.020400 010~240
 Fig.No.021200 010~150
 Fig.No.021500 010~160
 Fig.No.030500 010~030

REF.No. POS.No. No.DE REF.	PART No. REFERENCE No. REF.	PART NAME	DESIGNATION	DESCRIPCION	Q'TY/S. Q'TE/NO.S. CANTIDAD/NO. DE SERIE	I.C. I.C. I/C	REMARKS REMARQUES NOTA
					A		
010	01754-50820	BOLT,FLANGE	VIS DE BUTEE	TORNILLO,BRIDA	2		
020	01754-50870	BOLT,FLANGE	VIS DE BUTEE	TORNILLO,BRIDA	5		
030	1G575-5165-0	COVER,INJ.PUMP	COUVERCLE FILTRE D'	CUBIERTA,INYCCN BMB	1		
040	1C030-5166-0	GASKET,I/P COVER	JOINT DE COUVERCLE	JUNTA,I/P CUBIERTA	1		
050	1J519-5080-0	ASSY HOUSING,I/P	ENS.LOGEMENT POMPE	CONJUNTO CARCASA,I/P	1		
060	16245-9154-0	STUD	GOUJON	ESPARRAGO	2		
070	15471-9153-0	STUD	GOUJON	ESPARRAGO	3		
080	05012-00609	PIN,STRAIGHT	GOUPILLE CYLINDRIQUE	PASADOR	2		
090	1C010-5514-0	PLUG,I/P HOUSING	BOUCHON DE POMPE	TAPON,I/P CARCASA	1		
100	---	BLANK	BLANC	POSTIZO	-		
110	05012-00512	PIN,STRAIGHT	GOUPILLE CYLINDRIQUE	PASADOR	2		
120	1C010-1617-5	CAMSHAFT,FUEL	ARBRE A CAMES	ARBOLE LEVAS,CMBSTBL	1		
130	1G527-1657-0	BEARING,BALL	ROULEMENT A BILLES	RODAMIENTO	1		
140	08101-06203	BEARING,BALL	ROULEMENT A BILLES	RODAMIENTO	1		
150	04612-00200	CIR CLIP,EXTERNAL	CIRCLIP	ANILLO,EXTERNO	1		
160	12331-9523-0	KEY,WOODRUFF	CLAVETTE WOODRUFF	LLAVE,ASPERILLA	1		
170	1C020-1632-2	STOPPER,FUEL C/SHAFT	BOUCHON ARBRE A CAM.	TAPON,CMBSTBL LV/EJ	1		
180	03016-50616	SCREW,CSK-HEAD	VIS	TORNILLO	4		
190	01754-50814	BOLT,FLANGE	VIS DE BUTEE	TORNILLO,BRIDA	2		
200	15021-3366-0	GASKET	JOINT	JUNTA	2		
210	1C010-1621-0	COVER,FUEL CAMSHAFT	COUV.ARBRE A CAMES	CUBIERTA,CMBSTBL	1		
220	1C010-1622-0	GASKET,SHAFT COVER	JOINT,ARBRE COUVER.	JUNTA,EJE CUBIERTA	1		
230	13901-9102-0	BOLT	VIS	TORNILLO	4		
240	1C010-5213-0	GASKET,INJ.PUMP	JOINT DE POMPED'IN.	JUNTA,INYCCN BMB	1		
250	1J539-5115-0	GEAR,INJECTION PUMP	ENGRE.POMPE D'INJEC.	ENGRANAJE,INYCCN BMB	<=9VZ999	#	
250	1J539-5115-3	GEAR,INJECTION PUMP	ENGRE.POMPE D'INJEC.	ENGRANAJE,INYCCN BMB	>=9W0001	← #	
260	02776-50140	NUT,UBS	ECROU	TUERCA,UBS	1		
270	02751-50080	NUT,FLANGE	ECROU A EMBASE	TUERCA,BRIDA	3		
280	1E247-5010-0	KIT PUMP,INJECTION	ENS.POMPE D'INJECTIO	KIT BOMBA,INYECCION	1		

↔ Interchangeable; ≠ not Interchangeable; ← new for old; → old for new


**021200 FORK LEVER (GOVERNOR)
LEVIER A FOURCHE (REGULATEUR DE VITESSES)
BIFURCACION PALANCA (REGULADOR)**



1.1406-012-20

A:V3600-T-E3CB-AUSA-2


**021500 GOVERNOR BOLT,ADJUSTING
VIS DE REGLAGE DE VITESSE
REGULADOR AJUSTE TORNILLO**



1C055-012-33

A:V3600-T-E3CB-AUSA-2


**030000 FUEL FILTER
FILTRE A CARBURANT
ACEITE FILTRO**



1J408-005-10

A:V3600-T-E3CB-AUSA-2


030500 COVER COUVERCLE COUVERCLE



1G521-010-12

A:V3600-T-E3CB-AUSA-2


040000 DYNAMO AND PULLEY DYNAMO ET POULIE DINAMO Y POLEA



1G522-020-20


A:V3600-T-E3CB-AUSA-2

**040100 DYNAMO [COMPONENT PARTS]
DYNAMO [PARTIES COMPOSANTES]
ALTERNADOR[COMPONENTE PIEZAS][UK]**



A:V3600-T-E3CB-AUSA-2


**040400 STARTER
DEMARREUR
MOTOR DE ARRANQUE**



1G522-016-12

A:V3600-T-E3CB-AUSA-2


**040500 STARTER [COMPONENT PARTS]
DEMARREUR [PARTIES COMPOSANTES]
MOTOR DE ARRANQUE (COMPONENTE PIEZAS)**



1G373-007-12

A:V3600-T-E3CB-AUSA-2


**040600 OIL SWITCH/THERMOMETER AND PLUG
CONTACT A HUILE THERMOMETRE ET OBTURATEUR
ACEITE CONMUTADOR/SENSOR**



1J406-019-10

A:V3600-T-E3CB-AUSA-2

**050000 WATER FLANGE AND THERMOSTAT
BRIDE A EAU ET THERMOSTAT
AGUA BRIDA Y TERMOSTATO**




1J408-023-1

1J412-810-10

A:V3600-T-E3CB-AUSA-2


**050100 WATER PUMP
POMPE A EAU
AGUA BOMBA**



1J406-021-10

A:V3600-T-E3CB-AUSA-2


**050400 FAN
VENTILATEUR
VENTILADOR**



1G551-006-20

A:V3600-T-E3CB-AUSA-2

**060000 VALVE AND ROCKER ARM
SOUPAPES ET CULBUTEURS
VALVULA Y BALANCIN BRAZO**




A:V3600-T-E3CB-AUSA-2

REF.NO. POS.NO. No.DEREF.	PART No. REFERENCE No. REF.	PART NAME	DESIGNATION	DESCRIPCION	Q'TY/S.No. Q'TE/No.S. CANTIDAD/NO. DE SERIE	I.C. I.C. I/C	REMARKS REMARQUES NOTA
						A	
010	16261-1354-0	GUIDE,INLET VALVE	GUIDE SOUP.D'ADMISS.	GUIA,ENTRADA VALVULA	8 <=AKZ999	#	
010	16261-1356-0	GUIDE,EXHAUST VALVE	GUIDE SOUP.D'ECHAP.	GUIA,ESCAPE VALVULA	8 >=AL0001	#	
020	1C010-1356-0	GUIDE,EXHAUST VALVE	OEIL-GUIDE,ECHAPPÉME	GUIA,VALVULA,ESCAPE	4		
030	1C010-1311-3	VALVE,INLET	SOUPAPE D'ADMISSION	VALVULA,ENTRADA	8		
040	1C010-1312-2	VALVE,EXHAUST	SOUPAPE D'ECHAPMENT	VALVULA,ESCAPE	4		
050	1C010-1324-0	SPRING,VALVE	RESSORT DE SOUPAPE	RESORTE,VALVULA	8		
060	15221-1324-0	SPRING,VALVE	RESSORT DE SOUPAPE	RESORTE,VALVULA	4		
070	16261-1333-0	RETAINER,SPRING	ARRETOIR DE RESSORT	RETENEDOR,RESORTE	8		
080	15221-1333-0	RETAINER,VALVE SP.	CUVETTE SUPERIEURE	RETENEDOR,VLVL VLCDD	4		
090	15261-1398-0	COLLET,VALVE SPRING	DEMI CLAVETTE	ENGASTE,VLVL RSRT	8		SET
100	15221-1398-0	COLLET,VALVE SPRING	DEMI CLAVETTE	ENGASTE,VLVL RSRT	8		SET
110	1C010-1315-0	SEAL,VALVE STEM	JOINT DE SOUPAPE	REten,VLVL VSTG	8		
120	1C010-1316-0	SEAL,VALVE STEM	JOINT DE SOUPAPE	REten,VLVL VSTG	4		
125	1C010-1348-2	SHAFT,VALVE	ARBRE DE ROBINET	EJE,VALVULA	4		
130	15221-1328-0	CAP,VALVE	CHAPEAU DE SOUPAPE	TAPA,VALVULA	4		
135	03410-50808	SCREW,SET	VIS D'ARRET	TORNILLO,JUEGO	2		
140	1C010-1435-0	BRACKET,ROCKER ARM	SUPPORT DE CULBUTEUR	SOPORTE,BLNCN BRZ	4		
150	05411-00528	PIN,SPRING	GOUPILLE-RESSORT	PASADOR,RESORTE	1		
160	1C010-1443-0	WASHER	RONDELLE	ARANDELA	2		
170	04612-00160	CIR CLIP,EXTERNAL	CIRCLIP	ANILLO,EXTERNO	2		
180	1C020-1431-0	SPRING,ROCKER ARM	RESSORT	RESORTE	3		
190	1C010-1402-0	ASSY ROCKER ARM,IN.	CULBUTEUR DE SOUPAPE	CONJ.BALANCIN	4		
200	15521-1423-0	SCREW,ADJUSTING	VIS DE REGLAGE	TORNILLO,AJUSTE	4		
210	15021-1424-0	NUT	ECROU	TUERCA	4		
220	1C010-1415-0	ASSY ROCKER ARM,EXH.	CULBUTEUR DE SOUPAPE	CONJ.BALANCIN	4		
230	15521-1423-0	SCREW,ADJUSTING	VIS DE REGLAGE	TORNILLO,AJUSTE	4		
240	15021-1424-0	NUT	ECROU	TUERCA	4		
250	01774-51060	BOLT,FLANGE	VIS DE BUTEE	TORNILLO,BRIDA	4		
260	1C020-1346-3	ARM,VALVE BRIGE	BRAS DE ROBINET	BRAZO,VALVULA PUENTE	4		
270	1C010-1349-0	PAD	COUSSIN	COJIN	4		

\leftrightarrow Interchangeable; \neq not Interchangeable; \leftarrow new for old; \rightarrow old for new


**060000 VALVE AND ROCKER ARM
SOUPAPES ET CULBUTEURS
VALVULA Y BALANCIN BRAZO**



A:V3600-T-E3CB-AUSA-2

\leftrightarrow Interchangeable; \neq not Interchangeable; \leftarrow new for old; \rightarrow old for new


**060100 INLET MANIFOLD
COLLECTEUR D'ADMISSION
ENTRADA COLECTOR**



1J408-010-10

A:V3600-T-E3CB-AUSA-2


**060200 EXHAUST MANIFOLD
COLLECTEUR D'ECHAPPEMENT
ESCAPE COLECTOR**



1J408-006-20

A:V3600-T-E3CB-AUSA-2



**060600 TURBO CHARGER
TURBO-CHARGEUR
TURBO CARGADOR**



1J408-015-12

A:V3600-T-E3CB-AUSA-2

**061000 OIL PIPE (TURBO CHARGER)
TUYAU D'HUILE (TURBO-CHARGEUR)
ACEITE TUBO (TURBO CARGADOR)**




1G574-016-35

1G574-826-10

A:V3600-T-E3CB-AUSA-2

\leftrightarrow Interchangeable; \neq not Interchangeable; \leftarrow new for old; \rightarrow old for new


**070200 OIL COOLER
REFROIDISSEMENT
ACEITE REFRIGERADOR**



1J408-024-10

A:V3600-T-E3CB-AUSA-2


**080800 ACCESSORIES AND SERVICE PARTS
ACCESSOIRES ET PIÈCES DE SERVICE
ACCESORIOS Y SERVICIO PIEZAS**



1J408-025-10

A:V3600-T-E3CB-AUSA-2


080900 **LABEL AND OPERATOR'S MANUAL**
ETIQUETTE ET MANUEL DE L'UTILISATEUR
ETIQUETA Y DEL OPERADOR MANUAL



1G661-011-10

A:V3600-T-E3CB-AUSA-2

**090300 PISTON KIT [OPTION]
JEU DE PISTONS [OPTION]
KIT DEL PISTON [OPCION]**



1G534-031-30

A:V3600-T-E3CB-AUSA-2

NUMERICAL INDEX
INDEX NUMERIQUE
INDICE NUMERICO

PART No. REFERENCE No. REF.	PAGE PAGE No. REF.	REF.No. POS.No. PAGINA No.DE REF.	PART No. REFERENCE No. REF.	PAGE PAGE No. REF.	REF.No. POS.No. PAGINA No.DE REF.	PART No. REFERENCE No. REF.	PAGE PAGE No. REF.	REF.No. POS.No. PAGINA No.DE REF.	PART No. REFERENCE No. REF.	PAGE PAGE No. REF.	REF.No. POS.No. PAGINA No.DE REF.
E9151-3314-0	5	130	04015-60080	23	030	15221-0349-0	3	080	15841-9864-0	16	110
HH1C0-3243-0	6	010	04611-00300	10	040	15221-1324-0	31	060	15841-9865-0	16	110
01311-10616	12	020		39	040	15221-1328-0	31	130	15841-9866-0	16	110
01517-61030	25	030	04612-00160	31	170	15221-1333-0	31	080	15841-9867-0	16	110
01518-50820	19	100	04612-00200	18	150	15221-1398-0	31	100	15841-9868-0	16	110
01754-50612	35	080	04613-50030	19	050	15221-1443-0	14	100	15841-9869-0	17	110
01754-50618	19	120	04613-50040	19	030	15221-3365-0	1	110	15841-9870-0	17	110
01754-50814	2	080	04613-50050	19	040	15221-5628-0	14	190	15841-9871-0	17	110
	3	020	04613-50120	14	090	15221-9153-0	3	030	15841-9872-0	17	110
	9	080	04714-00300	28	150		33	040	15841-9873-0	17	110
01754-50814	18	190	04717-01200	28	180	15261-0337-0	1	050	15841-9874-0	17	110
	30	020	04724-00170	1	200	15261-1398-0	31	090	15841-9875-0	17	110
	36	090	04814-00200	4	110	15261-9202-0	20	080	15841-9876-0	17	110
01754-50820	4	160	04814-00220	2	070	15331-9665-0	13	080	15841-9877-0	17	110
	18	010	04814-00240	4	120	15401-1172-0	34	120	15841-9878-0	17	110
	32	040	04814-10070	14	070	15401-9569-0	13	050	15841-9879-0	17	110
	33	030		14	150	15471-0174-0	3	010	15841-9880-0	17	110
01754-50825	13	030	04817-00110	36	060	15471-2516-2	11	030	15841-9881-0	17	110
	23	040	04817-50300	5	140	15471-5792-0	14	160	15841-9882-0	17	110
	28	130	05012-00512	18	110	15471-9153-0	18	070	15841-9883-0	17	110
01754-50830	8	030	05012-00609	18	080	15471-9579-0	35	040	15841-9884-0	17	110
	29	040	05012-00814	1	090	15484-3701-4	36	010	15841-9885-0	17	110
01754-50845	28	050	05012-01016	1	100	15484-3707-0	36	015	15841-9886-0	17	110
01754-50850	28	120	05411-00416	14	130	15521-1423-0	31	200	15841-9887-0	17	110
01754-50855	9	120		14	180		31	230	15841-9888-0	17	110
01754-50865	32	050	05411-00528	31	150	15521-9602-0	3	100	15841-9889-0	17	110
01754-50870	18	020	05712-00515	10	140	15531-7242-2	37	060	15841-9890-0	17	110
01754-50880	29	030	05712-00520	9	060	15531-7243-2	37	070	15841-9891-0	17	110
01774-51004	2	050	06311-55030	1	190	15601-1555-0	9	010	15841-9892-0	17	110
01774-51014	5	190	06311-85016	5	120	15601-9665-0	20	060	15852-5285-0	22	010
01774-51014	14	270	06312-10010	1	160	15601-9665-0	20	150	15852-9233-0	20	140
01774-51018	11	090	07715-01605	9	040	15707-3375-0	2	020	16221-5442-0	20	110
01774-51030	1	220	07715-03209	3	090	15841-5316-0	16	060	16222-7284-0	28	140
	21	130	08101-06203	18	140	15841-5323-0	16	030	16241-0555-0	4	095
01774-51035	25	020	09318-88200	28	020		16	110		5	070
01774-51060	31	250		36	040	15841-5335-0	16	050	16241-3351-0	5	170
01774-51065	23	050		36	080	15841-5362-2	15	290	16241-9602-0	28	110
01774-61020	15	230	09318-88230	35	100		17	120	16245-9154-0	18	060
01779-51445	11	075	09661-40170	15	080	15841-5385-0	15	190	16261-1333-0	31	070
02056-50060	19	150	09661-40210	15	040	15841-5386-0	15	200	16261-1354-0	31	010
02751-50060	22	030	09661-70525	21	020	15841-5422-0	20	100	16261-5214-0	22	020
02751-50080	3	040	12234-6758-0	3	050	15841-5427-0	20	130	16265-9667-0	2	030
	13	040		32	060	15841-9202-0	20	025		4	040
	14	250	12331-9523-0	18	160	15841-9203-0	16	020	16286-3375-0	4	093
	18	270	12581-4301-2	37	030	15841-9404-0	16	080	16415-6551-2	15	240
	33	050	13901-9102-0	18	230	15841-9602-0	3	110	16415-8304-0	28	170
02756-50080	34	040	14301-4329-0	21	100	15841-9810-0	16	100	16475-5328-0	16	070
02761-50040	15	260	14311-6050-4	13	060	15841-9851-0	16	110	16683-9602-0	1	040
02771-50100	23	060	14911-4275-0	21	030	15841-9852-0	16	110	17371-9580-0	14	230
	25	040	14971-4275-0	15	030	15841-9853-0	16	110		35	020
02771-50120	14	030	14971-4275-0	15	090	15841-9854-0	16	110	17490-4236-0	15	140
02776-50140	18	260	15021-1424-0	31	210	15841-9855-0	16	110	19071-9602-0	4	096
03016-50616	4	080		31	240	15841-9856-0	16	110	19077-5365-0	15	300
	18	180	15021-3366-0	18	200	15841-9857-0	16	110		17	130
03024-50520	15	210		20	090	15841-9858-0	16	110	19258-1223-0	37	010
03054-50408	5	060		20	160	15841-9859-0	16	110	19498-8304-0	28	160
03054-50508	5	110	15108-5728-0	19	140	15841-9860-0	16	110	1A024-3352-0	35	120
03410-50808	31	135	15221-0337-0	3	070	15841-9861-0	16	110	1A024-3901-0	27	010
04013-60050	19	020	15221-0338-0	1	060	15841-9862-0	16	110	1C010-0345-0	3	120
04013-60100	5	200	15221-0339-0	1	070	15841-9863-0	16	110	1C010-0430-0	8	010

NUMERICAL INDEX
INDEX NUMERIQUE
INDICE NUMERICO

PART No. REFERENCE No. REF.	PAGE PAGE PAGINA	REF.No. POS.No. No. DE REF.	PART No. REFERENCE No. REF.	PAGE PAGE PAGINA	REF.No. POS.No. No. DE REF.	PART No. REFERENCE No. REF.	PAGE PAGE PAGINA	REF.No. POS.No. No. DE REF.	PART No. REFERENCE No. REF.	PAGE PAGE PAGINA	REF.No. POS.No. No. DE REF.	
IC010-0445-0.....11...080			IC010-4240-0.....15...070			IC010-9701-0.....23...090			IG642-7240-0.....37...050			
IC010-0446-0.....8...020			IC010-4250-0.....15...010			IC011-2105-0.....10...020			IG772-6382-0.....11...020			
IC010-0456-0.....1...130			IC010-5132-0.....13...070				39...020		IG772-9103-2.....11...070			
IC010-0461-3.....11...050			IC010-5211-0.....13...020			IC011-2109-0.....10...020			IG777-9665-0.....14...240			
IC010-0468-0.....11...060			IC010-5213-0.....18...240				39...020			35...030		
IC010-0512-0.....5...100			IC010-5300-0.....15...280			IC011-4201-2.....21...010			IJ407-2177-2.....39...005			
IC010-0520-0.....5...090				16...010		IC011-5510-4.....14...050			IJ407-2179-2.....39...005			
IC010-1182-0.....32...030			IC010-5317-0.....16...040			IC011-6401-0.....23...010			IJ411-8911-0.....38...010			
IC010-1235-2.....33...020			IC010-5361-0.....16...090				24...010		IJ510-0537-0.....5...030			
IC010-1311-3.....31...030			IC010-5390-0.....15...270			IC011-6402-0.....24...040			IJ519-0112-0.....1...210			
IC010-1312-2.....31...040			IC010-5390-0.....16...005			IC011-6406-0.....24...100			IJ519-3332-0.....14...220			
IC010-1315-0.....31...110			IC010-5410-3.....20...070			IC011-6408-0.....24...090			IJ519-5080-0.....18...050			
IC010-1316-0.....31...120			IC010-5412-0.....20...020			IC011-6412-0.....24...070			IJ519-5162-0.....14...260			
IC010-1324-0.....31...050			IC010-5415-3.....20...010			IC011-6460-0.....24...130			IJ519-5371-0.....15...150			
IC010-1348-2.....31...125			IC010-5514-0.....18...090			IC011-6485-0.....24...110			IJ519-5372-0.....15...160			
IC010-1349-0.....31...270			IC010-5577-0.....19...110			IC011-7270-6.....28...060			IJ519-5373-0.....15...170			
IC010-1356-0.....31...020			IC010-5602-3.....14...060			IC011-7301-0.....28...100			IJ519-5374-0.....15...180			
IC010-1402-0.....31...190			IC010-5641-3.....19...070			IC020-0331-0.....3...130			IJ519-5380-0.....15...220			
IC010-1405-0.....31...280			IC010-5648-0.....19...080			IC020-0360-0.....3...130			IJ530-0302-0.....3...060			
IC010-1415-0.....31...220			IC010-5675-0.....14...010			IC020-0361-0.....3...130			IJ530-1176-0.....32...010			
IC010-1435-0.....31...140			IC010-5751-2.....14...110			IC020-0414-0.....4...100			IJ530-1231-0.....33...010			
IC010-1443-0.....31...160			IC010-5762-0.....14...170			IC020-1346-3.....31...260			IJ530-1601-0.....9...030			
IC010-1450-6.....5...010			IC010-5770-0.....14...140			IC020-1431-0.....31...180			IJ530-1701-2.....34...010			
IC010-1452-0.....5...080			IC010-5792-0.....19...090			IC020-1632-2.....18...170			IJ530-2111-0.....10...010			
IC010-1511-0.....9...020			IC010-6001-5.....12...010			IC020-2231-2.....10...080				39...010		
IC010-1617-5.....18...120			IC010-6015-3.....14...080			IC020-2233-2.....10...080			IJ530-2191-0.....10...010			
IC010-1621-0.....18...210			IC010-6302-0.....26...130			IC020-2296-2.....10...080				39...010		
IC010-1622-0.....18...220			IC010-6317-0.....26...120			IC020-2297-2.....10...080			IJ530-5603-2.....19...010			
IC010-1627-0.....9...070			IC010-6325-0.....26...180			IC020-2347-0.....10...160			IJ530-9101-0.....34...090			
IC010-1651-2.....9...050			IC010-6326-0.....26...070			IC020-2391-0.....10...160			IJ530-9150-0.....34...030			
IC010-2131-0.....10...030			IC010-6327-0.....26...090			IC020-2392-0.....10...160			IJ530-9151-0.....34...080			
	39...030		IC010-6333-0.....26...080			IC020-5505-0.....14...020			IJ530-9153-0.....34...050			
IC010-2214-2.....10...070			IC010-6341-0.....26...060			IC020-5545-3.....14...040			IJ539-0101-0.....1...010			
IC010-2330-0.....10...120			IC010-6352-0.....26...160			IC020-7327-2.....28...040			IJ539-5115-0.....18...250			
IC010-2353-0.....10...170			IC010-6411-0.....24...150			IC025-0150-2.....2...010			IJ550-1710-0.....34...020			
IC010-2354-0.....10...180			IC010-6431-0.....24...140			IC030-2401-0.....9...130			IJ550-1711-0.....34...070			
IC010-2395-0.....10...170			IC010-6442-0.....23...020			IC030-3715-0.....36...030			IJ550-3229-0.....36...020			
IC010-2396-0.....10...170			IC010-6477-0.....24...080			IC030-5166-0.....18...040			IJ550-3324-0.....35...090			
IC010-2397-0.....10...180			IC010-6478-0.....24...060			IC040-0551-0.....5...160			IJ550-3367-0.....35...070			
IC010-2398-0.....10...180			IC010-6556-0.....15...250			IC040-1163-0.....34...100			IJ550-7376-0.....4...150			
IC010-2411-2.....10...130			IC010-7282-0.....28...090			IC040-3304-0.....35...010			IJ551-3716-0.....36...050			
IC010-2425-0.....9...090			IC010-7303-2.....29...010			IC040-3306-3.....35...060			IJ551-3718-0.....36...070			
IC010-2436-0.....9...100			IC010-7335-2.....28...010			IC040-3321-2.....1...150			IJ574-2198-0.....10...060			
IC010-2437-0.....9...110			IC010-7343-0.....29...020			1E247-5010-0.....18...280				39...050		
IC010-2452-0.....9...095			IC010-7425-0.....30...010			1G031-5421-0.....20...015			IJ574-2201-0.....10...050			
IC010-2498-2.....9...140			IC010-7428-2.....23...070				20...040			IJ700-9101-0.....23...080		
IC010-2501-0.....11...010			IC010-9102-0.....5...150			1G414-4240-0.....15...020			IK011-4301-0.....21...050			
IC010-3211-0.....2...060			IC010-9103-0.....4...130			1G511-8981-7.....38...020			IK011-4306-0.....21...060			
IC010-3308-0.....5...125			IC010-9104-0.....4...140			1G513-3655-0.....7...030			IK011-4314-0.....21...070			
IC010-3364-3.....1...120			IC010-9105-0.....24...030			1G517-5615-0.....19...060			IK011-4327-0.....21...120			
IC010-3365-3.....1...230			IC010-9106-0.....4...145			1G520-2301-0.....10...100			IK011-4328-0.....21...090			
IC010-3507-0.....4...060			IC010-9110-0.....2...040			1G527-1657-0.....18...130			IK011-4389-0.....21...110			
IC010-3513-0.....4...070			IC010-9149-0.....1...140			1G545-5412-0.....20...030			IK011-9203-0.....24...120			
IC010-3563-0.....10...150			IC010-9201-0.....24...020			1G551-1232-5.....34...060			IK012-5101-2.....13...010			
IC010-3642-2.....7...010			IC010-9202-0.....19...130			1G557-9665-0.....35...050			IK012-5715-0.....14...120			
IC010-3692-2.....4...030			IC010-9301-0.....24...050			1G565-7326-0.....28...030			IK012-6301-0.....25...010			
IC010-3695-0.....4...020			IC010-9451-0.....14...210			1G575-4041-6.....4...010				26...010		
IC010-3696-0.....4...050			IC010-9601-0.....1...030			1G575-5165-0.....18...030			IK012-6303-0.....26...020			
IC010-3711-4.....1...180			IC010-9602-0.....4...090			1G577-3641-0.....7...020			IK012-6304-0.....26...040			
	28...070		IC010-9616-0.....1...080			1G639-5203-0.....37...020			IK012-6305-0.....26...100			

NUMERICAL INDEX
INDEX NUMERIQUE
INDICE NUMERICO

PART No. REFERENCE No. REF.	PAGE PAGE PAGINA No.DE REF.	REF.No. POS.No. No. REF.	PART No. REFERENCE No. REF.	PAGE PAGE PAGINA No.DE REF.	REF.No. POS.No. No. REF.	PART No. REFERENCE No. REF.	PAGE PAGE PAGINA No.DE REF.	REF.No. POS.No. No. REF.
1K012-6307-0 ··· 26 ··· 170								
1K012-6308-0 ··· 26 ··· 190								
1K012-6320-0 ··· 26 ··· 230								
1K012-6321-0 ··· 26 ··· 050								
1K012-6328-0 ··· 26 ··· 110								
1K012-6332-0 ··· 26 ··· 240								
1K012-6337-0 ··· 26 ··· 220								
1K012-6338-0 ··· 26 ··· 200								
1K012-6339-0 ··· 26 ··· 210								
1K012-6376-0 ··· 26 ··· 140								
1K533-6566-0 ··· 37 ··· 040								
33430-8276-0 ··· 35 ··· 110								
35466-7446-0 ··· 34 ··· 110								
3G704-1739-0 ··· 37 ··· 080								
68011-5116-0 ··· 5 ··· 180								
6C040-8269-0 ··· 26 ··· 150								

KALPIS.No.		EDK1000038
BLOCK No.	LINE No.	A (1)
01	01	1J408-48000 V3600-T-E3CB-AUSA-2

KUBOTA

THE BASIC NECESSITIES GIANT

"Technology for the Needs of Tomorrow" is the ambition of everyone at Kubota. Through research and the development of new products for agriculture, industry, construction, and many other areas of modern life, we at Kubota hope to realize this goal.

EL GIGANTE DE LAS NECESIDADES BÁSICAS

La "tecnología para las necesidades del mañana" es la ambición de todos los que trabajamos en Kubota. A través de la investigación y el desarrollo de nuevos productos para la agricultura, industria, construcción y muchos otros ámbitos de la vida moderna, en Kubota esperamos cumplir este objetivo.

GEANT DES NECESSITES FONDAMENTALES

"La Technologie pour les Besoins ce Demain" est l'ambition de chacun CHEZ KUBOTA. A travers la recherche et le développement de nouveaux produits pour l'Agriculture, l'Industrie, la Construction et plusieurs autres domaines de la vie moderne, Nous KUBOTA, espérons atteindre ce but.