



**GENUINE PARTS CATALOGUE
CATALOGUE PIECES D'ORIGINE
ORIGINAL ERSATZTEILKATALOG
CATALOGO DE PIEZAS LEGITIMAS
CATALOGO RICAMBI ORIGINALI**

This document has been printed from mye doc

MANITOU BF

Head office: 430, Rue de l'Aubinière

44150 Ancenis - FRANCE

Share capital: 39,548,949 euros

857 802 508 RCS Nantes

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11

www.manitou.com

IMPORTANT

PARTS ORDER :

When placing an order, always state :

- Spare part ref. number
- Complete description
- Quantity
- Type of machine
- Machine serial number.
- Component identification number (mast, jib, cab, engine, etc)

CAUTION :

Certain parts, or part assemblies illustrated in this catalogue are only supplied as options, and not with the standard machine.

SYMBOLS :

- └─▶ : From (machine, engine, date, etc.)
─▶┐ : Up to (machine, engine, date, etc.)

- □ : For (machine, engine, date, etc.)
□ □ : Except for (machine, engine, date, etc.)
◁ : See drawing

- , ■, ▲, ★, ⊗, ⊙, ⊕ : Up to } machine N°,
○, □, △, ☆, ⊗, ⊙, ⊕ : From } N° engine, cab,
transmission, etc.

This manual is for information purposes only. Any reproduction, copy, representation, recording, transfer, distribution, or other, in part or in whole, in any format is prohibited. The plans, designs, views, commentaries and instructions, even the document organization that are found in this document, are the intellectual property of MANITOU BF. Any violation of the aforementioned may lead to civil and criminal prosecution. The logos as well as the visual identity of the company are the property of MANITOU BF and may not be used without express and formal authorization. All rights are reserved.

IMPORTANT

COMMANDES DE PIECES :

Pour passer vos commandes, préciser toujours :

- N° de pièce rechange
- Désignation complète
- Quantité
- Type de machine
- N° dans la série de la machine
- N° d'identification du composant (mât, flèche, cabine, moteur, etc.)

ATTENTION :

Certaines pièces ou montages de pièces illustrés dans ce catalogue sont livrés seulement en option et non avec la machine standard.

SYMBOLISATION :

- └─▶ : A partir de (machine, moteur, date, etc.)
─▶┐ : Jusqu'à (machine, moteur, date, etc.)

- □ : Pour (machine, moteur, etc.)
□ □ : Sauf pour (machine, moteur, etc.)
◁ : Voir planche

- , ■, ▲, ★, ⊗, ⊙, ⊕ : Jusqu'à } machine N°,
○, □, △, ☆, ⊗, ⊙, ⊕ : A partir } N° moteur, cabine,
transmission, etc.

La présente brochure n'est fournie qu'à titre consultatif, toute reproduction, copie, représentation, captation, cession, distribution, ou autre, partiellement ou en totalité, sous quelque format que ce soit est interdite. Les schémas, les dessins, les vues, les commentaires les indications, l'organisation même du document qui sont rapportés dans la présente documentation, sont la propriété intellectuelle de MANITOU BF. Toute infraction à ce qui précède est susceptible d'entraîner des condamnations civiles et pénales. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de MANITOU BF et ne peuvent être utilisés sans autorisation expresse et formelle. Tous droits réservés.

WICHTIG

BESTELLUNG VON TEILEN :

Bei Ihrer Bestellung bitte immer folgende Daten angeben :

- Nr. des Ersatzteiles
- komplette Bezeichnung
- Menge
- Typ der Maschine
- Seriennummer der Maschine
- Identifikationsnummer des Bestandteiles (Mast, Ausleger, Kabine, Motor, usw.)

ACHTUNG :

Bestimmte in diesem Katalog illustrierte Teile oder Montagen von Teilen werden ausschließlich als Option geliefert und nicht mit der Maschine in ihrer Standardausführung.

SYMBOLISIERUNG :

- └─▶ : Ab (Maschine, Motor, Datum, usw.)
─▶┐ : Bis (Maschine, Motor, Datum, usw.)

- □ : Bei (Maschine, Motor, Datum, usw.)
□ □ : Außer bei (Maschine, Motor, Datum, usw.)
◁ : siehe Tafel

- , ■, ▲, ★, ⊗, ⊙, ⊕ : Bis } Maschine N°,
○, □, △, ☆, ⊗, ⊙, ⊕ : Ab } Motor Nr, kabine,
Transmission, usw.

Die vorliegende Broschüre dient allein zur Beratung. Nachdruck, Fotokopieren, Vervielfältigung, Darstellung, Erfassung, Überlassung, Verbreitung oder Sonstiges (ganz oder teilweise) in jeglicher Form sind verboten. Die Entwürfe, Zeichnungen, Bilder, Darstellungen, Ansichten, Kommentare, Hinweise und der Aufbau der Druckschrift selbst, die in der vorliegenden Dokumentation enthalten sind, sind geistiges Eigentum von MANITOU BF. Alle Verstöße gegen das Vorstehende können zu straf- oder zivilrechtlicher Verfolgung führen. Die Logos und Markenzeichen sowie Unternehmens- und Produktbezeichnungen sind Eigentum von MANITOU BF und dürfen ohne ausdrückliche Genehmigung nicht verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.

IMPORTANTE

PEDIDOS DE PIEZAS :

Cuando efectúe sus pedidos, indique siempre :

- N° de pieza de recambio
- Designación completa
- Cantidad
- Tipo de máquina
- N° en la serie de la máquina
- N° de identificación del componente
(mástil, pluma, cabina, motor, etc.)

ATENCIÓN

Ciertas piezas o montajes de piezas ilustrados en este catálogo se suministran únicamente como opción y no con la máquina estándar.

SÍMBOLOS :

- └─▶ : A partir de (máquina, motor, fecha, etc.)
─▶ : Hasta (máquina, motor, fecha, etc.)

- □ : Para (máquina, motor, etc.)
□ □ : Salvo para (máquina, motor, etc.)
◀ : Ver la lámina

- , ■, ▲, ★, ⊗, ⊙, ⊕ : Hasta } máquina N°,
○, □, △, ☆, ⊗, ⊙, ⊕ : A partir } N° motor, cabina,
transmisión, etc.

Este folleto se ofrece a título meramente informativo y queda prohibida su reproducción, copia, representación, captación, cesión, distribución y demás, parcial o total, en el formato que sea. Los esquemas, dibujos, vistas, comentarios, indicaciones, la organización misma del documento aportado en esta documentación son propiedad intelectual de MANITOU BF. Cualquier infracción a lo antedicho puede acarrear condenas civiles y penales. Los logotipos y la identidad visual de la empresa son propiedad de MANITOU BF y no pueden utilizarse sin su autorización expresa y formal. Reservados todos los derechos.

IMPORTANTE

ORDINE DI PEZZI :

Per passare i vostri ordini, precisare sempre :

- N° pezzo di ricambio
- Descrizione completa
- Quantità
- Tipo di macchina
- N° di serie della macchina
- N° d'identificazione componente
(rampa, braccio, cabina, motore, ecc.)

ATTENZIONE :

Alcuni pezzi o montaggio di pezzi illustrati in questo catalogo vengono spediti solamente come optional e non con la macchina standard.

SIMBOLI :

- └─▶ : A partire da (macchina, motore, data, ecc.)
─▶ : Fino a (macchina, motore, data, ecc.)

- □ : Per (macchina, motore, ecc.)
□ □ : Escluso per (macchina, motore, ecc)
◀ : Vedere tavola

- , ■, ▲, ★, ⊗, ⊙, ⊕ : Fino a } macchina N°,
○, □, △, ☆, ⊗, ⊙, ⊕ : A partire da } N° motore, cabina,
trasmissione, ecc.

Il presente manuale è fornito esclusivamente a titolo di consultazione; è vietata qualsiasi riproduzione, copia, rappresentazione, acquisizione, cessione, distribuzione o altro, parziale o totale, e in qualsivoglia formato. Gli schemi, i disegni, le viste, i commenti, le indicazioni e l'organizzazione stessa del documento, riportati nella presente documentazione, sono proprietà intellettuale di MANITOU BF. Qualsiasi violazione a quanto riportato sopra è passibile di condanna civile e penale. I loghi e l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di MANITOU BF e non possono essere utilizzati senza previa autorizzazione espressa e formale. Tutti i diritti sono riservati.

Contents

GENERAL INSTRUCTIONS AND SAFETY NOTICE

_ADHESIVE SIGNS

12AADI001 - (648634)	1
12AADI002 - (648634)	3

OPTIONS - ACCESSORIES

_SIDE SHIFT

--T.S.D.L.

5ACDI030 - (648634)	5
---------------------------	---

FRAME - BODY

8AADI020 - (648634)	7
---------------------------	---

_ENGINE BONNET

9AADI001 - (648634)	9
9ABDI001 - (648634)	13

_COUNTERWEIGHT

6AADI005 - (648634)	15
---------------------------	----

_MUD GUARD (FENDER)

9AADI003 - (648634)	17
---------------------------	----

_SOUND PROOFING

8ABDI004 - (648634)	19
9AADI002 - (648634)	22
9ABDI001 - (648634)	See page 13

_DRIVER CAB

8ABDI004 - (648634)	See page 19
---------------------------	-------------

_TANK

9AADI001 - (648634)	See page 9
---------------------------	------------

_EXTERIOR REARVIEW MIRROR

8ABDI004 - (648634)	See page 19
---------------------------	-------------

ELECTRICITY

4AADI053 - (648634)	25
APDI100 - COMPLETE ENGINE (648634)	27

_CIRCUIT - HARNESS

11AADI020 - (648634)	29
11AADI070 - (648634)	31
11AADI105 - (648634)	34
11CDDI001 - (648634)	36

_LIGHTING - SIGNALING

11AADI001 - (648634)	38
----------------------------	----

_SWITCH

11CCDI001 - (648634)	41
8ADDI001 - (648634)	44

_SAFETY SYSTEM

11AADI001 - (648634)	See page 38
11AADI002 - (648634)	46
11CDDI003 - (648634)	50
APDI121 - (648634)	52

AXDI005 - (648634)	55
AXDI501 - (648634)	57
 _SELECTOR - MANIPULATOR	
10EADI005 - (648634)	59
11CCDI001 - (648634)	See page 41
 AXLE ASSEMBLY - AXLE	
 _REAR	
3AADI001 - (648634)	61
AXDI500 - (648634)	63
AXDI501 - (648634)	See page 57
AXDI502 - (648634)	65
AXDI503 - (648634)	67
AXDI505 - (648634)	71
 _FRONT	
3AADI001 - (648634)	See page 61
AXDI001 - (648634)	73
AXDI002 - (648634)	75
AXDI003 - (648634)	77
AXDI004 - (648634)	81
AXDI005 - (648634)	See page 55
 _WHEELS	
3AADI001 - (648634)	See page 61
 HYDRAULIC	
AXDI004 - (648634)	See page 81
 _CIRCUIT	
__ACUMULATOR	
10AADI002 - (648634)	83
__COMPENSATION	
10AEDI080 - (648634)	87
__STEERING	
10BADI001 - (648634)	90
__LIFTING	
10AEDI010 - (648634)	92
__TILTING	
10AEDI004 - (648634)	94
__MAIN	
10AADI002 - (648634)	See page 83
__TELESCOPING	
10AEDI004 - (648634)	See page 94
10AEDI080 - (648634)	See page 87
__FAN	
4AADI055 - (648634)	97
 _DETAIL	
10AADI001 - (648634)	99
10AEDI004 - (648634)	See page 94
10BADI001 - (648634)	See page 90
10DADI002 - (648634)	103
10EADI020 - (648634)	105

2AADI001 - FILTERS AND BELTS (648634)	107
BCDI030 - (648634)	109
 _ VALVE BANK	
10DADI001 - (648634)	111
10DADI002 - (648634)	See page 103
11AADI105 - (648634)	See page 34
 _ JOYSTICK	
10EADI005 - (648634)	See page 59
 _ PUMP	
10AADI001 - (648634)	See page 99
 _ TANK	
10AADI001 - (648634)	See page 99
 _ RAM	
__ COMPENSATION	
10CBDI001 - (648634)	113
__ STEERING	
AXDI005 - (648634)	See page 55
AXDI501 - (648634)	See page 57
__ LIFTING	
10CADI001 - (648634)	115
10CADI002 - (648634)	117
__ TILTING	
10CDDI001 - (648634)	119
__ TELESCOPING	
10CCDI001 - (648634)	121
 TELESCOPIC BOOM	
_ DETAIL	
5BADI010 - (648634)	123
_ FORK CARRIAGE	
5BADI010 - (648634)	See page 123
 ENGINE	
APDI160 - (648634)	128
_ ENGINE UNIT	
2AADI001 - FILTERS AND BELTS (648634)	See page 107
4AADI050 - (648634)	130
APDI100 - COMPLETE ENGINE (648634)	See page 27
APDI105 - (648634)	132
APDI110 - (648634)	134
APDI111 - (648634)	136
APDI120 - (648634)	138
APDI121 - (648634)	See page 52
APDI125 - (648634)	140
APDI129 - (648634)	142
APDI136 - (648634)	144
BCDI010 - (648634)	146
_ COMPLETE	
APDI100 - COMPLETE ENGINE (648634)	See page 27
APDI121 - (648634)	See page 52

_TIMING GEAR - LUBRICATION

APDI112 - (648634)	148
APDI125 - (648634)	See page 140

_ELECTRICITY

11CDDI001 - (648634)	See page 36
11CDDI003 - (648634)	See page 50
4AADI053 - (648634)	See page 25
APDI100 - COMPLETE ENGINE (648634)	See page 27
APDI121 - (648634)	See page 52

_FILTERS-BELT

2AADI001 - FILTERS AND BELTS (648634)	See page 107
4AADI053 - (648634)	See page 25
4AADI054 - (648634)	150
4AADI055 - (648634)	See page 97
4ACDI001 - (648634)	152
APDI121 - (648634)	See page 52
APDI127 - (648634)	155
APDI140 - (648634)	157

_INTAKE SYSTEM - EXHAUST

4AADI051 - (648634)	160
APDI163 - (648634)	163

_FUEL SUPPLY SYSTEM

4AADI055 - (648634)	See page 97
4ABDI003 - (648634)	165
4ACDI001 - (648634)	See page 152
APDI140 - (648634)	See page 157

_ELECTRICAL SYSTEM

11CDDI001 - (648634)	See page 36
11CDDI003 - (648634)	See page 50
4AADI053 - (648634)	See page 25
APDI100 - COMPLETE ENGINE (648634)	See page 27
APDI121 - (648634)	See page 52
APDI151 - (648634)	169
APDI152 - (648634)	171

_COOLING SYSTEM

4AADI052 - (648634)	173
4AADI053 - (648634)	See page 25
4AADI054 - (648634)	See page 150
4AADI055 - (648634)	See page 97
4AADI056 - (648634)	175
APDI127 - (648634)	See page 155
APDI135 - (648634)	177

PEDALS

_BRAKING CIRCUIT

11AADI002 - (648634)	See page 46
6BADI015 - (648634)	179

_ACCELEARATOR PEDAL

6BBDI005 - (648634)	183
---------------------------	-----

_BRAKE PEDAL

6BADI015 - (648634)	See page 179
---------------------------	--------------

_LINKAGE

11AADI002 - (648634)	See page 46
----------------------------	-------------

6BADI015 - (648634)	See page 179
6BBDI005 - (648634)	See page 183

DRIVER CAB

8ABDI001 - (648634)	185
---------------------------	-----

_CAB

8ABDI004 - (648634)	See page 19
8ADDI001 - (648634)	See page 44

_HEATER - AIR CONDITIONING

11AADI070 - (648634)	See page 31
11CCDI001 - (648634)	See page 41
8ADDI001 - (648634)	See page 44

_ELECTRICITY

10AADI002 - (648634)	See page 83
11CCDI001 - (648634)	See page 41
8AADI010 - (648634)	188
8AADI011 - (648634)	190
8ABDI004 - (648634)	See page 19
8ABDI005 - (648634)	193

_FITTINGS - SOUND PROOFING

8ABDI002 - (648634)	197
8ABDI003 - (648634)	200
8ABDI005 - (648634)	See page 193

_DOOR - GLASS

8AADI001 - (648634)	203
---------------------------	-----

_TIM

8AADI010 - (648634)	See page 188
---------------------------	--------------

TRANSMISSION

AXDI001 - (648634)	See page 73
AXDI002 - (648634)	See page 75
AXDI003 - (648634)	See page 77
AXDI004 - (648634)	See page 81
AXDI005 - (648634)	See page 55
AXDI500 - (648634)	See page 63
AXDI501 - (648634)	See page 57
AXDI502 - (648634)	See page 65
AXDI503 - (648634)	See page 67
AXDI505 - (648634)	See page 71

_PROPSHAFT

BPDI040 - (648634)	205
BPDI041 - (648634)	207

_GEAR BOX

BPDI003 - (648634)	209
--------------------------	-----

_HYDROSTATIC CIRCUIT






4ABDI003 - (648634)	See page 165
4ABDI004 - (648634)	213

_HYDROSTATIC MOTOR

4ABDI003 - (648634)	See page 165
BCDI010 - (648634)	See page 146

_HYDROSTYATIC PUMP


4ABDI003 - (648634)	See page 165
BCDI021 - (648634)	216

12AADI
001TARGHETTE
ADHESIFS
ADHESIVES
KLEBSTOFF
ADHESIVOMLT 845-120H S3
E3MANITOU
300 mmMANITOU
2MANISCOPIC
10MLT 845 HT LSU
11MLT 845 HT LSU
9MANITOU
15
980 mmMANITOU
16
498 mm

648634


Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	240807	name plate	1		MLT 845 120 H S3 E3
2	600692	Adhesive	1		MLT 845 120 H S3 E3
4	234802	Adhesive	1		MLT 845 120 H S3 E3
5	234798	Adhesive	1		MLT 845 120 H S3 E3
6	234799	Adhesive	1		MLT 845 120 H S3 E3
8	24653	name plate	3		MLT 845 120 H S3 E3
9	281748	Adhesive	1		MLT 845 120 H S3 E3
10	240794	Adhesive	1		MLT 845 120 H S3 E3
11	281747	Adhesive	1		MLT 845 120 H S3 E3
12	172385	Adhesive	1		MLT 845 120 H S3 E3
13	234805	name plate	1		MLT 845 120 H S3 E3
14	217826	Adhesive	1		MLT 845 120 H S3 E3
15	253610	Adhesive	1		MLT 845 120 H S3 E3
16	254693	Adhesive	1		MLT 845 120 H S3 E3

_ADHESIVE SIGNS


12AAD1
002TARGHETTE
ADHESIFS
ADHESIVES
KLEBSTOFF
ADHESIVOMLT 845-120H S3
E3

648634

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	240805	Card	1		MLT 845 120 H S3 E3
2	255968	Card	1		MLT 845 120 H S3 E3
3	241621	Card	1		MLT 845 120 H S3 E3
4	245143	Load chart	1		MLT 845 120 H S3 E3
5	223324	Adhesive	1		MLT 845 120 H S3 E3
6	239596	Plate	1		MLT 845 120 H S3 E3
7	184276	name plate	1		MLT 845 120 H S3 E3
8	292516	Adhesive	1		MLT 845 120 H S3 E3
9	268491	name plate	1		MLT 845 120 H S3 E3
10	218653	Identification plate	1		MLT 845 120 H S3 E3
11	259398	name plate	1		MLT 845 120 H S3 E3
12	163658	Rivet	6		MLT 845 120 H S3 E3
13	290183	name plate	1		MLT 845 120 H S3 E3
14	290185	adhesive	1		MLT 845 120 H S3 E3
15	272040	Card	1		MLT 845 120 H S3 E3
16	292517	Adhesive	1		MLT 845 120 H S3 E3




Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	653344	fork holder	1		MLT 845 120 H S3 E3
2	653345	fork holder	1		MLT 845 120 H S3 E3
3	242009	fork holder	1		MLT 845 120 H S3 E3
4	242010	fork holder	1		MLT 845 120 H S3 E3
5	214057	pin	1		MLT 845 120 H S3 E3
6	211907	pin	1		MLT 845 120 H S3 E3
7	72685	ring	2		MLT 845 120 H S3 E3
8	55714	Nut	2		MLT 845 120 H S3 E3
9	58543	Screw	2	479844	MLT 845 120 H S3 E3
10	211922	fork	2		MLT 845 120 H S3 E3
11	211915	lock	2		MLT 845 120 H S3 E3



648634

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	252220	Tool box	1		MLT 845 120 H S3 E3
2	252362	Tool box bracket	1		MLT 845 120 H S3 E3
3	42347	Screw	4		MLT 845 120 H S3 E3
4	29468	Washer	4		MLT 845 120 H S3 E3
5	46668	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
6	162229	Nut	1		MLT 845 120 H S3 E3
7	77764	Stop	4		MLT 845 120 H S3 E3


9AADI
001CARROZZERIA - TELAIO
CARROSSERIE - CHASSIS
BODY - FRAME
KARROSSERIE - GESTEL
CARROCERIA - BASTIDORMLT 845-120H S3
E3

648634

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	270359	Motor compartment	1		MLT 845 120 H S3 E3
2	58588	Screw	2	484439, 470109	MLT 845 120 H S3 E3
3	78941	Washer	5		MLT 845 120 H S3 E3
4	58590	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
5	270528	cover	1		MLT 845 120 H S3 E3
6	50896	Screw	4		MLT 845 120 H S3 E3
7	174132	washer	4		MLT 845 120 H S3 E3
8	224964	cover	2		MLT 845 120 H S3 E3
9	54951	Screw	4		MLT 845 120 H S3 E3
10	63351	washer	4		MLT 845 120 H S3 E3
11	58525	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
12	174132	washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
13	265888	Bracket	1		MLT 845 120 H S3 E3
14	54951	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
15	42325	washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
16	240923	Air spring	1	226681	MLT 845 120 H S3 E3
17	3212	Nut	1	58646, 132479, 9412040800, 841207600371, 206882, 454217, 485025, 43151F106071, 478567, 4292	MLT 845 120 H S3 E3
18	61674	Washer	1		MLT 845 120 H S3 E3
19	243666	Fastening plate	1		MLT 845 120 H S3 E3
20	305189	Engine bonnet	1	238682	MLT 845 120 H S3 E3
21	248160	Seal	1	229600	MLT 845 120 H S3 E3
22	248156	Seal	1	236143, 239585, 229601, 239583, 240482, 229598, 260377, 229625	MLT 845 120 H S3 E3
23	248155	Seal	1	239586, 237521, 237973, 287665, 247500, 241646, 229602, 233915, 236728, 251268, 256423, 240481, 233840	MLT 845 120 H S3 E3
24	248158	Seal	1	279328, 272131, 285809, 260379, 259895, 260378, 229603, 281075, 260380, 302166	MLT 845 120 H S3 E3
25	248156	Seal	1	236143, 239585, 229601, 239583, 240482, 229598, 260377, 229625	MLT 845 120 H S3 E3
26	229354	Fastening plate	1		MLT 845 120 H S3 E3
27	251098	Handle	1		MLT 845 120 H S3 E3
28	184828	hinge	2		MLT 845 120 H S3 E3


Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
29	61975	screw	6	486639, 501310, 750461, 55661F204071, 900891166371, 418802, 54768, 453479, Q28264, 485860, 488158	MLT 845 120 H S3 E3
30	236863	Weatherstrip	1	229599, 233914, 240158, 236861, 233839, 236862, 253693, 256424, 236144, 686121, 236864	MLT 845 120 H S3 E3
31	61975	screw	4	486639, 501310, 750461, 55661F204071, 900891166371, 418802, 54768, 453479, Q28264, 485860, 488158	MLT 845 120 H S3 E3
32	200561	thickness	2		MLT 845 120 H S3 E3
33	238683	Complete sound proof engine bonnet	1		MLT 845 120 H S3 E3
34	248156	Seal	1	236143, 239585, 229601, 239583, 240482, 229598, 260377, 229625	MLT 845 120 H S3 E3
35	25713	Screw	4		MLT 845 120 H S3 E3
36	174132	washer	4		MLT 845 120 H S3 E3
37	42412	screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
38	225318	housing	1		MLT 845 120 H S3 E3
39	229681	plate	1		MLT 845 120 H S3 E3
40	224379	Screw	3		MLT 845 120 H S3 E3
41	174132	washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
42	25713	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
43	202144	screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
44	265889	Bracket	1		MLT 845 120 H S3 E3
45	42325	washer	4		MLT 845 120 H S3 E3
46	229710	Nut	3		MLT 845 120 H S3 E3
47	229564	washer	3		MLT 845 120 H S3 E3
48	61308	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
49	194287	Washer	1		MLT 845 120 H S3 E3
50	230929	ring	3		MLT 845 120 H S3 E3
51	245276	panel	1		MLT 845 120 H S3 E3
52	245277	panel	1		MLT 845 120 H S3 E3
53	241391	button	8	239411	MLT 845 120 H S3 E3
54	254108	Hinge bracket	2		MLT 845 120 H S3 E3
55	261503	Screw	8		MLT 845 120 H S3 E3
56	63351	washer	4		MLT 845 120 H S3 E3
57	230775	Washer	1		MLT 845 120 H S3 E3
58	184818	Key	1		MLT 845 120 H S3 E3
59	720994	Weatherstrip	6	236145, 243265	MLT 845 120 H S3 E3
60	720994	Weatherstrip	4	236145, 243265	MLT 845 120 H S3 E3

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
61	704717	Cam	1		MLT 845 120 H S3 E3
62	281424	plate	1		MLT 845 120 H S3 E3
63	46668	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
64	174132	washer	6		MLT 845 120 H S3 E3
65	25714	Nut	2		MLT 845 120 H S3 E3
66	50896	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3

**9ABDI
001****INSONORIZZAZIONE**
INSONORISATION
SOUND-PROOFING
SCHALLDÄMMUNG
INSONORIZACION**MLT 845-120H S3
E3**

648634


Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	239727	Sound proofing foam	1		MLT 845 120 H S3 E3
2	239731	Sound proofing foam	1		MLT 845 120 H S3 E3
3	239730	Sound proofing foam	1		MLT 845 120 H S3 E3
4	239728	Sound proofing foam	1		MLT 845 120 H S3 E3
5	239729	Sound proofing foam	1		MLT 845 120 H S3 E3
6	239732	Sound proofing foam	1		MLT 845 120 H S3 E3
7	239733	Sound proofing foam	1		MLT 845 120 H S3 E3
8	243258	Clip	49		MLT 845 120 H S3 E3

**6AADI
005****TELAIO - ZAVORRA**
CHASSIS - CONTREPOIDS
FRAME - COUNTERWEIGHT
GESTELL - GEGENGEWICHT
BASTIDOR - CONTRAPESO**MLT 845-120H S3
E3**

648634


Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	291430	Frame	1		MLT 845 120 H S3 E3
2	254905	Counterweight	1		MLT 845 120 H S3 E3
3	111680	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
4	183816	Washer	4		MLT 845 120 H S3 E3
5	183817	Nut	2		MLT 845 120 H S3 E3
6	58626	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
7	197633	Washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
8	32963	cotter pin	1		MLT 845 120 H S3 E3
9	212893	hook	1		MLT 845 120 H S3 E3
10	244373	Fastening plate	2		MLT 845 120 H S3 E3
11	78760	Screw	8	485693	MLT 845 120 H S3 E3
12	196460	Washer	16		MLT 845 120 H S3 E3
13	185054	Nut	8		MLT 845 120 H S3 E3
14	248468	Stop	2		MLT 845 120 H S3 E3
15	42347	Screw	4		MLT 845 120 H S3 E3
16	42325	washer	4		MLT 845 120 H S3 E3
17	246590	Nut cage	2		MLT 845 120 H S3 E3

_MUD GUARD (FENDER)

**9AADI
003****CARROZZERIA - TELAIO**
CARROSSERIE - CHASSIS
BODY - FRAME
KARROSSERIE - GESTEL
CARROCERIA - BASTIDOR**MLT 845-120H S3
E3**

648634


Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	52502804	Fender	1	250653, 233810	MLT 845 120 H S3 E3
2	77808	rivet	4		MLT 845 120 H S3 E3
3	704316	Screw	12		MLT 845 120 H S3 E3
4	249472	support	1		MLT 845 120 H S3 E3
5	249473	support	1		MLT 845 120 H S3 E3
6	228526	support	1		MLT 845 120 H S3 E3
7	42347	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
8	63351	washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
9	228363	screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
10	74639	block	2		MLT 845 120 H S3 E3
11	63351	washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
12	58528	nut	2		MLT 845 120 H S3 E3
13	256073	mud guard	1		MLT 845 120 H S3 E3
14	61323	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
15	63351	washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
16	228597	Screw	2	797811	MLT 845 120 H S3 E3
17	54242	Nut	2		MLT 845 120 H S3 E3
18	228593	plug	2		MLT 845 120 H S3 E3
19	256075	mud guard	1		MLT 845 120 H S3 E3
20	61323	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
21	63351	washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
22	230854	support	1		MLT 845 120 H S3 E3
23	31003	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
24	29437	Washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
25	229564	washer	6		MLT 845 120 H S3 E3
26	704315	Flap	1		MLT 845 120 H S3 E3
27	52502803	Fender	1	250652, 233809	MLT 845 120 H S3 E3
28	704317	Flap	1		MLT 845 120 H S3 E3

**8ABDI
004****CABINA (Particolari)**
CABINE (Details)
CAB (Details)
KABINE (Einzelteile)
CABINA (Detalles)**MLT 845-120H S3
E3**

648634

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	562066	support	1		MLT 845 120 H S3 E3
2	174132	washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
3	25713	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
4	562610	heating	1		MLT 845 120 H S3 E3
5	562666	hose	1		MLT 845 120 H S3 E3
6	562416	hose	1		MLT 845 120 H S3 E3
7	603168	clamp	1		MLT 845 120 H S3 E3
8	562072	Hose	2		MLT 845 120 H S3 E3
9	562067	sleeve	1		MLT 845 120 H S3 E3
10	562070	Hose	2	552713	MLT 845 120 H S3 E3
11	562068	sleeve	1		MLT 845 120 H S3 E3
12	25714	Nut	2		MLT 845 120 H S3 E3
13	174132	washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
14	603168	clamp	2		MLT 845 120 H S3 E3
15	79533	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
16	551601	plate	1		MLT 845 120 H S3 E3
17	603168	clamp	1		MLT 845 120 H S3 E3
18	562667	hose	1		MLT 845 120 H S3 E3
19	54232	nut	2		MLT 845 120 H S3 E3
20	196820	Heating blower valve	1	58330F204071, 551448, 205238	MLT 845 120 H S3 E3
21	706997	washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
22	184036	screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
23	562202	plug	4		MLT 845 120 H S3 E3
24	551451	Complete L.H. rearview mirror	1	204543, 551552, 558460, 749770, 561426, 699691, 601345	MLT 845 120 H S3 E3
25	29441	screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
26	551559	Anti-vibration plate	1	602965, 562174, 749748	MLT 845 120 H S3 E3
27	29469	washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
28	42316	Washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
29	25714	Nut	2		MLT 845 120 H S3 E3
30	55404	plug	2		MLT 845 120 H S3 E3
31	552718	Revolving light bracket	1		MLT 845 120 H S3 E3
32	194673	washer	4		MLT 845 120 H S3 E3
33	189172	Screw	6		MLT 845 120 H S3 E3
34	202144	screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
35	194661	washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
36	233294	Cover plate	1	551588	MLT 845 120 H S3 E3
37	194673	washer	4		MLT 845 120 H S3 E3
38	205275	screw	1		MLT 845 120 H S3 E3

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
38	196951	screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
39	233287	seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
40	178977	Seal	1	63043	MLT 845 120 H S3 E3
41	741516	washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
42	746500	hook	1		MLT 845 120 H S3 E3
43	54568	rivet	2		MLT 845 120 H S3 E3

**9AADI
002****CARROZZERIA - TELAIO**
CARROSSERIE - CHASSIS
BODY - FRAME
KARROSSERIE - GESTEL
CARROCERIA - BASTIDOR**MLT 845-120H S3
E3**

648634


Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	252454	foot board	1		MLT 845 120 H S3 E3
2	60360	Screw	3		MLT 845 120 H S3 E3
3	29437	Washer	3		MLT 845 120 H S3 E3
4	241006	plate	1		MLT 845 120 H S3 E3
5	55940	Screw	8		MLT 845 120 H S3 E3
6	211393	plate	1		MLT 845 120 H S3 E3
7	250772	support	1		MLT 845 120 H S3 E3
8	54951	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
9	29468	Washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
10	243579	plate	1		MLT 845 120 H S3 E3
11	253527	support	1		MLT 845 120 H S3 E3
12	291736	plate	1		MLT 845 120 H S3 E3
13	63351	washer	6		MLT 845 120 H S3 E3
14	54951	Screw	7		MLT 845 120 H S3 E3
15	212038	cover	1		MLT 845 120 H S3 E3
16	248152	Seal	1	179200, 165817, 71962, 223906, 72455, 56371, 172909, 60729, 60728, 75340, 171973, 168523, 60731, 168526, 57908, 161716, 171177, 75819, 42355, 163468, 164711, 164712, 195061, 163467, 165006, 72464, 165005, 60719, 165004, 169651, 172910, 276127, 197897, 5900968	MLT 845 120 H S3 E3
18	54951	Screw	4		MLT 845 120 H S3 E3
19	63351	washer	4		MLT 845 120 H S3 E3
20	226571	Rearview mirror bracket	1		MLT 845 120 H S3 E3
21	228363	screw	3		MLT 845 120 H S3 E3
22	61674	Washer	3		MLT 845 120 H S3 E3
23	256484	Rearview mirror	1		MLT 845 120 H S3 E3
24	291735	panel	1		MLT 845 120 H S3 E3
27	225317	support	1		MLT 845 120 H S3 E3
28	42347	Screw	4		MLT 845 120 H S3 E3
29	61674	Washer	4		MLT 845 120 H S3 E3
30	243578	panel	1		MLT 845 120 H S3 E3
31	241391	button	8	239411	MLT 845 120 H S3 E3
32	233949	panel	1		MLT 845 120 H S3 E3
35	233949	panel	1		MLT 845 120 H S3 E3
36	249455	housing	1		MLT 845 120 H S3 E3
37	249458	panel	1		MLT 845 120 H S3 E3
38	240210	panel	1		MLT 845 120 H S3 E3

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
39	240208	panel	9		MLT 845 120 H S3 E3
40	241391	button	4	239411	MLT 845 120 H S3 E3
41	54951	Screw	4		MLT 845 120 H S3 E3
42	63351	washer	1		MLT 845 120 H S3 E3
43	55581	Weatherstrip	1	165818, 71963, 162700, 596984, 168522, 168524, 168525, 168527, 55847, 57905, 168529, 55846, 57906, 55845, 57907, 171055, 55848, 163466, 164710, 246952, 61456, 165003, 60717, 165002, 60716, 60715, 60724, 78354, 60723, 60721, 184827, 227185, 51734, 161715, 200967, 245355, 75820, 170786, 61817, 54138, 684229, 54137, 54537, 738665, 188919, 164708, 73539, 243027, 519478, 519311, 168531, 168532	MLT 845 120 H S3 E3

4AADI
053


ALLESTIMENTO MOTORE - TRASMISSIONE
ADAPTATION MOTEUR-TRANSMISSION
ENGINE-TRANSMISSION ADAPTATION
MOTOR-GETRIEBE ANPASSUNG
ADAPTACION MOTOR - TRANSMISION

MLT 845-120H S3
E3



648634

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	277087	duct	1		MLT 845 120 H S3 E3
2	277186	panel	1		MLT 845 120 H S3 E3
3	277078	panel	1		MLT 845 120 H S3 E3
4	244257	panel	1		MLT 845 120 H S3 E3
5	277189	panel	1		MLT 845 120 H S3 E3
6	239707	Clip	7		MLT 845 120 H S3 E3
7	55940	Screw	4		MLT 845 120 H S3 E3
8	61674	Washer	4		MLT 845 120 H S3 E3
9	254833	Seal	1	229019, 243049	MLT 845 120 H S3 E3
10	254833	Seal	1	229019, 243049	MLT 845 120 H S3 E3
11	246579	Weatherstrip	1	286473, 244698, 236565, 245566, 592408, 245565, 236024, 203803, 218560, 253263, 185555, 275497, 250065, 246560, 275496, 236569, 286471, 3235323MI, 193046, 233888, 286472	MLT 845 120 H S3 E3
12	270717	duct	1		MLT 845 120 H S3 E3
13	238867	panel	1		MLT 845 120 H S3 E3
14	244243	panel	1		MLT 845 120 H S3 E3
15	238866	panel	1		MLT 845 120 H S3 E3
16	239707	Clip	8		MLT 845 120 H S3 E3
17	58533	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
18	54242	Nut	1		MLT 845 120 H S3 E3
19	54951	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
20	61674	Washer	1		MLT 845 120 H S3 E3
21	244699	spacer	2		MLT 845 120 H S3 E3
22	245170	plate	1		MLT 845 120 H S3 E3
23	202144	screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
24	54242	Nut	1		MLT 845 120 H S3 E3
26	29469	washer	3		MLT 845 120 H S3 E3
27	245179	Weatherstrip	1	261086, 289620, 285811, 289619, 285812, 78486, 193345, 252995, 77101, 194855, 245178, 197770, 254967, 254966, 191992	MLT 845 120 H S3 E3
28	245179	Weatherstrip	1	261086, 289620, 285811, 289619, 285812, 78486, 193345, 252995, 77101, 194855, 245178, 197770, 254967, 254966, 191992	MLT 845 120 H S3 E3
29	193347	CAB SEAL	1	289621	MLT 845 120 H S3 E3




648634

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	747604	kit	1		MLT 845 120 H S3 E3
2	138222	Screw	10		MLT 845 120 H S3 E3
3	133831	Spacer	10		MLT 845 120 H S3 E3
4	894170	Bushing	1	604879	MLT 845 120 H S3 E3
5	474005	Screw	4		MLT 845 120 H S3 E3
6	747358	plate	1		MLT 845 120 H S3 E3
7	563532	Centering pin	2		MLT 845 120 H S3 E3
8	604881	Plug	2		MLT 845 120 H S3 E3
9	133651	Cap sealing	1	475318, P0650710, P650710, 139365	MLT 845 120 H S3 E3
10	133655	Plug	1		MLT 845 120 H S3 E3
11	604883	Plug	2		MLT 845 120 H S3 E3
12	604880	Plug	1		MLT 845 120 H S3 E3
13	604882	Plug	1		MLT 845 120 H S3 E3
14	604889	Plug	1		MLT 845 120 H S3 E3
15	706964	Fuel jet	4		MLT 845 120 H S3 E3
16	127188	Screw	4	H930242R1, D1112240, 106176, 477051011071, 446110, H30191R1, 474138	MLT 845 120 H S3 E3
17	604887	Housing	1		MLT 845 120 H S3 E3
18	604888	Screw	8		MLT 845 120 H S3 E3
19	705946	Pressure switch	1	745801	MLT 845 120 H S3 E3
20	473943	Screw	1	P2314C049, 474041, P2314J002	MLT 845 120 H S3 E3
21	705438	Gasket	1		MLT 845 120 H S3 E3
22	603433	Washer	1		MLT 845 120 H S3 E3
23	796554	Cylinder block	1	748560, 604878	MLT 845 120 H S3 E3

**11AADI
020**


ELETTRICITA' (Scatola fusibili e rele)
ELECTRICITE (Boite a fusibles et relais)
ELECTRICITY (Fuse and relay box)
ELEKTRIZITAT (Sicherungsdose und relais)
ELECTRICIDAD (Caja de fusibles y relevador)

**MLT 845-120H S3
E3**


648634

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	228579	support	1		MLT 845 120 H S3 E3
2	54951	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
3	42325	washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
4	243566	circuit	1		MLT 845 120 H S3 E3
5	167981	Screw	6		MLT 845 120 H S3 E3
6	210858	Spacer	6		MLT 845 120 H S3 E3
7	479220	Washer	12		MLT 845 120 H S3 E3
8	25758	Nut	6		MLT 845 120 H S3 E3
9	207007	Fuse	1		MLT 845 120 H S3 E3
10	173491	Fuse	1		MLT 845 120 H S3 E3
11	177739	fuse	1		MLT 845 120 H S3 E3
12	205805	fuse	2		MLT 845 120 H S3 E3
13	176737	Buzzer	1		MLT 845 120 H S3 E3
14	169917	Flasher unit	1	19993	MLT 845 120 H S3 E3
15	231243	Relay	4		MLT 845 120 H S3 E3
16	213083	Fuse pincers	1		MLT 845 120 H S3 E3
17	210051	Fastening lug	1		MLT 845 120 H S3 E3
18	42347	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
19	63351	washer	1		MLT 845 120 H S3 E3
20	42347	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
21	61674	Washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
22	58528	nut	1		MLT 845 120 H S3 E3
23	42347	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
24	195475	Clamp	1		MLT 845 120 H S3 E3
25	42325	washer	1		MLT 845 120 H S3 E3
26	58528	nut	1		MLT 845 120 H S3 E3
28	214135	Fastening lug	2		MLT 845 120 H S3 E3
29	214136	Cover	1		MLT 845 120 H S3 E3
30	214137	lock	2		MLT 845 120 H S3 E3
31	473080	Fuse	1		MLT 845 120 H S3 E3
32	231244	Relay	1		MLT 845 120 H S3 E3
33	230853	Screw	3		MLT 845 120 H S3 E3
34	473079	Fuse	1		MLT 845 120 H S3 E3
35	54232	nut	3		MLT 845 120 H S3 E3
36	5323	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
37	192310	Washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
38	4240	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
39	28959	washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
40	54232	nut	2		MLT 845 120 H S3 E3

_CIRCUIT - HARNESS

11AADI
070ELETTRICITA' (Cablaggio principale cabina)
ELECTRICITE (Cablage principal cabine)
ELECTRICITY (Cab main wiring)
ELEKTRIZITAT (Hauptverkabelung Kabine)
ELECTRICIDAD (Cableado principal cabina)MLT 845-120H S3
E3


648634

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	265416	light	1	747044	MLT 845 120 H S3 E3
2	272649	switch	1		MLT 845 120 H S3 E3
3	231464	Warning light	1		MLT 845 120 H S3 E3
4	272648	Switch	1		MLT 845 120 H S3 E3
5	272638	Working headlight switch	1		MLT 845 120 H S3 E3
6	563827	motor	1	551313	MLT 845 120 H S3 E3
7	686343	board	1		MLT 845 120 H S3 E3
8	243348	Panel : Hour recorder - Fuel gauge	1	527347	MLT 845 120 H S3 E3
9	265415	light	1	747038	MLT 845 120 H S3 E3
10	271432	Switch	1		MLT 845 120 H S3 E3
11	288256	Security panel	1		MLT 845 120 H S3 E3
12	184817	Ignition switch	1		MLT 845 120 H S3 E3
13	272629	Revolving light switch	1		MLT 845 120 H S3 E3
14	231244	Relay	1		MLT 845 120 H S3 E3
15	272628	Windshield-wiper switch + Windscreen of roof	1		MLT 845 120 H S3 E3
16	272627	switch	1		MLT 845 120 H S3 E3
17	272626	Warning light switch	1		MLT 845 120 H S3 E3
18	272625	Fan switch	1		MLT 845 120 H S3 E3
19	745165	feeler	1	562527, 603872	MLT 845 120 H S3 E3
20	264298	switch	1	224665	MLT 845 120 H S3 E3
21	20125	Horn	1		MLT 845 120 H S3 E3
22	672081	proximity switch	1		MLT 845 120 H S3 E3
23	255333	Electrovalve	1	706475	MLT 845 120 H S3 E3
24	661973	Rear light	1	234929, 927224, 927223, 223766, 223767	MLT 845 120 H S3 E3
25	290603	Complete remote control unit multifunctions	1		MLT 845 120 H S3 E3
26	745165	feeler	1	562527, 603872	MLT 845 120 H S3 E3
27	288252	strain-gage	1		MLT 845 120 H S3 E3
28	290839	Main wiring harness	1		MLT 845 120 H S3 E3
29	661973	Rear light	1	234929, 927224, 927223, 223766, 223767	MLT 845 120 H S3 E3
30	602063	Valve bank	1		MLT 845 120 H S3 E3
31	705274	Solenoid	1		MLT 845 120 H S3 E3
32	705274	Solenoid	1		MLT 845 120 H S3 E3
33	894563	GAUGE	1	202994	MLT 845 120 H S3 E3
34	551538	tank	1		MLT 845 120 H S3 E3
35	236325	Parking bracke switch	1		MLT 845 120 H S3 E3
36	271120	switch	1		MLT 845 120 H S3 E3
37	272624	Wheel alignment sensor switch	1		MLT 845 120 H S3 E3
38	224762	Warning light	1		MLT 845 120 H S3 E3


Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
39	42347	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
40	61674	Washer	1		MLT 845 120 H S3 E3
41	264297	bulb	1		MLT 845 120 H S3 E3
42	236147	tank	1		MLT 845 120 H S3 E3
43	231244	Relay	2		MLT 845 120 H S3 E3
44	231244	Relay	1		MLT 845 120 H S3 E3
45	231244	Relay	1		MLT 845 120 H S3 E3
46	202243	Complete electrovalve	1		MLT 845 120 H S3 E3
47	214226	Wiring harness	1		MLT 845 120 H S3 E3
48	281522	Potentiometer	1		MLT 845 120 H S3 E3
49	269087	Complete Pump	1		MLT 845 120 H S3 E3
50	288334	Electrovalve	1		MLT 845 120 H S3 E3
51	703647	Oil filter clogging switch	1		MLT 845 120 H S3 E3
52	248292	switch	1		MLT 845 120 H S3 E3
53	302555	Black box	1		MLT 845 120 H S3 E3
54	220408	Shunt	1		MLT 845 120 H S3 E3
55	166347	socket	1		MLT 845 120 H S3 E3
56	42347	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
57	61674	Washer	1		MLT 845 120 H S3 E3
58	292515	plate	1		MLT 845 120 H S3 E3
59	191384	Lighting switch	1		MLT 845 120 H S3 E3
60	265418	Complete front headlight, UK	1	747046	MLT 845 120 H S3 E3
61	265417	Complete front headlight, UK	1	747045	MLT 845 120 H S3 E3
62	223918	Wiring harness	1		MLT 845 120 H S3 E3
63	230762	valve	1		MLT 845 120 H S3 E3
64	230762	valve	1		MLT 845 120 H S3 E3
65	264290	pressure switch	1		MLT 845 120 H S3 E3
66	264290	pressure switch	1		MLT 845 120 H S3 E3
67	473079	Fuse	1		MLT 845 120 H S3 E3
68	224759	Revolving light	1		MLT 845 120 H S3 E3
69	315261	head	1	282252	MLT 845 120 H S3 E3
70	291431	Wiring harness	1		MLT 845 120 H S3 E3
71	280282	Movements cut out switch	1		MLT 845 120 H S3 E3
72	261448	Switch	1		MLT 845 120 H S3 E3
73	288253	potentiometer	1		MLT 845 120 H S3 E3
74	288734	Black box	1		MLT 845 120 H S3 E3
75	177739	fuse	1		MLT 845 120 H S3 E3
76	247084	Fuse	1	685613	MLT 845 120 H S3 E3
77	207007	Fuse	1		MLT 845 120 H S3 E3
78	224775	plug	2		MLT 845 120 H S3 E3



1/1	648634	ELETTRICITA' (Cablaggio distributore) ELECTRICITE (Cablage distributeur) ELECTRICITY (Control valve wiring) ELEKTRIZITAT (Hauptverkabelung steuerblock) ELECTRICIDAD (Cableado distribudor)					Quantità				11AADI		
							Quantity	Menge			105		
							Quantité	Quantità					
Rep	Part. Number	DESCRIZIONE	DESIGNATION	DESCRIPTION	BEZEICHNUNG	DESCRIPCION	MLT 545-120H						
Item													
1	292180	cablaggio	cablage	wiring	verkabelung	cableado	1						
2	254177	dado	ecrou	nut	mutter	tuerca	1						
3	31140	vite	vis	screw	schraube	tornillo	1						



Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	247068	Battery	1		MLT 845 120 H S3 E3
2	788128	Starter motor	1	781686	MLT 845 120 H S3 E3
3	243442	Earth cable	1		MLT 845 120 H S3 E3
4	268649	Cable	1		MLT 845 120 H S3 E3
5	273627	wiring	1		MLT 845 120 H S3 E3
6	224776	Air filter clogging switch	1		MLT 845 120 H S3 E3
7	786635	Alternator	1	745899	MLT 845 120 H S3 E3
8	796710	Wiring harness	1	706587	MLT 845 120 H S3 E3
9	242774	Water temperature sensor	1		MLT 845 120 H S3 E3
10	604928	Water temperature sensor	1		MLT 845 120 H S3 E3
11	601673	Electrovalve	1		MLT 845 120 H S3 E3
12	788071	Fuel filter	1	746434	MLT 845 120 H S3 E3
13	705946	Pressure switch	1	745801	MLT 845 120 H S3 E3
14	243479	Fuses box	1		MLT 845 120 H S3 E3
15	243482	Relay	1		MLT 845 120 H S3 E3
16	705991	Electrovalve	1		MLT 845 120 H S3 E3
17	702126	Wiring harness	1		MLT 845 120 H S3 E3
18	605030	Heating plug	4		MLT 845 120 H S3 E3
19	5804	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
20	183026	Washer	1		MLT 845 120 H S3 E3
21	56354	nut	1		MLT 845 120 H S3 E3

11AADI
001ELETTRICITA' (Dettagli)
ELECTRICITE (Details)
ELECTRICITY (Details)
ELEKTRIZITAT (Einzelteile)
ELECTRICIDAD (Detalles)MLT 845-120H S3
E3

648634


Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	265416	light	1	747044	MLT 845 120 H S3 E3
2	265416	light	1	747044	MLT 845 120 H S3 E3
3	265415	light	1	747038	MLT 845 120 H S3 E3
4	265415	light	1	747038	MLT 845 120 H S3 E3
5	747039	Front direction lights	2		MLT 845 120 H S3 E3
6	747043	Bulb	2		MLT 845 120 H S3 E3
7	563881	Bulb	2	747042	MLT 845 120 H S3 E3
8	20996	Bulb	2		MLT 845 120 H S3 E3
9	164378	bulb	2	747041, 565462360071, 89616, 550813, 56511F203071, 565512332071, 563879, A029733, 50000063CAB, A4191555A, 2806316MI, 171560	MLT 845 120 H S3 E3
10	226498	support	1		MLT 845 120 H S3 E3
11	225317	support	1		MLT 845 120 H S3 E3
12	42347	Screw	4		MLT 845 120 H S3 E3
13	61674	Washer	4		MLT 845 120 H S3 E3
14	224776	Air filter clogging switch	1		MLT 845 120 H S3 E3
15	239478	Cap (green)	1		MLT 845 120 H S3 E3
16	247068	Battery	1		MLT 845 120 H S3 E3
17	142603	rubber	2		MLT 845 120 H S3 E3
18	247641	Fastening flange	1		MLT 845 120 H S3 E3
19	236816	Fastening bar	2	210857	MLT 845 120 H S3 E3
20	29469	washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
21	25714	Nut	4		MLT 845 120 H S3 E3
22	184036	screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
23	86504	Clamp	1		MLT 845 120 H S3 E3
24	228547	Bracket	1		MLT 845 120 H S3 E3
25	54951	Screw	4		MLT 845 120 H S3 E3
26	63351	washer	4		MLT 845 120 H S3 E3
27	228546	Bracket	1		MLT 845 120 H S3 E3
28	661973	Rear light	1	234929, 927224, 927223, 223766, 223767	MLT 845 120 H S3 E3
29	564744	glass	2		MLT 845 120 H S3 E3
30	661973	Rear light	1	234929, 927224, 927223, 223766, 223767	MLT 845 120 H S3 E3
31	224936	Tail light fittings	1		MLT 845 120 H S3 E3
32	224938	Tail light fittings	1		MLT 845 120 H S3 E3
34	226606	screw	8	229591	MLT 845 120 H S3 E3
35	225746	Washer	8		MLT 845 120 H S3 E3

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
36	58528	nut	4		MLT 845 120 H S3 E3
37	61674	Washer	4		MLT 845 120 H S3 E3
38	179413	bulb	1	563883, 140661, A4132257A, 566212200071, A129005008, 566132054171	MLT 845 120 H S3 E3
39	675	bulb	1		MLT 845 120 H S3 E3
40	224759	Revolving light	1		MLT 845 120 H S3 E3
41	192415	Revolving light bracket	1	543514	MLT 845 120 H S3 E3
42	466247	bulb	1		MLT 845 120 H S3 E3
43	895733	CHEMICAL PRODUCT	1	57448	MLT 845 120 H S3 E3
44	265418	Complete front headlight, UK	1	747046	MLT 845 120 H S3 E3
45	265418	Complete front headlight, UK	1	747046	MLT 845 120 H S3 E3
46	265417	Complete front headlight, UK	1	747045	MLT 845 120 H S3 E3
47	265417	Complete front headlight, UK	1	747045	MLT 845 120 H S3 E3
48	54232	nut	1		MLT 845 120 H S3 E3
49	265420	light	1		MLT 845 120 H S3 E3
50	270047	Bracket	1		MLT 845 120 H S3 E3
51	270046	Bracket	1		MLT 845 120 H S3 E3
52	265419	light	1		MLT 845 120 H S3 E3
53	265420	light	1		MLT 845 120 H S3 E3
54	270048	Bracket	1		MLT 845 120 H S3 E3
55	164378	bulb	3	747041, 565462360071, 89616, 550813, 56511F203071, 565512332071, 563879, A029733, 50000063CAB, A4191555A, 2806316MI, 171560	MLT 845 120 H S3 E3
56	266350	Connector	3	749086, 749658	MLT 845 120 H S3 E3
57	265421	Sheath	3		MLT 845 120 H S3 E3
58	225809	Weatherstrip	2	261122, 286097	MLT 845 120 H S3 E3

11CCDI
001

ELETTRICITA' (Cablaggio posto guida)
ELECTRICITE (Cablage poste de conduite)
ELECTRICITY (Drive seat cable)
ELEKTRIZITAT (Verkabelung führung platz)
ELECTRICIDAD (Cableado puesto guía)


MLT 845-120H S3
E3




648634

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	686343	board	1		MLT 845 120 H S3 E3
2	552482	flange	4		MLT 845 120 H S3 E3
3	686344	seal	2		MLT 845 120 H S3 E3
4	552484	Bulb with bracket (black)	11		MLT 845 120 H S3 E3
5	552485	Bulb with bracket (green)	1		MLT 845 120 H S3 E3
6	243348	Panel : Hour recorder - Fuel gauge	1	527347	MLT 845 120 H S3 E3
7	265723	Switch bracket	2		MLT 845 120 H S3 E3
8	224775	plug	2		MLT 845 120 H S3 E3
9	272629	Revolving light switch	1		MLT 845 120 H S3 E3
10	747764	Lens	1		MLT 845 120 H S3 E3
11	170836	Bulb	1		MLT 845 120 H S3 E3
12	272638	Working headlight switch	1		MLT 845 120 H S3 E3
13	747763	Lens	1		MLT 845 120 H S3 E3
16	265725	Switch bracket (5)	1		MLT 845 120 H S3 E3
17	272625	Fan switch	1		MLT 845 120 H S3 E3
18	747799	Lens	1		MLT 845 120 H S3 E3
19	272626	Warning light switch	1		MLT 845 120 H S3 E3
20	747776	Lens	1		MLT 845 120 H S3 E3
21	272627	switch	1		MLT 845 120 H S3 E3
22	747800	Lens	1		MLT 845 120 H S3 E3
23	272628	Windshield-wiper switch + Windscreen of roof	1		MLT 845 120 H S3 E3
24	747801	Lens	1		MLT 845 120 H S3 E3
25	236325	Parking bracke switch	1		MLT 845 120 H S3 E3
26	603720	Lens	1	672040	MLT 845 120 H S3 E3
27	272648	Switch	1		MLT 845 120 H S3 E3
28	748389	Lens	1		MLT 845 120 H S3 E3
29	271432	Switch	1		MLT 845 120 H S3 E3
30	747780	Lens	1		MLT 845 120 H S3 E3
31	192041	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
32	191384	Lighting switch	1		MLT 845 120 H S3 E3
33	79533	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
34	184817	Ignition switch	1		MLT 845 120 H S3 E3
35	184818	Key	2		MLT 845 120 H S3 E3
36	77522	cover	1		MLT 845 120 H S3 E3
37	231464	Warning light	1		MLT 845 120 H S3 E3
38	601846	Lens	1	526525	MLT 845 120 H S3 E3
39	601845	Lens	1		MLT 845 120 H S3 E3
45	272649	switch	1		MLT 845 120 H S3 E3
52	265725	Switch bracket (5)	1		MLT 845 120 H S3 E3
53	748482	glass	1		MLT 845 120 H S3 E3

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
54	272624	Wheel alignment sensor switch	1		MLT 845 120 H S3 E3
55	747779	Lens	1		MLT 845 120 H S3 E3
56	224762	Warning light	1		MLT 845 120 H S3 E3
57	563794	Lens	2	510117	MLT 845 120 H S3 E3
60	280282	Movements cut out switch	1		MLT 845 120 H S3 E3
61	747847	Lens	1		MLT 845 120 H S3 E3
62	288256	Security panel	1		MLT 845 120 H S3 E3
63	277739	Bellows	1		MLT 845 120 H S3 E3
64	220408	Shunt	1		MLT 845 120 H S3 E3
65	247084	Fuse	1	685613	MLT 845 120 H S3 E3



Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	77085	pipe fitting	1		MLT 845 120 H S3 E3
2	247003	pipe fitting	1		MLT 845 120 H S3 E3
3	230924	Clamp	2		MLT 845 120 H S3 E3
4	170387	Half-clamp	2		MLT 845 120 H S3 E3
5	250303	guide	1		MLT 845 120 H S3 E3
6	228363	screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
7	208524	washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
8	21980	Clamp	1		MLT 845 120 H S3 E3
9	46668	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
10	174132	washer	1		MLT 845 120 H S3 E3
11	249209	Clamp	1		MLT 845 120 H S3 E3


**11AADI
002**
ELETTRICITA' (Dettagli)
ELECTRICITE (Details)
ELECTRICITY (Details)
ELEKTRIZITAT (Einzelleile)
ELECTRICIDAD (Detalles)
**MLT 845-120H S3
E3**


648634

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	279543	Bracket	1		MLT 845 120 H S3 E3
2	281522	Potentiometer	1		MLT 845 120 H S3 E3
3	54951	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
4	61674	Washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
5	167981	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
6	243478	Housing	1		MLT 845 120 H S3 E3
7	242785	Weatherstrip	1	261121, 239023, 245302, 266125, 233990, 259896, 249011, 275794, 275795, 275495, 249573, 580973, 245376, 237449, 232477, 580972, 232478, 233886, 234238, 247182	MLT 845 120 H S3 E3
8	242785	Weatherstrip	1	261121, 239023, 245302, 266125, 233990, 259896, 249011, 275794, 275795, 275495, 249573, 580973, 245376, 237449, 232477, 580972, 232478, 233886, 234238, 247182	MLT 845 120 H S3 E3
9	199079	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
10	63351	washer	1		MLT 845 120 H S3 E3
11	233029	Washer	1		MLT 845 120 H S3 E3
12	278555	Bracket	1		MLT 845 120 H S3 E3
13	46668	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
14	174132	washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
15	243482	Relay	1		MLT 845 120 H S3 E3
16	25713	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
17	174132	washer	1		MLT 845 120 H S3 E3
18	25713	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
19	174132	washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
20	243479	Fuses box	1		MLT 845 120 H S3 E3
21	243481	Fuse	1		MLT 845 120 H S3 E3
22	243480	Fuse	1		MLT 845 120 H S3 E3
23	245293	Cover	1		MLT 845 120 H S3 E3
24	245295	Fuse pincers	1	746159	MLT 845 120 H S3 E3
25	245294	Fastening lug	2		MLT 845 120 H S3 E3
26	288252	strain-gage	1		MLT 845 120 H S3 E3
27	160573	Screw	3	484265, 508961, 504906	MLT 845 120 H S3 E3
28	56037	Washer	3		MLT 845 120 H S3 E3
29	54232	nut	3		MLT 845 120 H S3 E3
30	166347	socket	1		MLT 845 120 H S3 E3
31	19994	Cable grommet	1		MLT 845 120 H S3 E3
42	25713	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
43	174132	washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
44	25714	Nut	2		MLT 845 120 H S3 E3
45	217718	support	1		MLT 845 120 H S3 E3
46	271120	switch	1		MLT 845 120 H S3 E3
47	31120	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
48	78806	Washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
49	25758	Nut	2		MLT 845 120 H S3 E3
50	264297	bulb	1		MLT 845 120 H S3 E3
51	245606	Earth cable	1	215875	MLT 845 120 H S3 E3
52	54951	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
53	42325	washer	1		MLT 845 120 H S3 E3
54	274321	support	1		MLT 845 120 H S3 E3
55	173004	Half-clamp	2		MLT 845 120 H S3 E3
56	54305	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
60	20125	Horn	1		MLT 845 120 H S3 E3
61	54951	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
62	42325	washer	1		MLT 845 120 H S3 E3
63	264290	pressure switch	2		MLT 845 120 H S3 E3
64	264298	switch	1	224665	MLT 845 120 H S3 E3
65	164856	Clamp	16		MLT 845 120 H S3 E3
66	21980	Clamp	4		MLT 845 120 H S3 E3
70	213394	Cable grommet	1		MLT 845 120 H S3 E3
71	54232	nut	1		MLT 845 120 H S3 E3
72	28959	washer	1		MLT 845 120 H S3 E3
73	86504	Clamp	1		MLT 845 120 H S3 E3
74	4240	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
77	28988	Washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
78	61801	Screw	2	561547	MLT 845 120 H S3 E3
79	78806	Washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
80	291952	housing	1		MLT 845 120 H S3 E3
81	290321	screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
85	290557	support	1		MLT 845 120 H S3 E3
86	261448	Switch	1		MLT 845 120 H S3 E3
87	268037	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
88	54951	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
89	61674	Washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
90	288253	potentiometer	1		MLT 845 120 H S3 E3
91	289513	support	1		MLT 845 120 H S3 E3
92	188736	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
93	267870	screw	2		MLT 845 120 H S3 E3

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
94	261441	Rod	1		MLT 845 120 H S3 E3
95	484702	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
96	485980	nut	1		MLT 845 120 H S3 E3
97	288107	Stud-bolt	1		MLT 845 120 H S3 E3
98	209637	Knee-joint	2		MLT 845 120 H S3 E3
99	25714	Nut	2		MLT 845 120 H S3 E3
100	162229	Nut	1		MLT 845 120 H S3 E3
101	289785	Bracket	1		MLT 845 120 H S3 E3
102	77808	rivet	4		MLT 845 120 H S3 E3
103	189857	Washer	4		MLT 845 120 H S3 E3
104	302555	Black box	1		MLT 845 120 H S3 E3
105	190732	screw	4		MLT 845 120 H S3 E3
106	189172	Screw	3		MLT 845 120 H S3 E3
107	231244	Relay	5		MLT 845 120 H S3 E3
108	288734	Black box	1		MLT 845 120 H S3 E3
109	189172	Screw	3		MLT 845 120 H S3 E3


**11CDDI
003****ELETTRICITA' (Cablaggio motore)**
ELECTRICITE (Cablage moteur)
ELECTRICITY (Engine electric system)
ELEKTRIZITAT (Elektrik anlage motor)
ELECTRICIDAD (Instalacion electrica motor)**MLT 845-120H S3
E3**

648634

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	605030	Heating plug	4		MLT 845 120 H S3 E3
2	705946	Pressure switch	1	745801	MLT 845 120 H S3 E3
3	601673	Electrovalve	1		MLT 845 120 H S3 E3
4	604928	Water temperature sensor	1		MLT 845 120 H S3 E3
5	242774	Water temperature sensor	1		MLT 845 120 H S3 E3
6	705991	Electrovalve	1		MLT 845 120 H S3 E3

APDI
121


APPLICAZIONI VARIE
APPLICATIONS DIVERSES ET AUXILIAIRES
APPLICATION MISCELLANEOUS AND AUXILIARIES
GERÄTEZUBEHÖR UND NEBENAGGREGATE
EQUIPO MISCELANEO Y AUXILIAR

MLT 845-120H S3
E3

648634

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	279077	Complete engine	1		MLT 845 120 H S3 E3
2	212946	Drain plug	1		MLT 845 120 H S3 E3
3	190441	Hose	1	169258, 525596, 185710, 178382, 212947, 289854, 205612	MLT 845 120 H S3 E3
4	525416	Connection	1		MLT 845 120 H S3 E3
5	226606	screw	2	229591	MLT 845 120 H S3 E3
6	258980	Housing	1	258979	MLT 845 120 H S3 E3
7	171090	Clip	2		MLT 845 120 H S3 E3
9	258980	Housing	1	258979	MLT 845 120 H S3 E3
10	261468	Fastening lug	1		MLT 845 120 H S3 E3
11	258976	Fastening lug	1		MLT 845 120 H S3 E3
12	25713	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
13	29469	washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
14	162229	Nut	2		MLT 845 120 H S3 E3
15	261469	Fastening lug	1		MLT 845 120 H S3 E3
16	46869	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
17	29437	Washer	1		MLT 845 120 H S3 E3
18	211415	Washer	1		MLT 845 120 H S3 E3
19	29437	Washer	1		MLT 845 120 H S3 E3
20	55714	Nut	1		MLT 845 120 H S3 E3
21	63727	screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
22	29437	Washer	1		MLT 845 120 H S3 E3
23	232371	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
24	29468	Washer	1		MLT 845 120 H S3 E3
25	265563	Spacer	1		MLT 845 120 H S3 E3
26	54242	Nut	1		MLT 845 120 H S3 E3
27	29468	Washer	1		MLT 845 120 H S3 E3
28	257779	support	1		MLT 845 120 H S3 E3
29	260477	clamp	1		MLT 845 120 H S3 E3
30	242774	Water temperature sensor	1		MLT 845 120 H S3 E3
31	551921	Tube	1	563272, P4126X127, P4126X104	MLT 845 120 H S3 E3
32	259946	screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
33	474060	Olive	1		MLT 845 120 H S3 E3
34	563273	rod	1		MLT 845 120 H S3 E3
35	552727	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
36	552738	Clamp	1		MLT 845 120 H S3 E3
37	254177	Nut	1		MLT 845 120 H S3 E3
38	706994	Fastening lug	1		MLT 845 120 H S3 E3
39	552894	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3


Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
40	474068	Nut	1	706822, P2318A602, 841507600171	MLT 845 120 H S3 E3
41	42325	washer	1		MLT 845 120 H S3 E3
43	28959	washer	4		MLT 845 120 H S3 E3
44	54232	nut	2		MLT 845 120 H S3 E3
45	29469	washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
46	25714	Nut	1		MLT 845 120 H S3 E3
47	42347	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
48	48775	Nut	2		MLT 845 120 H S3 E3
49	25713	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
50	459749	Washer	2	573096, 198138	MLT 845 120 H S3 E3
51	42316	Washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
52	245605	Earth cable	1		MLT 845 120 H S3 E3
53	54951	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
54	42325	washer	1		MLT 845 120 H S3 E3
55	260477	clamp	1		MLT 845 120 H S3 E3
56	257779	support	1		MLT 845 120 H S3 E3
57	60360	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
58	29437	Washer	1		MLT 845 120 H S3 E3
59	260474	clamp	1		MLT 845 120 H S3 E3
60	257779	support	1		MLT 845 120 H S3 E3
61	54951	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
62	61674	Washer	1		MLT 845 120 H S3 E3
63	260474	clamp	1		MLT 845 120 H S3 E3
64	257779	support	1		MLT 845 120 H S3 E3
65	54951	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
66	61674	Washer	1		MLT 845 120 H S3 E3
67	60360	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
68	29437	Washer	1		MLT 845 120 H S3 E3
69	86506	Clamp	1		MLT 845 120 H S3 E3
70	42325	washer	1		MLT 845 120 H S3 E3
71	42347	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
72	285967	Plug	1		MLT 845 120 H S3 E3

AXDI
005BARRA DI STERZO ANTERIORE
SYSTEME DIRECTION ESSIEU AVANT
FRONT AXLE STEERING SYSTEM
VORNACHSE LENKSYSTEM
CONJUNTO DIRECCION TRASEROMLT 845-120H S3
E3

648634

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	748435	screw	4		MLT 845 120 H S3 E3
2	745165	feeler	1	562527, 603872	MLT 845 120 H S3 E3
3	748436	screw	3	477861	MLT 845 120 H S3 E3
4	703515	Steering cylinder	1		MLT 845 120 H S3 E3
5	958822	bar	1	894910	MLT 845 120 H S3 E3
6	958822	bar	1	894910	MLT 845 120 H S3 E3
7	704551	Seal kit	1		MLT 845 120 H S3 E3
8	703515	Steering cylinder	1		MLT 845 120 H S3 E3
9	704550	Seal kit	1		MLT 845 120 H S3 E3
10	745165	feeler	1	562527, 603872	MLT 845 120 H S3 E3
11	958822	bar	1	894910	MLT 845 120 H S3 E3
12	958822	bar	1	894910	MLT 845 120 H S3 E3
13	748436	screw	3	477861	MLT 845 120 H S3 E3
14	748435	screw	4		MLT 845 120 H S3 E3

**AXDI
501**
BARRA DI STERZO ASSALE POSTERIORE
 SYSTEME DIRECTION ESSIEU ARRIERE
 REAR AXLE STEERING SYSTEM
 HINTENACHSE LENKSYSTEM
 CONJUNTO DIRECCION EJE TRASERO

**MLT 845-120H S3
E3**


648634

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	748435	screw	4		MLT 845 120 H S3 E3
2	745165	feeler	1	562527, 603872	MLT 845 120 H S3 E3
3	748436	screw	3	477861	MLT 845 120 H S3 E3
4	703515	Steering cylinder	1		MLT 845 120 H S3 E3
5	958822	bar	1	894910	MLT 845 120 H S3 E3
6	958822	bar	1	894910	MLT 845 120 H S3 E3
7	704550	Seal kit	1		MLT 845 120 H S3 E3
8	745165	feeler	1	562527, 603872	MLT 845 120 H S3 E3
9	958822	bar	1	894910	MLT 845 120 H S3 E3
10	958822	bar	1	894910	MLT 845 120 H S3 E3
11	748436	screw	3	477861	MLT 845 120 H S3 E3
12	748435	screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
13	197378	Screw	4		MLT 845 120 H S3 E3
14	196460	Washer	4		MLT 845 120 H S3 E3




Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	290603	Complete remote control unit multifunctions	1		MLT 845 120 H S3 E3
2	706145	R.H. housing	1		MLT 845 120 H S3 E3
3	706143	seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
4	794723	wiring	1		MLT 845 120 H S3 E3
5	788421	handle	1		MLT 845 120 H S3 E3
6	706146	fairlead	1		MLT 845 120 H S3 E3
7	794722	push button	1		MLT 845 120 H S3 E3
8	746606	push button	2	745373	MLT 845 120 H S3 E3
9	706147	seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
10	746320	screw	6		MLT 845 120 H S3 E3
11	746321	screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
12	746322	seal	2		MLT 845 120 H S3 E3
13	705164	Female connector	1		MLT 845 120 H S3 E3
14	704564	Male cable terminal	14		MLT 845 120 H S3 E3

3AADI
001

RUOTE
ROUES
WHEEL
RAD
RUEDAS


MLT 845-120H S3
E3



AXDI003

AXDI501

MICHELIN
460/70 R24 XMCL 159A8




10 Fori
10 Troues
10 Holes
10 Loecher
10 Agujeros

648634


Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	264852	Complete wheel	4		MLT 845 120 H S3 E3
2	260300	Tyre	1		MLT 845 120 H S3 E3
3	259996	Wheel, stripped	1		MLT 845 120 H S3 E3
4	60665	Valve	1	587325	MLT 845 120 H S3 E3

_REAR

**AXDI
500****CARTER ASSALE ANTERIORE**
CARTER ESSIEU AVANT
FRONT AXLE CASING
VORNACHSE GEHAEUSE
CARTER EJE DELANTERO**MLT 845-120H S3
E3**

648634

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	106533	seal	3		MLT 845 120 H S3 E3
2	894514	middle cover	1	562531	MLT 845 120 H S3 E3
3	603821	Housing	1		MLT 845 120 H S3 E3
4	602293	cover	1		MLT 845 120 H S3 E3
5	881383	breather	1		MLT 845 120 H S3 E3
6	603638	plug	1		MLT 845 120 H S3 E3
7	702418	plug	1		MLT 845 120 H S3 E3
8	1460	Circlip	1	561067, 455375, 181821, 127005, 127004, 127003, 127002, 127285, 404354013571, 455729, 961513090071, A7342036A, 477950, 2735318MI, A520365, 126183, 188328, 105344, 448575, A3620099, 126186, D1107859, R11272, 126184, 501277, 127006, 138059, A4120799A, 133044, H933077R1, 470499	MLT 845 120 H S3 E3


**AXDI
502**
DIFFERENZIALE ASSALE POSTERIORE
DIFFERENTIAL ESSIEU ARRIERE
REAR AXLE DIFFERENTIAL
HINTERACHSE DIFFERENTIAL
DIFERENCIAL EJE TRASERO
MLT 845-120H S3
E3


648634

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	562483	spacer	1		MLT 845 120 H S3 E3
1	562482	housing	1		MLT 845 120 H S3 E3
1	562485	nut	1		MLT 845 120 H S3 E3
1	600552	Complete differential	1		MLT 845 120 H S3 E3
1	704684	flange	1		MLT 845 120 H S3 E3
1	747047	differential	1		MLT 845 120 H S3 E3
1	562472	ring	1		MLT 845 120 H S3 E3
1	748145	ring	1	107293	MLT 845 120 H S3 E3
1	748145	ring	1	107293	MLT 845 120 H S3 E3
1	477817	ring nut	1	107673, A4182411A, X9530401204, 133570	MLT 845 120 H S3 E3
2	550557	thickness	1		MLT 845 120 H S3 E3
2	133069	bearing	2		MLT 845 120 H S3 E3
2	562477	Planetary	2		MLT 845 120 H S3 E3
2	550556	thickness	1		MLT 845 120 H S3 E3
2	562476	shim ring	2		MLT 845 120 H S3 E3
2	748144	screw	2	109912	MLT 845 120 H S3 E3
2	551616	thickness	1		MLT 845 120 H S3 E3
2	552517	thickness	1		MLT 845 120 H S3 E3
3	601818	Bevel drive gear	1		MLT 845 120 H S3 E3
4	706416	pin	4	706413, 705646	MLT 845 120 H S3 E3
4	749001	screw	4	133186	MLT 845 120 H S3 E3
4	705645	Planet wheel	4		MLT 845 120 H S3 E3
4	562479	ring	4		MLT 845 120 H S3 E3
4	562480	washer	4		MLT 845 120 H S3 E3
4	106550	bearing	2		MLT 845 120 H S3 E3
4	562486	ring	4		MLT 845 120 H S3 E3
5	562474	ring nut	2		MLT 845 120 H S3 E3
6	749001	screw	4	133186	MLT 845 120 H S3 E3
7	748144	screw	2	109912	MLT 845 120 H S3 E3
8	601243	screw	12		MLT 845 120 H S3 E3

**AXDI
503**

RIDUZIONE EPICICLOIDALE ASSALE POSTERIORE
REDUCTEURS ESSIEU ARRIERE
REAR AXLE REDUCTION GEAR
HINTERACHSE REDUKTIONSGETRIEBE
REDUCTOR EJE TRASERO


**MLT 845-120H S3
E3**


648634

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	58548	Nut	2	A503513, 455682, 45975, 554193, 2762140MI, T4012000, D1125801, 446203, 482312, 55345F203071, 133090, A4182438A, 133087, 455623, 4866, 471368, 130490	MLT 845 120 H S3 E3
2	602244	screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
3	602245	Lateral axle case	1		MLT 845 120 H S3 E3
4	604606	Stud-bolt	32		MLT 845 120 H S3 E3
5	563903	bushing	2		MLT 845 120 H S3 E3
6	9999	Circlip	2	448082, 2735036MI, 961503047071, 127292, 961503050071, 419927, 449303, 41948, A4182445A, 419946, 455728, 52013, A7318662A, 105424, 501261, H933088R1	MLT 845 120 H S3 E3
7	1460	Circlip	2	561067, 455375, 181821, 127005, 127004, 127003, 127002, 127285, 404354013571, 455729, 961513090071, A7342036A, 477950, 2735318MI, A520365, 126183, 188328, 105344, 448575, A3620099, 126186, D1107859, R11272, 126184, 501277, 127006, 138059, A4120799A, 133044, H933077R1, 470499	MLT 845 120 H S3 E3
8	125016	Bearing Ball 6210	2	H20161D, 105101, 971000621071, 455727, 449587, A3620540, A4109273A, 323311051071, 322953052071, H264ST	MLT 845 120 H S3 E3
9	108100	ring	2		MLT 845 120 H S3 E3
10	562752	seal	2		MLT 845 120 H S3 E3
11	602247	Cardan	2		MLT 845 120 H S3 E3
12	717504	bushing	2		MLT 845 120 H S3 E3
13	703497	bushing	2		MLT 845 120 H S3 E3
14	601243	screw	24		MLT 845 120 H S3 E3
15	778365	Stud-bolt	32		MLT 845 120 H S3 E3
16	107796	plug	4		MLT 845 120 H S3 E3


Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
17	51534	Straight greaser	4	455684, 49402, 133103, 127378, 130435, 188315, 470719, A517853, 43813, 138390, 501153, 127315, 90822, 137023, A4104177A	MLT 845 120 H S3 E3
18	603435	pin	2		MLT 845 120 H S3 E3
19	703498	pin	2		MLT 845 120 H S3 E3
20	717500	ring	4		MLT 845 120 H S3 E3
21	602253	bearing	2		MLT 845 120 H S3 E3
22	603817	Steering case	1	603522	MLT 845 120 H S3 E3
23	704620	ring	2		MLT 845 120 H S3 E3
24	778366	Cardan	2		MLT 845 120 H S3 E3
25	702418	plug	2		MLT 845 120 H S3 E3
26	603638	plug	4		MLT 845 120 H S3 E3
27	603818	Steering case	1		MLT 845 120 H S3 E3
28	604640	Seal	2		MLT 845 120 H S3 E3
29	602258	Taper roller bearing	4		MLT 845 120 H S3 E3
30	704616	stud	20		MLT 845 120 H S3 E3
31	602259	Wheel hub	2		MLT 845 120 H S3 E3
32	477465	"0" ring	2		MLT 845 120 H S3 E3
33	795304	crown wheel	2	737960	MLT 845 120 H S3 E3
34	602260	Ring gear bracket	2		MLT 845 120 H S3 E3
35	703500	Circlip	6		MLT 845 120 H S3 E3
36	703525	Planet wheel	6		MLT 845 120 H S3 E3
37	703504	Bearing	6		MLT 845 120 H S3 E3
38	703505	Bearing	6		MLT 845 120 H S3 E3
39	786758	Lateral axle case	1		MLT 845 120 H S3 E3
40	44503	Screw	4	569217, 600670, A4181477A	MLT 845 120 H S3 E3
41	703502	Planet wheel bracket	2		MLT 845 120 H S3 E3
42	749982	stud bolt	20		MLT 845 120 H S3 E3
43	750337	Nut	20		MLT 845 120 H S3 E3
44	600688	ring	2		MLT 845 120 H S3 E3
45	602219	screw	4		MLT 845 120 H S3 E3
46	18422	Nut	4	A4182475A, 471392, F61018, 508510, 487202, 501248, 474313	MLT 845 120 H S3 E3
48	703526	Lateral axle case	1		MLT 845 120 H S3 E3
49	602261	Locking plate	2		MLT 845 120 H S3 E3
52	602262	Shim	2		MLT 845 120 H S3 E3
52	602264	Shim	2		MLT 845 120 H S3 E3
52	602263	Shim	2		MLT 845 120 H S3 E3

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
59	737961	Planet wheel bracket kit	2	723838	MLT 845 120 H S3 E3
60	562490	washer	32		MLT 845 120 H S3 E3
61	600122	Spacer	2		MLT 845 120 H S3 E3
64	58573	nut	32	A4107285A, 602275, 549264, T3016000	MLT 845 120 H S3 E3
67	795303	Gear ring	2	600685	MLT 845 120 H S3 E3
73	703528	screw	4		MLT 845 120 H S3 E3
74	703123	Wedge	1		MLT 845 120 H S3 E3
75	703529	Spacer	2		MLT 845 120 H S3 E3
76	781678	nut	20	245767, 109480	MLT 845 120 H S3 E3

**AXDI
505****SUPPORTI OSCILLANTI**
SUPPORT OSCILLANTS
OSCILLANTINGS SUPPORTS
LAGER SCHWINGEN
SOPORTO OSCILADOR**MLT 845-120H S3
E3**

648634


Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	477964	Coupling	4		MLT 845 120 H S3 E3
2	706132	Bushing	2		MLT 845 120 H S3 E3
3	706134	Bearing	2	747086	MLT 845 120 H S3 E3
4	51534	Straight greaser	2	455684, 49402, 133103, 127378, 130435, 188315, 470719, A517853, 43813, 138390, 501153, 127315, 90822, 137023, A4104177A	MLT 845 120 H S3 E3
5	107796	plug	2		MLT 845 120 H S3 E3
6	706134	Bearing	2	747086	MLT 845 120 H S3 E3
7	706029	Spacer	1		MLT 845 120 H S3 E3

**AXDI
001****CARTER ASSALE ANTERIORE**
CARTER ESSIEU AVANT
FRONT AXLE CASING
VORNACHSE GEHAEUSE
CARTER EJE DELANTERO**MLT 845-120H S3
E3**

648634

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	106533	seal	3		MLT 845 120 H S3 E3
2	894514	middle cover	1	562531	MLT 845 120 H S3 E3
3	603821	Housing	1		MLT 845 120 H S3 E3
4	602293	cover	1		MLT 845 120 H S3 E3
5	881383	breather	1		MLT 845 120 H S3 E3
6	603638	plug	1		MLT 845 120 H S3 E3
7	702418	plug	1		MLT 845 120 H S3 E3
8	1460	Circlip	1	561067, 455375, 181821, 127005, 127004, 127003, 127002, 127285, 404354013571, 455729, 961513090071, A7342036A, 477950, 2735318MI, A520365, 126183, 188328, 105344, 448575, A3620099, 126186, D1107859, R11272, 126184, 501277, 127006, 138059, A4120799A, 133044, H933077R1, 470499	MLT 845 120 H S3 E3
9	705955	Socket	1		MLT 845 120 H S3 E3
10	107674	Air breather	1		MLT 845 120 H S3 E3

**AXDI
002**
DIFFERENZIALE ASSALE ANTERIORE
 DIFFERENTIAL ESSIEU AVANT
 FRONT AXLE DIFFERENTIAL
 VORNACHSE DIFFERENTIAL
 DIFERENCIAL EJE DELANTERO


**MLT 845-120H S3
E3**


648634

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	562472	ring	1		MLT 845 120 H S3 E3
2	551616	thickness	1		MLT 845 120 H S3 E3
2	550556	thickness	1		MLT 845 120 H S3 E3
2	550557	thickness	1		MLT 845 120 H S3 E3
2	552517	thickness	1		MLT 845 120 H S3 E3
3	600664	Bevel drive gear	1		MLT 845 120 H S3 E3
4	106550	bearing	2		MLT 845 120 H S3 E3
5	562474	ring nut	2		MLT 845 120 H S3 E3
6	749001	screw	4	133186	MLT 845 120 H S3 E3
7	748144	screw	2	109912	MLT 845 120 H S3 E3
8	601243	screw	12		MLT 845 120 H S3 E3
9	562476	shim ring	2		MLT 845 120 H S3 E3
10	562477	Planetary	2		MLT 845 120 H S3 E3
11	562478	Pin	4		MLT 845 120 H S3 E3
12	562479	ring	4		MLT 845 120 H S3 E3
13	562480	washer	4		MLT 845 120 H S3 E3
14	704610	Planet wheel	4	562481	MLT 845 120 H S3 E3
15	562482	housing	1		MLT 845 120 H S3 E3
16	133069	bearing	2		MLT 845 120 H S3 E3
17	552516	thickness	1		MLT 845 120 H S3 E3
17	474298	thickness	1		MLT 845 120 H S3 E3
17	474300	thickness	1		MLT 845 120 H S3 E3
17	551615	thickness	1		MLT 845 120 H S3 E3
18	562483	spacer	1		MLT 845 120 H S3 E3
19	477817	ring nut	1	107673, A4182411A, X9530401204, 133570	MLT 845 120 H S3 E3
20	748145	ring	1	107293	MLT 845 120 H S3 E3
21	107294	plate	1		MLT 845 120 H S3 E3
22	563904	Flange	1		MLT 845 120 H S3 E3
23	562485	nut	1		MLT 845 120 H S3 E3
24	562486	ring	4		MLT 845 120 H S3 E3
25	600552	Complete differential	1		MLT 845 120 H S3 E3
26	704684	flange	1		MLT 845 120 H S3 E3
27	706416	pin	4	706413, 705646	MLT 845 120 H S3 E3
28	705645	Planet wheel	4		MLT 845 120 H S3 E3
29	747047	differential	1		MLT 845 120 H S3 E3
30	748144	screw	2	109912	MLT 845 120 H S3 E3
31	748145	ring	1	107293	MLT 845 120 H S3 E3
32	749001	screw	4	133186	MLT 845 120 H S3 E3

AXDI
003

RIDUZIONE EPICICLOIDALE ASSALE ANTERIORE
 REDUCTEURS ESSIEU AVANT
 FRONT AXLE REDUCTION GEAR
 VORNACHSE REDUKTIONSGETRIEBE
 REDUCTOR EJE DELANTERO

MLT 845-120H S3
E3


648634

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	58548	Nut	2	A503513, 455682, 45975, 554193, 2762140MI, T4012000, D1125801, 446203, 482312, 55345F203071, 133090, A4182438A, 133087, 455623, 4866, 471368, 130490	MLT 845 120 H S3 E3
2	602244	screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
3	602271	Lateral axle case	2		MLT 845 120 H S3 E3
4	921877	STUD-BOLT	24	604609	MLT 845 120 H S3 E3
5	563903	bushing	2		MLT 845 120 H S3 E3
6	9999	Circlip	2	448082, 2735036MI, 961503047071, 127292, 961503050071, 419927, 449303, 41948, A4182445A, 419946, 455728, 52013, A7318662A, 105424, 501261, H933088R1	MLT 845 120 H S3 E3
7	1460	Circlip	2	561067, 455375, 181821, 127005, 127004, 127003, 127002, 127285, 404354013571, 455729, 961513090071, A7342036A, 477950, 2735318MI, A520365, 126183, 188328, 105344, 448575, A3620099, 126186, D1107859, R11272, 126184, 501277, 127006, 138059, A4120799A, 133044, H933077R1, 470499	MLT 845 120 H S3 E3
8	125016	Bearing Ball 6210	2	H20161D, 105101, 971000621071, 455727, 449587, A3620540, A4109273A, 323311051071, 322953052071, H264ST	MLT 845 120 H S3 E3
9	108100	ring	2		MLT 845 120 H S3 E3
10	562752	seal	2		MLT 845 120 H S3 E3
11	602273	Cardan	2		MLT 845 120 H S3 E3
12	717504	bushing	2		MLT 845 120 H S3 E3
13	703497	bushing	2		MLT 845 120 H S3 E3
14	601243	screw	12		MLT 845 120 H S3 E3
16	107796	plug	4		MLT 845 120 H S3 E3

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
17	51534	Straight greaser	4	455684, 49402, 133103, 127378, 130435, 188315, 470719, A517853, 43813, 138390, 501153, 127315, 90822, 137023, A4104177A	MLT 845 120 H S3 E3
18	603435	pin	2		MLT 845 120 H S3 E3
19	703498	pin	2		MLT 845 120 H S3 E3
20	717500	ring	4		MLT 845 120 H S3 E3
21	602253	bearing	2		MLT 845 120 H S3 E3
22	603818	Steering case	1		MLT 845 120 H S3 E3
23	704620	ring	2		MLT 845 120 H S3 E3
25	702418	plug	2		MLT 845 120 H S3 E3
26	603638	plug	4		MLT 845 120 H S3 E3
27	603817	Steering case	1	603522	MLT 845 120 H S3 E3
28	604640	Seal	2		MLT 845 120 H S3 E3
29	602258	Taper roller bearing	4		MLT 845 120 H S3 E3
30	702775	stud	20		MLT 845 120 H S3 E3
31	602259	Wheel hub	2		MLT 845 120 H S3 E3
32	477465	"0" ring	2		MLT 845 120 H S3 E3
33	795303	Gear ring	2	600685	MLT 845 120 H S3 E3
34	602260	Ring gear bracket	2		MLT 845 120 H S3 E3
35	703500	Circlip	6		MLT 845 120 H S3 E3
36	703525	Planet wheel	6		MLT 845 120 H S3 E3
37	703504	Bearing	6		MLT 845 120 H S3 E3
38	703505	Bearing	6		MLT 845 120 H S3 E3
40	44503	Screw	4	569217, 600670, A4181477A	MLT 845 120 H S3 E3
41	703502	Planet wheel bracket	2		MLT 845 120 H S3 E3
42	749982	stud bolt	20		MLT 845 120 H S3 E3
43	750337	Nut	20		MLT 845 120 H S3 E3
44	600688	ring	2		MLT 845 120 H S3 E3
45	703528	screw	4		MLT 845 120 H S3 E3
49	602261	Locking plate	2		MLT 845 120 H S3 E3
52	602263	Shim	2		MLT 845 120 H S3 E3
52	602264	Shim	2		MLT 845 120 H S3 E3
52	602262	Shim	2		MLT 845 120 H S3 E3
54	749983	stud bolt	8		MLT 845 120 H S3 E3
56	600682	washer	8		MLT 845 120 H S3 E3
57	600681	nut	8		MLT 845 120 H S3 E3
59	703503	Planet wheel bracket kit	2		MLT 845 120 H S3 E3
60	562490	washer	32		MLT 845 120 H S3 E3

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
61	600122	Spacer	4		MLT 845 120 H S3 E3
62	106533	seal	2		MLT 845 120 H S3 E3
63	602274	Stud-bolt	8		MLT 845 120 H S3 E3
64	58573	nut	32	A4107285A, 602275, 549264, T3016000	MLT 845 120 H S3 E3
65	778359	screw	4		MLT 845 120 H S3 E3
66	704616	stud	20		MLT 845 120 H S3 E3
67	795303	Gear ring	1	600685	MLT 845 120 H S3 E3
68	737961	Planet wheel bracket kit	1	723838	MLT 845 120 H S3 E3
69	778359	screw	4		MLT 845 120 H S3 E3
70	781678	nut	20	245767, 109480	MLT 845 120 H S3 E3

_FRONT

**AXDI
004****FRENO IDRAULICO ASSALE ANTERIORE**
FREIN HYDRAULIQUE-ESSIEU AVANT
FRONT AXLE HYDRAULIC BRAKE
HYDRAULIK BREMSE-VORNACHSE
FRENO HIDRAULICO-EJE DELANTERO**MLT 845-120H S3
E3**


648634

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	602276	Spacer	2		MLT 845 120 H S3 E3
2	602277	Spring	4		MLT 845 120 H S3 E3
3	602278	Piston	2		MLT 845 120 H S3 E3
4	602279	"O" ring	2		MLT 845 120 H S3 E3
5	446118	"O" ring	4	2742377MI, A5511228, 477829, A4167771A, A003007580	MLT 845 120 H S3 E3
6	602280	ring	4		MLT 845 120 H S3 E3
7	602281	Cover	2		MLT 845 120 H S3 E3
8	108794	"O" ring	2	2742136MI, 474685, 401808, 67807	MLT 845 120 H S3 E3
9	602282	Anti-extrusion seal	2		MLT 845 120 H S3 E3
10	602283	Piston	2		MLT 845 120 H S3 E3
11	602228	Intermediate disc	2		MLT 845 120 H S3 E3
12	477706	spring	6		MLT 845 120 H S3 E3
13	602229	Adjusting screw	6		MLT 845 120 H S3 E3
14	786594	disc	8		MLT 845 120 H S3 E3
15	562525	disc	8		MLT 845 120 H S3 E3
16	602230	Spacer	2		MLT 845 120 H S3 E3
17	604641	Screw	4		MLT 845 120 H S3 E3
18	745724	Screw	6		MLT 845 120 H S3 E3
19	602296	spring	6		MLT 845 120 H S3 E3
20	50150	Nut	4		MLT 845 120 H S3 E3
21	108057	washer	4		MLT 845 120 H S3 E3
22	106010	screw	4		MLT 845 120 H S3 E3
23	107796	plug	4		MLT 845 120 H S3 E3
24	602233	Shim	1		MLT 845 120 H S3 E3
24	602232	Shim	1		MLT 845 120 H S3 E3
24	602234	Shim	1		MLT 845 120 H S3 E3
25	894463	kit	4		MLT 845 120 H S3 E3
26	108548	Bushing	4		MLT 845 120 H S3 E3

10AADI
002

IMPIANTO IDRAULICO (Circuito principale)
 HYDRAULIQUE (Circuit principal)
 HYDRAULIC (Principal circuit)
 HYDRAULIK (Hauptkreis)
 HIDRAULICO (Circuito principal)

MLT 845-120H S3
 E3



648634


Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
2	247117	flexible dust cover	1		MLT 845 120 H S3 E3
3	58548	Nut	1	A503513, 455682, 45975, 554193, 2762140MI, T4012000, D1125801, 446203, 482312, 55345F203071, 133090, A4182438A, 133087, 455623, 4866, 471368, 130490	MLT 845 120 H S3 E3
4	226960	Hydraulic bloc	1		MLT 845 120 H S3 E3
5	207524	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
6	219483	Remote control unit bracket	1		MLT 845 120 H S3 E3
7	209285	Rubber seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
8	5863	Screw	4		MLT 845 120 H S3 E3
9	29469	washer	4		MLT 845 120 H S3 E3
10	25713	Screw	3		MLT 845 120 H S3 E3
11	29469	washer	4		MLT 845 120 H S3 E3
12	194492	Clamp	1		MLT 845 120 H S3 E3
13	58525	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
14	215927	Sheath	1		MLT 845 120 H S3 E3
15	191197	Connection	15		MLT 845 120 H S3 E3
16	177636	Seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
17	247827	Hose	6		MLT 845 120 H S3 E3
18	190013	"O" ring	1		MLT 845 120 H S3 E3
19	201864	Connection	6		MLT 845 120 H S3 E3
20	195015	Washer	6		MLT 845 120 H S3 E3
21	209280	Hose	2		MLT 845 120 H S3 E3
22	247835	Hose	3	233449	MLT 845 120 H S3 E3
23	247836	Hose	2	514218	MLT 845 120 H S3 E3
24	247873	Hose	1	245401	MLT 845 120 H S3 E3
25	247832	Hose H1S 6FC 8S 90FC 8S CAT.M	2	213087	MLT 845 120 H S3 E3
26	247874	Hose	2	211016	MLT 845 120 H S3 E3
28	497922	Connection	1		MLT 845 120 H S3 E3
29	190442	Connection	4		MLT 845 120 H S3 E3
30	225521	Connection	2		MLT 845 120 H S3 E3
31	254780	Filter	1		MLT 845 120 H S3 E3
32	173716	Half-clamp	2		MLT 845 120 H S3 E3
33	168870	Protection plate	1		MLT 845 120 H S3 E3
34	174132	washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
35	25714	Nut	2		MLT 845 120 H S3 E3
36	57446	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
37	63351	washer	1		MLT 845 120 H S3 E3

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
38	254781	Filter bracket	1		MLT 845 120 H S3 E3
39	29469	washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
40	165919	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
41	497922	Connection	1		MLT 845 120 H S3 E3
42	248706	pipe fitting	1		MLT 845 120 H S3 E3
45	219497	Connection	1		MLT 845 120 H S3 E3
46	197784	Connection	1		MLT 845 120 H S3 E3
47	290678	Connection	1		MLT 845 120 H S3 E3
48	506569	Connection	1		MLT 845 120 H S3 E3
49	231751	Connection	1		MLT 845 120 H S3 E3
50	212080	Plug	1		MLT 845 120 H S3 E3
51	497922	Connection	1		MLT 845 120 H S3 E3
52	197784	Connection	1		MLT 845 120 H S3 E3
53	175498	Connection	1		MLT 845 120 H S3 E3
54	175498	Connection	1		MLT 845 120 H S3 E3
55	197784	Connection	1		MLT 845 120 H S3 E3
56	288334	Electrovalve	1		MLT 845 120 H S3 E3
57	746305	Solenoid	1		MLT 845 120 H S3 E3
58	497922	Connection	1		MLT 845 120 H S3 E3
59	487362	pipe fitting	1		MLT 845 120 H S3 E3
60	177636	Seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
61	497922	Connection	1		MLT 845 120 H S3 E3
62	72339	Pressure test	1		MLT 845 120 H S3 E3
69	164856	Clamp	2		MLT 845 120 H S3 E3
75	189857	Washer	4		MLT 845 120 H S3 E3
76	196951	screw	4		MLT 845 120 H S3 E3
77	222275	Fastening lug	1		MLT 845 120 H S3 E3
78	219492	Bracket	1		MLT 845 120 H S3 E3
79	58528	nut	2		MLT 845 120 H S3 E3
80	61674	Washer	3		MLT 845 120 H S3 E3
81	219491	Fastening lug	1		MLT 845 120 H S3 E3
82	29469	washer	1		MLT 845 120 H S3 E3
83	25713	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
84	42347	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
86	29469	washer	4		MLT 845 120 H S3 E3
89	267460	Am-rest	1		MLT 845 120 H S3 E3
90	746181	Hinge	2		MLT 845 120 H S3 E3
91	264698	Cover	1		MLT 845 120 H S3 E3
92	52521342	Foam	1	264701	MLT 845 120 H S3 E3
93	177588	"0" ring	2		MLT 845 120 H S3 E3

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
94	190013	"O" ring	2		MLT 845 120 H S3 E3
95	225508	Connection	1		MLT 845 120 H S3 E3
96	269087	Complete Pump	1		MLT 845 120 H S3 E3

**10AEDI
080**

IMPIANTO IDRAULICO (Circuito - compensazione - alimentazione braccio)
 HYDRAULIQUE (Circuit - compensation - alimentation fleche)
 HYDRAULIC (compensation circuit - jib feed circuit)
 HYDRAULIK (compensation - ausleger zuschiebung kreis)
 HIDRAULICO (Circuito - compensacion - alimentacion aguillon)

**MLT 845-120H S3
E3**

648634


Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	191727	Connection	4		MLT 845 120 H S3 E3
2	190878	Seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
3	265189	Hose	1	258443	MLT 845 120 H S3 E3
4	25002	"0" ring	1	563895, 86788	MLT 845 120 H S3 E3
5	190221	Connection	1		MLT 845 120 H S3 E3
6	177638	Seal	2		MLT 845 120 H S3 E3
9	291868	Hose	1		MLT 845 120 H S3 E3
10	189956	"0" ring	1		MLT 845 120 H S3 E3
11	291866	Hose	2		MLT 845 120 H S3 E3
12	482664	pipe fitting	2		MLT 845 120 H S3 E3
13	265188	Hose	1		MLT 845 120 H S3 E3
14	89166	Connection	2	405961, 485399, 86166	MLT 845 120 H S3 E3
15	247867	Hose	1	211729	MLT 845 120 H S3 E3
16	190162	Connection	2	89181, 485570	MLT 845 120 H S3 E3
17	184787	Seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
18	175076	Connection	2		MLT 845 120 H S3 E3
19	247862	Hose	1	192367	MLT 845 120 H S3 E3
20	190874	"0" ring	1		MLT 845 120 H S3 E3
21	167927	Connection	4		MLT 845 120 H S3 E3
22	169436	"0" ring	1		MLT 845 120 H S3 E3
24	264500	Articulating pin	2		MLT 845 120 H S3 E3
25	264582	pin	2		MLT 845 120 H S3 E3
26	63727	screw	4		MLT 845 120 H S3 E3
27	45921	Washer	4		MLT 845 120 H S3 E3
28	247861	Hose	1	213031	MLT 845 120 H S3 E3
29	175076	Connection	2		MLT 845 120 H S3 E3
30	89166	Connection	1	405961, 485399, 86166	MLT 845 120 H S3 E3
31	247864	Hose	2	209615	MLT 845 120 H S3 E3
32	168758	Half-clamp	4		MLT 845 120 H S3 E3
33	168494	Protection plate	2		MLT 845 120 H S3 E3
34	61323	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
35	61323	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
36	190162	Connection	1	89181, 485570	MLT 845 120 H S3 E3
39	217148	Connection	1		MLT 845 120 H S3 E3
41	205349	Connection	1		MLT 845 120 H S3 E3
42	247866	Hose	1	211728	MLT 845 120 H S3 E3
43	291873	Hose	1		MLT 845 120 H S3 E3
45	58533	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
46	211414	guide	1		MLT 845 120 H S3 E3
47	209616	guide	3		MLT 845 120 H S3 E3

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
48	60483	Screw	3		MLT 845 120 H S3 E3
49	42325	washer	3		MLT 845 120 H S3 E3
50	61674	Washer	3		MLT 845 120 H S3 E3
51	230762	valve	2		MLT 845 120 H S3 E3
52	706555	Solenoid	2		MLT 845 120 H S3 E3
53	745197	Electrovalve	2	601860	MLT 845 120 H S3 E3
54	600246	block	2		MLT 845 120 H S3 E3
55	21981	Clamp	10		MLT 845 120 H S3 E3

10BADI
001

IMPIANTO IDRAULICO (Circuito sterzo)
HYDRAULIQUE (Circuit direction)
HYDRAULIC (Steering circuit)
HYDRAULIK (Lenkungsreis)
HIDRAULICO (Circuito direccion)

MLT 845-120H S3
E3




648634

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	480158	pipe fitting	1		MLT 845 120 H S3 E3
4	189956	"O" ring	1		MLT 845 120 H S3 E3
6	177636	Seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
7	191197	Connection	2		MLT 845 120 H S3 E3
8	190013	"O" ring	1		MLT 845 120 H S3 E3
19	249224	Hose	1		MLT 845 120 H S3 E3
20	168901	Hose	1		MLT 845 120 H S3 E3
21	213402	pipe fitting	1		MLT 845 120 H S3 E3
22	480158	pipe fitting	4		MLT 845 120 H S3 E3
23	184787	Seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
25	5804	Screw	4		MLT 845 120 H S3 E3
26	42232	RW 10 zinguée	4		MLT 845 120 H S3 E3
28	190457	hose	1		MLT 845 120 H S3 E3
29	203512	Clamp	2		MLT 845 120 H S3 E3
30	184846	Hose	1	179276, 199055, 207393, 239799, 248277, 78236, 212817, 232819, 78219, 232486, 191588	MLT 845 120 H S3 E3
31	247871	Hose	1	209635	MLT 845 120 H S3 E3
32	247853	Hose	1		MLT 845 120 H S3 E3
33	247854	Hose	1	211724	MLT 845 120 H S3 E3
34	209632	Connection	4		MLT 845 120 H S3 E3
35	177637	Seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
36	193325	Connection	3		MLT 845 120 H S3 E3
37	74362	Connection	4		MLT 845 120 H S3 E3
38	169552	"O" ring	1		MLT 845 120 H S3 E3
39	60698	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
40	54242	Nut	2		MLT 845 120 H S3 E3
41	202226	Handle	1		MLT 845 120 H S3 E3
42	210709	lever	1		MLT 845 120 H S3 E3
43	58528	nut	1		MLT 845 120 H S3 E3
44	247852	Hose	2	406257, 211722	MLT 845 120 H S3 E3
45	285567	Hydraulic valve bank	1		MLT 845 120 H S3 E3
46	170387	Half-clamp	6		MLT 845 120 H S3 E3
47	168854	plate	3		MLT 845 120 H S3 E3
48	58531	Screw	3		MLT 845 120 H S3 E3
67	201563	Steering column	1		MLT 845 120 H S3 E3
72	193325	Connection	2		MLT 845 120 H S3 E3
73	193325	Connection	2		MLT 845 120 H S3 E3
76	219457	"O" ring	2		MLT 845 120 H S3 E3
77	21980	Clamp	3		MLT 845 120 H S3 E3

**10AEDI
010**

IMPIANTO IDRAULICO (Circuito sollevamento)
 HYDRAULIQUE (Circuit levage)
 HYDRAULIC (Lifting compensation circuit)
 HYDRAULIK (Aufwind compensation)
 HIDRAULICO (Circuito levantamiento)

**MLT 845-120H S3
E3**




648634

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	191727	Connection	1		MLT 845 120 H S3 E3
2	190878	Seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
3	247847	Hose	1	212698	MLT 845 120 H S3 E3
4	25002	"0" ring	1	563895, 86788	MLT 845 120 H S3 E3
5	482664	pipe fitting	1		MLT 845 120 H S3 E3
6	247845	Hose	1	212699	MLT 845 120 H S3 E3
7	189956	"0" ring	1		MLT 845 120 H S3 E3
8	210971	Connection	1		MLT 845 120 H S3 E3
9	174557	Connection	1		MLT 845 120 H S3 E3
10	247851	Hose	2	211720	MLT 845 120 H S3 E3
11	74360	Connection	1		MLT 845 120 H S3 E3
12	405951	pipe fitting	2		MLT 845 120 H S3 E3
13	247850	Hose	2	203675, 456559	MLT 845 120 H S3 E3
14	485396	pipe fitting	4		MLT 845 120 H S3 E3
15	177638	Seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
17	228829	block	2		MLT 845 120 H S3 E3
18	189960	"0" ring	4		MLT 845 120 H S3 E3
19	58531	Screw	8		MLT 845 120 H S3 E3
20	42325	washer	8		MLT 845 120 H S3 E3
21	264582	pin	2		MLT 845 120 H S3 E3
22	63727	screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
23	45921	Washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
24	264567	pin	2		MLT 845 120 H S3 E3
25	267216	spacer	2		MLT 845 120 H S3 E3
26	160319	screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
27	403911	Nut	2		MLT 845 120 H S3 E3
28	220026	retainer	2		MLT 845 120 H S3 E3
29	42347	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
30	61674	Washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
31	21980	Clamp	4		MLT 845 120 H S3 E3

10AEDI
004

IMPIANTO IDRAULICO (Circuito alimentazione braccio)
HYDRAULIQUE (Circuit alimentation fleche)
HYDRAULIC (Jib feed circuit)
HYDRAULIK (Ausleger zuschiebung kreis)
HIDRAULICO (Circuito alimentacion aguilon)

MLT 845-120H S3
E3



648634


Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	268969	Tube	1		MLT 845 120 H S3 E3
2	268968	Tube	1		MLT 845 120 H S3 E3
3	168850	Clamp Half HR2L 16 0/1	8		MLT 845 120 H S3 E3
4	168490	Protection plate	4		MLT 845 120 H S3 E3
5	205933	Screw	4		MLT 845 120 H S3 E3
6	162229	Nut	4		MLT 845 120 H S3 E3
7	168758	Half-clamp	6		MLT 845 120 H S3 E3
8	168494	Protection plate	3		MLT 845 120 H S3 E3
9	61323	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
11	268971	Tube	1		MLT 845 120 H S3 E3
12	29469	washer	4		MLT 845 120 H S3 E3
13	268970	Tube	1		MLT 845 120 H S3 E3
14	189956	"0" ring	1		MLT 845 120 H S3 E3
15	193325	Connection	2		MLT 845 120 H S3 E3
16	205108	Connection	1		MLT 845 120 H S3 E3
17	177638	Seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
18	485396	pipe fitting	1		MLT 845 120 H S3 E3
19	229571	Balancing valve	1		MLT 845 120 H S3 E3
20	189960	"0" ring	2		MLT 845 120 H S3 E3
21	58531	Screw	4		MLT 845 120 H S3 E3
22	61674	Washer	4		MLT 845 120 H S3 E3
23	253107	Pin	1		MLT 845 120 H S3 E3
24	192213	Circlip	1		MLT 845 120 H S3 E3
26	253320	Pin	1	209817	MLT 845 120 H S3 E3
27	192213	Circlip	1		MLT 845 120 H S3 E3
28	405951	pipe fitting	2		MLT 845 120 H S3 E3
29	193325	Connection	2		MLT 845 120 H S3 E3
30	168758	Half-clamp	6		MLT 845 120 H S3 E3
31	168494	Protection plate	3		MLT 845 120 H S3 E3
32	61323	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
33	6224	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
34	6224	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
36	169438	Seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
39	267219	Pin	1		MLT 845 120 H S3 E3
40	9999	Circlip	2	448082, 2735036MI, 961503047071, 127292, 961503050071, 419927, 449303, 41948, A4182445A, 419946, 455728, 52013, A7318662A, 105424, 501261, H933088R1	MLT 845 120 H S3 E3

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
41	264126	valve	1		MLT 845 120 H S3 E3
43	58531	Screw	4		MLT 845 120 H S3 E3
44	61674	Washer	4		MLT 845 120 H S3 E3
45	189960	"O" ring	2		MLT 845 120 H S3 E3
46	267220	Pin	1		MLT 845 120 H S3 E3
47	9999	Circlip	2	448082, 2735036MI, 961503047071, 127292, 961503050071, 419927, 449303, 41948, A4182445A, 419946, 455728, 52013, A7318662A, 105424, 501261, H933088R1	MLT 845 120 H S3 E3
48	74360	Connection	2		MLT 845 120 H S3 E3
49	261397	Connection	2		MLT 845 120 H S3 E3
50	401668	Nut	2		MLT 845 120 H S3 E3
51	261398	plug	2		MLT 845 120 H S3 E3
52	268461	Bracket	1		MLT 845 120 H S3 E3
53	42347	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
54	63351	washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
55	231461	Hose	1		MLT 845 120 H S3 E3
56	231462	Hose	1		MLT 845 120 H S3 E3
57	600907	Repair kit	1		MLT 845 120 H S3 E3
58	603188	Repair kit	1		MLT 845 120 H S3 E3
59	281914	Bushing	1		MLT 845 120 H S3 E3
60	583578OPT	COUPLING	1	583579	MLT 845 120 H S3 E3

**4AADI
055**

ALLESTIMENTO MOTORE - TRASMISSIONE
ADAPTATION MOTEUR-TRANSMISSION
ENGINE-TRANSMISSION ADAPTATION
MOTOR-GETRIEBE ANPASSUNG
ADAPTACION MOTOR - TRANSMISION

**MLT 845-120H S3
E3**




648634

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
6	244242	Pump	1		MLT 845 120 H S3 E3
7	244289	Pulley	1		MLT 845 120 H S3 E3
8	58530	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
9	63754	Screw	3		MLT 845 120 H S3 E3
10	208524	washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
11	54242	Nut	4		MLT 845 120 H S3 E3
12	524788	Connection	1		MLT 845 120 H S3 E3
13	190878	Seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
14	245172	Connection	1		MLT 845 120 H S3 E3
15	184787	Seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
16	254572	Hose	1		MLT 845 120 H S3 E3
17	171758	"O" ring	1	190017	MLT 845 120 H S3 E3
18	281404	Hose	1		MLT 845 120 H S3 E3
19	222661	Connection	1		MLT 845 120 H S3 E3
20	190875	Seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
21	58528	nut	1		MLT 845 120 H S3 E3
22	249209	Clamp	1		MLT 845 120 H S3 E3
23	42347	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
24	42325	washer	1		MLT 845 120 H S3 E3
25	702347	Seal kit	1		MLT 845 120 H S3 E3
26	126930	"O" ring	1		MLT 845 120 H S3 E3
27	217044	Connection	1		MLT 845 120 H S3 E3
28	291467	Belt	1		MLT 845 120 H S3 E3

10AADI
001

IMPIANTO IDRAULICO (Circuito principale)
HYDRAULIQUE (Circuit principal)
HYDRAULIC (Principal circuit)
HYDRAULIK (Hauptkreis)
HIDRAULICO (Circuito principal)

MLT 845-120H S3
E3




648634

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	291737	Tank	1		MLT 845 120 H S3 E3
2	5804	Screw	4		MLT 845 120 H S3 E3
3	61675	Washer	4		MLT 845 120 H S3 E3
4	62415	Filling plug filter	1		MLT 845 120 H S3 E3
5	1071	Seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
6	62845	Filter	1		MLT 845 120 H S3 E3
7	189536	Seal	2		MLT 845 120 H S3 E3
8	189535	Plug	2		MLT 845 120 H S3 E3
9	488236	oil level	1		MLT 845 120 H S3 E3
10	42347	Screw	4		MLT 845 120 H S3 E3
11	42325	washer	4		MLT 845 120 H S3 E3
12	243057	Sludge door	1		MLT 845 120 H S3 E3
13	205577	seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
14	168425	Screw	5		MLT 845 120 H S3 E3
15	3411	Copper seal	6	501021	MLT 845 120 H S3 E3
16	226709	plate	1		MLT 845 120 H S3 E3
17	209608	seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
18	44807	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
19	18804	Screw	4		MLT 845 120 H S3 E3
20	29437	Washer	4		MLT 845 120 H S3 E3
22	134577	"0" ring	1	725793, 513544, 561766, G1834275, 457841	MLT 845 120 H S3 E3
23	248958	Hose	1		MLT 845 120 H S3 E3
24	194813	"0" ring	1		MLT 845 120 H S3 E3
25	225509	Connection	1		MLT 845 120 H S3 E3
26	192346	Connection	1		MLT 845 120 H S3 E3
27	190878	Seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
28	190876	"0" ring	1		MLT 845 120 H S3 E3
29	291872	Hose	1		MLT 845 120 H S3 E3
30	73205	Screw	4		MLT 845 120 H S3 E3
31	73193	Washer	4	52120, 134449, G3415297	MLT 845 120 H S3 E3
32	27188	"0" ring	1		MLT 845 120 H S3 E3
33	269087	Complete Pump	1		MLT 845 120 H S3 E3
34	747075	Valve	1		MLT 845 120 H S3 E3
35	745639	Valve	1		MLT 845 120 H S3 E3
36	748481	Seal kit	1		MLT 845 120 H S3 E3
37	566974	o-ring	1	134679, 457808, 561818	MLT 845 120 H S3 E3
38	226958	Screw	4		MLT 845 120 H S3 E3
39	27234	Washer	4		MLT 845 120 H S3 E3

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
40	249561	Flange	1		MLT 845 120 H S3 E3
41	239310	Clamp	2		MLT 845 120 H S3 E3
42	249563	Hose	1		MLT 845 120 H S3 E3
43	58546	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
44	77710	Washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
45	203512	Clamp	2		MLT 845 120 H S3 E3
46	190444	Hydraulic hose	1	185976, 179275, 181666, 186848, 217185, 224627, 75130, 76068, 174303, 174314, 234884, 177954, 76844	MLT 845 120 H S3 E3
47	21980	Clamp	2		MLT 845 120 H S3 E3
48	525436	Connection	1		MLT 845 120 H S3 E3
49	171758	"O" ring	1	190017	MLT 845 120 H S3 E3
50	205205	Connection	1		MLT 845 120 H S3 E3
51	48905	"O" ring	1		MLT 845 120 H S3 E3
52	82753	"O" ring	1		MLT 845 120 H S3 E3
53	225508	Connection	1		MLT 845 120 H S3 E3
54	190013	"O" ring	1		MLT 845 120 H S3 E3
55	247874	Hose	1	211016	MLT 845 120 H S3 E3
56	497922	Connection	1		MLT 845 120 H S3 E3
57	220929	guide	1		MLT 845 120 H S3 E3
58	220930	guide	1		MLT 845 120 H S3 E3
59	42325	washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
60	54951	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
62	63547	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
63	77710	Washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
64	289591	Valve bank bracket	1		MLT 845 120 H S3 E3
65	58536	Screw	3		MLT 845 120 H S3 E3
66	29437	Washer	6		MLT 845 120 H S3 E3
67	56354	nut	3		MLT 845 120 H S3 E3
68	210477	support	1		MLT 845 120 H S3 E3
69	63547	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
70	42231	Washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
71	224726	Principal circuit strainer	1		MLT 845 120 H S3 E3
72	217130	Plug	1	501078	MLT 845 120 H S3 E3
73	190875	Seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
74	191197	Connection	1		MLT 845 120 H S3 E3
75	177636	Seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
76	58550	Screw	2	484675	MLT 845 120 H S3 E3
77	61676	Washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
78	42231	Washer	2		MLT 845 120 H S3 E3

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
79	58548	Nut	2	A503513, 455682, 45975, 554193, 2762140MI, T4012000, D1125801, 446203, 482312, 55345F203071, 133090, A4182438A, 133087, 455623, 4866, 471368, 130490	MLT 845 120 H S3 E3
80	176926	Clamp	1		MLT 845 120 H S3 E3
81	61323	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
82	58528	nut	1		MLT 845 120 H S3 E3
83	257779	support	1		MLT 845 120 H S3 E3
84	31051	Screw	1	484718	MLT 845 120 H S3 E3
85	42325	washer	1		MLT 845 120 H S3 E3
86	248292	switch	1		MLT 845 120 H S3 E3
87	268037	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
88	290400	support	1		MLT 845 120 H S3 E3
89	50896	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
90	29469	washer	2		MLT 845 120 H S3 E3

**10DADI
002****DISTRIBUTORE
DISTRIBUTEUR
CONTROL VALVE
STUEVERBLOCK
DISTRIBUIDOR****MLT 845-120H S3
E3**


648634

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	286674	Complete valve bank	1		MLT 845 120 H S3 E3
2	794785	Inlet member	1		MLT 845 120 H S3 E3
3	564756	Seal kit	1	604620	MLT 845 120 H S3 E3
4	601683	Plug kit	1		MLT 845 120 H S3 E3
5	894552	piston kit	1	601678	MLT 845 120 H S3 E3
6	600964	Filter	1		MLT 845 120 H S3 E3
7	564747	Seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
8	564748	Flow regulator	1	603508	MLT 845 120 H S3 E3
9	600448	Selector kit	1		MLT 845 120 H S3 E3
10	794705	Valve	1		MLT 845 120 H S3 E3
11	895894	coil	1	794704	MLT 845 120 H S3 E3
12	604618	Relief valve	1		MLT 845 120 H S3 E3
13	604619	Seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
14	564756	Seal kit	1	604620	MLT 845 120 H S3 E3
15	794712	Seal kit	1		MLT 845 120 H S3 E3
16	794786	Double-acting member (Tilting)	1		MLT 845 120 H S3 E3
17	794700	Valve	1		MLT 845 120 H S3 E3
18	53002037	valve	4	947114	MLT 845 120 H S3 E3
19	794702	Valve	2		MLT 845 120 H S3 E3
20	702593	Spring return drive	1	702031, 564749, 662151	MLT 845 120 H S3 E3
21	794713	Seal kit	3		MLT 845 120 H S3 E3
22	794787	Double-acting member (Telescope)	1		MLT 845 120 H S3 E3
23	794701	Valve	2		MLT 845 120 H S3 E3
24	794703	Valve	3		MLT 845 120 H S3 E3
25	794711	Seal kit	3		MLT 845 120 H S3 E3
26	794707	Electric control	5		MLT 845 120 H S3 E3
27	794709	Cover kit	5		MLT 845 120 H S3 E3
28	794706	Solenoid	5		MLT 845 120 H S3 E3
29	794788	Double-acting member (Attachment)	1		MLT 845 120 H S3 E3
30	794789	Double-acting member (Lifting)	1		MLT 845 120 H S3 E3
31	702593	Spring return drive	1	702031, 564749, 662151	MLT 845 120 H S3 E3
32	794710	Seal kit	1		MLT 845 120 H S3 E3
33	794790	Fastening member	1		MLT 845 120 H S3 E3
34	706698	Relief valve	1	603510	MLT 845 120 H S3 E3
35	794714	tie rod kit	1		MLT 845 120 H S3 E3

**10EADI
020**







IMPIANTO IDRAULICO (Particolari)
HYDRAULIQUE (Détails)
HYDRAULIC (Details)
HYDRAULIK (Einzelteile)
HIDRAULICO (Detalls)

**MLT 845-120H S3
E3**




648634

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
2	197335	Steering pump body	1		MLT 845 120 H S3 E3
3	25026	Seal kit	1		MLT 845 120 H S3 E3
4	169586	Lamella kit	1		MLT 845 120 H S3 E3
5	201563	Steering column	1		MLT 845 120 H S3 E3
6	3212	Nut	2	58646, 132479, 9412040800, 841207600371, 206882, 454217, 485025, 43151F106071, 478567, 4292	MLT 845 120 H S3 E3
7	475800	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
8	475799	Complete handle	1		MLT 845 120 H S3 E3
9	213403	Coupling	1		MLT 845 120 H S3 E3
10	246906	oil filter	1		MLT 845 120 H S3 E3
11	600705	cover	1		MLT 845 120 H S3 E3
12	600675	cartridge	1		MLT 845 120 H S3 E3
13	601921	sleeve	1		MLT 845 120 H S3 E3
14	601920	head	1		MLT 845 120 H S3 E3
15	600708	repair kit	1		MLT 845 120 H S3 E3
16	703647	Oil filter clogging switch	1		MLT 845 120 H S3 E3
17	255333	Electrovalve	1	706475	MLT 845 120 H S3 E3
18	706477	Seal kit	1		MLT 845 120 H S3 E3
19	58113	Connection test	1		MLT 845 120 H S3 E3
20	255333	Electrovalve	1	706475	MLT 845 120 H S3 E3
21	706474	Plate	1		MLT 845 120 H S3 E3
22	160573	Screw	4	484265, 508961, 504906	MLT 845 120 H S3 E3
23	28959	washer	4		MLT 845 120 H S3 E3
24	202243	Complete electrovalve	1		MLT 845 120 H S3 E3
25	548870	Solenoid	1		MLT 845 120 H S3 E3
26	602305	Connector	1		MLT 845 120 H S3 E3

2AADI 001	FILTRI E CINGHIA FILTRES ET COURROIES FILTERS AND BELT FILTER UND KEILRIEMENS FILTROS Y CORREAS	MLT 845-120H S3 E3		
 1 * Cartuccia filtro aria Air filter cartridge Cartouche du filtre à air sec Luftfiltereinheit Cartucho filtro aire	 2 * Cartuccia sicurezza filtro aria Air filter safety cartridge Cartouche sécurité filtre à air Sicherheitsersatz luft filter Cartucho seguridad prefiltro aire	 3 * Cartuccia filtro combustibile Fuel filter cartridge Cartouche du filtre à combustible Kraftfiltereinheit Cartucho filtro combustible	* → kit → 7  4 Tappo serbatoio olio Oil tank plug Bouchon réservoir huile Kraftöl ölbehälter stopfen Tapon depósito aceite	 5 11 Prefiltro a ciclone Cyclonic pre-filter Préfiltre cyclonique Zyklon vorfilter Prefiltro ciclonico
 8 * Filtro olio trasmissione Transmission oil filter Filtre à huile transmission Getriebeölfilter Filtro aceite transmisión	 9 * Filtro olio motore Engine oil filter Filtre à huile moteur thermique Moteurölfilter Filtro aceite motor	 10 * Cartuccia filtro olio idraulico (scarico) Hydraulic oil filter cartridge (exhaust) Cartouche filtre à huile retour hydraulique Hydraulikölfiltereinheit (auslass) Cartucho filtro aceite hidráulico (descarga)	 12 * Cartuccia pre-filtro combustibile Fuel pre-filter cartridge Cartouche du pré-filtre à combustible Kraftstoff vorfilter Cartucho pre-filtro combustible	 14 Cinghia ventola Fan belt Courroie de ventilateur Ventilatorriemen Correa de ventilador 6 Cinghia ventola Fan belt Courroie de ventilateur Ventilatorriemen Correa de ventilador


648634

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	563416	Air filter cartridge	1		MLT 845 120 H S3 E3
2	563415	Security air filter cartridge	1		MLT 845 120 H S3 E3
3	605013	cartridge	1		MLT 845 120 H S3 E3
4	62415	Filling plug filter	1		MLT 845 120 H S3 E3
5	224713	Cyclonic pre-filter	1		MLT 845 120 H S3 E3
6	257524	Fan belt	1		MLT 845 120 H S3 E3
7	908941	SET FILTERS	1		MLT 845 120 H S3 E3
8	224726	Principal circuit strainer	1		MLT 845 120 H S3 E3
9	476954	filter	1		MLT 845 120 H S3 E3
10	600675	cartridge	1		MLT 845 120 H S3 E3
11	224927	Tank	1		MLT 845 120 H S3 E3
12	706497	Filter	1		MLT 845 120 H S3 E3
14	291467	Belt	1		MLT 845 120 H S3 E3

**BCDI
030****RIDUTTORE DI PRESSIONE**
REDUCTEUR DE PRESSION
PRESSURE REDUCING VALVE
DRUCKMINDERVENTIL
REDUCTOR DE PRESION**MLT 845-120H S3
E3**

648634

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	403429	kit	1	548774	MLT 845 120 H S3 E3
2	702074	REGULATOR	1	403430	MLT 845 120 H S3 E3
3	403431	spring	1		MLT 845 120 H S3 E3
4	75498	Complete inching valve	1		MLT 845 120 H S3 E3
5	404484	valve	1		MLT 845 120 H S3 E3
6	403432	spring	1		MLT 845 120 H S3 E3


**10DADI
001****DISTRIBUTORE
DISTRIBUTEUR
CONTROL VALVE
STUEVERBLOCK
DISTRIBUIDOR****MLT 845-120H S3
E3**

648634

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	285567	Hydraulic valve bank	1		MLT 845 120 H S3 E3
2	474721	seal kit	1		MLT 845 120 H S3 E3
3	474707	Spring return drive	1		MLT 845 120 H S3 E3
4	135891	"O" ring	2	G1475648, 2742040MI, 87070, 474708, 448751, 2680204MI	MLT 845 120 H S3 E3
5	750554	Spacer	1		MLT 845 120 H S3 E3
6	474713	Washer	1		MLT 845 120 H S3 E3
7	750555	Coupling	1		MLT 845 120 H S3 E3
8	750553	Cap	1		MLT 845 120 H S3 E3
9	597597	Screw	2	474720	MLT 845 120 H S3 E3
10	747496	lever kit	1		MLT 845 120 H S3 E3

10CBDI
001


IMPIANTO IDRAULICO (Cilindro di compensazione)
 HYDRAULIQUE (Vérin de compensation)
 HYDRAULIC (Compensation cylinder)
 HYDRAULIK (Kompensation zylinder)
 HIDRAULICO (Cilindro de compensacion)

MLT 845-120H S3
E3

648634

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	209023	ram	1		MLT 845 120 H S3 E3
2	552421	cylinder	1		MLT 845 120 H S3 E3
3	227111	Bushing	1	211770, 780450, 487874, 658290, 551241, 478712, 705896	MLT 845 120 H S3 E3
4	125963	Greaser	1	D1168227, 476891, H712992R91, 129963, 138106, A517852, 487527, 2727003MI, A7021145A, 501368, 546093, 604175, D1168225	MLT 845 120 H S3 E3
5	192777	Cap	1		MLT 845 120 H S3 E3
6	552422	rod	1		MLT 845 120 H S3 E3
7	211770	Bushing	1	747135	MLT 845 120 H S3 E3
8	19134	Greaser	1		MLT 845 120 H S3 E3
9	192777	Cap	1		MLT 845 120 H S3 E3
10	197696	Fastening ring	1		MLT 845 120 H S3 E3
11	165228	Seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
12	457292	Cylinder seal	1	569080, 182294	MLT 845 120 H S3 E3
13	106017	"O" ring	1	199309, 19930, 509092, 569070, 2742132MI, 184352, 563638, 455634, 455743, X1050817	MLT 845 120 H S3 E3
14	182283	Anti-extrusion seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
15	182280	"O" ring	1		MLT 845 120 H S3 E3
16	184346	Cylinder piston	1		MLT 845 120 H S3 E3
17	5093	"O" ring	1		MLT 845 120 H S3 E3
18	182277	Seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
19	551264	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
20	182083	Seal kit	1		MLT 845 120 H S3 E3

**10CADI
001**
IMPIANTO IDRAULICO (Cilindro di sollevamento)
 HYDRAULIQUE (Vérin de levage)
 HYDRAULIC (Lifting cylinder)
 HYDRAULIK (Aufwinden zylinder)
 HIDRAULICO (Cilindro de levantamiento)

**MLT 845-120H S3
E3**


648634

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	212996	Lifting cylinder	1		MLT 845 120 H S3 E3
2	551317	Cylinder body	1		MLT 845 120 H S3 E3
3	19134	Greaser	1		MLT 845 120 H S3 E3
4	192777	Cap	1		MLT 845 120 H S3 E3
5	551320	Bushing	2	746327	MLT 845 120 H S3 E3
6	551318	Cylinder rod	1		MLT 845 120 H S3 E3
7	551314	Bushing	2		MLT 845 120 H S3 E3
8	125963	Greaser	1	D1168227, 476891, H712992R91, 129963, 138106, A517852, 487527, 2727003MI, A7021145A, 501368, 546093, 604175, D1168225	MLT 845 120 H S3 E3
9	192777	Cap	1		MLT 845 120 H S3 E3
10	551316	Fastening ring	1		MLT 845 120 H S3 E3
11	5241	Seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
12	561335	Seal	2	551315	MLT 845 120 H S3 E3
13	5240	Seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
14	184338	"0" ring	1	136404, 569063, 563653, 401800, 587954, 508384, 107717	MLT 845 120 H S3 E3
15	548984	Anti-extrusion seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
16	548985	"0" ring	1	569061, 562093	MLT 845 120 H S3 E3
17	199436	Cylinder piston	1		MLT 845 120 H S3 E3
18	601877	Seal	2		MLT 845 120 H S3 E3
19	199438	Seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
20	5093	"0" ring	1		MLT 845 120 H S3 E3
21	549137	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
22	551321	Seal kit	1		MLT 845 120 H S3 E3
23	552420	Spacer	1		MLT 845 120 H S3 E3




Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	227826	Lifting cylinder	1		MLT 845 120 H S3 E3
2	551317	Cylinder body	1		MLT 845 120 H S3 E3
3	19134	Greaser	1		MLT 845 120 H S3 E3
4	192777	Cap	1		MLT 845 120 H S3 E3
5	551320	Bushing	2	746327	MLT 845 120 H S3 E3
6	564897	rod	1		MLT 845 120 H S3 E3
7	551314	Bushing	2		MLT 845 120 H S3 E3
8	564845	ring nut	1		MLT 845 120 H S3 E3
10	551316	Fastening ring	1		MLT 845 120 H S3 E3
11	5241	Seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
12	561335	Seal	2	551315	MLT 845 120 H S3 E3
13	5240	Seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
14	184338	"O" ring	1	136404, 569063, 563653, 401800, 587954, 508384, 107717	MLT 845 120 H S3 E3
15	548984	Anti-extrusion seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
16	548985	"O" ring	1	569061, 562093	MLT 845 120 H S3 E3
17	199436	Cylinder piston	1		MLT 845 120 H S3 E3
18	601877	Seal	2		MLT 845 120 H S3 E3
19	199438	Seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
20	5093	"O" ring	1		MLT 845 120 H S3 E3
21	549137	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
22	551321	Seal kit	1		MLT 845 120 H S3 E3
23	125963	Greaser	1	D1168227, 476891, H712992R91, 129963, 138106, A517852, 487527, 2727003MI, A7021145A, 501368, 546093, 604175, D1168225	MLT 845 120 H S3 E3
24	192777	Cap	1		MLT 845 120 H S3 E3
25	180486	Screw	2	479154, 565762	MLT 845 120 H S3 E3
26	552420	Spacer	1		MLT 845 120 H S3 E3

10CDDI
 001

IMPIANTO IDRAULICO (Cilindro di brandeggio)
 HYDRAULIQUE (Vérin d'inclinaison)
 HYDRAULIC (Tilt cylinder)
 HYDRAULIK (Neigezylinder)
 HIDRAULICO (Cilindro de inclinación)

MLT 845-120H S3
 E3




648634

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	252700	cylinder	1		MLT 845 120 H S3 E3
2	551268	body	1		MLT 845 120 H S3 E3
3	125963	Greaser	1	D1168227, 476891, H712992R91, 129963, 138106, A517852, 487527, 2727003MI, A7021145A, 501368, 546093, 604175, D1168225	MLT 845 120 H S3 E3
4	192777	Cap	1		MLT 845 120 H S3 E3
5	209455	ring	2		MLT 845 120 H S3 E3
6	551267	rod	1		MLT 845 120 H S3 E3
7	209455	ring	2		MLT 845 120 H S3 E3
8	125963	Greaser	1	D1168227, 476891, H712992R91, 129963, 138106, A517852, 487527, 2727003MI, A7021145A, 501368, 546093, 604175, D1168225	MLT 845 120 H S3 E3
9	192777	Cap	1		MLT 845 120 H S3 E3
10	703626	ring	1		MLT 845 120 H S3 E3
11	551273	seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
12	600741	seal	2		MLT 845 120 H S3 E3
13	51981	seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
14	551272	seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
15	551271	seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
16	551270	seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
17	551263	piston	1		MLT 845 120 H S3 E3
18	603585	Seal	2	551265	MLT 845 120 H S3 E3
19	551266	seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
20	5239	"O" ring	1		MLT 845 120 H S3 E3
21	551264	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
22	551274	seal kit	1		MLT 845 120 H S3 E3

10CCDI
001

IMPIANTO IDRAULICO (Cilindro di sfilo)
HYDRAULIQUE (Vérin de télescopage)
HYDRAULIC (Telescope cylinder)
HYDRAULIK (Zusammenstroll zylinder)
HIDRAULICO (Cilindro de telescopaje)

MLT 845-120H S3
E3




648634

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	212995	Telescope cylinder	1		MLT 845 120 H S3 E3
2	187896	Cylinder piston	1		MLT 845 120 H S3 E3
3	551264	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
4	162465	Seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
5	5045	"O" ring	1	100419, 100419BL, F46048, 600408, 31077, 448564, 34945, 569057, 19934	MLT 845 120 H S3 E3
6	169672	Snap ring	1		MLT 845 120 H S3 E3
7	549128	Bushing	1	579595	MLT 845 120 H S3 E3
8	5239	"O" ring	1		MLT 845 120 H S3 E3
9	187898	Anti-extrusion seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
10	187897	"O" ring	1		MLT 845 120 H S3 E3
11	187895	Fastening ring	1		MLT 845 120 H S3 E3
12	5307	Seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
13	5308	Seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
14	552423	Seal kit	1		MLT 845 120 H S3 E3

**5BADI
010**

BRACCIO TELESCOPICO
BRAS TELESCOPIQUE
TELESCOPIC BOOM
TELESKOPUSLEGER
AGUILON TELESCOPICO

**MLT 845-120H S3
E3**



648634

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	291633	Boom foot with bushing	1		MLT 845 120 H S3 E3
3	208286	Bushing	4		MLT 845 120 H S3 E3
4	51534	Straight greaser	2	455684, 49402, 133103, 127378, 130435, 188315, 470719, A517853, 43813, 138390, 501153, 127315, 90822, 137023, A4104177A	MLT 845 120 H S3 E3
5	264559	pin	1		MLT 845 120 H S3 E3
6	58610	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
7	73202	Washer	1		MLT 845 120 H S3 E3
8	185403	thickness	1		MLT 845 120 H S3 E3
8	185402	thickness	1		MLT 845 120 H S3 E3
9	218962	sliding block	2		MLT 845 120 H S3 E3
10	218395	thickness	1		MLT 845 120 H S3 E3
10	188473	thickness	1		MLT 845 120 H S3 E3
10	188472	thickness	1		MLT 845 120 H S3 E3
11	188441	Insert	4		MLT 845 120 H S3 E3
12	193756	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
13	58548	Nut	4	A503513, 455682, 45975, 554193, 2762140MI, T4012000, D1125801, 446203, 482312, 55345F203071, 133090, A4182438A, 133087, 455623, 4866, 471368, 130490	MLT 845 120 H S3 E3
14	218962	sliding block	4		MLT 845 120 H S3 E3
15	200884	thickness	1		MLT 845 120 H S3 E3
15	200881	thickness	1		MLT 845 120 H S3 E3
15	219068	Shim	1		MLT 845 120 H S3 E3
15	199874	Shim	1		MLT 845 120 H S3 E3
15	200885	thickness	1		MLT 845 120 H S3 E3
15	218394	thickness	1		MLT 845 120 H S3 E3
15	199303	Shim	1		MLT 845 120 H S3 E3
16	188441	Insert	8		MLT 845 120 H S3 E3
17	1479	Screw	8		MLT 845 120 H S3 E3
18	58548	Nut	8	A503513, 455682, 45975, 554193, 2762140MI, T4012000, D1125801, 446203, 482312, 55345F203071, 133090, A4182438A, 133087, 455623, 4866, 471368, 130490	MLT 845 120 H S3 E3

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
19	269381	thickness	2		MLT 845 120 H S3 E3
20	218966	Slide block	2		MLT 845 120 H S3 E3
21	211442	Shim	1		MLT 845 120 H S3 E3
21	218398	Shim	1		MLT 845 120 H S3 E3
21	211443	Shim	1		MLT 845 120 H S3 E3
21	218396	Shim	1		MLT 845 120 H S3 E3
22	188441	Insert	4		MLT 845 120 H S3 E3
23	269377	bushing	2		MLT 845 120 H S3 E3
24	201166	screw	4		MLT 845 120 H S3 E3
25	58548	Nut	4	A503513, 455682, 45975, 554193, 2762140MI, T4012000, D1125801, 446203, 482312, 55345F203071, 133090, A4182438A, 133087, 455623, 4866, 471368, 130490	MLT 845 120 H S3 E3
26	797476	Complete kit	1	252733	MLT 845 120 H S3 E3
28	218962	sliding block	2		MLT 845 120 H S3 E3
29	200885	thickness	1		MLT 845 120 H S3 E3
29	199874	Shim	1		MLT 845 120 H S3 E3
29	200884	thickness	1		MLT 845 120 H S3 E3
29	199303	Shim	1		MLT 845 120 H S3 E3
29	200881	thickness	1		MLT 845 120 H S3 E3
29	219068	Shim	1		MLT 845 120 H S3 E3
29	218394	thickness	1		MLT 845 120 H S3 E3
30	188441	Insert	4		MLT 845 120 H S3 E3
31	1479	Screw	4		MLT 845 120 H S3 E3
32	58548	Nut	4	A503513, 455682, 45975, 554193, 2762140MI, T4012000, D1125801, 446203, 482312, 55345F203071, 133090, A4182438A, 133087, 455623, 4866, 471368, 130490	MLT 845 120 H S3 E3
33	218968	sliding block	2		MLT 845 120 H S3 E3
35	188441	Insert	4		MLT 845 120 H S3 E3
36	197589	dowel pin	4		MLT 845 120 H S3 E3


Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
37	58548	Nut	4	A503513, 455682, 45975, 554193, 2762140MI, T4012000, D1125801, 446203, 482312, 55345F203071, 133090, A4182438A, 133087, 455623, 4866, 471368, 130490	MLT 845 120 H S3 E3
38	218966	Slide block	2		MLT 845 120 H S3 E3
39	211443	Shim	1		MLT 845 120 H S3 E3
39	211442	Shim	1		MLT 845 120 H S3 E3
39	218396	Shim	1		MLT 845 120 H S3 E3
40	188441	Insert	4		MLT 845 120 H S3 E3
41	188546	Screw	4		MLT 845 120 H S3 E3
42	58548	Nut	4	A503513, 455682, 45975, 554193, 2762140MI, T4012000, D1125801, 446203, 482312, 55345F203071, 133090, A4182438A, 133087, 455623, 4866, 471368, 130490	MLT 845 120 H S3 E3
43	208312	Bushing	4		MLT 845 120 H S3 E3
44	51534	Straight greaser	3	455684, 49402, 133103, 127378, 130435, 188315, 470719, A517853, 43813, 138390, 501153, 127315, 90822, 137023, A4104177A	MLT 845 120 H S3 E3
45	264584	Articulating pin	1		MLT 845 120 H S3 E3
46	58610	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
47	73202	Washer	1		MLT 845 120 H S3 E3
51	253313	Rod with bushing	1	215014	MLT 845 120 H S3 E3
52	209455	ring	4		MLT 845 120 H S3 E3
53	264598	Pin	1	209821	MLT 845 120 H S3 E3
54	5804	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
55	45921	Washer	1		MLT 845 120 H S3 E3
56	208251	Bushing	2		MLT 845 120 H S3 E3
57	264600	Pin	2	209819	MLT 845 120 H S3 E3
58	192213	Circlip	3		MLT 845 120 H S3 E3
59	294855	Rod	1	209825	MLT 845 120 H S3 E3
60	208251	Bushing	4		MLT 845 120 H S3 E3
61	294855	Rod	1	209825	MLT 845 120 H S3 E3
62	253107	Pin	1		MLT 845 120 H S3 E3
63	925072	CARRIER	1	214121	MLT 845 120 H S3 E3

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
64	209455	ring	2		MLT 845 120 H S3 E3
65	213666	Spindle	1		MLT 845 120 H S3 E3
66	32963	cotter pin	1		MLT 845 120 H S3 E3
67	268703	brush	4	201993	MLT 845 120 H S3 E3
68	25713	Screw	4		MLT 845 120 H S3 E3
69	174132	washer	4		MLT 845 120 H S3 E3
70	202559	Nut	4		MLT 845 120 H S3 E3
71	50896	Screw	4		MLT 845 120 H S3 E3
72	174132	washer	4		MLT 845 120 H S3 E3
73	31007	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
74	29469	washer	4		MLT 845 120 H S3 E3
75	55852	hose	2		MLT 845 120 H S3 E3
77	162229	Nut	2		MLT 845 120 H S3 E3
78	215505	R.H. bracket	1		MLT 845 120 H S3 E3
79	215506	L.H. bracket	1		MLT 845 120 H S3 E3
80	583768OPT	PROTECTION BROOM	1	215504	MLT 845 120 H S3 E3
81	209552	Shim	2		MLT 845 120 H S3 E3
83	247578	Plug	8		MLT 845 120 H S3 E3
84	188545	Screw	2	487750	MLT 845 120 H S3 E3

APDI
160


TURBO COMPRESSORE
TURBO-COMPRESSEUR
TURBOCHARGER
TURBOLADER
TURBOSOPLADOR

MLT 845-120H S3
E3



648634

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	702017	Gasket	1		MLT 845 120 H S3 E3
2	702016	Tube	1		MLT 845 120 H S3 E3
3	107363	Screw	4	473955, 475412, P2314H003, 707363	MLT 845 120 H S3 E3
4	704947	Hose	1		MLT 845 120 H S3 E3
5	702018	Clamp	2		MLT 845 120 H S3 E3
6	748561	Turbocharger	1		MLT 845 120 H S3 E3
7	601642	Gasket	1	563303	MLT 845 120 H S3 E3
8	702021	Stud-bolt	7		MLT 845 120 H S3 E3
9	473908	Nut	7	P2318A634, 473969, 725304	MLT 845 120 H S3 E3
10	702022	Hose	1		MLT 845 120 H S3 E3
11	702024	Hollow screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
12	702023	Washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
13	702024	Hollow screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
14	702023	Washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
15	702026	Gasket	1		MLT 845 120 H S3 E3
16	474067	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
17	702027	Hose	1		MLT 845 120 H S3 E3
18	107363	Screw	2	473955, 475412, P2314H003, 707363	MLT 845 120 H S3 E3
19	895424	Gasket	1	702029	MLT 845 120 H S3 E3

**4AADI
050****ALLESTIMENTO MOTORE - TRASMISSIONE**
ADAPTATION MOTEUR-TRANSMISSION
ENGINE-TRANSMISSION ADAPTATION
MOTOR-GETRIEBE ANPASSUNG
ADAPTACION MOTOR - TRANSMISION**MLT 845-120H S3
E3**





648634

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	245203	R.H. front engine bracket	1		MLT 845 120 H S3 E3
2	58592	Screw	1	479126	MLT 845 120 H S3 E3
3	171460	Nut	2		MLT 845 120 H S3 E3
4	58588	Screw	2	484439, 470109	MLT 845 120 H S3 E3
5	42322	Washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
6	254451	R.H. rear engine bracket	1		MLT 845 120 H S3 E3
7	58592	Screw	1	479126	MLT 845 120 H S3 E3
8	61308	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
9	18422	Nut	4	A4182475A, 471392, F61018, 508510, 487202, 501248, 474313	MLT 845 120 H S3 E3
10	229231	Washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
11	78941	Washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
12	242496	Shock absorber	4	246415, 676581	MLT 845 120 H S3 E3
13	63546	Screw	8		MLT 845 120 H S3 E3
14	77710	Washer	8		MLT 845 120 H S3 E3
15	58590	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3

**APDI
105**


ALBERO A MANOVELLA-BIELLE E PISTONI
VILEBREQUIN PISTONS ET BIELLES
CRANKSHAFT, PISTONS AND CONNECTING RODS
KURBELWELLE, KOLBEN UND PLEUEL
CIGUENAL, PISTONES A BIELAS

**MLT 845-120H S3
E3**




648634

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	894114	Crankshaft	1	702000, 775804	MLT 845 120 H S3 E3
3	750510	Bearing kit	1	604896	MLT 845 120 H S3 E3
3	750511	Bearing kit	1	604897	MLT 845 120 H S3 E3
3	750509	Bearing kit	1	604895	MLT 845 120 H S3 E3
3	788145	Bearing kit	1	604894	MLT 845 120 H S3 E3
4	787936	Bearing kit	1	746100	MLT 845 120 H S3 E3
4	787849	Bearing kit	1	475173, 745798, 604898, 705004	MLT 845 120 H S3 E3
4	788375	Bearing kit	1	746101	MLT 845 120 H S3 E3
4	894512	Bearing kit	1	475176, 746102	MLT 845 120 H S3 E3
5	109834	Washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
5	133768	Washer	1		MLT 845 120 H S3 E3
6	109835	Washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
6	133770	Washer	1		MLT 845 120 H S3 E3
7	133636	Key	1		MLT 845 120 H S3 E3
8	604912	Gear	1		MLT 845 120 H S3 E3
9	747605	Piston	4		MLT 845 120 H S3 E3
10	58095	Circlip	2	563226	MLT 845 120 H S3 E3
11	740840	Kit piston ring	4		MLT 845 120 H S3 E3
12	604904	Connecting rod	4		MLT 845 120 H S3 E3
13	604905	Connecting rod	4		MLT 845 120 H S3 E3
14	604906	Connecting rod	4		MLT 845 120 H S3 E3
15	604907	Connecting rod	4		MLT 845 120 H S3 E3
16	604908	Connecting rod	4		MLT 845 120 H S3 E3
17	604909	Connecting rod	4		MLT 845 120 H S3 E3
18	604910	Bushing	1		MLT 845 120 H S3 E3
19	604911	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
20	474036	Pulley	1		MLT 845 120 H S3 E3
21	474037	Spacer	1		MLT 845 120 H S3 E3
22	474038	Screw	3		MLT 845 120 H S3 E3

APDI
110TESTATA
CULASSE
CYLINDER HEAD
ZYLINDERKOPF
CULATAMLT 845-120H S3
E3

648634

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	747606	Complete cylinder head	1		MLT 845 120 H S3 E3
2	563233	Guide	4		MLT 845 120 H S3 E3
3	563233	Guide	4		MLT 845 120 H S3 E3
4	747607	Bushing	4		MLT 845 120 H S3 E3
5	747608	Bushing	4		MLT 845 120 H S3 E3
6	133812	Cap sealing	2	P32416105, P32416119, 474101, D1165839	MLT 845 120 H S3 E3
7	133655	Plug	4		MLT 845 120 H S3 E3
8	747609	Inlet valve	4		MLT 845 120 H S3 E3
9	704713	Seal (Green)	4		MLT 845 120 H S3 E3
10	895948	Spring	4	747610	MLT 845 120 H S3 E3
11	747611	Cap	4		MLT 845 120 H S3 E3
12	747612	Cotter	8		MLT 845 120 H S3 E3
13	747613	Flusing and boost pressure valve	4		MLT 845 120 H S3 E3
14	706965	Seal (Brown)	4		MLT 845 120 H S3 E3
15	895948	Spring	4	747610	MLT 845 120 H S3 E3
16	747611	Cap	4		MLT 845 120 H S3 E3
17	747612	Cotter	8		MLT 845 120 H S3 E3
18	604921	Plug	1		MLT 845 120 H S3 E3
19	604922	"O" ring	1		MLT 845 120 H S3 E3
20	133739	Plug	2		MLT 845 120 H S3 E3
21	704934	Cylinder head gasket	1		MLT 845 120 H S3 E3
22	604924	Screw	7		MLT 845 120 H S3 E3
23	604925	Screw	3		MLT 845 120 H S3 E3
26	604928	Water temperature sensor	1		MLT 845 120 H S3 E3
27	702126	Wiring harness	1		MLT 845 120 H S3 E3
28	108127	Connection	1		MLT 845 120 H S3 E3
29	133637	Olive	1		MLT 845 120 H S3 E3
30	133643	Nut	1		MLT 845 120 H S3 E3
31	745030	Hydraulic tube	1	702034	MLT 845 120 H S3 E3
32	475213	Nut	1		MLT 845 120 H S3 E3
33	133851	Olive	1		MLT 845 120 H S3 E3
34	747627	Flange	1		MLT 845 120 H S3 E3


APDI
111ASSE E BILANCIERI
AXE DES CULBUTEURS
ROCKER SHAFT
KIPPHEBELANLAGE
EJE DE BALANCINMLT 845-120H S3
E3

648634

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	747614	Rocker lever shaft	1		MLT 845 120 H S3 E3
2	604931	Shaft	1		MLT 845 120 H S3 E3
3	604932	Plug	2		MLT 845 120 H S3 E3
4	747615	Rocker lever (Exhaust)	4		MLT 845 120 H S3 E3
5	747616	Nut	1		MLT 845 120 H S3 E3
6	740862	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
7	604934	Spring	3		MLT 845 120 H S3 E3
8	747617	Rocker lever (Inlet)	4		MLT 845 120 H S3 E3
9	747616	Nut	1		MLT 845 120 H S3 E3
10	740862	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
11	604936	Circlip	2		MLT 845 120 H S3 E3
12	604937	Washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
13	604938	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
14	604939	Screw	3		MLT 845 120 H S3 E3
15	740873	Rod	8		MLT 845 120 H S3 E3
16	747371	Valve tappet	8		MLT 845 120 H S3 E3

APDI
120

TAPPO SFIATATOIO - TAPPO RIEMPIMENTO
RAMPLISSEUR RENIFLARD - RAMPLISSEUR D'HUILE
LUBRICATING BREATHER - LUBRICATING OIL FILTER
ENTLUEFTUNG - DELEINFUELLSTUTZEN
RENIFLARD DEL ACEITE LUBRICANTE - LLENADO DEL ACEITE LUBRICANTE


MLT 845-120H S3
E3

648634

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	744839	Complete rocker lever cover	1		MLT 845 120 H S3 E3
2	604958	Seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
4	604960	Spring	1		MLT 845 120 H S3 E3
5	604961	Plug	1		MLT 845 120 H S3 E3
6	604962	Diaphragm	1		MLT 845 120 H S3 E3
7	604963	Fastening plate	1		MLT 845 120 H S3 E3
8	604964	Screw	4		MLT 845 120 H S3 E3
9	604965	Cover	1		MLT 845 120 H S3 E3
10	550493	Filling plug	1	P4142X099, P3781A011, 552923	MLT 845 120 H S3 E3
11	603891	"0" ring	1		MLT 845 120 H S3 E3
12	604966	Cover	1		MLT 845 120 H S3 E3
13	474018	Screw	3		MLT 845 120 H S3 E3
14	747621	Air breather	1		MLT 845 120 H S3 E3
15	564411	"0" ring	1	604969	MLT 845 120 H S3 E3
16	552894	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
17	702010	Hose	1		MLT 845 120 H S3 E3
18	563506	Spring	1		MLT 845 120 H S3 E3
19	550499	Clamp	1		MLT 845 120 H S3 E3
20	474124	Bracket	1		MLT 845 120 H S3 E3

APDI
125

COPPA OLIO - ASTA LIVELLO OLIO
CARTER D'HUILE - JAUGE DE NIVEAU
LUBRICATING OIL SUMP - DIPSTIK & FILLER TUBE
SCHMIERDELWANNE - MESS-STAB
CARTER DEL ACEITE LUBRICANTE - VARILLA NIVEL ACEITE


MLT 845-120H S3
E3

648634

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	604952	sump	1		MLT 845 120 H S3 E3
2	604953	seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
3	604954	Bridge piece	1		MLT 845 120 H S3 E3
4	448400	SCREW	2	474056	MLT 845 120 H S3 E3
5	563121	stud bolt	2		MLT 845 120 H S3 E3
6	254177	Nut	2		MLT 845 120 H S3 E3
7	548898	Plug	1		MLT 845 120 H S3 E3
8	473309	Plug	2	743309	MLT 845 120 H S3 E3
9	171155	"O" ring	2	125448, 542735, 62494, 105686, 473372, 473915, P2415715, 473310, 474129, 470386, 478117	MLT 845 120 H S3 E3
10	550483	screw	5		MLT 845 120 H S3 E3
11	602608	Screw	1	550482	MLT 845 120 H S3 E3
12	474090	screw	12		MLT 845 120 H S3 E3
13	604955	pin	1		MLT 845 120 H S3 E3
14	477781	Seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
15	473986	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
16	702008	Lubricating oil pump	1		MLT 845 120 H S3 E3
17	473988	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3

**APDI
129**

APPLICAZIONI VARIE
APPLICATIONS DIVERSES ET AUXILIAIRES
APPLICATION MISCELLANEOUS AND AUXILIARIES
GERÄTEZUBEHÖR UND NEBENAGGREGATE
EQUIPO MISCELANEO Y AUXILIAR


**MLT 845-120H S3
E3**

648634

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	702431	flywheel	1		MLT 845 120 H S3 E3
2	133632	Gear	1		MLT 845 120 H S3 E3
3	473299	Screw	8		MLT 845 120 H S3 E3
4	107387	Washer	8	P33117127, 473303	MLT 845 120 H S3 E3

APDI
136

ENTRATA E USCITA DELL'ACQUA
ENTREE ET SORTIE D'EAU
WATER OUTLET AND INLET
WASSERAUS-UND WASSEREINLASS
SALIDA Y ENTRADA DEL AGUA

MLT 845-120H S3
E3


648634

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	704637	Connection	1	604983	MLT 845 120 H S3 E3
2	704937	Plug	1		MLT 845 120 H S3 E3
3	704936	"O" ring	1		MLT 845 120 H S3 E3
4	476074	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
5	473986	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
6	704938	"O" ring	1		MLT 845 120 H S3 E3
7	474105	Screw	4		MLT 845 120 H S3 E3
8	704944	Lug	1		MLT 845 120 H S3 E3
9	564551	Fastening plate	2		MLT 845 120 H S3 E3
10	473560	Gasket	2		MLT 845 120 H S3 E3
11	474064	Screw	4		MLT 845 120 H S3 E3
12	604986	Lug	1		MLT 845 120 H S3 E3
13	473943	Screw	4	P2314C049, 474041, P2314J002	MLT 845 120 H S3 E3

BCDI
010MOTORE IDROSTATICO A CILINDRATA VARIABILE
MOTEUR A CYLINDREE VARIABLE
VARIABLE DISPLACEMENT MOTOR
VERSTELLMOTOR
MOTOR HIDROSTATICOMLT 845-120H S3
E3

● 1^{mo} MONTAGGIO
1^{er} MONTAGE
1st MOUNTING
1^{ste} MONTAGE
1^{ro} MONTAJE


○ 2^{mo} MONTAGGIO
2^{er} MONTAGE
2nd MOUNTING
2^{de} MONTAGE
2^{ro} MONTAJE



648634


Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	230947	hydrostatic motor	1		MLT 845 120 H S3 E3
2	200045	Seal	1	561198	MLT 845 120 H S3 E3
3	601815	kit	1		MLT 845 120 H S3 E3
4	552608	Supercharging and scavenging valve	1		MLT 845 120 H S3 E3
5	562317	piston	1		MLT 845 120 H S3 E3
6	562318	pin	1		MLT 845 120 H S3 E3
7	562319	screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
8	704415	Seal kit	1	545122	MLT 845 120 H S3 E3
9	58113	Connection test	2		MLT 845 120 H S3 E3
10	200012	Solenoid	2		MLT 845 120 H S3 E3
11	705274	Solenoid	2		MLT 845 120 H S3 E3
12	601814	kit	1		MLT 845 120 H S3 E3
13	704415	Seal kit	1	545122	MLT 845 120 H S3 E3

DISTRIBUZIONE
DISTRIBUTION
TIMING
STEUERUNG
DISTRIBUCION



This catalog has been printed from My-Edoc the Sat May 07 12:43:28 MDT 2016

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	894460	Camshaft	1	747618, 750535	MLT 845 120 H S3 E3
2	133636	Key	1		MLT 845 120 H S3 E3
3	474007	Washer	1		MLT 845 120 H S3 E3
4	133714	Pin	1		MLT 845 120 H S3 E3
5	604950	Gear	1		MLT 845 120 H S3 E3
6	473297	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
7	702007	Washer	1		MLT 845 120 H S3 E3
8	703172	Gear	1		MLT 845 120 H S3 E3
9	476074	Screw	5		MLT 845 120 H S3 E3
10	747530	Hub	1		MLT 845 120 H S3 E3
11	750216	Plate	1	745669	MLT 845 120 H S3 E3
12	473996	Screw	3		MLT 845 120 H S3 E3
13	604941	Plug	1		MLT 845 120 H S3 E3
14	604942	Plug	1		MLT 845 120 H S3 E3
15	604943	Connection	1		MLT 845 120 H S3 E3
16	193765	"O" ring	1	82702, 604944, 474731, 566320	MLT 845 120 H S3 E3
17	604945	"O" ring	1		MLT 845 120 H S3 E3
18	107363	Screw	2	473955, 475412, P2314H003, 707363	MLT 845 120 H S3 E3
19	746413	Housing	1	604946	MLT 845 120 H S3 E3
20	706971	Seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
21	706972	Gasket	1		MLT 845 120 H S3 E3
22	473951	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
23	107363	Screw	6	473955, 475412, P2314H003, 707363	MLT 845 120 H S3 E3
24	474005	Screw	4		MLT 845 120 H S3 E3
25	133739	Plug	1		MLT 845 120 H S3 E3
26	704545	Housing	1		MLT 845 120 H S3 E3
27	702056	Gasket	1		MLT 845 120 H S3 E3
28	474064	Screw	10		MLT 845 120 H S3 E3

**4AADI
054****ALLESTIMENTO MOTORE - TRASMISSIONE**
ADAPTATION MOTEUR-TRANSMISSION
ENGINE-TRANSMISSION ADAPTATION
MOTOR-GETRIEBE ANPASSUNG
ADAPTACION MOTOR - TRANSMISION**MLT 845-120H S3
E3**


648634

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	268805	Fan bracket	1		MLT 845 120 H S3 E3
2	63547	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
3	41562	Screw	1	478545, 484677	MLT 845 120 H S3 E3
4	58552	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
5	77710	Washer	3		MLT 845 120 H S3 E3
6	44672	Nut	2		MLT 845 120 H S3 E3
7	225435	Roller axle	1		MLT 845 120 H S3 E3
8	229879	Pulley	1		MLT 845 120 H S3 E3
9	225246	Roller axle	1		MLT 845 120 H S3 E3
10	225437	Roller	1		MLT 845 120 H S3 E3
11	225248	Spacer	1		MLT 845 120 H S3 E3
12	164857	Bearing	4		MLT 845 120 H S3 E3
13	37506	Circlip	2		MLT 845 120 H S3 E3
14	44807	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
15	223604	Washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
16	223481	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
17	58548	Nut	1	A503513, 455682, 45975, 554193, 2762140MI, T4012000, D1125801, 446203, 482312, 55345F203071, 133090, A4182438A, 133087, 455623, 4866, 471368, 130490	MLT 845 120 H S3 E3
18	225434	Fan pulley	1		MLT 845 120 H S3 E3
19	268806	hub	1		MLT 845 120 H S3 E3
20	311258	Bearing	1	268804	MLT 845 120 H S3 E3
21	277913	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
22	2057	Circlip	1	795163	MLT 845 120 H S3 E3
23	224786	Hub	1		MLT 845 120 H S3 E3
24	238796	Sucker fan	1		MLT 845 120 H S3 E3
25	57446	Screw	4		MLT 845 120 H S3 E3
26	61674	Washer	4		MLT 845 120 H S3 E3
27	257524	Fan belt	1		MLT 845 120 H S3 E3

**4ACDI
001**

ALLESTIMENTO MOTORE - TRASMISSIONE (Circuito combustibile)
 ADAPTATION MOTEUR-TRANSMISSION (Circuit a combustible)
 ENGINE-TRANSMISSION ADAPTATION (Combustible circuit)
 MOTOR-GETRIEBE ANPASSUNG (Kraftstoff stromkreis)
 ADAPTACION MOTOR - TRANSMISION (Circuito de bombustible)



**MLT 845-120H S3
E3**



648634

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	29437	Washer	1		MLT 845 120 H S3 E3
2	271542	hose	1		MLT 845 120 H S3 E3
3	216031	support	1		MLT 845 120 H S3 E3
4	42347	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
5	42325	washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
6	225200	plug	1		MLT 845 120 H S3 E3
7	9859	Clamp	2		MLT 845 120 H S3 E3
8	209090	sleeve	1		MLT 845 120 H S3 E3
9	31468	Clamp	2		MLT 845 120 H S3 E3
10	78218	sleeve	1		MLT 845 120 H S3 E3
11	209091	Delivery port connection	1		MLT 845 120 H S3 E3
12	238448	Gasket	1		MLT 845 120 H S3 E3
13	57446	Screw	6		MLT 845 120 H S3 E3
14	42325	washer	6		MLT 845 120 H S3 E3
15	894563	GAUGE	1	202994	MLT 845 120 H S3 E3
16	187485	Gasket	1		MLT 845 120 H S3 E3
17	167981	Screw	6		MLT 845 120 H S3 E3
18	187294	Copper seal	6		MLT 845 120 H S3 E3
19	129397	Hollow screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
20	3411	Copper seal	2	501021	MLT 845 120 H S3 E3
21	271559	hose	1		MLT 845 120 H S3 E3
22	271543	hose	1		MLT 845 120 H S3 E3
23	271546	hose	1		MLT 845 120 H S3 E3
24	242592	Clamp	1		MLT 845 120 H S3 E3
25	168863	Half-clamp	2		MLT 845 120 H S3 E3
26	168494	Protection plate	1		MLT 845 120 H S3 E3
27	18787	Screw	1	488566	MLT 845 120 H S3 E3
28	271560	hose	1		MLT 845 120 H S3 E3
29	3411	Copper seal	2	501021	MLT 845 120 H S3 E3
30	129397	Hollow screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
31	61674	Washer	1		MLT 845 120 H S3 E3
32	21980	Clamp	1		MLT 845 120 H S3 E3
33	249209	Clamp	1		MLT 845 120 H S3 E3
34	254561	Fuel filter	1	705619	MLT 845 120 H S3 E3
35	706497	Filter	1		MLT 845 120 H S3 E3
36	747027	Tank (Glass)	1		MLT 845 120 H S3 E3
37	476171	Bleeder screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
38	265688	Bracket	1		MLT 845 120 H S3 E3
39	42232	RW 10 zinguée	3		MLT 845 120 H S3 E3
40	5804	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3

Позиция	№ детали	Название	К- во	SupersededPa rtNumber	Product Type
41	63545	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3

APDI
127**FILTRO OLIO**
FILTRE A HUILE
LUBRICATING OIL FILLER
SCHMIEROELFILTER
FILTRO INTEGRALMLT 845-120H S3
E3


648634

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	787888	Oil cooler	1	745800	MLT 845 120 H S3 E3
2	706970	Gasket	1		MLT 845 120 H S3 E3
3	476018	Screw	3	477795, P2314K161	MLT 845 120 H S3 E3
4	473986	Screw	8		MLT 845 120 H S3 E3
5	705459	Filter head	1		MLT 845 120 H S3 E3
6	550507	pipe fitting	1		MLT 845 120 H S3 E3
7	604973	Gasket	1		MLT 845 120 H S3 E3
8	474005	Screw	4		MLT 845 120 H S3 E3
9	604974	Plug	1		MLT 845 120 H S3 E3
10	604975	"O" ring	1	232959, 745993	MLT 845 120 H S3 E3
11	604976	Plug	1		MLT 845 120 H S3 E3
12	604977	"O" ring	1		MLT 845 120 H S3 E3
13	476954	filter	1		MLT 845 120 H S3 E3
14	702012	Oil cooler	1		MLT 845 120 H S3 E3
15	702013	Seal	2		MLT 845 120 H S3 E3
16	473951	Screw	4		MLT 845 120 H S3 E3
17	18805	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3

**APDI
140**

EQUIPAGGIAMENTO INIEZIONE NAFTA (DIESEL)
EQUIPEMENT D'INJECTION (DIESEL)
FUEL INJECTION EQUIPMENT (DIESEL)
EINSPRITZANLAGE (DIESEL)
EQUIPO DE INYECCION DEL COMBUSTIBLE (DIESEL)


**MLT 845-120H S3
E3**



648634

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	706974	Tank	1		MLT 845 120 H S3 E3
2	605026	Clamp	2		MLT 845 120 H S3 E3
3	702158	Clamp	1		MLT 845 120 H S3 E3
4	605036	Clamp	1		MLT 845 120 H S3 E3
5	704926	Bracket	1		MLT 845 120 H S3 E3
6	474064	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
7	788071	Fuel filter	1	746434	MLT 845 120 H S3 E3
8	747625	Screw	3		MLT 845 120 H S3 E3
9	605014	Washer	3		MLT 845 120 H S3 E3
10	605013	cartridge	1		MLT 845 120 H S3 E3
11	747624	Repair kit	1		MLT 845 120 H S3 E3
12	705921	sleeve	1		MLT 845 120 H S3 E3
13	776676	Injection pump	1		MLT 845 120 H S3 E3
14	702039	Gear	1		MLT 845 120 H S3 E3
15	551859	Washer	1		MLT 845 120 H S3 E3
16	551858	Nut	1		MLT 845 120 H S3 E3
17	473986	Screw	3		MLT 845 120 H S3 E3
18	605019	Washer	3		MLT 845 120 H S3 E3
19	605021	Fastening lug	1		MLT 845 120 H S3 E3
20	473943	Screw	1	P2314C049, 474041, P2314J002	MLT 845 120 H S3 E3
21	107363	Screw	1	473955, 475412, P2314H003, 707363	MLT 845 120 H S3 E3
22	254177	Nut	1		MLT 845 120 H S3 E3
23	702733	Injection pipe (Cylinder Nr1)	1		MLT 845 120 H S3 E3
24	702735	Injection pipe (Cylinder Nr3)	1		MLT 845 120 H S3 E3
25	702736	Injection pipe (Cylinder Nr4)	1		MLT 845 120 H S3 E3
26	702734	Injection pipe (Cylinder Nr2)	1		MLT 845 120 H S3 E3
27	473950	Clamp	1		MLT 845 120 H S3 E3
28	747620	Complete injector	4		MLT 845 120 H S3 E3
29	551500	Washer	1		MLT 845 120 H S3 E3
30	702760	Locking collar	4		MLT 845 120 H S3 E3
31	605029	Screw	4		MLT 845 120 H S3 E3
32	605030	Heating plug	4		MLT 845 120 H S3 E3
33	796710	Wiring harness	1	706587	MLT 845 120 H S3 E3
34	702050	Cap	1		MLT 845 120 H S3 E3
35	702049	Hose	3		MLT 845 120 H S3 E3
36	748563	Hose	1		MLT 845 120 H S3 E3
37	605036	Clamp	2		MLT 845 120 H S3 E3
38	747627	Flange	1		MLT 845 120 H S3 E3
39	702773	support	1		MLT 845 120 H S3 E3


Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
40	704927	spacer	1		MLT 845 120 H S3 E3
41	474135	Screw	1	P2314F006, 562461	MLT 845 120 H S3 E3
42	604973	Gasket	1		MLT 845 120 H S3 E3
43	702052	Fastening plate	1		MLT 845 120 H S3 E3
44	474005	Screw	4		MLT 845 120 H S3 E3
45	563758	"O" ring	1		MLT 845 120 H S3 E3
46	601673	Electrovalve	1		MLT 845 120 H S3 E3
47	702774	Plug	1		MLT 845 120 H S3 E3
48	702024	Hollow screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
49	736851	"O" ring	1		MLT 845 120 H S3 E3
50	706975	Bleeder screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
51	705991	Electrovalve	1		MLT 845 120 H S3 E3
52	746435	Clamp	1		MLT 845 120 H S3 E3
53	704886	support	1		MLT 845 120 H S3 E3
54	705953	Washer	2		MLT 845 120 H S3 E3

**4AADI
051****ALLESTIMENTO MOTORE - TRASMISSIONE**
ADAPTATION MOTEUR-TRANSMISSION
ENGINE-TRANSMISSION ADAPTATION
MOTOR-GETRIEBE ANPASSUNG
ADAPTACION MOTOR - TRANSMISION**MLT 845-120H S3
E3**

648634

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	242579	Hose	1		MLT 845 120 H S3 E3
2	224711	Air filter	1		MLT 845 120 H S3 E3
3	563415	Security air filter cartridge	1		MLT 845 120 H S3 E3
4	563416	Air filter cartridge	1		MLT 845 120 H S3 E3
5	563487	Cover	1		MLT 845 120 H S3 E3
6	563417	Valve	1		MLT 845 120 H S3 E3
7	224712	Clamp	1		MLT 845 120 H S3 E3
8	242486	Air filter bracket	1		MLT 845 120 H S3 E3
9	42347	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
10	63351	washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
11	42347	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
12	61674	Washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
13	63351	washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
14	58528	nut	2		MLT 845 120 H S3 E3
15	42347	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
16	63351	washer	1		MLT 845 120 H S3 E3
17	229587	Clamp	1		MLT 845 120 H S3 E3
18	242583	Hose	1		MLT 845 120 H S3 E3
19	195728	Clamp	1		MLT 845 120 H S3 E3
20	242588	Muffler	1		MLT 845 120 H S3 E3
21	292167	Clamp	1		MLT 845 120 H S3 E3
22	29450	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
23	58548	Nut	1	A503513, 455682, 45975, 554193, 2762140MI, T4012000, D1125801, 446203, 482312, 55345F203071, 133090, A4182438A, 133087, 455623, 4866, 471368, 130490	MLT 845 120 H S3 E3
24	242589	Exhaust pipe	1		MLT 845 120 H S3 E3
25	702021	Stud-bolt	3		MLT 845 120 H S3 E3
26	473908	Nut	3	P2318A634, 473969, 725304	MLT 845 120 H S3 E3
27	42347	Screw	3		MLT 845 120 H S3 E3
28	63351	washer	3		MLT 845 120 H S3 E3
29	563488	Locker	1		MLT 845 120 H S3 E3
30	563489	Rod	1		MLT 845 120 H S3 E3
31	229787	Fastening lug	1		MLT 845 120 H S3 E3
32	202418	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
33	229564	washer	1		MLT 845 120 H S3 E3
34	63351	washer	1		MLT 845 120 H S3 E3
35	58528	nut	1		MLT 845 120 H S3 E3

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
36	224713	Cyclonic pre-filter	1		MLT 845 120 H S3 E3
37	224927	Tank	1		MLT 845 120 H S3 E3
38	31120	Screw	3		MLT 845 120 H S3 E3
39	78806	Washer	3		MLT 845 120 H S3 E3
40	485980	nut	3		MLT 845 120 H S3 E3
41	242582	sleeve	1		MLT 845 120 H S3 E3
42	242580	sleeve	1		MLT 845 120 H S3 E3
43	229587	Clamp	2		MLT 845 120 H S3 E3
44	230858	hose	1		MLT 845 120 H S3 E3

**APDI
163****TUBO DI SCARICO**
TUYAU ECHAPPEMENT
LEAK-OFF PIPES
AUSLASS SCHLAUCH
TUBO DE DESCARGA**MLT 845-120H S3
E3**


648634

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	894380	Exhaust manifold	1	702014	MLT 845 120 H S3 E3
2	604997	Gasket	1		MLT 845 120 H S3 E3
3	600716	Screw	8		MLT 845 120 H S3 E3

**4ABDI
003**

CIRCUITO TRASMISSIONE IDROSTATICA
CIRCUIT TRANSMISSION HYDROSTATIQUE
HYDROSTATIC TRANSMISSION CIRCUIT
HYDROSTATIK GETRIEBEKREIS
CIRCUITO TRANSMISION HIDROSTATICA

**MLT 845-120H S3
E3**




648634

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	231721	pipe fitting	1		MLT 845 120 H S3 E3
2	25011	"0" ring	1	561034, W50113813714, 108022, 562869, A003000765, 189598, 190020, 549400, 550402, 125653, 604420, A4102796A, 473842, A4167699A, A4104561A	MLT 845 120 H S3 E3
3	182810	pipe fitting	2		MLT 845 120 H S3 E3
4	177636	Seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
5	249222	Hose	1		MLT 845 120 H S3 E3
6	190013	"0" ring	1		MLT 845 120 H S3 E3
7	249223	Hose	1		MLT 845 120 H S3 E3
8	249220	Hose	1		MLT 845 120 H S3 E3
9	202291	pipe fitting	2		MLT 845 120 H S3 E3
10	177588	"0" ring	1		MLT 845 120 H S3 E3
11	6224	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
12	42325	washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
13	58525	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
14	25714	Nut	1		MLT 845 120 H S3 E3
16	233642	pipe fitting	1		MLT 845 120 H S3 E3
17	197233	Connection	1		MLT 845 120 H S3 E3
18	190874	"0" ring	1		MLT 845 120 H S3 E3
19	211727	Hose	1		MLT 845 120 H S3 E3
20	175076	Connection	1		MLT 845 120 H S3 E3
21	189956	"0" ring	1		MLT 845 120 H S3 E3
22	210971	Connection	1		MLT 845 120 H S3 E3
23	168494	Protection plate	1		MLT 845 120 H S3 E3
24	168349	Screw	1	484799	MLT 845 120 H S3 E3
25	168758	Half-clamp	4		MLT 845 120 H S3 E3
26	207072	Screw	4		MLT 845 120 H S3 E3
27	223604	Washer	4		MLT 845 120 H S3 E3
28	240186	support	1		MLT 845 120 H S3 E3
29	167155	Screw	4		MLT 845 120 H S3 E3
30	174132	washer	4		MLT 845 120 H S3 E3
31	25714	Nut	4		MLT 845 120 H S3 E3
32	209812	Washer	4		MLT 845 120 H S3 E3
33	58556	Screw	4	487528, A7091830A, 484857, 29454, 487852, 470495, 127222, 127177, 657041, A502538K	MLT 845 120 H S3 E3
35	217096	Connection	2		MLT 845 120 H S3 E3


Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
36	248314	Hose	2	75771	MLT 845 120 H S3 E3
37	217041	Connection	2		MLT 845 120 H S3 E3
38	194616	Connection	2		MLT 845 120 H S3 E3
40	193325	Connection	1		MLT 845 120 H S3 E3
41	217098	pipe fitting	1		MLT 845 120 H S3 E3
42	189830	hose	1		MLT 845 120 H S3 E3
43	230017	Connection	1		MLT 845 120 H S3 E3
44	177637	Seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
45	210974	Hose	1		MLT 845 120 H S3 E3
46	204995	Connection	2		MLT 845 120 H S3 E3
47	190877	Seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
48	62179	Valve	1		MLT 845 120 H S3 E3
49	226342	Connection	1		MLT 845 120 H S3 E3
50	497922	Connection	1		MLT 845 120 H S3 E3
51	190446	Connection	1		MLT 845 120 H S3 E3
52	487362	pipe fitting	1		MLT 845 120 H S3 E3
54	247832	Hose H1S 6FC 8S 90FC 8S CAT.M	1	213087	MLT 845 120 H S3 E3
55	190442	Connection	2		MLT 845 120 H S3 E3
56	212060	Connection	1		MLT 845 120 H S3 E3
57	228267	Accumulator	1		MLT 845 120 H S3 E3
58	9297	Clamp	1	202661, 5389T	MLT 845 120 H S3 E3
59	229822	Bracket	1		MLT 845 120 H S3 E3
60	58528	nut	2		MLT 845 120 H S3 E3
61	63351	washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
62	58535	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
63	45921	Washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
64	56354	nut	2		MLT 845 120 H S3 E3
65	88246	Clamp	1		MLT 845 120 H S3 E3
66	61674	Washer	1		MLT 845 120 H S3 E3
67	54951	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
68	182810	pipe fitting	1		MLT 845 120 H S3 E3
69	238239	support	1		MLT 845 120 H S3 E3
70	238227	support	1		MLT 845 120 H S3 E3
71	229231	Washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
72	58592	Screw	2	479126	MLT 845 120 H S3 E3
73	171460	Nut	4		MLT 845 120 H S3 E3
74	194287	Washer	6		MLT 845 120 H S3 E3
75	57045	Washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
76	235574	Shock absorber	2		MLT 845 120 H S3 E3
77	167409	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
78	168366	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
79	235572	Washer	4		MLT 845 120 H S3 E3
80	235573	Shock absorber	2		MLT 845 120 H S3 E3
81	240179	fork	1		MLT 845 120 H S3 E3
82	240183	fork	1		MLT 845 120 H S3 E3

**APDI
151****MOTORINO AVVIAMENTO**
DEMARREUR
STARTER MOTOR
ANLASSER
ARRANCADOR**MLT 845-120H S3
E3**


648634

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	788128	Starter motor	1	781686	MLT 845 120 H S3 E3
2	476168	Stud-bolt	3		MLT 845 120 H S3 E3
3	473908	Nut	3	P2318A634, 473969, 725304	MLT 845 120 H S3 E3

**APDI
152****ALTERNATORE E GENERATORE**
ALTERNATEUR ET DYNAMO
ALTERNATOR AND GENERATOR
DREHSTROM-WECHSELSTROM-LICHTMASCHINE
ALTERNADOR Y DINAMO**MLT 845-120H S3
E3**


648634

Позиция	№ детали	Название	K-vo	SupersededPartNumber	Product Type
1	786635	Alternator	1	745899	MLT 845 120 H S3 E3
2	947831	Bracket	1	604999	MLT 845 120 H S3 E3
3	605000	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
4	602608	Screw	1	550482	MLT 845 120 H S3 E3
5	33525	Washer	1	136338, G1845769, H115548, 133707, 488626, 52062, G1824157, 49706, H120393, 125114, 106427, 49398, 139554, H120214, 108845, H103321, 49394, 52109	MLT 845 120 H S3 E3
6	54242	Nut	1		MLT 845 120 H S3 E3
7	605001	Lever	1		MLT 845 120 H S3 E3
8	473986	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
9	563744	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
10	108564	Spacer	1		MLT 845 120 H S3 E3
11	473908	Nut	1	P2318A634, 473969, 725304	MLT 845 120 H S3 E3
12	605003	Pulley	1		MLT 845 120 H S3 E3

**4AADI
052****ALLESTIMENTO MOTORE - TRASMISSIONE**
ADAPTATION MOTEUR-TRANSMISSION
ENGINE-TRANSMISSION ADAPTATION
MOTOR-GETRIEBE ANPASSUNG
ADAPTACION MOTOR - TRANSMISION**MLT 845-120H S3
E3**


648634

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
2	29450	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
3	42231	Washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
4	44026	washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
5	73979	Rubber washer	4		MLT 845 120 H S3 E3
6	291437	spacer	2		MLT 845 120 H S3 E3
7	203757	Washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
8	58548	Nut	2	A503513, 455682, 45975, 554193, 2762140MI, T4012000, D1125801, 446203, 482312, 55345F203071, 133090, A4182438A, 133087, 455623, 4866, 471368, 130490	MLT 845 120 H S3 E3
9	238799	Fastening lug	1		MLT 845 120 H S3 E3
10	42347	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
11	54951	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
12	63351	washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
13	74639	block	1		MLT 845 120 H S3 E3
14	58528	nut	1		MLT 845 120 H S3 E3
15	204170	Clamp	2		MLT 845 120 H S3 E3
16	242523	Upper hose	1		MLT 845 120 H S3 E3
17	251365	Lower hose	1		MLT 845 120 H S3 E3
18	195728	Clamp	2		MLT 845 120 H S3 E3

**4AADI
056****ALLESTIMENTO MOTORE - TRASMISSIONE**
ADAPTATION MOTEUR-TRANSMISSION
ENGINE-TRANSMISSION ADAPTATION
MOTOR-GETRIEBE ANPASSUNG
ADAPTACION MOTOR - TRANSMISION**MLT 845-120H S3
E3**

648634

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	279080	Radiator	1		MLT 845 120 H S3 E3
2	748559	Radiator (water + oil)	1		MLT 845 120 H S3 E3
3	745061	plug	1		MLT 845 120 H S3 E3
5	748558	Radiator bracket	1		MLT 845 120 H S3 E3
6	54951	Screw	6		MLT 845 120 H S3 E3
7	748557	Radiator nozzle	1		MLT 845 120 H S3 E3
8	747542	seal	2		MLT 845 120 H S3 E3
9	54951	Screw	4		MLT 845 120 H S3 E3
10	58528	nut	4		MLT 845 120 H S3 E3
11	702372	sleeve	1		MLT 845 120 H S3 E3
12	748975	Clamp	2		MLT 845 120 H S3 E3
13	747521	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3

**APDI
135****POMPA DELL' ACQUA**
POMPE A EAU
WATER PUMP
WASSERPUMPE
BOMBA DEL AGUA**MLT 845-120H S3
E3**

648634


Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	787850	Water pump	1	747622	MLT 845 120 H S3 E3
2	604988	Gasket	1		MLT 845 120 H S3 E3
3	475057	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
4	473982	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
5	476074	Screw	5		MLT 845 120 H S3 E3
6	704546	Seal	1		MLT 845 120 H S3 E3

_BRAKING CIRCUIT

IMPIANTO IDRAULICO FRENANTE
CIRCUIT FREINAGE
BRAKES CIRCUIT
BREMSEKREIS
CIRCUITO FRENADO

6BADI
015

MLT 845-120H S3
E3




648634

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	236147	tank	1		MLT 845 120 H S3 E3
2	895216	PLUG	1	602033	MLT 845 120 H S3 E3
3	602032	seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
4	237893	support	1		MLT 845 120 H S3 E3
5	61801	Screw	2	561547	MLT 845 120 H S3 E3
6	28988	Washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
7	25758	Nut	2		MLT 845 120 H S3 E3
8	42347	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
9	63351	washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
10	58528	nut	1		MLT 845 120 H S3 E3
11	237934	sleeve	1		MLT 845 120 H S3 E3
12	227352	Clamp	2		MLT 845 120 H S3 E3
13	237907	pipe fitting	1		MLT 845 120 H S3 E3
14	177635	Seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
15	271983	brake pump	1		MLT 845 120 H S3 E3
16	786447	repair kit	1		MLT 845 120 H S3 E3
17	58797	Screw	2	485868	MLT 845 120 H S3 E3
18	227192	plate	1		MLT 845 120 H S3 E3
19	42231	Washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
20	50150	Nut	2		MLT 845 120 H S3 E3
21	183705	push	1		MLT 845 120 H S3 E3
22	50150	Nut	1		MLT 845 120 H S3 E3
23	12109	fork	1		MLT 845 120 H S3 E3
24	2417	pin	1		MLT 845 120 H S3 E3
25	5160	washer	1	479341, 448484, 36130	MLT 845 120 H S3 E3
26	61344	dowel	1		MLT 845 120 H S3 E3
27	234470	Counter	1		MLT 845 120 H S3 E3
28	172569	Bushing	2		MLT 845 120 H S3 E3
29	57446	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
30	3212	Nut	1	58646, 132479, 9412040800, 841207600371, 206882, 454217, 485025, 43151F106071, 478567, 4292	MLT 845 120 H S3 E3
31	267451	pedal	1		MLT 845 120 H S3 E3
32	271141	ring	1		MLT 845 120 H S3 E3
33	57446	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
34	3212	Nut	1	58646, 132479, 9412040800, 841207600371, 206882, 454217, 485025, 43151F106071, 478567, 4292	MLT 845 120 H S3 E3
36	220370	Washer	1		MLT 845 120 H S3 E3


Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
36	209529	thickness	1		MLT 845 120 H S3 E3
37	227969	support	1		MLT 845 120 H S3 E3
38	25713	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
39	174132	washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
40	4555	spring	1		MLT 845 120 H S3 E3
41	209198	pin	1		MLT 845 120 H S3 E3
42	46668	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
43	42316	Washer	1		MLT 845 120 H S3 E3
44	227979	support	1		MLT 845 120 H S3 E3
45	54951	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
46	42325	washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
47	190427	Rubber stop	1		MLT 845 120 H S3 E3
48	58528	nut	1		MLT 845 120 H S3 E3
49	217085	plug	1		MLT 845 120 H S3 E3
50	209249	Seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
51	212406	pipe fitting	1		MLT 845 120 H S3 E3
52	177636	Seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
53	31468	Clamp	2		MLT 845 120 H S3 E3
54	211954	Hose	1		MLT 845 120 H S3 E3
55	3411	Copper seal	2	501021	MLT 845 120 H S3 E3
56	190431	Hollow screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
57	264297	bulb	1		MLT 845 120 H S3 E3
58	201349	hose	1		MLT 845 120 H S3 E3
59	190013	"O" ring	1		MLT 845 120 H S3 E3
60	190442	Connection	1		MLT 845 120 H S3 E3
61	211700	hose	1		MLT 845 120 H S3 E3
62	247831	Hose	1	216652	MLT 845 120 H S3 E3
63	175498	Connection	4		MLT 845 120 H S3 E3
64	177588	"O" ring	1		MLT 845 120 H S3 E3
65	197784	Connection	1		MLT 845 120 H S3 E3
66	247831	Hose	1	216652	MLT 845 120 H S3 E3
67	191197	Connection	2		MLT 845 120 H S3 E3
68	177636	Seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
69	58526	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
70	174132	washer	4		MLT 845 120 H S3 E3
71	25714	Nut	2		MLT 845 120 H S3 E3
73	216180	support	1		MLT 845 120 H S3 E3
74	271219	hose	1		MLT 845 120 H S3 E3
75	497922	Connection	2		MLT 845 120 H S3 E3
76	228494	pipe fitting	1		MLT 845 120 H S3 E3

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
77	247833	Hose	1	205112	MLT 845 120 H S3 E3
78	224839	hose	1		MLT 845 120 H S3 E3
79	213046	Connection	1		MLT 845 120 H S3 E3
80	169552	"O" ring	1		MLT 845 120 H S3 E3
81	78806	Washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
83	248706	pipe fitting	1		MLT 845 120 H S3 E3
84	190013	"O" ring	1		MLT 845 120 H S3 E3
85	264298	switch	1	224665	MLT 845 120 H S3 E3

_ACCELEARATOR PEDAL

**6BBDI
005****PEDALE ACCELERATORE**
PEDALE ACCELERATEUR
ACCELERATOR PEDAL
GASPEDAL
PEDAL ACELERADOR**MLT 845-120H S3
E3****648634**


Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	267431	accelerator	1		MLT 845 120 H S3 E3
2	268323	cable	1		MLT 845 120 H S3 E3
3	77957	guide	2		MLT 845 120 H S3 E3
4	54305	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
5	29469	washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
6	184130	retainer	1		MLT 845 120 H S3 E3
7	266218	stop	1		MLT 845 120 H S3 E3
8	25713	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
9	42316	Washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
10	213394	Cable grommet	1		MLT 845 120 H S3 E3
11	242796	Sheath retainer	1		MLT 845 120 H S3 E3
12	561251	Pin	2		MLT 845 120 H S3 E3
13	29469	washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
14	35000	dowel	2	95381F202071, 631282072071, 563449, 61343, 710417, 5731, 1085, 853817601071, 9538102020	MLT 845 120 H S3 E3
15	46668	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
16	174132	washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
17	25714	Nut	2		MLT 845 120 H S3 E3
18	271027	Rod extension	1		MLT 845 120 H S3 E3
19	25713	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
20	29469	washer	1		MLT 845 120 H S3 E3
21	162229	Nut	1		MLT 845 120 H S3 E3
22	209637	Knee-joint	2		MLT 845 120 H S3 E3
23	162229	Nut	2		MLT 845 120 H S3 E3
24	245491	Rod	1		MLT 845 120 H S3 E3
25	25714	Nut	2		MLT 845 120 H S3 E3
26	282446	Spring	1		MLT 845 120 H S3 E3



648634


Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	702737	Cab frame work	1	565480	MLT 845 120 H S3 E3
2	58528	nut	1		MLT 845 120 H S3 E3
3	42325	washer	1		MLT 845 120 H S3 E3
4	61674	Washer	1		MLT 845 120 H S3 E3
5	174982	Clip	2	561531	MLT 845 120 H S3 E3
6	551560	support	1		MLT 845 120 H S3 E3
7	42675	Screw	1	58548FP22071, 488553, 563843, 601161, 750406	MLT 845 120 H S3 E3
8	551557	Nut	2		MLT 845 120 H S3 E3
9	551556	washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
10	705578	Packing box	2	551376, 551555, 673411	MLT 845 120 H S3 E3
11	202144	screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
12	194661	washer	1		MLT 845 120 H S3 E3
13	61674	Washer	1		MLT 845 120 H S3 E3
14	42325	washer	1		MLT 845 120 H S3 E3
15	58528	nut	1		MLT 845 120 H S3 E3
16	200996	Cable grommet	1		MLT 845 120 H S3 E3
17	747337	Wiring harness	1		MLT 845 120 H S3 E3
18	600966	Cap	3		MLT 845 120 H S3 E3
19	162229	Nut	3		MLT 845 120 H S3 E3
20	600942	block	1		MLT 845 120 H S3 E3
21	190732	screw	3		MLT 845 120 H S3 E3
22	562058	Cable grommet	2		MLT 845 120 H S3 E3
23	216927	Nut	4		MLT 845 120 H S3 E3
24	563054	seal	2		MLT 845 120 H S3 E3
25	562603	Wiring harness bracket	5		MLT 845 120 H S3 E3
26	178125	nut	8	551388, 202396, 205057, 750417, 749796, 487554, 551880, 184035	MLT 845 120 H S3 E3
27	194673	washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
28	189172	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
29	551591	support	1		MLT 845 120 H S3 E3
30	184775	Nut	2	127107, 562604, 551846	MLT 845 120 H S3 E3
31	705578	Packing box	2	551376, 551555, 673411	MLT 845 120 H S3 E3
32	551556	washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
35	551558	rubber	4		MLT 845 120 H S3 E3
36	562605	Insert	1		MLT 845 120 H S3 E3
37	958033	seal	1	551535	MLT 845 120 H S3 E3
38	551576	block	1		MLT 845 120 H S3 E3

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
39	178125	nut	2	551388, 202396, 205057, 750417, 749796, 487554, 551880, 184035	MLT 845 120 H S3 E3
40	563829	insert	2		MLT 845 120 H S3 E3
41	203705	Adhesive	1	565482	MLT 845 120 H S3 E3
42	215778	Carpet	1	215779	MLT 845 120 H S3 E3

8AADI
010ADATTAMENTO CABINA
ADAPTATION CABINE
CAB ADAPTATION
KABINE ANPASSUNG
ADAPTACION CABINAMLT 845-120H S3
E3

648634

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	271349	cab	1		MLT 845 120 H S3 E3
2	58630	Screw	4		MLT 845 120 H S3 E3
3	214160	Washer	1		MLT 845 120 H S3 E3
4	209114	Shock absorber	4		MLT 845 120 H S3 E3
5	208504	washer	4		MLT 845 120 H S3 E3
6	185054	Nut	4		MLT 845 120 H S3 E3
7	226694	plate	1		MLT 845 120 H S3 E3
8	174132	washer	3		MLT 845 120 H S3 E3
9	196951	screw	3		MLT 845 120 H S3 E3
10	247501	Weatherstrip	1	183649, 75821, 259254, 183652, 75341, 283659, 210405, 183182, 211797, 250822, 252539, 76217, 183837, 191578, 229172	MLT 845 120 H S3 E3
11	202144	screw	4		MLT 845 120 H S3 E3
12	55940	Screw	4		MLT 845 120 H S3 E3
13	221435	support	1		MLT 845 120 H S3 E3
14	216927	Nut	4		MLT 845 120 H S3 E3
15	252222	guard	1		MLT 845 120 H S3 E3
16	252451	Screw	2	190733	MLT 845 120 H S3 E3
17	252322	Tube	2		MLT 845 120 H S3 E3
19	242174	Sun shade	1		MLT 845 120 H S3 E3
20	211526	Roof windshield-wiper kit	1		MLT 845 120 H S3 E3
21	182819	Windshield wiper blade	1		MLT 845 120 H S3 E3
22	175201	arm	1		MLT 845 120 H S3 E3
23	174055	motor	1		MLT 845 120 H S3 E3
24	211524	Roof sun shade	1	181935	MLT 845 120 H S3 E3
25	551849	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3


8AADI
011ADATTAMENTO CABINA
ADAPTATION CABINE
CAB ADAPTATION
KABINE ANPASSUNG
ADAPTACION CABINAMLT 845-120H S3
E3

648634

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	272533	dashboard	1		MLT 845 120 H S3 E3
2	230486	Complete instrument panel	1	230487	MLT 845 120 H S3 E3
3	209310	cover	1		MLT 845 120 H S3 E3
4	228118	support	2		MLT 845 120 H S3 E3
5	233289	Sound proofing foam	1	233298	MLT 845 120 H S3 E3
6	476831	housing	1		MLT 845 120 H S3 E3
7	189172	Screw	4		MLT 845 120 H S3 E3
8	189857	Washer	4		MLT 845 120 H S3 E3
9	210406	Bracket	1		MLT 845 120 H S3 E3
10	50896	Screw	4		MLT 845 120 H S3 E3
11	29469	washer	4		MLT 845 120 H S3 E3
12	271348	flexible dust cover	1		MLT 845 120 H S3 E3
13	173717	Half-clamp	2		MLT 845 120 H S3 E3
14	205933	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
15	177082	Protection plate	2		MLT 845 120 H S3 E3
16	204665	Nut	2		MLT 845 120 H S3 E3
17	203115	Lighting switch bracket	1		MLT 845 120 H S3 E3
18	271347	cover	1		MLT 845 120 H S3 E3
19	196951	screw	4		MLT 845 120 H S3 E3
20	189857	Washer	4		MLT 845 120 H S3 E3
21	271346	cover	1		MLT 845 120 H S3 E3
22	198244	screw	1	78310	MLT 845 120 H S3 E3
23	264527	steering wheel	1		MLT 845 120 H S3 E3
24	746361	plug	1		MLT 845 120 H S3 E3
25	233295	plate	1	211421	MLT 845 120 H S3 E3
26	233288	Sound proofing foam	1		MLT 845 120 H S3 E3
27	178125	nut	5	551388, 202396, 205057, 750417, 749796, 487554, 551880, 184035	MLT 845 120 H S3 E3
28	189172	Screw	5		MLT 845 120 H S3 E3
29	189857	Washer	5		MLT 845 120 H S3 E3
30	233297	Fastening plate	1		MLT 845 120 H S3 E3
31	233291	Sound proofing foam	1		MLT 845 120 H S3 E3
32	233290	Sound proofing foam	1		MLT 845 120 H S3 E3
33	184036	screw	6		MLT 845 120 H S3 E3
34	233296	Fastening plate	1		MLT 845 120 H S3 E3
35	233292	Sound proofing foam	1		MLT 845 120 H S3 E3
36	216229	Paper clamp	1		MLT 845 120 H S3 E3
37	79533	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
38	230730	plate	1		MLT 845 120 H S3 E3
39	230726	plate	1		MLT 845 120 H S3 E3

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
40	189172	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
41	42316	Washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
42	239337	level	1		MLT 845 120 H S3 E3
43	239590	Tubular spirit level bracket	1		MLT 845 120 H S3 E3
44	61213	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
45	407053	Nut	2		MLT 845 120 H S3 E3
46	184036	screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
47	201022	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
48	206952	Spacer	1		MLT 845 120 H S3 E3
49	247569	Housing	1		MLT 845 120 H S3 E3
50	230853	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
51	746362	handle	1		MLT 845 120 H S3 E3
52	289810	Bonnet	1		MLT 845 120 H S3 E3
53	79533	Screw	3		MLT 845 120 H S3 E3
54	189858	Washer	3		MLT 845 120 H S3 E3

**8ABDI
005**
CABINA (Particolari)
 CABINE (Details)
 CAB (Details)
 KABINE (Einzelteile)
 CABINA (Detalles)

**MLT 845-120H S3
E3**



648634

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	702961	door	1		MLT 845 120 H S3 E3
2	162809	Straight greaser	2	109754, 47513F203071, 474273, 513454, 446177, 28154F210071, 3727002MI, 9645100600, 201036, 2727002MI, 900896410171, 127317, 418887, 269, 199961, 420528, 750459, 864517600171, A4102800A, 549032, D1168224, Z4393	MLT 845 120 H S3 E3
3	185361	L.H. hinge	2	562387, 203452, 189470, 453956, 750457, 179138, 183398	MLT 845 120 H S3 E3
4	199963	axis	2		MLT 845 120 H S3 E3
6	564618	kit	1		MLT 845 120 H S3 E3
7	208868	glass	1		MLT 845 120 H S3 E3
8	600940	block	1	798720	MLT 845 120 H S3 E3
9	600969	insert	2		MLT 845 120 H S3 E3
10	187435	screw	2	199978, 485790, 206084, 706532, 750478	MLT 845 120 H S3 E3
11	551577	block	1	750460, 551413	MLT 845 120 H S3 E3
12	551890	sliding block	11		MLT 845 120 H S3 E3
13	551575	plate	1		MLT 845 120 H S3 E3
14	551576	block	1		MLT 845 120 H S3 E3
15	551893	seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
16	67647	handle	1		MLT 845 120 H S3 E3
17	54242	Nut	2		MLT 845 120 H S3 E3
18	189172	Screw	4		MLT 845 120 H S3 E3
19	61674	Washer	4		MLT 845 120 H S3 E3
20	255143	Screw	4		MLT 845 120 H S3 E3
21	551553	Washer	2	205250, 750442	MLT 845 120 H S3 E3
22	750437	Hinge	6	183358, 185328, 601397	MLT 845 120 H S3 E3
23	72437	snap ring	8		MLT 845 120 H S3 E3
24	61674	Washer	8		MLT 845 120 H S3 E3
25	255143	Screw	8		MLT 845 120 H S3 E3
26	201935	hinge	1		MLT 845 120 H S3 E3
27	72436	axis	1		MLT 845 120 H S3 E3
28	183402	sliding block	1		MLT 845 120 H S3 E3
29	551579	Lower door, stripped	1		MLT 845 120 H S3 E3
30	205275	screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
31	184036	screw	2		MLT 845 120 H S3 E3

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
32	72437	snap ring	2		MLT 845 120 H S3 E3
33	72436	axis	1		MLT 845 120 H S3 E3
34	929629	clamping ring	1	551580	MLT 845 120 H S3 E3
35	185361	L.H. hinge	1	562387, 203452, 189470, 453956, 750457, 179138, 183398	MLT 845 120 H S3 E3
37	162809	Straight greaser	2	109754, 47513F203071, 474273, 513454, 446177, 28154F210071, 3727002MI, 9645100600, 201036, 2727002MI, 900896410171, 127317, 418887, 269, 199961, 420528, 750459, 864517600171, A4102800A, 549032, D1168224, Z4393	MLT 845 120 H S3 E3
38	199963	axis	2		MLT 845 120 H S3 E3
39	61674	Washer	4		MLT 845 120 H S3 E3
40	255143	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
41	215157	Seal	1	821802, 821777, 660838, 750468, 551889, 601474	MLT 845 120 H S3 E3
42	750064	Lock kit	1	72476	MLT 845 120 H S3 E3
43	706997	washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
44	551582	Nut	3		MLT 845 120 H S3 E3
45	255143	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
46	750471	Handle	1	551584, 601401	MLT 845 120 H S3 E3
47	551585	spacer	1	750470	MLT 845 120 H S3 E3
48	551583	lock	1	750469, 551409	MLT 845 120 H S3 E3
49	174132	washer	1		MLT 845 120 H S3 E3
50	190807	screw	1	795883	MLT 845 120 H S3 E3
51	187435	screw	2	199978, 485790, 206084, 706532, 750478	MLT 845 120 H S3 E3
52	182110	R.H. inner lock	1	549041, 55820F204071, 750477	MLT 845 120 H S3 E3
53	182024	Screw	2	485979, 749663, 474710, 882687	MLT 845 120 H S3 E3
54	25758	Nut	1		MLT 845 120 H S3 E3
55	185363	rod	1		MLT 845 120 H S3 E3
56	189172	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
57	194673	washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
58	549045	Handle	1	183401, 750479, 552440	MLT 845 120 H S3 E3
59	485980	nut	2		MLT 845 120 H S3 E3

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
60	178125	nut	3	551388, 202396, 205057, 750417, 749796, 487554, 551880, 184035	MLT 845 120 H S3 E3
61	28959	washer	1		MLT 845 120 H S3 E3
62	562605	Insert	2		MLT 845 120 H S3 E3
63	199976	Screw	3		MLT 845 120 H S3 E3
64	747343	seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
65	201935	hinge	1		MLT 845 120 H S3 E3
66	185361	L.H. hinge	1	562387, 203452, 189470, 453956, 750457, 179138, 183398	MLT 845 120 H S3 E3
68	747344	adhesive	1		MLT 845 120 H S3 E3
69	233285	panel	1		MLT 845 120 H S3 E3
70	233286	panel	1		MLT 845 120 H S3 E3
71	702962	door	1	600977, 551578	MLT 845 120 H S3 E3
72	747345	door	1		MLT 845 120 H S3 E3
73	184818	Key	2		MLT 845 120 H S3 E3
74	42325	washer	8		MLT 845 120 H S3 E3
75	42325	washer	4		MLT 845 120 H S3 E3
76	184036	screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
77	61674	Washer	1		MLT 845 120 H S3 E3
78	42325	washer	4		MLT 845 120 H S3 E3

**8ABDI
002**
CABINA (Particolari)
 CABINE (Details)
 CAB (Details)
 KABINE (Einzelteile)
 CABINA (Detalles)


**MLT 845-120H S3
E3**


648634

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	199976	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
2	163658	Rivet	2		MLT 845 120 H S3 E3
3	562071	duct	1		MLT 845 120 H S3 E3
4	702946	insert	12		MLT 845 120 H S3 E3
5	562069	duct	2		MLT 845 120 H S3 E3
6	206082	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
7	706997	washer	11		MLT 845 120 H S3 E3
8	747338	covering	1		MLT 845 120 H S3 E3
9	747339	covering	1		MLT 845 120 H S3 E3
10	199976	Screw	9		MLT 845 120 H S3 E3
11	895707	PACKING	1	747340	MLT 845 120 H S3 E3
12	676	Bulb	1	A4132221A, 551447, 55241F212071, 677, 449151, 566142054071, 58529FP21071, 55625F204071, 61799, 162275, A129006418	MLT 845 120 H S3 E3
13	565485	rivet	2		MLT 845 120 H S3 E3
14	549064	Roof lamp	1	55620F204071, 54564, 55240F212071, 58528FP21071, 198132, 179500	MLT 845 120 H S3 E3
15	747341	duct	2		MLT 845 120 H S3 E3
16	261332	Grid	2		MLT 845 120 H S3 E3
17	552709	Coupling	2		MLT 845 120 H S3 E3
18	550024	block	1		MLT 845 120 H S3 E3
19	184036	screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
20	63200	pin	2		MLT 845 120 H S3 E3
21	54242	Nut	2		MLT 845 120 H S3 E3
22	205275	screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
23	282685	Handle	1	196953	MLT 845 120 H S3 E3
24	705634	handle	1		MLT 845 120 H S3 E3
25	603164	block	1		MLT 845 120 H S3 E3
26	702963	Weatherstrip	1		MLT 845 120 H S3 E3
27	704651	glass	1		MLT 845 120 H S3 E3
28	705635	glass	1		MLT 845 120 H S3 E3
29	705636	support	1		MLT 845 120 H S3 E3
30	705950	Windshield wiper blade	1	883263	MLT 845 120 H S3 E3
31	705637	block	1		MLT 845 120 H S3 E3
32	62863	Screw	4		MLT 845 120 H S3 E3
33	604711	Hinge	2	551562, 749848, 706526, 551839	MLT 845 120 H S3 E3
34	551572	sliding block	2		MLT 845 120 H S3 E3


Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
35	549702	Knee-joint	2	550023, 749849, 282684	MLT 845 120 H S3 E3
36	551569	damper	2		MLT 845 120 H S3 E3
37	563841	motor	1	58524FP21071, 58530FP21071, 749677	MLT 845 120 H S3 E3
38	563842	guard	1	749670, 58525FP21071, 55131FP21071	MLT 845 120 H S3 E3
39	61674	Washer	4		MLT 845 120 H S3 E3
40	58528	nut	4		MLT 845 120 H S3 E3
41	42412	screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
42	166702	plug	6		MLT 845 120 H S3 E3
43	702950	mounting clip	8		MLT 845 120 H S3 E3
44	215157	Seal	1	821802, 821777, 660838, 750468, 551889, 601474	MLT 845 120 H S3 E3
45	562707	sponge	1		MLT 845 120 H S3 E3
46	741531	screw	8		MLT 845 120 H S3 E3
47	42675	Screw	2	58548FP22071, 488553, 563843, 601161, 750406	MLT 845 120 H S3 E3
48	184036	screw	4		MLT 845 120 H S3 E3
49	747342	adhesive	1		MLT 845 120 H S3 E3
50	562606	insert	5		MLT 845 120 H S3 E3
51	564907	Washer	1		MLT 845 120 H S3 E3
52	826171	Seal	1	826165	MLT 845 120 H S3 E3
53	702949	washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
54	42325	washer	4		MLT 845 120 H S3 E3

_FITTINGS - SOUND PROOFING




Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	208864	Roof viewing port	1		MLT 845 120 H S3 E3
2	182038	Seal mastic	1	183269, 72421, 563857, 200988, 795196, 549002, 551421, 55212FP71071, 205288, 550018, 603165, 78049, 311868, 180816	MLT 845 120 H S3 E3
3	551545	Roof viewing port + Weatherstrip	1		MLT 845 120 H S3 E3
4	208867	glass	1		MLT 845 120 H S3 E3
5	564618	kit	1		MLT 845 120 H S3 E3
6	551546	lock	1		MLT 845 120 H S3 E3
7	551544	spacer	1		MLT 845 120 H S3 E3
8	62203	Washer	1		MLT 845 120 H S3 E3
9	42322	Washer	1		MLT 845 120 H S3 E3
10	61674	Washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
11	42325	washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
12	60758	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
13	702951	cover	1		MLT 845 120 H S3 E3
14	702952	spacer	2		MLT 845 120 H S3 E3
15	702953	spring	1		MLT 845 120 H S3 E3
16	561655	ring	1		MLT 845 120 H S3 E3
17	702954	pin	1		MLT 845 120 H S3 E3
19	551539	support	1		MLT 845 120 H S3 E3
20	178125	nut	2	551388, 202396, 205057, 750417, 749796, 487554, 551880, 184035	MLT 845 120 H S3 E3
21	551538	tank	1		MLT 845 120 H S3 E3
22	189172	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
23	194673	washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
24	551875	hose	1		MLT 845 120 H S3 E3
25	182179	pin	1	600635	MLT 845 120 H S3 E3
26	182180	washer	3		MLT 845 120 H S3 E3
27	182181	plate	1		MLT 845 120 H S3 E3
28	58528	nut	1		MLT 845 120 H S3 E3
29	194661	washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
30	202144	screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
31	194668	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
32	551542	plate	1		MLT 845 120 H S3 E3
33	194673	washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
34	189172	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
35	603176	washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
36	551873	Hose	1		MLT 845 120 H S3 E3
37	193156	arm	1	551537, 549053	MLT 845 120 H S3 E3

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
38	193155	brush	1	703994, 549054	MLT 845 120 H S3 E3
39	25758	Nut	1		MLT 845 120 H S3 E3
40	562608	glass	1		MLT 845 120 H S3 E3
41	702956	Weatherstrip	1	885544	MLT 845 120 H S3 E3
42	562609	glass	1		MLT 845 120 H S3 E3
43	178626	sliding block	2		MLT 845 120 H S3 E3
44	208866	glass	1		MLT 845 120 H S3 E3
45	189172	Screw	5		MLT 845 120 H S3 E3
46	194673	washer	7		MLT 845 120 H S3 E3
47	199955	jet	1		MLT 845 120 H S3 E3
48	551540	clip	2		MLT 845 120 H S3 E3
49	551541	cable	2		MLT 845 120 H S3 E3
50	563827	motor	1	551313	MLT 845 120 H S3 E3
53	196951	screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
54	702958	Insert	2		MLT 845 120 H S3 E3
55	702946	insert	4		MLT 845 120 H S3 E3
56	705638	support	1		MLT 845 120 H S3 E3
57	563829	insert	2		MLT 845 120 H S3 E3
58	705639	support	1		MLT 845 120 H S3 E3
59	29469	washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
60	42316	Washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
61	205275	screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
62	28988	Washer	1		MLT 845 120 H S3 E3
63	28987	Washer	1		MLT 845 120 H S3 E3

**8AADI
001****SEDILE
SIEGE
SEAT
FAHRERSITZ
ASIENTO****MLT 845-120H S3
E3**


648634

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	706071	cover	1		MLT 845 120 H S3 E3
2	562150	sponge	1		MLT 845 120 H S3 E3
3	562151	cover	1		MLT 845 120 H S3 E3
4	562152	sponge	1		MLT 845 120 H S3 E3
5	562153	structure	1		MLT 845 120 H S3 E3
6	562154	cable	1		MLT 845 120 H S3 E3
7	562155	spring kit	1		MLT 845 120 H S3 E3
8	562156	belt kit	1		MLT 845 120 H S3 E3
9	562157	damper kit	1		MLT 845 120 H S3 E3
10	562158	suspension kit	1		MLT 845 120 H S3 E3
11	562159	kit	1		MLT 845 120 H S3 E3
12	562160	adjuster kit	1		MLT 845 120 H S3 E3
13	562161	kit	1		MLT 845 120 H S3 E3
14	562162	handle kit	1		MLT 845 120 H S3 E3
15	562163	adjuster kit	1		MLT 845 120 H S3 E3
16	562164	kit	1		MLT 845 120 H S3 E3
17	562165	lever	1		MLT 845 120 H S3 E3
18	562166	kit	1		MLT 845 120 H S3 E3
19	253004	seat	1		MLT 845 120 H S3 E3
20	207300	Seat belt	1	564589, 170838, 564020, 724964	MLT 845 120 H S3 E3
21	672081	pruximity switch	1		MLT 845 120 H S3 E3

**BPD1
040****ALBERO CARDANICO ANTERIORE**
ARBRE A CARDAN AVANT
FRONT CARDAN SHAFT
VORDER KARDANWELLE
CARDAN DE TRASMISION DELANTERO**MLT 845-120H S3
E3**

648634

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	295110	Cardan coupling	1	226152	MLT 845 120 H S3 E3
2	749824	Cross piece	2	579875	MLT 845 120 H S3 E3
3	162809	Straight greaser	3	109754, 47513F203071, 474273, 513454, 446177, 28154F210071, 3727002MI, 9645100600, 201036, 2727002MI, 900896410171, 127317, 418887, 269, 199961, 420528, 750459, 864517600171, A4102800A, 549032, D1168224, Z4393	MLT 845 120 H S3 E3
4	109755	seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
5	109751	Half-clamp	4		MLT 845 120 H S3 E3
6	109752	Screw	8		MLT 845 120 H S3 E3

**BPD1
041****ALBERO CARDANICO POSTERIORE**
ARBRE A CARDAN ARRIERE
REAR CARDAN SHAFT
INTEN KARDANWELLE
CARDAN DE TRASMISION TRASERO**MLT 845-120H S3
E3**


648634

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	295109	Cardan coupling	1	226151	MLT 845 120 H S3 E3
2	749824	Cross piece	2	579875	MLT 845 120 H S3 E3
3	162809	Straight greaser	3	109754, 47513F203071, 474273, 513454, 446177, 28154F210071, 3727002MI, 9645100600, 201036, 2727002MI, 900896410171, 127317, 418887, 269, 199961, 420528, 750459, 864517600171, A4102800A, 549032, D1168224, Z4393	MLT 845 120 H S3 E3
4	109755	seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
5	109751	Half-clamp	4		MLT 845 120 H S3 E3
6	109752	Screw	8		MLT 845 120 H S3 E3

**BPDI
003**

**CAMBIO (INGRANAGGI)
BOITE DE VITESSES (ENGRENAGE)
GEARBOX (GEAR)
SCHALTUNG (ZAHNRAD)
CAMBIO (ENGRANAJE)**

**MLT 845-120H S3
E3**



FINO AL CAMBIO
JUSQU'À BOITE DE VITESSE
UP TO GEARBOX
BIS DER SCHALTUNG
HASTA CAMBIO

◆ → N°: Z. I.T.A. . 739 546
● → N°: G. I.T.A. . 788 534
▲ → N°: H. I.T.A. . 812 787
■ → N°: I. I.T.A. . 800 927
★ → N°: K. I.T.A. . 771 006
◆ → N°: N. I.T.A. . 701 995
◎ → N°: N. I.T.A. . 709 017

A PARTIRE DAL CAMBIO
A PARTIR DE LE BOITE DE VITESSE
FROM GEARBOX
AB DER SCHALTUNG
A PARTIR DE CAMBIO

◇ → N°: Z. I.T.A. . 739 547
○ → N°: G. I.T.A. . 788 535
△ → N°: H. I.T.A. . 812 788
□ → N°: I. I.T.A. . 800 928
☆ → N°: K. I.T.A. . 771 007
◇ → N°: N. I.T.A. . 701 996
◎ → N°: N. I.T.A. . 709 018


648634

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	564073	seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
2	894464	breather	1		MLT 845 120 H S3 E3
3	564076	cover	1		MLT 845 120 H S3 E3
4	552509	ring	1		MLT 845 120 H S3 E3
5	133136	thickness	1		MLT 845 120 H S3 E3
5	478022	thickness	1		MLT 845 120 H S3 E3
5	552515	thickness	1		MLT 845 120 H S3 E3
5	133138	thickness	1		MLT 845 120 H S3 E3
5	562427	thickness	1		MLT 845 120 H S3 E3
6	125016	Bearing Ball 6210	1	H20161D, 105101, 971000621071, 455727, 449587, A3620540, A4109273A, 323311051071, 322953052071, H264ST	MLT 845 120 H S3 E3
7	563497	cover	1		MLT 845 120 H S3 E3
8	883796	flange	2		MLT 845 120 H S3 E3
9	738702	bearing	1		MLT 845 120 H S3 E3
10	564223	pin	2		MLT 845 120 H S3 E3
11	552518	pin	3		MLT 845 120 H S3 E3
12	749023	cover	1	600594	MLT 845 120 H S3 E3
13	210001	Screw	24		MLT 845 120 H S3 E3
14	134656	"0" ring	1	484801, A003003466, 475059, A4197551A, 448323, A4182485A, G1903062	MLT 845 120 H S3 E3
15	562485	nut	2		MLT 845 120 H S3 E3
16	552514	washer	1		MLT 845 120 H S3 E3
17	449343	Plug	1	552522	MLT 845 120 H S3 E3
18	600595	cover	1		MLT 845 120 H S3 E3
19	105131	screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
20	188544	Washer	2	36102	MLT 845 120 H S3 E3
21	737031	plate	1	552538	MLT 845 120 H S3 E3
22	552513	bearing	4		MLT 845 120 H S3 E3
23	600596	shaft	1		MLT 845 120 H S3 E3
24	747589	sleeve	1	552543, 601983	MLT 845 120 H S3 E3
25	133177	Screw	2	236242, 478342, A500453K, 564224, A4182514A, A7074680A, 138014, 455821	MLT 845 120 H S3 E3
26	737032	plate	1		MLT 845 120 H S3 E3
27	133296	plug	1	108905	MLT 845 120 H S3 E3
28	552531	spacer	2		MLT 845 120 H S3 E3

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
29	730991	Switch	1		MLT 845 120 H S3 E3
30	477476	Cap	1		MLT 845 120 H S3 E3
31	564250	screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
32	561947	spring	1		MLT 845 120 H S3 E3
33	133055	bearing	2		MLT 845 120 H S3 E3
34	3034	Ball	1	676151034071, A4104235A, 551247, 133131, 745882, F65202, 5080, 564221, 109815	MLT 845 120 H S3 E3
35	35220	Screw	1	478573, 133187	MLT 845 120 H S3 E3
36	552512	seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
37	563502	ring	2		MLT 845 120 H S3 E3
38	564245	cylinder	1		MLT 845 120 H S3 E3
39	564226	Plug	2		MLT 845 120 H S3 E3
40	564215	seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
41	564247	rod	1		MLT 845 120 H S3 E3
42	564216	seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
43	564246	piston kit	1		MLT 845 120 H S3 E3
43	133027	seal	2		MLT 845 120 H S3 E3
44	564214	seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
45	563501	plate	1	552534	MLT 845 120 H S3 E3
46	210001	Screw	4		MLT 845 120 H S3 E3
47	564243	rod	1		MLT 845 120 H S3 E3
48	552523	sliding block	2		MLT 845 120 H S3 E3
49	552532	fork	1		MLT 845 120 H S3 E3
50	80305	Copper seal	1	477474, 80992, 138779, F46340, 138087	MLT 845 120 H S3 E3
52	750002	ring	2	552510	MLT 845 120 H S3 E3
56	133276	plug	1		MLT 845 120 H S3 E3
57	477473	seal	1	549890	MLT 845 120 H S3 E3
58	552528	cover	1		MLT 845 120 H S3 E3
61	108556	washer	22		MLT 845 120 H S3 E3
62	600598	Input shaft	1		MLT 845 120 H S3 E3
63	600599	Gear	1		MLT 845 120 H S3 E3
64	600600	Gear	1		MLT 845 120 H S3 E3
65	226148	Complete reduction gear	1		MLT 845 120 H S3 E3
66	749023	cover	1	600594	MLT 845 120 H S3 E3
67	737031	plate	1	552538	MLT 845 120 H S3 E3
68	737032	plate	1		MLT 845 120 H S3 E3
69	737240	washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
70	749023	cover	1	600594	MLT 845 120 H S3 E3

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
71	747589	sleeve	1	552543, 601983	MLT 845 120 H S3 E3
72	748937	screw	28		MLT 845 120 H S3 E3
73	748936	screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
74	750002	ring	2	552510	MLT 845 120 H S3 E3
75	883796	flange	2		MLT 845 120 H S3 E3

_HYDROSTATIC CIRCUIT

**4ABDI
004****CIRCUITO TRASMISSIONE IDROSTATICA**
CIRCUIT TRANSMISSION HYDROSTATIQUE
HYDROSTATIC TRANSMISSION CIRCUIT
HYDROSTATIK GETRIEBEKREIS
CIRCUITO TRANSMISION HIDROSTATICA**MLT 845-120H S3
E3**

648634


Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	109712	"0" ring	1	967100303871, A003003775, 136345, 967110303871, 554156, A4164669A, 601095, 548645, 550627, A003003770, A003003770, 170583, 499602	MLT 845 120 H S3 E3
2	228252	hose	1		MLT 845 120 H S3 E3
3	194813	"0" ring	1		MLT 845 120 H S3 E3
4	202294	pipe fitting	1		MLT 845 120 H S3 E3
5	190879	Seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
6	165919	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
7	42316	Washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
8	177082	Protection plate	2		MLT 845 120 H S3 E3
9	173717	Half-clamp	2		MLT 845 120 H S3 E3
10	177637	Seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
11	482660	pipe fitting	1		MLT 845 120 H S3 E3
12	189956	"0" ring	1		MLT 845 120 H S3 E3
13	202286	Connection	1		MLT 845 120 H S3 E3
14	226156	hose	1		MLT 845 120 H S3 E3
15	58526	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
16	168491	Protection plate	1		MLT 845 120 H S3 E3
17	168488	Half-clamp	2		MLT 845 120 H S3 E3
18	63754	Screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
19	226714	support	1		MLT 845 120 H S3 E3
20	63351	washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
21	58528	nut	2		MLT 845 120 H S3 E3
22	21980	Clamp	12		MLT 845 120 H S3 E3
23	228216	pipe fitting	1		MLT 845 120 H S3 E3
24	202223	valve	1		MLT 845 120 H S3 E3
25	226172	pipe fitting	1		MLT 845 120 H S3 E3
26	190878	Seal	1		MLT 845 120 H S3 E3
27	27188	"0" ring	4		MLT 845 120 H S3 E3
28	235750	hose	1		MLT 845 120 H S3 E3
29	253470	screw	16		MLT 845 120 H S3 E3
30	235749	hose	1		MLT 845 120 H S3 E3
31	242059	screw	2		MLT 845 120 H S3 E3
32	77711	Washer	2		MLT 845 120 H S3 E3
34	226174	pipe fitting	1		MLT 845 120 H S3 E3
35	218258	Connection	1		MLT 845 120 H S3 E3
36	190019	"0" ring	1		MLT 845 120 H S3 E3
37	217150	Connection	2		MLT 845 120 H S3 E3

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
38	71940	Clamp	4		MLT 845 120 H S3 E3
39	228485	sleeve	1		MLT 845 120 H S3 E3
40	235490	pipe fitting	1		MLT 845 120 H S3 E3
41	42322	Washer	4		MLT 845 120 H S3 E3
42	61308	Screw	4		MLT 845 120 H S3 E3
44	200723	Hose	1		MLT 845 120 H S3 E3
45	233729	Connection	1		MLT 845 120 H S3 E3
46	213535	Connection	2		MLT 845 120 H S3 E3
47	169372	"O" ring	1		MLT 845 120 H S3 E3
48	242306	sleeve	1	247722	MLT 845 120 H S3 E3
49	215921	Connection	1		MLT 845 120 H S3 E3
50	226173	Connection	1		MLT 845 120 H S3 E3
51	172228	Half-clamp	4		MLT 845 120 H S3 E3
52	168870	Protection plate	2		MLT 845 120 H S3 E3
53	42316	Washer	4		MLT 845 120 H S3 E3
54	60950	Screw	4		MLT 845 120 H S3 E3
55	748055	screw	6		MLT 845 120 H S3 E3
56	270088	kit	1		MLT 845 120 H S3 E3
57	270162	Screw	8		MLT 845 120 H S3 E3
58	550476	pin	2		MLT 845 120 H S3 E3
59	58548	Nut	5	A503513, 455682, 45975, 554193, 2762140MI, T4012000, D1125801, 446203, 482312, 55345F203071, 133090, A4182438A, 133087, 455623, 4866, 471368, 130490	MLT 845 120 H S3 E3
60	42231	Washer	5		MLT 845 120 H S3 E3
61	238294	casing	1		MLT 845 120 H S3 E3
62	77710	Washer	5		MLT 845 120 H S3 E3
63	200891	Washer	1		MLT 845 120 H S3 E3
64	58797	Screw	2	485868	MLT 845 120 H S3 E3
65	60675	Screw	1	482829, 484671, 487543	MLT 845 120 H S3 E3
66	58550	Screw	1	484675	MLT 845 120 H S3 E3
67	41562	Screw	1	478545, 484677	MLT 845 120 H S3 E3
68	5818	Screw	1		MLT 845 120 H S3 E3
69	748060	flange	1		MLT 845 120 H S3 E3
70	748061	kit	1		MLT 845 120 H S3 E3
71	281394	Connection	1		MLT 845 120 H S3 E3
72	218258	Connection	1		MLT 845 120 H S3 E3

_HYDROSTATIC PUMP

BCDI
021

POMPA IDROSTATICA A CILINDRATA VARIABILE
 POMPE A CYLINDREE VARIABLE
 VARIABLE DISPLACEMENT PUMP
 VERSTELLPUMPE
 BOMBA HIDROSTATICA

MLT 845-120H S3
E3

648634

Позиция	№ детали	Название	К-во	SupersededPartNumber	Product Type
1	226165	pump	1		MLT 845 120 H S3 E3
2	744754	SEAL KIT	1	587514, 565432	MLT 845 120 H S3 E3
3	199363	Pressure cut-off	1		MLT 845 120 H S3 E3
4	160833	"0" ring	1	A4166986A, 105640, 602031, 108805, 201149	MLT 845 120 H S3 E3
5	788345	RELIEF VALVE	2	565433, 729656	MLT 845 120 H S3 E3
6	747240	Seal kit	1	600523, 565434	MLT 845 120 H S3 E3
7	600677	pump	1		MLT 845 120 H S3 E3
8	703018	Friction lining side	1		MLT 845 120 H S3 E3
9	199333	"0" ring	1		MLT 845 120 H S3 E3
10	565435	cartridge	1	458502	MLT 845 120 H S3 E3
11	53070	"0" ring	1	A003002983, 564405, 401831, 81202, 54647, 501162, 658516, A4165704A, 501306	MLT 845 120 H S3 E3
12	409248	Nut	1		MLT 845 120 H S3 E3
13	199362	Relief valve	1		MLT 845 120 H S3 E3
14	977	seal	1	479662, 56903	MLT 845 120 H S3 E3
15	600518	Circlip	2		MLT 845 120 H S3 E3
16	705308	Seal	1	600519	MLT 845 120 H S3 E3
17	565436	Hydraulic control	1		MLT 845 120 H S3 E3
18	745739	Seal kit	1		MLT 845 120 H S3 E3
19	551532	Valve bank	1		MLT 845 120 H S3 E3
20	58113	Connection test	1		MLT 845 120 H S3 E3
21	58113	Connection test	1		MLT 845 120 H S3 E3
22	200012	Solenoid	2		MLT 845 120 H S3 E3
23	199333	"0" ring	1		MLT 845 120 H S3 E3
24	474783	"0" ring	1		MLT 845 120 H S3 E3
25	561255	Bushing	1		MLT 845 120 H S3 E3
26	182716	"0" ring	1	600528	MLT 845 120 H S3 E3
27	133512	"0" ring	1	408887, 550891, A4185032A, X93206083014, 2742370MI, 513668, 548632, A003008222, 508272	MLT 845 120 H S3 E3
28	600525	Key	1		MLT 845 120 H S3 E3
29	600527	sleeve	1		MLT 845 120 H S3 E3
30	602063	Valve bank	1		MLT 845 120 H S3 E3
31	705274	Solenoid	2		MLT 845 120 H S3 E3
32	744754	SEAL KIT	1	587514, 565432	MLT 845 120 H S3 E3

