


ILLUSTRATED PARTS LIST
LISTE DES PIÉCES
STÜCK LISTE

KUBOTA

MODEL
MODELE **U17-3 α**
MODELL

EXCAVATOR
PELLETEUSE
BAGGER



Kubota

97899-10791
NOV.
NOVEMBRE 2008
NOV.

NOTICE

This Parts List is for the following purposes.

1. When ordering parts, check with this Parts List to confirm the part number and the name of parts.
2. When making repairs, refer to the illustrations in this Parts List.
3. This Parts List is subject to change without notice.

NOTE

Utilisation de ce livre

1. A la commande d'une pièce, chercher la référence et le nom de la pièce.
2. Pour les réparations, employez les illustrations.
3. La liste des pièces peut-être modifiée sans préavis.

ACHTUNG

Die vorliegende Stückliste ist zur Verwendung der folgenden Fälle aufzubewahren:


1. Bei Bestellung der Teile anhand dieser Liste die Kennzahl und die Bezeichnung der Teile feststellen.
2. Bei Reparatur auf die Figur in der Stückliste Bezug nehmen.
3. Änderungen dieser Bestandteilliste vorbehalten.

INSTRUCTIONS INSTRUCTION ERKLÄRUNG

①
0102 PISTON AND CRANKSHAFT
PISTON ET VILEBREQUIN
KOLBEN UND KURBELWELLE

②
[B]

⑩ → S.No. ; A: ≤15000, B: 14000 to 15000



REF. No. POS.No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESTELL-Nr.	PART NAME	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	QTY / S.No. QTE / No.S. STUECK / S.Nr.		I.C.	REMARKS REMARQUES BEMERKUNGEN
					A	B		
010	15800-0000-0	PISTON	PISTON	KOLBEN	1 <=15000	1 <=15000		Example-1
010	15800-0000-2	PISTON	PISTON	KOLBEN	1 >=15001	1 >=15001		Exemple-1
020	15800-1000-0	PIN,PISTON	AXE DE PISTON	KOLBENBOLZEN	1 <=15000	1 <=15000		Beispiel-1
020	15800-1000-2	PIN,PISTON	AXE DE PISTON	KOLBENBOLZEN	1 >=15001	1 >=15001	≠	Example-2
030	15800-2000-0	ASSY PISTON RING	ENS.JEU DE SEGMENTS	KOLBENRINGE	1 <=15000	1 <=15000		Exemple-2
030	15830-2000-0	ASSY PISTON RING	ENS.JEU DE SEGMENTS	KOLBENRINGE	1 >=15001	1 >=15001	↔	Beispiel-2
								Example-3
								Exemple-3
								Beispiel-3

A:XXXXX, B:XXXXX

- ① Fig. No. Represents No. corresponding to each group name.
- ② Specifications The types and destinations of sister models are indicated. These indications are given to tell their relevant pages in this book.
- ③ Components The components of an assembly are identified by a bracket of dotted lines.
- ④ Point Indicates that the parts is not sold independently.
The assembly (Ref.No.050) containing the part needs to be ordered.
- ⑤ REF. No. Reference numbers are assigned to parts in the illustration. The code number of a part in the illustration can be identified by referring to the same reference number in the parts list.
- ⑥ Model name The name of the basic model is indicated in this column. Other applicable models are indicated on the "REMARKS" column ⑨.
- ⑦ S. No. Indicates a group of serial numbers to which a design change is applied.
(serial No.)

Engine Serial No.

7 J 0001

7 K A001

Lower 4 digits in Numerals or Alphabetical letter (A to Z) and Numerals (start 0001 to max Z999).

5th digit Alphabetical letter (Month of manufacture).

Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A,B	C,D	E,F	G,H	J,K	L,M	N,P	Q,R	S,T	U,V	W,X	Y,Z

6th digit Numerals or Alphabetical letter (Year of manufacture).

Year	1998	1999	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	W	X	Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B

- ⑧ I. C. Indicates the interchangeability of parts due to design change.
(interchangeability)

Example-1 ← indicates that a new part can replace an old part, but not vice versa.

15800-0000-0 is applicable to the first serial number to S. No. 15000.

15800-0000-2 is applicable to the first serial number and above.

Example-2 ≠ indicates that the new and old parts are not interchangeable.

15800-1000-0 is applicable to the first serial number to S. No. 15000.

15800-1000-2 is applicable to S. No. 15001 and above.

Example-3 ↔ indicates that the new and old parts are interchangeable. Both 15800-2000-0 and 15830-2000-0 are applicable to the first serial number and above.

- ⑨ REMARKS 1 In this column, enter other applicable model names, dimensions and other special items. The following symbols and abbreviations are used throughout this book.

29*12.00-15 ... Tire size sq.m m² sq.mm mm²

cu.m m³ cu.mm ... mm³ D ... Diameter L Length

- ⑩ REMARKS 2 The following expressions are used in NOTE for each group.

Machines' serial numbers are indicated as follows.

<=15000 Serial number below 15000.

>=15001 Serial number above 15001.

14000 to 15000 Serial number 14000 to 15000.

For some models, the above expressions may also be used REMARKS 1 ⑨.

- ⑪ Fig. No. Indicates the numbers of figures for the parts that are shown in virtual images.
(virtual images)

A figure number with XX means that there are two or more figures depending on the sister models.

- ① No. de Fig. Représente le No. de chaque nom de groupe.
- ② Spécifications Les types et les destinations des modèles soeurs sont indiqués. Ces indications (pour modèles soeurs) sont données pour donner leurs pages relatives dans ce livre.
- ③ Composantes Les composantes d'un ensemble sont identifiées par des parenthèses en pointillé.
- ④ Point Indique que la pièce n'est pas à vendre toute seule.
Elle doit être commandée avec l'ensemble (POS.No. 050) qui la contient.
- ⑤ POS.No. Des numéros de position sont donnés aux pièces représentées dans l'illustration.
Le référence d'une pièce de l'illustration peut être identifié en se reportant au même numéro de position indiqué dans la liste des pièces détachées.
- ⑥ Nom de type Le nom du type de base est indiqué dans cette colonne. Les autres modèles sont indiqués dans la colonne des "REMARQUES" ⑨.
- ⑦ No. S. Indique un groupe de numéros de série qui a subit des modifications de modèle.
(No. de série)

No. de série de moteur

7 J 0001

7 K A001



4 chiffres inférieurs en lettres numéraux ou alphabétiques (de A à Z) et numéraux (de 0001 jusqu'à Z999 au maximum).

5^{ème} chiffre Lettre alphabétique (Mois de fabrication).

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A,B	C,D	E,F	G,H	J,K	L,M	N,P	Q,R	S,T	U,V	W,X	Y,Z

6^{ème} chiffre Numéral ou lettre alphabétique (Année de fabrication).

Année	1998	1999	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	W	X	Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B

- ⑧ I. C. Indique la permutabilité des pièces due à un changement dans le modèle.
(permutabilité)
- Exemple-1 ← indique que la nouvelle pièce peut remplacer la vieille, mais pas vice versa.
Le 15800-0000-0 s'applique au premier numéro de série jusqu'au No.S. 15000.
Le 15800-0000-2 s'applique au premier numéro de série et à ceux ci-dessus.
- Exemple-2 ≠ indique que la nouvelle et vieille pièces sont permutables.
Le 15800-1000-0 s'applique au premier numéro de série jusqu'au No.S. 15000.
Le 15800-1000-2 s'applique au No.S. 15001 et à ceuxci-dessus.
- Exemple-3 ↔ indique que la nouvelle pièce et la vieille pièce sont interchangeable. Toutes deux numéros 15800-2000-0 et 15830-2000-0 sont applicables a premier numéro de cette depuis.
- ⑨ REMARQUES 1 ... Cette colonne renferme d'autres noms de modèles applicables, les dimensions et autres éléments spéciaux.
Les symboles abréviations suivants sont utilisés dans l'ensemble de ce manuel.
29*12.00-15 ... Dimension des pneus sq.m ... m² sq.mm ... mm²
cu.m ... m³ cu.mm .. mm³ D ... Diamètre L ... Longueur
- ⑩ REMARQUES 2 ... Les expressions suivantes sont utilisées dans la NOTE de chaque groupe.
Les numéros de série des machines sont indiqués de la manière suivante.
<=15000 Numéros de série au-dessous de 15000.
>=15001 Numéros de série au-dessus de 15001.
14000 to 15000 Numéros de série 14000 à 15000.
Pour certaines modèles, les expressions ci-dessus peuvent aussi être utilisées dans la rubrique des REMARQUES 1 ⑨.
- ⑪ No. de Fig. Indique les numéros de figures pour les pièces qui sont illustrées dans les images (images virtuelles)
virtuelles. Un numéro de figure avec XX signifie qu'il y a plus de deux figures selon les modèles soeurs.

- ① Abb. Nr. Diese Nummer bezieht sich auf die jeweilige Gruppenbezeichnung.
- ② Spezifikationen Die Typen und Bestimmungsorte der Schwestermodelle sind angegeben. Die Angaben beziehen sich auf die entsprechenden Seiten in diesen Handbuch.
- ③ Einzelteile Die Einzelteile einer Baugruppe sind durch eine Klammer aus gestrichelten Linien gekennzeichnet.
- ④ Punkte Punktierung zeigt an, daß das entsprechende Teil nicht einzeln erhältlich ist. Die gesamte Baugruppe, die dieses Teil beinhaltet muß bestellt werden. (BILD-Nr. 050).
- ⑤ BILD-Nr. Die Teile in den Abbildungen sind mit Bezugsnummern versehen. Die Kennnummer eines der abgebildeten Teile erhalten Sie, wenn Sie unter der Bezugsnummer in der Ersatzteilliste nachsehen.
- ⑥ Typenbezeichnung ... In dieser Spalte wird die Bezeichnung des Grundtype aufgeführt. Weiter Modelle, die verwendet werden können werden unter "BEMERKUNGEN" in Spalte ⑨ angegeben.
- ⑦ S. Nr. Bezeichnet eine Gruppe Seriennummern, bei der Änderungen in der Ausführung (Serien Nr.) vorgenommen wurden.

Motor-Serien-Nr.

7 J 0001

7 K A001

Untere 4 Stellen mit Ziffern oder mit Buchstabe (A bis Z) und Ziffern (von 0001 bis max. Z999).

5. Stelle Buchstabe (Herstellungsmonat).

Monat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A,B	C,D	E,F	G,H	J,K	L,M	N,P	Q,R	S,T	U,V	W,X	Y,Z

6. Stelle Buchstabe oder Ziffer (Herstellungsjahr).

Jahr	1998	1999	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	W	X	Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B

- ⑧ I. C. Bezeichnet die Austauschmöglichkeit der Teile untereinander bei einer Änderung in der Ausführung.

Beispiel- 1 ← besagt, daß das alte Teil durch ein neues ersetzt werden kann, nicht jedoch umgekehrt. 15800-0000-0 bezieht sich auf die erste Serien Nr. bis S.Nr. 15000.

15800-0000-2 bezieht sich auf die erste Serien Nr. und darüber.

Beispiel- 2 ≠ besagt, daß alte und neue Teile nicht austauschbar sind.

15800-1000-0 bezieht sich auf die erste Serien Nr. bis S.Nr. 15000.

15800-1000-2 bezieht sich auf S.Nr. 15001 und darüber.

Beispiel- 3 ↔ besagt, daß alte und neue Teile austauschbar sind. Beiderseitig 15800-2000-0 und 15830-2000-0 bezieht sich auf die erste Serien Nr. und darüber.

- ⑨ BEMERKUNGEN 1 ... In dieser Spalte finden Sie weitere verwendbare Modellbezeichnungen, Abmessungen und andere besondere Angaben.

Die folgenden Symbole und Abkürzungen werden im Gesamtext des Buches benutzt : 29*12.00-15 Reifengrößen sq.m m² sq.mm mm²

cu.m m³ cu.mm mm³ D Durchmesser L Länge

- ⑩ BEMERKUNGEN 2 .. Die folgenden Ausdrücke werden in "NOTE" für jede Gruppe verwendet.

Seriennummern von Maschinen werden wie folgt angezeigt :

<=15000 ... Seriennummern unter 15000.

>=15001 Seriennummern über 15001.

14000 to 15000 Seriennummern 14000 bis 15000.

Bei einigen Modellen können die oben genannten Ausdrücke auch in "ANMERKUNGEN 1 ⑨" verwendet werden.

- ⑪ Abb. Nr. Bezeichnet die Nummern der Abbildungen für die Teile, die in virtuellen Bildern illustriert sind. Ein Abbildungsnummer mit XX bedeutet, daß sich zwei oder mehrere Abbildungen gemäß den Schwestermodellen befinden.

SERIAL NUMBER


The model name, machine number and engine number of this product are described in their respective positions, as shown below. Note that their positions may be different depending on the specifications. Check the specifications of the product.

Excavator Model Serial No.

Engine _____

Date of Purchase _____


Name of Dealer _____
(To be filled in by purchaser)



1BAAEASAP012A


KUBOTA Corporation	
2-47, Shikitsuhigashi 1-Chome, Naniwa-ku, Osaka, 558-8601 JAPAN	
MODEL	_____
SERIAL No.	_____
ENGINE No.	_____
PRODUCT IDENTIFICATION NUMBER	_____

1BAAEADAP012A



1BAAEASAP012B

(1) Serial No.




1BAABBKAP001E

(2) Engine serial No.

NUMERO DE SERIE


Le nom du modèle, le numéro de la machine et le numéro du moteur de ce produit sont décrits dans leur position respective, comme il est montré ci-dessous. Il est à noter que ces positionnements peuvent être différents selon les données techniques. Vérifier les données techniques du produit.

	MODELE	No. DE SERIE
Pelleteuse	_____	_____
Moteur	_____	_____
Date d'achat	_____	
Nom du concessionnaire (A remplir par le client)	_____	




KUBOTA Corporation	
2-47, Shikitsuhigashi 1-Chome, Naniwa-ku, Osaka, 558-8601 JAPAN	
MODEL	_____
SERIAL No.	_____
ENGINE No.	_____
PRODUCT IDENTIFICATION NUMBER	_____

1BAEADAP012A



(1) No. DE SERIE



(2) No. DE SERIE DU MOTEUR

SERIENNUMMER

Die Modellbezeichnung, die Maschinen- und die Motornummer dieses Produkts werden in ihren entsprechenden Positionen beschrieben (siehe unten). Wir weisen darauf hin, daß sich ihre Positionen je nach Spezifikation verändern können. Lesen Sie die produktspezifikationen.


Modell Nummer

Bagger _____

Motor _____


Datum des Kaufs _____

Name des Händlers _____
(durch den Eigentümer auszufüllen)




KUBOTA Corporation	
2-47, Shikitsuhigashi 1-Chome, Naniwa-ku, Osaka, 558-8601 JAPAN	
MODEL	_____
SERIAL No.	_____
ENGINE No.	_____
PRODUCT IDENTIFICATION NUMBER	_____

1BAAEADAP012A




(1) Nummer



(2) Motor-Seriennummer


SECTION CONTENTS



LABELS

ACCESSORIES


CONTENUS DE LA SECTION



ETIQUETTES




ACCESSOIRES

ABSCHNITTSINHALT



[How to read contents with illustrations]

Illustration example

ENGINE ← STEP1			
0001	0002	0003	← STEP2
CRANKCASE	OIL PAN	CYLINDER HEAD	← STEP3
			← STEP4
0005	0100	0101	0102
HEAD COVER	MAIN BEARING CASE	CAMSHAFT AND IDLE GEAR SHAFT	PISTON AND CRANK SHAFT

STEP1; This indicates the items listed in SECTION CONTENTS.

STEP2; These indicate the figure number given in the text.

(Fig. No...0003)

STEP3; This indicates the group name in the text.




STEP4; This indicates the illustrations of the group in the text.

How to retrieve:

Look at SECTION CONTENTS to select an item you are looking for. In STEP1, find the same item. In STEP4, find the part you are searching. In STEP2 and STEP3, refer to the page of the group and retrieve the part number.

[Comment lire les contenus avec les illustrations]

Exemple d'illustration

MOTEUR ← ETAPE1			
0001	0002	0003	← ETAPE2
BLOC MOTEUR	CARTER D'HUILE	CULASSE	← ETAPE3
			← ETAPE4
0005	0100	0101	0102
COUVRE-CULASSE	PALIER DE VILEBREQUIN	ARBRE A CAMES ET ARBRE DE PIGNON FOU	PISTON ET VILEBREQUIN

ETAPE1: Ceci indique les articles répertoriés dans les **CONTENUS DE LA SECTION**.

ETAPE2: Ceci indique le numéro de l'illustration donnés dans le texte.

(No. de Fig...0003)

ETAPE3: Ceci indique le nom du groupe dans le texte.

ETAPE4: Ceci indique les illustrations du groupe dans le texte.




Comment retrouver:

Regarder aux **CONTENUS DE LA SECTION** pour choisir l'article que l'on désire chercher.

A l'ETAPE 1, trouver le même article. A l'ETAPE 4, trouver la pièce que l'on est en train de chercher. A l'ETAPE 2 et à l'ETAPE 3, se référer à la page du groupe et retrouver le numéro de la pièce.

[Lesens des Inhalts der Abbildungen]

Bildbeispiel

MOTOR ← SCHRITT 1			
0001	0002	0003	← SCHRITT 2
KURBELGEHAEUSE	OELWANNE	ZYLINDERKOPF	← SCHRITT 3
			← SCHRITT 4
0005	0100	0101	0102
ZYLINDERKOPFHAUBE	HAUPTLAGERGEHAEUSE	NOCKENWELLE UND WELLE, FREILAUFGETR	KOLBEN UND KURBELWELLE

SCHRITT1: Zeigt die Posten im ABSCHNITTSINHALT an.

SCHRITT2: Zeigt die Abbildungsnummer im Text an.

(Abb. -Nr...0003)

SCHRITT3: Zeigt den Gruppennamen im Text an.

SCHRITT4: Zeigt die Abbildungen der Gruppe im Text an.

Abrufen:

Sehen Sie den ABSCHNITTSINHALT und wählen Sie den Posten an, der gewünscht wird, Im SCHRITT 1 suchen Sie für den gleichen Posten. Im Schritt 4 suchen Sie den aufzufindenden Teil, In den SCHRITTEN 2 und 3 beziehen Sie sich bitte die Seite der Gruppe und rufen Sie die Teilenummer ab.

ENGINE MOTEUR MOTOR

Fig.No. 0001

CRANK CASE

BLOC MOTEUR

KURBELGEHAEUSE




Fig.No. 0002

OIL PAN

CARTER D'HUILE

OELWANNE




Fig.No. 0003

CYLINDER HEAD

CULASSE

ZYLINDERKOPF




Fig.No. 0004

GEAR CASE

CARTER DE DISTRIBUTION

GETRIEBEGEHAEUSE




Fig.No. 0005

HEAD COVER

COUVRE-CULASSE

ZYLINDERKOPF-DECKEL




Fig.No. 0030

ENGINE BRACKET

CONSOLE DE MOTEUR

MOTOR TRAEGER




Fig.No. 0100

MAIN BEARING CASE

PALIERS DE VILEBREQUIN

HAUPTLAGERGEHAEUSE




Fig.No. 0101

CAMSHAFT AND IDLE GEAR SHAFT

ARBRE A CAMES ET ARBRE DE
PIGNON INTERMEDIAIRE

NOCKENWELLE UND
FREILAUFGETRIEBEWELLE




Fig.No. 0102

PISTON AND CRANKSHAFT

PISTON ET VILEBREQUIN

KOLBEN UND KURBELWELLE




Fig.No. 0103

FLYWHEEL

VOLANT MOTEUR

SCHWUNGRAD




Fig.No. 0105

FUEL CAMSHAFT AND GOVERNOR
SHAFT

ARBRE A CAMES DE CARBURANT ET
ARBRE REGULATEUR

KRAFTSTOFF-NOCKENWELLE UND
DRUCKREGLERWELLE




Fig.No. 0201

STOP SOLENOID

SOLENOIDE D'ARRET

ABSTELLSOLENOID
















Fig.No. 0202 INJECTION PUMP POMPE D'INJECTION EINSPRITZENPUMPE 	Fig.No. 0204 GOVERNOR REGULATEUR DE VITESSES REGLER 	Fig.No. 0205 SPEED CONTROL PLATE PLAQUE DE VITESSE-CONTROLE GESCHWINDIGKEITS- REGLERPLATTE 	Fig.No. 0206 NOZZLE HOLDER AND GLOW PLUG PORTE-INJECTEUR ET BOUGIE DE PRECHAUFFAGE DUESENHALTER UND GLUEHKERZE 
Fig.No. 0207 NOZZLE HOLDER (COMPONENT PARTS) PORTE-INJECTEUR (PARTIES COMPOSANTES) DUESENHALTER (EINZEL-TEIL) 	Fig.No. 0413 ALTERNATOR ALTERNATEUR WECHSELSTROMMASCHINE 	Fig.No. 0414 ALTERNATOR (COMPONENT PARTS) ALTERNATEUR (PARTIES COMPOSANTES) WECHSELSTROMMASCHINE (EINZEL- TEIL) 	Fig.No. 0416 STARTER DEMARREUR ANLASSER 
Fig.No. 0417 STARTER (COMPONENT PARTS) DEMARREUR (PARTIES COMPOSANTES) ANLASSER (EINZEL-TEIL) 	Fig.No. 0500 WATER FLANGE AND THERMOSTAT BRIDE A EAU ET THERMOSTAT WASSERFLANSCH UND THERMOSTAT 	Fig.No. 0501 WATER PUMP POMPE A EAU WASSERPUMPE 	Fig.No. 0511 RADIATOR RADIATEUR KUEHLER 










Fig.No. 0513 WATER PIPE TUYAU D'EAU WASSERROHR 	Fig.No. 0600 VALVE AND ROCKER ARM SOUPAPES ET CULBUTEURS VENTIL UND KIPPENARM 	Fig.No. 0610 INLET MANIFOLD COLLECTEUR D'ADMISSION ANSAUGENLEITUNG 	Fig.No. 0612 EXHAUST MANIFOLD COLLECTEUR D'ECHAPPEMENT AUSPUFFRUMMER 
Fig.No. 0614 AIR CLEANER FILTRE A AIR LUFTREINHEIT 	Fig.No. 0616 MUFFLER SILENCIEUX AUSPUFFTOPF 	Fig.No. 090001 UPPER GASKET KIT JEU DE JOINTS SUPERIEUR OBERDICHTUNG-GERAET 	Fig.No. 090002 LOWER GASKET KIT JEU DE JOINTS INFERIEUR UNTERDICHTUNG-GERAET 
Fig.No. A001 OIL DRAIN PIPE TUYAU DE VIDANGE D'HUILE OELABLAUFROHR 			

Fig.No. B40801

ELECTRICAL WIRING

FAISCEAU DE CABLES

KABELGESCHIRR




Fig.No. B40802

ELECTRICAL WIRING

FAISCEAU DE CABLES

KABELGESCHIRR





Fig.No. B410

ANTI-THEFT ALARM SYSTEM

DISPOSITIF D'ALARM ANTIVOL

DIEBSTAHLWARNANLAGE



PUMP/MOTOR SYSTEM
SYSTEME DE POMPE/MOTEUR
PUMPE/MOTOR SYSTEM

Fig.No. C000

PUMP HOUSING

CARTER DE POMPE

GEHAEUSE




Fig.No. C200

PISTON PUMP COMPONENT PARTS

POMPE DE PISTONS ET PARTIES
COMPOSANTES

KOLBENPUMPE UND EINZEL-TEIL




Fig.No. C300

DRIVE MOTOR AND COMPONENT
PARTS

MOTEUR DE VOYAGE ET PARTIES
COMPOSANTES

MOTOR UND EINZEL-TEIL




Fig.No. C400

SWIVEL MOTOR AND COMPONENT
PARTS

MOTEUR DE BASCULE ET PARTIES
COMPOSANTES

SCHWINGUNGSMOTOR UND EINZEL-
TEIL




Fig.No. C500

ROTARY JOINT

JOINT ROTATIF

DREHGELENKSTUECK





Fig.No. C502

OIL TANK

RESERVOIR D'HUILE

OELTANK



CONTROL VALVE DISTRIBUTEUR KONTROLLVENTIL













Fig.No. C600 CONTROL VALVE SOUPAPE DE CONTROLE KONTROLLVENTIL 	Fig.No. C601 CONTROL VALVE (COMPONENT PARTS) SOUPAPE DE CONTROLE (PARTIES COMPOSANTES) KONTROLLVENTIL (EINZEL-TEIL) 	Fig.No. C60201 SPOOL SECTION (SWING) SECTION DE TIROIR (BALANCEMENT) SPULENSEKTION (SCHWUNG) 	Fig.No. C60202 SPOOL SECTION (BLADE) SECTION DE TIROIR (LAME) SPULENSEKTION (PLANIERSCHILD) 
Fig.No. C60203 SPOOL SECTION (SWIVEL) SECTION DE TIROIR (PIVOT) SPULENSEKTION (DREHEN) 	Fig.No. C60204 SPOOL SECTION (TRAVEL STRAIGHT) SECTION DE TIROIR (DEPLACEMENT) SPULENSEKTION (FAHREN) 	Fig.No. C60205 SPOOL SECTION (S/P) SECTION DE TIROIR (S/P) SPULENSEKTION (S/P) 	Fig.No. C60206 SPOOL SECTION (ARM) SECTION DE TIROIR (BRAS) SPULENSEKTION (ARM) 
Fig.No. C60207 SPOOL SECTION (TRAVEL RH) SECTION DE TIROIR (DEPLACEMENT DROITE) SPULENSEKTION (FAHREN RS) 	Fig.No. C60208 SPOOL SECTION (INLET) SECTION DE TIROIR (ADMISSION) SPULENSEKTION (ANSAUG) 	Fig.No. C60209 SPOOL SECTION (TRAVEL LH) SECTION DE TIROIR (DEPLACEMENT GAUCHE) SPULENSEKTION (FAHREN LS) 	Fig.No. C60210 SPOOL SECTION (BOOM) SECTION DE TIROIR (FLECHE) SPULENSEKTION (AUSLEGER) 










Fig.No. C60211 SPOOL SECTION (BUCKET) SECTION DE TIROIR (GODET) SPULENSEKTION (KUEBEL) 	Fig.No. C702 UNLOAD VALVE SOUPAPE DE DECHARGE ENTLADERVENTIL 	Fig.No. C703 UNLOAD VALVE (COMPONENT PARTS) SOUPAPE DE DECHARGE (PARTIES COMPOSANTES) ENTLADERVENTIL (EINZEL-TEIL) 	Fig.No. C704 CHANGE VALVE CHANGEMENT SOUPAPE AENDERUNGVENTIL 
Fig.No. C705 CHANGE VALVE (COMPONENT PARTS) CHANGEMENT SOUPAPE (PARTIES COMPOSANTES) AENDERUNGVENTIL (EINZEL-TEIL) 			
CONTROL LEVER LEVIER DE COMMANDE KONTROLLRAHMEN			
Fig.No. D000 CONTROL LEVER (FRAME) LEVIER DE COMMANDE (CADRE DE CONTROLE) KONTROLLHEBEL (RAHMEN) 	Fig.No. D100 CONTROL LEVER (LEVER LH) LEVIER DE COMMANDE (LEVIER GAUCHE) KONTROLLHEBEL (HEBEL LS) 	Fig.No. D101 PILOT VALVE (COMPONENT PARTS) SOUPAPE DE PILOTE (PARTIES COMPOSANTES) ANZEIGEVENTIL (EINZEL-TEIL) 	Fig.No. D200 CONTROL LEVER (LEVER RH) LEVIER DE COMMANDE (LEVIER DROITE) KONTROLLHEBEL (HEBEL RS) 












Fig.No. D201 PILOT VALVE (COMPONENT PARTS) SOUPAPE DE PILOTE (PARTIES COMPOSANTES) ANZEIGEVENTIL (EINZEL-TEIL) 	Fig.No. D300 CONTROL LEVER (TRAVEL LH) LEVIER DE COMMANDE (DEPLACEMENT GAUCHE) KONTROLLHEBEL (FAHREN LS) 	Fig.No. D400 CONTROL LEVER (TRAVEL RH) LEVIER DE COMMANDE (DEPLACEMENT DROITE) KONTROLLHEBEL (FAHREN RS) 	Fig.No. D600 CONTROL LEVER (SAFETY LOCK LEVER) LEVIER DE COMMANDE (LEVIER DE VERROUILLAGE) KONTROLLHEBEL (HEBEL VON SCHLOSS) 
Fig.No. D700 CONTROL PEDAL (SWIVEL/SWING CHANGE) PEDALE DE COMMANDE (PIVOT/CHANGE DE OSCILLATION) KONTROLLPEDAL (DREHEN/ANDERUNG VON SCHWINGEN) 	Fig.No. D800 CONTROL LEVER (BLADE) LEVIER DE COMMANDE (LAME) KONTROLLHEBEL (PLANIERSCHILD) 	Fig.No. D900 CONTROL LEVER (S/P) LEVIER DE COMMANDE (S/P) KONTROLLHEBEL (S/P) 	
HYDRAULIC SYSTEM SYSTEME HYDRAULIQUE OELDRUECKREGULATOR SYSTEM			
Fig.No. E000 OIL PIPING (SUCTION) TUBE (SUCCION) OEL LEITUNG (ANSAUGEN) 	Fig.No. E002 OIL PIPING (DELIVERY) TUBE (DELIVRANCE) OEL LEITUNG (BEFREITUNG) 	Fig.No. E003 OIL PIPING (ACCUMULATOR) TUBE (ACCUMULATEUR) OEL LEITUNG (AKKUMULATOR) 	Fig.No. E004 OIL PIPING (RETURN) TUBE (RETOUR) OEL LEITUNG (RUECKSTORM) 






















Fig.No. E006 OIL PIPING (OIL COOLER) TUBE (REFROIDISSEUR) OEL LEITUNG (OELKUEHLER) 	Fig.No. E100 OIL PIPING (CONTROL LH) TUBE (COMMANDE G.) OEL LEITUNG (KONTROLL LS) 	Fig.No. E102 OIL PIPING (CONTROL RH) TUBE (COMMANDE D.) OEL LEITUNG (KONTROLL RS) 	Fig.No. E200 OIL PIPING (TRAVEL LH) TUBE (DEPLACEMENT GAUCHE) OEL LEITUNG (FAHREN LS) 
Fig.No. E202 OIL PIPING (TRAVEL RH) TUBE (DEPLACEMENT DROITE) OEL LEITUNG (FAHREN RS) 	Fig.No. E204 OIL PIPING (SWIVEL) TUBE (PIVOT) OEL LEITUNG (DREHEN) 	Fig.No. E300 OIL PIPING (SWING) TUBE (BALANCEMENT) OEL LEITUNG (SCHWUNG) 	Fig.No. E304 OIL PIPING (BOOM) TUBE (FLECHE) OEL LEITUNG (AUSLEGER) 
Fig.No. E400 OIL PIPING (ARM) TUBE (BRAS) OEL LEITUNG (ARM) 	Fig.No. E500 OIL PIPING (BUCKET) TUBE (GODET) OEL LEITUNG (KUEBEL) 	Fig.No. E600 OIL PIPING (BLADE) TUBE (LAME) OEL LEITUNG (PLANIERSCHILD) 	Fig.No. E602 OIL PIPING (TRACK) TUBE (CHENILLE) OEL LEITUNG (SPUR) 

Fig.No. E700 OIL PIPING (CLAMP) TUBE (ATTACHE) OEL LEITUNG (KLAMMER) 	Fig.No. E800 OIL PIPING (S/P) TUBE (S/P) OEL LEITUNG (S/P) 	Fig.No. E802 OIL PIPING (THIRD LINE HYDRAULIC RETURN) TUBE (RETOUR DIRECT AU RESERVOIR HYDRAULIQUE) OEL LEITUNG (DRITTE RUECKLAUFLEITUNG) 	
CYLINDER CYLINDRE ZYLINDER			
Fig.No. F000 BOOM CYLINDER AND COMPONENT PARTS FLECHE CYLINDRE ET PARTIES COMPOSANTES AUSLEGER ZYLINDER UND EINZEL-TEIL 	Fig.No. F100 ARM CYLINDER AND COMPONENT PARTS BRAS CYLINDRE ET PARTIES COMPOSANTES ARM ZYLINDER UND EINZEL-TEIL 	Fig.No. F200 BUCKET CYLINDER AND COMPONENT PARTS GODET CYLINDRE ET PARTIES COMPOSANTES KUEBEL ZYLINDER UND EINZEL-TEIL 	Fig.No. F300 BLADE CYLINDER AND COMPONENT PARTS LAME CYLINDRE ET PARTIES COMPOSANTES PLANIERSCHILD ZYLINDER UND EINZEL-TEIL 
Fig.No. F400 SWING CYLINDER AND COMPONENT PARTS BALANCEMENT CYLINDRE ET PARTIES COMPOSANTES SCHWUNG ZYLINDER UND EINZEL-TEIL 	Fig.No. F402 TRACK CYLINDER AND COMPONENT PARTS CHENILLE CYLINDRE ET PARTIES COMPOSANTES SPUR ZYLINDER UND EINZEL-TEIL 		

FRONT ATTACHMENTS ATTACHEMENT AVANT ANHAFTEN VON STIRN
















Fig.No. G000 SWING BRACKET SUPPORT BALANCEMENT AUSLEGER, SCHWUNG 	Fig.No. G100 BOOM FLECHE AUSLEGER 	Fig.No. G20001 ARM BRAS ARM 	Fig.No. G20002 ARM BRAS ARM 
---	--	---	--

Fig.No. G300 BUCKET LINK MAILLON DE GODET VERBINDUNGSTUECK, KUEBEL 	Fig.No. G400 BUCKET GODET KUEBEL 	Fig.No. G500 BLADE LAME PLANIERSCHILD 	
---	---	---	--

TRACK FRAME CADRE A CHENILLES SPURRAHMEN

Fig.No. H000 TRACK FRAME CADRE DE PISTE SPURRAHMEN 	Fig.No. H100 IDLER INTERMEDIAIRE SPANNRAD 	Fig.No. H200 TRACK ROLLER GALET DE CHENILLE LAUFROLLEN 	Fig.No. H300 CRAWLER CHENILLE LAUFKETTEN 
---	--	--	---

**SWIVEL FRAME
CHASSIS PIVOT
RAHMEN VON DREHEN**

Fig.No. J000 SWIVEL FRAME CHASSIS PIVOT RAHMEN VON DREHEN 	Fig.No. J001 ARCH FRAME CHASSIS DE CAPOTE BOGENRAHMEN 	Fig.No. J100 SWIVEL BEARING ROULEMENT DE BASCULE LAGER,DREHEN 	Fig.No. J300 STEP MARCHE TRITT 
--	--	---	---

**EXTERNAL/UPHOLSTERY
EXTERIEUR/INTERIEUR
AUBERE BAUTEILE/POLSTERUNG**





Fig.No. K000 COVER (LH) COUVERCLE (GAUCHE) DECKEL (LS) 	Fig.No. K001 COVER (RH) COUVERCLE (DROITE) DECKEL (RS) 	Fig.No. K101 BONNET (LH) CAPOT (GAUCHE) MOTORHAUBE (LS) 	Fig.No. K102 BONNET (RH) CAPOT (DROITE) MOTORHAUBE (RS) 
---	---	---	--





Fig.No. K103 BONNET (REAR) CAPOT (ARRIERE) MOTORHAUBE (HINTER) 	Fig.No. K104 BONNET (CENTER) CAPOT (CENTRE) MOTORHAUBE (ZENTRUM) 	Fig.No. K200 SPONGE 1 EPONGE 1 SCHAUMGUMMI 1 	Fig.No. K201 SPONGE 2 EPONGE 2 SCHAUMGUMMI 2 
---	---	--	---

Fig.No. K300

WEIGHT

CONTREPOIDS

GEWICHT




Fig.No. K400

SEAT

SIEGE

SITZ





Fig.No. K401

SEAT (COMPONENT PARTS)

SIEGE (PARTIES COMPOSANTES)

SITZ (EINZEL-TEIL)




CANOPY
AUVENT
KABINENHAUBE

Fig.No. L000

CANOPY

AUVENT

KABINENHAUBE




LABELS
ETIQUETTES
AUFKLEBER

Fig.No. M000

LABEL

ETIQUETTE

AUFKLEBER



ACCESSORIES ACCESSOIRES ZUBEHOER			
Fig.No. N000 ACCESSORIES ACCESSOIRES ZUBEHOER W23-128-11			

ALPHABETICAL INDEX

MODEL : U17-3ALPHA

PART NAME	PAGE	PART NAME	PAGE
-A-		CHECK VALVE	58
ACCEL SUPPORT	36	CLAMP, HYDRAULIC HOSE	90
ACCELERATOR LEVER	36	CONNECTING ROD	104
ACCUMULATOR	90	CONNECTING ROD BEARING	9
AIR CLEANER	31	CONNECTOR	9
AIR CLEANER ELEMENT	31	CONTROL LEVER LH	80
AIR CLEANER ELEMENT, INNER	31	CONTROL LEVER RH	127
AIR FILTER	31	CONTROL LEVER (BLADE)	77
ALTERNATOR	20	CONTROL PANEL	79
ALTERNATOR [COMPONENT PARTS]	21	CONTROL VALVE	86
ARCH FRAME	126	CONTROL VALVE [COMPONENT PARTS]	44
ARM	115	COVER LH	58
ARM CYLINDER [COMPONENT PARTS]	116	COVER RH	60
ARM VALVE	108	CRANKCASE	129
	66	CRANK PIN METAL	130
-B-		CRANKSHAFT	1
BATTERY CABLE	42	CRANKSHAFT GEAR	9
BATTERY GROUND CABLE	42	CRANKSHAFT METAL	9
BEARING CASE COVER	7	CRAWLER	124
BEARING (SWIVEL)	127	CUSHION	41
BELT	20		42
BLADE	119		77
BLADE CYLINDER [COMPONENT PARTS]	110		104
BLADE SHAFT	86		125
BLADE VALVE	60		132
	62		134
BODY EARTH CORD	42	CYLINDER HEAD	3
BONNET CENTER	134	CYLINDER HEAD COVER	5
BONNET LH	131	CYLINDER HEAD COVER GASKET	5
BONNET RH	132	CYLINDER HEAD GASKET	3
BONNET, REAR	133	-D-	
BONNET, SIDE	132	DASHBOARD	44
BOOM	114	DECALS	31
BOOM CYLINDER [COMPONENT PARTS]	107		141
BOOM VALVE	60	DIODE	47
	70	DIPSTICK	2
BOOT	78	DOZER VALVE	60
	80		62
BRACKET SEAT	138	DRAIN HOSE	91
BREATHER TUBE	5	DRAIN HOSE, WATER	27
BUCKET CYLINDER [COMPONENT PARTS]	109	DRIVE LEVER LH	81
BUCKET LINK	117	DRIVE LEVER RH	82
BUCKET VALVE	60	DRIVE SPROCKET	52
	71	DRIVE VALVE LH	60
BULB	45		69
-C-		DRIVE VALVE RH	60
CABLE, ACCEL	36		67
CAM GEAR	8	DUSTPROOF PLATE	41
CAMSHAFT	8	-E-	
CAMSHAFT IDLE GEAR	8	ENGINE BRACKET	6
CANOPY	140	ENGINE HOOK	3
CARTRIDGE, OIL FILTER	4	ENGINE STOP LEVER	13
CENTER FRAME	120		16
CHANGE PEDAL	84	EXHAUST MANIFOLD	30
CHANGE VALVE	74	EXHAUST MANIFOLD GASKET	30
CHANGE VALVE [COMPONENT PARTS]	75	EXHAUST VALVE	28

ALPHABETICAL INDEX

MODEL : U17-3ALPHA

PART NAME	PAGE	PART NAME	PAGE
EXHAUST VALVE GUIDE.....	3	GRIP.....	74
-F-			81
FAN.....	20		82
FAN BELT DRIVE PULLEY.....	20		86
FAN PULLEY.....	20	-H-	
FAN SHROUD.....	26	HEAD COVER GASKET.....	5
FILTER ELEMENT.....	37	HEAD GASKET.....	3
FILTER WRENCH.....	143	HOOD, REAR.....	133
FLOAT.....	39	HORN.....	43
	40	HYDRAULIC CONTROL VALVE.....	58
FLYWHEEL.....	11	HYDRAULIC HOSE.....	93
FORK LEVER.....	15		94
FUEL CAMSHAFT.....	12		95
FUEL FILTER.....	37		96
	41		97
FUEL GAUGE SENSOR.....	41		99
FUEL HOSE.....	37		100
FUEL PUMP.....	37		102
FUEL PUMP COVER.....	13		103
FUEL TANK.....	41		105
FUEL TUBE.....	17		106
	37	HYDRAULIC HOSE (ACCUMULATOR).....	90
	38	HYDRAULIC HOSE (BUCKET).....	101
FUSE.....	47	HYDRAULIC HOSE (DELIVERY).....	89
	143	HYDRAULIC HOSE (OIL COOLER).....	92
-G-		HYDRAULIC HOSE (RETURN).....	91
GASKET KIT, LOWER.....	34	HYDRAULIC HOSE (SWING).....	98
GASKET KIT, UPPER.....	33	HYDRAULIC OIL LINE (OIL COOLER).....	92
GASKET, CYLINDER HEAD.....	3	HYDRAULIC SUCTION HOSE.....	88
GASKET, EXHAUST MANIFOLD.....	30	-I-	
GASKET, INLET MANIFOLD.....	29	IDLE APPARATUS.....	13
GASKET, WATER PUMP.....	25	IDLE GEAR.....	8
GEAR CASE.....	4	IDLE GEAR SHAFT.....	8
GEAR CASE GASKET.....	4	IDLER.....	121
GEAR PUMP.....	51	INJECTION PIPE.....	17
GLOW PLUG.....	17	INJECTION PUMP.....	14
GLOW PLUG CORD.....	17	INJECTION PUMP GEAR.....	12
GLOW RELAY.....	43	INLET MANIFOLD.....	29
GOVERNOR.....	15	INLET MANIFOLD GASKET.....	29
GOVERNOR ADJUSTING BOLT.....	13	INLET VALVE.....	28
GOVERNOR CASE.....	12		60
GOVERNOR LEVER.....	16		68
GREASE NIPPLE.....	98	INSULATION.....	32
	107		77
	108		79
	109		134
	110		135
	111		136
	114	INTAKE HOSE.....	31
	115	INTAKE VALVE.....	28
	116	INTAKE VALVE GUIDE.....	3
	117	-K-	
	119	KEY.....	48
	121	-L-	
	122		
	125		
	127		
GREASE SQUEEZER.....	143		

ALPHABETICAL INDEX

MODEL : U17-3ALPHA

PART NAME	PAGE	PART NAME	PAGE
LABELS.....	31	OIL SWITCH.....	1
LEVER GRIP.....	141	OIL TANK.....	57
LIGHT, WORK.....	36	OUTLET VALVE.....	60
LIMIT SWITCH.....	83		
LOWER GASKET KIT.....	45	-P-	
	77	PANEL BOARD.....	44
	34	PARTS LIST.....	143
-M-		PILOT VALVE[COMPONENT PARTS].....	78
MAGNETIC SWITCH.....	23		80
MAIN BEARING CASE.....	7	PISTON.....	9
MANIFOLD GASKET, EXHAUST.....	30	PISTON PIN.....	9
MANIFOLD GASKET, INLET.....	29	PISTON PIN BUSH.....	9
MANIFOLD, EXHAUST.....	30	PISTON PUMP.....	49
MANIFOLD, INLET.....	29	PISTON PUMP[COMPONENT PARTS].....	50
MARK.....	142	PISTON RING.....	9
MAT.....	128	PLATE PARTITION.....	134
METAL KIT, ENGINE.....	10	PUMP HOUSING.....	49
METER.....	44	PUSH ROD.....	8
MOTOR.....	52		
MOTOR (SWIVEL).....	54	-R-	
MUFFLER.....	32	RADIATOR.....	26
MUFFLER BRACKET.....	32	RADIATOR CAP.....	27
		REAR END PLATE.....	11
-N-		REGULATOR.....	21
NOZZLE HOLDER.....	17	RELIEF VALVE.....	60
NOZZLE HOLDER[COMPONENT PARTS].....	18	RESERVE TANK.....	27
		RETURN PIPE.....	91
-O-		REVOLUTION SENSOR.....	4
OIL DRAIN PLUG.....	35	RING GEAR.....	11
OIL FILLER FLANGE.....	5	ROCKER ARM.....	28
OIL FILLER PLUG.....	5	ROCKER ARM SHAFT.....	28
OIL FILTER.....	2	ROD.....	60
OIL FILTER CARTRIDGE.....	4		84
OIL GAUGE.....	2		121
OIL GAUGE GUIDE.....	2		122
OIL LEVEL GAUGE.....	57	ROPS.....	98
OIL PAN.....	2		140
OIL PIPING CLAMP.....	104	ROPS KIT.....	98
OIL PIPING HOSE (CLAMP).....	104	ROTARY JOINT.....	56
OIL PIPING (ACCUMULATOR).....	90	RUBBER CRAWLER.....	124
OIL PIPING (ARM).....	100	RUBBER, BELLOWS.....	81
OIL PIPING (BLADE).....	102		82
OIL PIPING (BOOM).....	99		
OIL PIPING (BUCKET).....	101	-S-	
OIL PIPING (CONTROL LH).....	93	S/P LEVER.....	87
OIL PIPING (CONTROL RH).....	94	SAFETY BELT.....	138
OIL PIPING (DELIVERY).....	89	SAFETY LOCK LEVER.....	83
OIL PIPING (RETURN).....	91	SEAT.....	138
OIL PIPING (S/P).....	105	SEAT BELT.....	138
OIL PIPING (SUCTION).....	88	SEAT[COMPONENT PARTS].....	139
OIL PIPING (SWING).....	98	SEPARATER[COMPONENT PARTS].....	39
OIL PIPING (SWIVEL).....	97		40
OIL PIPING (THIRD LINE HYDRAULIC RETURN).....	106	SERVICE PORT VALVE.....	60
OIL PIPING (TRACK).....	103		65
OIL PIPING (TRAVEL LH).....	95	SOLENOID.....	13
OIL PIPING (TRAVEL RH).....	96		73
OIL PRESSURE SENDING UNIT.....	1	SPEED CONTROL LEVER.....	16
OIL PUMP.....	1	SPEED CONTROL PLATE.....	16
		SPONGE.....	135

ALPHABETICAL INDEX

MODEL : U17-3ALPHA

PART NAME	PAGE	PART NAME	PAGE
SPONGE.....	136	-W-	
SPOOL SECTION (ARM)	66	WATER FLANGE.....	24
SPOOL SECTION (BLADE)	62	WATER FLANGE GASKET.....	24
SPOOL SECTION (BOOM)	70	WATER PIPE.....	24
SPOOL SECTION (BUCKET)	71		27
SPOOL SECTION (DOZER)	62	WATER PUMP.....	25
SPOOL SECTION (INLET)	60	WATER PUMP FLANGE.....	25
	68	WATER PUMP GASKET.....	25
SPOOL SECTION (S/P)	65	WATER RETURN HOSE.....	5
SPOOL SECTION (SWING)	61		24
SPOOL SECTION (SWIVEL)	63		25
SPOOL SECTION (TRAVEL LH)	69	WEIGHT	137
SPOOL SECTION (TRAVEL RH)	67	WIRE HARNESS (MAIN)	46
STARTER.....	22	WORK LIGHT	45
STARTER RELAY.....	43		
STARTER SWITCH.....	44	-Y-	
STARTER [COMPONENT PARTS]	23		
STEP.....	128	YOKE	121
SUCTION FILTER.....	57		
SWING BRACKET.....	113		
SWING CYLINDER [COMPONENT PARTS]	111		
SWING FRAME.....	125		
SWING LEVER.....	84		
SWING VALVE.....	60		
	61		
SWITCH, STARTER.....	44		
SWIVEL BEARING.....	127		
SWIVEL JOINT.....	56		
SWIVEL JOINT SHAFT.....	56		
SWIVEL MOTOR.....	54		
SWIVEL SHUTTLE VALVE.....	60		
SWIVEL VALVE.....	63		
SWIVEL/SWING CHANGE PEDAL.....	84		
-T-			
TAPPET.....	8		
TEMPERATURE SENDING UNIT.....	27		
THERMOSTAT.....	24		
THERMOSTAT COVER.....	24		
TRACK CYLINDER.....	112		
TRACK FRAME.....	120		
TRACK ROLLER.....	123		
TRACK ROLLER SHAFT.....	123		
TRAVEL CONTROL LEVER LH.....	81		
TRAVEL CONTROL LEVER RH.....	82		
-U-			
UNLOADER VALVE.....	72		
UNLOADER VALVE [COMPONENT PARTS]	73		
UPPER GASKET KIT.....	33		
-V-			
VALVE GUIDE.....	3		
VALVE PILOT LH.....	77		
VALVE PILOT RH.....	79		
VALVE SPRING.....	28		
VALVE, EXHAUST.....	28		
VALVE, INLET.....	28		

INDEX ALPHABETIQUE

MODELE : U17-3ALPHA

DESIGNATION	PAGE	DESIGNATION	PAGE
-A-		CHAPE.....	121
ACCUMULATEUR.....	90	CHASSIS DE CAPOTE.....	126
ALTERNATEUR.....	20	CHASSIS PIVOT.....	125
ALTERNATEUR [PARTIES COMPOSANTES].....	21	CHENILLE.....	124
AMPOULE.....	45	CHENILLE CYLINDRE.....	112
ANNEAU DE LEVAGE.....	3	CHENILLE DE CAOUTCHOUC.....	124
ARBRE A CAMES.....	8	CINGLEUR DE GRAISSE.....	143
	12	CIRCUIT D'HUILE HYD. (REFROIDISSEUR).....	92
ARBRE DE GALET D'ASS.....	123	CIRCUIT HYDRAULIQUE (ACCUMULATEUR).....	90
ARBRE DE LAME.....	86	CIRCUIT HYDRAULIQUE (BALANCEMENT).....	98
ARBRE DE PIGNON FOU.....	8	CIRCUIT HYDRAULIQUE (BRAS).....	100
AUVENT.....	140	CIRCUIT HYDRAULIQUE (CHENILLE).....	103
AVERTISSEUR.....	43	CIRCUIT HYDRAULIQUE (COMMANDE DROITE).....	94
AXE D'ACCELERATEUR.....	16	CIRCUIT HYDRAULIQUE (COMMANDE GAUCHE).....	93
AXE DE CULBUTEUR.....	28	CIRCUIT HYDRAULIQUE (DELIVRANCE).....	89
AXE DE PISTON.....	9	CIRCUIT HYDRAULIQUE (DEPLACEMENT DROITE).....	96
		CIRCUIT HYDRAULIQUE (DEPLACEMENT GAUCHE).....	95
-B-		CIRCUIT HYDRAULIQUE (FLECHE).....	99
BAGUE DE BIELLE.....	9	CIRCUIT HYDRAULIQUE (GODET).....	101
BALANCEMENT CYL. [PARTIES COMPOSANTES].....	111	CIRCUIT HYDRAULIQUE (LAME).....	102
BATAI DE CENTRAGE.....	120	CIRCUIT HYDRAULIQUE (PIVOT).....	97
BIELLE.....	9	CIRCUIT HYDRAULIQUE (RETOUR DIRECT).....	106
BIELLE METAL.....	9	CIRCUIT HYDRAULIQUE (RETOUR).....	91
BIELLETTTE.....	60	CIRCUIT HYDRAULIQUE (S/P).....	105
	84	CIRCUIT HYDRAULIQUE (SUCCION).....	88
	121	CLAPET ANTI-RETOUR.....	58
	122		90
BLOC MOTEUR.....	1	CLAPET DE DECHARGE.....	60
BOUCHON DE RADIATEUR.....	27	CLE POUR FILTRE.....	143
BOUCHON DE VIDANGE.....	35	CLEF.....	48
BOUCHON REMPLIS HUILE.....	5	COLLECTEUR D'ADMISSION.....	29
BOUGIE DE PRECHAUFFAGE.....	17	COLLECTEUR D'ECHAPPEMENT.....	30
BRAS.....	115	COMBUSTIBLE DE UNITE.....	41
	116	CONNECTEUR.....	80
BRAS CYLINDRE [PARTIES COMPOSANTES].....	108		127
BRID DE TUBE.....	104	CONTACTEUR A CLE.....	44
BRIDE.....	5	CONTREPOIDS.....	137
BRIDE A EAU.....	24	COURONNE DE DEMARREUR.....	11
BRIDE DE POMPE A EAU.....	25	COURROIE.....	20
		COUSSIN.....	41
-C-			42
CABLE DE BATTERIE.....	42		77
CABLE DE L'ACCELERAT.....	36		104
CABLE DE TERRE.....	42		125
CABLE PRISE DE TERRE.....	42		132
CADRE ANTI RENVERSEMENT.....	98		134
CADRE DE PISTE.....	120	COUSSINET DE BIELLE.....	9
CAOUTCHOUC SOUFFLET.....	81	COUSSINET DE VILEBREQUIN.....	9
	82	COUV. THERMOSTAT.....	24
CAPOT ARRIERE.....	133	COUVERCLE D.....	130
CAPOT CENTRE.....	134	COUVERCLE DE CULASSE.....	5
CAPOT DROITE.....	132	COUVERCLE DE POMPE D'ALIMENTATION.....	13
CAPOT GAUCHE.....	131	COUVERCLE G.....	129
CAPOT LATERAL.....	132	CULASSE.....	3
CARTER DE DISTRIBUTION.....	4	CULBUTEUR.....	28
CARTER DE POMPE.....	49	CUVETTE DE BILLES.....	12
CARTER D'HUILE.....	2	CYLINDRE DE FLECHE [PARTIES COMPOSANTES].....	107
CARTOUCHE D'HUILE.....	4	CYLINDRE DE GODET [PARTIES COMPOSANTES].....	109
CEINTURE DE MAINTIEN.....	138		
		-D-	
		DECHAPPENENT.....	60

INDEX ALPHABETIQUE

MODELE : U17-3ALPHA

DESIGNATION	PAGE	DESIGNATION	PAGE
DEFLECTEUR.....	26	GRAISSEUR.....	121
DEMARREUR.....	22		122
DEMARREUR[PARTIES COMPOSANTES].....	23		125
DETECTEUR DE ROTATION.....	4		127
DIODE.....	47	GUIDE DE JAUGE A HUI.....	2
DISPOSITIF RALENT.....	13	GUIDE DE SOUP. D' ADMISS.....	3
DISTRIBUTEUR.....	58	GUIDE DE SOUP. D' ECHAP.....	3
DISTRIBUTEUR[PARTIES COMPOSANTES].....	60	GUIDE DE SOUPAPE.....	3
DURIT DE RETOUR.....	91		
DURITE DE HYDRAULIC.....	93	-H-	
	94	HARNESS DE FIL (PRINCIPAL).....	46
	95		
	96	-I-	
	97	INTERMEDIAIRE.....	121
	99	INTERRUPTEUR LIMITEUR.....	77
	100	ISOLATION.....	32
	102		77
	103		79
	105		134
	106		135
			136
-E-			
ECLAIRAGE DE TRAVAIL.....	45	-J-	
ELEMENT DE FILTRE A AIR.....	31	JAUGE DE NIVEAU.....	2
ELEMENT DE INTEME.....	31	JAUGE D' HUILE LEVIER.....	57
ELEMENT D' INJECTEUR.....	18	JEU DE CADRE ANTI-RENVERSEMENT.....	98
ELEMENT FILTRANT.....	37	JEU DE COUSSINET.....	10
ENGRE, POMPE D' INJECTION.....	12	JEU DE JOINTS INFERIEUR.....	34
EPONGE.....	135	JEU DE JOINTS SUPERIEUR.....	33
	136	JOINT COUVRE-CULASSE.....	5
ETIQUETTE.....	31	JOINT DE BRIDE.....	24
	141	JOINT DE CARTER DISTR.....	4
		JOINT DE COLLECTEUR ADMISSION.....	29
-F-		JOINT DE COLLECTEUR ECHAPMENT.....	30
FIL DE BOUGIE PRECHAUFFAGE.....	17	JOINT DE COUVERCLE CULASSE.....	5
FILTRE A AIR.....	31	JOINT DE CULASSE.....	3
FILTRE A CARBURANT.....	37	JOINT DE POMPE A EAU.....	25
	41	JOINT ROTATIF.....	56
FILTRE DE ASPIRATION.....	57	JUE DE SEGMENTS.....	9
FILTRE D' HUILE.....	2		
FLECHE.....	114	-L-	
FLOTTEUR.....	39	LA TEMPERATURE ENVOYANT L' UNITE.....	27
	40	LAME.....	119
FUSIBLE.....	47	LAME CYLINDRE[PARTIES COMPOSANTES].....	110
	143	LEVIER A FOURCHE.....	15
-G-		LEVIER D' ACCELERATEUR.....	36
GALET DE CHENILLE.....	123	LEVIER D' ARRET.....	16
GRAISSEUR.....	98	LEVIER D' ARRET DU MOTEUR.....	13
	107	LEVIER DE BALANCEMENT.....	84
	108	LEVIER DE COMMANDE DROITE.....	79
	109		82
	110	LEVIER DE COMMANDE GAUCHE.....	77
	111		81
	114	LEVIER DE COMMANDE (LAME).....	86
	115	LEVIER DE DEPLACEMENT DROITE.....	82
	116	LEVIER DE DEPLACEMENT GAUCHE.....	81
	117	LEVIER DE S/P.....	87
	119	LEVIER DE VERROUILLAGE.....	83

INDEX ALPHABETIQUE

MODELE : U17-3ALPHA

DESIGNATION	PAGE	DESIGNATION	PAGE
LEVIER DE VIT-CONTROL.....	16	ROULEMENT DE BASCULE.....	127
LISTE DES PIECES.....	143		
LOGEMENT DU THERMOSTAT.....	24	-S-	
LUMIERE DE TRAVAIL.....	45	SABLIERE DE CLOISON.....	134
		SECTION DE TIROIR (ADMISSION).....	60
-M-			68
MAGNETIQUE DE INTERRUPTEUR.....	23	SECTION DE TIROIR (BALANCEMENT).....	61
MAILLOIN, GODET.....	117	SECTION DE TIROIR (BRAS).....	66
MALLE.....	78	SECTION DE TIROIR (DEPLACEMENT DROITE).....	67
	80	SECTION DE TIROIR (DEPLACEMENT GAUCHE).....	69
MANO CONTACT D'EAU.....	27	SECTION DE TIROIR (FLECHE).....	70
MANO CONTACT D'HUILE.....	1	SECTION DE TIROIR (GODET).....	71
MARCHE.....	128	SECTION DE TIROIR (LAME).....	62
MARQUE.....	142	SECTION DE TIROIR (PIVOT).....	63
METRE.....	44	SECTION DE TIROIR (S/P).....	65
MOTEUR.....	52	SECTION DE TIROIR (TRACTEUR).....	62
MOTEUR DE BASCULE.....	54	SEPARATEUR [PARTIES COMPOSANTES].....	39
			40
-P-		SIEGE.....	138
PALIER DE VILEBREQUIN.....	7	SIEGE [PARTIES COMPOSANTES].....	139
PANNEAU DE BOAD.....	44	SILENCIEUX.....	32
PEDALE DE CHANGEMENT.....	84	SOLENOIDE.....	13
PIGNON DE CAMES.....	8		73
PIGNON DE FOU.....	8	SOUPAPE D'ADMISSION.....	28
PIGNON DE VILEBREQUIN.....	9		60
PISTON.....	9	SOUPAPE DE BASCULE.....	63
PIVOT/BALANCEMENT PEDALE DE CHANGEMENT.....	84	SOUPAPE DE BLANCEMENT.....	60
PLAQUE APRIERE-TRAIN.....	11		61
PLATEAU A POUSSIERE.....	41	SOUPAPE DE BRAS.....	60
PLATEAU DE LIMITEUR DE VITESSE.....	16		66
POIGNEE.....	74	SOUPAPE DE CONTROLE.....	58
	81	SOUPAPE DE DECHARGER.....	72
	82	SOUPAPE DE DECHARGER [PARTIES COMPOSANTE].....	73
	86	SOUPAPE DE DEPLACEMENT D.....	60
POIGNEE DE LEVIER.....	36		67
	83	SOUPAPE DE DEPLACEMENT G.....	60
POMPE A EAU.....	25		69
POMPE A HUILE.....	1	SOUPAPE DE FLECHE.....	60
POMPE D'ALIMENTATION.....	37		70
POMPE DE PISTONS.....	49	SOUPAPE DE GODET.....	60
POMPE DE PISTONS [PARTIES COMPOSANTES].....	50		71
POMPE D'ENGRENAGE.....	51	SOUPAPE DE LAME.....	60
POMPE D'INJECTION.....	14		62
PORTE JOINT.....	7	SOUPAPE DE PILOTE DROITE.....	79
PORTE-INJECTEUR.....	17	SOUPAPE DE PILOTE GAUCHE.....	77
PORTE-INJECTEUR [PARTIES COMPOSANTES].....	18	SOUPAPE DE PILOTE [PARTIES COMPOSANTES].....	78
POULIE DE ENTRAIN VENTILATEUR.....	20		80
POULIE DE VENTILATEUR.....	20	SOUPAPE DE PIVOT NAVETTE.....	60
POUSSOIR.....	8	SOUPAPE DE SERVICE PORTE.....	60
			65
-R-		SOUPAPE DE TRACTEUR.....	60
RADIATEUR.....	26		62
REGULATEUR.....	21	SOUPAPE DE VARIATIO.....	74
REGULATEUR DE VITESSES.....	15	SOUPAPE DE VARIATIO [PARTIES COMPOSANTES].....	75
RELAIS DE DEMARREUR.....	43	SOUPAPE D'ECHAPMENT.....	28
RELAIS DE PRECHAUFFAGE.....	43	SUPPORT DE BALANCEMENT.....	113
RESERVOIR A HUILE.....	57	SUPPORT DE MOTEUR.....	6
RESERVOIR A CARBURANT.....	41	SUPPORT DE SIEGE.....	138
RESSORT DE SOUPAPE.....	28	SUPPORT DE SILENCIEUX.....	32
		SUPPORT L'ACCELERATE.....	36

INDEX ALPHABETIQUE

MODELE : U17-3ALPHA

DESIGNATION	PAGE	DESIGNATION	PAGE
-T-			
TABEAU DE BORD.....	44		
TAPIS.....	128		
THERMOSTAT.....	24		
TIGE DE POUSSOIR.....	8		
TUBE (ATTACHE).....	104		
TUBE D'ASPIRATEUR.....	5		
TUBE DE CARBURANT.....	17		
	37		
	38		
TUYAU BY-PASS.....	5		
	24		
	25		
TUYAU D'ADMISSION.....	31		
TUYAU DE SUCCION.....	88		
TUYAU DE VIDANGE.....	91		
TUYAU D'EAU.....	24		
	27		
TUYAU D'INJECTEUR.....	17		
TUYAU HYDRAULIQUE (ACCUMULATEUR).....	90		
TUYAU HYDRAULIQUE (BALANCEMENT).....	98		
TUYAU HYDRAULIQUE (DELIVRANCE).....	89		
TUYAU HYDRAULIQUE (GODET).....	101		
TUYAU HYDRAULIQUE (REFROIDISSEUR).....	92		
TUYAU HYDRAULIQUE (RETOUR).....	91		
TUYAU PURGE.....	27		
-V-			
VASE D'EXPANSION.....	27		
VENTILATEUR.....	20		
VILEBREQUIN.....	9		
VIS DE REGLAGE DE VITESSE.....	13		
VITESSES DE BARBOTIN.....	52		
VOLANT MOTEUR.....	11		

ALPHABETISCH INDEX

MODELL : U17-3ALPHA

BEZEICHNUNG	SEITE	BEZEICHNUNG	SEITE
-A-		DREHESTIFTMOTOR	54
ABLASSSCHRAUBE	35	DREHGELENKSTÜCK	56
ABLAUFVENTIL	60	DREHZAHLREGLERPLATTE	16
ABLEITUNG	42	DREHZAHLVERSTELHEBEL	16
ABZWIFIGVENTIL	72	DRUCKOELTANK	57
ABZWIFIGVENTIL [EINZEL-TEIL]	73	DUESENHALTER	17
AENDERUNGSPEDAL	84	DUESENHALTER [EINZEL-TEIL]	18
ANLASSER	22	-E-	
ANLASSER [EINZEL-TEIL]	23	EINHEIT	4
ANLASSERRELAIS	43	EINLASSVENTIL	28
ANLASSERSCHALTER	44	EINLASSVENTILFUHRUNG	3
ANSAUG VENTIL	60	EINSPRITZLEITUNG	17
ANSAUGENSCHLAUCH	88	EINSPRITZPUMPE	14
ANSAUGROHR	29	EINSTELLBOLZEN	13
ANSAUGROHRDICHTUNG	29	ENDEPLATTE	11
ANSCHLUSSTEIL	80	ENTLUFTUNGSRÖHR	5
	127	-F-	
ARBEITSSCHINWERFER	45	FAHBEWEGUNGHEBEL LS	81
ARM	115	FAHRBEWEGUNGHEBEL RS	82
	116	FAHREN VENTIL RS	60
ARM ZYLINDER [EINZEL-TEIL]	108		67
ARMATURENBRETT	44	FAHRENVENTIL LS	60
ARMVENTIL	60		69
	66	FEDERSPEICHER	90
AUFKLEBER	31	FEUERWAFFEQUETSCHER	143
	141	FILTEREINSATZ	31
AUFNAHME-SCHLAUCH	31		37
AUSAUFGELTER	57	FLANSCHPUMPE	25
AUSLASSVENTIL	28	FREILAUFAPPARAT	13
	60	-G-	
AUSLASSVENTILFUHRUNG	3	GABELGELENK	121
AUSLEGER	114	GABELHEBEL	15
AUSLEGER VENTIL	60	GETRIEBEGEHAEUSE	4
	70	GETRIEBEPUMPE	51
AUSPUFFROHR	30	GETRIEBEZAHNRAD	12
AUSPUFFROHRDICHTUNG	30	GEWICHT	137
AUSPUFFTOPF	32	GLUEHKERZE	17
-B-		GLUEHKERZEKORD	17
BATTERIEKABEL	42	GOSSEN-SCHLAUCH	91
BESCHLEUNIGUNGHEBEL	36	GRIFF	74
BIRNE	45		81
BOGENRAHMEN	126		82
BREMSHEBEL	16		86
-D-		GRIFFBESCHLEUNIGER	36
DECKEL LS	129		83
DECKEL, LAGERKASTEN	7	GUMMI, BLASEBALG	81
DECKELTHERMOSTAT	24		82
DICHTUNG, WASSERPUMPE	25	GUMMILAUFKETTEN	124
DICHTUNGGETRIEBEGEHAEUSE	4	-H-	
DICHTUNGKOPFDECKEL	5	HANDGASKABEL	36
DICHTUNGSSATZ MOTORBLOCK	34	HANDGASTRÄGER	36
DICHTUNGSSATZ ZYLINDERKOPF	33	HAUPTLAGERGEHAEUSE	7
DICHTUNGWASSERFLANSCH	24	HEBEL VON SCHLOSS	83
DIODE	47	HEBEL, S/P	87
DREHEN/SCHWUNG AENDERUNGSPEDAL	84		
DREHENVENTIL	63		

ALPHABETISCH INDEX

MODELL : U17-3ALPHA

BEZEICHNUNG	SEITE	BEZEICHNUNG	SEITE
HEBELANTRIED LS.....	81	KRAFTSTOFFROHR.....	37
HEBELANTRIED RS.....	82		38
HUPE.....	43	KUEBELVENTIL.....	60
HYDRAULIK-KREISLAUF (AKKUMULATOR).....	90		71
HYDRAULIK-KREISLAUF (BEFREITUNG).....	89	KUEHLER.....	26
HYDRAULIK-KREISLAUF (KUEBEL).....	101	KUEHLERHAUBE.....	132
HYDRAULIK-KREISLAUF (OELKUEHLER).....	92	KUEHLER-KAPPE.....	27
HYDRAULIK-KREISLAUF (RUECKSTORM).....	91	KURBELANTRIEBSTEIL.....	9
HYDRAULIK-KREISLAUF (SCHWUNG).....	98	KURBELGEHAEUSE.....	1
HYDRAULIKLEITUNG (AKKUMULATOR).....	90	KURBELWELLE.....	9
HYDRAULIKLEITUNG (ARM).....	100		
HYDRAULIKLEITUNG (AUSLEGER).....	99	-L-	
HYDRAULIKLEITUNG (BEFREITUNG).....	89	LAGER, DREHEN.....	127
HYDRAULIKLEITUNG (DREHEN).....	97	LAGERSATZ.....	10
HYDRAULIKLEITUNG (FAHREN LS).....	95	LAGERSCHALE.....	9
HYDRAULIKLEITUNG (FAHREN RS).....	96	LAMPE.....	45
HYDRAULIKLEITUNG (KONTROLL LS).....	93	LAUFKETTEN.....	124
HYDRAULIKLEITUNG (KONTROLL RS).....	94	LAUFROLLEN.....	123
HYDRAULIKLEITUNG (KUEBEL).....	101	LEERLAUFGETRIEB.....	8
HYDRAULIKLEITUNG (PLANIERSCHILD).....	102	LUFTFILTER.....	31
HYDRAULIKLEITUNG (RUECKLAUFLEITUNG).....	106	LUFTLEITBLECH.....	26
HYDRAULIKLEITUNG (RUECKSTORM).....	91		
HYDRAULIKLEITUNG (S/P).....	105	-M-	
HYDRAULIKLEITUNG (SCHWUNG).....	98	MAGNETZUENDSCHALTER.....	23
HYDRAULIKLEITUNG (SPUR).....	103	MARKIERUNG.....	142
HYDRAULIKROHR.....	92	MAT.....	128
		MESSER.....	119
-I-		MESSERWELLE.....	86
INNENELEMENT.....	31	METALLTEIL.....	9
		MOTOR.....	52
-K-		MOTORABSTELLHEBEL.....	13
KABELERDUNG.....	42	MOTOR-ANKERHAKEN.....	3
KABELGESCHIRR (HAUPT).....	46	MOTORHAUBE LS.....	131
KABINENHAUBE.....	140	MOTORHAUBE RS.....	132
KIPPHEBEL.....	28	MOTORHAUBE ZENTRUM.....	134
KIPPHEBELACHSE.....	28	MOTORTRAEGER.....	6
KISSEN.....	41		
	42	-N-	
	77	NOCKENZAHNRAD.....	8
	104	NOCKENWELLE.....	8
	125		12
	132		
	134	-O-	
KOLBEN.....	9	OELLEITUNG (KLAMMER).....	104
KOLBENBOLZEN.....	9	OELLEITUNG (KAMMER).....	104
KOLBENBOLZENBUCHSE.....	9	OELLEITUNG (ANSAUGEN).....	88
KOLBENPUMPE.....	49	OELMISSTFUEHRER.....	2
KOLBENPUMPE [EINZEL-TEIL].....	50	OELDRUCKSCHALTER.....	1
KOLBENRING.....	9	OELINFUELLSSTOPFEN.....	5
KONTROLLHEBEL LS.....	77	OELFILTER.....	2
KONTROLLHEBEL RS.....	79	OELFILTERFLANSCH.....	5
KONTROLLHEBEL (PLANIERSCHILD).....	86	OELFILTERPATRONE.....	4
KONTROLLVENTIL.....	58	OELMESSER.....	2
KONTROLLVENTIL [EINZEL-TEIL].....	60	OELMESS-STABHEBEL.....	57
KRAFTSOFFPUMPEDECKEL.....	13	OELPUMPE.....	1
KRAFTSTOFFBEHAELTER.....	41	OELWANNE.....	2
KRAFTSTOFFFILTER.....	37	OLMESSSTAB.....	2
	41		
KRAFTSTOFFPUMPE.....	37		
KRAFTSTOFFROHR.....	17		

ALPHABETISCH INDEX

MODELL : U17-3ALPHA

BEZEICHNUNG	SEITE	BEZEICHNUNG	SEITE
-P-		SCHWIMMER	39
PLANIERSCHILD ZYLINDER[EINZEL-TEIL]	110		40
PLANIERSCHILDVENTIL	60	SCHWINGPENDELVERKEHRDREHEN	60
	62	SCHWINGUNGSMOTOR	54
PLEUELSTANGE	9	SCHWUNG ZYLINDER	111
PUMPENGEHAEUSE	49	SCHWUNGAUSLEGER	113
		SCHWUNGRAD	11
-R-		SCHWUNGSHEBEL	84
RAHMEN VON DREHEN	125	SCHWUNGVENTIL	60
RAHMEN ZENTRIER	120		61
REGELUNGSVENTIL	58	SENSOR	41
REGELUNGSVENTILFEDER	52	SEPARATOT[EINZEL-TEIL]	39
REGLER	15		40
REGLERHEBEL	16	SERVICE PORT VENTIL	60
REGLER-KUGELGEHAEUSE	12		65
REGULATOR	21	SICHERUNG	47
RELAIS	43		143
RESERVEBEHAELTER	27	SITZ	138
RIEMEN	20	SITZ[EINZEL-TEIL]	139
RIEMNSCHEIBE	20	SITZTRAGER	138
ROHR-HYDRAULISCHER	93	SOLENOID	13
	94		73
	95	SPANNRAD	121
	96	SPERRVENTIL	58
	97		90
	99	SPULENSEKTION (ANSAUG)	60
	100		68
	102	SPULENSEKTION (ARM)	66
	103	SPULENSEKTION (AUSLEGER)	70
	105	SPULENSEKTION (DREHEN)	63
	106	SPULENSEKTION (FAHREN LS)	69
RUECKLEITUNG	91	SPULENSEKTION (FAHREN RS)	67
		SPULENSEKTION (KUEBEL)	71
-S-		SPULENSEKTION (PLANIERSCHILD)	62
SCHALLDAEMPFER	32	SPULENSEKTION (S/P)	65
	77	SPULENSEKTION (SCHWUNG)	61
	79	SPUR ZYLINDER	112
	134	SPURRAHMEN	120
	135	STAUBSICHERPLATTE	41
	136	STEUERVERKLEIDUNG	44
SCHAUMGUMMI	135	STIEFEL	78
SCHLEUSSEL	48		80
SCHMIERNIPPEL	98	STOSSEL	8
	107	STOSSELSTANGE	8
	108		
	109	-T-	
	110	TEILLISTE	143
	111	TEMPERATURFEUHLER	27
	114	THERMOSTAT	24
	115	THERMOSTAT-UNTERBRINGUNG	24
	116	TRAEGERAUSPUFFTOPF	32
	117	TRITT	128
	119		
	121	-V-	
	122	VENTILATOR	20
	125	VENTILATORSCHIEBE	20
	127	VENTILDREHZAHL	74
SCHUTZGUERTEL	138	VENTILDREHZAHL [EINZEL-TEIL]	75
SCHWAMM	136	VENTIL-FEDER	28
		VENTILFUEHRER	3

ALPHABETISCH INDEX

MODELL : U17-3ALPHA

BEZEICHNUNG	SEITE	
VERBINDUNGSSTUECK	117	
VORDUSENVENTIL LS	77	
VORDUSENVENTIL RS	79	
VORDUSENVENTIL [EINZEL-TEIL]	78	
	80	
-W-		
WASSERFLANSCH	24	
WASSERPUMPE	25	
WASSERROHR	5	
	24	
	25	
	27	
WECHSELSTROMMASCHINE	20	
WECHSELSTROMMASCHINE [EINZEL-TIEL]	21	
WELLE	60	
	84	
	121	
	122	
WELLE, FREILAUFGETRIEBE	8	
WELLELAUFROLLEN	123	
-Z-		
ZAEHLER	44	
ZAHNKRANZ	11	
ZYLINDER, AUSLEGER [EINZEL-TEIL]	107	
ZYLINDERKOPF	3	
ZYLINDERKOPFDECKEL	5	
ZYLINDERKOPFDICHTUNG	3	

**CRANK CASE
BLOC MOTEUR
KURBELGEHÄUSE**

[illegible]


1

**OIL PAN
CARTER D' HUILE
OELWANNE**

[illegible]


2

CYLINDER HEAD
CULASSE
ZYLINDERKOPF

[illegible]

3

GEAR CASE CARTER DE DISTRIBUTION GETRIEBEGEHÄUSE




A: D902-BH-1


[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new


**HEAD COVER
COUVRE-CULASSE
ZYLINDERKOPF-DECKEL**

[illegible]

5

[illegible]

MAIN BEARING CASE PALIERS DE VILEBREQUIN HAUPTLAGERGEHÄUSE




1G962-005-16

A: D902-BH-1

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

**CAMSHAFT AND IDLE GEAR SHAFT
ARBRE A CAMES ET ARBRE DE PIGNON INTERMEDIAIRE
NOCKENWELLE UND FREILAUFGETRIEBEWELLE**




1G958-005-14

A: D902-BH-1

[illegible]


↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new




A:D902-BH-1


REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PART NAME	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	Q' TY/S. No. Q' TE/No. S. STUECK/S. Nr.		I. C.	REMARKS REMARQUES BEMERKUNGEN
					A	B		
010	1G826-2111-2	PISTON	PISTON	KOLBEN	3	-		STD
010	1G826-2190-2	PISTON	PISTON	KOLBEN	3	-		+0.25mm
020	1G460-2105-0	ASSY PISTON RING	ENS. SEGMENT	GRP. KOLBENRING	3	-		STD
020	1G460-2109-0	ASSY PISTON RING	ENS. SEGMENT	GRP. KOLBENRING	3	-		+0.25mm
030	16871-2131-0	PIN, PISTON	AXE DE PISTON	KOLBENBOLZEN	3	-		
040	15261-2133-0	CIR CLIP, PISTON PIN	CIRCLIP	SEEGERING	6	-		
050	16851-2201-5	ASSY ROD, CONNECTING	ENS. BIELLE	TRIEBSTANGE KOMP	3	-		
060	16851-2198-2	BUSH, PISTON PIN	BAGUE DE BIELLE	BUCHSE, KOLBENSTIFT	3	-		
070	16851-2214-0	BOLT, CONNECTING ROD	VIS DE BIELLE	BOLZEN	6	-		
080	16851-2232-0	METAL, CRANKPIN M	COUSSINET DE BIELLE	METALLTEIL	3	-		STD SET
080	15861-2297-0	METAL, CRANKPIN	COUSSINET DE BIELLE	METALLTEIL	3	-		-0.20mm SET
080	15861-2298-0	METAL, CRANKPIN	COUSSINET DE BIELLE	METALLTEIL	3	-		-0.40mm SET
090	1G962-2301-2	COMP. CRANKSHAFT	VILEBREQUIN COMPLET	KOMP. KURBELWELLE	1	-		
100	07715-03207	BALL	BILLE	KUGEL	3	-		
110	----	BLANK	BLANC	LEERE SPALTE	-	-		
120	15841-2411-0	GEAR, CRANK	PIGNON	ZAHNRAD	1	-		
130	05712-00515	KEY, FEATHER	CLAVETTE	KEIL	1	-		
140	1G460-2347-0	METAL, CRANKSHAFT	COUSSINET DE VILEBR.	METALLTEIL	1	-		STD
140	1G460-2391-0	METAL, CRANKSHAFT	COUSSINET DE VILEBR.	METALLTEIL	1	-		-0.20mm
140	1G460-2392-0	METAL, CRANKSHAFT	COUSSINET DE VILEBR.	METALLTEIL	1	-		-0.40mm
150	----	BLANK	BLANC	LEERE SPALTE	-	-		
160	----	BLANK	BLANC	LEERE SPALTE	-	-		
170	15261-2353-0	METAL, SIDE	COUSSINET DE LATERAL	METALLSEITENRING	2	-		STD
170	15261-2395-0	METAL, SIDE	COUSSINET DE LATERAL	METALLSEITENRING	2	-		+0.20mm
170	15261-2396-0	METAL, SIDE	COUSSINET DE LATERAL	METALLSEITENRING	2	-		+0.40mm
180	15261-2354-3	METAL, SIDE	COUSSINET DE LATERAL	METALLSEITENRING	2	-		STD
180	15261-2397-3	METAL, SIDE	COUSSINET DE LATERAL	METALLSEITENRING	2	-		+0.20mm
180	15261-2398-3	METAL, SIDE	COUSSINET DE LATERAL	METALLSEITENRING	2	-		+0.40mm
190	15841-2325-0	COLLAR, CRANKSHAFT	COLLIER VILEBREQUIN	HALSRING	1	-		
200	15881-2331-0	SLINGER, OIL	DEFLECTEUR D' HUILE	OELFANGRING	1	-		


↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

[illegible]

[illegible]

11

[illegible]





16791-002-11


A: D902-BH-1

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new


[illegible]

[illegible]

[illegible]

16


NOZZLE HOLDER AND GLOW PLUG
PORTE-INJECTEUR ET BOUGIE DE PRECHAUFFAGE
DUESENHALTER UND GLUEHKERZE



A: D902-BH-1

[illegible]

$\Leftrightarrow$ interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new




16689-006-10


A:D902-BH-1

REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PART NAME	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	Q' TY/S. No. Q' TE/No. S. STUECK/S. Nr.		I. C.	REMARKS REMARQUES BEMERKUNGEN
					A	B		
010	16001-5300-0	ASSY HOLDER, NOZZLE	ENS. PORTE-INJECTEUR	GRP. DUESENHALTER	3	-		
020	15841-9203-0	NUT	ECROU	MUTTER	3	-		
030	15841-5323-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	-		0. 900mm
040	15841-5317-0	SPRING, NOZZLE	RESSORT D' INJECTEUR	FEDER	3	-		
050	15841-5335-0	PIECE, DISTANCE	CALE DE BLOCAGE	DISTANZSCHEIBE	3	-		
060	15841-5316-0	PUSH ROD	TIGE DE POUSSOIR	STOSSELSTANGE	3	-		
070	16475-5328-0	NUT, NOZZLE	ECROU D' INJECTEUR	MUTTER	3	-		
080	15841-9404-0	WASHER	RONDELLE	SCHEIBE	3	-		
090	16851-5361-0	PIECE, NOZZLE	ELEMENT D' INJECTEUR	DUESENSTUECK	3	-		
100	15841-9810-0	ASSY WASHER, ADJUST	ENS. RONDELLE	GRP. EINSTELLSCHEIBE	3	-		OPTION
110	15841-5323-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	-		0. 900mm
110	15841-9851-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	-		0. 925mm
110	15841-9852-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	-		0. 950mm
110	15841-9853-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	-		0. 975mm
110	15841-9854-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	-		1. 000mm
110	15841-9855-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	-		1. 025mm
110	15841-9856-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	-		1. 050mm
110	15841-9857-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	-		1. 075mm
110	15841-9858-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	-		1. 100mm
110	15841-9859-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	-		1. 125mm
110	15841-9860-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	-		1. 150mm
110	15841-9861-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	-		1. 175mm
110	15841-9862-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	-		1. 200mm
110	15841-9863-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	-		1. 225mm
110	15841-9864-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	-		1. 250mm
110	15841-9865-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	-		1. 275mm
110	15841-9866-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	-		1. 300mm
110	15841-9867-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	-		1. 325mm
110	15841-9868-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	-		1. 350mm
110	15841-9869-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	-		1. 375mm

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new




A: D902-BH-1



A: D902-BH-1

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new




16201-014-10

A:D902-BH-1


REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PART NAME	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	Q' TY/S. No. Q' TE/No. S. STUECK/S. Nr.		I. C.	REMARKS REMARQUES BEMERKUNGEN
					A	B		
010	16241-6401-2	ASSY ALTERNATOR	ALTERNATEUR COMPLET	GRP. WECHSELSTROMDYN.	1	-		
020	15881-6411-0	PULLEY, DYNAMO	POULIE D' ALTERNATEUR	RIEMENSCHLEIBE, DYNAMO	1	-		
030	15881-9201-0	NUT	ECROU	MUTTER	1	-		
040	15881-6415-0	COLLAR	COLLIER	HUELSE	1	-		
050	66436-6404-0	ROTOR	ROTOR	ROTOR	1	-		
060	15881-6480-0	COVER, BEARING	COUVERCLE	DECKEL	1	-		
070	16652-6477-0	BEARING, BALL	ROULEMENT A BILLES	KUGELLAGER	1	-		
080	15881-6481-0	WASHER, THRUST	RONDELLE DE BUTEE	DRUCKSCHEIBE	1	-		
090	66436-6402-0	FRAME, DRIVE END	BATI	ANTRIEBSRAHMEN	1	-		
100	15881-6471-0	PLATE, RETAINER	PLAQUE RETENUE	HALTEPLATTE	1	-		
110	15881-9301-0	SCREW, ROUND HEAD	VIS A TETE RONDE	RUNDKOPFSCHRAUBE	4	-		
120	15881-6426-0	BOLT, THROUGH	VIS, PASSANT	DURCHGEHENDERBOLZEN	2	-		
130	16652-6478-0	BEARING, BALL	ROULEMENT A BILLES	KUGELLAGER	1	-		
140	16231-6406-0	FRAME, END	BATI	RAHMEN	1	-		
150	16231-6423-0	COVER, END	PALIER ARRIERE	DECKEL	1	-		
160	16241-6485-0	ASSY RECTIFIER	REDRESSEUR	MONT. GLEICHRICHTER	1	-		
170	16241-6490-0	BUSH, INSULATION	BAGUE ISOLANTE	BUCHSE	1	-		
180	16652-6431-0	HOLDER, BRUSH	PORTE-BALAI	BUERSTEN HALTER	1	-		
190	15881-6409-0	BRUSH	PATTE D' ATTACHE	BUERSTE	2	-		
200	15881-6433-0	SPRING, BRUSH	RESSORT DE BALAI	SCHLEIFBUERSTENFEDER	2	-		
210	15881-9302-0	SCREW, ROUND HEAD	VIS A TETE RONDE	RUNDKOPFSCHRAUBE	2	-		
220	15881-9303-0	SCREW, ROUND HEAD	VIS A TETE RONDE	RUNDKOPFSCHRAUBE	6	-		
230	15881-9304-0	SCREW, ROUND HEAD	VIS A TETE RONDE	RUNDKOPFSCHRAUBE	1	-		
240	15881-9104-0	BOLT	VIS	BOLZEN	3	-		
250	15881-9202-0	NUT	ECROU	MUTTER	2	-		
260	15881-9105-0	BOLT	VIS	BOLZEN	2	-		
270	14182-9203-0	NUT	ECROU	MUTTER	1	-		
280	1K531-6460-2	ASSY REGULATOR	REGULATEUR	REGULATOR	1	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new


STARTER DEMARREUR ANLASSER

[illegible]

22

[illegible]

$\Leftrightarrow$ interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new




16791-003-11


A: D902-BH-1

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

[illegible]

[illegible]




RA231-015-11

A:U17-3ALPHA

REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PART NAME	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	Q' TY/S. No. Q' TE/No. S. STUECK/S. Nr.		I. C.	REMARKS REMARQUES BEMERKUNGEN
					A	B		
010	RC411-4231-0	ASSY CAP	ENS. BOUCHON	GRP. VERSCHLUSS	1	-		
020	17214-7202-0	ASSY CAP, RADIATOR	BOUCHON COMPLET	KUEHLERVERSCHLUSS	1	-		
030	01027-50616	BOLT	VIS	BOLZEN	2	-		
040	—	BLANK	BLANC	LEERE SPALTE	-	-		
050	RA231-4232-0	HOSE	TUYAU	SCHLAUCH	1	-		
060	RA221-4233-0	HOSE	TUYAU	SCHLAUCH	1	-		
070	RA221-4234-0	HOSE	TUYAU	SCHLAUCH	1	-		
080	09318-89039	CLAMP, HOSE	COLLIER DE DURITE	SCHLAUCHBINDER	3	-		
090	RA021-4271-0	CLAMP, HOSE	COLLIER DE DURITE	SCHLAUCHBINDER	2	-		
100	09318-89045	CLAMP, HOSE	COLLIER DE DURITE	SCHLAUCHBINDER	1	-		
110	RA221-4235-0	HOSE, DRAIN	TUYAU PURGE	SCHLAUCH	1	-		
120	33860-0459-0	CLIP, PIPE	ATTACHE	ROHRKLEMME	2	-		
130	RP821-4231-0	JOINT, DRAIN	RACCORD	SHALTUNG	1	-		
140	04717-01000	WASHER, WITH RUBBER	JOINT EN CAOUTCHOUC	GUMMIUNTERLAGE	1	-		
150	06331-45010	PLUG	BOUCHON	STOPFEN	1	-		
160	01133-61018	BOLT	VIS	BOLZEN	2	-		
170	RA221-4248-3	STAY, RESERVE TANK	SUPPORT DE VASE D' E.	STEREBE	1	-		
180	01125-60816	BOLT	VIS	BOLZEN	2	-		
190	RA221-4240-0	ASSY TANK, RESERVE	ENS. VASE D' EXPANSION	GRP. TANK	1	-		
200	37410-8863-0	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	1	-		
210	RA221-4250-0	ASSY CAP	ENS. BOUCHON	GRP. VERSCHLUSS	1	-		
220	37410-8864-0	CAP	BOUCHON	KAPPE	1	-		
230	37410-8865-0	HOSE	TUYAU	SCHLAUCH	1	-		
240	37410-8868-0	CLIP	ATTACHE	SHELLE	2	-		
250	RP312-7093-0	HOSE	TUYAU	SCHLAUCH	1	-		
260	RA111-4243-0	HOSE, DRAIN	TUYAU PURGE	SCHLAUCH	1	-		
270	T1063-6566-0	SENSOR, THERMO	DETECTEUR	EINHEIT	1	-		
280	RB238-4921-0	PIPE JOINT, THERMO.	RACCORD DE TUYAU	ROHRSCHALTUNG	1	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new




1.1448-005-10

A: D902-BH-1

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new




16791-006-10


A: D902-BH-1


[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new



↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

[illegible]


[illegible]

090001




A: D902-BH-1

090002

[illegible]

34

**OIL DRAIN PIPE
TUYAU DE VIDANGE D'HUILE
OELABLAUFROHR**

[illegible]

35




A:U17-3ALPHA

[illegible]


A30201

S. No. ; A: <=10600


A:U17-3ALPHA


A30202

SEPARATOR (COMPONENT PARTS)
SEPARATEUR (PARTIES COMPOSANTES)
SEPARATOR (EINZEL-TEIL)

[illegible]


40

[illegible]

[illegible]

42

A:U17-3ALPHA









↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REMARKS
REMARQUES
BEMERKUNGEN

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

B40802


010	020	030	040	050	060
					
070	080	090	100	110	120
					
130	140	150	160	170	
					

RA231-051-10

A:U17-3ALPHA


[illegible]

$\Leftrightarrow$ interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\Leftarrow$ new for old; $\Rightarrow$ old for new


[illegible]

48

**PUMP HOUSING
CARTER DE POMPE
GEHAEUSE**

[illegible]

49




A:U17-3ALPHA

REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PART NAME	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	Q' TY/S. No. Q' TE/No. S. STUECK/S. Nr.		I. C.	REMARKS REMARQUES BEMERKUNGEN
					A	B		
010	RB238-6111-2	ASSY PUMP, PISTON	ENS. POMPE PISTONS	GRP. PUMPEKOLBEN	1	-		
020	RB238-6916-0	SHAFT	ARBRE	WELLE	1	-		
030	RB238-6907-2	ASSY CYLINDER	ENS. CYLINDER	GRP. ZYLINDER	1	-		
040	RB238-6908-0	ASSY PISTON	PISTON COMPLETE	GRP. KOLBEN	10	-		
050	RB238-6921-0	HOLDER	SUPPORT	HALTER	1	-		
060	----	BLANK	BLANC	LEERE SPALTE	-	-		
070	RB238-6918-0	PIN	GOUPILLE	STIFT	3	-		
080	RB238-6915-0	SPRING	RESSORT	FEDER	1	-		
090	RB238-6923-0	RETAINER	SUPPORT	HALTESCHEIBE	2	-		
100	04611-00280	CIR CLIP, INTERNAL	CIRCLIP	SPRENGRING	1	-		
110	RB238-6917-0	PLATE	PLAQUE	PLATTE	1	-		
120	RB401-6903-0	PIN	GOUPILLE	STIFT	2	-		
130	RB238-6909-0	KIT SEAL	TROUSSE DE JOINT	DICHTUNGBAUSATZ	1	-		
140	RB238-6922-0	GASKET	JOINT	DICHTUNGSPLATTE	1	-		
150	RB238-6935-0	SEAL, OIL	BAGUE JOINT	OELDICHTUNGSRING	1	-		
160	04817-00110	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	1	-		
170	04817-00080	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	2	-		
180	RB401-6939-0	WASHER, SEAL	RONDELLE DE JOINT	DICHTSCHEIRE	1	-		
190	04817-00070	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	1	-		
200	04810-50550	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	1	-		
210	04817-00080	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	1	-		
220	RB238-6901-0	SPRING	RESSORT	FEDER	1	-		
230	RB238-6902-0	HOLDER, SPRING	SUPPORT DE RESSORT	HALTERUNG	1	-		
240	RB238-6903-0	GUIDE, SPRING	GUIDAGE DE RESSORT	FEDERKETTEN	1	-		
250	RB401-6931-0	PIN	GOUPILLE	STIFT	1	-		
260	RB401-6909-0	ROD	BIELLETTTE	STANGEN	1	-		
270	RB238-6905-0	PIN	GOUPILLE	STIFT	1	-		
280	RB238-6906-0	PIN	GOUPILLE	STIFT	1	-		
290	RB401-6910-0	PIN	GOUPILLE	STIFT	1	-		
300	08101-06004	BEARING, BALL	ROULEMENT A BILLES	KUGELLAGER	1	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new


PISTON PUMP COMPONENT PARTS POMPE DE PISTONS ET PARTIES COMPOSANTES KOLBENPUMPE UND EINZEL-TEIL



A:U17-3ALPHA

[illegible]

$\Leftrightarrow$ interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new




A:U17-3ALPHA

REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PART NAME	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	Q' TY/S. No. Q' TE/No. S. STUECK/S. Nr.		I. C.	REMARKS REMARQUES BEMERKUNGEN
					A	B		
010	RA231-1443-0	SPROCKET, DRIVE	VITESSES DE BARBOTIN	REGELUNGSVENTILFEDER	2	-		
020	01311-11020	BOLT, HEX-SOC-HD	VIS	BOLZEN	18	-		
030	—	BLANK	BLANC	LEERE SPALTE	-	-		
040	RA251-6129-2	ASSY MOTOR, WHEEL	ENS. MOTEUR DE ROUE	GRP. MOTOR	2	-		
050	RB238-7812-0	COVER	COUVERCLE	DECKEL	2	-		
060	RB238-7802-0	ASSY GEAR	ENS. ENGRENAGE	GRP. GETRIEBE	2	-		
070	04612-00260	CIR CLIP, EXTERNAL	CIRCLIP	SPRENGRING, AUSSEN	2	-		
080	05411-00312	PIN, SPRING	GOUPILLE-RESSORT	STIFT, FRUEHLING	6	-		
090	RB238-7826-0	CIR CLIP, EXTERNAL	CIRCLIP	SPRENGRING, AUSSEN	6	-		
100	RB238-7813-0	GEAR	ENGRENAGE	GETRIEBE	8	-		
110	RB238-7814-0	RING, SEAL	BAGUE	RING	2	-		
120	RB238-7815-0	RING, SNAP	BAGUE ELASTIQUE	VERSCHLUSSRING	2	-		
130	RA251-7816-0	PLATE	PLAQUE	PLATTE	2	-		
140	RB238-7817-0	RING, SLIDE	BAGUE CURSEUR	SCHIEBERRING	2	-		
150	RA251-7818-0	NEEDLE	POINTEAU	NADEL	192	-		
160	RB238-7819-0	SEAL	JOINT	DICHTUNGEN	2	-		
170	RB238-7821-0	BEARING	ROULEMENT	LAGER	4	-		
180	—	BLANK	BLANC	LEERE SPALTE	-	-		
190	RB238-7803-0	KIT SEAL	TROUSSE DE JOINT	DICHTUNGBAUSATZ	2	-		
200	04811-51300	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	2	-		
210	RB238-7828-0	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	2	-		
220	04817-00110	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	4	-		
230	04817-00140	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	4	-		
240	RB411-7813-0	PLUG	BOUCHON	STOPFEN	4	-		
250	RA251-7801-2	ASSY MOTOR	ENSEMBLE DE MOTEUR	GRP. MOTOR	2	-		
260	RA251-7804-0	ASSY BODY, MOTOR	ENS. CORP DE MOTEUR	GRP. KOERPER, MOTOR	2	-		
270	04816-00100	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	4	-		
280	04817-00140	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	4	-		
290	04817-00180	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	4	-		
300	08101-06201	BEARING, BALL	ROULEMENT A BILLES	KUGELLAGER	2	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new


DRIVE MOTOR AND COMPONENT PARTS MOTEUR DE VOYAGE ET PARTIES COMPOSANTES MOTOR UND EINZEL-TEIL



RA231-036-11

A:U17-3ALPHA

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new




RA231-037-11

A:U17-3ALPHA

REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PART NAME	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	Q' TY/S. No. Q' TE/No. S. STUECK/S. Nr.		I. C.	REMARKS REMARQUES BEMERKUNGEN
					A	B		
010	RB238-6128-0	ASSY MOTOR, SWIVEL	ENS. MOTEUR DE BASCU.	GRP. DREHESTIFTMOTOR	1	-		
020	RB238-9004-0	ASSY GEAR	ENS. ENGRENAGE	GRP. GETRIEBE	1	-		
030	RP201-7104-0	BEARING, BALL	ROULEMENT A BILLES	KUGELLAGER	1	-		
040	RB101-6914-0	BEARING, BALL	ROULEMENT A BILLES	KUGELLAGER	1	-		
050	RB101-6915-0	PLUG	BOUCHON	STOPFEN	1	-		
055	RB238-9021-0	X-RING	X-SEGMENT	X-RING	1	-		
060	RB101-6917-0	RETAINER	SUPPORT	HALTESCHEIBE	1	-		
065	68311-6924-0	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	1	-		
066	RB101-6931-0	SEAL	JOINT ROND	DICHTUNGEN	1	-		
070	RP201-7108-0	PLATE	PLAQUE	PLATTE	1	-		
075	68311-6924-0	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	2	-		
080	RP201-7109-0	PLATE, VALVE	PLATEAU	PLATTE, VENTIL	1	-		
085	68311-6926-0	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	1	-		
090	RA211-9031-0	VALVE	SOUPAPE	VENTIL	1	-		
100	RP201-7112-0	PLATE	PLAQUE	PLATTE	1	-		
110	68311-6929-0	SPRING	RESSORT	FRUEHLING	2	-		
115	68311-6931-0	SEAL	JOINT ROND	DICHTUNGEN	1	-		
120	68311-6932-0	PIN	GOUPILLE	STIFT	2	-		
125	68311-6933-0	SEAL	JOINT ROND	DICHTUNGEN	1	-		
130	RA211-9032-0	DRIVE	ARBRE D' ENTRAINEMENT	ANTRIEB	1	-		
140	RB238-9002-0	GEAR, ROLLER	ENGRENAGE	GETRIEBE	1	-		
150	68311-6936-0	VALVE, DRIVE	SOUPAPE DE VOYAGE	ANTRIEBVENTIL	1	-		
155	68311-6937-0	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	3	-		
160	RB238-9003-0	ASSY VALVE	SOUPAPE COMPLET	VENTILEINHEIT	1	-		
170	RC101-6938-0	BALL	BILLE	KUGEL	2	-		
180	RC101-6939-0	PLUG	BOUCHON	STOPFEN	2	-		
185	RC101-6941-0	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	2	-		
190	RC101-6944-0	SPRING	RESSORT	FRUEHLING	2	-		
200	RC101-6943-0	PLUG	BOUCHON	STOPFEN	3	-		
210	RB238-9022-0	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	2	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

SWIVEL MOTOR AND COMPONENT PARTS
MOTEUR DE BASCULE ET PARTIES COMPOSANTES
SCHWINGUNGSMOTOR UND EINZEL-TEIL




RA231-037-11

A:U17-3ALPHA

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new




RA231-038-10

A:U17-3ALPHA

[illegible]


↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new



RA231-039-10

A:U17-3ALPHA


↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new



A:U17-3ALPHA

REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PART NAME	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	Q' TY/S. No. Q' TE/No. S. STUECK/S. Nr.		I. C.	REMARKS REMARQUES BEMERKUNGEN
					A	B		
010	RA228-6113-4	ASSY VALVE, CONTROL	ENS. DISTRIBUTEUR	GRP. REGULUNGSVENTIL	1	-		
020	01125-60816	BOLT	VIS	BOLZEN	4	-		
030	68881-3493-0	ELBOW	COUDE	KNIESTUECK	2	-		
040	69254-7849-0	JOINT, PIPE	RACCORD DE TUYAU	ROHRSCHALTUNG	3	-		
050	RA131-6195-2	JOINT, PIPE	RACCORD DE TUYAU	ROHRSCHALTUNG	5	-		
060	RA131-6199-0	JOINT, PIPE	RACCORD DE TUYAU	ROHRSCHALTUNG	3	-		
070	04817-00080	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	3	-		
080	RA221-6315-0	JOINT, PIPE	RACCORD DE TUYAU	ROHRSCHALTUNG	3	-		
090	04816-00110	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	3	-		
100	RA221-6316-0	JOINT, PIPE	RACCORD DE TUYAU	ROHRSCHALTUNG	1	-		
110	04816-00140	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	1	-		
120	RA228-9256-0	JOINT, PIPE	RACCORD DE TUYAU	ROHRSCHALTUNG	1	-		
130	04817-00140	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	1	-		
140	RB238-6380-2	ASSY VALVE, CHECK	ENS. SOUPAPE DE RETE.	GRP. REGULUNGSVENTIL	1	-		
150	RB237-6382-0	POPPET	CLAPET	VENTILKEGEL	1	-		
160	RA211-6225-0	SPRING	RESSORT	FRUEHLING	1	-		
170	RB237-6383-0	WASHER	RONDELLE	SCHEIBE	1	-		
180	04611-00140	CIR CLIP, INTERNAL	CIRCLIP	SPRENGRING	1	-		
190	RB411-6376-0	JOINT, PIPE	RACCORD DE TUYAU	ROHRSCHALTUNG	10	-		
200	04817-00110	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	10	-		
210	RB411-6391-2	JOINT, ELBOW	RACCORD	SCHALTUNG	1	-		
220	04817-00140	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	1	-		
225	RA228-9257-0	JOINT, PIPE	RACCORD DE TUYAU	ROHRSCHALTUNG	1	-		
226	04817-00140	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	1	-		
230	RB411-6403-0	JOINT, PIPE	RACCORD DE TUYAU	ROHRSCHALTUNG	1	-		
240	04817-00140	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	1	-		
250	RC101-6382-0	T JOINT, PIPE (F)	ACCOUPLEMENT TUYAU F	ROHRSCHALTUNG	2	-		
260	RC411-6393-0	JOINT, PIPE	RACCORD DE TUYAU	ROHRSCHALTUNG	1	-		
270	RC411-6400-0	JOINT, PIPE	RACCORD DE TUYAU	ROHRSCHALTUNG	1	-		
280	RC418-6613-2	JOINT, PIPE	RACCORD DE TUYAU	ROHRSCHALTUNG	3	-		


↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new



RA231-040-11

A:U17-3ALPHA

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new




RA221-021-10

A:U17-3ALPHA

REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PART NAME	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	Q'TY/S. No. Q'TE/No. S. STUECK/S. Nr.		I. C.	REMARKS REMARQUES BEMERKUNGEN
					A	B		
010	RA228-6113-4	ASSY VALVE, CONTROL	ENS. DISTRIBUTEUR	GRP. REGULUNGSVENTIL	1	-		
020	RB238-7001-0	ASSY VALVE, SWING	ENS. SOUPAPE DE BAL.	GRP. SCHWUNGSVENTIL	1	-		
030	RA221-7002-0	ASSY VALVE, BLADE	ENS. SOUPAPE DE LAME	GRP. PLANIERSVENTIL	1	-		
040	RA228-7003-0	ASSY VALVE, SWIVEL	ENS. SOUPAPE DE BASC.	GRP. DREHVENTIL	1	-		
050	RA221-7091-0	ASSY VALVE, TRAVEL ST	ENS. SOUPAPE DEPLAC.	GRP. FAHREVENTIL	1	-		
060	RA221-7004-0	ASSY VALVE, S/P	ENS. SOUPAPE DE S/P	GRP. S/P-VENTIL	1	-		
070	RA221-7005-0	ASSY VALVE, ARM	ENS. SOUPAPE DE BRAS	GRP. ARMVENTIL	1	-		
080	RA221-7006-2	ASSY VALVE, DRIVE RH	ENS. SOUPAPE DE ENTR.	GRP. FAHREVENTIL RS	1	-		
090	RA228-7094-0	VALVE, ASSY. INLET	ENS. D'ADMISSION	GRP. ANSAUGVENTIL	1	-		
100	RA221-7009-2	ASSY VALVE, DRIVE LH	ENS. SOUPAPE DE ENTR.	GRP. FAHREVENTIL LS	1	-		
110	RA221-7007-0	VALVE, ASSY. BOOM	ENS. SOUPAPE FLECHE	GRP. AUSEGERVENTIL	1	-		
120	RB238-7008-0	ASSY VALVE, BUCKET	ENS. SOUPAPE DE GODET	GRP. KUEBELVENTIL	1	-		
130	RB238-7097-0	ASSY VALVE, OUTLET	ENS. DECHAPPEMENT	GRP. AUSLASSVENTIL	1	-		
140	04817-00110	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	1	-		
150	RA011-7069-0	PLUG	BOUCHON	STOPFEN	1	-		
160	04817-00140	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	1	-		
170	RA011-7070-0	PLUG	BOUCHON	STOPFEN	1	-		
180	RA221-7022-0	ASSY VALVE, RELIEF	ENS. CLAPET DE DECHA.	GRP. UEBERDRUCKVENTIL	1	-		
190	RB238-7023-2	ASSY VALVE, RELIEF	ENS. CLAPET DE DECHA.	GRP. UEBERDRUCKVENTIL	2	-		
200	RB238-7024-0	ASSY VALVE	ENS. SOUPAPE	GRP. VENTIL	1	-		
210	RA221-7025-0	ASSY VALVE, RELIEF	ENS. CLAPET DE DECHA.	GRP. UEBERDRUCKVENTIL	3	-		
220	RA221-7026-0	ASSY VALVE, RELIEF	ENS. CLAPET DE DECHA.	GRP. UEBERDRUCKVENTIL	1	-		
230	RA221-7027-0	ASSY VALVE, RELIEF	ENS. CLAPET DE DECHA.	GRP. UEBERDRUCKVENTIL	1	-		
240	RA011-7065-0	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	1	-		
250	04817-00100	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	2	-		
260	RA221-7028-0	ROD	BIELLETTTE	STANGEN	3	-		
270	RB401-7001-0	NUT	ECROU	MUTTER	6	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

C60202




A:U17-3ALPHA

C60203




A:U17-3ALPHA

C60204

A:U17-3ALPHA

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

C60205



A:U17-3ALPHA

C60206




A:U17-3ALPHA

C60208




A:U17-3ALPHA


C60209

A:U17-3ALPHA


C60210

A:U17-3ALPHA

C60211

A:U17-3ALPHA

71




RA231-041-11


A:U17-3ALPHA

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

UNLOAD VALVE (COMPONENT PARTS)
SOUPE DE DECHARGE (PARTIES COMPOSANTES)
ENTLADERVENTIL (EINZEL-TEIL)

A:U17-3ALPHA




RA231-042-10

A:U17-3ALPHA

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

CHANGE VALVE (COMPONENT PARTS)
CHANGEMENT SOUPAPE (PARTIES COMPOSANTES)
AENDERUNGVENTIL (EINZEL-TEIL)

[illegible]

75

CONTROL LEVER (FRAME)
LEVIER DE COMMANDE (CADRE DE CONTROLE)
KONTROLLHEBEL (RAHMEN)

[illegible]

76


**CONTROL LEVER (LEVER LH)
LEVIER DE COMMANDE (LEVIER GAUCHE)
KONTROLLHEBEL (HEBEL LS)**



A:U17-3ALPHA

$\Leftrightarrow$ interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\Leftarrow$ new for old; $\Rightarrow$ old for new

PILOT VALVE (COMPONENT PARTS)
SOUPEAPE DE PILOTE (PARTIES COMPOSANTES)
ANZEIGEVENTIL (EINZEL-TEIL)




RB238-026-10

A:U17-3ALPHA

[illegible]


$\Leftrightarrow$ interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\Leftarrow$ new for old; $\Rightarrow$ old for new

**CONTROL LEVER (LEVER RH)
LEVIER DE COMMANDE (LEVIER DROITE)
KONTROLLHEBEL (HEBEL RS)**




79

PILOT VALVE (COMPONENT PARTS)
SOUPEAPE DE PILOTE (PARTIES COMPOSANTES)
ANZEIGEVENTIL (EINZEL-TEIL)



80

**CONTROL LEVER (TRAVEL LH)
LEVIER DE COMMANDE (DEPLACEMENT GAUCHE)
KONTROLLHEBEL (FAHREN LS)**




RA221-041-12

A:U17-3ALPHA

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

**CONTROL LEVER (TRAVEL RH)
LEVIER DE COMMANDE (DEPLACEMENT DROITE)
KONTROLLHEBEL (FAHREN RS)**




RA221-042-13

A:U17-3ALPHA

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new


CONTROL LEVER (SAFETY LOCK LEVER)
LEVIER DE COMMANDE (LEVIER DE VERROUILLAGE)
KONTROLLHEBEL (HEBEL VON SCHLOSS)

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

D700

CONTROL PEDAL (SWIVEL/SWING CHANGE)
PEDALE DE COMMANDE (PIVOT/ CHANGE DE OSCILLATION)
KONTROLLPEDAL (DREHEN/ ANDERUNG VON SCHWINGEN)



RA231-043-11

A:U17-3ALPHA

REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PART NAME	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	Q' TY/S. No. Q' TE/No. S. STUECK/S. Nr.		I. C.	REMARKS REMARQUES BEMERKUNGEN
					A	B		
010	RA221-6505-3	ASSY LEVER SWING	ENS. LEVIER DE MOBILE	MONT. AUSLOESEHEBEL	1	-		
020	08511-01420	BUSH	BAGUE	BUCHSE	2	-		
030	RA221-6503-2	ASSY LEVER SWING	ENS. LEVIER DE MOBILE	MONT. AUSLOESEHEBEL	1	-		
040	08511-01410	BUSH	BAGUE	BUCHSE	2	-		
050	04013-60140	WASHER, PLAIN	RONDELLE FREIN	SCHEIBE	1	-		
060	05525-51400	PIN, SNAP	GOUPILLE BETA	SICHERUNGSTIFT	1	-		
070	31351-2431-0	SCREW, ROD-END RH	ROTULE D.	STANGENKOPFSCHRUBE	1	-		
080	66021-4337-0	SCREW, ROD END	EXTREM BIELLE	SCHRAUBE	1	-		
090	69181-6566-0	BOLT	VIS	BOLZEN	1	-		
100	04512-60080	WASHER, SPRING	RONDELLE GROWER	FEDERRING	2	-		
110	02114-60080	NUT	ECROU	MUTTER	3	-		
120	RA011-6519-0	PIN, JOINT	GOUPILLE	STIFT	1	-		
130	RA011-6517-0	PIN, SNAP	GOUPILLE BETA	SICHERUNGSTIFT	1	-		
140	RA221-6534-0	LINK, PLATE	MAILLON PLAQUE	VERBINDUNGSTUECK	1	-		
150	RA221-6506-2	ASSY LEVER SWING	ENS. LEVIER DE MOBILE	MONT. AUSLOESEHEBEL	1	-		
160	08511-01410	BUSH	BAGUE	BUCHSE	2	-		
170	04013-60140	WASHER, PLAIN	RONDELLE FREIN	SCHEIBE	1	-		
180	05525-51400	PIN, SNAP	GOUPILLE BETA	SICHERUNGSTIFT	1	-		
190	RA221-6546-0	ROD	BIELLE	STANGEN	1	-		
200	66021-4337-0	SCREW, ROD END	EXTREM BIELLE	SCHRAUBE	1	-		
210	02114-60080	NUT	ECROU	MUTTER	1	-		
220	04512-60080	WASHER, SPRING	RONDELLE GROWER	FEDERRING	1	-		
230	04011-60100	WASHER, PLAIN	RONDELLE FREIN	SCHEIBE	1	-		
240	05525-61000	PIN, SNAP	GOUPILLE BETA	SICHERUNGSTIFT	1	-		
250	RA221-6545-0	PEDAL	PEDAL CHANGEMENT	PEDAL	1	-		
260	RB238-6558-0	SHEET, PEDAL	PLANCHE DE PEDALE	PRDALPLATTE	1	-		
270	RB238-6595-0	BOLT	VIS	BOLZEN	1	-		
280	04013-60100	WASHER, PLAIN	RONDELLE FREIN	SCHEIBE	2	-		
290	02574-50100	NUT, LOCK	CONTRE-ECROU	MUTTER	1	-		
300	RA228-6548-0	BRACKET, STOPPER	PALIER DE ARRET	STOPFENHALTER	1	-		


↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

CONTROL PEDAL (SWIVEL/SWING CHANGE)
PEDALE DE COMMANDE (PIVOT/ CHANGE DE OSCILLATION)
KONTROLLPEDAL (DREHEN/ ANDERUNG VON SCHWINGEN)

[illegible]


85

CONTROL LEVER (BLADE)
LEVIER DE COMMANDE (LAME)
KONTROLLHEBEL (PLANIERSCHILD)

[illegible]

86

CONTROL LEVER (S/P)
LEVIER DE COMMANDE (S/P)
KONTROLLHEBEL (S/P)




RA231-045-10

A:U17-3ALPHA

[illegible]

↔ interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

**OIL PIPING (SUCTION)
TUBE (SUCTION)
OEL LEITUNG (ANSAUGEN)**

[illegible]


88

OIL PIPING (DELIVERY)
TUBE (DELIVRANCE)
OEL LEITUNG (BEFREITUNG)




$\Leftrightarrow$ interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new


**OIL PIPING (ACCUMULATOR)
TUBE (ACCUMULATEUR)
OEL LEITUNG (AKKUMULATOR)**




90

A:U17-3ALPHA

A:U17-3ALPHA

A:U17-3ALPHA



RA231-058-12

A:U17-3ALPHA


REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PART NAME	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	Q' TY/S. No. Q' TE/No. S. STUECK/S. Nr.		I. C.	REMARKS REMARQUES BEMERKUNGEN
					A	B		
010	RB238-6141-0	JOINT, PIPE	RACCORD DE TUYAU	ROHRSCHALTUNG	1	-		
020	04817-00110	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	1	-		
030	RB238-6149-0	JOINT, PIPE	RACCORD DE TUYAU	ROHRSCHALTUNG	1	-		
040	04817-00080	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	1	-		
050	RA221-6197-0	JOINT, PIPE	RACCORD DE TUYAU	ROHRSCHALTUNG	1	-		
060	04817-00140	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	1	-		
070	RA221-6198-0	JOINT, PIPE	RACCORD DE TUYAU	ROHRSCHALTUNG	1	-		
080	04817-00140	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	1	-		
090	RP201-6181-0	JOINT, PIPE	RACCORD DE TUYAU	ROHRSCHALTUNG	2	-		
100	04817-00140	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	2	-		
110	RB411-6376-0	JOINT, PIPE	RACCORD DE TUYAU	ROHRSCHALTUNG	1	-		
120	04817-00110	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	1	-		
130	RA131-6192-0	JOINT, PIPE	RACCORD DE TUYAU	ROHRSCHALTUNG	1	-		
140	04817-00110	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	1	-		
150	RB411-6376-0	JOINT, PIPE	RACCORD DE TUYAU	ROHRSCHALTUNG	1	-		
160	04817-00110	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	1	-		
170	RP201-6181-0	JOINT, PIPE	RACCORD DE TUYAU	ROHRSCHALTUNG	2	-		
180	04817-00140	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	2	-		
190	RA221-6325-2	HOSE, HYDRAULIC	DURITE DE HYD.	SCHLAUCH	1	-		
200	RA221-6447-0	HOSE, HYDRAULIC	DURITE DE HYD.	SCHLAUCH	1	-		
210	RA221-6441-0	HOSE, HYDRAULIC	DURITE DE HYD.	SCHLAUCH	1	-		
220	RA221-6442-0	HOSE, HYDRAULIC	DURITE DE HYD.	SCHLAUCH	1	-		
225	RA231-6444-0	HOSE, HYDRAULIC	DURITE DE HYD.	SCHLAUCH	1	-		
230	RA231-6445-0	HOSE, HYDRAULIC	DURITE DE HYD.	SCHLAUCH	1	-		
240	RA231-6446-0	HOSE, HYDRAULIC	DURITE DE HYD.	SCHLAUCH	1	-		
250	RA231-6439-0	HOSE, HYDRAULIC	DURITE DE HYD.	SCHLAUCH	1	-		
260	55311-4126-0	BAND, CORD	ATTACHE CABLE	KORDBAND	1	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new



**OIL PIPING (SWIVEL)
TUBE (PIVOT)
OEL LEITUNG (DREHEN)**


**OIL PIPING (SWIVEL)
TUBE (PIVOT)
OEL LEITUNG (DREHEN)**



RA221-058-11

A:U17-3ALPHA

**OIL PIPING (SWING)
TUBE (BALANCEMENT)
OEL LEITUNG (SCHWUNG)**




98

**OIL PIPING (BOOM)
TUBE (FLECHE)
OEL LEITUNG (AUSLEGER)**

OIL PIPING (BOOM)


TUBE (FLECHE)

OEL LEITUNG (AUSLEGER)



OIL PIPING (ARM)
TUBE (BRAS)
OEL LEITUNG (ARM)

OIL PIPING (ARM)
TUBE (BRAS)
OEL LEITUNG (ARM)



A:U17-3ALPHA


E500

A:U17-3ALPHA

OIL PIPING (BLADE)
TUBE (LAME)
OEL LEITUNG (PLANIERSCHILD)


[illegible]

102


[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

E700

[illegible]

104




RA238-040-10

A:U17-3ALPHA

[illegible]

$\leftrightarrow$ Interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

OIL PIPING (THIRD LINE HYDRAULIC RETURN)
TUBE (RETOUR DIRECT AU RESERVOIR HYDRAULIQUE)
OEL LEITUNG (DRITTE RUECKKLAUFLEITUNG)




RA228-018-10

A:U17-3ALPHA

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

**BOOM CYLINDER AND COMPONENT PARTS
FLECHE CYLINDRE ET PARTIES COMPOSANTES
AUSLEGER ZYLINDER UND EINZEL-TEIL**

[illegible]


107

ARM CYLINDER AND COMPONENT PARTS
BRAS CYLINDRE ET PARTIES COMPOSANTES
ARM ZYLINDER UND EINZEL-TEIL

[illegible]

108

**BUCKET CYLINDER AND COMPONENT PARTS
GODET CYLINDRE ET PARTIES COMPOSANTES
KUEBEL ZYLINDER UND EINZEL-TEIL**

[illegible]

109


[illegible]

**SWING CYLINDER AND COMPONENT PARTS
BALANCEMENT CYLINDRE ET PARTIES COMPOSANTES
SCHWUNG ZYLINDER UND EINZEL-TEIL**

[illegible]

111

TRACK CYLINDER AND COMPONENT PARTS CHENILLE CYLINDRE ET PARTIES COMPOSANTES SPUR ZYLINDER UND EINZEL-TEIL




RA231-030-12


A:U17-3ALPHA

[illegible]


↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

[illegible]


$\Leftrightarrow$ interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new


[illegible]

114

[illegible]


↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

[illegible]



RA231-133-10

OLD PART




RA238-802-10

A:U17-3ALPHA

[illegible]

$\Leftrightarrow$ interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\Leftarrow$ new for old; $\Rightarrow$ old for new




RA231-034-10


A:U17-3ALPHA

[illegible]


↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

[illegible]

119



A:U17-3ALPHA



A:U17-3ALPHA

REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PART NAME	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	Q' TY/S. No. Q' TE/No. S. STUECK/S. Nr.		I. C.	REMARKS REMARQUES BEMERKUNGEN
					A	B		
010	RA231-2130-0	ASSY WHEEL, IDLER	ENSEMBLE DE LA POULIE	GRP. LOSE ROLLE	2	-		RUBBER CRAWLER
010	RA231-2340-0	ASSY WHEEL, IDLER	ENSEMBLE DE LA POULIE	GRP. LOSE ROLLE	2	-		IRON CRAWLER
020	RA231-2134-0	WHEEL, IDLER	POULIE-GUIDE	SPANNRAD	2	-		RUBBER CRAWLER
020	RA231-2344-0	WHEEL, IDLER	POULIE-GUIDE	SPANNRAD	2	-		IRON CRAWLER
030	RA111-6247-0	PLUG	BOUCHON	STOPFEN	2	-		
040	RB237-2133-0	SHAFT, IDLER	ARBRE INTERMEDIAIRE	SPANNRAD-ACHWELLE	2	-		
050	RB237-2135-0	BUSH	BAGUE	BUCHSE	4	-		
060	04817-00210	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	4	-		
070	68051-2139-0	WIRE	FIL	EISENDRAHT	2	-		
080	RB411-2173-0	SEAL	JOINT	DICHTUNGEN	4	-		
090	RA231-2131-0	SUPPORT, IDLER	SUPPORT, INTERMEDIAIRE	STUTZE, SPANNRAD	2	-		
100	RA231-2132-0	SUPPORT, IDLER	SUPPORT, INTERMEDIAIRE	STUTZE, SPANNRAD	2	-		
110	05411-00656	PIN, SPRING	GOUPILLE-RESSORT	STIFT, FRUEHLING	2	-		
120	RA231-2135-0	YOKE	FOURCHE	GABELGELENK	2	-		
130	RB237-2142-0	SPRING	RESSORT	FRUEHLING	2	-		
140	RA231-2143-0	RETAINER, SPRING	ARRETOIR DE RESSORT	HALTBUEGEL, FEDER	2	-		RUBBER CRAWLER
140	RA231-2343-0	RETAINER, SPRING	ARRETOIR DE RESSORT	HALTBUEGEL, FEDER	2	-		IRON CRAWLER
150	68741-2142-0	NUT	ECROU	MUTTER	2	-		
160	05511-50430	PIN, SPLIT	GOUPILLE FENDUE	SPLINTSTIFT	2	-		
170	01133-61245	BOLT	VIS	BOLZEN	8	-		
180	RA231-2150-0	ASSY CYLINDER LH	ENS. CYLINDER GAUCH	MONT. ZYLINDER LS	1	-		
190	RA221-2152-0	ROD	BIELLETTTE	STANGEN	1	-		
200	RA211-2155-0	SEAL, DUST	BAGUE JOINT	STAUBDICHTUNG	1	-		
210	04817-00350	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	1	-		
220	RA211-2154-0	RING, BACK UP	JOINT TEFLON	STUETZRING	1	-		
230	RC101-2155-2	ASSY NIPPLE	ENS. MANCHON	GRP. HUELSE	1	-		
240	68371-2157-2	SPRING	RESSORT	FRUEHLING	1	-		
250	RC101-2159-0	BALL	BILLE	KUGEL	1	-		
260	68541-2161-0	PLUG	BOUCHON	STOPFEN	1	-		
270	06611-15010	NIPPLE, GREASE	GRAISSEUR	SCHMIERNIPPEL	1	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new


[illegible]

122


TRACK ROLLER GALET DE CHENILLE LAUFROLLEN

[illegible]


123




A:U17-3ALPHA


[illegible]

$\leftrightarrow$ Interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

[illegible]


↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

[illegible]

[illegible]

K000

**COVER (LH)
COUVERCLE (GAUCHE)
DECKEL (LS)**




RA228-027-12

A:U17-3ALPHA

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new


COVER (RH)
COUVERCLE (DROITE)
DECKEL (RS)




A:U17-3ALPHA


[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

A:U17-3ALPHA


[illegible]

**BONNET (REAR)
CAPOT (ARRIERE)
MOTORHAUBE (HINTER)**



A:U17-3ALPHA

BONNET (CENTER)
CAPOT (CENTRE)
MOTORHAUBE (ZENTRUM)



RA231-027-11


A:U17-3ALPHA

[illegible]

$\Leftrightarrow$ interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\Leftarrow$ new for old; $\Rightarrow$ old for new

K200

SPONGE 1
EPONGE 1
SCHAUMGUMMI 1




RA231-061-11

A:U17-3ALPHA


[illegible]

$\leftrightarrow$ Interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

[illegible]


[illegible]

137



↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

SEAT (COMPONENT PARTS)
SIEGE (PARTIES COMPOSANTES)
SITZ (EINZEL-TEIL)




RC748-057-10

A:U17-3ALPHA


[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new



A:U17-3ALPHA

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new



A:U17-3ALPHA

REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PART NAME	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	Q'TY/S. No. Q'TE/No. S. STUECK/S. Nr.		I. C.	REMARKS REMARQUES BEMERKUNGEN
					A	B		
010	6A320-5559-0	LABEL, BATTERY	ETIQUETTE	AUFKLEBER	1	-		
020	RA011-5754-2	LABEL	ETIQUETTE	AUFKLEBER	1	-		
030	RA238-5710-0	KIT LABEL	ENS. ETIQUETTE	GRP. AUFKLEBER	1	-		ORDER BY REF. No. 030 NEW PART
030	RA238-5710-2	KIT LABEL	ENS. ETIQUETTE	GRP. AUFKLEBER	≤10878	-		
040	RA028-5745-2	LABEL	ETIQUETTE	AUFKLEBER	1	-	←	
050	RA221-5743-0	LABEL	ETIQUETTE	AUFKLEBER	1	-		
060	RA221-5771-0	LABEL, CAUTION	ETIQUETTE	AUFKLEBER	1	-		
070	RA228-5757-0	LABEL, SWING	ETIQUETTE	AUFKLEBER	1	-		
080	RC101-5753-0	LABEL, LEVER LOCK	ETIQUETTE	AUFKLEBER	1	-		
090	RA219-5775-0	LABEL, ACCEL	ETIQUETTE	AUFKLEBER	1	-		
100	RC108-5747-0	LABEL	ETIQUETTE	AUFKLEBER	1	-		
110	RB238-5736-0	LABEL	ETIQUETTE	AUFKLEBER	1	-		
120	RA028-5728-0	LABEL, CAUTION	ETIQUETTE	AUFKLEBER	2	-		
130	RD517-5789-0	LABEL	ETIQUETTE	AUFKLEBER	2	-		
140	69198-5722-0	LABEL, CAUTION	ETIQUETTE	AUFKLEBER	2	-		
150	RA118-5776-0	LABEL, CAUTION	ETIQUETTE	AUFKLEBER	1	-		
160	RD517-5783-2	LABEL, LOCK	ETIQUETTE	AUFKLEBER	1	-		
170	RC108-5796-0	LABEL	ETIQUETTE	AUFKLEBER	4	-		
180	RB419-5796-0	LABEL	ETIQUETTE	AUFKLEBER	2	-		
190	RC418-5737-2	LABEL, FAN WARNING	ETIQUETTE	AUFKLEBER	1	-		
200	TC030-4958-0	LABEL, MUFFLER	ETIQUETTE	AUFKLEBER	1	-		
210	RD517-5754-0	LABEL	ETIQUETTE	AUFKLEBER	1	-		
220	RD517-5788-0	LABEL, ELECTRIC SHOCK	ETIQUETTE	AUFKLEBER	1	-		
230	RD517-5786-0	LABEL, ELECTRIC SHOCK	ETIQUETTE	AUFKLEBER	1	-		
240	RD517-5795-0	LABEL, PLUG	ETIQUETTE	AUFKLEBER	2	-		
250	69198-5784-0	LABEL, MANUAL	ETIQUETTE	AUFKLEBER	1	-		
260	RA011-5753-0	LABEL, LOCK	ETIQUETTE	AUFKLEBER	1	-		
270	RA228-5737-0	LABEL, CAUTION	ETIQUETTE	AUFKLEBER	1	-		
280	RA228-5745-3	LABEL, OPERATION	ETIQUETTE	AUFKLEBER	1	-		
290	RA228-5746-3	LABEL, OPERATION	ETIQUETTE	AUFKLEBER	1	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

[illegible]

142

[illegible]

143

NUMERICAL INDEX INDEX NUMERIQUE NUMERISCHEN INDEX

PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.
E9151-3314-0.....5...060			RA011-7080-0.....65...080			RA131-7083-0.....64...050			RA221-4348-0...131...060		
HH150-3243-0.....4...180					66...080			66...050	RA221-4349-2...131...120		
K2561-5685-0...138...180					70...080			68...050	RA221-4359-0...135...120		
R1401-4284-0.....35...050					71...080			70...050	RA221-4376-0...131...050		
		57...110	RA011-7081-0.....61...100					71...050			132...150
R1401-6315-0.....91...100					62...100	RA211-2144-0...120...060			RA221-4385-2...132...130		
R1401-6321-0...106...070					63...100	RA211-2154-0...121...220			RA221-4386-0...134...140		
R1411-6215-0...57...050					65...100			122...330	RA221-4396-2...132...180		
RA011-5753-0...141...260					66...100	RA211-2155-0...121...200			RA221-4397-0...77...210		
RA011-5754-2...141...020					70...100			122...310	RA221-4398-0...79...110		
RA011-6219-0...57...030			RA011-7081-0...71...100			RA211-6150-0...74...010			RA221-4411-5...128...010		
RA011-6517-0...81...090			RA011-7082-0...61...110					75...010	RA221-4412-5...128...040		
		82...090			62...110	RA211-6225-0...58...160			RA221-4442-4...128...070		
		84...130			65...110	RA211-6243-0...56...050			RA221-4472-0...129...020		
		86...120			67...090	RA211-6244-0...56...070			RA221-4536-0...140...070		
		87...170			69...090	RA211-6245-0...56...090			RA221-5113-4...41...100		
RA011-6519-0...81...080			RA011-7083-0...61...120			RA211-7444-0...119...080			RA221-5114-0...41...090		
		82...080			62...120	RA211-7653-0...115...110			RA221-5115-0...41...075		
		84...120			65...120			116...110	RA221-5116-0...41...120		
		86...110			67...100			117...070	RA221-5117-0...41...080		
RA011-6519-0...87...160			RA011-7083-0...69...100			RA211-9031-0...54...090			RA221-5322-4...42...110		
RA011-7065-0...60...240			RA021-3812-0...42...025			RA211-9032-0...54...130			RA221-5324-2...42...140		
		61...150	RA021-4271-0...27...090			RA219-5775-0...141...090			RA221-5326-4...42...070		
		62...130	RA021-5119-0...42...050			RA221-1921-0...127...030			RA221-5743-0...141...050		
		63...110	RA021-5131-2...38...255			RA221-1922-0...127...040			RA221-5758-0...142...390		
		64...110	RA021-5132-2...37...030			RA221-1923-0...98...040			RA221-5771-0...141...060		
		65...150	RA021-6325-0...59...330			RA221-2118-0...120...050			RA221-6125-0...72...010		
		66...110			90...150	RA221-2152-0...121...190					73...010
		67...110	RA021-6326-0...90...140					122...300	RA221-6141-0...73...050		
		68...110	RA021-8129-0...143...040			RA221-3515-0...36...010			RA221-6142-0...73...030		
RA011-7065-0...69...110			RA028-5728-0...141...120			RA221-3813-0...138...130			RA221-6143-0...73...070		
		70...110	RA028-5745-2...141...040			RA221-3821-0...77...020			RA221-6183-0...91...160		
		71...150	RA111-4243-0...27...260			RA221-4119-0...125...090			RA221-6185-0...102...050		
RA011-7069-0...60...150			RA111-4369-0...142...430			RA221-4121-0...125...100			RA221-6189-0...89...010		
		67...080	RA111-6247-0...56...080			RA221-4143-2...126...040			RA221-6191-0...97...050		
		69...080			56...120	RA221-4151-0...136...050			RA221-6192-0...97...010		
RA011-7070-0...60...170					121...030	RA221-4213-3...6...030			RA221-6195-0...74...020		
		61...140	RA111-6313-0...74...140			RA221-4220-0...31...010			RA221-6197-0...95...050		
		65...140	RA118-5776-0...141...150			RA221-4222-0...31...110					96...050
		71...120	RA131-6192-0...95...130			RA221-4223-0...31...140			RA221-6198-0...95...070		
RA011-7074-0...61...040			RA131-6195-2...58...050			RA221-4230-0...26...010			RA221-6198-0...96...070		
		62...040			103...030	RA221-4231-0...26...150			RA221-6213-0...57...020		
		65...040	RA131-6199-0...58...060			RA221-4233-0...27...060			RA221-6221-2...136...080		
		67...040	RA131-7079-0...63...030			RA221-4234-0...27...070			RA221-6222-0...136...090		
		69...040			64...030	RA221-4235-0...27...110			RA221-6223-0...136...100		
RA011-7075-0...61...050					66...030	RA221-4239-0...35...030			RA221-6224-0...136...110		
		62...050			68...030	RA221-4240-0...27...190			RA221-6225-0...136...120		
		65...050			70...030	RA221-4246-0...32...020			RA221-6226-0...136...130		
		67...050			71...030	RA221-4248-3...27...170			RA221-6230-3...56...010		
		69...050	RA131-7081-0...63...060			RA221-4250-0...27...210			RA221-6232-3...56...020		
RA011-7079-0...61...070			RA131-7081-0...64...060			RA221-4252-0...134...060			RA221-6312-0...88...010		
		62...070			66...060	RA221-4253-0...132...190			RA221-6314-0...59...335		
		63...070			68...060	RA221-4256-0...57...160			RA221-6315-0...58...080		
		65...070			70...060	RA221-4257-0...134...110			RA221-6316-0...58...100		
		66...070			71...060	RA221-4271-0...79...070					59...390
		70...070	RA131-7082-0...63...040			RA221-4272-0...79...080			RA221-6319-0...59...345		
		71...070			66...040	RA221-4273-0...79...090			RA221-6321-0...89...100		
RA011-7080-0...61...080					70...040	RA221-4335-0...131...020			RA221-6325-2...95...190		
		62...080			71...040	RA221-4336-2...132...020			RA221-6351-0...94...060		
		63...080	RA131-7083-0...63...050			RA221-4338-0...133...070			RA221-6352-0...94...070		

NUMERICAL INDEX INDEX NUMERIQUE NUMERISCHEN INDEX

PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.
RA221-6371-0...91...090			RA221-6812-0...104...070			RA228-6326-0...93...010			RA231-2172-0...123...040		
RA221-6373-0...91...110			RA221-6813-0...104...080			RA228-6327-0...94...010			RA231-2175-0...123...020		
RA221-6374-0...91...070			RA221-6814-0...104...090			RA228-6338-0...91...050			RA231-2179-0...123...090		
RA221-6376-0...91...170			RA221-6815-0...104...100			RA228-6339-0...91...060			RA231-2181-0...123...110		
RA221-6411-3...99...040			RA221-7002-0...60...030			RA228-6341-0...94...020			RA231-2182-0...123...120		
RA221-6412-3...99...050			62...010			RA228-6342-0...94...030			RA231-2230-0...112...010		
RA221-6421-3...100...020			RA221-7004-0...60...060			RA228-6343-0...93...020			RA231-2231-0...124...010		
RA221-6422-4...100...010			65...010			RA228-6344-0...93...030			RA231-2250-0...124...020		
RA221-6441-0...95...210			RA221-7005-0...60...070			RA228-6345-0...94...040			RA231-2310-0...124...090		
RA221-6442-0...95...220			66...010			RA228-6346-0...94...050			RA231-2318-0...123...140		
RA221-6443-0...96...170			RA221-7006-2...60...080			RA228-6347-0...93...040			RA231-2319-0...56...130		
RA221-6444-0...96...180			67...010			RA228-6348-0...93...050			RA231-2320-0...124...080		
RA221-6447-0...95...200			RA221-7007-0...60...110			RA228-6431-0...101...040			RA231-2340-0...121...010		
RA221-6451-0...97...070			70...010			RA228-6432-0...101...030			RA231-2343-0...121...140		
RA221-6452-2...97...080			RA221-7009-2...60...100			RA228-6481-0...102...130			RA231-2344-0...121...020		
RA221-6461-0...98...060			69...010			102...150			RA231-3510-0...36...090		
RA221-6462-0...98...070			RA221-7010-0...64...130			RA228-6482-0...102...140			RA231-4110-0...125...010		
RA221-6481-2...102...090			RA221-7022-0...60...180			102...160			RA231-4141-2...126...010		
RA221-6482-0...102...100			RA221-7025-0...60...210			RA228-6548-0...84...300			RA231-4147-0...136...040		
RA221-6483-2...103...050			RA221-7026-0...60...220			87...240			RA231-4148-0...136...030		
RA221-6484-2...103...060			RA221-7027-0...60...230			RA228-6570-2...86...010			RA231-4152-0...136...060		
RA221-6485-0...102...110			RA221-7028-0...60...260			RA228-6577-2...86...050			RA231-4154-0...136...020		
RA221-6486-0...102...120			RA221-7091-0...60...050			RA228-6660-7...115...080			RA231-4211-0...6...010		
RA221-6503-2...84...030			64...010			RA228-6740-0...111...010			RA231-4212-0...6...020		
RA221-6504-0...86...070			RA221-7447-3...119...070			RA228-7003-0...60...040			RA231-4214-0...6...130		
RA221-6505-3...84...010			RA221-9152-0...112...040			63...010			RA231-4215-2...6...140		
RA221-6506-2...84...150			RA221-9312-2...48...100			RA228-7094-0...60...090			RA231-4217-0...6...160		
RA221-6507-2...87...040			RA228-3812-3...138...070			68...010			RA231-4219-0...35...010		
RA221-6508-0...87...120			RA228-3815-3...138...090			RA228-9153-0...111...020			RA231-4232-0...27...050		
RA221-6510-2...76...010			RA228-3841-0...138...030			RA228-9154-0...111...040			RA231-4236-0...26...180		
RA221-6530-2...82...010			RA228-4115-0...125...050			RA228-9241-0...105...010			RA231-4237-0...26...090		
RA221-6531-0...81...010			RA228-4238-0...26...050			RA228-9242-0...105...020			RA231-4237-3...26...090		
RA221-6533-2...81...020			RA228-4244-2...32...040			RA228-9251-0...128...060			RA231-4242-2...32...070		
RA221-6534-0...81...100			RA228-4331-0...133...010			RA228-9255-2...106...040			RA231-4251-0...134...010		
84...140			RA228-4332-0...131...010			RA228-9256-0...58...120			RA231-4274-2...79...060		
86...130			RA228-4334-0...132...060			RA228-9257-0...58...225			RA231-4281-0...134...020		
RA221-6535-0...82...020			RA228-4341-4...134...130			RA228-9258-0...106...010			RA231-4282-0...134...030		
RA221-6536-0...82...030			RA228-4343-0...134...180			RA228-9262-0...106...060			RA231-4283-0...134...040		
RA221-6538-0...76...050			RA228-4344-2...134...200			RA228-9338-0...142...410			RA231-4284-3...134...070		
RA221-6542-0...87...010			RA228-4345-0...134...230			RA231-1443-0...52...010			RA231-4285-0...134...080		
RA221-6545-0...84...250			RA228-4450-4...77...090			RA231-1911-0...127...010			RA231-4287-0...136...140		
87...190			RA228-4459-0...79...050			RA231-2111-4...120...010			RA231-4306-0...133...040		
RA221-6546-0...84...190			RA228-4471-0...129...010			RA231-2111-5...120...010			RA231-4346-0...131...100		
RA221-6553-0...87...060			RA228-4477-0...129...060			RA231-2111-6...120...010			RA231-4351-0...135...010		
RA221-6556-0...86...090			130...060			RA231-2112-3...120...020			RA231-4356-0...135...020		
RA221-6557-0...87...180			RA228-4478-4...129...050			RA231-2113-3...120...030			RA231-4357-0...135...030		
RA221-6561-0...82...100			130...050			RA231-2117-0...120...040			RA231-4358-0...135...040		
RA221-6562-0...82...110			RA228-4479-0...129...070			RA231-2119-0...120...090			RA231-4359-2...135...050		
RA221-6572-0...86...150			130...070			RA231-2119-2...120...090			RA231-4361-0...135...060		
RA221-6573-2...86...140			RA228-4485-2...77...220			RA231-2129-0...120...110			RA231-4362-0...135...070		
RA221-6577-0...36...190			RA228-4535-0...140...040			RA231-2129-2...120...110			RA231-4363-0...135...080		
RA221-6591-0...83...010			RA228-5715-0...142...330			RA231-2130-0...121...010			RA231-4371-0...133...110		
RA221-6592-0...83...020			RA228-5737-0...141...270			RA231-2131-0...121...090			RA231-4391-0...135...090		
RA221-6647-0...114...090			RA228-5744-0...142...370			RA231-2132-0...121...100			RA231-4392-2...135...100		
RA221-6648-0...113...120			RA228-5745-3...141...280			RA231-2134-0...121...020			RA231-4393-0...135...110		
RA221-6649-0...114...090			RA228-5746-3...141...290			RA231-2135-0...121...120			RA231-4396-0...134...240		
RA221-6676-0...117...150			RA228-5757-0...141...070			RA231-2143-0...121...140			RA231-4399-0...136...070		
RA221-6677-0...117...200			RA228-6113-4...58...010			RA231-2150-0...121...180			RA231-4452-0...77...010		
RA221-6678-0...117...200			60...010			RA231-2160-0...122...290			RA231-4475-0...130...080		
RA221-6715-0...105...040			RA228-6285-0...90...030			RA231-2170-0...123...010			RA231-4476-2...130...010		

NUMERICAL INDEX INDEX NUMERIQUE NUMERISCHEN INDEX

PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.
RA231-4477-2...	135...	130	RA238-6432-0...	101...	030	RB238-6171-0...	78...	010	RB238-6923-0...	50...	090
RA231-4481-0...	135...	140	RA238-6651-2...	114...	010	RB238-6172-0...	79...	020	RB238-6934-0...	51...	310
RA231-4482-0...	135...	150	RA238-6710-0...	116...	080		80...	010	RB238-6935-0...	50...	150
RA231-4483-0...	135...	160	RA238-8139-0...	143...	050	RB238-6215-0...	57...	080	RB238-6941-0...	51...	390
RA231-4484-0...	135...	170	RA238-9241-0...	105...	010	RB238-6380-2...	58...	140	RB238-6942-0...	51...	440
RA231-4487-0...	130...	030	RA238-9242-0...	105...	020	RB238-6411-3...	104...	010	RB238-7001-0...	60...	020
RA231-5110-0...	41...	010	RA238-9443-2...	140...	010	RB238-6412-3...	104...	020		61...	010
RA231-5118-0...	38...	330	RA251-6129-2...	52...	040	RB238-6413-2...	104...	040	RB238-7008-0...	60...	120
RA231-5125-0...	41...	050	RA251-7801-2...	52...	250	RB238-6414-2...	104...	030		71...	010
RA231-5128-0...	126...	100	RA251-7804-0...	52...	260	RB238-6558-0...	84...	260	RB238-7012-0...	71...	130
RA231-5321-0...	42...	030	RA251-7805-0...	53...	320	RB238-6558-0...	87...	200	RB238-7013-0...	71...	140
RA231-5326-0...	42...	120	RA251-7806-0...	53...	330	RB238-6595-0...	84...	270	RB238-7014-0...	68...	090
RA231-5333-0...	46...	020	RA251-7816-0...	52...	130		87...	210	RB238-7015-0...	68...	100
RA231-6155-0...	74...	090	RA251-7818-0...	52...	150	RB238-6637-0...	113...	030	RB238-7016-0...	64...	070
RA231-6181-0...	89...	180	RA251-7823-0...	53...	470	RB238-6638-0...	113...	050	RB238-7017-0...	64...	080
RA231-6182-0...	89...	160	RA251-7824-0...	53...	450	RB238-6639-0...	113...	040	RB238-7018-0...	64...	100
RA231-6211-2...	57...	010	RA251-7826-0...	53...	490	RB238-6640-2...	113...	010	RB238-7019-0...	64...	040
RA231-6281-0...	90...	020	RA251-7827-0...	53...	500	RB238-6644-0...	113...	090		68...	040
RA231-6311-0...	88...	040	RA251-7831-0...	53...	430		113...	095	RB238-7023-2...	60...	190
RA231-6322-0...	89...	110	RB101-6914-0...	54...	040	RB238-6645-0...	113...	080	RB238-7024-0...	60...	200
RA231-6323-0...	89...	120	RB101-6915-0...	54...	050	RB238-6646-0...	113...	060	RB238-7029-0...	68...	070
RA231-6377-0...	92...	030	RB101-6917-0...	54...	060	RB238-6648-0...	113...	095	RB238-7097-0...	60...	130
RA231-6378-0...	92...	040	RB101-6931-0...	54...	066	RB238-6649-0...	113...	095	RB238-7446-0...	119...	090
RA231-6405-0...	92...	010	RB101-6938-0...	55...	250	RB238-6652-0...	114...	015	RB238-7802-0...	52...	060
RA231-6439-0...	95...	250	RB201-6388-0...	89...	140	RB238-6654-0...	115...	050	RB238-7803-0...	52...	190
	96...	210	RB208-8111-0...	143...	010		116...	050	RB238-7807-0...	53...	350
RA231-6444-0...	95...	225	RB237-2133-0...	121...	040	RB238-6656-0...	114...	030	RB238-7808-0...	53...	370
	96...	185	RB237-2135-0...	121...	050	RB238-6659-0...	113...	020	RB238-7812-0...	52...	050
RA231-6445-0...	95...	230	RB237-2142-0...	121...	130	RB238-6663-0...	115...	010	RB238-7813-0...	52...	100
	96...	190	RB237-5316-0...	44...	020		116...	010	RB238-7814-0...	52...	110
RA231-6446-0...	95...	240	RB237-5336-3...	46...	060	RB238-6664-0...	114...	080	RB238-7815-0...	52...	120
	96...	200	RB237-5341-0...	44...	130		114...	120	RB238-7817-0...	52...	140
RA231-6448-0...	103...	070	RB237-5343-0...	44...	140	RB238-6665-0...	115...	130	RB238-7819-0...	52...	160
RA231-6449-0...	103...	080	RB237-6382-0...	58...	150		116...	130	RB238-7821-0...	52...	170
RA231-6471-0...	102...	170	RB237-6383-0...	58...	170		118...	010	RB238-7825-0...	53...	480
RA231-6472-0...	102...	180	RB237-6559-0...	85...	310	RB238-6670-2...	117...	050	RB238-7826-0...	52...	090
RA231-7441-0...	119...	010		87...	250	RB238-6672-3...	117...	090	RB238-7828-0...	52...	210
RA231-7442-0...	119...	030	RB237-6575-0...	86...	060	RB238-6673-2...	117...	100	RB238-9002-0...	54...	140
RA231-7443-0...	119...	040	RB237-6576-0...	86...	062	RB238-6675-2...	117...	110	RB238-9003-0...	54...	160
RA231-7510-0...	110...	010	RB237-6657-0...	114...	150	RB238-6677-2...	117...	010	RB238-9004-0...	54...	020
RA231-7528-0...	102...	030	RB237-6658-0...	114...	160	RB238-6678-0...	117...	080	RB238-9011-0...	78...	100
RA231-9151-0...	112...	020	RB238-3521-0...	36...	040	RB238-6717-0...	105...	030		80...	100
RA231-9162-0...	110...	020	RB238-3822-2...	134...	160	RB238-6746-0...	113...	160	RB238-9021-0...	54...	055
RA238-4116-0...	125...	070	RB238-4113-0...	125...	020	RB238-6760-2...	108...	010	RB238-9022-0...	54...	210
RA238-4333-0...	132...	010	RB238-4261-2...	49...	010	RB238-6770-5...	107...	010	RB238-9023-0...	55...	220
RA238-4342-2...	132...	170	RB238-4262-0...	49...	070	RB238-6780-4...	109...	010	RB238-9024-0...	55...	230
RA238-4456-0...	79...	010	RB238-4393-0...	132...	140	RB238-6901-0...	50...	220	RB238-9025-0...	55...	240
RA238-4821-2...	137...	010		134...	120	RB238-6902-0...	50...	230	RB238-9155-3...	107...	020
RA238-4831-2...	137...	010	RB238-4482-2...	79...	120	RB238-6903-0...	50...	240	RB238-9156-2...	107...	040
RA238-4841-0...	137...	030	RB238-4921-0...	27...	280	RB238-6905-0...	50...	270	RB238-9157-2...	108...	020
RA238-5140-0...	37...	150	RB238-5736-0...	141...	110	RB238-6906-0...	50...	280	RB238-9158-0...	108...	040
	40...	010	RB238-6111-2...	49...	080	RB238-6907-2...	50...	030	RB238-9159-4...	109...	020
RA238-5341-2...	46...	010		50...	010	RB238-6908-0...	50...	040	RB238-9161-3...	109...	040
RA238-5710-0...	141...	030	RB238-6128-0...	54...	010	RB238-6909-0...	50...	130	RB238-9163-2...	110...	040
RA238-5710-2...	141...	030	RB238-6141-0...	95...	010	RB238-6915-0...	50...	080	RB401-6236-2...	56...	040
RA238-5712-0...	142...	300		96...	010	RB238-6916-0...	50...	020	RB401-6242-0...	56...	030
RA238-5744-0...	142...	370	RB238-6149-0...	95...	030	RB238-6917-0...	50...	110	RB401-6244-0...	56...	060
RA238-6324-0...	89...	130		96...	030	RB238-6918-0...	50...	070	RB401-6762-0...	114...	050
RA238-6328-0...	90...	010	RB238-6154-2...	74...	050	RB238-6921-0...	50...	050		114...	090
RA238-6431-0...	101...	040	RB238-6171-0...	77...	180	RB238-6922-0...	50...	140	RB401-6903-0...	50...	120

NUMERICAL INDEX INDEX NUMERIQUE NUMERISCHEN INDEX

PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.
RB401-6904-0...51...400			RC101-6939-0...54...180			RC431-5415-0...47...150			RH618-3918-0...139...090		
RB401-6909-0...50...260			RC101-6941-0...54...185			RC441-5147-2...37...130			RH618-3919-0...139...100		
RB401-6910-0...50...290			RC101-6943-0...54...200			RC441-5423-0...47...160			RH618-3921-0...139...110		
RB401-6919-0...51...410			RC101-6944-0...54...190			RC441-5427-0...47...170			RH618-3922-0...139...120		
RB401-6926-0...51...350			RC108-5747-0...141...100			RC441-9325-0...48...030			RH618-3923-0...139...130		
RB401-6931-0...50...250			RC108-5796-0...141...170			RC441-9326-0...48...050			RH618-3925-0...139...140		
RB401-6937-0...51...370			RC348-6308-0...42...045			RC441-9327-0...48...040			RH618-3927-0...139...150		
RB401-6939-0...50...180			RC401-6919-0...51...340			RC461-5394-0...44...120			RP201-6181-0...59...310		
RB401-6942-0...51...420			RC401-6929-0...51...380			RC461-5396-0...44...110			59...400		
RB401-6943-0...51...430			RC411-3818-0...134...210			RC461-5396-2...44...110			72...100		
RB401-7001-0...60...270			RC411-4127-0...26...120			RC461-9321-0...48...020			RP201-6181-0...89...060		
RB408-5739-0...142...450			RC411-4128-0...26...130			RC467-9320-2...48...060			90...050		
RB411-2171-0...123...060			RC411-4231-0...27...010			RC467-9320-3...48...060			95...090		
RB411-2173-0...121...080			RC411-4239-0...26...020			RC601-2185-0...123...100			95...170		
			RC411-4251-0...26...030			RC601-5355-0...91...120			96...090		
RB411-2174-0...123...030			RC411-4254-0...26...040			RC601-6192-0...73...040			96...150		
RB411-2176-0...123...050			RC411-4305-0...92...050			RC601-6194-0...73...090			RP201-6185-0...91...010		
RB411-2178-0...123...065			RC411-4354-4...132...080			RC631-9234-0...59...290			RP201-6189-0...72...040		
RB411-5132-0...37...110			RC411-4355-0...132...090			RC708-4463-2...77...240			RP201-7104-0...54...030		
RB411-5144-3...37...055			RC411-4358-0...132...100			79...140			RP201-7108-0...54...070		
RB411-6197-0...73...080			RC411-4360-0...132...110			RD118-9489-0...59...397			RP201-7109-0...54...080		
RB411-6376-0...58...190			RC411-4843-0...137...030			RD118-9759-0...78...020			RP201-7112-0...54...100		
			RC411-5307-0...44...060			80...020			RP301-4234-0...26...080		
			RC411-5308-0...44...070			RD118-9771-0...78...130			126...030		
			RC411-5309-0...44...080			80...130			RP312-7093-0...27...250		
			RC411-5313-0...44...090			RD119-6283-3...90...090			RP321-5123-2...37...055		
			RC411-5314-0...44...100			RD201-4183-2...32...060			RP321-6186-0...102...080		
			RC411-5317-0...44...030			RD401-6193-0...73...020			RP401-6182-0...89...050		
RB411-6391-2...58...210			RC411-5318-0...44...040			RD401-6199-0...73...140			RP421-5411-0...47...010		
RB411-6403-0...58...230			RC411-5319-0...44...050			RD411-4354-2...133...020			RP421-5413-0...47...020		
RB411-6403-0...89...030			RC411-5347-3...77...150			RD411-4454-0...77...140			RP421-5413-0...86...066		
RB411-7813-0...52...240			RC411-5398-0...47...090			RD411-5135-3...37...180			RP421-5414-0...47...110		
RB411-7825-0...53...460			143...060			RD411-5414-0...47...030			RP421-5416-0...47...100		
RB411-9289-0...115...120			RC411-5722-0...142...420			RD411-6176-0...93...090			RP421-5417-0...47...120		
RB419-5731-0...142...460			RC411-6393-0...58...260			94...100			RP421-5421-0...47...130		
RB419-5766-0...142...340			RC411-6400-0...58...270			RD411-6382-0...88...050			RP421-5425-0...47...040		
RB419-5767-0...142...350			RC411-9763-0...78...070			RD411-6455-0...91...140			RP421-6192-0...59...380		
RB419-5787-0...142...400			80...070			RD418-9640-0...106...020			RP431-7969-0...59...340		
RB419-5796-0...141...180			RC411-9765-0...78...090			RD418-9642-0...106...030			RP821-4231-0...27...130		
RB419-6383-0...90...070			80...090			RD431-5415-0...47...140			RP821-4239-0...26...070		
RB419-6693-0...117...160			RC411-9769-0...78...120			RD517-5754-0...141...210			RP821-6229-0...136...010		
RB449-5311-4...44...010			80...120			RD517-5783-2...141...160			T0270-9916-0...130...110		
RB511-6398-0...59...395			RC417-9781-0...78...140			RD517-5786-0...141...230			T1060-3037-0...42...130		
RC101-2155-2...121...230			80...140			RD517-5788-0...141...220			42...150		
RC101-2159-0...121...250			RC417-9782-0...78...150			RD517-5789-0...141...130			46...030		
122...340			80...150			RD517-5795-0...141...240			T1060-3043-0...47...050		
RC101-3816-0...77...050			RC417-9783-0...80...160			RD809-5371-0...43...040			T1060-3044-0...47...060		
RC101-4217-0...6...120			RC417-9784-0...78...170			RD809-5739-0...142...380			T1060-3045-0...47...070		
RC101-5753-0...141...080			80...170			RD809-5743-0...142...360			T1060-3046-0...47...080		
			RC417-9785-0...80...180			RG908-8644-4...89...090			T1060-3070-0...26...200		
RC101-6382-0...58...250			RC417-9786-2...80...190			RG908-8644-4...89...190			T1060-3227-0...4...190		
RC101-6383-0...57...140			RC417-9787-0...80...200			RH618-3800-0...138...010			T1060-3371-0...43...010		
72...050			RC417-9788-0...80...210			139...010			T1060-3372-0...43...020		
RC101-6458-0...35...020			RC417-9789-0...78...180			RH618-3911-0...139...020			T1060-4448-0...42...060		
91...130			80...220			RH618-3912-0...139...030			T1063-6566-0...27...270		
91...150			RC417-9791-0...78...160			RH618-3913-0...139...040			T1270-4012-0...42...080		
92...060			RC418-5345-0...43...030			RH618-3914-0...139...050			TC030-4958-0...141...200		
RC101-6576-0...83...050			RC418-5358-0...45...030			RH618-3915-0...139...060			TC050-1185-0...138...150		
RC101-6579-0...83...040			RC418-5737-2...141...190			RH618-3916-0...139...070			W9232-8133-0...143...030		
RC101-6938-0...54...170			RC418-6613-2...58...280			RH618-3917-0...139...080			W9232-8134-0...143...030		

NUMERICAL INDEX INDEX NUMERIQUE NUMERISCHEN INDEX

PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.
W9232-8135-0...143...030			YW181-0071-2...107...140			01123-60816...92...020			01135-61020...131...070		
W9232-8141-0...143...030			YW181-5021-0...107...070			126...110			132...160		
W9232-8142-0...143...030			YW181-5022-0...107...080			01123-60818...131...110			132...200		
W9232-8143-0...143...030			YW181-9522-0...107...220			01123-60820...37...100			133...030		
W9232-8144-0...143...030			YW182-0017-0...108...170			74...040			133...060		
W9232-8145-0...143...030			109...170			76...060			134...170		
W9232-8146-0...143...030			YW182-0051-0...109...060			01123-60825...49...020			134...190		
W9232-8147-0...143...030			YW182-0071-0...108...140			49...030			134...220		
W9232-8148-0...143...030			109...140			01123-61020...72...140			138...140		
W9232-8152-0...143...030			YW182-9531-0...108...200			88...020			01135-61025...6...170		
W9232-8153-0...143...030			YW182-9531-0...109...190			01125-50860...20...040			01135-61025...42...040		
W9232-8154-0...143...030			YW183-0031-0...108...030			01125-60816...6...150			45...040		
W9232-8158-0...143...030			108...050			27...180			105...050		
W9232-8164-0...143...030			109...030			37...200			120...100		
YR031-0017-0...110...160			109...050			43...050			01135-61030...57...135		
111...170			110...030			58...020			104...110		
112...160			110...050			85...320			123...130		
YT034-9020-0...107...150			YW421-0051-0...112...060			87...260			01135-61035...128...030		
108...150			YW421-0071-0...112...130			134...090			01138-51235...127...020		
109...150			YW421-9511-0...112...170			138...040			01138-61435...140...020		
YT034-9020-0...112...140			YW423-0031-0...110...140			01125-60818...26...190			01155-60830...36...170		
YT107-0048-0...107...190			YW423-0051-0...110...060			01133-51440...55...260			82...060		
YT153-5011-0...110...070			YW423-9521-0...110...190			01133-61016...77...170			01173-61065...115...140		
111...070			01023-50610...28...110			79...100			116...140		
112...070			01023-50612...8...090			102...040			118...020		
YT168-9020-0...110...150			12...140			120...140			01173-61080...114...060		
YT227-0032-0...112...150			01023-50614...2...020			120...140			114...100		
YT415-3015-0...111...160			8...150			01133-61018...27...160			114...130		
YT415-3017-0...108...080			01023-50616...4...200			01133-61020...6...040			115...020		
109...080			13...030			35...060			115...060		
YT415-3018-0...111...110			01023-50616...20...070			01133-61020...77...120			01173-61080...116...020		
YT415-9020-0...111...150			24...120			91...080			116...060		
YT434-3015-0...108...070			01023-50618...4...110			102...190			01173-61085...117...030		
109...070			16...170			113...150			117...130		
YT434-4011-0...107...110			01023-50620...7...070			113...190			01173-61204...113...100		
108...110			01023-50622...7...080			119...120			01175-61045...119...050		
109...110			25...080			123...150			01176-61025...138...190		
112...110			01023-50625...29...030			125...060			01205-60612...48...070		
YT486-3013-0...107...160			01023-50635...15...120			125...080			01205-60616...26...140		
108...160			01023-50680...4...140			01133-61025...6...050			48...090		
YT486-3013-0...109...160			01023-50690...4...150			01133-61025...6...070			01205-60616...48...110		
YT640-0014-0...108...090			01023-60650...4...120			32...030			130...090		
109...090			24...130			56...140			01205-60620...26...060		
YT665-0013-0...107...185			01025-60614...132...070			76...070			130...020		
YT711-3015-0...110...110			01025-60616...37...190			90...040			130...040		
YT793-0031-0...111...030			01025-60620...46...040			106...050			01311-10616...13...180		
111...050			01027-50616...27...030			01133-61225...56...150			01311-10630...77...190		
YT793-0061-0...110...080			01123-50825...24...190			117...180			79...030		
111...080			01123-50830...22...020			01133-61230...49...090			01311-10816...75...050		
112...080			01123-50860...37...155			01133-61235...126...060			139...160		
YT795-0041-0...111...060			01123-60814...2...070			01133-61245...121...170			01311-11020...52...020		
YT795-0071-0...111...140			57...070			01135-61020...32...080			01311-11030...53...510		
YT928-3013-0...110...090			99...020			38...360			01311-11040...51...330		
111...090			100...040			41...110			01350-10520...73...100		
112...090			101...020			42...160			01513-50618...30...040		
YW083-0061-0...108...060			01123-60816...3...020			77...230			01517-51460...137...020		
YW179-9511-0...111...190			36...050			79...130			01574-61235...126...070		
YW181-0031-0...107...030			76...040			120...100			01754-50612...13...200		
107...050			86...100			120...100			01754-50640...20...110		
YW181-0051-4...107...060			86...160			128...020			28...130		

NUMERICAL INDEX INDEX NUMERIQUE NUMERISCHEN INDEX

PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.
01759-50616	30	030	04011-60100	84	230	04611-00150	90	130	04817-00080	50	170
01811-50615	134	250		87	100	04611-00280	50	100		50	210
02114-60080	36	180		138	110		53	360		58	070
	49	040	04011-60160	36	120	04611-00420	51	320		59	370
	77	040		86	030	04612-00170	12	120		68	080
	77	250	04012-50080	73	060	04612-00260	52	070		95	040
	79	150		139	170	04612-00480	56	100		96	040
	82	070	04013-60060	36	020	04717-01000	27	140		103	040
	82	120		36	080		38	340	04817-00100	60	250
	84	110		129	040	04717-01320	1	180		61	160
02114-60080	84	210	04013-60080	74	100	04717-01320	34	200	04817-00100	62	140
	87	080		99	030	04717-01600	35	040		63	120
02118-60100	6	100		100	050	04717-01610	57	120		64	120
	36	160		101	025	04810-50550	50	200		65	160
	74	060		131	080		107	100		66	120
	117	040		133	120		108	100		67	120
	117	140	04013-60100	6	110		109	100		68	120
	119	060		36	130		112	100		69	120
02156-50080	22	030		36	150	04810-50600	56	110		70	120
02174-50140	137	050		74	080		110	100		71	160
02174-60140	137	050	04013-60100	84	280	04810-51050	53	380	04817-00110	50	160
02176-50120	126	090		86	170	04811-10350	88	030		52	220
02552-50060	42	100		87	220	04811-10560	111	120		57	150
	104	060		120	130	04811-10600	107	120		58	200
	131	040		120	130		108	120		59	360
	132	040		133	080		109	120		60	140
02572-50100	114	070		138	200	04811-10650	110	120		61	090
	114	110	04013-60140	84	050	04811-51200	57	040		62	090
	114	140		84	170	04811-51300	52	200		63	090
	115	030		87	140	04814-00160	2	060		64	090
02572-50100	115	070	04013-60140	140	030	04814-00160	34	130	04817-00110	65	090
	115	150		140	050	04814-06310	13	170		66	090
	116	030	04015-60060	42	090		34	210		67	070
	116	070		131	030	04814-10070	16	110		69	070
	116	150		132	030		34	140		70	090
	118	030	04015-60100	77	130	04814-10160	16	050		71	090
02572-50120	113	110	04015-60120	117	170		34	170		72	030
02574-50100	84	290	04512-50140	137	040	04814-16220	10	210		72	070
	87	230	04512-60050	15	100		34	100		72	090
02751-50060	24	040	04512-60060	13	190	04814-50300	5	070		73	120
02751-60080	138	020	04512-60060	14	100	04814-50300	33	110	04817-00110	74	150
02756-50060	30	050		42	105	04816-00060	51	450		91	165
02761-50040	17	200		77	200	04816-00100	52	270		93	060
02783-50100	1	240		79	040	04816-00110	58	090		93	080
02810-50080	131	140	04512-60080	75	060		74	030		94	080
03004-60616	129	030		77	260	04816-00140	58	110		94	110
03024-50510	5	130		79	160		59	392		95	020
03024-50512	41	060		84	100		89	020		95	120
03024-50520	17	140		84	220		97	020		95	140
03054-50406	86	064		87	090		97	060		95	160
03054-50510	61	060	04512-60100	6	090	04816-00210	123	070	04817-00110	96	020
	62	060		53	520	04816-06100	61	030		96	120
	65	060		74	070		62	030		96	140
	67	060		138	210		65	030		97	040
	69	060	04512-60120	120	080		67	030		98	015
03056-50520	77	160		126	080		69	030		102	020
03653-50610	107	170	04512-60140	137	040	04816-06120	73	110		102	060
04011-50100	77	070		140	060	04817-00060	39	080		102	083
	138	160	04512-60200	120	120		53	390		102	085
04011-50140	87	020	04611-00140	58	180	04817-00070	50	190		103	020

NUMERICAL INDEX INDEX NUMERIQUE NUMERISCHEN INDEX

PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.
04817-00140	52	230	05511-50430	121	160	08511-01410	84	160	14911-4275-0	37	220
	52	280	05511-51612	36	030		87	130		37	240
	53	410	05525-50800	131	090	08511-01420	84	020		38	260
	58	130		131	130		86	080		38	280
	58	220		133	130		87	050		38	300
	58	226		138	120	08511-01615	36	100	14971-4275-0	17	190
	58	240	05525-51400	84	060		86	020		17	230
	59	300		84	180	08511-01625	77	110		17	260
	59	320		87	030	08511-02420	77	100		37	040
	59	350		87	150	08511-03035	110	130		37	080
04817-00140	59	396	05525-51600	86	040	08511-03035	111	130	15021-3366-0	13	080
	59	398	05525-61000	82	130		112	030	15221-0175-0	3	010
	59	410		84	240		112	050	15221-1172-0	31	130
	60	160		86	180	08511-03040	107	130		31	150
	61	130		87	110	08511-03520	108	190	15221-3365-0	1	120
	65	130		133	090	08511-03525	108	130	15221-4317-0	37	095
	71	110		138	170	08511-03535	109	130	15231-3396-0	1	130
	72	110	05712-00408	1	230	09318-88085	37	035	15241-3229-0	4	040
	89	040	05712-00515	9	130		38	320	15241-8661-2	143	020
	89	070		12	050	09318-88125	5	090	15261-0337-0	3	050
04817-00140	89	080	05712-00518	8	070	09318-89039	27	080	15261-1172-0	31	120
	89	150	06311-55020	1	170	09318-89045	27	100	15261-2133-0	9	040
	89	170	06311-85025	1	040	09661-40040	17	250	15261-2353-0	9	170
	90	060	06331-45010	27	150	09661-40085	17	220	15261-2354-3	9	180
	90	080		38	350	09661-40130	17	180	15261-2395-0	9	170
	91	020	06611-15010	98	050	09664-40150	37	070	15261-2396-0	9	170
	95	060		107	200	09664-40550	37	020	15261-2397-3	9	180
	95	080		108	180	09664-50100	38	310	15261-2398-3	9	180
	95	100		110	170	09664-70170	38	290	15261-5547-0	12	090
	95	180		111	180	09664-70210	38	270	15261-6641-0	15	090
04817-00140	96	060	06611-15010	114	040	09664-70220	37	160	15261-9202-0	13	060
	96	080		115	040	09664-70230	37	050	15261-9601-0	1	060
	96	100		116	040	09664-70525	38	250		3	060
	96	160		117	020	09664-71250	37	120	15261-9616-0	1	090
04817-00180	52	290		117	120	10211-4134-0	41	040	15313-1237-0	32	010
	53	420		117	190	11173-6313-0	23	230	15321-9626-0	3	040
	64	140		121	270	11197-6307-0	23	030	15401-6339-0	23	130
	105	070		122	380	11197-6308-0	23	020	15451-9627-0	1	050
04817-00200	73	130		125	040	11197-6332-0	23	170	15481-7305-0	25	040
	78	060		127	090	11197-6338-0	23	120	15511-6376-0	23	150
04817-00200	80	060	06613-30010	109	180	11420-1315-0	28	070	15511-9666-0	23	200
04817-00210	75	020	06616-25010	108	175		33	080	15521-9602-0	1	070
	121	060		110	180	11420-4211-0	37	210	15521-9603-0	1	080
04817-00250	57	100		119	020	11460-6311-0	23	080		4	020
04817-00290	57	060	07715-00401	8	050	11460-6312-0	23	190	15601-9665-0	13	120
04817-00350	121	210	07715-00801	12	080	11460-6327-0	23	090		17	030
	122	320	07715-01603	107	205	11460-6350-0	23	050		34	120
04817-00500	111	100	07715-03207	9	100	11460-6353-0	23	040		34	150
05012-00508	1	100	07715-03209	107	180	11460-9331-0	23	160	15831-4310-0	39	020
05012-00814	1	110	07715-03211	4	080	13963-9201-0	23	210	15831-4325-0	39	070
05012-00814	49	050	07715-03215	53	440	14182-9203-0	21	270	15831-8746-2	39	040
05411-00312	52	080	07715-03217	12	100	14301-4384-0	39	090	15841-0456-2	7	130
05411-00314	16	100	08101-06004	50	300	14601-0345-0	3	090	15841-0481-5	7	040
05411-00318	15	080		53	340	14601-1324-0	28	030	15841-0482-3	7	060
05411-00420	28	140	08101-06201	52	300	14601-1333-0	28	040		34	080
05411-00512	51	360	08153-06203	12	030	14601-1336-0	28	050	15841-1354-0	3	070
	53	310	08511-01008	77	060	14601-1424-0	28	180	15841-1356-0	3	080
05411-00630	81	030	08511-01020	133	050	14911-4275-0	37	060	15841-1403-0	28	160
	83	030	08511-01410	76	020		37	140	15841-1423-0	28	170
05411-00656	121	110		84	040		37	170	15841-1627-0	8	080

NUMERICAL INDEX INDEX NUMERIQUE NUMERISCHEN INDEX

PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.
15841-1632-0....12...130			15841-9860-0....18...110			15881-9103-0....20...130			16851-2198-2....9...060		
15841-2325-0....9...190			15841-9861-0....18...110			15881-9104-0....21...240			16851-2201-5....9...050		
15841-2411-0....9...120			15841-9862-0....18...110			15881-9105-0....21...260			16851-2214-0....9...070		
15841-3566-0....1...220			15841-9863-0....18...110			15881-9201-0....21...030			16851-2232-0....9...080		
15841-3693-0....4...070			15841-9864-0....18...110			15881-9202-0....21...250			16851-3211-0....2...050		
15841-5132-0....14...110			15841-9865-0....18...110			15881-9301-0....21...110			16851-3501-2....1...190		
15841-5135-0....14...130			15841-9866-0....18...110			15881-9302-0....21...210			16851-3515-2....1...200		
15841-5136-0....17...020			15841-9867-0....18...110			15881-9303-0....21...220			34...110		
15841-5316-0....18...060			15841-9868-0....18...110			15881-9304-0....21...230			16851-3695-0....4...060		
15841-5317-0....18...040			15841-9869-0....18...110			16001-5300-0....17...060			16851-5115-0....12...040		
15841-5323-0....18...030			15841-9870-0....19...110			16001-5300-0....18...010			16851-5361-0....18...090		
18...110			15841-9871-0....19...110			16001-5390-0....17...050			16851-5772-4....16...090		
15841-5335-0....18...050			15841-9872-0....19...110			16006-5209-2....14...050			16851-6382-2....11...020		
15841-5362-2....17...070			15841-9873-0....19...110			16006-5211-2....14...050			16851-6551-2....17...150		
33...120			15841-9874-0....19...110			16006-5212-2....14...060			16851-7343-0....25...070		
15841-5385-0....17...120			15841-9875-0....19...110			16030-9601-0....14...150			34...020		
15841-5386-0....17...130			15841-9876-0....19...110			16204-7411-0....20...080			16851-9626-0....1...020		
15841-5409-2....13...040			15841-9877-0....19...110			16221-5442-0....13...140			16851-9627-0....1...030		
15841-5410-0....13...050			15841-9878-0....19...110			16221-7327-0....24...180			16861-9331-0....4...035		
15841-5412-3....13...100			15841-9879-0....19...110			33...075			16864-1651-0....8...060		
15841-5422-0....13...070			15841-9880-0....19...110			16231-6406-0....21...140			16864-5641-0....15...020		
15841-5427-0....13...090			15841-9881-0....19...110			16231-6423-0....21...150			16864-5642-0....15...030		
15841-5545-2....12...060			15841-9882-0....19...110			16241-6401-2....20...010			16864-5642-2....15...030		
15841-5569-0....12...070			15841-9883-0....19...110			21...010			16866-5730-2....16...130		
15841-5615-0....15...070			15841-9884-0....19...110			16241-6485-0....21...160			16866-9201-0....16...070		
15841-5623-0....15...110			15841-9885-0....19...110			16241-6490-0....21...170			16867-0462-0....11...040		
15841-5711-2....16...020			15841-9886-0....19...110			16241-7336-0....24...150			16871-1443-0....28...090		
15841-5721-2....16...160			15841-9887-0....19...110			16241-7337-0....5...140			16871-1602-0....12...010		
34...190			15841-9888-0....19...110			24...070			16871-2131-0....9...030		
15841-7286-0....24...010			15841-9889-0....19...110			16264-5214-0....13...020			16871-9101-0....11...050		
15841-7287-0....24...020			15841-9890-0....19...110			16264-5214-0....34...180			16871-9103-0....20...030		
15841-7292-3....24...090			15841-9891-0....19...110			16271-4357-0....39...060			16871-9105-0....16...180		
33...070			15841-9892-0....19...110			16271-4358-0....39...030			16871-9106-0....14...070		
15841-7296-0....24...050			15852-0436-0....7...030			16271-4359-0....39...050			16871-9730-0....12...110		
15841-7425-0....20...100			34...060			16285-6302-0....23...140			16875-7428-0....20...120		
15841-9101-0....4...130			15852-2516-0....11...030			16285-6357-0....23...240			16878-5792-0....16...120		
15841-9105-0....1...210			15852-5285-0....13...010			16285-9201-0....23...220			17214-7202-0....27...020		
15841-9150-0....14...080			15852-7334-0....25...060			16475-5328-0....18...070			17331-5919-0....1...140		
15841-9151-0....24...030			15852-7352-0....25...020			16611-6303-0....23...100			17341-6320-0....23...110		
15841-9202-0....13...110			15852-7355-0....25...030			16611-6304-0....23...060			17454-4236-0....37...010		
15841-9203-0....18...020			15861-2297-0....9...080			16652-6431-0....21...180			17456-3642-0....2...030		
15841-9232-0....14...090			15861-2298-0....9...080			16652-6477-0....21...070			17563-5606-0....15...060		
15841-9233-0....13...130			15861-9665-0....14...160			16652-6478-0....21...130			18400-4170-0....41...070		
15841-9401-0....4...050			15875-2401-3....8...100			16667-5769-2....3...110			19077-5365-0....17...080		
15841-9402-2....28...100			15875-2425-0....8...140			16791-0150-0....2...010			33...130		
15841-9404-0....18...080			15875-2428-2....8...110			16791-1231-0....30...010			19212-6310-0....23...070		
15841-9602-0....3...120			15875-2432-0....8...130			16791-9936-0....34...010			19212-9713-0....23...180		
24...080			15875-2437-0....8...120			16809-4202-0....17...240			19269-6301-0....22...010		
15841-9665-0....14...120			15875-9934-0....8...160			16809-4203-0....17...210			23...010		
15841-9666-0....14...140			15877-0414-0....4...170			16809-4250-0....17...170			19280-5724-0....16...040		
15841-9810-0....18...100			15877-0414-0....34...050			16809-7335-0....24...140			19434-7301-4....24...160		
15841-9851-0....18...110			15881-2331-0....9...200			16809-9568-0....14...010			19837-5792-0....3...130		
15841-9852-0....18...110			15881-6409-0....21...190			16822-3311-0....5...075			19837-6437-4....20...050		
15841-9853-0....18...110			15881-6411-0....21...020			16825-2501-0....11...010			1A021-0543-0....5...110		
15841-9854-0....18...110			15881-6415-0....21...040			16826-6442-0....20...020			33...100		
15841-9855-0....18...110			15881-6426-0....21...120			16829-3641-0....2...040			1A024-3901-0....1...250		
15841-9856-0....18...110			15881-6433-0....21...200			16851-1328-0....28...060			1E051-7270-2....24...060		
15841-9857-0....18...110			15881-6471-0....21...100			16851-1511-0....8...020			1E051-7326-0....24...170		
15841-9858-0....18...110			15881-6480-0....21...060			16851-1555-2....8...010			1G006-5101-0....14...040		
15841-9859-0....18...110			15881-6481-0....21...080			16851-1621-2....1...150			1G021-9665-0....13...125		

NUMERICAL INDEX INDEX NUMERIQUE NUMERISCHEN INDEX

PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.
1G065-4236-0...17...040			1G826-2178-0...10...220			55611-3146-0...36...110			68311-8113-0...143...070		
1G311-4310-0...40...040			1G826-2190-2...9...010			55611-4421-0...142...440			68331-4134-0...127...080		
1G311-4325-0...40...090			1G911-9102-2...5...040			58201-2574-0...37...150			68331-4135-0...127...070		
1G311-4334-0...40...030			1G962-0304-5...3...030			39...010			68351-6217-2...133...100		
1G311-4357-0...40...080			1G962-0331-3...3...100			59240-5318-0...138...100			68371-2157-2...121...240		
1G311-4358-0...40...050			33...030			59700-3727-0...140...080			122...350		
1G311-8746-0...40...060			1G962-0705-0...7...110			59700-4145-0...31...160			68499-8374-0...93...070		
1G460-0404-0...7...095			1G962-1182-0...29...020			5H050-2512-0...126...020			94...090		
1G460-0409-0...7...015			33...040			5H601-2781-0...72...020			68499-8587-0...78...030		
1G460-0446-0...7...050			1G962-1235-0...30...020			66021-4337-0...84...080			80...030		
1G460-0446-0...34...070			1G962-1235-0...33...050			66021-4337-0...84...200			68499-8588-0...78...040		
1G460-0454-0...7...020			1G962-1426-2...28...080			87...070			80...040		
7...100			1G962-1450-3...5...010			66101-5323-0...128...050			68499-8589-0...78...050		
7...120			1G962-1452-2...5...020			66436-6402-0...21...090			80...050		
1G460-0551-0...5...080			33...090			66436-6404-0...21...050			68499-8592-0...78...080		
1G460-0704-0...7...090			1G962-1601-5...8...030			67156-1833-0...81...040			80...080		
1G460-0709-0...7...010			1G962-2301-2...9...090			82...040			68541-2161-0...121...260		
1G460-1431-2...28...150			1G962-2375-2...10...230			67401-5429-0...31...100			122...370		
1G460-1435-0...28...120			1G962-2376-2...10...230			67980-8258-0...31...070			68591-6323-0...72...060		
1G460-2105-0...9...020			1G962-2377-2...10...230			67980-8262-0...31...040			68701-5112-0...41...020		
1G460-2109-0...9...020			1G962-4250-0...17...010			68001-2222-0...124...050			68721-6574-0...36...140		
1G460-2347-0...9...140			1G962-5373-2...17...110			68011-6274-0...90...110			68721-6652-2...115...090		
1G460-2382-0...7...025			1G962-6556-0...17...160			68011-6275-0...90...120			115...100		
1G460-2383-0...7...105			1K531-6460-2...21...280			68051-2139-0...121...070			116...090		
7...125			31351-2431-0...84...070			68051-2215-0...124...040			116...100		
1G460-2391-0...9...140			32721-5123-0...57...130			68051-2216-0...124...070			117...060		
1G460-2392-0...9...140			32721-5824-2...31...090			68051-2217-0...124...030			68721-6685-0...118...050		
1G460-2393-0...7...025			33251-8017-0...74...120			124...060			68721-6697-0...113...200		
1G460-2394-0...7...105			33860-0459-0...27...120			68051-4216-0...6...080			115...015		
7...125			91...180			68051-6633-0...113...200			115...055		
1G460-2395-0...7...025			34070-4386-0...76...030			68051-6633-0...115...015			68721-6697-0...115...135		
1G460-2396-0...7...105			35080-4164-2...107...090			115...055			116...015		
7...125			35080-4167-0...107...210			115...135			116...055		
1G460-5371-2...17...090			35340-2938-0...45...060			116...015			116...135		
1G460-5372-3...17...100			35450-4106-0...41...030			116...055			117...200		
1G470-0101-9...1...010			36330-8312-0...132...050			116...135			118...040		
1G470-1177-0...29...010			36919-8262-0...43...060			117...200			68721-6739-0...98...020		
1G470-9935-4...33...010			37410-8863-0...27...200			118...040			98...030		
1G639-5715-0...16...060			37410-8864-0...27...220			68051-6634-0...113...200			68728-7615-0...74...130		
1G687-1311-0...28...010			37410-8865-0...27...230			68161-6516-2...81...050			98...010		
1G687-1312-0...28...020			37410-8868-0...27...240			68161-6516-2...82...050			68728-7615-0...102...010		
1G700-5216-0...14...060			38240-2987-0...132...120			68171-7611-0...90...100			102...070		
1G700-5220-0...14...050			3C581-6748-0...26...210			68191-6345-0...91...145			68741-2142-0...121...150		
1G742-0512-0...5...120			3G710-7423-0...132...210			68191-9716-0...78...110			68741-6688-0...114...090		
1G820-0402-4...4...010			3G710-7590-0...45...020			80...110			68741-6689-0...114...090		
1G820-0413-0...4...100			3G710-7591-0...45...010			68241-6747-0...127...050			68741-6692-0...117...160		
34...030			48100-5154-0...77...030			68241-6748-0...127...060			68748-4253-0...26...110		
1G820-5605-4...15...040			52000-2680-0...37...090			68311-4238-0...26...100			68841-6217-0...57...090		
1G820-5611-2...16...030			52200-4116-0...99...010			68311-5726-0...142...320			68881-3493-0...58...030		
1G820-5628-2...4...030			100...030			68311-6425-0...105...060			69181-5113-2...125...075		
1G820-5648-2...15...010			52200-4116-0...101...010			68311-6924-0...54...065			69181-5132-0...37...230		
1G820-5700-4...16...010			52300-3411-0...36...070			54...075			69181-6566-0...84...090		
1G820-5774-3...16...080			52300-3412-0...74...110			68311-6926-0...54...085			69181-6644-0...113...130		
1G820-6002-2...13...150			52300-3413-0...77...080			68311-6929-0...54...110			113...170		
1G820-6017-0...13...160			53581-6415-0...46...050			68311-6931-0...54...115			119...100		
1G820-7303-0...25...010			53582-5356-0...6...060			68311-6932-0...54...120			69191-2129-0...120...070		
1G820-7415-0...20...090			113...140			68311-6933-0...54...125			69191-3531-0...36...060		
1G820-9701-0...20...140			113...180			68311-6936-0...54...150			69191-5725-0...142...310		
1G826-2111-2...9...010			119...110			68311-6937-0...54...155			69191-6153-0...75...040		
1G826-2177-0...10...220			55311-4126-0...95...260			68311-7283-0...32...050			69191-6157-0...75...030		

**NUMERICAL INDEX
INDEX NUMERIQUE
NUMERISCHEN INDEX**

PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.
69198-5722-0...141...140											
69198-5784-0...141...250											
69254-7849-0...58...040											
103...010											
6A100-8252-0...31...020											
6A100-8253-0...31...030											
6A100-8255-0...31...050											
6A100-8257-0...31...060											
6A320-5559-0...42...020											
141...010											
6C040-5858-0...26...170											
6C060-9941-0...31...080											
6C090-3664-0...75...070											
6C230-7422-0...134...150											
90545-1134-0...113...070											
114...020											
90585-1199-0...137...060											

Silverhorn.co.uk

PIES No.		KSA0000158
BLOCK No.	LINE No.	A
01	01	16791-01000 D902-BH-1
02	01	RA238-61590 U17-3M EU 4HSPATNBK
	02	RA238-63590 U17-3M EU 4HSPTATNBK
	03	RA238-81590 U17-3M EU 4HSPATLANBK

KUBOTA

THE BASIC NECESSITIES GIANT

"Technology for the Needs of Tomorrow" is the ambition of everyone at Kubota. Through research and the development of new products for agriculture, industry, construction, and many other areas of modern life, we at Kubota hope to realize this goal.

GEANT DES NECESSITES FONDAMENTALES

"La Technologie pour les Besoins de Demain" est l'ambition de chacun CHEZ KUBOTA. A travers la recherche et le développement de nouveaux produits pour l'Agriculture, l'Industrie, la Construction et plusieurs autres domaines de la vie moderne, Nous KUBOTA, espérons atteindre ce but.

GIGANT DER FUNDAMENTALEN NOTWENDIGKEITEN

"Technologie für die Welt von Morgen"

Wir bei KUBOTA arbeiten ständig an diesem Ziel durch Forschung und Entwicklung neuer Produkte für den Agrarsektor, die Industrie, die Bauwirtschaft und viele andere Bereiche unserer modernen Zeit. Die Ziellinie verschiebt sich ständig, aber wir kommen ihr näher.

PRINTED in JAPAN
IMPRIME Au JAPON
DRUCK JAPAN